# docomo STYLE series SH-02A

10010	
ISSUE DATE: 09.12	
NAME:	
PHONE NUMBER:	
MAIL ADDRESS:	

取扱説明書

döcomo

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

iモード/iモーション/iチャネル

フルブラウザ/PC動画

カメラ

ワンセグ

Music

iアプリ

おサイフケータイ/トルカ

地図·GPS機能

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引/クイックマニュアル

# ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「docomo STYLE series SH-02A」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。SH-02Aは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、未長くご愛用ください。

# FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよび FOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用 になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご 迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を 行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- あ客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いがねますのであらかじめごろ承ください。

- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。 また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。
- あ客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめごろ承ください。
- 認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、 GMOグローバルサイン株式会社、 RSAセキュリティ株式会社、 セコムトラストシステムズ株式会社、 株式会社 コモドジャパン
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード エリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

### 本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(**愛**P.95)に対応しております。きせかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。この場合、本書での説明どおりに操作できないため、基本メニューに切り替える(**愛**P.32)が、メニュー画面リセット(**愛**P.96)を行ってください。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ●「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード
  http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html
- ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

# 本書の見かた/引きかたについて

本書では、FOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のし かたをイラストやマークを交えて説明しています。

- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、本体色に合わせて初期設定されています(きせかえツールで P.95)。本体色ごとのお買い上げ時の設定内容は、P.404「メニュー一覧」を参照してください。本書では、主にきせかえツールの設定が本体色「Ice White」の場合で説明しています。
- ◆ 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

### 本書の引きかたについて

次のような方法で、説明ページを探すことができます。

索引から(GFP.468)	機能名・サービス名で探します。
かんたん検索から ( <b>ぽ</b> P.4)	よく使う機能や知っていると便利な 機能をわかりやすい言葉で探します。
表紙インデックスから ( <i>喀</i> 表紙)	表紙のインデックスを使用して、本書 をめくりながら探します。
(詳しくは次ページ)	
目次から	© F P.6
主な機能から	@F.8
メニュー一覧から	© P.404
クイックマニュアルから	© P.478

基本的な機能について簡潔に説明しています。切り離して外出の際にあ持ちいただけます。

また、クイックマニュアル「海外利用編」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

- この『SH-02A取扱説明書』の本文中においては、「SH-02A」を 「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご3承 ください。
- 本書ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについてはでP.314
- 本書ではmicroSDカードを、「microSDカード」または「microSD」と 記載しています。
- ◆本書では「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応iアプリ」を、「おサイフケータイ対応iアプリ」と記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

# ボタン表記と操作手順

● 本書ではボタンの表記を簡略したデザインで表記しております。

•	実際のボタン	本書での表記
	\$ 7 €	① (P.24「各部の名称と機能」を参照してください)

● 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

表記	意味
	カスタムメニューで⇔で[Settings] を選んで⊛を押す→⇔で[表示・ラン プ・省電力]を選んで⊛を押す

● お買い上げ時の設定については**愛** P.404

#### ディスプレイの表示について

- ◆ 本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。
- Flash画像やアニメーション効果を持つアイコンなどが表示されている場合には、ディスプレイの表示が本書の表記とは異なる場合があります。

索引、かんたん検索、表紙インデックスからの引きかたは、アラーム機能を例に説明します。

● 本文中のページとは内容が異なります。

#### 索引から16FP.468

ディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能の名称やサービスの名称がわかっている場合はここから探します。



#### かんたん検索から<br/>でア.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。




P.343 「アラーム」 の説明ページへ

#### 表紙インデックスから『変表紙

「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→ 「説明ページ」の順に知りたい機能の説明ページを探します。章扉には詳しい 目次を記載しています。





※ 本文中のページとは内容が異なります。

# かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用く ださい。



#### 通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知られたくない....(発信者番号通知)45 通話を保留したい.....(通話保留)50 音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい.....(電話/テレビ電話を切り替える)50 相手の声の音量を変えたい.....(受話音量調節)61



### 出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留したい......(応答保留)62 通話を控える必要があることを伝えたい.....(公共モード(ドライブモード))62 .....(公共モード(電源OFF))63 用件を録音/録画したい....(伝言メモ/テレビ電話伝言メモ)64



### メロディやイルミネーションを変えたい

着信相手ごとに着信音などを変えたい(指定着信音選択)76
着信音を変えたい(着信音選択)84
着信音の音量を変えたい(着信音量選択)85
ボタンを押したときの音を消したい
(ボタン/待受 i モーション音)86
着信を振動でも知りたい(バイブレータ設定)87
マナーモードにしたい(マナーモード)89
着信時の照明の色や点灯パターンを変えたい
クランプ色設定/ランプパターン設定)99



### 画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい
(ディスプレイの見かた)27
メニューの表示を切り替えたい(メニューの設定と選択)32
待受画面(壁紙)を変えたい(待受画面設定)90
待受画面にカレンダーを表示させたい
(カレンダー表示設定)90
文字のフォント (書体) を変えたい (フォント (書体) 設定) 100
文字の大きさを変えたい(文字サイズ設定)101
周りの人に見られたくない(ベールビュー)102



# メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい(デコメール®)124
画像を送りたい128
メールを自動で振り分けて保存したい(振分け条件設定)142



#### \_\_\_\_ カメラを使いこなしたい

パノラマ撮影をしたい(パノラマ) 192
撮影するサイズを変えたい(サイズ選択) 195
microSDカードに保存したい(本体⇔microSD切替)200
撮影した画像を表示したい(イメージビューア)299



# ワンセグを使いこなしたい

ワンセグを見たい	(ワンセグ視聴)211
映像や音声の設定を変えたい	(ワンセグ設定)213
ワンセグを録画したい	(ワンセグ録画)216
ワンセグの視聴や録画を予約したい	(予約リスト)218



# 安心して電話を使いたい

電話帳の内容を知られたくない....(シークレット登録)76 紛失したときなど、離れたところからFOMA端末をロックしたい ....(おまかせロック)\*107 番号非通知の電話を受けたくない...(非通知理由別着信拒否)114 電話帳にない人からの電話を受けたくない ...(電話帳登録外着信拒否)115 万が一のデータ消失にそなえ電話帳などを保存しておきたい ...(電話帳が預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス))\*2115



### こんなこともできます

電池の消費を抑えたい(照明・省電力設定)93
PC動画を再生したい(インターネットムービープレーヤー) 183
QRコードやバーコードを読み取りたい
(バーコードリーダー)201
音楽を聴きたい(ミュージックプレーヤー)232
地図・GPS機能を使いたい(地図・GPS機能)278
microSDカードを使いたい(microSDカード)314
赤外線で情報をやりとりしたい(赤外線通信)328
目覚ましとして使いたい(アラーム)343
電卓として使いたい(電卓)357
海外で携帯電話を使いたい(海外利用)388
最新のソフトウェアにしたい(ソフトウェア更新)447
セキュリティを最新の状能にしたい (フキャン機能)452

- ※1 有料サービスです。
- ※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとしてまとめて います(t**3**P.478)。

# 目次

HX		
本書の見かた/引きかたについて		
ご使用前の確認 P.23	各部の名称と機能、ディスプレイ、メニュー、 サポートブック、FOMAカード、電池パック、 電源ON/OFF、初期設定、日時設定、発信者 番号通知、電話番号表示 など	
電話/テレビ電話 P.47	かけかた、電話/テレビ電話の切替、リダイヤル/着信履歴、着もじ、WORLD CALL、車載ハンズフリー、受けかた、エニーキーアンサー、クローズ動作設定、受話音量調節、応答保留/保留、公共モード、伝言メモ、キャラ電、テレビ電話設定 など	
電話帳 P.73	登録、グループ設定、検索、編集、ツータッチ ダイヤル/ツータッチメール など	
音/画面/ 照明設定 P.83	音の設定、バイブレータ設定、メロディコール設定、マナーモード、画面設定、省電力設定、きせかえツール、マチキャラ設定、テーマ・各種画面設定、基本メニューのデザイン変更、イルミネーションの設定、表示画質設定、文字の設定、Bilingual、ベールビューなど	

あんしん設定 P.103	暗証番号、FOMAカード(UIM)設定、PINロック解除、オールロック、おまかせロック、セルフモード、機能別ロック、ダイヤル発信制限、まとめて簡単ロック、サイドボタン操作無効・シークレットモード、着信許可/拒否設定、電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)、設定リセット、ユーザデータ削除 など
メール P.121	作成・送信、デコメール®、デコメアニメ®、添付ファイル、保存、受信、iモード問い合わせ、返信/転送、添付ファイルの取得/確認、メールBOX、メール設定、メッセージR/F、緊急速報「エリアメール」、SMS、WEBメールなど
i モード/ i モーション/ i チャネル P.153	サイトの表示/操作、i モードパスワード、 ログイン情報、インターネット接続、ブック マーク、画面メモ、ダウンロード、アップロー ド、i モード設定、SSL証明書、i モーショ ン、i チャネル など
フルブラウザ/ PC動画 P.175	バソコン向けホームページの表示、フルブラ ウザ設定、インターネットムービープレー ヤー など
カメラ P.185	静止画撮影、動画撮影、設定の変更、バーコードリーダー、文字読み取り(OCR)、名刺リーダー、カメラルーペ、ショットデコ など
ワンセグ P.207	チャンネル設定、ワンセグ視聴、番組表、ワンセグ録画、予約リスト、データ放送の利用、テレビリンク、ワンセグ設定 など
Music P.225	Music&Videoチャネル、音楽の再生方法、 ミュージックプレーヤー、データ管理 など

i アプリ P.243 おサイフケータイ/	ダウンロード、i アプリ起動、自動起動設定、i アプリ待受設定、i アプリ管理 など	海外利用 P.387	国際ローミング(WORLD WING)、電話をかける、電話を受ける、ネットワークサーチ設定、優先ネットワーク設定、オペレータ名表示設定、ローミングガイダンス設定など
トルカ P.265	i Cお引っこしサービス、対応 i アプリの起動、I Cカードロック、I Cオーナー、トルカ取得、トルカビューア、トルカ設定 など	パソコン接続 P.397	データ通信、データ転送(OBEX™通信)準備、 データ通信準備、ATコマンド、CD-ROM、ド コモケータイdatalink など
地図•GPS機能 P.277	現在地確認、対応 i アプリ、位置提供設定、現在地通知、位置履歴、位置情報の利用 など	/ <del>-1</del> +93- /	メニュー一覧、文字の割り当て一覧表、マル チアクセスの組み合わせ、マルチアシスタン
データ管理 P.293	イメージビューア、画像編集、i モーションプレーヤー、映像編集、ビデオプレーヤー、キャラ電プレーヤー、マチキャラ、メロディブレーヤー、microSDカード、各種データ管理、赤外線通信、i C通信、ボイスレコー	付録/ 困ったときには P.403	ト (マルチタスク)の組み合わせ、オプション・関連機器、故障かな?と思ったら、こんな表示が出たら、保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、スキャン機能、主な仕様、知的財産権 など
	ダー、マンガ・ブックリーダー など 設定状況確認、マルチアクセス、マルチアシ スタント (マルチタスク)、自動電源ON/ OFF、タイマー、アラーム、スケジュール、 ショートカットメニュー、クイック検索、所	索引/ クイックマニュ	索引、クイックマニュアル、クイックマニュ
便利な機能		アル P.467	アル「海外利用編」
P.339	有者情報登録、音声メモ、通話時間/料金確認、電卓、テキストメモ、スイッチ付イヤホンマイク など		
文字入力 P.361	かな方式、定型文登録、文字コピー、ユーザ辞書、ダウンロード辞書、予測変換設定、2タッチ方式 など		
ネットワーク サービス P.371	留守番電話、キャッチホン、転送でんわ、迷惑電話ストップ、番号通知お願い、デュアルネットワーク、英語ガイダンス、サービスダイヤル、通話中着信動作選択、遠隔操作設定、マルチナンバー、2in1、OFFICEED、追加サービス(USSD) など		

# SH-02Aの主な機能

#### i モードメール/デコメール®/デコメ®絵文字 *電*F.122、P.124、P.365

テキスト本文に加えて、写真や動画ファイルなどを添付できます。また、デコメール®/デコメ®絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えたり、画像や動く絵文字を挿入できます。さらにデコメアニメ®ではテンプレートにメッセージを挿入するだけでアニメーションによる楽しいメールが簡単に作成できます。

#### 高速通信対応

**喧P.398** 

FOMAハイスピードエリア対応で、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます。※

※ 技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの 混み具合や通信環境により異なります。FOMA/\イスピードエリ ア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続す るときは、送受信ともに最大384kbpsによる通信となります。

# ワンセグ **愛**P.208

モバイル向け地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴することができます。

また、ワンセグ視聴中に静止画録画やダビング10(**23** P.318)に対応したビデオ録画を行うことができます。

#### きせかえツール

**愛P.95** 

あ気に入りの待受画面やメニューなどに一括して変更できます。 SH-02Aなら利用頻度に合わせてメニューの表示順序の入れ替えも可能で、メニュー画面を自分好みにカスタマイズできます。

### 国際ローミング

**@P.388** 

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3GTリアのみ対応)。

また、日本語で話しかければ英語に、英語で話しかければ日本語に翻訳する日英版しゃべって翻訳 for SH(1977P.253)をプリインストールしています。

#### ■3.0型フルワイドVGA高精細大画面液晶© P.27

3.0型のワイド大画面で、ワンセグや撮影した静止画・動画などを美しい画質で見ることができます。ゲームなどのi アプリも迫力あるワイド大画面で楽しめます。

#### ■1.0型カラー有機ELサブディスプレイ© P.27

時計や電話発着信、メール送受信画面をカラーで表示します。また、音楽再生中には背景画像が表示されます。



#### ■ AXISフォント© P.100

シンプルで美しいAXISフォントを搭載しています。 また、サイトからダウンロードしたフォントを設定することもできます(157-P.164)。

#### ■ 絵文字プラス® @ P.123

メール本文を入力して変換すると、文章から予測して自動的に絵文字 が入力されます。お好みの変換候補から選ぶことができます。



#### ■有効画素数約520万画素のCMOSカメラ搭載© P.186

(記録画素数:約490万画素)

オートフォーカス対応のデジタルカメラで静止画や動画の撮影・再生を行うことができます。広角29mmワイド画角撮影や顔検出機能による撮影、明るさ・逆光補正機能による撮影、手ぶれ補正による撮影が可能です。



#### ■ MAPボタン(電 P.191, P.279)

GPS対応 i アプリを起動したり、撮影した静止画に取得した位置情報を付加したりすることができます。

#### ■ Dolby設定(イヤホン) @ P.229、P.242

多彩な音楽再生機能にも対応。ワンセグや音楽のジャンルに合わせる と、高品位なサウンドを提供します。

#### ■クイック検索© P.352

あらかじめ登録、設定した電子辞書を利用して検索したり、iモード検索や、フルブラウザで検索サイトに接続したりできます。フルブラウザでは検索サイトを登録して検索できます。

また、i アプリ「ネット辞典」(@FP.249)を起動することもできます。

- ■着もじ© P.53
- テレビ電話 2 P.48
- i アプリ/メガ i アプリ/直感ゲーム© P.244、P.248
- ■着うたフル<sup>®</sup>/うた·ホーダイ/Music&Videoチャネル/ビ デオクリップ®FP.226, P.232, P.237
- ●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ミュージックプレーヤー© P.232
- GPS機能© P.278
- おサイフケータイ/トルカ© P.266、P.269
- きせかえツール© P.95
- ■各種ネットワークサービス© P.372
- ■あんしん設定@F.104

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。
  - また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う危険が切迫して生じる ことが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを 示す記号です。

### 「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

● FOMA端末・電池パック・アダプタ・FOMAカードの取り扱いについ
て(共通)P.11
<ul><li>● FOMA端末の取り扱いについて</li></ul>
● 電池パックの取り扱いについてP.15
<ul><li>● アダプタの取り扱いについて</li></ul>
<ul><li>● FOMAカードの取り扱いについて</li></ul>
● 医用電気機器近くでの取り扱いについてP.17

FOMA端末・電池パック・アダプ タ·FOMAカードの取り扱いにつ いて(共涌)

# 介危険



火のそば、直射日光の当たる 場所、炎天下の車内などの高 温の場所で使用、保管、放置し ないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発 熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因とな ります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原 因となることがあります。



分解、改造をしないでくださ

また、ハンダ付けしないでく ださい。

火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せる原因となります。



濡らさないでください。

水濡れ禁止

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感 電、火災、故障、けがなどの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池 パックおよびアダプタは、 NTTドコモが指定したものを 使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA 端末および電池パックやその他の機器を漏 液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となり ます。

# ⚠警告



電子レンジなどの加熱調理機 器や高圧容器に、電池パック、 FOMA端末やアダプタ、 FOMAカードを入れないでく ださい。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させた り、FOMA端末、アダプタの発熱、発煙、発火や 回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付 けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の **故障、火災の原因となります。** 



充電端子や外部接続端子に導 電性異物(金属片、鉛筆の芯な ど)が触れないようにしてく ださい。また、内部に入れない ようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となりま す。



ガソリンスタンドなど引火性 ガスが発生する場所に立ち入 る場合は必ず事前に携帯電話 の電源をお切りください。 また充電もしないでくださ い。ガスに引火する恐れがあ ります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケー タイをご利用になる際は必ず事前に電源を 切った状態で使用してください (ICカードロックを設定されている場合に はロックを解除した上で電源をお切りくだ さい)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントや シガーライタソケットから 抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。

# 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。



FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池バック・アダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

# FOMA端末の取り扱いについて

# ⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送 信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作 するなどの影響を与える場合があります。



ライトの発光部を人の目に近 づけて点灯発光させないでく ださい。

視力障害の原因となります。また、目がくら んだり驚いたりしてけがなどの事故の原因 となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバックが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はあやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けて ライトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の設 定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源を切って 安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える 場合があります。

#### ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックバネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

# 注意



ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないで ください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



モーショントラッキングご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

モーショントラッキングは、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作をする機能です。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。



FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、モーショントラッキングご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。

けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した 場合は、すぐにアルコールな どで拭き取り、石鹸で水洗い してください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、 FOMA端末でメロディを再生 しているときなどは、スピー カに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹など が生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使 用をやめ、医師の診療を受け てください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
外部接続端子		すずメッキ
microSDカード スロット内部	ステンレス	金メッキ
充電端子	SUS	



FOMA端末を開閉する際は、 指やストラップなどを挟まな いようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、 十分明るい場所で、画面から ある程度の距離を空けてご使 用ください。

視力低下につながる可能性があります。

# 電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示 により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

# 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火の中に投下しないでくださ い。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩 いたり、踏みつけたりしない でください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

# ⚠警告



落下による変形や傷など外部 からの衝撃により電池パック に異常が見られた場合は、直 ちに使用をやめてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異 臭がするときは、直ちに使用 をやめて火気から遠ざけてく ださい。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 故障、火災の原因となります。

# ⚠注意



一般のゴミと一緒に捨てない でください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを充電しないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。



電池パック内部の液体が皮膚 や衣服に付着した場合は、直 ちに使用をやめてきれいな水 で十分に洗い流してくださ い。

皮膚に傷害を起こす原因となります。

### アダプタの取り扱いについて

# ⚠警告



アダプタのコードや電源コー ドが傷んだら使用しないでく ださい。

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダは、 風呂場などの湿気の多い場所 では使用しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアー ス車専用です。プラスアース 車には使用しないでくださ 1,1,

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端 末、アダプタには触れないで ください。

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソ ケットにつながれた状態で充 電端子をショートさせないで ください。また、充電端子に手 や指など、身体の一部を触れ させないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、アダプタおよび卓 上ホルダを安定した場所に置 いてください。また、アダプタ および卓トホルダを布や布団 で覆ったり、包んだりしない でください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故 障の原因となります。



アダプタのコードや電源コー ドの上に重いものをのせたり しないでください。

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタのコー ド、コンセントに触れないで ください。

感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用して ください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因 となります。

海外で使用する場合は、海外で利用可能なAC アダプタを使用してください。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V•24V(マイナスアース 車専用)

海外で利用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V(家庭用交流コンセントのみに接続する こと)



DCアダプタのヒューズが万 が一切れた場合は、必ず指定 のヒューズを使用してくださ L)

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこり は、拭き取ってください。

火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに 差し込むときは、金属製スト ラップなどの金属類を触れさ せないように注意し、確実に 差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



アダプタをコンセントやシ ガーライタソケットから抜く 場合は、アダプタのコードや 電源コードを無理に引っ張ら ず、電源プラグを持って抜い てください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電 源プラグをコンセントから 電源プラグを 抜いてください。

感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入っ た場合は、直ちにコンセント やシガーライタソケットか ら電源プラグを抜いてくだ さい。

感電、発煙、火災の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグ をコンセントやシガーライ 電源プラグを タソケットから抜いて行っ てください。

感電の原因となります。

### FOMAカードの取り扱いについて

# **介**注意



FOMAカード(IC部分)を取 り外す際は切断面にご注意く ださい。

手や指を傷つける可能性があります。

# 医用雷気機器近くでの取り扱い について

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影 響を防止するための携帯電話端末等の使用 に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

# ⚠警告



医療機関の屋内では次のこと を守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込ま ないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってく ださい。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機 器がある場合は、FOMA端末の電源を切っ てください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されてい る場合は、設定を解除してから、電源を 切ってください。



満員電車の中など混雑した場 所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、 FOMA端末の電源を切るよう にしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。



植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着 されている場合は、装着部か らFOMA端末は22cm以上離 して携行および使用してくだ さい。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。



自宅療養などにより医療機関 の外で、植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動 器以外の医用電気機器を使用 される場合には、電波による 影響について個別に医用電気 機器メーカなどにご確認くだ さい。

電波により医用電気機器の作動に影響を与 える場合があります。

# 取り扱い上のご注意

### 共通のお願い

水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないころ承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶 画面を見やすくするため、特殊コーティン グを施してある場合があります。お手入れ の際に、乾いた布などで強く擦ると、ディ スプレイに傷がつく場合があります。取り 扱いには十分ご注意いただき、お手入れは 乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭 や汚れなどが付着したまま放置すると、シ ミになったり、コーティングがはがれるこ とがあります。アルコール、シンナー、ベン ジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、 色があせたりすることがあります。

- ・端子は時々乾いた綿棒などで清掃して ください。
  - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いて ください。
  - また、清掃する際には端子の破損に十分ご 注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマ破力端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- FOMA端末、アダプタ、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよく お読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり 引っかいたりしないでください。
   傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

### FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の 範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお 使いになっている近くで使用すると、影 響を与える場合がありますので、なるべ <離れた場所でご使用ください。
- お客様ご白身でFOMA端末に登録され た情報内容は、別にメモを取るなどして 保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してし まうことがあっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えた りしないでください。 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に 外部接続機器を接続する際に斜めに差 したり、差した状態で引っ張ったりしな いでください。 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端 末を閉じないでください。 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくな りますが、異常ではありません。そのま まご使用ください。

- カメラを直射日光の当たる場所に放置 しないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子カバー、microSD カードスロットカバーをはめた状態で ご使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないで ください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因 となったりします。
- ディスプレイやキーまたはボタンのあ る面に、極端に厚みのあるシールなどを 貼らないでください。 故障の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSD カードを取り外したり、FOMA端末の電 源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけ たり、挟んだりしないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テ レホンカード、フロッピーディスクなどの 磁気データが消えてしまうことがありま す。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づ けないでください。 強い磁気を近づけると誤作動を引き起こ

# す可能性があります。

# 電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分 こ充電しても使用時間が極端に短くなった ときは電池パックの交換時期です。指定の 新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃) の場所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用に ならなかったときは、ご使用前に必ず充 雷してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電 池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近 づくにつれて雷池パックが膨れる場合 がありますが問題ありません。
- 電池パックを長期保管される場合は、次 の点にご注意ください。
  - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)で の保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入ら ない程消費している状態)での保管 電池パックの性能や寿命を低下させる原 因となります。長期保管に適した電池残量 は、日安として電池マーク表示が2本の状 態をお勧めします。

# アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
   申動車のバッテリーを消耗させる原因と
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、 充電端子を変形させないでください。 故障の原因となります。
- 卓上ホルダのスタンドを収める場合は、 指やアダプタのコードなどを挟まない ようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。

### FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなること がありますが、異常ではありません。そ のままご使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した 結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

- 環境保全のため、不要になったFOMA カードはドコモショップなど窓口にあ 持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- I C を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

# FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、 十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

### 注意

いいたします。

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。 FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク金」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。 FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願

● 自動車などを運転中の使用にはご注意 ください。

運転中は、携帯電話を保持して使用すると 罰則の対象となります。やむを得ず電話を 受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」 ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

◆ FeliCa リーダー/ライター機能は日本 国内で使用してください。FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター

W能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

# 本体付属品および主なオプション品

#### ■ 本体付属品

#### SH-02A本体

(保証書・リアカバー SH27含む)



### 電池パック SH21




取扱説明書(本書)



※ P.478にクイックマニュアルを記載しています。

#### SH-02A用CD-ROM



※ PDF版「パソコン接続マニュアル」、「区点コード一覧」を収録しています。

### ■主なオプション品





その他のオプション品については**23**P.429

# ご使用前の確認

各部の名称と機能	
ディスプレイの見かた	
メニューの設定と選択	32
便利に使うためのサポート情報を表示する	
	<サポートブック>34
FOMAカードを使う	<fomaカード>34</fomaカード>
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	38
充電する	39
電池残量の確認のしかた	<電池残量確認>42
電源を入れる/切る	<電源ON/OFF>43
初期設定を行う	<初期設定>44
日付・時刻を合わせる	< 日時設定 > 44
相手に自分の電話番号を通知する	<発信者番号通知>45
自分の電話番号を確認する	<電話番号表示>46

# 各部の名称と機能





イヤホンのご利用について 別売りの外部接続端子対応のイヤ ホンを接続してください。なお、外 部接続端子に非対応のイヤホンを ご利用になる場合には、外部接続 端子用イヤホン変換アダプタ(別 売)を接続してご利用ください。

※ 本書で記載しているボタンは、実際のデザインとは異なります。

#### 1 受話口

- 相手の声がここから聞こえます。
- 伝言メモや音声メモの再生内容がここから聞こえます。

#### 2明るさセンサー(©FP.94)

- 周りの明るさを感知して、ディスプレイの照明の明るさやボタンのバックライトの照明を自動的に点灯させるかどうかを調整します。
- ◆ センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。明るさを検知できないことがあります。

#### 3 メインディスプレイ(12 P.27)

#### 4 i モード/操作ガイダンス用ボタン③(**ア**)

- i モードを利用するときに押します(でP.154)。
- ●操作ガイダンスの機能を実行します(27P.27)。
- 1秒以上押すと、i アプリのソフト一覧画面を表示します (愛 P.245)。

#### ⑤ メール/操作ガイダンス用ボタン 図

- メール機能を利用するときに押します(©FP.122)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(© P.27)。
- 2回押すと、i モード問い合わせをします(©FP.132)。
- 1秒以上押すと、メール作成画面を表示します(**愛**P.122)。

#### 6開始/ハンズフリーボタン/

- 音声電話をかける/受けるときに押します。
- ハンズフリーを利用できます(@P.49)。
- 1秒以上押すと、Ecoモード(省電力)を設定できます(@F.93)。

#### 7ダイヤル/文字入力ボタン(1~9、0、米、用

- 電話番号や文字を入力します。
- ※ 1 秒以上押すと、公共モード(ドライブモード)を設定/解除できます(1分で)。
- 囲を 1 秒以上押すと、マナーモードを設定/解除できます (★3FP.89)。
- ①~③を1秒以上押すと、割り当てられた機能を利用できます (★3FP.351)。
- ⑤を 1秒以上押すと、文字サイズを一括設定できます (愛 P.101)。
- ⑦を1秒以上押すと、音声メモの録音や音声メモ・伝言メモの再生ができます(287P.66、P.355)。

- 8 1 秒以上押すと、2in1の利用開始やモード切替を行うことができます(197 P.381、P.382)。
- ⑨を1秒以上押すと、きせかえツール設定、フォント(書体)設定を初期状態に戻すことができます(★3F.96、P.101)。

#### 

- クイック検索を利用できます(**☞**P.352)。
- マルチアシスタントを利用できます(©P.340)。

#### 9 サブカメラ

- 自分を撮影するときに使用します。
- テレビ電話で自分側の映像を送信するときに使用します。

#### 10マルチガイドボタン€●

- カーソルを移動させて項目を選んで、実行/決定します (☞P.27)。
- メニュー表示、リダイヤル一覧画面、着信履歴一覧画面、ショートカットメニューを表示します。
- ⑥を 1 秒以上押すと、まとめて簡単ロックを設定/解除できます(⑤P.111)。
- ○を押すと、ワンタッチキー登録した機能を起動できます (137 P.351)。
- ②を1秒以上押すと、サイドボタン操作無効を設定/解除できます(27P.111)。
- ○を1秒以上押すと、ICカードロックを設定/解除できます (1978-268)。
- ②を 1 秒以上押すと、受話音量を調節できます(**☞** P.86)。

#### 11カメラ/操作ガイダンス用ボタン@

- カメラを起動します(© P.191)。
- ●操作ガイダンスの機能を実行します(図 P.27)。
- 1秒以上押すと、ワンセグを起動できます(© P.211)。

#### 12 電話帳/操作ガイダンス用ボタン@

- 電話帳を利用するときに押します(27P.75)。
- ●操作ガイダンスの機能を実行します(27P.27)。
- 1秒以上押すと、電話帳登録画面を表示します(**☞**P.75)。

#### **18** i チャネル/クリアボタン (ch)

- チャネル一覧を表示します(28 P.173)。
- 1つ前の画面に戻します。
- 入力した文字や電話番号を削除します。

#### 14電源/終了ボタント

- 電源を入れる/切るときに2秒以上押します(でP.43)。
- 使用中の機能を終了して待受画面に戻します。

#### **I**MAP/GPSボタンMAP

- GPS対応 i アプリを起動します(© P.279)。
- 1秒以上押すと、自分の現在地を確認できます(でア.278)。
- 静止画に位置情報を付加したり、付加された位置情報を見たりできます(☞P.191、P.299)。

#### 16 送話ロ/マイク

● 自分の声をここから伝えます。

#### 17 microSDカードスロット(©FP.314)

#### 18ライトボタン®

- FOMA端末を閉じた状態で1秒以上押すと、ピクチャーライトが 点灯/消灯します。
- FOMA端末を閉じた状態で押すと、サブディスプレイの i チャネルテロップが先頭からスクロールします(愛P.174)。

#### **19**FOMAアンテナ

● アンテナが内蔵されています。よりよい条件で通話するために、 アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

#### 20ワンセグアンテナ(12FP.208)

● ワンセグアンテナが内蔵されています。よりよい条件で受信する ために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

#### 21着信/充電ランプ

- ・ 着信時などに点滅します(©FP.99)。
- 充電中に点灯します(©FP.39)。

#### **22**サブディスプレイ(237P.27)

#### 23 外部接続端子

- ◆ 充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。
- ACアダプタ/DCアダプタ、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)など外部機器を接続します(でア.40、P.323)。

#### 24ストラップ取り付け口

#### 四スピーカ

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

#### 26メインカメラ

- 静止画や動画を撮影するときに使用します(図 P.186)。
- テレビ電話時にカメラ映像を相手に送信するときに使用します (12mg P.48)。

#### 27赤外線ポート

- 赤外線リモコンを利用するときに使用します(**☞**P.332)。

#### 28ピクチャーライト

- カメラ起動中に点灯します(**愛**P.186)。
- カメラ撮影時に点灯/点滅します(©FP.191、P.193)。

#### 型リアカバー(©FP.38)

● リアカバーの裏側に、無線対策のためのシールが貼られています。このシールをはがさないでください。

#### 30 D マーク


- ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。 マークを読み取り機にかざしておサイフケータイとして使用します(27P.267)。
- ⅰ C通信でデータの送受信時に使用します(©P.333)。

#### 31 充電端子(©FP.41)

● 卓上ホルダで充電するための端子です。

# マルチガイドボタンと操作ガイダンス用ボタンについて

操作ガイダンスに表示されているメニューの選択/実行などに使用 します。操作ガイダンスに表示されているメニューを選択/実行する ために割り当てられたボタンは次のとおりです。



#### ■ 操作ガイダンスメニューについて


操作ガイダンスには、利用している機能や状況に応じてメニューガ表 示されます。

ここでは、主に表示される操作ガイダンスメニュー例を記載します。

決定	選択した項目を決定	
サブメニュー	サブメニューを表示	
確認	選択した画像や音楽などを確認	
戻る	1つ前の画面に戻る	
再生/停止	i モーションや音楽などを再生/停止	
全画面	選択した画像などをディスプレイいっぱいに	
	表示	
全表示	フォルダ分けしたファイルなどを一覧で表示	
等倍/縮小	選択した画像などを等倍/縮小で表示	
メール	メール作成画面を表示	
送信	メールを送信	
中止	メール受信などの動作を中止	
全選択/全解除	選択できる項目のすべてを選択/解除	
	(機能によっては、最大50件の選択/解除)	
▲ページ/▼ページ	ページ単位でスクロール表示	
閉じる	サブメニュー画面などを閉じる	


# ディスプレイの見かた

メインディスプレイ



#### サブディスプレイ

画面は、サブ)時計表示設定(@P.91)を[待受時計(大)]に設定した場 合です。



※ アイコンはメインディスプレイ/サブディスプレイの順で記載し ています。

#### 1 電波状態表示

電波の強さの日安

● [圏ト]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の 届かない場所にいます。電波マークは変更できます(gr.97)。

#### 2 電池残量/充電中表示(©FP.42)

電池残量の表示

● | 充電中の表示

- 電池マークは変更できます(gr P.97)。
- 3 i モード/フルブラウザ表示(©FP.154、P.176)

8 **5** 8 8 C C C

i モード/フルブラウザの状態を表示

#### 4 SSL表示(©FP.156、P.176)

SSL対応サイト表示中 SSL SSL対応インターネットホームページ表示中 SSL/TLSページ表示中

● マルチアシスタント動作時に表示されているときは、マルチアシ スタントを利用して i モード/フルブラウザ/ i アプリ/ソフ トウェア更新を実行中です。

#### 5 i アプリ表示(© P.245)

Q?	i アプリ起動中
N.	i アプリ待受画面起動中
	i アプリ待受画面設定中※
dia	i アプリDX起動中
dx	i アプリDX待受画面起動中
de	i アプリDX待受画面設定中※

※ i アプリが待受画面として表示されますが操作できない状態です。

#### 6 GPS表示(©FP.278、P.286)

位置提供設定を「位置提供機能ON] / 「電話帳登録外 拒否]に設定中 ■(青色) 位置提供設定を[許可期間設定]に設定中で、位置提 供許可期間中 位置提供設定を[許可期間設定]に設定中で、位置提 圖(グレー) 供护否期間中 · 🕸 GPS測位中

#### 7 ショートカットメニュー表示(27P.351)

ワンタッチキーやショートカットメニューに登録で きるときに表示

#### **图** i モードメール/SMS/Tリアメール受信表示(© P.130)

M / W \*

i モードメール/SMS/Tリアメールの受信 状能を表示 受信メールを保存するメモリの状態を表示

※ エリアメール受信時に表示されます。

#### 9 メッセージR/F表示(©FP.146)

RFRFRF RERERE 同厅

メッヤージR/Fの受信状態を表示 メッヤージR/Fの保管状態を表示

● i モードセンター保管中でも表示されないことがあります。

#### 10 microSDカード表示(© P.314)

<b>劉</b> (グレー)/ <b>ஹ</b> (グレー)	microSDカードを挿入中
<b>劉</b> (ピンク)/ <b>驷</b> (ピンク)	microSDカードを利用中

#### 

◆ 小時計マークは変更できます(でア.97)。

#### 12 ワンセグ録画中表示(© P.216)

● ワンセグ録画中

### **退**伝言メモ表示(©FP.64)

伝言メモ設定中

◆ 伝言メモが録音/録画されているときは、両方の件数を合わせ、 [■]~[■]と表示されます。音声電話伝言メモ3件とテレビ電話 伝言メモ2件が録音/録画されると、[■]と表示されます。

#### 14 サイレント表示(© P.85)

音声電話着信音を[サイレント]に設定中

#### 16 バイブレータ表示(CFP.87)

▲ 着信バイブレータ設定中

#### 16マナーモード表示(©FP.89)

☑ / ☑ マナーモード設定中

#### **17**公共モード(ドライブモード)表示(☎P.62)

△ 公共モード(ドライブモード)設定中

#### 18 i モードセンター保管状態表示(©FP.130)

センターにメールを保管中
センターに保管中のメールがいっぱい

#### 19 I Cカードロック表示(©FP.268)

**個/** I Cカードロック中

#### 20制限表示(©FP.106、P.112)

⊚⊸ı∕ <b>≎</b> ⊷	シークレットモード設定中
<b>%</b>	シークレットデータ編集中
Dial <b>ci</b>	ダイヤル発信制限中

₩/🗉	オールロック中
<b>A</b> / <b>T</b>	機能別ロック中
₩/🗉	ダイヤル発信制限・機能別ロックを設定中
፟ (赤色) / 🗖	シークレットモード・機能別ロック・ダイヤル 発信制限を設定中
器(青色) ∕ 🖫	サイドボタン操作無効・シークレットモード・ 機能別ロック・ダイヤル発信制限を設定中
<b>A</b> ∕ 🗗	サイドボタン操作無効設定中

#### 21 ハンズフリー表示(©FP.49)

(豪(赤色)	ハンズフリー中
<((緑色)	USBハンズフリー中

#### 22アラーム表示(©FP.218、P.343、P.347)

	アラーム設定中
	スケジュールアラーム設定中※
<u> </u>	視聴予約アラーム設定中※
	録画予約アラーム設定中※
	お目覚めTV設定中※

※ 当日にアラームが設定されているときのみ表示されます。

#### 図 Music&Videoチャネル番組予約表示(© P.227)

2000	Music&Videoチャネルの番組配信12時間前になると
	表示

#### 24 i モードメール送信予約表示(©FP.129)

§	送信予約メールあり
氢	自動送信に失敗したメールあり

#### 四イヤホンマイク接続表示(©FP.360)

in.	オート着信設定を[オート着信あり]に設定中で、イ
	ヤホンマイク(別売)接続中

#### 26USBモード表示(©FP.323)

通信モードでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)接続中

#### 27FOMAカードエラー表示

FOMAカードが挿入されていないとき、または FOMAカードに異常があるときに表示

「POMAカード以外のカードを挿入したときに表示

#### 図セルフモード表示(© P.108)

30 / 50 セルフモード設定中

#### 22 赤外線通信/外部機器通信中表示

赤外線通信機能で他の機器とデータ通信中(1977 P.328) 赤外線リモコン送信中(1977 P.332)

 離(緑色) 外部機器を接続し、パケット通信中

 外部機器を接続し、パケットデータ送受信中

 外部機器を接続し、64Kデータ通信中

#### 30ベールビュー表示(©FP.102)

☑ ベールビュー設定中

■ 国際ローミング時やワンセグ録画中は表示されません。

#### 31海外3Gネットワーク表示

3Gネットワーク(パケット通信可)(赤色) 3Gネットワーク(パケット通信不可)

#### 32マンガ表示設定状態表示(©FP.335)

	コマ表示設定中
ō	ページ表示設定中

● ハンズフリー中は表示されません。

#### 33トルカ表示(©FP.270)

4

未読トルカあり

● ハンズフリー中や電子コミック表示中は表示されません。

#### 図マルチタスク表示(© P.340)

起動中の機能を表示します。

● 2つ以上の機能が起動しているときは、サブディスプレイにも表示されます。

	310,100,90				
8	4つ以上のアプリガ起動中	P	動画撮影		
Œ	テレビ電話		文字読み取り(OCR)		
	音声電話		バーコードリーダー		
	電話帳		名刺リーダー		
	モデム通信中	2	ボイスレコーダー		
•	(データ通信中に表示)		スケジュール		
Ð	ソフトウェア更新	A	テキストメモ、待受メモ		
<b>B</b>	ショットデコ		電卓		
	赤外線受信、i C 受信、		マンガ・ブックリーダー		
	USB受信	Q	クイック検索		
æ	i アプリ		フルブラウザ、インター		
	i モード、i チャネル、	٧	ネットムービープレーヤー		
	WEBメール	<b>₫</b>	トルカ		
	メール、SMS、		アラーム		
	メッセージR/F、	ð	タイマー		
	i モード問い合わせ	<u>S3</u>	microSD管理		
	メール・デコメアニメ®・		各種設定		
	SMS作成中		音声/伝言メモ		

	着信履歴・メール受信		自分の電話番号表示中
	履歴表示中		ワンセグ
	リダイヤル・メール送信 履歴表示中	<b>#</b>	視聴予約・録画予約アラー ム鳴動中
ð	静止画撮影		データBOX、
Ż	GPS		Music&Videoチャネル

#### 關操作中表示

メインディスプレイに待受画面以外を表示中

- FOMA端末上では、microSDカードは[microSD]または[SD]と表 示されます(**愛**P.314)。
- 本書で記載しているディスプレイの表示は、一部変形・省略してい るものもあります。
- FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作ら れておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯す るドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんの であらかじめご了承ください。
- サブディスプレイの表示時間は照明時間設定に従います。

#### ■ サブディスプレイのFlash表示について

サブ)時計表示設定を[グラフィカル待受時計]に設定した場合や電話、 メールを受けた場合はサブディスプレイにFlash画像を表示します。








待受中 (「グラフィカル 待受時計])

着信中

メール受信中

# ストックアイコンからお知らせ内容を確認する

かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあるときな どに、待受画面にストックアイコンを表示してお知らせします。待受 画面でストックアイコンを選び、お知らせの内容を確認することがで きます。



#### フトックアイコンの種類

アイコン	メッセージ	ページ
<u>a</u>	着信あり 〇件** 1	P.64
<u></u>	伝言メモ 図○件/夏○件	P.66
<u>^</u>	留守録音あり 〇件※1	P.373
$\square$	新着メールあり 〇件	P.131, P.151
Ŕ	新着メッセージRあり 〇件	P.146
F	新着メッセージFあり 〇件	P.146
4	新着トルカあり 〇件	P.270
•	圏内自動送信結果あり	P.129
	ソフトウェア更新完了	P.451
O	ソフトウェア更新説明あり	P.451
9	ソフトウェア更新必要あり	P.449
	ソフトウェア更新確認必要	P.449
<del>دي</del> ه	USBモード設定	P.323
<b>333</b>	ダウンロード成功(Music&Videoチャネル)	P.227

アイコン	メッセージ	ページ
×	ダウンロード失敗(Music&Videoチャネル)	P.227
¥	積算料金 上限超過	P.356
	位置提供 応答なし	P.289
*24	位置提供 応答あり	P.289
	位置提供 応答失敗	P.289
MENU	カスタムメニュー/基本メニュー/ メニュー <sup>※2</sup>	P.33

- ※1 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、[Aモード]と[Bモード]の件数がそれぞれ表示されます。
- ※2 メニュー画面によって、表示されるメッセージが異なります。
- 1 待受画面にストックアイコン表示▶ ④
- 7 ストックアイコンを選ぶ▶ ④
  - 内容を確認するとストックアイコンとメッセージは消えます。
- 待受画面に設定している i モーションの再生中や、i アプリ待受 画面実行中は、ストックアイコンが表示されません。

# メニューの設定と選択

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行うことができます。

本書では、カスタムメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。メニューは機能ごとに分類されています(でア.404)。

# スタートメニューを設定する<メニュー優先設定>


待受画面表示中に**●**を押したとき表示されるスタートメニューを設 定します。

スタートメニュー	特徴
カスタムメニュー	あらかじめ登録されているきせかえツール (cg P.95)を選んで設定することができます。きせかえツールは、それぞれ異なった機能やデザインで構成されています。サイトなどからきせかえツールをダウンロードして利用することもできます。
	登録されているきせかえツール ■ HiTechSports ■ NeoClassic ■ 拡大メニュー(Large) ■ シンプル(Simple) ■ ダイレクトメニュー ※ FOMA端末の本体色によって、お買い上げ時に設定されているきせかえツールが異なります。
基本メニュー	基本メニューを表示させて、各機能に割り当てられた機能番号を入力すると、すばやく目的の機能を呼び出すことができます。 ●割り当てられた機能番号については <b>27</b> P.404

- 1 待受画面で → [Settings] → [表示・ランプ・省電力]→ [メニュー優先設定]
  - カスタムメニュー/基本メニューでは: ◎ ▶ [メニュー優先設定]
- クスタートメニューを選ぶ ▶ [はい]

#### ■設定したスタートメニューを一時的に切り替える

一時的にスタートメニューを切り替えることができます。待受画面に 戻るとメニュー優先設定で設定したスタートメニューに戻ります。 また、登録された機能をすばやく呼び出せるショートカットメニュー を利用することもできます。ショートカットメニューには、ご希望の 機能を登録することができます(@P.351)。



待受画面 ショートカットメニュー



### 各メニューから機能を呼び出す

- ショートカットメニューの操作方法については**愛**P.351
- 選択できる機能についてはでP.404
- すべてのメニューで⊕を使用することができます。
- メニューの項目番号(¶、回、国など)に対応するダイヤルボタンを 押しても機能を選択することができます。ただし、カスタムメ ニューでは、メニューの項目番号で選択できないことがあります。
- ◆ カスタムメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選 択方法が異なる場合があります。
- 機能を選び直すときに、○限を押すと1つ前の画面に戻ります。 を押すと待受画面に戻ります。

待受画面にストックアイコン(grp.31)が表示されているときは、 [MENU]を選択すると各メニューが表示されます。

#### ■ カスタムメニューから呼び出す

例: マルチガイドボタンを使ってワンセグを起動する



ワンヤグ起動

#### ■基本メニューから呼び出す

#### 例:機能番号を入力してワンセグを起動する







基本メニュー

ワンセグ起動

きせかえツールを利用してカスタムメニュー画面を変更したときは、操作方法が本書の説明と異なる場合があります。そのときは、基本メニューに切り替える(電子9.32)か、メニュー画面リセット(電子9.96)を行ってください。

# サブメニューから機能を選択する

操作ガイダンスに[サブメニュー]が表示されているときに◎を押すと、その画面で使用できる機能(サブメニュー)が表示されます。②を使って、表示されたサブメニューを選択してください。サブメニューに複数のページがある場合は、③を使ってページを切り替えます。

メニューの項目番号(①、②、②など)に対応する ダイヤルボタンを押しても機能を選択すること ができます。ただし、項目番号がないサブメ ニューもあります。



サブメニュー画面

#### サポートブック

# 便利に使うためのサポート情報を表示 する

FOMA端末の操作方法がわからないときに利用してください。サポートブックが表示され、それぞれの機能の説明や操作方法などを確認することができます。また、サポートブックから機能を直接起動することもできます。



### ▍待受画面で@▶[サポートブック]

- 🤰 メニューや項目を選ぶ▶ 💿
  - 機能を直接起動するとき:起動項目を選ぶ▶●▶[はい]

#### **FOMAカード**

# FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されている ICカードです。FOMAカードには、電話帳のデータやSMSを保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることもできます。

● FOMAカードを取り付けないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、i モード、メールの送受信、パケット通信などの通信機能を利用できません。

## 取り付けかた/取り外しかた


● FOMAカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池バックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、閉じた状態で両手でしっかり持ってください。

#### ■取り付けかた

- 1 FOMAカードレバーを倒す(11)
- 2 FOMAカードのIC面を下に向けて下図の向きでセットする(2)



♀ FOMAカードレバーを立てる(4)




#### ■取り外しかた

-切り欠き

C(金色)

- **1** FOMAカードレバーを倒す(**1**1)
- 2 下図のようにFOMAカードを上から押しながらまっす ぐ引き抜く(図)
  - 取り外す際は、FOMAカードを落とさないようにご注意ください。
- ♀ FOMAカードレバーを立てる(図)



- FOMAカードレバーを無理に引っぱったり、力を加えると、破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ►FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そうとすると、FOMAカードが破損するおそれがありますのでご注意ください。
- FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱 説明書を参照してください。
- 取り外したFOMAカードは、なくさないようにご注意ください。

## 暗証番号

FOMAカードには $\Gamma PIN1$ コード」、 $\Gamma PIN2$ コード」という 2 つの暗証番号 があります。

ご契約時はどちらも[0000]に設定されていますが、 $4\sim8$  桁の任意の数字に変更できます( $\mathfrak{C}$ P.106)。

## FOMAカードのセキュリティ機能

<FOMAカードセキュリティ機能>

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能と して、FOMAカードヤキュリティ機能(FOMAカード動作制限機能)が 搭載されています。

- FOMA端末にFOMAカードを挿入した状態で、次のいずれかの方法 でデータやファイルを取得したり、iアプリを実行したりすると、 取得したデータやファイルにはFOMAカードヤキュリティ機能が 自動的に設定されます。
  - サイトやインターネットホームページから画像やメロディ、電子 書籍/電子辞書/電子コミックなどのファイルをダウンロード したとき
  - サイトやインターネットホームページを画面メモとして保存したとき
  - ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき
  - i アプリを実行したとき
- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されたデータやファイル、ソ フトは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているとき のみ、表示/再生/iモードメールへの添付/ソフトの起動/赤外 線通信機能や i C通信機能によるデータの送信、microSDカードへ のコピーなどを実行できます。別のFOMAカードに差し替えると、 これらの操作が実行できなくなります。
- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されるデータは次のとおりです。 ■ メロディ
- 画像(アニメーション、Flash画像を含む)
- ■画面メモ
- 着うた®・着うたフル®
- キャラ電
- メッセージB/Fに添付されているファイル
- i モーション
- トルカ(詳細)の画像 ■ デコメール®や署名に插入されている画像
- きせかえ ツール
- テレビ電話静止画メモ
- ■マチキャラ
- ダウンロード辞書 i アプリ(i アプリ待受画面を含む)
- ダウンロードフォント
- コンテンツ移行対応のデータ
- メッヤージR/F本文中の画像

- Music&Videoチャネルの番組
- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されたデータが含まれた デコメール®のテンプレート
- デコメアー x®テンプレート
- ダウンロードした電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 下記以外の i モードメールに添付されているファイル
- ・トルカ 電話帳 ・スケジュール・ブックマーク ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
- の登録商標です。
- FOMAカードに保存される設定は次のとおりです。
  - 電話番号表示
  - Bilingual(バイリンガル)
  - SMSセンター設定
  - SMS本文入力設定

- PIN設定
- SSL証明書
- SMS有効期間設定
- 優先ネットワーク設定
- 以降、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを 「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人の FOMAカードトして説明しています。



ダウンロードした データやメールに添 付されているファイ ル、一度実行した i アプリには、お客 様のFOMAカードヤ キュリティ機能が設 定され、データの閲覧 や再生ができます。



FOMA カード

FOMA カードの 差し替え



他の人のFOMAカー ドを挿入しても、お 客様のFOMAカード が設定されたデー 夕の閲覧や再生は できません。

- ●他の人のFOMAカードに差し替えたときに、FOMAカードセキュ リティ機能が設定されたデータやファイルを待受画面や着信音な どに設定できません。
- FOMAカードを他の人のFOMAカードに差し替えると、FOMA カードセキュリティ機能がはたらき、サイトなどからダウンロードしたデータやファイルを待受画面や着信音などに設定してあった場合、お買い上げ時の設定で動作します。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、設定した状態に戻ります。

## 例: FOMAカードセキュリティ機能が設定された[メロディA]を着信音に設定したとき

お客様のFOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えたりすると、着信音はお買い上げ時に設定されていた着信音になります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、[メロディA]の着信音に戻ります。

- ・赤外線通信機能やデータの送受信機能を使って受信したデータ、 FOMA端末で撮影した静止画や動画などには、FOMAカードセキュリティ機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカードセキュ リティ機能が設定されたデータやファイルを移動したり削除する ことはできます。
- ⅰ モードメールのメール詳細画面で反転表示されている文字など を選択して、ⅰ アプリを起動する場合、FOMAカードセキュリティ 機能が設定されていると、起動や取得ができません。
- i アプリ待受画面を設定後、他の人のFOMAカードに差し替える と、設定したi アプリを待受で起動できないため、待受画面設定で 設定した画像が表示されます。

## FOMAカードの種類

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、「FOMAカード(緑色/白色)」とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

機能	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	ページ
FOMAカードの電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P.76
FirstPassを利用するための ユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P.169
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	P.388
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P.379

#### WORLD WINGE OUT

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

なお、SH-02Aはドコモの3Gローミングサービスエリアでのみご利用いただけます。GSMサービスエリアでご利用される場合は、GSM対応端末に差し替えることによりご利用いただけます。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、 お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要で ある旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お 申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 万が一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

# 電池パックの取り付けかた/取り外しかた

電池パックは、FOMA端末専用の電池パック SH21をご利用ください。

- ●電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を閉じ、両手で持って行ってください。
- ■取り付けかた
- 1 リアカバーの凹部を矢印の方向(11)へ軽く押しながら約 3mmスライドさせて(12)、リアカバーを取り外す(15)



- ⑦ 電池パックを取り付ける(型)
  - 電池パックには取り付け用のツメが付いています。電池パックの リサイクルマークのある面を上に向けて取り付けてください。
  - FOMAカードレバーが倒れている場合は立ててください (PFP.35)。



## 🧣 リアカバーを取り付ける(互)

リアカバーを図の位置に合わせて、リアカバーを押しながらスライドさせます。



## ■取り外しかた

- 「取り付けかた」の操作1の手順でリアカバーを取り外す」
- 7 電池パックを取り外す
  - 電池パックには取り外し用のツメが付いています。ツメの部分 に無理な力を加えないよう指などをかけて上方向に取り外して ください。



- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池バックとの接続端子(充電端子)が破損することがあります。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だとリアカバー が外れ、振動で電池パックが外に飛び出すおそれがあります。

## 充雷する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず 専用のACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)で充電してからご 使用ください。

#### ■ 充雷時のご注章

- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。充電完了後、FOMA 端末の電源が入っていると電池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再び充電を行います。 ただし、ACアダプタやDCアダプタからFOMA端末を取り外す時期 により、電池パックの充電量が少ない、電池警告音が鳴る、短時間し か使えない、などの現象が起こることがあります。
- 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない 場合がありますが、充電は始まっています。
- 雷池切れの表示がされ、警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合 は、しばらく充電してください。
- 電池切れの表示がされ、警告音が鳴ってから60秒以内に充電を始め ると、通常の状態に復帰します。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることが できない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源 を入れてください。
- 雷池残量が十分ある状態で、頻繁に充電をくり返すと、電池の寿命 が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量 が減ってからなど)充電することをおすすめします。

## ■ 充電時間の目安とランプ表示について

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電 したときの充電時間の日安は次のとおりです。

FOMA ACアダプタ01/02	約120分
FOMA DCアダプタ01/02	約120分

- 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消えます。
- 充電ランプが赤色で点滅したときは、電池パックが正しく取り付け られているか確認してください。また、雷池パックが寿命のときも 赤色で点滅します。
- FOMA端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は、ディ スプレイの[**★**7]が占滅します)。 充電が完了すると、充電ランプが消灯し、ディスプレイの[**●**□]が 「自己の変わります。
- 電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止す る場合があります。充電ができる温度になると自動的に充電を再開 します。充電停止中は、充電ランプは消灯します(ディスプレイの [▶□]は停止中でも点滅します)。

## ■ 十分に充雷したときの利用可能時間(日安)

連続通話時間	FOMA/3G	音声電話時:約220分
		テレビ電話時:約120分
連続待受時間	FOMA/3G	移動時:約400時間
<b>是</b> MITO 又 10 10 10	1 01111 17 00	12 E000 - NO 10000 [2]
		静止時:約570時間
ワンセグ視聴時間		約230分

● 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間 の日安であり、連続待受時間は、FOMA端末を折りたたんで、電波を 正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。i モード通信を 行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。i チャネルをご契約 の場合は、情報を自動的に受信して更新しますので、通話(通信)・待 受時間は短くなります。また、通話やiモード通信を行わなくても、 画像の撮影や編集、ワンセグの視聴、iモードメールの作成、ダウン ロードレた i アプリや i アプリ待受画面の起動、ミュージックプ レーヤー、iモーションプレーヤーの使用、データ通信などによっ て、通話(通信)・待受時間は、短くなります。 i アプリのソフトに よって、ダウンロードしたあとも通信を行う場合があります。あら かじめ設定することによって、接続を行わないようにできます。

- 実際のご利用時間は、待受と通話の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。
- ワンセグ視聴時間は、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01(別売)を使用して視聴できる時間の目安です。
- ●電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。

## ■電池パックの寿命

- ●電池パックは消耗品です。充電をくり返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ◆ 充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間 行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコ モまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ち<だ さい。



## Li-ion00

#### ■ 充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、 FOMA ACアダプタ02/FOMA海外兼用ACアダプタ01は、AC100V から240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。


## ACアダプタ/DCアダプタを使って充電する

[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してください]


- FOMA端末を開いた状態でも充電できます。
- 1 外部接続端子カバーを開き(1)、ACアダプタまたは DCアダプタを外部接続端子に水平に差し込む(2)



コネクタの向き(裏表)をよく確かめ、FOMA端末に水平になるようにして、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。




2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む、またはDCアダプタの電源プラグを車のシガーライタソケットに差し込むと、充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始する



ACアダプタの場合

DCアダプタの場合

- 3 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完了する
  - コネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押したまま(11)、コネクタを水平に抜いてください(2)。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子やコネクタが 破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損する ことがあります。
- 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないでください。FOMA 端末に傷を付けるおそれがあります。


#### DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です(DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテリーを消耗させる場合があります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説明書をご覧ください。

## 卓上ホルダを使って充電する

[必ず卓上ホルダ SH23(別売)の取扱説明書を参照してください]

- FOMA端末を開いた状態でも充電できます。
- 1 ACアダプタのコネクタの矢印面を上に向けて、卓上ホルダの接続端子に差し込む(■)
  - コネクタが卓上ホルダに水平になるようにして、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- **2** ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む(2)
- 3 FOMA端末を卓上ホルダに置くと、充電開始音が鳴り、 充電ランプが点灯して、充電が開始する
  - FOMA端末を図のように置き(3)、矢印の方向(4)に「カチッ」 と音がするまで押し下げてください。



## 4 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完 了する

• 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を持ち上げます。

## 卓上ホルダを斜めに立てた状態で充電するときは

卓上ホルダ背面のスタンドを利用すると、斜めにして立てた状態で 充電することもできます。

● 背面のスタンドを立てる際は、無理に力を加えないでください。



- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてく ださい。
- 充電開始音が鳴らないとき、充電ランプが点灯しないときは、 FOMA端末が卓上ホルダに正しく置かれていないことがあります。正しく置きなおしてください(電源を切っているときやマナーモード中、充電開始音がサイレントの場合は除く)。
- FOMA端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。

#### 雷池残量確認

## 電池残量の確認のしかた



- ■電池残量が十分残っています。
- 電池残量が少なくなっています。
- 電池残量がほとんどありません。充電してください。
  - 電池残量がありません(しばらくすると 電源が切れます)。
- 電池パック充電中です。

## 電池残量を音と表示で確認する

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [確認]

▶[電池残量確認]

グラフィック			
抽	ピーピーピー	ピーピー	ピー
状態	十分残っています。	少なくなってい ます。	電池残量がほと んどありません。 充電してください。

- 約2秒間経過すると表示は消えます。
- 電池残量確認音は、ボタン/待受iモーション音で設定した音量で鳴ります(をFP.86)。

## 電池が切れたら

電源が切れそうになると、「電池がありません。保存していないデータは失われます。動作中の機能は終了します」と表示されます(④を押すと表示は消えます)。しばらくすると警告音が「ビビビ・・・」と鳴りま



す。電池切れの警告画面が表示され、端末の操作ができなくなり、約60 利後に電源が切れます。

- 音声電話やテレビ電話の通話中は、警告音が「ピピピー」と鳴り、「電池がありません。保存していないデータは失われます。動作中の機能は終了します]と表示されます。約20秒後に通話が切れると同時に上の画面が表示され、約60秒後に電源が切れます。
- ▼ナーモードや公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、警告音は鳴りません(通話中を除く)。

#### 電源ON/OFF

## 電源を入れる/切る

## 電源を入れる

- 1 🚾 (2 秒以上)
  - ウェイクアップ画面が表示されるまで時間がかかることがあります。
  - ウェイクアップ画面が表示され、初期設定画面が表示されます。
     続けて、初期設定(☎P.44)の操作を行ってください。

初期設定が完了しているときは、電源を入れると、右のような画面が表示されます。
 この画面を「待受画面」といいます。

#### Welcomeメールについて

- お買い上げ時は、「Welcome ↑・デコメアニ メ合一」、「緊急速報「エリアメール」のご案 内」が保存されています。
- Welcomeメールの確認: 待受画面で
   トックアイコン[□] (新着メールあり)を 選ぶ
  - 以降の操作についてはでP.134



待受画面

- 初期設定が完了していないときは、電源を入れるたびに設定画面 が表示されます。
- FOMAカードが挿入されていないときは、[FOMAカード(UIM)を 挿入してください]と表示され、FOMAカードエラーが表示されます(でP.30)。
- [PIN1コードを入力してください]と表示されたときは、PIN1コード(1977-105)を入力します。
- FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。正しく入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます。ただし再度電源を入れることは可能です。
- [圏]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。表示が消えるところまで移動してください。

## 電源を切る

## 🚺 🔁 ( 2 秒以上)

電源が切れるまで時間がかかることがあります(電源が切れるまでディスプレイに終了画面が表示されます)。

### 初期設定

## 初期設定を行う

はじめてFOMA端末の電源を入れると自動的に初期設定画面が表示されます。各設定項目はメニューからも設定できます(初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます)。

■ 日時設定

- 端末暗証番号変更
- ボタン/待受 i モーション音
- 位置提供設定

- 文字サイズ設定
- 設定されていない項目があるときは、FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。
- 1 日付·時刻を設定(©FP.44)
- 9 端末暗証番号を登録(©FP.105)
- **乳** ボタン/待受 i モーション音を設定(☞P.86)
- ▲ GPS位置提供可否を設定(☞ P.286)
- 5 文字サイズを設定(© P.101)
  - 初期設定が完了するとソフトウェア更新機能確認画面が表示されます。記載内容をお読みになり[確認]を選択してください(メニューから初期設定を行ったときや、ソフトウェア更新を[自動で更新]以外に設定しているときは表示されません)。
- 初期設定を中止するときは、一を押します。

#### 日時設定

## 日付・時刻を合わせる

FOMA端末の日付と時刻を設定します。

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一 般設定] ▶ [日時設定]



- 🤈 [自動時刻時差補正]欄を選ぶ ▶ 🂿 ▶ 設定を選ぶ
- ◆ [ON] ▶ **③**
- ◆ [OFF] ▶ [日付]欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 日付を入力 ▶ ⑥ ▶ [時刻]欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ ⑥ ▶ ⑤
  - 月日・時刻が1桁(1~9)のときは、01~09と入力します。
  - ・日時は、2001年1月1日00:00から2050年12月31日23:59まで設定できます。
- 料金上限通知設定が[有効]に設定されている場合は、日時設定の際に端末暗証番号を入力する必要があります。
- 設定した日付・時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、約20秒以上電池パックを外した状態が続くとリセットされます。また、電池残量のない状態で放置するとリセットされることがあります。そのときは、充電してから設定し直してください。

- 日付・時刻を正しく設定しないと、次の機能が正しく利用できません。
  - リダイヤル、着信履歴
  - アラーム
  - SSL通信(認証)
  - i アプリDX起動
  - ■マチキャラ
- スケジュール ■ i アプリ白動起動
- 視聴予約、録画予約

■ 自動電源ON/OFF

- ソフトウェア更新
- パターンデータ更新
- 音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモ
- カメラ画像のタイトル・撮影日時記録
- 再生期限/再生期間が設定されている i モーションや音楽 データの再生
- 閲覧期限/閲覧期間が設定されている電子書籍/電子辞書/電 子コミックの表示

#### 自動時刻時差補正を[ON]にしたとき

- 電源を入れたときにネットワークの時刻情報をもとに、時刻の補 正を行います。
- ■電源を入れてもしばらく時刻が補正されない場合は、電源を入れ 直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないときがあります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。
- 海外などで時差補正が行われると、リダイヤル、着信履歴やメール 受信/送信履歴一覧(SMSのみ)、受信/送信メール一覧には現地 での日時と[6]が表示されます。受信/送信メールは表示されてい る日時の順ではなく、メールを受信/送信した順に表示されます。
- メールの未送信BOXには、[も]は表示されません。また、未送信 BOXを日付順表示にしていると、未送信メールは表示されている 日時の順に表示されます。
- 海外のネットワークによっては時差補正が行われないときがあり ます。

- 海外でご利用時、次の場合を除いて日本時間と現地時間(または都 市設定で設定した時間) がデュアル表示されます。
  - 自動時刻時差補正が[ON]で、海外のネットワークから時刻補正 情報を受信していないとき
  - 自動時刻時差補正が[OFF]で、都市設定を日本時間と同じ都市 に設定しているとき
- タイムゾーンを手動で変更する<都市設定>
  - 日時設定画面で[自動時刻時差補正]欄を選ぶ▶ ▶ [OFF] ▶ ⑩
- 都市を選ぶ▶●▶●

## 発信者番号通知

## 相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレ イ)に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知するかしないかの設定 については、十分にご注意ください。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場 合に利用できます。

## あらかじめ通知/非通知を設定する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [発信者番号通知]
- 9 [発信者番号通知設定]
  - 設定の確認:[設定確認]
- 🔒 設定を選ぶ
  - 通知する: [はい]
  - 通知しない:[いいえ]
- 圏外のときは、発信者番号通知設定できません。

## 電話番号表示

## 自分の電話番号を確認する

- 通話中に自分の電話番号を確認するときは**愛**P.49
- 1 カスタムメニューで①
  - Aナンバー/Bナンバーの切替(2in1[デュアルモード]時): **③**
- 2in1のBナンバーを変更したときは、次のいずれかの方法で正しい Bナンバーを取得してください。
  - 2in1機能OFFにしてから、再度2in1設定を行い2in1機能をONに する
  - 2in1契約問合せを行う
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行ったときは、2in1機能OFFにしてください。
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)を行ったときは、2in1契約問合せを行ってください。
- 所有者情報登録についてはでP.354

# 電話/テレビ電話


<b>電話/テレビ電話のかけかた</b> テレビ電話	電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき
テレビ電話48	すぐに電話に出られないときに保留にする<応答保留>62
電話/テレビ電話をかける49	応答保留音/通話保留音を設定する<応答保留音/保留音>62
電話/テレビ電話を切り替える50	公共モードを利用する62
リダイヤル/着信履歴を利用する<リダイヤル/着信履歴>51	不在着信を確認する<不在着信>64
着もじを使う<着もじ>53	電話に出られないときに用件を録音/録画する
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする	<伝言メモ/テレビ電話伝言メモ>64
<番号通知/非通知>55	着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する
プッシュホン信号を送る<ポーズダイヤル>55	<クイック伝言メモ>66
国際電話を利用する <world call="">56</world>	伝言メモ・音声メモを再生/削除する
国際電話の設定をする<国際ダイヤルアシスト設定>57	<伝言メモ・音声メモ再生/削除>66
電話番号の先頭に付加する番号を設定する	テレビ電話の設定
	キャラ電を利用する
電話/テレビ電話の受けかた	テレビ電話の設定を変更する
電話/テレビ電話を受ける59	電話とテレビ電話の切り替えについて設定する
電話/テレビ電話を切り替える60	<テレビ電話切替機能通知>71
ダイヤルボタンを押して電話に出る<エニーキーアンサー>61	i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する
FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する	<パケット通信中着信設定>72
	相手の画像を静止画として保存する<静止画メモ>72

## テレビ電話

画面に映ったお互いの映像を見ながら通話することができます。

- テレビ電話は64K(kbps)で通信できます。
- 申相手がテレビ電話に出ると、「テレビ電話接続 ・を押すとハンズフリーへの切替・解除ができます」と表示されます。この時点からデジタル通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 緊急通報番号(110番、119番、118番)ヘテレビ電話をかけることはできません。
- テレビ電話通信機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。
- テレビ電話中は、お互いの映像を見ながら通話できるように、別売りのイヤホンマイク(267 P.358)を利用するか、ハンズフリーを利用してください。
- ▶ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPP<sup>※1</sup>で標準化された、 3G-324M<sup>※2</sup>」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。
- ※1 3GPP(3rd Generation Partnership Project):第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ※2 3G-324M: 第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

## テレビ電話中の画面の見かた



● 画面はイメージで、実際に同じ画面は表示されません。

■親画面:相手側の映像(お買い上げ時)②子画面:自分側の映像(お買い上げ時)③自分側のカメラ映像の明るさ

#### 4 送信画像マーク

- カメラ映像を送信中
- キャラ電(全体アクションモード)を送信中
- キャラ電(パーツアクションモード)を送信中
- 代替画像として静止画を送信中
- データBOXのマイピクチャの静止画を送信中

#### 5 受信画像マーク

■ 相手側の画像を撮影、保存するときに表示

#### 6 通話時間

表示される通話時間は目安です。通話時間は9時間59分59秒まで表示され、これを超えると0分00秒に戻ります。

## 7 DTMF送信モードマーク

ON ON OFF
-----------

#### 8 ハンズフリーマーク

● (赤色)	ハンズフリー通話中
€ (緑色)	USB/\ンズフリー通話中

## 9 受話音量マーク

⑤ (音量1)~ (音量10)

テレビ電話中のディスプレイの明るさは、照明・省電力設定のオリジナルEcoモードの設定に従います。

## 電話/テレビ電話をかける

- ●電波が強く[11]が表示されていて移動せずに通話をしているときでも、通話が切れることがあります。
- マルチナンバーを選んでかけるとき**愛**P.381
- 2in1利用時に発信番号を選んでかけるとき©P.382

## 1 待受画面で電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力して ください。
- 80桁まで入力できます。
- 最後の1桁を消去: CLR
- すべての桁を消去: (回(1秒以上)

数字キーを入力し、 「クイック」を押すと スケジュール、電卓など の機能にジャンプします

090XXXXXXXX

## 🤈 🕜 (音声電話) / 🗟 (テレビ電話)

- 携帯電話は一般の電話と違い、「ルルル・・・・」という呼出音の前 に「プップップッ」という発信音が入ります。
- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。
   電話を切り、しばらくたってからかけ直してください。

#### 音声電話中の操作

- 電話帳に登録: ⑥ ▶ 「電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
- 自分の電話番号を表示: ◎ ▶ [電話番号表示]
- ハンズフリーの設定/解除: ☎(1秒以上)

#### テレビ電話中の操作

- 自分の電話番号を表示: ◎ ▶ [自局番号表示]
- ハンズフリーの設定/解除:
- 代替画像/自画像の切替: ③

## 🥻 通話が終わったら 🗖

 2in1のモードが[デュアルモード]のときは、操作2のあとに発信 番号選択画面が表示されます。発信番号を、[Aナンバー]または[B ナンバー]から選択してください。

#### 音声雷話のとき

操作1と2の手順を逆にしても電話をかけることができます。このとき、電話番号を入力してから約5秒間何も操作しないと発信します。

## テレビ電話のとき

- テレビ電話に対応していない端末にテレビ電話をかけたときは接続できません。また、ネットワーク状況によって64Kが利用できない機器と接続するときも接続できません。
- キャッチホンをご契約いただいている場合、テレビ電話中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、着信履歴に記憶され、ストックアイコン[☎](着信あり)が表示されます。
- 音声や映像の送受信に失敗したとき、自動的に復旧はしません。も う一度テレビ電話をかけ直してください。

#### テレビ電話がつながらなかったとき

- テレビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった理由を メッセージで表示します。なお、相手の電話機の種類やネットワー クサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とは異なる 場合があります。
  - [番号をご確認の上、あかけ直しください]:使われていない電話番号にかけたときに表示されます。
  - [お話中です]:相手が通話中に表示されます(相手の端末によっては、パケット通信中のときにも表示されることがあります)。
  - [転送致しますのでお待ちください]:相手が転送設定している ときに表示されます。
  - [電波の届かない所にいるか、電源が切れています]:相手が圏 外にいるか、または電源を入れていません。
  - [発信者番号通知をONにしてください]:発信者番号非通知で接続したときに表示されます(ビジュアルネットなどの発信時)。
  - [音声電話であかけ直しください]:転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末のときに表示されます。
  - [パケット通信中です]:相手がパケット通信中に表示されます。
  - [上限額を超過しているため接続出来ません]:リミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限額を超過しているときに表示されます。
  - ■[i モードから接続してください]: i モードに接続してからアクセスする必要があるVライブに、直接テレビ電話発信したときに表示されます。コンテンツ提供者が公開しているサイトに接続し、リンクからテレビ電話発信して視聴してください。
  - [接続できませんでした]:いずれの理由にも該当しないときに表示されます。

#### ハンズフリーについて

- ハンズフリー利用時の注意事項についてはでP.70
- 発信中、呼出中も操作できます。着信中は操作できません。
- 通話を終了するとハンズフリーは解除されます。

## ■ 通話中に保留する<通話保留>

## 1 通話中に⑩ ▶ [通話保留]

テレビ電話中は●を押しても通話保留できます。

## 🤈 通話を再開するときは 🔼

- 音声電話中は@を押しても再開できます。
- テレビ電話中は③を押すと代替画像で再開できます。
- 相手には保留音が流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。テレビ電話のとき、相手には保留画像設定で設定した画像が送信され、[保留]という文字が重なって表示されます。
- 保留中にFOMA端末を閉じても、保留状態は続きます。クローズ動作設定とは連動していません。


## 電話/テレビ電話を切り替える

自分から電話をかけたときに、音声電話⇔テレビ電話を切り替え ることができます。

- 申相手のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(♥₹P.71)が「開始」に 設定されている必要があります。
- ●電話を受けたときは切り替えることができません。相手から切り替えてもらってください。

# **1** 通話中に圖 ▶ [テレビ電話切替] ∕ [音声電話切替] ▶ [はい]

- 回を押しても切り替えできます。
- 切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに時間がかかるときがあります。切り替え中は、[しばらくあ待ちください]と表示され、音声ガイダンスが流れます。



音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- ワンセグ起動中は切り替えできません。
- ・音声電話⇔テレビ電話を切り替えると、通話時間表示は0秒から 開始されます。
- 電波状況によっては、音声電話からテレビ電話またはテレビ電話 から音声電話に切り替わらず、接続が切れるときがあります。
- 切り替え中は、通話時間に含まれず、料金は加算されません。

## 音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- 相手が映像を表示しないように選択したとき、相手側のカメラ映像は表示されません。
- パケット通信中のときは、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- 切り替え前の通話状態にかかわらず、テレビ電話に切り替えると ハンズフリー通話になります。
- キャッチホンでの通話中に、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。

#### テレビ電話から音声電話へ切り替えるとき

ハンズフリーは解除されます。

## リダイヤル/着信履歴


## リダイヤル/着信履歴を利用する

最新の履歴からそれぞれ30件までFOMA端末に記憶されます。

- ●同じ電話番号に複数回かけたときは最新の1件だけがリダイヤル に記憶されます。ただし、「186」や「184」を付けて電話をかけたとき は、別のリダイヤルとして記憶されます。
- ◆ 2in1利用時は、AナンバーとBナンバーのリダイヤル/着信履歴が それぞれ30件まで記憶されます。
- 電話帳に登録しているときは、名前が表示されます。

## ▍ 待受画面で ◯ (凸) (リダイヤル) / ◐ (刭) (着信履歴)

- 詳細画面の表示:電話番号を選ぶ▶ ④
- リダイヤル/着信履歴―覧画面の切替: ③
- 次ページ/前ページの切替: ○



#### 電話の種類

表示なし	音声電話	
25	▶ テレビ電話	
D2	<b>り</b> 64Kデータ通信(着信履歴のみ)	
0	国際電話	

MO~M2	マルチナンバー発着信(マルチナンバー設定時のみ)
В	Bナンバー発着信(2in1[デュアルモード] 時のみ)
B	着もじ(着信履歴のみ)

#### 着信履歴の種類

2	電話に出たものや、応答保留したもの
2	伝言メモで用件を録音/録画したもの
8	電話に応答しなかったもの、転送先や留守番電話サービスセンターに転送したもの、電話帳指定着信許可(でP.113)、電話帳指定着信拒否(でP.113)、電話帳登録外着信拒否(でP.115)、非通知理由別着信拒否(でP.114)、公共モード(ドライブモード)(でP.62)の設定により着信が拒否されたもの

## ⑦ 電話番号を選んで電話をかける

- 音声電話:
- テレビ電話: ▶ ⑤
- 通話中に音声電話⇔テレビ電話を切り替えても、電話の種類には 発信時/応答時の種類が表示されます。
- ダイヤルインをご利用の相手からの着信のとき、相手のダイヤルイン番号とは異なる番号が表示されるときがあります。
- 着もじを受信した着信履歴から発信しても、受信した着もじは送信されません。
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、メモリ 番号の小さい方の名前が表示されます。
- リダイヤル/着信履歴から電話帳に登録する 〈電話帳登録〉
- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [電話帳登録]
  - 詳細画面では: (電話帳登録)
- 9 電話帳に登録

## ■ リダイヤル/着信履歴を削除する<削除>

- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
  - 詳細画面では: ◎ ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]
- リダイヤルを全件削除すると、着もじの送信メッセージ履歴も削除されます。
- リダイヤル/着信履歴を全件削除すると、AナンバーとBナンバー のすべてのリダイヤル/着信履歴が削除されます。
- リダイヤル/着信履歴からメールを作成する <メール作成>
- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ▶ ⑩ ▶ [メール作成]
  - 詳細画面では: ◎ ▶ [メール作成]
- クメールを作成・送信
- ■電話番号と発信/着信日時をスケジュールに登録する <スケジュール作成>
- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [スケジュール作成]
  - 詳細画面では: □ ▶ [スケジュール作成]
- 7 スケジュールを登録
- 着信履歴の全表示/限定表示を行う<全表示/限定表示>
- 1 一覧画面/詳細画面で⑩ ▶ [全表示]/[限定表示]

- 呼出動作開始時間設定が[ON]で、不在着信履歴表示が[OFF]に設定されている場合に、電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたとき、次の着信は、着信履歴には表示されません。
  - 呼出動作開始時間内に電話が切断された着信
  - 電波の状況が悪いために切断された着信 ただし、「全表示」を選択すると表示させることができます。
- 着信履歴から呼出時間を確認する<呼出時間表示>
- 1 詳細画面で⑩ ▶ [呼出時間表示]
- 着信履歴の種類のマークが[♪]のものは呼出時間を確認できません。
- 電話帳指定着信許可、電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否、非通知理由別着信拒否、公共モード(ドライブモード)の設定により着信が拒否された場合は[0:00]と表示されます。


#### 着もじ

## 着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかけるときに同時にメッセージ(着もじ)を送信して、呼び出し中の相手の電話機に表示し、あらかじめ用件を伝えることができます。

- 全角・半角・絵文字・記号問わず10文字まで送信できます。
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは 『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- オールロック中や着もじの機能別ロック中は、着もじを受信しても表示されません。ロックを解除すると、着信履歴詳細画面でメッセージを確認することができます。
- 着もじが表示されるのは着信中(発信中)のみです。通話を開始した ら着もじは消えます。

## 例:音声電話で着もじを受信したとき




## メッセージの編集や設定をする

- ■メッセージを登録する<メッセージ作成>
- メッセージは10件まで登録できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [着もじ] ▶ 「メッセージ作成]
- 7 番号を選ぶ ▶ 🗟
  - 登録しているメッセージの確認:番号を選ぶ ▶ ④
- 3 メッセージを入力 ▶ ●
- メッセージを表示するかどうかを設定する <メッセージ表示設定>
- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [着もじ] ▶ [メッセージ表示設定]
- 7 表示方法を選ぶ ▶ ④

## メッセージを付けて電話をかける<着もじ>

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [着もじ]
  - 電話番号を入力して◎を押しても操作できます。
- 7 メッセージを選ぶ
  - ◆ [メッセージ作成] ▶ メッセージを入力 ▶ ④
  - ◆ [メッセージ選択] ▶ メッセージを選ぶ ▶ ④
  - ◆ [送信メッセージ履歴] ▶ メッセージを選ぶ ▶ ④
- 3 (音声電話)/€(テレビ電話)



- 着もじが相手に届くと[送信しました]と表示され、送信料金が かかります。
- 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面で、

  ⑤を押すかサブメニューを表示しても、メッセージを付けて発信できます。
- 送信メッセージ履歴は、最後に送信したものから10件まで記憶されます。2in1利用時は、AナンバーとBナンバーの送信メッセージ履歴がそれぞれ10件まで記憶されます。
- 音声自動再発信時には、テレビ電話発信時の着もじが自動で送信 されます。
- 以下の状態のときも、送信料金はかかります。
  - ■電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても送信側に送信結果が表示されないとき
  - 呼出動作開始時間設定で設定した時間より呼出時間が短いとき

- 着信側が以下の状態の場合、着もじを付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金はかかりません。
  - 相手が対応端末でないとき
  - メッセージ表示設定で許容している着信以外の着信のとき さらに、着信側が以下の設定・状態の場合、送信側の画面には送信 結果も表示されません(着信側の着信履歴に、着もじは保存されません)。
  - 圏外のときや電源が入っていないとき
  - 公共モード(ドライブモード)を設定しているとき
  - 伝言メモの応答時間を[0秒]に設定しているとき
- 海外での利用時には着もじを送受信することはできません。
- 送信メッセージ履歴を削除する
- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [着もじ] ▶ [送信 メッセージ履歴] ▶ メッセージを選ぶ ▶ ⑩
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]

#### 番号通知/非通知

## 1回の通話ごとに発信者番号を通知/ 非通知にする

 あらかじめ設定する方法(@FP.46)より、電話発信するときの指定 が優先されます。

## 電話をかけるときに通知/非通知を指定する <番号通知設定>

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [番号通知設定]
- 🤈 設定を選ぶ
  - 通知する:[番号通知]
  - 通知しない:[番号非通知]
  - ネットワークサービスの発信者番号通知設定(PFP.45)に従う: [NW設定に従う]
- 🙎 🖊 (音声電話) / 🗟 (テレビ電話)
- 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面でサブメニューを表示 しても、番号通知について設定できます。

## 相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けてダイ ヤルする

- ■「186」を付けてダイヤルする(番号通知)
- 1 待受画面で 1 ⑧ ⑥ ▶ 相手先電話番号を入力
- ? (音声電話)/(⑥(テレビ電話)
- ■「184」を付けてダイヤルする(番号非通知)
- 1 待受画面で 1 8 4 ▶ 相手先電話番号を入力
- 🤰 🕜 (音声電話) / 🕃 (テレビ電話)

#### ポーズダイヤル

## プッシュホン信号を送る

チケットの予約や銀行の残高照会サービスの電話番号と送信するメッセージ(番号)などの組み合わせを電話帳に登録しておくと、簡単な操作で送信できます。

- 通話中にダイヤルボタンを押すと、押したボタンの番号がプッシュホン信号として1つずつ送信できます。
  - ・ カメラ映像を送信中のとき:送信する番号を入力
  - キャラ電を送信中のとき: ▶ [DTMF送信モード] ▶ [ON] ▶ 送信する番号を入力

## 電話帳にプッシュホン信号を登録する

- 電話帳に電話番号を入力▶○
  - ◆ ○を押すとポーズ[P]が入力されます。
- 🤰 送信する番号を入力 ▶ 💿
  - 番号を入力したあと、○を押すと続けて番号を入力できます。
- 🔒 電話帳を登録

## プッシュホン信号を利用してメッセージを送る

- ポーズダイヤルは音声電話のみに対応しています。
- 1 プッシュホン信号を登録した電話帳から音声電話をかける
  - 登録した[P]以降の番号が表示されます。
- 7 タイミングを合わせて③
  - [P]以降の番号がプッシュホン信号で送信されます。
  - [P]で区切った複数の番号を登録しているときは、③を押すた びに送信されます。
  - 受信側の機器によっては、信号を受信できないときがあります。

#### WORLD CALL

## 国際電話を利用する

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて 「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申 し出をされた方を除きます)。

[通話方法]010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶

- 009130 ▶ 010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号▶ ♂でもかけられます。
- 上記の操作方法を、FOMA端末の電話帳に登録できます。
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まるときには、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- ●「WORLD CALL」の料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご 請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLをご利用されたときは、直前の通話時間の概算が FOMA端末の画面で確認できます(€FP.355)。
- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接、お問い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

テレビ電話対応の海外の特定3G携帯電話をご利用のあ客様に対し、 前記入力方法のあとにテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ 電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- ■国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できないときがございます。

## ■[+]を入力して国際電話をかける

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭に[+]を入力すると、自動的に国際電話アクセス番号に変換して発信できます。

- ②を1秒以上押すと[+]を入力できます。
- 1 待受画面で①(1秒以上)▶国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力▶
  - [+]を国際電話アクセス番号に変換して付加した番号が表示されます。

## 9 [発信]

- [+]を国際電話アクセス番号に変換しないとき:[元の番号で発信]
- ■国際電話アクセス番号を選んで国際電話をかける <国際電話発信>

国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号のみを入力し、国際プレフィックス設定で設定した国際電話アクセス番号を選んで国際電話をかけることができます。

- 1 待受画面で国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力 ▶ ⑥
  - 電話帳内容表示画面では: ◎ ▶ [番号設定]
  - リダイヤル/着信履歴の詳細画面では: @
- 🤈 [番号付加設定] ▶ [国際電話発信]
- 3 国際電話アクセス番号を選ぶ ▶ ▶ 🕜

 通信事業者によっては、発信者番号通知設定(MP.45)を「通知」に 設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表 示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかける ことはできません。

#### 国際ダイヤルアシスト設定

## 国際電話の設定をする

# 国際電話アクセス番号/国番号の自動付加を設定する<自動変換機能設定>

[+]を入力して、自動的に国際電話アクセス番号に変換するかを設定します。また、海外で電話をかけるときに、電話番号の先頭の[0]を自動的に国番号に変換して発信するかを設定します。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト設定] ▶[自動変換機能設定]
- **?** [自動国際プレフィックス変換] 欄を選ぶ▶ **●** ▶ [ON]
  - 自動付加する国際電話アクセス番号は、国際プレフィックス設定で設定できます。
- 3 [自動国番号変換設定]欄を選ぶ▶ ▶ [ON] ▶ 自動付加する国番号を選ぶ▶
  - 国番号設定に登録されている国番号から選択できます。
- 4 📵

## WORLD CALL以外の番号を設定する

**<国際プレフィックス設定>** 

日本から国際電話をかけるときに利用する国際電話アクセス番号を10件まで登録できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト設定] ▶[国際プレフィックス設定]
- 🤈 新規に登録する番号を選ぶ ▶ 💿
  - 登録済みの番号を変更:番号を選ぶ▶○▶[変更]
  - 登録済みの番号を削除:番号を選ぶ ▶ ▶ [削除] ▶ [はい]
  - 登録した番号を自動付加対象に設定/解除:番号を選ぶ ▶ ▶
     [自動付加/解除]
    - ・自動付加対象に設定した場合、名称の右に[◆]が表示されます。
- 名称を入力▶
  - 全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
- 【 付加番号を入力 ▶ ④
  - 回を1秒以上押すと[+]を入力できます。
  - 16桁まで入力できます。

## 国番号を設定する<国番号設定>

- 毎外から国際電話をかけるときに利用する国番号を30件まで登録できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト設定] ▶「国番号設定]
- 2 新規に登録する番号を選ぶ▶
  - 登録済みの国番号を変更:番号を選ぶ ▶ ▶ [編集]
  - 登録済みの国番号を削除:番号を選ぶ ▶ [削除] ▶ [はい]
- 3 国名を入力 ▶
  - 全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
- ▲ 国番号を入力 ▶
  - [+]を含めて6桁まで入力できます。

#### プレフィックス設定

# 電話番号の先頭に付加する番号を設定する

- ■国際電話アクセス番号など、電話番号の先頭に付けるプレフィック ス番号を5件まで登録できます。電話帳、リダイヤル、着信履歴から の発信時にも付加できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [プレフィックス設定]
- 7 新規に登録する番号を選ぶ ▶
  - 登録済みの番号を変更:番号を選ぶ ▶ ( ) [変更]
  - 登録済みの番号を削除:番号を選ぶ▶○▶[削除]▶[はい]
- 🧣 プレフィックス番号を入力 ▶ 💿
  - ②を 1 秒以上押すと[+]を入力できます。
  - 16桁まで入力できます。

## プレフィックス番号を付けて電話をかける <プレフィックス選択>

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩
  - 電話帳内容表示画面では: ◎ ▶ [番号設定]
  - リダイヤル/着信履歴の詳細画面では: @
- 9 [番号付加設定] ▶ [プレフィックス選択]
- 3 プレフィックス番号を選ぶ ▶ ▶ 🖊
- 通信事業者によっては、発信者番号通知設定(27P.45)を「通知」に 設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかけることはできません。

#### サブアドレス設定

## サブアドレスを指定して電話をかける

サブアドレスを使用すると、ISDN端末に電話をかけるときに、特定の端末を呼び出すことができます。

- サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末 を呼び分けるために付けられた番号です。Vライブでコンテンツを 選ぶときにも利用します。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [サブアドレス設定] ▶ [ON]

#### ■ サブアドレスを指定して電話をかける

- 電話番号とサブアドレスは相手にお問い合わせください。
- 1 待受画面で電話番号、※、サブアドレスの順に入力 ▶ 🕜
- 電話番号の先頭に「¥」を入力したり、「186」、「184」、プレフィック ス設定で付加された番号のあとに「¥」を入力すると、「¥」以降は電 話番号とみなされます。

#### 再接続機能

## 再接続するときのアラーム音を設定する

電波の状態などで通信が途切れた通話を自動的に再接続するときのアラーム音を設定します。

- ●電波の状態により再接続可能な時間は異なります。目安は約10秒間です。
- 再接続されるまでの間(最長約10秒間)、相手は無音状態になります。また、この間も通話料金がかかります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [通話中設定] ▶ [再接続機能]
- 7 アラーム音を選ぶ ▶ ④

#### ノイズキャンセラ

## 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

- 通常は、[ON] でのご使用をおすすめします。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [通話中設定] ▶ [ノイズキャンセラ] ▶ [ON]
- ノイズキャンセラでは、通話を明瞭にするために音声の加工処理をしています。周囲のノイズ状態や、話しかたにより、音声の聞こえかたが変わることがあります。

#### 車載ハンズフリー

## 車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

- ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- 車載ハンズフリーキット 01をご利用時には、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01(別売)が必要です。
- 着信時の画面表示や着信音などの動作、公共モード(ドライブモード)設定中の着信動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定している場合、 FOMA端末でマナーモード設定中や着信音量を[サイレント]に設定していても、電話の着信時にハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- FOMA端末から音を鳴らすように設定している場合、通話中に FOMA端末を閉じたときはクローズ動作設定に従います。ハンズ フリー対応機器から音を鳴らすように設定しているときは、クローズ動作設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。

- 伝言メモ設定中は、ハンズフリー対応機器と接続中でも伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器の特性や仕様によっては、FOMA端末の一部の通話操作ができないことがあります。

## 電話/テレビ電話を受ける

着信は、着信音、着信ランプ、バイブレータなどで確認できます。

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する
  - 着信中は[着信中]/[テレビ電話着信中]と表示されます。
  - FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに着信中の Flash画像が表示されます。
  - 発信者番号が通知されたときは、電話番号を表示します。電話帳に登録されている電話番号からの着信のときは、名前もあわせて表示します。電話帳にピクチャーコールを設定しているときは、設定された画像も表示されます。
  - 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示されます。
    - ・[非通知設定]:発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信したとき
    - ・[公衆電話]:公衆電話などから発信したとき
    - [通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信したとき(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されることもあります)

#### 着信中の操作

- 応答保留(€ P.62)
- クイック伝言メモ(©FP.66)
- クイックサイレント(gr.89)
- マナーモードの設定/解除(@P.89)
- 転送でんわサービスを利用して転送: ◎ ▶ [着信転送]
- 留守番電話サービスを利用して転送: ⑩ ▶ [留守転送]
- 着信拒否:

  [ 着信拒否]

## 2

- 音声電話のときはエニーキーアンサーで電話を受けることができます(を7P.61)。
- 代替画像で応答(テレビ電話):

## 🔒 通話が終わったら 🗗

- テレビ電話の場合、相手側から映像が送信されてこないときには 黒い画面が表示されます。
- マルチナンバー利用中、登録しているマルチナンバーに着信があると、[着信中]/[テレビ電話着信中]の右にマルチナンバーの名称が表示されます。

#### 音声電話中に「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえたとき

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただいているとき、通話中着信設定を「開始」に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定すると、通話中に別の音声電話がかかってきたときに「プブ・・・・プ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次のサービスを利用できます。
  - 留守番電話サービス(@P.372)
  - キャッチホン(**©**P.374)
  - 転送でんわサービス(©FP.375)

## 電話/テレビ電話を切り替える

#### 相手(発信側)の操作で音声電話⇔テレビ電話を切り替えます。

- 自分(着信側)から切り替えることはできません(音声電話⇔テレビ電話切り替え対応機種でご利用いただけます)。
- 自分のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(\*3FP.71)を「開始」に 設定しておく必要があります。

## 1 通話中に、相手がテレビ電話/音声電話に切り替える



音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに時間がかかるときがあります。切り替え中は、[しばらくあ待ちください]と表示され、音声ガイダンスが流れます。

#### 音声電話からテレビ電話に切り替えたとき

 音声ガイダンスが流れたあと、前記画面が表示されます。[はい] を選択すると、カメラ映像を送信します。[いいえ]を選択すると [テレビ電話代替]に[カメラオフ]という文字を重ねた映像を送信します。

#### テレビ電話から音声電話に切り替えたとき

音声ガイダンスが流れたあと、音声電話に切り替わります。その まま音声電話を始めてください。 マルチアシスタントから他の画面を表示したとき、保留中、パケット通信中、FOMA端末を閉じているときなどは、切り替えできません。また、サブメニューから機能を実行しているときは切り替えできないことがあります。

#### エニーキーアンサー

## ダイヤルボタンを押して電話に出る

エニーキーアンサーを設定すると、通常時のボタン以外でも通話 を開始することができます。

	通常時	エニーキーアンサー設定時
音声電話		$1 \sim 9, 0, \bigstar, \bullet, \diamondsuit, \$, \boxtimes, \Box, CLR, MAP$
テレビ電話	<b>7</b> \( <b>1</b>	_

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [エニーキーアンサー] ▶ [ON]

#### クローズ動作設定

# FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [クローズ動作設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⊙
- [保留]に設定しているときは、保留音が流れます。保留音は変更できます。テレビ電話のとき、相手には保留画像設定で設定した画像が送信されます。
- [ミュート]に設定しているときは、保留音は流れません。テレビ電話のときは、代替画像設定で設定したキャラ電や静止画が送信されます。

- [保留]または[ミュート]に設定しているとき、再び通話するときは、FOMA端末を開きます。
- イヤホンマイク(別売)などを接続しているときは、クローズ動作 設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、[ミュート]、 [終話]に設定中はミュート状態になり、[保留]に設定中は保留状態になります。再びイヤホンマイクを接続するか、FOMA端末を開くと、通話できます。

#### 受話音量調節

## 相手の声の音量を調節する

- [音量 1]~[音量10]に調節できます。
- 通話中や待受中に調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを 取り外しても保持されます。
- 待受中の受話音量調節については200 P.86
- 1 通話中に①/()
  - テレビ電話中はサブメニューから[受話音量]を選択しても操作できます。
- ? ごで音量を調節
  - 音量調節後、約2秒経過すると通話画面に戻ります。

#### 応答保留

# すぐに電話に出られないときに保留にする

- 応答保留中も、相手に通話料金がかかります。
- 転送でんわサービスや留守番電話サービスをご契約されていると きは、転送先への転送や留守番電話サービスセンターへの接続がで きます(20ア.60)。

## 1 着信中に ←

- 相手には、応答保留音が流れます。
- テレビ電話をかけてきた相手には、応答保留画像設定で設定した画像に[応答保留]という文字が重なって表示されます。
- 応答保留中に一を押す、または相手が電話を切ると通話が終了 します(着信履歴に記憶されます)。

## 7 電話に出られるようになったら//

テレビ電話中は⑥を押すと代替画像で応答します。

#### 応答保留音/保留音

## 応答保留音/通話保留音を設定する

応答保留中に相手へ流れるガイダンスと、通話保留中に相手へ流 れる保留音を設定します。

● 応答保留音は、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。

#### [応答保留音1]

ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、 しばらくたってからおかけ直しください。

#### [応答保留音2]

I can't take your call now. Please hold the line for a moment or call me back later, thank you.

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ [保留・応答保留音]

## 9 項目を選ぶ▶ ⊙

- 🔒 応答保留音/保留音を選ぶ
  - 登録されている応答保留音を選ぶ:[応答保留音 1]/[応答保留 音 2]
  - 登録されている保留音を選ぶ:[保留メロディ1]/[保留メロディ2]
  - 応答保留音/保留音の確認:応答保留音/保留音を選ぶ▶ ⑧
  - ・ 音声メモを録音して設定: [オリジナル] ▶ [録音] ▶ 録音する ▶[再生] ▶ メモを選ぶ ▶ ⑥
    - ・録音停止:録音中に●
  - 録音した音声メモを設定:[オリジナル] ▶ [再生] ▶ メモを選ぶ▶ ⑤

## 公共モードを利用する

- 留守番電話サービス<sup>※1</sup>、転送でんわサービス<sup>※1</sup>、番号通知お願い サービス<sup>※2</sup>は、公共モードに優先して動作します。
  - ※1 呼出時間が0秒以外での音声電話に対しては、公共モードの ガイダンスの後にサービスが動作します。
  - ※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、公共モードは動作しません。

## 公共モード(ドライブモード)を利用する <公共モード(ドライブモード)>

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- ◆公共モードの設定/解除は、待受中のみできます(画面に[圖計]が表示されているときでも可能です)。
- 公共モード設定中でも、通常どあり電話をかけることができます。
- 本機能は、データ通信時はご利用できません。

## 1 待受画面で※(1秒以上)

- 公共モードが設定され、[4]が表示されます。
- マナーモードを同時に設定しているときは、公共モードの設定 が優先されます。

#### 公共モード(ドライブモード)を解除する

- 待受画面で★(1秒以上)
  - ・公共モードが解除され、[4]が消えます。

## ■ 公共モード(ドライブモード)を設定すると

あ客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、着信音は鳴りません。ディスプレイにストックアイコン[☎](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます(€☎P.51)。

- 音声電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を 控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終 了します。テレビ電話をかけてきた相手には、公共モードの映像ガ イダンスが流れたあと、切断されます。ただし、電源が入っていない ときや電波が届かないところにいるときは、運転中もしくは携帯電 話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスは流 れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。
- i モードメール、SMSやメッセージR/Fは、着信バイブレータを設定しても振動しません。また、着信音も鳴りませんが自動的に受信し着信のマークが表示されます。エリアメールを受信したときも専用警報音(ブザー音)・バイブレータ・着信ランプは動作しません。
- データ通信を着信したときも着信バイブレータ・着信音・着信ランプは動作しません。

- 地図・GPS機能の位置情報の提供を要求されたとき、サービスごとの利用設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。また、サービスごとの利用設定で、位置提供を[毎回確認]に設定している場合、位置情報は提供されません。
- 公共モード設定中にアラーム時刻になっても、アラーム音は鳴らず、着信ランプやバイブレータも動作しません。また、サブディスプレイも点灯しません。

## 公共モード(電源OFF)を利用する<公共モード(電源OFF)>

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

## 1 待受画面で※25251 ▶ <

- 公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。
- 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に、携帯電話の電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れます。

## 公共モード(電源OFF)を解除する

- 待受画面で※25250 ▶ €
  - ・公共モード(電源OFF)が解除されます。

#### 公共モード(電源OFF)の設定を確認する

- 待受画面で¥25259 ▶
  - ・現在の設定状況を確認できます。

## ■ 公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

### 不在着信

## 不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったときは、ストックアイコン [**る**](着信あり)と着信件数が表示されます(不在着信表示)。

● 不在着信を確認するか、ストックアイコンを選んで回を1秒以上押すと、ストックアイコンの表示が消えます。





## 1 待受画面で ●

- (割)を押しても、着信履歴を確認できます。
- 7 ストックアイコン[窗](着信あり)を選ぶ▶
  - 着信履歴一覧画面が表示されます。不在着信には[番]が表示されます。
  - 着信履歴と同様の操作で、詳細を確認したりできます。

## **伝言メモ/テレビ電話伝言メモ**

## 電話に出られないときに用件を録音/ 録画する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。音声電話がかかってきたときは、音声ガイダンスを流して相手の用件を録音します。テレビ電話がかかってきたときは、応答画像で応対して相手の画像と音声を録画します。

- 伝言メモはFOMA端末の電源が切れていたり、電波の届かない場所 にいるときには利用できません。ネットワークサービスの留守番電 話サービスをあわせてご利用になると便利です。
- 音声電話伝言メモは3件(1件あたり約15秒)まで録音できます。通 話中音声メモや待受中音声メモを録音したときは、それらの件数も 含めて3件です。
- テレビ電話伝言メモは 2 件(1 件あたり約15秒)まで録画できます。
- ◆ 特受画面に表示される伝言メモのマークの件数は、音声電話伝言メ モとテレビ電話伝言メモ、音声メモの合計です。
- マナーモード設定中は、伝言メモの設定/解除はできません。

## 伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [ON]
  - 伝言メモが設定され、ディスプレイに[■] が表示されます。
  - 伝言があるときは、[圏](1件のとき)[圏] (2件のとき)…のように件数を表すマー りが表示されます。
- 音声電話伝言メモ3件とテレビ電話伝言メモ2件が録音/録画されると、[層]が表示され、それ以降、音声電話やテレビ電話がかかってきても伝言メモで応答しません。不要な用件を削除すると、伝言メモが再び有効になります。

#### 伝言メモを解除する

- 伝言メモ設定を[OFF]にします。
- 留守番電話サービスを利用すると、1件あたり最長約3分間、それぞれ20件まで録音/録画できます。設定しているときは、音声電話伝言メモ3件、またはテレビ電話伝言メモ2件が録音/録画されていても留守番電話サービスセンターで用件をお預かりします。
- 応答メッセージが始まるまでの時間を設定する 〈伝言応答時間〉
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言応答時間]
- 7 応答時間を入力 ▶ ④
  - 着信音を鳴らさずに、伝言メモが応答するようにするとき: [000秒]を入力
- オート着信設定と同じ時間には設定できません。
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるためには、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間よりも伝言メモの応答時間を短く設定してください。
- 応答メッセージを設定する<応答メッセージ>
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [伝言メモ設定] ▶ [応答メッセージ]
- 🤰 メッセージの種類を選ぶ
  - 登録されている応答メッセージを選ぶ: [応答メッセージ 1]/ [応答メッセージ 2 (英文)]
    - ・応答メッセージの確認:応答メッセージを選ぶ▶ ⑧
  - ・ 音声メモを録音して設定:[オリジナル] ▶ [録音] ▶ 録音する ▶[再生] ▶ メモを選ぶ ▶ ⑥
    - ・録音停止:録音中に●

- 録音した音声メモを設定:[オリジナル] ▶ [再生] ▶ メモを選ぶ▶ ⑤
- 応答メッセージは、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。
  - [応答メッセージ 1]
     ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください。
  - [応答メッセージ 2 (英文)] I can't take your call now. Please leave your message, thank you.
- オリジナルの応答メッセージを削除(\*\*ア.67)すると、お買い上げ 時の設定に戻ります。
- テレビ電話伝言メモの応答画像を設定する <テレビ電話時応答画像>
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [伝言メモ設定] ▶ [テレビ電話時応答画像]
- 9 静止画を選ぶ▶ ③
  - 静止画の確認:静止画を選ぶ▶●
  - 送信できる画像については@P.68

## **伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定したときは**

- 電話がかかってくると、伝言応答時間のあとに伝言メ モが応答する
  - 応答中の画面が表示されます。音声電話のとき、相手には音声ガイ ダンスが流れます。テレビ電話のとき、相手には応答メッセージが 流れ、テレビ電話時応答画像で設定した画像が送信されます。
  - 伝言メモ応答中、録音/録画中に
     ✓ で電話に出ることができます。また、テレビ電話のときは、⑥を押すと代替画像を送信できます。

## 7 相手の用件を録音/録画する

- 録音/録画を開始するときに、相手に「ピー」と発信音が流れます。
- インジケータ、時間は目安です。
- 音声電話伝言メモのときは、録音中は相手の声が受話口から聞 こえます。マナーモード設定時は、受話口から相手の声は聞こえ ません。





音声電話伝言メモ 録音中





テレビ電話伝言メモ 録画中

- 伝言メモが約3秒以下のとき、録音/録画されないことがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音/録画内容が消失するときがあります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- テレビ電話伝言メモの応答中または録画中、相手にはテレビ電話 時応答画像で設定した画像に[伝言メモ応答中]または[伝言メモ 録画中]という文字が重なって表示されます。
- 伝言メモ録音/録画中は別の電話がかかってきても受けることができません。相手には話中音が流れます。
- 公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモは動作しません。

#### クイック伝言メモ

## 着信中の電話に出られないときに用件 を録音/録画する

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、伝言メモを設定していないときも、その着信に限り用件を録音/録画できます。

## 1 着信中に⑩ ▶ [伝言メモ録音]/[テレビ電話伝言メモ]

- 着信中に (1 秒以上) でも録音/録画できます。
- 伝言メモについてはでP.64

## 伝言メモ・音声メモ再生/削除

## 伝言メモ・音声メモを再生/削除する

● 着信履歴表示を[OFF]に設定しているときは、メモリスト画面は表示されず、伝言メモ・音声メモは再生/削除できません。

## 伝言メモ・音声メモを再生する

## **1** カスタムメニューで[Media tool] ▶ [音声/伝言メモ] ▶ [再生]



• 待受画面では: (7)(1秒以上) ▶ [再生]

メモリスト画面

#### ストックアイコン[2](伝言メモ)が表示されているとき

- 特受画面で→ ストックアイコン[□](伝言メモ)を選ぶ○ ▶ [再生]
- 未再生のメモには、[්||||]が表示されます。

## メモ種別

22	伝言メモ
2	通話中音声メモ
Jan .	待受中音声メモ

#### 電話種別

■ テレビ電話	表示なし	音声電話
2 2 2 2 2 2	25	テレビ電話

## ク メモを選ぶ ▶ ●

- 再生を途中で止める: ●
- 伝言メモ・音声メモの再生中に着信やアラームが動作すると、再生は自動的に止まります。



音声電話
伝言メモの場合

## 伝言メモ・音声メモを削除する

1 メモリスト画面でメモを選ぶ ▶ ⑩ ▶ 削除方法を選ぶ▶ ● ▶ [はい]

## ┃伝言メモ・音声メモを機能別ロックする<機能別□ック>

- 機能別□ックについては使P.109
- 1 カスタムメニューで[Media tool] ▶ [音声/伝言メモ]▶ [機能別ロック]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

## キャラ電を利用する

キャラ電についてはでP.311

## テレビ電話中にキャラ電を切り替える<キャラ電切替>

テレビ電話中にキャラ電を送信しているとき、別のキャラ電に切り替えることができます。

【 代替画像でキャラ電を送信中に ⑩ ▶ [キャラ電設定]▶ [キャラ電切替] ▶ キャラ電を選ぶ ▶ ⑥

## 全体アクションとパーツアクションを切り替える <アクション切替>

- 【 代替画像でキャラ電を送信中に ◎ ▶ [キャラ電設定]▶ [アクション切替]
  - (\*)(1秒以上)でも切り替わります。
  - 全体アクションモードとパーツアクションモードが交互に切り 替わります。

## キャラ電にアクションをさせる<アクション一覧>

- アクション一覧を表示せずに、アクションの番号(①~③)を押してアクションをさせることもできます。
- DTMF送信モードを[ON]に設定した場合は、ダイヤルボタンでプッシュホン信号が送出されるため、キャラ電のボタン操作ができません。
- パーツアクションの中には、別のアクションと組み合わせて実行できるものがあります。
- キャラ電によっては、アクションしないものや操作しなくてもアクションを行うものもあります。

# 【 代替画像でキャラ電を送信中に⑩ ▶[キャラ電設定] ▶ [アクション一覧]

 ● 園または○(1秒以上)でも、アクションー 覧が表示されます。

## 7 アクションを選ぶ▶ ●

- アクションの中止: ①
- 詳細の表示:アクションを選ぶ▶

#### アクション一覧 可容 窓る 配 変しむ 記 数 ましむ 型 数 ましむ 型 が エストラ 型 が まる こ で ボーン !

## 送信する映像について設定する

テレビ電話で送信できる画像は次のとおりです。

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像またはGIF 画像で、「QCIF: 176×144」サイズの静止画を利用できます。ただし、 GIFアニメーションは利用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は利用できません。 ただし、FOMA端末で撮影した静止画はファイル制限設定に関係な く利用できます(静止画メモは利用できません)。

## 送信する画像を通話中に切り替える<送信画像切替>

テレビ電話中に、相手に送信する画像を変更できます。

- 送信画像切替で設定した画像は、テレビ電話を終了すると解除されます。
- 1 テレビ電話中に⑩ ▶ [送信画像切替]
  - テレビ電話中に⑥を押すと自画像と代替画像を切り替えることができます。
- 9 送信する画像を選ぶ
  - ◆ [自画像](カメラ映像に切り替える)
  - ◆ [代替画像] ▶ 静止画を選ぶ ▶ ③
  - ◆ [キャラ電] ▶ キャラ電を選ぶ ▶ ②
  - ◆ [ファイル再生] ▶ 静止画を選ぶ ▶ ②

microSDカード内の静止画は直接利用できません。あらかじめ FOMA端末(本体)にコピーしてご利用ください。

## 自分側のカメラ映像を一時停止させて送信する <一時停止>

- 1 カメラ映像を送信中に圖 ▶ [送信画像切替] ▶ [自画像 設定] ▶ [一時停止]
  - 一時停止の解除: ⑥/□R
- カメラ映像が停止した状態の静止画を送信できます。
- 一時停止中、相手には自分側の映像に[停止中]という文字が重なって表示されます。
- テレビ電話を終了すると、設定は元に戻ります。

## カメラ映像のズームアップ/ズームダウンを行う

- **1** カメラ映像を送信中に **○** /
- 🤈 ・・・ でズーム調整
  - 最大ズーム/最小ズーム:回/図
- メインカメラは24段階、サブカメラは2段階のズームが設定できます。

## メインカメラとサブカメラを切り替える<カメラ切替>

- **1** カメラ映像を送信中に⑩ ▶ [カメラ切替]
  - 回を押しても切り替えできます。
- テレビ電話を終了すると、サブカメラに戻ります。
- DTMF送信モードを[OFF]に設定しているときは、田を押しても切り替えできます。
- 電池残量が[自]以下のときやメインカメラ周辺の温度が高いときはメインカメラを利用できません。メインカメラ使用中は、メインカメラが使用できなくなり、代替画像に切り替わります。サブカメラ使用中は、メインカメラに切り替えできません。

## 明るさを調整する

**1** カメラ映像を送信中に<(() (1 秒以上)

## 相手に送信する画像を発信時に変更する <テレビ電話画像設定>

- テレビ電話画像設定は、その発信に限り有効です。
- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩
  - 電話帳内容表示画面では: @
  - リダイヤル/着信履歴の詳細画面では:
- 9 [テレビ電話画像設定]
- 3 送信する画像を選ぶ
  - ◆ [自画像](カメラ映像)
  - ◆ [キャラ電] ▶ キャラ電を選ぶ ▶ ③

## 代替画像や応答保留画像、通話保留画像を設定する

<代替画像設定/応答保留画像設定/保留画像設定>

- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [テレビ電話設定] ▶ [送信画像設定]
- 9 項目を選ぶ▶ ●
- 3 画像を選ぶ▶ 🗟
- 代替画像として静止画を送信中、相手には静止画に[カメラオフ] という文字が重なって表示されます。
- 代替画像は次の優先順位で送信されます。

	優先順位(高→低)
画像	電話帳の代替画像設定→テレビ電話設定の代替画像設定

## 送信画質を設定する<送信画質設定>

画質を優先して送信するか、動きを優先して送信するかを設定できます。

	画質優先	撮影対象の形や色などを中心に伝えたいとき
	標準	画質の美しさと動きのバランスをとるとき
	動き優先	撮影対象の動きを中心に伝えたいとき

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話·通信機能設定]
  - ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送信画質設定]
  - テレビ電話中は: ◎ ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送信画質設定]
- 9 画質を選ぶ▶ ⊙
- テレビ電話中の送信側と受信側の画質設定は異なります。
- テレビ電話中に設定したときは、その通話に限り有効です。

### <u>テレビ</u>電話ハンズフリー設定

## テレビ電話のハンズフリーについて設 定する

テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどう かを設定できます。

- 通話中にハンズフリーに切り替えるときは**愛**P.49
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ 「テレビ電話設定] ▶ 「テレビ電話ハンズフリー設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。
- 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所でハンズフリー 通話を行うときは、別売りのイヤホンマイクをご利用ください。
- ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりにくいときは、受話音量を下げてください。

## テレビ電話中の映像を設定する

テレビ電話中にディスプレイの画像表示を変更できます。

- テレビ電話の画面を設定する <テレビ電話画面設定/子画面表示設定>
- テレビ電話画面設定/子画面表示設定は、テレビ電話を終了しても 保持されます。

# テレビ電話画面設定 TOTAL STATE OF THE STATE OF THE







- **1** テレビ電話中に⑩ ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話 画面設定] / [子画面表示設定]
  - カスタムメニューでは: [Settings] ▶ [通話•通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話画面設定] / [子画面表示位置]
- 2 表示方法を選ぶ ▶ ④

自分大/相手小

### ■ テレビ電話中の照明を設定する<テレビ電話中照明>

- **↑** テレビ電話中に⑩ ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話中照明]
  - カスタムメニューでは: [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [照明時間設定] ▶ [テレビ電話時]
- 9 設定を選ぶ ▶ ●
- 自分側の映像を正像にする<正像/鏡像切替>
- 1 カメラ映像を送信中に⑩ ▶ [送信画像切替] ▶ [自画像 設定] ▶ 「正像/鏡像切替]
- 正像は見たとおりの向きに、鏡像は左右逆向きに表示されます。
- 設定にかかわらず相手側には常に正像が表示されます。

# テレビ電話の設定を変更する

### 音声電話で自動的にかけ直す<音声自動再発信>

テレビ電話をかけたときに接続できなかった場合、自動的に音声電話 に切り替えて再発信します。

- テレビ電話通信が開始された場合、音声自動再発信は行いません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [テレビ電話設定] ▶ [音声自動再発信] ▶ [ON]
- 音声電話で再発信したときは、音声電話通話料になります。
- ISDNの同期64Kのアクセスポイント、3G-324M(2FP.48)に対応 していないISDNのテレビ電話など(2009年11月現在)や間違い電 話をかけたときなどは、音声自動再発信を行わないことがありま す。また、通信料金が発生することもありますので、ご注意くださ い。

#### テレビ電話切替機能通知

# 電話とテレビ電話の切り替えについて 設定する

相手に自分のFOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能かどうかを通知する設定です。

- テレビ電話切替機能通知を「停止」に設定すると、相手から切り替えることはできません。
- 音声電話中、テレビ電話中、および圏外時にテレビ電話切替機能通知を変更することはできません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ 「テレビ電話設定] ▶ 「テレビ電話切替機能通知]
- ) 設定を選ぶ ▶ ⊙ ▶ [はい]
  - 設定の確認: 「切替機能通知設定確認」

#### パケット通信中着信設定

# i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する

● 設定できる応答方法は次のとおりです。

テレビ電話優先	かかってきたテレビ電話に出ることができます。
パケット通信優先	テレビ電話着信を拒否します。
留守番電話	自動的に留守番電話サービスに接続します。
転送でんわ	自動的に転送でんわサービスに接続します。

- ソフトウェア更新中、パターンデータ更新中、パケット通信を利用したデータ通信中にテレビ電話がかかってきたときは、着信拒否されます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [テレビ電話設定] ▶ [パケット通信中着信設定] ▶ 応答方法を選ぶ ▶ ⑥
  - [テレビ電話優先]に設定していても、テレビ電話に出ないとパケット通信は継続されます(テレビ電話に出ると、パケット通信は切断されます)。
  - [留守番電話]や[転送でんわ]に設定するには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのあ申し込みが必要です。なお、未契約のときは、[留守番電話]や[転送でんわ]に設定しても[パケット通信優先]となります。

#### 静止画メモ

# 相手の画像を静止画として保存する

テレビ電話中に、相手の画像を静止画撮影できます。

- テレビ電話画面設定を[自分のみ]に設定しているときは、操作できません。
- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」です。
- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダ に保存されます。
- 撮影した静止画はFOMA端末外へ出力できません。
- 1 テレビ電話中に⑩ ▶ [静止画メモ] ▶ ④
  - シャッター音は鳴りません。
  - 静止画撮影中、相手には自分側の映像に[撮影中]という文字が 重なって表示されます。

# 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳74
電話帳に登録する<電話帳/FOMAカード電話帳登録>75
グループを設定する<グループ設定>78
電話帳から電話をかける <電話帳検索>78
電話帳を修正する<電話帳編集>81
電話帳を削除する<電話帳削除>81
少ないボタン操作で電話発信やメール送信をする
/ツータッチダイヤル/ツータッチメール>82

# FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方を使用できます。FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳のそれぞれに、名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

# FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳について

お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード電話帳のデータを利用できます。複数のFOMA端末で電話帳を共用したい場合は、FOMAカード電話帳に登録しておくと便利です。

#### ■電話帳登録件数

電話帳	登録件数
FOMA端末(本体)電話帳	1000件
FOMAカード電話帳	50件

#### ■ 1件の電話帳に登録できる内容

			登録	状況
アイコン	項目	内容	FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
2	名前	名前を入力します。	1件	1件
לנל	フリガナ	フリガナが自動的に入力 されます。	1件	1件
<b>\$2</b>	グループ	グループに分けて登録で きます。	20グ ループ	11グ ループ

			登録	状況
アイコン	項目	内 容	FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
<b>6</b> /18*	電話番号	電話番号を登録できます。 FOMA端末(本体)電話帳 では、電話番号を9つのア イコンで分類できます。	3件	1件
<b>4</b> /5**	メール アドレス	メールアドレスを登録できます。FOMA端末(本体)電話帳では、メールアドレスを6つのアイコンで分類できます。	3件	1件
	会社・学校	会社や学校を登録できます。	1件	_
<b>.</b>	所属	所属を登録できます。	1件	_
••••	役職	役職を登録できます。	1件	_
구	郵便番号	郵便番号を登録できます。	1件	_
<b>=</b> =	住所	住所を登録できます。	1件	_
<b> </b>	位置情報	位置情報(測位日時、緯度、 経度、測地系、測位レベル) を登録できます。	0	_
#	誕生日	誕生日を登録できます。	1件	_
2	メモ	メモを登録できます。	1件	
©==	シークレッ ト登録	電話帳を表示しないよう にできます。電話帳を他人 に見られたくない場合に 設定します。	0	_
<b>2</b>	シークレッ トコード	相手から指定されたシークレットコードを入力します。メールを送信するときに使います。	0	_

			登録	状況
アイコン	項目	内容	FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
1/₽	指定着信音 選択/指定 メール着信 音選択	電話がかかってきたとき やメールを受信したとき に、専用の着信音や着モーションで相手を識別できます。	0	_
1/8	指定着信う ンプ色/指 定メール着 信ランプ色	電話がかかってきたとき やメールを受信したとき に、専用のランプ色で相手 を識別できます。	0	-
<b>集/</b> 聚	指定着信う ンプパター ン/指定 メール着信 ランプパ ターン	指定着信ランプ/指定 メール着信ランプの点滅 パターンを設定できます。	0	_
<u> </u>	ピクチャー コール設定	電話をかけたり、電話がか かってきたときに、画像を 表示します。また、電話帳 リストにも画像が表示さ れます。	0	_
•	代替画像 設定	テレビ電話中に代替画像を 送信する場合の静止画や キャラ電を設定できます。	0	_

<sup>※</sup> FOMAカード電話帳で表示されるアイコン

#### 電話帳/FOMAカード電話帳登録

# 電話帳に登録する

FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカード電話帳に登録します。

- 1 待受画面で⊕ ▶ ⑩ ▶ [新規作成] ▶ [本体新規] / 「FOMAカード(UIM)新規]
- 9 項目の入力/選択 ▶ ③
  - 入力/選択方法については**27**P.75
  - FOMAカード電話帳に登録した場合、操作は終了します。
  - 電話帳に登録
    - 指定したメモリ番号に登録:メモリ番号(3桁:000~999)を入力
    - ・空いているメモリ番号に登録: ⑥
      - ・010~999→000~009の順で未登録番号に登録されます。
    - メモリ番号の000~099に登録するとツータッチダイヤルが利用できます。

### ■ 項目の入力/選択方法

名前だけでも登録できます。名前だけ入力すると、登録する項目は自 由に選ぶことができます。登録したあとで、修正することもできます。

#### 名前を入力する

#### [釜]▶名前を入力▶●

- 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数の みは21文字)まで入力できます。

#### フリガナを入力/修正する

#### [計] ▶ フリガナを入力/修正 ▶ ④

- 半角32文字まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず12文字(半角英数の みは25文字)まで入力できます。
- 名前を入力すると自動的に入力されます。条件によりフリガナ に反映されないことがあります。

#### グループを設定する

[**22**] ▶ グループを選ぶ ▶ **③** 

グループ設定していない電話帳は[グループなし]にグループ分けされます。

#### 電話番号と電話種別を登録する

[☎] ▶ 電話番号を入力 ▶ ④ ▶ 電話種別アイコンを選ぶ ▶ ④

- FOMAカード電話帳のとき:[画] ▶電話番号を入力 ▶ ④
- 26桁まで入力できます。
- 電話番号は市外局番から入力します。
- 電話番号には[X]や[#]も入力できますが、正しく発信できないときがあります。
- ポーズ[P]を入力するときは、〇を押します。
- FOMAカード電話帳では、緑色/白色のFOMAカードは26桁、青色のFOMAカードは20桁まで入力できます。

### メールアドレスとメールアドレス種別を登録する

[魯] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ● ▶ メールアドレス種別アイコンを選ぶ ▶ ●

- FOMAカード電話帳のとき:[夢] ▶メールアドレスを入力 ▶ ⑥
- 半角英数字、一部の記号を半角50文字まで入力できます。

#### 会社・学校を登録する

[團] ▶ 会社・学校を入力 ▶ ④

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

#### 所属を登録する

[聶] ▶ 所属を入力 ▶ ④

• 全角30文字(半角60文字)まで入力できます。

#### 役職を登録する

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

#### 郵便番号を登録する

[〒]▶郵便番号を入力▶ ④

#### 住所を登録する

「『三] ▶住所を入力 ▶ ④

• 全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

#### 位置情報を登録する

[▶]

以降の操作についてはでP.292

#### 誕生日を登録する

[疊] ▶ 誕生日を入力 ▶ ④

• 1900年1月1日~2099年12月31日まで入力できます。

#### メモを登録する

[2] ▶ メモを入力 ▶ ⊙

全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

#### シークレット登録する

[∞] ▶ [ON]

メールアドレスにシークレットコードを設定する

1. [屬] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [コード設定]

- シークレットコードの確認:[コード参照]
- シークレットコードの解除:[設定解除]
- メールアドレスを選ぶ シークレットコード(4桁)を入力 ▶ [はい]

### 指定着信音/指定メール着信音を設定する

[♪] ▶ 項目を選ぶ ▶ ● ▶ 着信音を選ぶ ▶ ③

指定メール着信音は:[♪P]

#### 指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色を設定する

[♣] ▶ 着信ランプ色を選ぶ ▶ ④

• 指定メール着信ランプ色は:[紀]

### 指定着信ランプパターン/指定メール着信ランプパターンを設定する

[県] ▶ 着信ランプパターンを選ぶ ▶ ④

● 指定メール着信ランプパターンは:[駅]

#### ピクチャーコールを設定する

[22] ▶項目を選ぶ

- ◆ [マイピクチャ] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑧
- ◆ [ i モーション] ▶ i モーションを選ぶ ▶ ②
- ◆「静止画撮影」▶ ▶ ●
- ◆ [動画撮影] ▶ ▶ ▶ [保存]
- ◆ [設定なし]

#### 代替画像を設定する

[4] ▶項目を選ぶ ▶ ④ ▶ 代替画像を選ぶ ▶ €

#### グループの設定について

グループ設定については@P.78

#### シークレット登録について

- シークレット登録した電話帳は、シークレットモードを[ON]に設 定すると表示されます。シークレットデータを選ぶと、電話帳リス ト画面や内容表示画面で[©]が点滅します。
- シークレット登録すると、リダイヤルや着信履歴、メールの送受信 履歴、スケジュールなどは、名前で表示されず、電話番号やメール アドレスで表示されます。
- シークレット登録した相手から電話やメールを受けると、通常の 着信音と着信ランプでお知らせします。

#### シークレットコードについて

- シークレットコードや、自分のシークレットコードの登録につい ては、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧くだ さい
- シークレットコードは、電話帳データ1件につき、1つのメールア ドレスにのみ設定できます。

## 着信音/着信ランプについて

- 着信音の選択方法についてはでP.84
- 着信ランプについてはでP.99
- 指定メール着信音/指定メール着信ランプを設定するときは、相 手のメールアドレスをドメイン名まで登録してください。ただし、 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のとき は、電話番号のみ登録してください。
- 次の場合は、通常の着信音が鳴り、通常の着信ランプが点滅します。
  - シークレット登録した相手からの電話やメール
  - 電話帳の機能別□ック中の電話やメール

#### ピクチャーコールについて

- ピクチャーコール表示についてはア.92
- GIF、JPG、MP4 (Mobile MP4)形式の画像を登録できます。

- ⅰ モーションを設定した場合は、発信時に発着信画面設定の画像 が表示されます。
- ピクチャーコールに設定した画像のデータサイズによっては、画 像展開に時間がかかることがあります。
- i モーションを設定したとき、電話帳の画像は、最初の1つマ目が 表示されます。
- i モーションを設定した相手からキャッチホンで着信したとき は、「電話着信1]が表示されます。
- microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーしたり、赤外線通 信やiC通信、ドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンや
- 他のFOMA端末から転送した動画/iモーションは、ピクチャー コールに設定できません。
- 次の場合は、通常の電話着信画面が表示されます。
- シークレット登録した相手からの着信
- 電話帳の機能別ロック中の着信

# FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の間 でコピーする

- **1** 待受画面で@▶名前を選ぶ▶ ⑩ ▶ [コピー] ▶ [FOMA カードへコピー]/[本体へコピー]
  - 内容表示画面では: (๑) ▶ [コピー] ▶ [FOMAカードへコピー] / [本体へコピー] ▶ [はい]
- 7 コピー方法を選ぶ
  - ◆ [1件コピー]
  - ◆ [選択コピー] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩

# **3** [はい]

- 一部利用できない文字がスペースに変換されることがあります。
- 同じグループ名があるときは、そのまま登録されます。同じグルー プ名がないときは、「グループなし]となります。全角半角は別の文 字として扱われます。

#### FOMA端末(本体)→FOMAカードへコピーしたとき

- 名前は全角10文字(半角21文字)を超えた文字は破棄されます。
- フリガナを半角カタカナで登録している場合は、全角カタカナで コピーされ、半角カタカナ以外の文字は、そのままコピーされま す。全角12文字(半角25文字)を超えた文字は破棄されます。

### FOMAカード→FOMA端末(本体)へコピーしたとき

- フリガナは半角で登録されます。
- 電話番号、メールアドレスは、それぞれ1件目に保存されます。
- メモリ番号は、010~999→000~009の順で未登録番号に登録されます。

### グループ設定

# グループを設定する

電話帳にグループを設定して、グループごとの名前、着信音、着信 ランプや電話がかかってきたときの画像を設定することができ ます。

● FOMAカード電話帳は、グループ名編集のみできます。

### グループ名を変更する<グループ名編集>

- **1** 待受画面で □ ▶ グループを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [グループ設定]
  - 電話帳リスト画面では: ◎ ▶ [グループ設定] ▶ グループを選ぶ▶ ⑥
- 2 [グループ名編集] ▶ グループ名を編集 ▶ ⑥ ▶ ⑤
  - 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
  - FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数の みは21文字)まで入力できます。
  - お買い上げ時のグループ名に戻す:編集画面で@(1秒以上) ▶ ⑥

### その他のグループ設定

FOMA端末(本体)電話帳は各機能をグループごとに設定することができます。設定方法についてはでP.75

- 指定着信音選択/指定メール着信音選択
- 指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色
- 指定着信ランプパターン/指定メール着信ランプパターン
- ピクチャーコール設定

#### 電話帳検索

# 電話帳から電話をかける

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信でき ます。

- メッセージ(着もじ)を付けてかけるとき**愛** P.54
- 発信者番号通知/非通知を指定してかけるとき**☞** P.55
- 国際電話をかけるときでP.56
- プレフィックス番号を付けてかけるとき**愛** P.58
- テレビ電話の代替画像を指定してかけるとき**☞** P.69
- マルチナンバーを選んでかけるとき**©**P.381
- 2in1利用時に発信番号を選んでかけるとき**愛** P.382

#### ■ 2in1利用時の電話帳について

- 2in1のモードによって表示される電話帳については**2**P.382
- [デュアルモード]のときは、どのモードの電話帳に登録されている かを次のマークで確認できます。



電話帳リスト画面



内容表示画面



### 電話帳の検索方法を選択する<検索方法選択>

電話帳の検索には、次の方法があります。

フリガナ検索	FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方がフリガナ順に表示されます。
	凹刀刀フフ刀ノ順に衣小されより。
グループ検索	FOMA端末(本体)電話帳がグループ順に表示されたあと、FOMAカード電話帳がグループ順に表示されます。
メモリ番号検索	FOMA端末(本体)電話帳がメモリ番号順に表示されます。



国 グループ2 4 グループ3 ⑤ グループ4 ⑥ グループ5



フリガナ検索

グループ検索

メモリ番号検索

待受画面で □ ▶ ⑩ ▶ [検索方法選択] ▶ 検索方法を選ぶ 

### 検索して電話をかける

- 1 待受画面で □
  - 前回選択した検索方法で表示されます。
- 7 名前を選ぶ

#### フリガナ検索

- カタカナ(50音→濁点・半濁点)→英字→数字→スペース※→記 号→フリガナなしの順で表示
- ※ フリガナの1文字目にスペースが入力されているとき
- フリガナを1文字ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示で きます(スピーディーサーチ)。

#### グループ検索

- 電話帳登録時に指定したグループに振り分けられています。
- グループ内の名前の検索方法は、フリガナ検索と同じ操作にな ります。

#### メモリ番号検索

 メモリ番号を1桁ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示で きます(スピーディーサーチ)。

### 雷話をかける

- 音声電話:
- テレビ電話: ⑥
- 雷話番号の一部を入力して検索する<電話番号検索>
- 待受画面で□ ▶ ⑩ ▶ [電話番号検索]
- 電話番号の一部を入力▶●
- 内容表示画面から操作する
- 1 待受画面で□ ▶ 名前を選ぶ ▶ ④
  - 電話帳に登録した項目がアイコンで表示 されます。アイコンを選ぶと操作ガイダン スに利用可能な機能が表示されます。割り 当てられたボタンを押して、操作すること ができます。



内容表示画面

### 電話帳リスト画面の表示方法を変更する<表示切替>

電話帳リスト画面にピクチャーコールに登録した画像やメールアド レスなどを表示できます。

● 電話帳リスト画面では、1件目の電話番号が表示され、電話をかけ ることができます。

名刺表示とピクチャー一覧では、1件目のメールアドレスも表示さ れますが、電話帳リスト画面からメールの作成はできません。

電話帳リスト画面で⑩ ▶ [表示切替] ▶ 表示方法を選ぶ 







名刺表示

リスト表示

ピクチャー一覧

• 個人の電話帳とグループ設定の両方にピクチャーコールを設定し たときは、個人ごとのピクチャーコールが優先されます。

### ピクチャーコールの画像を表示させる<画像表示切替>

電話帳の内容表示画面にピクチャーコールに設定した画像を表示で きます。

内容表示画面で⑩ ▶ [画像表示切替]

### 画像を転送するかどうかを設定する<画像転送設定>

電話帳を次の操作で送信・コピーするときに、ピクチャーコールに設 定した画像を転送するかどうかを設定できます。

- 赤外線送信 ■ i C 送信
- microSDカードにコピー
- microSDカードにバックアップ
- 電話帳リスト画面/内容表示画面で⑩ ▶ [画像転送設定]
- 設定を選ぶ
  - ◆ [する] ▶ [はい]
  - ◆ [しない]
- 画像転送設定を「する」に設定しても、次の画像は転送できません。
  - お買い上げ時に登録されている画像
  - 取得元がテレビ電話の画像
  - 取得元が i モードでファイル制限ありの画像

### microSDカード内の雷話帳を表示する

<microSDデータ参照>

- **1** 待受画面で ♀ ▶ ⑩ ▶ [microSDデータ参照]
- microSDカード内の電話帳の内容を所有者情報にコ ピーする<所有者情報へコピー>
- microSDカード内の電話帳で名前を選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ 「コピー]▶「所有者情報へコピー]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- 1件目に登録している電話番号は所有者情報にコピーされません。
- 2in1のモードを「Bモード」に設定しているときは、Bナンバーの所 有者情報にコピーされます。それ以外のときは、Aナンバーの所有 者情報にコピーされます。

# 電話帳を i モードメールに添付して送信する <メール添付>

- **1** 待受画面で□ ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [メール添付]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [メール添付]
- タールを作成・送信

### 電話帳を機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについてはでP.109
- 1 待受画面で⊕ ▶ ⑩ ▶ [機能別ロック]
  - グループ検索利用中は:待受画面で⊕▶グループを選ぶ▶⑥▶(機能別□ック]
- ② 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

#### 電話帳編集

# 電話帳を修正する

電話帳に登録/設定した内容を、項目ごとに編集できます。

- 1 待受画面で → 名前を選ぶ → ⑩ → [データ編集] → [修正]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [データ編集] ▶ [修正]
- 🤰 電話帳を修正 🕨 🗟
- 🖁 電話帳に登録
  - 上書き登録: ▶ [はい]
  - 指定したメモリ番号に新規で登録:メモリ番号を入力
  - 空いているメモリ番号に新規で登録:メモリ番号を消去(四を 1秒以上)▶
  - FOMAカード電話帳のとき:[はい]
- オールロック、ダイヤル発信制限を設定しているときは、編集できません。

- 電話帳指定着信許可/電話帳指定着信拒否に設定されている電話 帳は編集できません。
- ■複数登録されている電話番号やメールアドレスの順番を入れ替える<項目入替>
- 1 電話帳リスト画面で名前を選ぶ № [データ編集]▶ 「項目入替]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [データ編集] ▶ [項目入替]
- 2 入替項目を選ぶ ▶ ▶ 移動元を選ぶ ▶ ▶ 移動先を 選ぶ ▶ ●
- 登録内容をコピーする<項目コピー>
- **1** 内容表示画面でアイコンを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [コピー] ▶ [項目コピー]

#### 電話帳削除

# 電話帳を削除する

- 1 待受画面で@▶名前を選ぶ▶ ⑩▶ [削除]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 🤰 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - [グループ内全件削除] ▶ グループを選ぶ ▶ ⑥ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
  - ◆ [全件削除] ▶ [本体電話帳] / [FOMAカード電話帳] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- **3** [はい]

#### ツータッチダイヤル/ツータッチメール

# 少ないボタン操作で電話発信やメール 送信をする

FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号[000]~[099]に登録した相手には、簡単な操作で電話をかけたり、i モードメールを作成して送信することができます。

- 1 待受画面でメモリ番号の下 1 桁または下 2 桁の数字を 入力
- 🤈 機能を選ぶ
  - 音声電話:
  - テレビ電話: 🕃
  - メールの作成: 図 ▶ メールを作成・送信
- 電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが登録されているときは、1件目に登録されている電話番号/メールアドレスが利用できます。

# 音/画面/照明設定

# 音の設定

携帯電話から鳴る音を変える<<音の設定>84
携帯電話から鳴る音の音量を変える<<音量調節>85
3Dサウンドや音質を設定する<=音再生設定(メロディ)>86
着信やアラームを振動で知らせる<バイブレータ設定>87
呼出音を変えるとメロディコール設定>87
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる
<通話品質アラーム>88
メールの着信音やGPS機能利用時の音を鳴らす時間を設定する
<着信鳴動時間設定>88
イヤホンだけから着信音を鳴らす<イヤホン切替設定>88
電話から鳴る音を消す<マナーモード>89
オリジナルマナーモードを変更する
<オリジナルマナーモード>89

# 画面/照明の設定

メインディスプレイの待受画面の表示を変える90
サブディスプレイを設定する91
発着信時/メール送受信時の画面を変更する92
電池の消費を節約する < 照明・省電力設定 > 93
オリジナルの省電力モードを設定する<オリジナルEcoモード>93
カスタムメニューのデザインを変更する <きせかえツール>95
マチキャラを設定する<マチキャラ設定>96
ディスプレイをアレンジする <テーマ・各種画面設定>97
基本メニューのデザインを変更する98
イルミネーションを設定する
くランプ色設定/ランプパターン設定>99
電話やメールがあったことをランプで知らせる
<お知らせランプ>99
画質を変更する<表示画質設定>100
文字の設定(フォント)を変える <フォント(書体)設定>100
文字のサイズを変える<文字サイズ設定>101
画面を英語表示に切り替える <bilingual>102</bilingual>
周りの人からディスプレイを見えにくくする
·····································

#### 音の設定

# 携帯電話から鳴る音を変える

#### ■ お買い上げ時に登録されているメロディ

曲名	3D情報	曲名	3D情報
着信音 1	_	Skyscraper	有
着信音2	_	夏※1	有
着信音3	_	ガヴォット <sup>※2</sup>	_
着信音 4	_	王家の末裔	_
着信音 5	_	Siesta	有
着信音 6	_	ワルキューレの騎行※3	有
黒電話	_	月の光※4	有
Coffee Break	_	サイレント	_
海辺の街	_	TI(標準音)	_
クリスタル	_	TI(時間です)	_
Smily Tap	有	TI(It's time)	_

#### 作曲者名

X 1 Vivaldi Antonio Lucio 
 X 3 Richard Wagner

※ 2 Gossec Francois Joseph 
※ 4 Debussy

## 着信音を変更する<着信音選択/メール着信音選択>

- あ買い上げ時に登録されているメロディや、iモードで取得したメロディ、着うた®、iモーション、着うたフル®、FOMA端末で撮影した動画などを設定できます。
- i モーションを設定すると、着信時に映像や音声が再生されます (着モーション)。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音選択]
- 9 項目を選ぶ ▶ ⊙

### 3 着信音を選ぶ▶ 🔹

- 着信音の確認:着信音を選ぶ▶ ④
- 着うたフル®を設定するときは、1曲全部を設定(まるごと設定) したり、曲の一部分を設定(オススメ設定)することができます。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の i モーションや着うたフル®は直接設定できますが、設定された i モーション、着うたフル®はFOMA端末(本体)のデータBOXの i モーションまたはミュージックの[i モード]フォルダに移動されます。
- 着信音を変更すると、着信画面も変更されるときがあります。
- ●複数の着信音が設定されているときは、次の優先順位で鳴ります。

	優先順位(高→低)
着信音	電話帳指定着信音→グループ指定着信音→テレビ電話 着信音/音声電話着信音
メール 着信音	電話帳指定メール着信音→グループ指定メール着信音 →通常のメール着信音

- マルチナンバー利用時、付加番号に着信した場合は、電話帳指定 着信音→グループ指定着信音→マルチナンバー着信音の順に鳴ります。
- ・ 2in1利用時、Bナンバーに着信した場合は、電話帳指定着信音→ グループ指定着信音→Bナンバー着信音の順に鳴ります。
- ・ 2in1利用時、Bアドレス宛のメールを受信した場合は、電話帳指 定メール着信音→グループ指定メール着信音→Bアドレス宛の メール着信音の順に鳴ります。
- 公衆電話/非通知/通知不可能の電話を着信したときは、それ ぞれ着信音選択で設定した着信音が優先されます。ただし、非通 知のテレビ電話を着信したときは、テレビ電話着信音が優先さ れます。
- データ通信時の着信音と着信画面は、音声電話の設定と同じです。

- 次の場合は、着信音に設定できません。
  - microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーした i モーション
  - 映像のみの i モーション
  - テロップの付いた i モーション
  - 再生制限のある着うた®や i モーション、着うたフル®、うた・ホーダイ
  - 再生期限および更新有効期間が終了したうた・ホーダイ
  - 着信音設定が[不可]の着うた®や i モーション、着うたフル®、 うた・ホーダイ
  - 対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがない うた・ホーダイ
  - ダウンロードの途中で保存した着うたフル®

### GPS機能利用時の音を変更する<GPS音選択>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ 「音選択] ▶ 「GPS音選択]
- 9 項目を選ぶ▶ ●
- 3 音を選ぶ
  - ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ ⑧
    - ・メロディの確認:メロディを選ぶ▶
  - ♦ [OFF]

## 各種設定音を変更する

- ■カメラのシャッター音を変更する<シャッター音>
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音選択] ▶ 「シャッター音]
- 7 音を選ぶ▶
  - ・ 音の確認:音を選ぶ ▶ ⑤

### ■タイマー音を変更する<タイマー音>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ [音選択] ▶ [タイマー音]
- 🤰 音を選ぶ
  - ◆ [標準音] ▶ 鳴動時間を入力 ▶ ④
    - 標準音の確認: ③
  - ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ ⑧ ▶ 鳴動時間を入力 ▶ ⑨
    - ・メロディの確認:メロディを選ぶ▶ ⊙
  - ◆ [OFF]

#### 音量調節

# 携帯雷話から鳴る音の音量を変える

調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。

# 着信音やGPS機能利用時の音の音量を調節する <着信音量選択/メール着信音量選択/GPS音量選択>

- [音量 1]~[音量10]、[サイレント]、[ステップトーン] (だんだん大きな音になる) に調節できます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音量選択]
- 7 項目を選ぶ▶ ●
- 3 ②で音量を調節 ▶
  - ステップトーン: [音量10]で〇
  - サイレント:[音量 1]で○
- データ通信時の着信音量は、音声電話着信音の設定に従います。

#### 受話音量を調節する<受話音量調節>

- [音量 1]~[音量10]に調節できます。
- カレンダーが表示されているときは、○を押して非表示にしてく ださい。
- 通話中の受話音量調節については**☞** P.61
- 1 待受画面で(\*)(1秒以上)/((1秒以上)
  - 待受メモ表示中は:○(1秒以上)
- ? ①で音量を調節 ▶ ⊙
  - ・ 音量調節後、約2秒経過すると待受画面に戻ります。

# 各種設定音量を調節する<ボタン/待受 i モーション音/ 充電開始音/充電完了音/タイマー音>

- [音量 1]~[音量10]、[サイレント]に調節できます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音量選択]
- 9 項目を選ぶ▶ ⊙
- 3 ①で音量を調節 ▶ ④
  - サイレント:[音量 1]で〇
- マナーモード設定中は、この機能の設定にかかわらず、音は鳴りません。

### 音再生設定(メロディ)

# 3Dサウンドや音質を設定する

メロディなどを再生するときのステレオ効果やイコライザを設 定できます。

- ステレオ効果設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット(別売)使用時に有効です。
- 音再生設定(メロディ)のステレオ効果設定(イヤホン)/イコライザ設定と、メロディ再生中(☞P.312)のステレオ効果設定(イヤホン)/イコライザ設定は連動しています。

### 3Dサウンド/サラウンドを設定する

#### <ステレオ効果設定(イヤホン)>

設定できる効果は次のとおりです。

ステレオ/ 3Dサウンド ON	3Dサウンドを3次元の立体音響でステレオスピーカから再生できます。3D情報が含まれていない着信音はステレオサウンドで鳴ります。3Dサウンド対応のiアプリのゲームや着信音を臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。
サラウンド	音に臨場感や立体感を出す方式です。3D情報に関係なくサラウンドで鳴ります。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ [音再生設定(メロディ)] ▶ [ステレオ効果設定(イヤホン)]
- 🤈 効果を選ぶ ▶ 💿
- ステレオイヤホンセットを使用しないときは、設定にかかわらず、 着信音やメロディなどがモノラルで再生されます。
- ⅰ モーションを設定したとき、サラウンド効果は無効となります。

### イコライザを設定する<イコライザ設定>

音楽のジャンルに合わせてイコライザを設定できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ [音再生設定(メロディ)] ▶ [イコライザ設定]
- 9 種類を選ぶ▶ ⊙

#### バイブレータ設定

# 着信やアラームを振動で知らせる

電話着信、メール受信、アラーム動作時、GPS機能利用時に振動で お知らせできます。

● アラーム動作時のバイブレータは、着信バイブレータの設定に従います。

パターン 1	約0.8秒振動→約0.8秒停止の<り返し
パターン2	約0.3秒振動→約0.3秒停止→約0.3秒振動→約1秒停止の<り返し
パターン3	連続振動
メロディ連動	バイブレータが動作するように作成されたメロディのとき、メロディと連動してバイブレータが振動します。連動していないメロディのときは、パターン1で振動します。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]
  ▶ 「バイブレータ設定]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 💿
- **3** バイブレータを選ぶ ▶ 
  - ①で[パターン1]~[パターン3]を選ぶと、バイブレータの振動を確認できます。

 バイブレータを設定したとき、机の上などにFOMA端末を置いて おくと、振動によって落下するおそれがありますので、ご注意くだ さい。

#### メロディコール設定

# 呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「プルル・・」という呼出音の代わりに季節感のあるメロディを流します。お好みのメロディに変更することもできます。

- テレビ電話から発信された場合、メロディコールは流れません。
- ▼コールはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- メロディコールの利用方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
  - カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]
    - **▶** [着信時設定] **▶** [メロディコール設定] **▶** [はい]
  - メロディコールのiモードサイトに接続します。iモードサイトに接続するとパケット通信料がかかります(設定サイトはパケット通信料がかかりません)。

# 9 設定する

#### 通話品質アラーム

# 通話が途切れそうなときにアラームで 知らせる

- 通話品質アラームは、音声電話のみに対応しています。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [诵話中設定] ▶ [诵話品質アラーム]
- 7 アラーム音を選ぶ▶ ●
- 急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が 切れてしまうことがあります。

#### 着信鳴動時間設定

# メールの着信音やGPS機能利用時の音 を鳴らす時間を設定する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶「着信鳴動時間設定】
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [メール鳴動時間設定] ▶ [ON]
  - ◆ [GPS鳴動時間設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]
- 3 鳴動時間を入力 ▶ ④
- 次の場合は、メールを受信してもメール着信音は鳴りません。
  - 通話中

- i アプリ実行中
- カメラ起動中(文字読み取り、バーコードリーダー、名刺リー ダーを除く)
- GPS測位中
- ワンセグ視聴中・録画中(マルチウインドウ時を除く)
- PC動画再牛中
- Tリアメール自動表示中
- microSDカード参照中 パターンデータ更新中

- i モーション取得中(ストリーミングタイプ)

#### イヤホン切替設定

# イヤホンだけから着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)などを接続したとき、着信音やアラーム音 などをイヤホンだけから聞こえるように設定できます。

- [イヤホンのみ]に設定しても、イヤホンマイクなどが接続されてい ないときは、スピーカから鳴ります。
- カスタムメニューで[Settings] > [音·バイブ·マナー] ▶「イヤホン切替設定】
- 9 設定を選ぶ ▶ ④
- イヤホンマイクからの音量は、各機能の音量設定で設定された音 量で聞こえます。
- イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでくださ い。内蔵アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- イヤホンマイクのプラグは確実に差し込んでください。差し込み が不完全で止まっていると、音が切れたり、雑音や大きな音がする ことがあります。
- 電源を入れたときや操作したときに「パチッ」と音がすることがあ りますが、故障ではありません。

#### マナーモード

# 電話から鳴る音を消す

公共の場所などで電話の音を周囲に出したくないときは、マナー モードを利用しましょう。FOMA端末から音を出さないように、 切り替えることができます。

- ▼ナーモード設定中も、カメラのシャッター音、撮影開始音/停止音は鳴ります。
- ▼ナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの 設定にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマ ナーモードで、次のいずれかの音を鳴らす設定になっているときは 専用警報音(ブザー音)も鳴ります。
  - 着信音 メール着信音 アラーム音 電池残量警告音
- マナーモードの種類によって、各機能の設定内容が異なります。

機能	通常	サイレント	オリジナル※1
伝言メモ、バイブレータ	ON	OFF <sup>※ 2</sup>	ON
着信音、メール着信音	サイレント	サイレント	サイレント
アラーム音、ボタン/ 待受 i モーション音、 電池残量警告音	OFF	OFF	OFF
マイク感度アップ※3	ON	ON	ON

- ※1 オリジナルマナーモードの設定は変更できます。
- ※2 マナーモード設定前に伝言メモ設定を[ON]にした場合は、伝言メモは有効になります。
- ※3 マイク感度アップを設定すると、通話中のマイクの感度が高くなり、小さな声でも通話できます。ただし、ハンズフリーでの通話中は、マイク感度は変わりません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]
  ▶ [マナーモード設定] ▶ [ON]
- 2 種類を選ぶ▶
  - オリジナルマナーモードの設定については**愛**P.89

- 種類を選択しなかったときは、前回設定したマナーモード(初回は通常マナーモード)が設定されます。
- 指定した時刻にマナーモードを自動的に解除する 〈マナー解除〉
- 1 待受画面で解除時刻(4桁:24時間制)を入力
- **?** ▶ [マナー解除]
  - 田(1秒以上)でも操作できます。

# ワンタッチでマナーモードを設定/解除する

- 【 待受中/着信中に⊞ ( 1 秒以上)
  - 前回設定したマナーモード(初回は通常マナーモード)が設定されます。
- 待受中はマナーモード設定画面が表示され、マナーモードの種類を選択できます。約2秒間何も操作しないと、選択中のマナーモードが設定されます。

## その着信に限り、着信音を止める<クイックサイレント>

- 1 着信中に(#)
  - FOMA端末を閉じているとき: ®

#### オリジナルマナーモード

# オリジナルマナーモードを変更する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [マナーモード設定] ▶ [ON] ▶ [オリジナルマナーモード]
- 9 項目を選ぶ▶ ●
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 💿
  - 音量の調節方法についてはでP.85「着信音やGPS機能利用時の 音の音量を調節する」の操作3

# メインディスプレイの待受画面の表示 を変える

### 画像を表示する<待受画面設定>

あらかじめ登録されている画像やFOMA端末で撮影した静止画、動画、 サイトから取得した画像などを待受画面に設定できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ 「画面設定] ▶ [待受画面設定]
- 9 画像を選ぶ ▶ [はい]
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶●
  - 画像のサイズによっては、設定確認画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
  - [iアプリ]の設定については**愛**P.260
- 音声のみ/再生制限あり/ASF形式の i モーションは待受画面に 設定できません。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末(本体)に コピー/移動してから設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のi モーションは直接設定できます。
- 待受画面に設定した画像を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- サイトなどから取得した画像によっては、正しく表示されないと きがあります。

### ■ 待受画面設定した画像の操作

- 待受画面に設定したFlash画像やGIFアニメーション、i モーションは、次の操作を行うと再生されます。
  - FOMA端末を開く
  - 待受画面で画像の停止中に ●を押す
  - 他の画面から待受画面に戻る

### Flash画像、GIFアニメーション

最初の1コマ目から最長約20秒再生され、再生終3後は停止したコマが待受画面として表示されます。再生中に□を押すと一時停止/再生を切り替えることができます。

#### i モーション

- 最初の1コマ目から最長約20秒再生され、再生終3後は1コマ目が 待受画面として表示されます。再生中に○を押すと1コマ目に戻り停止し、再度○を押すと再生されます。
- 再生中に音声の有無を切替: ②(1秒以上)
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生されたあとに停止します。
- Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の再生を行うと再開されます。時計の時刻がずれている場合は、Flash画像再生時に更新され、正しい時刻が表示されます。
- Flash画像の音声は再生されません。
- 省電力モードになっているときは、いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。音声電話中以外は、押したボタンの機能は実行されません。

### カレンダーを表示する<カレンダー表示設定>

待受画面にカレンダーを表示させることができます。

- お買い上げ時は、カレンダーには「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)」に基づいた祝日が登録されています(2009年11月現在)。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なるときがあります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [画面設定] ▶ [カレンダー表示設定]

### 7 表示方法を選ぶ ▶ ④

[1ヶ月]、[2ヶ月]のとき:[1ヶ月]/[2ヶ月] ▶表示位置を選ぶ ▶ ⑥

#### ■ 待受画面でのカレンダー操作

- 前後のカレンダーを表示: ①
- 待受画面、カレンダー表示、待受メモ表示の切替: -
- カレンダー表示中は i チャネルテロップが表示されません。

### 時計を表示する<待受時計表示設定>

待受画面に時計を表示させることができます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ 「画面設定] ▶ [待受時計表示設定]
- 🤈 [時計表示]欄を選ぶ ▶ 🂿 ▶ 種類を選ぶ
  - ◆ [ON(大)]
  - ◆ [ON(小)]/[OFF] ▶ 操作5へ
- 3 [時計グラフィック設定]欄を選ぶ▶ ▶ 画像を選ぶ▶
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶●
- **▲** [表示位置設定]欄を選ぶ▶ ▶表示位置を選ぶ▶ ●
- 5

# **待受メモを表示する**<待受メモ表示設定>

待受画面に待受メモを表示させることができます。

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受メモ表示設定] ▶ [ON]

#### ■ 待受メモを保存する

保存できる待受メモは1件です。

- 1 待受メモ表示中に○(1秒以上)
  - 待受画面、カレンダー表示、待受メモ表示の切替: 🗗
- 7 メモを入力 ▶ ⊙
  - 全角57文字(半角115文字)まで入力できます。

# サブディスプレイを設定する

着信時に相手の名前などを表示する <サブ)相手表示設定>

- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ 「画面設定] ▶ 「サブ)相手表示設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ●

サブディスプレイの時計のデザインを変更する <サブ)時計表示設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ 「画面設定] ▶ 「サブ) 時計表示設定]
- 9 種類を選ぶ
  - **◆** [グラフィカル待受時計] ▶ 画像を選ぶ ▶ **③**
  - ◆ [待受時計(大)]
  - ◆ [待受時計(小)]
  - [グラフィカル待受時計]についてはでP.31
  - [待受時計(大)]は時刻とアイコン、[待受時計(小)]は日付、曜日、時刻、アイコンが表示されます。

# 発着信時/メール送受信時の画面を変 更する

- ■メインディスプレイの発着信時/メール送受信時の画面を変更する<発着信画面設定/メール送受信画面設定>
- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]
   ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [発着信画面設定] / [メール送受信画面設定]
- 9 項目を選ぶ ▶ ▶ 🗟
- 3 画像を選ぶ▶ 🕃
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶ ⊙
- 着信画面とメール受信完了画面には、i モーション(音声のみの i モーションは除く)も設定できます。
- 設定した画像を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 非通知のテレビ電話着信は、テレビ電話着信画面が優先されます。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末(本体)に コピー/移動してから設定してください。
- microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーしたiモーションは着信画面やメール受信完了画面に設定できません。撮影した動画は、FOMA端末(本体)に直接保存して、設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションは、直接設定できます。
- SMSとメッセージR/Fのメール受信完了画面は、変更できません。

- サブディスプレイの着信時/メール受信時の画面を変更する<サブ)各種画面設定>
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [サブ)各種画面設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ●

# 電話帳に登録した画像を発着信時に表示する <ピクチャーコール設定>

電話帳に登録したピクチャーコール(**197** P.76)を表示させるかどうか を設定します。

- 相手の発信者番号が通知されない場合や、電話帳にピクチャーコール(画像)を設定していないときは、ピクチャーコール設定を[ON] に設定してもピクチャーコールの画像は表示されません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [発着信画面設定] ▶ [ピクチャーコール設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- 画像は次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高→低)
画像	電話帳のピクチャーコール設定→グループのピクチャーコール設定→発着信画面設定  ● i モーションを設定している場合は、設定している i モーションが優先されるときがあります。

#### 照明·省電力設定

# 電池の消費を節約する

ディスプレイの表示時間などを調整して電池の消耗を抑えることができます。

● 照明・省電力設定の種類によって、表示時間などが次の表のように 異なります。

	通常モード (明るさ自動)	通常モード (明るさ固定)	Ecoモード (省電力)	オリジナル Ecoモード <sup>※1</sup>
照明時間設定	約10秒	約10秒	約5秒	約10秒
画面表示時間 設定	約1分	約1分	約30秒	約1分
明るさ調整※2	自動	6	1	自動
ボタン照明設定	点灯	点灯	消灯	点灯

- ※ 1 オリジナルEcoモードの変更については**愛**P.93
- ※2 [自動]に設定すると、明るさセンサー(197 P.25)が周囲の明る さによって自動的にディスプレイの照明の明るさやボタンの バックライトの照明を点灯させるかを調整します。状況に よっては、調整に時間がかかるときがあります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [照明・省電力設定]
- 9 種類を選ぶ▶ ⊙

# ワンタッチでEcoモード(省電力)に設定する

- - もう一度 【2を 1秒以上押すと照明・省電力設定画面が表示され、設定を変更できます。

#### オリジナルEcoモード

# オリジナルの省電力モードを設定する

# ディスプレイとボタンの照明時間を設定する

#### <照明時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、バックライトが点灯している時間を各機能ごとに設定できます。

通常時	電源を入れたとき、ボタンを押したとき、FOMA端末を開閉したとき、電話がかかってきたときなどに照明が点灯する時間を、1~99秒の間で設定できます。
充電時	ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)を接続しているときに照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。
テレビ電話時	テレビ電話中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。[常にON]に設定したときは[明るさ2]になります。
インターネッ ト時	i モード/フルブラウザ中に照明が点灯する時間を [通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。
iアプリ時	i アプリ中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ] または[ソフトに従う]に設定できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [照明時間設定]
- 9 項目を選ぶ▶ ⊙
- 3 設定を選ぶ▶ ④
  - [通常時]の設定を変更するとき:点灯時間を入力 ▶ ④
- 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意 ください。

複数の照明時間が設定されているときは、次の優先順位で点灯し ます。

		優先順位(高→低)
照	明時間	i アプリ時→テレビ電話時/インターネット時→充
		電時→通常時

- ・ i アプリ起動中にテレビ電話を利用する場合は、テレビ電話時 の設定が優先されます。
- ・充電時を「常にON」に設定して、充電しながらテレビ電話を利用 するときは、テレビ電話時の設定にかかわらず[常にON]になり ます。

### 画面表示時間を設定する<画面表示時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示を 消します。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ 「照明・省雷力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [画面 表示時間設定]
- 9 時間を選ぶ▶ ●
- ディスプレイの表示が消えているときに、いずれかのボタンを押 すと画面が表示されます。
- ⅰ チャネルテロップ表示中でも、画面表示時間設定に従ってディ スプレイの表示が消えます。ただし、[30秒]に設定した場合、約60 秒間はディスプレイの表示が消えません。

- 次の場合は、画面表示時間設定の時間が経過してもディスプレイ の表示は消えません。
  - テレビ電話中
    - i モード通信中 ■ メール送受信中
  - カメラ起動中 ■ スライドショー再生中
- i モーション再生中※1 ■ GPS測位中
  - 外部機器とのデータ転送中 ワンセグ視聴中・録画中※2
  - ビデオ再生中※2
    - ■PC動画再生中
  - ワンセグの自動チャンネル設定中
  - ※ 1 待受 i モーションを除く。
  - ※2 マルチウインドウ時は除く。

# ディスプレイの明るさを調整する<明るさ調整>

■ 調整方法は次のとおりです。

	周囲の明るさによって、自動的にディスプレイの明るさを 調整します。ボタン照明設定を[点灯]に設定しているとき は、ボタン照明の点灯/消灯も自動的に調整します。
手動	16段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ 「照明・省電力設定] ▶ 「オリジナルEcoモード] ▶ 「明る さ調整]
- 調整方法を選ぶ 🌘
  - [手動]のとき: [手動] ▶ ①で明るさ調整 ▶ ④
- 明るくすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

### ボタンのバックライトを設定する<ボタン照明設定>

ボタンのバックライトの点灯/消灯を設定します。

- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [ボタン照明設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⊙
- [点灯]に設定したときの点灯時間は、照明時間設定に従います。
- [点灯]に設定すると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意く ださい。

#### きせかえツール

# カスタムメニューのデザインを変更する

きせかえツールを利用してカスタムメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについては**@**P.164
- 変更される項目の一覧は次のとおりです。ただし、変更される項目は、きせかえツールにより異なります。
  - 画面 待受画面、音声電話発信画面、テレビ電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール受信画面、メール受信完了画面、電波マーク、電池マーク、あ知らせウィンドウアニメ、カスタムメニュー画像(iモートメニュー画像、メールメニュー画像を含む)、マチキャラ
  - 着信音 音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メットージR着信音、メッヤージF着信音

その他力ラーテーマ、文字サイズ

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [きせかえツール]
  - カスタムメニュー、基本メニューで®を押しても操作できます。

## **7** きせかえツールを選ぶ ▶ ③ ▶ [はい]

- データの確認:きせかえツールを選ぶ ▶ ⑥ (データー覧画面を表示) ▶ データを選ぶ ▶ ⑥
- 文字サイズの一括設定確認画面が表示された場合、きせかえ ツールに指定されている文字サイズに変更するときは[はい]を 選びます。
- きせかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。この場合、本書での説明どありに操作できないため、基本メニューに切り替える(2017-32)が、メニュー画面リナット(2017-20)を行ってください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のきせかえ ツールは、データ確認はできますが、直接設定することはできません。FOMA端末(本体)に移動してから設定してください。
- 2in1利用時、いずれのモードできせかえツールを設定しても、次の 項目以外は、すべてのモード/電話番号/メールアドレスに反映 されます。
  - 待受画面はAモードのみ反映されます。
  - 音声電話着信音とテレビ電話着信音はAナンバーのみ反映されます。
  - メール着信音はAアドレスのみ反映されます。
- データ確認時の音量を調節する<音量設定>
- 1 データー覧画面で⑩ ▶ [音量設定]
- 9 ②で音量を調節 ▶ ●
- 待受画面設定時の表示サイズを設定する 〈待受 i モーション設定〉
- **1** データー覧画面で⑩ ▶ [待受 i モーション設定]
- 9 サイズを選ぶ▶ ●

### メニュー項目を変更する

きせかえツールによっては、カスタムメニューの項目を他の機能に変更できます(手動カスタマイズ)。

- あ買い上げ時に登録されている[HiTechSports]、[NeoClassic]、 [拡大メニュー(Large)] は手動カスタマイズに対応しています。
- メニュー項目を変更する<機能割り当て変更>
- 1 カスタムメニューで項目を選ぶ № [機能割り当て変更]
- 2 割り当てる機能を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 手動カスタマイズしたメニューをリセットする <機能割り当てリセット>
- 1 カスタムメニューで⑩ ▶ [機能割り当てリセット] ▶[はい]

# メニュー項目を操作履歴により自動的に並べ替える

きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってカスタムメ ニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります(自動カスタマイズ)。

- あ買い上げ時に登録されている[ダイレクトメニュー]は自動カス タマイズに対応しています。
- きせかえツールによって、並べ替えかたなどは異なります。
- 自動カスタマイズされたメニューをリセットする <メニュー操作履歴のリセット>
- 1 カスタムメニューで⑩ ▶ [メニュー操作履歴のリセット]▶ [はい]

#### きせかえツール設定を初期状態に戻す

**<きせかえツールのリセット>** 

- 画面 / 着信音のすべての設定項目を初期状態に戻す 〈画面 / 音設定の初期化〉
- 初期化を行うと、きせかえツール[HiTechSports]が設定されます。 また、マチキャラは表示されなくなります。
- **1** 待受画面で⑨ (1秒以上) ▶ [きせかえツールのリセット]
- 2 [画面/音設定の初期化] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶⑥ ▶ [確認]
- ■メニュー画面だけをリセットする<メニュー画面リセット>
- リセットすると、きせかえツール [HiTechSports]のメニュー画面が 設定されます。
- **1 待受画面で③(1秒以上)▶[きせかえツールのリセット]**カスタムメニューでは:◎
- 2 [メニュー画面リセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶⑥ ▶ 「確認]

#### マチキャラ設定

# マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。 不在着信/新着メールがあるときや、時間帯などによってマチ キャラの表示が異なります。

- マチキャラのダウンロードについては**ぽ**P.164
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マチキャラ]
- 🤰 マチキャラを選ぶ ▶ 🕲 ▶ [マチキャラ設定] ▶ [ON]
  - マチキャラを選んで回を押しても操作できます。
  - 解除するとき:設定しているマチキャラを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [マチキャラ設定] ▶ [OFF]

- 特受画面にGIF画像、GIFアニメーション、Flash画像、iモーション、iアプリを設定している場合、マチキャラは表示されません。
- マチキャラのアクションによっては、マチキャラの一部が表示されない場合があります。

### テーマ・各種画面設定

# ディスプレイをアレンジする

サプメニューの上下枠のデザインを変更する <サブメニュー画像設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [サブメニュー画像設定]
- 9 図で上下を選ぶ ▶ ③
- 3 画像を選ぶ▶ 🕃
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶ •

ダイヤル入力画面の数字のデザインを設定する <ダイヤル画像設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ 「テーマ・各種画面設定] ▶ 「ダイヤル画像設定]
- 9 画像を選ぶ▶ ⊙

# お知らせウィンドウのアニメーションを変更する <お知らせウィンドウアニメ>

確認メッセージやエラーメッセージを表示するウィンドウの画像を 変更できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [お知らせウィンドウアニメ] ▶ ③
- 9 画像を選ぶ▶ 🕃
  - 画像の確認:画像を選ぶ

マークのデザインを変更する<電波/電池/小時計マーク>

- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [電波/電池/小時計マーク]
- 7 種類を選ぶ▶ ▶ ③
- 3 画像を選ぶ▶ ③
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶●

#### 画面の配色を変更する<カラーテーマ設定>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [カラーテーマ設定]
- 2 カラーテーマを選ぶ ▶ [はい]

# 基本メニューのデザインを変更する

基本メニューのアイコンや背景画像、アイコン名の有無を変更で きます。

● データBOXのマイビクチャの画像を設定したとき、元の画像を削除 してもアイコン画像の設定や背景画像の設定を変更するまでは画 面が保持されます。

### 基本メニューのアイコンを設定する<アイコン画像設定>

- 1つのアイコンに対して非選択時用、選択時用の2枚の画像を設定できます。
- 基本メニューでアイコンを選ぶ № [アイコン設定][アイコン画像設定]
- 9 非選択時用の画像を選ぶ▶ ③
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶●
- 3 [はい] ▶ 選択時用の画像を選ぶ ▶ ③
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶●
- 横152×縦152ドット、横76×縦76ドットのJPEG画像、GIF画像、 GIFアニメーションを利用できます。サイトでダウンロードした画像も利用できます。
- 非選択時用画像にGIFアニメーションを設定したとき、選択時用画像は設定できません。

### アイコン名を表示する<アイコン名表示>

- 1 基本メニューで ⑩ ▶ [アイコン設定] ▶ [アイコン名表示]
- 7 設定を選ぶ ▶ ④
- アイコン画像の中に文字が含まれているとき、アイコン名表示を [ON]に設定すると、文字が二重に表示されます。

### 基本メニューの背景を設定する<背景設定>

- 1 基本メニューで ⑩ ▶ [背景設定]
- 🤈 背景画像を選ぶ ▶ 🕃
  - 画像の確認:画像を選ぶ▶●
- JPEG画像、GIF画像を利用できます。サイトからダウンロードした画像も利用できます。

## 基本メニューをお買い上げ時の状態に戻す <メニュー画面リセット>

- 1 基本メニューで⑩ ▶ [メニュー画面リセット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

### 操作ガイドを表示する<操作ガイド>

- 1 基本メニューで⑩ ▶ [操作ガイド]
- 9 項目を選ぶ▶ ⊙

#### ランプ色設定/ランプパターン設定

# イルミネーションを設定する

着信時や通話中、GPS機能利用時などに点滅するランプの色やパターン、点滅の有無を設定できます。

項 目		点滅の 有無	ランプ色	ランプ パターン
着信ランプ	音声電話	×	0	0
	テレビ電話	×	0	0
メールランプ	メール受信ランプ	×	0	0
	メール送受信中ランプ	0	0	0
通話中ランプ		0	0	0
アラーム/タイ	′マーランプ	0	0	0
ICカードラン	プ	0	×	×
開閉連動ランス	f	0	0	0
GPSランプ	現在地確認	0	0	×
	現在地通知	0	0	×
	位置提供/許可	×	0	×
	位置提供/毎回確認	×	0	×

- 〇:設定を変更できます。
- ×:設定を変更できません。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [ランプ設定]
- 9 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]
- 3 [ランプ色設定] ▶ ランプ色を選ぶ ▶ ④
  - ①で色を選ぶと、ランプの色を確認できます。
- 【 [ランプパターン設定] ▶ ランプのパターンを選ぶ ▶ ⊙
  - ①でパターンを選ぶと、ランプの点滅パターンを確認できます。

- データ通信時の着信ランプは、音声電話着信ランプで設定したランプ色と同じです。
- 複数の着信ランプが設定されているときは、次の優先順位で点滅します。

		優先順位(高→低)
着信	ランプ	電話帳指定着信ランプ→グループ指定着信ランプ →通常の着信ランプ
メーラン	·ル着信 ·プ	電話帳指定メール着信ランプ→グループ指定メー ル着信ランプ→通常のメール着信ランプ

#### お知らせランプ

# 電話やメールがあったことをランプで 知らせる

不在着信や新着メールがあったときにランプを点滅してお知らせします。

- ◆ 不在着信はランプ色[アクア]、新着メールはランプ色[リーフ]、両方があるときはランプ色[サンシャイン]で、約4秒間隔で点滅します。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [ランプ設定] ▶ [お知らせランプ]
- **2** 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]
- お知らせランプが点滅し始めてから約24時間何も操作しなかった ときは、お知らせランプが消灯します。

#### 表示画質設定

# 画質を変更する

### 画質モードを設定する <鮮やか画質モード設定>

画像や映像を表示する機能ごとに、ディスプレイの画質を設定できます。

ノーマル	通常の画質
ダイナミック	彩度をアップし、エッジを強調
ビビッド※1	彩度をアップ
シャープネス※1	エッジを強調
ゲーム※2	ゲームに適した画質
ジャンル連動※3	番組のジャンルに連動して画質調整
映画※3	映画に適した画質
スポーツ※3	スポーツ番組に適した画質

- ※1「ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]では設定不可
- ※2 [iアプリ]のみ設定可
- ※3 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]のみ設定可
- カスタムメニューで[Settings] > [表示・ランプ・省電力] ▶ [表示画質設定] ▶ [鮮やか画質モード設定]
- 🤈 機能を選ぶ ▶ 💿
- 画質モードを選ぶ▶●▶●

# **動画再生中にバックライトの明るさを自動制御する** <シーン別制御>

- 次の画面で有効になります。
  - i モーション再牛中
  - PC動画再牛中
- ワンセグ視聴中

- ビデオ再生中

■ Music&Videoチャネル再牛中

- カスタムメニューで[Settings] > [表示・ランプ・省電力] ▶ 「表示画質設定] ▶ 「シーン別制御]
- 9 設定を選ぶ ▶ ●

#### フォント(書体)設定

# 文字の設定(フォント)を変える

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ 「文字表示設定] ▶ 「フォント(書体)設定]



• [3]には、サイトからダウンロードしたフォントを登録できま す(@P.164)。お買い上げ時は[SHクリスタルタッチ]が登録さ れています。

### フォントを選ぶ •

①でフォントを選ぶと、見本のフォントを確認できます。



AXISフォント

SH平成明朝

SHクリスタルタッチ

- ダウンロードフォントの削除:フォントを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除] ▶ [はい]
- フォントの詳細情報を表示:フォントを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報表示]
  - 情報表示で表示される書体名はフォント名と異なる場合があ ります。
- お買い上げ時に登録されているダウンロードフォントを削除後に もう一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE]か らダウンロードできます(**愛**P.119)。

# フォント(書体)設定をお買い上げ時の状態に戻す <フォント(書体)のリセット>

¶ 待受画面で③(1秒以上)▶[フォント(書体)のリセット]▶[はい]

#### 文字サイズ設定

# 文字のサイズを変える

ディスプレイに表示される文字のサイズを変更できます。

● 一括設定で変更される項目と、個別に変更できる項目は次のとおりです。

ー括設定 i モード、フルブラウザ、メール/メッセージ、文字入力、マンガ・ブックリーダー、サブメニュー、リスト表示、確認/エラーメッセージ

個別設定 i モード、フルブラウザ、メール/メッセージ、文字入力

#### 例: 文字入力を個別設定したとき



↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [文字表示設定] ▶ [文字サイズ設定]

### 9 設定方法を選ぶ

- ◆ [一括設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ④
  - ・メニューの変更確認画面が表示された場合、[はい]を選択すると文字サイズとメニューが変更されます。[いいえ]を選択すると文字サイズのみ変更されます。
- ◆ [個別設定] ▶ 設定する項目欄を選ぶ ▶ ▶ 文字サイズを選ぶ▶ ▶ [はい]
  - 複数の項目を変更するとき:操作2をくり返す
- 一括設定を変更すると、基本メニューの機能番号が変更されるものがあります。
- 一括設定を[最大]に設定した場合、待受画面でFOMA端末を閉じると、FOMA端末の状態を示すアイコンまたはメッセージがサブディスプレイにテロップ表示されます。
- メール作成画面では、個別設定の文字入力を[最大]にしても、宛先、 顕名、添付ファイル欄は「大きい」の文字サイズで表示されます。
- フルブラウザは、表示モード設定が[ケータイモード]のときに変更されます(でP.181)。

### ワンタッチで文字サイズを一括設定する

- 1 待受画面で 5 (1 秒以上)
- 文字サイズが[大きい]→[最大]→[標準]の順に切り替わります。

#### Bilingual

# 画面を英語表示に切り替える

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [Bilingual] ▶ [English]
  - 英語表示から日本語表示に切替:カスタムメニューで [Settings] ▶ [General settings] ▶ [Select language] ▶ [日本語]
- FOMAカードを挿入しているとき、設定はFOMAカードにも保存されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードの設定が異なるときは、FOMAカードの設定が優先されます。

#### ベールビュー

# 周りの人からディスプレイを見えにく くする

ディスプレイにバターン(図柄やアニメーション)を表示させて、 周りの人から見えにくくします。

- **1** FOMA端末を開いた状態で<sup>®</sup>(1秒以上)
  - ベールビューを設定すると、[2]が表示されます。

#### ベールビューを解除する

- FOMA端末を開いた状態で¶(1秒以上)
- FOMA端末を閉じたり、電源を切るとベールビューは解除されます。ただし、マナーモード連動が[ON]でマナーモード設定中は、解除されません。
- 表示中の画面によっては、画面の色が異なって見える場合があります。

# マナーモードに連動してベールビューを設定する <マナーモード連動>

マナーモードを設定したときに、自動的にベールビューも設定します。

- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [ベールビュー設定] ▶ [マナーモード連動]
- 2 設定を選ぶ▶ ④
- マナーモード設定中でも、ベールビューを設定/解除することができます。

# ベールビューのパターンを設定する<パターン設定>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示·ランプ·省電力] ▶ [ベールビュー設定] ▶ [パターン設定]
- 2 パターンを選ぶ▶ •
- 周りの人から見えにくくする効果は、選択したパターンによって それぞれ異なります。

# あんしん設定

暗証番号	発着信や送受信を制限する
FOMA端末で利用する暗証番号. 104 端末暗証番号を変更する.	リダイヤルや着信履歴、メール履歴の表示を設定する<
	<b>お買い上げ時の状態に戻す</b> 各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す<設定リセット>117 登録データを一括して削除する<ユーザデータ削除>118
	<b>その他の「あんしん設定」</b> その他の「あんしん設定」119

# FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

 端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)、ネットワーク暗証番号、 i モードパスワード、PIN1コード・PIN2コード入力時は、[\*]で表示 されます。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談<ださい。</li>

### 端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)

端末暗証番号は、お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(1878-1.105)。

● 間違った端末暗証番号を入力したときは、「端末暗証番号が違います]と表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。

### ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パス フード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号 への変更手続きができます。

なお、i モードからは、お客様サポート内の「各種設定(確認・変更・利用) からお客様が自身で変更ができます。

※「My docomo」、「お客様サポート」については、取扱説明書の裏表紙の裏面をご覧ください。

#### i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります(その他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

- i モードパスワードは、ご契約時は[0000]に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。
- i モードから変更される場合は、[i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [i モードパスワード変更]から変更ができます。

# PIN13-F.PIN23-F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(20ア.106)。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

● 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになるときは、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

### PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードガロックされた状態を解除するための8桁の番号です。ご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。なお、お客様ご自身では変更できません。

 ● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとFOMA カードが完全にロックされます。

電源を入れたときのセキュリティ

- ユーザ証明書操作
- ・FirstPass対応サイトに接続

PIN1コード入力

PIN2コード入力

3回連続入力ミス

PINロック解除コードの入力

入力OK

10回連続入力ミス

新しいPIN コードの設定 ドコモショップ窓口に お問い合わせください

#### 端末暗証番号変更

# 端末暗証番号を変更する

端末暗証番号(4~8桁の数字)を変更できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [端末暗証番号変更] ▶ 現在の端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- ② 新しい端末暗証番号を入力 ▶ ▶ もう一度、新しい端末暗証番号を入力 ▶ ●

#### FOMAカード(UIM)設定

# PINコードを設定する

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように 設定する<PIN1コード入力設定>

- カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[FOMAカード (UIM) 設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶(● ▶ [PIN1コード入力設定]
- 7 設定を選ぶ▶ ⊙
- 設定はFOMAカードに保存されます。
- ■電源を入れたときにPIN1コードを入力する

PIN1コード入力設定を[ON]に設定すると、電源を入れたときに、PIN1コードの入力画面が表示されます。

**1** PIN1コードの入力画面でPIN1コードを入力 ▶ **⊙** 

# PIN1コード / PIN2コードを変更する <PIN1コード変更 / PIN2コード変更 >

- PIN1コード入力設定が[OFF]に設定されているとき、PIN1コードは 変更できません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶「FOMAカード(UIM)設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 9 変更するPINコードを選ぶ▶ ●
- 3 現在のPINコードを入力 ▶
  - 間違ったPIN1コード/PIN2コードを入力すると、操作4のあと [PIN1/PIN2コードが認識できませんでした]と表示され、操作3に戻ります。
- 4 新しいPINコードを入力 ▶ ⑥ ▶ もう一度、新しいPINコードを入力 ▶ ⑥
- 設定はFOMAカードに保存されます。

# PINロックを解除する

- PIN2コードのロックを解除するときも、同様の操作で解除します。
- 1 PINロック中にPINロック解除コード入力画面で、PINロック解除コード(8桁の数字)を入力 ▶ ⑥
- 2 新しいPIN1コードを入力 ▶ ⑥ ▶ もう一度、新しい PIN1コードを入力 ▶ ⑥

# 各種ロック機能

電話帳の呼び出し、登録、削除やダイヤルボタンでの発信などの 機能を制限できます。

C 0 +44 4×	5-15- #ugg	A0 - "
ロック機能	動作•制限内容	ページ
オールロック	電源のON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにします。	P.107
おまかせ ロック	FOMA端末内のすべてのデータにアクセスできないように、遠隔操作でロックします。	P.107
セルフモード	電話や i モードメール、SMS、i モードなどの 通信が必要な機能を使えないように設定しま す。	P.108
機能別ロック	マルチメディア、メール、電話帳やスケジュールなどの表示や編集・操作ができないようにします。機能ごとに設定が可能です。	P.109
ダイヤル発信 制限	ダイヤル入力による発信や電話帳の編集がで きないようにします。	P.110
まとめて簡単 ロック	ダイヤル発信制限・機能別ロック・I Cカード ロックをワンタッチ操作で設定します。	P.111
まとめて自動 ロック	ディスプレイの表示がOFFになったときに、まとめて簡単ロックが自動で設定されるようにします。	P.111
ICカード □ック	I C カード機能を利用できないようにロックします。	P.268
サイドボタン 操作無効	サイドボタンを操作できないようにして、誤 動作を防ぎます。	P.111

#### オールロック

## 他の人が使用できないようにする

FOMA端末の無断使用を防ぐため、電源ON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにします。

## オールロックを設定する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [オールロック] ▶ [はい]
  - オールロックを設定すると、待受画面に[オールロック]と表示され、「圏]が表示されます。

#### オールロックを解除する

- 待受画面で端末暗証番号を入力 🌬 🕣
- オールロック中は待受画面には[待受画面1]が表示され、カレンダーやマチキャラは表示されません。オールロックを解除すると元の設定に戻ります。
- オールロックを設定しても、ICカード機能はロックされません。
- オールロック中に不在着信があっても画面には表示されません。 オールロックを解除するとストックアイコン[窗](着信あり)が表示されます。
- オールロック中は音声電話やテレビ電話をかけることはできません。ただし、緊急通報番号(110番、119番、118番)には発信できます。発信するときは、端末暗証番号入力画面で電話番号を入力して
   【②を押します。電話番号は[\*\*\*]で表示されます。
- オールロック中は着もじを受信しても表示されません。
- オールロック中は、設定した時刻になってもアラームは動作しません。

- オールロック中も、i モードメール、SMSやメッセージR/Fの自動受信ができますが、画面には表示されません。オールロックを解除すると、i モードメールやSMS、メッセージR/Fのアイコンが表示されます。
- オールロック中も、エリアメールは自動受信され、画面に表示されます。
- オールロック中も、地図・GPS機能の位置提供の要求には対応します。
- オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。再び電源を入れて、正しい端末暗証番号を入力してください。

#### おまかせロック

## おまかせロックを利用する

## おまかせロック

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時におまかせロックがかからない場合で、1年以内に通信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、回線解約・休止・改番・movaへの契約変更を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

- あまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合や、ドコモプレミアクラブ会員のお客様は無料になります。また、ケータイあんしんバックご契約の場合、ケータイあんしんバック定額料金内でご利用しいただけます。
- あまかせロック中も位置提供可否設定を[位置提供機能ON]または [電話帳登録外拒否]に設定している場合は、GPS機能の位置提供要 求に対応します。

#### おまかせロックの設定/解除

- ▼ 0120-524-360 受付時間 24時間
- パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。
- あまかせロックの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

## ■おまかせロックを起動すると

- [おまかせロック中です]と表示され、おまかせ ロックが設定されます。
- ◆ おまかせロック中は、音声/テレビ電話の着信 に対する応答と電源ON/OFFの操作を除い て、すべてのボタン操作がロックされ、各機能 (ICカード機能を含む)を使用することがで きなくなります。
- 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳 に登録されている氏名、画像などは画面に表示 されず、電話番号だけが表示されます。
- ◆ おまかせロック中に受信したメールは、 i モードセンターに保存されます。
- 電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あらかじめご3承ください。
- 他の機能が起動中の場合でも、当該機能を終了してロックをかけます。
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができます。
- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときはロックがかかりません。その他お客様の利用方法などにより、ロックがかからない場合があります。



- 公共モード(ドライブモード)を設定した状態であまかせロックを かけると、公共モード(ドライブモード)のガイダンスが流れ、通話 を終了します。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、 ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- あまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電 話番号のFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行う ことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お 問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### セルフモード

## 発信や着信ができないようにする

通信が必要なすべての機能を使えないように設定できます。

- 次の機能が使えなくなります。
  - 音声電話
- テレビ電話
- i モードメール ■ i モード

- SMS ■ i C 通信
- メッセージR/F■ 赤外線通信
- 赤外線リモコン操作
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話·通信機能設定] ▶ [セルフモード]
- **?** 設定を選ぶ ▶ ▶ [はい]
  - セルフモードを設定すると、[置]が消え[鑑]が表示されます。
- i モード待機中([音] 点滅)は、セルフモードを設定できません。

#### セルフモード中は

- 緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。発信 後にセルフモードの設定は解除されます。
- 電話がかかってきても、セルフモード解除後にストックアイコン [窗](着信あり)や[個](留守録音あり)などは表示されません。

- ■電話がかかってきたとき、相手には電波が届かないか電源が入っていないことを通知するガイダンスが流れます。ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用のとき、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスをご利用になれます。
- 送信されてきたiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンターで、SMSはSMSセンターで、お預かりします。受信するときはセルフモードを解除して、iモード問い合わせ、SMS問い合わせを行ってください。
- 地図・GPS機能の現在地確認、現在地通知、位置提供、位置履歴の利用や、現在地通知先の登録、修正、削除、位置提供設定のサービス利用設定を行うことができません。

#### 機能別ロック

# 電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

個人情報を他の人が見たり、無断で書換えられたりするのを防ぐ ため、メール、電話帳などへのアクセスを機能ごとに制限します。

- ◆ 次の項目ごとにロックできます。
  - i モード/i チャネル i アプリ
    - マルチメディア
  - メール■ 電話帳
- 伝言メモ/音声メモ
- メモ/スケジュール/アラーム
- ■トルカ

■ GPS

- 着もじ
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [機能別ロック]
- 7 ロック/解除する項目を選ぶ ▶ ▶ ⑩
  - ✓はロック、□は解除の状態です。
  - 機能別□ックを設定すると、[♣]が表示されます。
- 各機能のメニューからの機能別ロックと連動しています。
- 機能別□ック中の項目の赤外線受信、i C受信はできません。

- 機能別ロック中のデータのmicroSDカードへのバックアップはできません。
- 機能によっては、機能別ロック中に利用しようとすると、端末暗証番号の入力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると一時的にロックが解除されます。
- 電話帳登録外着信拒否を設定しているときは、電話帳を機能別 ロックできません。

## i モード/i チャネルを機能別ロックすると

- i モードの各メニュー(i モード問い合わせを除く)が利用できません。
- i チャネルテロップが表示されません。
- クイック検索の[i モード検索]、[i Menuから探す]、[フルブラウザで探す]が利用できません。[i アプリ辞書]ではネットワークに接続できません。

#### i アプリを機能別ロックすると

- i アプリの各メニューが利用できません。
- i アプリを起動できません。
- i アプリをダウンロードできません。
- i アプリ待受画面設定中は、待受画面設定で設定した待受画面が表示されます。
- クイック検索の[i アプリ辞書]が利用できません。

#### マルチメディアを機能別ロックすると

- 次のメニューが利用できません。
  - データBOX MUSIC
  - カメラ(静止画撮影、動画撮影、カメラルーペ、ショットデコ)
  - ワンセグ(ワンセグ視聴、予約録画履歴、テレビリンク、チャンネル設定、ワンセグ設定)
  - メディアツール(マンガ・ブックリーダー、ボイスレコーダー)
- 視聴予約、録画予約の時間になっても動作しません。
- テレビ電話時に代替画像を送信するときは[テレビ電話代替]が送信されます。
- 電話帳の指定着信音、指定メール着信音は無効になります。

- ピクチャーコール設定は無効になります。
- デコメ®絵文字が利用できません。
- アラームやスケジュールアラームは、通常のアラーム画像が表示され、「着信音 1] が鳴ります。
- マチキャラ設定は無効になります。
- クイック検索の[内蔵辞書]が利用できません。

#### メールを機能別ロックすると

- メールの各メニュー(i モード問い合わせ、SMS問い合わせを除く)が利用できません。
- メッセージ自動表示設定は無効になります。
- メール連動型 i アプリのダウンロードはできません。
- メッセージR/Fも表示できません。

#### 電話帳を機能別ロックすると

- 電話帳が利用できません。
- 電話帳に登録した内容(名前やメモリ番号など)や電話帳に対して 設定した内容(電話帳指定着信許可など)が無効になります。
- 自分の電話番号を確認できません。
- イヤホンマイクでの電話発信ができません。
- ツータッチダイヤル、ツータッチメールの利用ができません。
- メールを自動的にフォルダに振り分ける場合、メールの振分け条件が[グループ]、[電話帳登録なし]のときは、振り分け対象外になります。
- スケジュールの連絡先別表示ができません。

## **伝言メモ/音声メモを機能別ロックすると**

• 伝言メモ/音声メモが利用できません。

#### メモ/スケジュール/アラームを機能別ロックすると

- テキストメモ、待受メモ、スケジュール、アラーム、お目覚めTVが利用できません。
- 各種アラームは動作しません。
- ワンセグの予約リストが利用できません。

## トルカを機能別ロックすると

トルカが利用できません(ICカードからの取得、データ放送/ データ放送サイトからの自動取得、自動読取機能を除く)。

#### GPSを機能別ロックすると

GPSメニューの操作や、GPS対応iアプリのGPS機能を使った操作ができなくなります。ただし、位置提供の要求には対応します。

## 着もじを機能別ロックすると

着もじを表示できません。

#### ダイヤル発信制限

## ダイヤルボタンでの発信を禁止する

電話帳(microSDカード内の電話帳を除く)に登録していない相手への電話を発信できないようにします。

- ダイヤル発信制限を設定していても、緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。また、電話帳に登録している電話番号へは、リダイヤル/着信履歴からも発信できます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [ダイヤル発信制限]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿
  - ダイヤル発信制限を設定すると、「圏」が表示されます。
- ダイヤル発信制限を設定すると、次の機能も禁止されます。
  - 直接アドレス入力によるSMSおよび i モードメールの送信(電話帳からのアドレス入力の場合は可能)
  - 電話帳の登録/修正/削除
  - アラームからの発信(電話帳に登録されている場合は可能)
  - 赤外線通信や i C通信による電話帳データの送受信
  - プレフィックス設定
  - 国際プレフィックス設定
  - Phone To(AV Phone To)機能

- Mail To機能
- FOMA端末(本体)とFOMAカード、microSDカード間の電話帳のデータ転送(もしくは、コピー)
- 文字読み取り、バーコードリーダーでの発信やメール作成
- 現在地通知先の登録/修正/削除
- 赤外線通信や i C通信による現在地通知先の送受信
- 直接入力による現在地通知

## まとめて簡単ロック

## ワンタッチで各種ロックを設定する

ダイヤル発信制限・機能別ロック・I Cカードロックを一度に設定できます。ロックする項目はあらかじめ設定できます。

● 各ロック機能の詳細については、それぞれダイヤル発信制限、機能 別ロック、ICカードロックを参照してください。

## ロックする機能を設定する<まとめて簡単ロック設定>

まとめて簡単ロックによってロックする項目を選びます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [まとめて簡単ロック設定]
- 7 ロック/解除する項目を選ぶ ▶ ▶ ⑩
  - ✓はロック、□は解除の状態です。

## まとめて簡単ロックする

- 1 待受画面で (1 秒以上) ▶ [はい]
  - 設定した機能のロックが設定され、該当するアイコンが表示されます。

## まとめて簡単ロックを解除する

• 待受画面で◉(1秒以上)▶端末暗証番号を入力▶◎

## 自動的にまとめて簡単ロックする

#### <まとめて自動ロック>

特受中に省電力モードになったときやFOMA端末を閉じたときに、まとめて簡単ロックが自動的に設定されるようにします。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ **③** ▶ [まとめて自動ロック]
- **9** 設定を選ぶ ▶ ▶ [OK]

まとめて自動ロックされたロックを解除する

待受画面で●(1秒以上)▶端末暗証番号を入力▶●

#### サイドボタン操作無効

## サイドボタンを操作できないようにする

FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを操作できないようにして、誤動作を防ぎます。

- 【 待受画面で∙○( 1 秒以上)
  - サイドボタン操作無効を設定すると、[●]が表示されます。

サイドボタン操作無効を解除する

- 待受画面で⊖(1秒以上)
- サイドボタン操作無効を設定していても、着信中のクイックサイレントは利用できます。
- 電源を切ると、サイドボタン操作無効は解除されます。

#### 発着信履歴表示/メール履歴表示

## リダイヤルや着信履歴、メール履歴の 表示を設定する

- [OFF]に設定している間も履歴は記憶されます。[ON]に設定する と確認できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [発着信履歴表示] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [着信履歴表示]
  - ◆ [発着信履歴表示] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [リダイヤル表示]
  - [メール履歴表示] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [メール送信履歴表示]
  - ◆[メール履歴表示] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [メール受信履歴表示]
- 3 設定を選ぶ▶ ④
- 着信履歴表示を[OFF]に設定しているときは、伝言メモを再生できません。
- リダイヤル表示を[OFF]に設定しているときは、着もじの送信 メッセージ履歴(27P.54)も表示されません。

## シークレットモード

# シークレット登録されている情報を表示する

シークレットモードを設定すると、電話帳、スケジュールを表示 したときに、通常のデータとシークレットデータとして登録した データの両方が表示されます。

- シークレットモードを解除すると、通常の電話帳、スケジュールだけが表示されます。
- 待受中に省電力モードになったときやFOMA端末を閉じたときに、 シークレットモードが自動的に解除されるように設定できます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- 電話帳のシークレット登録についてはで P.76
- スケジュールのシークレット登録については@F.346
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [シークレットモード] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ **⑥** ▶ [ON]
  - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- 9 自動解除の設定を選ぶ
  - ◆ [自動解除しない]
  - ◆ [自動解除する] ▶ [確認]
  - シークレットモードを設定すると、[◎□]が表示されます。

#### 電話帳指定着信許可/電話帳指定着信拒否

# 指定した電話番号からの電話だけを受ける/受けない

指定した相手からの着信だけ受ける/受けないように設定できます。電話帳指定着信許可/拒否を設定するには、登録されている電話帳から着信許可/拒否する相手の電話番号をリストに登録し、設定を有効にします。

- つながらなかった相手へは、話中音が流れます。このとき、ストック アイコン[窗](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 相手が電話番号を通知してきたときのみ有効です。電話帳指定着信 許可の場合は番号通知お願いサービスを、電話帳指定着信拒否の場合は番号通知お願いサービスや非通知理由別着信拒否をあわせて 設定することをおすすめします。
- ■電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否、非通知設定着信拒否、 公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒否を設定しているときは、電 話帳指定着信許可は設定できません。また、電話帳指定着信許可を 設定しているとき、電話帳指定着信拒否は設定できません。
- SMSや i モードメールは、この機能に関係なく受信されます。

## 着信を許可/拒否する電話番号を登録する

電話帳指定着信許可/拒否のリストには、それぞれ20件まで登録できます。

- 電話帳指定着信許可/拒否のリストに登録した電話帳を修正・削除すると、登録した内容も修正・削除されます。ただし、設定を有効にしているときは、電話帳を修正・削除(グループ内全件削除・全件削除は可)できません。
- FOMAカード電話帳の電話番号は登録できません。
- ◆ 2in1利用中は、利用中のモードによって表示される電話帳のみリスト登録やリストの編集ができます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[着信拒否/許可設定] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥

- 🤈 項目を選ぶ ▶ 🂿 ▶ [リスト登録]
- 3 リストの番号を選ぶ ▶ ④
- ▲ 名前を選ぶ ●
  - 続けて登録:操作3~4をくり返す
  - 相手先に2つ以上の電話番号があるときは、それぞれ登録して ください。
- 電話帳から登録する<着信許可リスト登録/着信拒否リスト登録>
- 1 待受画面で⊕ ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ編集] ▶ [着 信リスト登録]
- 7 登録リストを選ぶ ▶ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 🧣 リストの番号を選ぶ ▶ 💿
- リストの電話番号を削除する<削除>
- 1 リスト登録画面で名前を選ぶ ▶ ④ ▶ [削除] ▶ [はい]
- 電話帳指定着信許可/拒否の設定を有効にしたあと、リスト登録 した電話帳をすべて削除すると設定は無効になります。
- リストの電話番号を変更する<変更>
- 1 リスト登録画面で名前を選ぶ▶ ▶ [変更]
- 🤰 名前を選ぶ ▶ 💿
- 登録した相手の電話番号を確認する
- 1 リスト登録画面で名前を選ぶ ▶ ⑩

## 許可/拒否を有効にする

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- **9** 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]

#### 非通知理由別着信拒否

## 発信者番号のわからない電話を受けない

発信者番号が通知されない着信があったとき、非通知理由によって、電話を受けないように設定できます。

- 非通知理由には次の種類があります。内容については167P.59非通知設定■公衆電話■通知不可能
- 着信拒否として指定した非通知理由に該当する相手から電話がかかってきたとき、電話はつながらなくなります。それ以外の非通知理由のときはつながります。着信拒否の相手へは、話中音が流れます。このとき、ストックアイコン[☎](着信あり)が表示され、着信履歴に非通知理由が記憶されます。
- 番号通知お願いサービスもあわせて設定することをおすすめします。
- ●電話帳指定着信許可を設定しているときは、非通知理由別着信拒否 は設定できません。
- ●電話帳登録外着信拒否を設定しているときも、発信者番号のわからない電話は非通知理由別着信拒否が優先されます。
- 非通知理由別着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したときは、非通知理由別着信拒否が優先されます。
- SMSや i モードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 7 非通知理由の種類を選ぶ▶●
- 3 設定を選ぶ ▶ ④

#### 呼出動作開始時間設定

# 電話帳未登録の相手の着信音を無音にする

電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたとき、設定した利数後に着信音が鳴るように設定できます。

- ワン切りなどの迷惑電話を防ぐ対策の1つです。
- 呼出動作開始時間設定と電話帳登録外着信拒否を同時に設定する ことはできません。
- 呼出動作開始時間設定と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したときは、公共モード(ドライブモード)が優先されます。
- 呼出動作開始時間を設定したとき、呼出開始前に切れた電話を着信履歴に表示するかどうかも設定できます。
- ¶ カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]
  - ▶[呼出動作開始時間設定] ▶ [ON]
  - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- 9 呼出動作開始時間を入力 ▶ ●
- 3 設定を選ぶ ▶ ④
- 伝言メモや留守番電話サービスを設定しているとき、呼出動作開始時間設定を優先させるためには、伝言メモや留守番電話サービスの呼出時間より短く設定してください。
- オールロック中、おまかせロック中、電話帳の機能別ロック中は、 電話帳登録している相手からの電話でも呼出動作開始時間設定に 従って動作します。
- 呼出動作開始時間設定とマナーモードを同時に設定したときは、 設定した時間が経過したあとにマナーモードの設定に従って動作 します。ただし、伝言メモの応答時間には着信音が鳴るまでの時間 も含まれます。

#### 雷話帳登録外着信拒否

# 電話帳未登録の相手からの電話を受けない

電話帳に登録されていない相手から電話がつながらないように 設定します。

- 相手には、話中音が流れます。このとき、ストックアイコン[窗](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 相手が発信者番号を通知しているときのみ有効です。番号通知お願いサービスもあわせて設定することをおすすめします。
- ■電話帳指定着信許可を設定しているときは、電話帳登録外着信拒否は設定できません。
- ●電話帳登録外着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したときは、電話帳登録外着信拒否が優先されます。
- ●電話帳登録外着信拒否を設定しているときも、発信者番号のわからない電話は非通知理中別着信护否が優先されます。
- ■電話帳登録外着信拒否と呼出動作開始時間設定を同時に設定する ことはできません。呼出動作開始時間を解除してからやり直してく ださい。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [電話帳登録外]
- 9 設定を選ぶ▶ ④

#### 電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)

# 電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)を利用する

## 電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かり サービス)

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・メール(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信時パケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- 電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)の詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- ●電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)はお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

# FOMA端末(本体)電話帳をお預かりセンターに保存する<お預かりセンターに接続>

- すでに電話帳を保存しているときは、最新の内容に更新されます。
- 電話帳の復元や自動更新設定などは、i モードの「ケータイデータ お預かりサイト」(i モードサイト:[i Menu] ▶ [マイメニュー/マイボックス] ▶ [ケータイデータお預かり])からご利用いただけます。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [電話帳お預かりサービス] ▶ [お預かりセンターに接続] ▶ [はい]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ●

- i モードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。
- 所有者情報もお預かりセンターへ保存されます。
- FOMAカード電話帳やmicroSDカード内の電話帳は保存できません。
- FOMA端末の電話帳を削除し、お預かりセンターに接続すると、お預かりセンターへ保存した電話帳も削除されます。お預かりセンターへ保存している電話帳をFOMA端末に復元する場合は、次の操作を行ってください。
  - i モードサイト: [i Menu] ▶ [マイメニュー/マイボックス] ▶ [ケータイデータお預かり] ▶ [お預かりデータ確認] ▶ i モードパスワードを入力 ▶ ⑥ ▶ [ケータイへダウンロード] ▶ [OK] ▶ 待受画面を表示(約15秒後にダウンロードを開始)

#### 自動更新について

電話帳の自動更新時に他の機能を起動していたときは自動更新されません。電話帳の自動更新が起動されなかったときは、待受画面に[お預かりセンター 更新通知あり]を表示してお知らせします。

## お預かりセンターへ保存できる電話帳のピクチャーコール設定 画像の制限について

- JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションを保存できます。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はお預かりセンター へ保存されません。

## 通信履歴を表示する<通信履歴表示>

お預かりセンターとの通信履歴を、最新のものから30件まで確認できます。通信履歴が30件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。

1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [電話帳お預かりサービス] ▶ [通信履歴表示] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ⑥

## 電話帳の画像を送信するかどうかを設定する <電話帳内画像送信>

電話帳をお預かりセンターに保存するときに、ピクチャーコールに設定した画像も送信するかどうかを設定できます。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [電話帳お預かりサービス] ▶ 「電話帳内画像送信]
- ? 設定を選ぶ
  - ◆ [ON] ▶ [はい]
  - ◆ [OFF]

## データをお預かりセンターに保存する

**<お預かりセンターに接続/お預かりセンターに保存>** 

各種データー覧画面のサブメニューからの操作で、データをお預かり センターに保存(復元・更新)することができます。

- お預かりセンターに保存(復元・更新)できるのは次のデータです。
  - 電話帳**で**P.78 画像**で**P.299 メール**で**P.134
- **1** データを選ぶ▶ 圖 ▶ [お預かりセンターに接続] / [お 預かりセンターに保存]
  - 電話帳リスト画面では:操作3へ
  - メール詳細画面では:() ▶ [お預かりセンターに保存] ▶ 操作3へ
- 🤈 保存方法を選ぶ
  - ◆ [1件保存]
  - ◆ [選択保存] ▶ データを選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
    - 10件まで選択できます。
- 祝 [はい] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④

#### メールについて

- FOMA端末に保存されている i モードメールやSMSを保存できます。
- 本文サイズが10000バイトまたは挿入画像の合計が90Kバイトを 超えるメールは保存/更新できません。
- SMS送達通知は保存できません。

#### 画像について

● マイピクチャ(本体)に保存されている100Kバイト以下の画像を 保存できます。

#### 設定リセット

## 各種機能の設定をお買い上げ時の状態 に戻す

#### お客様が設定できる内容を、お買い上げ時の状態に戻します。

- あ買い上げ時の状態については**愛** P.404
- きせかえツールが設定できる項目は、本体色にかかわらず、「プリイ ンストール]フォルダ内のきせかえツール[HiTechSports]の設定と なります。

きせかえツールが設定できる項目については**23**P.95

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [設定 リセット]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
  - 2in1利用中は、2in1機能をOFFにする旨のメッセージが表示さ れます。[確認]を選択します。
- 3 [はい] ▶ [確認]

- 次のものはリセット(削除・変更)されません。リセットするとき は、それぞれのページを参照してください。
  - 伝言メモなどの録音内容(@P.66)
  - 電話帳の登録内容(@P.81) Bilingual(@P.102)
  - 端末暗証番号(©FP.105)
  - 電話帳指定着信許可リスト(@P.113)
  - 電話帳指定着信拒否リスト(@P.113)
  - 画面メモ(@P.163) ■ メール(**愛**P.140)
  - 署名の登録内容(car P.143)
  - microSDカード内のデータ(電P.327)
  - データBOXのデータ(@P.327)

  - アラーム(@P.345)■ スケジュール(@P.350)
  - 所有者情報(@P.354) テキストメモ(@P.358)
  - ユーザ辞書(@P.368) ダウンロード辞書(@P.368)
  - ネットワークサービスの設定(@P.372~P.386)
- i モードの設定リセットについては@P.168
- メールの設定リセットについては@P.145
- フルブラウザの設定リセットについては**愛**P.182
- ワンセグの設定リセットについては**愛**P.224
- 設定リセットを行うと、i チャネルテロップは表示されなくなり ます。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、 i チャネルテロップが自動的に表示されます。
- 設定リセットを行うと、2in1機能OFFになります。また、次の設定 はリセットされます。
  - ■モード切替

- Bナンバー着信設定
- 発着信番号表示設定 モード切替連動設定
- モード別待受画面設定

#### ユーザデータ削除

## 登録データを一括して削除する

あ客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- あ買い上げ時の状態についてはでP.404

#### 削除される データ

電話帳(電話帳2in1設定含む)、データBOX内の静止 画・着うたフル®・Music&Videoチャネル・動画・ワン ヤグデータ·メロディ·きせかえツール·マチキャ ラ・キャラ電、i アプリ、メール(受信BOXの 「Welcome \*\*デコメアニメ**☆』** 1、「緊急速報「エリ アメール Iのご案内 Iを含む)、メッヤージR/F、 ブックマーク、画面メモ、ダウンロード辞書、音声メ F、テキストメF、アラーム設定、リダイヤル、着信 履歴、送信メッヤージ履歴、メール送信履歴、メール 受信履歴、URL履歴、署名、ユーザ辞書、電子書籍/ 電子辞書/電子コミック、マンガ・ブックリーダー のしおり、ユーザフォルダ、SMS、i アプリメールの データ、デコメ®テンプレート、デコメアニメ®テン プレート、伝言メモ(録音した応答ガイダンス含 お)、バーコードリーダーで読み取ったデータ、スケ ジュール(登録・変更した祝日を含む)、トルカ、ラス トURL、電話帳お預かりサービス(ケータイデータ お預かりサービス)の通信履歴、メッヤージ(着も し、、位置履歴、現在地通知先、ソフトウェア更新関 連情報(予約情報、更新お知らせストックアイコン、 書換え予告ストックアイコン、ダウンロード済みの 更新ファイル)、予約録画履歴、うた・ホーダイの再 牛期限情報、ワンタッチキー登録

お買い上げ時の 状態に戻る設定

各種設定リセット(とアP.117)の対象となる設定、画面設定、音選択、伝言メモ応答メッセージ、定型文、学習機能、各種設定、端末暗証番号、日時設定、カスタムメニュー、基本メニュー、ショートカットメニュー、通話時間、テーマ・各種画面設定、応答メッセージ登録、USSD登録、所有者情報(ご契約の電話番号以外)、メールメンバー、URL入力、プレフィックス設定、データBOXのマイピクチャ・iモーション・メロディの各種動作設定、メール設定(SMSセンター設定、SMS有効期間設定、SMS本文入力設定を除く)、iモード設定、iアプリ設定、GPS設定、オペレータ名表示設定、ネットワークサーチ設定、放送用保存領域のデータ、テレビリンク、チャンネルリスト

お買い上げ時に 登録されている データで削除 されないもの

メロディ、マイピクチャ、i モーション、きせかえ ツール、マチキャラ、キャラ電、i アプリ、電子書 籍/電子辞書/電子コミック、フォルダ、FeliCa個別 ロックの管理情報

# 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[データー括削除] ▶ [ユーザデータ削除]

## ? [確認] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

- 2in1利用中は、2in1機能をOFFにする旨のメッセージが表示されます。[確認]を選択します。
- ユーザデータ削除後に端末を再起動する旨のメッセージが表示されます。
- ユーザデータ削除には、20分程度かかることがあります。
- ユーザデータ削除中は、他の機能を使用できません。また、音声電話/テレビ電話の着信やメールの受信、アラーム、ワンセグ予約録画などは動作しません。
- ユーザデータ削除は、電池残量が[自]以上の状態で行ってください。電池残量が不十分のときは、ユーザデータ削除できないことがあります。

- ユーザデータ削除を行っているときは、電源を切らないでください。
- FOMAカードやmicroSDカードに保存・登録・設定されているデータは削除されません。
- 他の機能が動作中は、ユーザデータ削除できません。
- ユーザデータ削除中は、表示が乱れることがありますのでFOMA 端末を閉じないでください。
- ユーザデータ削除を行うと、iチャネルテロップは表示されなくなります。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、iチャネルテロップが自動的に表示されます。

## SH-MODEの利用方法

お買い上げ時に登録されているデータなどを、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます。

[ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]

ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。



サイト接続用 ORコード

## **シークレットデータをまとめて削除する** <シークレットデータ削除>

電話帳、スケジュールにシークレット登録したデータを、一括して削除できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[データー括削除] ▶ [シークレットデータ削除]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

## その他の「あんしん設定」

FOMA端末を安心してお使いいただくため、次の設定や機能を利用できます。

機能/サービス名称	目的	参照先
ICカードロック	ICカード機能の不正使用を 防止したい。	P.268
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセール ス電話などの「迷惑電話」を着 信したくない。	P.376
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない 電話を着信したくない。	P.377
FirstPass	電子認証サービスを利用する ことにより、安全で信頼性のあ るデータ通信を行いたい。 ※ FirstPass対応サイトに限り ます。	P.169
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソ フトウェアを更新したい。	P.447
スキャン機能	障害を引き起こすデータから FOMA端末を守りたい。	P.452
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必 要なメールのみを受信したい。	P.132

機能/サービス名称	目	的	参照先
「iモード災害用伝言板」			
サービス			
メールアドレス変更			
迷惑メール対策			
(URL付きメール拒否設定)			
(受信/拒否設定)			
(かんたんメール設定)			
(iモードメール大量送信者	『ご利用ガイド:	ブック( i モード	
からのメール受信制限)	<foma>編)」</foma>	]をご覧ください	10
(SMS拒否設定)			
(未承諾広告※メール拒否)			
(メール設定確認)			
メール機能停止/再開			
メールサイズ制限			
ケータイお探しサービス			
イマドコかんたんサーチ			

# メール

i モードメール	メールの履歴を利用する
i モードメール/デコメール <sup>®</sup> を作成する i モードメールを作成して送信する	メールの履歴を利用する くメール受信履歴/メール送信履歴>141
くiモードメール作成・送信>122 デコメール®を作成して送信する、<デコメール®>124 デコメアニメ®を作成して送信する、<新規デコメアニメ®作成>126 テンプレートを利用して送信する127 ファイルを添付する、<添付ファイル>128 iモードメールを保存しておき、あとで送信する、 <i モードメール保存="">129</i>	メールの設定を行う         FOMA端末のメール機能を設定する       <メール設定>142         メッセージサービスを利用する         メッセージR/Fを受信したときは       メッセージR/F受信>146         メッセージBOXのメッセージR/Fを表示する       <メッセージR/F表示>147         緊急速報「エリアメール」を利用する
i モードメールを受信する・操作する i モードメールを受信したときは <メール自動受信 > 130 i モードメールを選択して受信する <メール選択受信 > 132 i モードメールがあるかを問い合わせる	緊急速報「エリアメール」
	SMSを使う <sms作成・送信>150         作成して送信する       <sms受信>151         設定を行う       <sms設定>151         FOMAカードに保存する       152         SMSを管理する       152</sms設定></sms受信></sms作成・送信>
添付ファイルを確認・保存・削除する134	<b>WEBメールを使う</b> WEBメールを利用する <webメール>152</webメール>
<b>メールBOXを操作する</b> 受信/送信/未送信メールBOXのメールを表示する < 受信BOX/送信BOX/未送信BOX>134	
√− II.を管理する 138	

## i モードメール

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

i モードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

#### i モードメール作成・送信

## i モードメールを作成して送信する

## 1 待受画面で □ ▶ [新規メール作成]



メール作成画面

## 🤈 [宛先]欄を選ぶ ▶ 🂿 ▶ 入力方法を選ぶ

- ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
- ◆ [メール送信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
- ◆ [メール受信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
- ◆ [メールメンバー] ▶ メールメンバーを選ぶ ▶ ④
- ◆ [直接入力] ▶ 宛先を入力 ▶ ④
  - ・半角50文字まで入力できます。
- 複数に送信: 1件目を入力すると入力欄が追加▶入力欄を選ぶ
   ▶ 入力方法を選ぶ
  - 宛先は4件まで追加できます。

- 宛先の変更:宛先を選ぶ ▶ 入力方法を選ぶ
  - ・上書き確認画面が表示されたときは[はい]を選択します。
- 宛先の確認:宛先を選ぶ ▶ (・) 「宛先確認」
- 宛先の削除:宛先を選ぶ ▶ [宛先削除] ▶ [はい]
- i モード端末に送信するときは、「@docomo.ne.jp」を省略できます。
- 電話帳に登録されている相手のときは、宛先欄に名前が表示されます。

## 3 [題名]欄を選ぶ▶●▶題名を入力▶●

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 題名に[→](改行)は入力できません。

## 【 [本文] ▶ 本文を入力 ▶ ④

- 全角5000文字/半角10000文字(10000バイト)まで入力できます。
- [♣](改行)は全角1文字としてカウントします。全角、半角のスペース(空白)もそれぞれ全角1文字、半角1文字としてカウントします。
- 本文入力画面では、画面中央または下の文字入力エリアで文字を 決定したあと、◎を押して本文のカーソル位置に入力します。
- 定型文の挿入:本文入力画面で⑩ ▶ [定型文挿入] ▶ 定型文を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- 署名の貼り付け:メール作成画面または本文入力画面で◎▶ [署名貼付]
- 位置情報URLの貼り付け:本文入力画面で® [位置情報] [現在地確認から付加]/[位置履歴から付加]/[電話帳から付加]/ [電話帳から付加] が 位置情報を付加
- 位置情報の付加についてはでP.292
- デコメール®の作成:本文入力画面で「デコレーション」

## **5 3**

- 送信の中止: ②/
  - タイミングにより送信されることがあります。
- 圏外で送信できないときはで P.129
- 受信側の機種によっては題名をすべて受信できないことがあります。

- 何らかの原因で送信できなかった i モードメールは、未送信メールとして保存されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に削除されます。

サイズの大きい添付ファイルを送信すると、複数の送信メールが削除されます。

- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、i モードメールの 作成・送信はできませか。
- 宛先が「携帯電話番号」または「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳にシークレットコードが設定されているかどうかを自動的に調べ、シークレットコードが設定されているときは、シークレットコードを付けて送信します。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行ったときは、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- 他の携帯電話会社に絵文字入りのiモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。

#### 位置情報について

- 位置情報URLも文字数にカウントされます。
- 位置情報URLの前に[♪]が付加されます。

## 同報送信について

同じ内容の i モードメールを同時に最大 5 人の相手に送信できます。 To:送信相手の宛先です。[To]で指定したアドレスは他の送信相手に表示されます。

Cc:[To]宛に送信したメールを第三者に知らせるときに使います。

Bcc: [Cc]と同じように第三者に知らせるときに使いますが、[Bcc]で 指定したアドレスは、「To]や[Cc]の相手には表示されません。

- 複数の宛先に送信しても、1件の送信メールとして保存されます。送 信メール詳細画面では、送信に成功した宛先がすべて表示されます。
- 送信に失敗した宛先があったときは、送信メール1件と未送信メール1件が保存されます。未送信メールには、送信されていない宛先がすべて表示されます。

## ■ 送信種別を変更する

- 1 2 件目以降の宛先を選ぶ ▶ ④ ▶ [送信種別変更]
- 2 送信種別を選ぶ ▶ ④

## **絵文字プラス<sup>®</sup>を使用して絵文字を入力する** <絵文字プラス<sup>®</sup>>

メール本文を入力して変換すると、文章から予測して自動的に絵文字 が入力されます。お好みの変換候補から選ぶことができます。

絵文字の入力箇所を文中と文末または文末のみにすることができます。

## 1 本文入力後、メール作成画面で[絵文字プラス]

- 絵文字の入力箇所を変える: ⑥ ▶ [文中+文末] / [文末]
- ・ 
   ⑥を押すたびに入力した絵文字の種類や数が変更されます。

## **9** •

- 入力した絵文字を編集する場合は、本文入力画面で編集してください。
- 絵文字プラス®でデコメール®/デコメアニメ®に絵文字を入力することはできません。

#### デコメール®

## デコメール®を作成して送信する

i モードメール作成時、本文の色や文字サイズを変更したり、 Flash画像などの画像を挿入する、背景に色を付けるなどの装飾を 行うことができます。

● 作成できるデコメール®の本文は10000バイトまでです。挿入画像 またはデコメ®絵文字は、最大20種類、合計90Kバイトまで挿入でき ます。ただし、Flash画像は2個までとなります。

現在有効な装飾の種類

文字色・文字サイズ・文字位置



本文入力画面

プレビュー画面

## ■ 装飾を指定してから文字を入力する<デコレーション>

- 本文入力画面で⑩ ▶ [デコレーション]
  - 回を押しても操作できます。
- **う** 装飾する
  - 装飾の内容と操作方法についてはでP.124
  - 装飾後パレット画面に戻る: 図
- (•) **(a)**
- 入力済みの文字を装飾する
- **1** 文字を入力 ▶ ⑩ ▶ [デコレーション]

## ⑩ ▶ [デコレーション変更]

⑤を押しても操作できます。

## 装飾開始位置にカーソルを移動▶●

- すべての文章を選択:
- 選択の取消: 図

## 装飾終了位置にカーソルを移動▶●

## 装飾する

- 装飾の内容と操作方法については**27**P.124
- 同じ範囲をくり返し装飾できます。
  - パレット設定が[OFF]の場合、くり返し装飾するときは 押します。

## 6 装飾が終わったら◎

(•) **(a)** 

## ■装飾の内容と操作方法

パレットやサブメニューから装飾方法を選んで装飾することができ ます。

装飾名	装飾の内容	装飾の操作
文字色	文字に色を付けます。絵文字も設定した色で表示されます。通常の絵文字色にしたいときは、[指定なし]に設定してください。	色を選ぶ▶ <b>●</b> ▶文字を 入力
文字サイズ <b>(A)</b> %(Z)	文字の大きさを変更します。 ● デコメ®絵文字のサイズ は変更できません。	文字サイズを選ぶ♪ ⑥♪文字を入力
画像挿入	本文中に画像を表示します。 GIFアニメーションなど動き がある画像は、一定時間が経 過すると止まります。	挿入する位置で● ▶画像を選ぶ ▶ ⑥

装飾名	装飾の内容	装飾の操作	
点滅	文字を点滅させます。一定時	[設定]▶文字を入力	
	間が経過すると止まります。		
テロップ	テロップ表示します。一定時	[設定]▶文字を入力	
(A.J.J	間が経過すると止まります。		
スウィング	文字を左右に揺らして表示	[設定]▶文字を入力	
200 T	します。一定時間が経過する		
	と止まります。	11 m + 13 7 1 0 1 + c	
文字位置	文字の配置を変更します。	位置を選ぶ▶●▶文字	
一位置		を入力	
ライン挿入	本文中にライン(罫線)を挿	挿入する位置で●	
50	入します。[文字色]で設定し た色で、1行分のラインが挿		
	入されます。		
背景色	メール本文の背景に色を付	背景の色を選ぶ▶●	
	けます。	日来のこととの「	
デコレー	範囲を指定して装飾を行い	開始位置で●▶終了位	
ション変更	ます。	置で●▶装飾を指定	
変更	● 画像挿入、ライン挿入、背		
	景色は選択できません。		
元に戻す	直前に行った編集を取り消	_	
≫ Et	します。		
デコレー	装飾されていない通常の文		
ションなし	字を入力します。	_	
A Fial	<ul><li>すでに挿入しているすべて の装飾は解除されません。</li></ul>		
全解除	すべての装飾を解除します。	_	
文字入力	文字を入力します。	パレット表示中に◎でも	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	7,3 2,7,30 0, 90	操作できます。	
プレビュー	装飾を確認します。	◉(1秒以上)でも操作で	
		きます。	

ボタン操作	装飾の種類	装飾の内容
(B)	カーソル切替/装飾選択	本文中のカーソル移動と パレット選択中のカーソ ル移動を切り替えます。
•	装飾範囲	装飾する範囲を選択する ときに押します。

- 受信側のiモード端末によっては、メール本文に閲覧用のURLが 記載されます。ただし、端末によっては、閲覧用のURLがないメールを受信することがあります。
- 受信側のiモード端末がFlash画像の挿入されたデコメール®に非対応の場合は、メール本文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、装飾が解除されたメールを受信することがあります。
- 装飾を決定すると、状態アイコン[器図]が表示されます。

#### 画像插入について

- 同一画像を複数挿入したときは1種類の画像として扱われます。 ただし、同一画像を含む署名を挿入したときは同一画像とはみなされません。
- 挿入した画像の情報を表示させるには、カーソルを画像の直前に 移動して、サブメニューから[情報表示]を選択すると、挿入画像の 情報が表示できます。
- 受信したデコメール®を引用返信または転送したときは、装飾や挿入した画像も引用されます(ファイル制限ありの画像を除く)。
- パレットを表示するかどうかを設定する<パレット設定>
- 1 本文入力画面で⑩ ▶ [パレット設定]
- 2 設定を選ぶ▶ ●

#### 新規デコメアニメ<sup>®</sup>作成

## デコメアニメ®を作成して送信する

## デコメアニメ®とは

デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入した Flash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。お買い上げ時に 登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウンロード したテンプレートを利用して作成できます。

## デコメアニメ®テンプレートを利用して作成・送信する

- 作成できるデコメアニメ®のテンプレートと画像の合計は90Kバイトまでです。また、メッセージは10000バイトまでです。これらのバイトを超えるときは、メッセージや画像を挿入できません。
- 1 待受画面で◎ ▶ [新規デコメアニメ作成] ▶ [編集]
  - テンプレートを選択してから作成:待受画面で◎ ▶ [テンプレート] ▶ [デコメアニメテンプレート]
  - microSDカード内のテンプレート:デコメアニメ®テンプレート 一覧で圖 ▶ [microSDデータ参照]
- 7 テンプレートを選ぶ ▶ ③
  - テンプレートの確認:テンプレートを選ぶ▶ ⊙



── 編集項目リスト

●編集できる項目がリスト表示されます。マークの意味

文字を編集できます。

❷ 画像を

画像を編集できます。

- 3 編集項目を選ぶ ▶ ▶ 編集する
  - ◆ [文字入力] ▶ 文字を入力 ▶ ④
  - ◆ [文字色] ▶ 文字色を選ぶ ▶ ④

- ◆ [画像選択] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑧
- ◆ [削除] ▶ [はい]
- ◆ [初期画像に戻す] ▶ [はい]
- 文字の編集と画像の編集では、表示される項目が異なります。
- プレビュー表示: 図(または⑥ ▶ [プレビュー])
  - ・デコメアニメ®編集画面に戻る: ⑧
  - 再生をやり直す:回
  - ・ 再牛を停止: ◎
- 編集のリセット:⊕▶[はい]

## **4 3**

- テンプレートを選び直す:デコメアニメ®編集画面またはデコメアニメ®作成画面で
   ▶[テンプレート呼出] ▶[はい] ▶ テンプレートを選ぶ ▶ ⑤
- 5 宛先、題名を入力・送信
  - デコメアニメ®を保存: ◎ ▶ [保存] ▶ [はい]
- 受信側のiモード端末がデコメアニメ®非対応の場合は、メール本文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、挿入したメッセージのみが記載されたメールを受信することがあります。
- 編集できる項目はテンプレートによって異なります。
- 送信/保存したデコメアニメ®は再編集できません。また、編集中に 破棄したり、送信に失敗したデコメアニメ®も再編集できません。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、デコメアニメ®の 作成・送信はできません。
- デコメアニメ®作成では、次の操作はできません。
  - 文字入力画面でのデコメ®絵文字の挿入 文字サイズの変更
  - 文字や画像の挿入位置の変更

■ フォントの変更

- 署名の貼り付け
- 文字入力画面には、入力している文章の末尾から入力可能な文字 数の残パイト数が表示されます。
- [↓](改行)も文字数にカウントされます。カウント数は改行位置により異なります。

- 入力した文字の合計が10000バイトを超えた場合、文字入力画面の 残バイト数が0でなくても、文字を入力できないことがあります。
- デコメアニメ®合成時に画像ファイルのサイズが増加するため、 メールの残パイト数以下の画像でも挿入できないことがあります。
- GIFアニメーションやFlash画像を挿入した場合、デコメアニメ®送信時にサイズオーバーになることがあります。

## テンプレートを利用して送信する

テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール®/デコメアニメ®用のひな形です。お買い上げ時に登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウンロードしたり、作成または送受信したデコメール®をテンプレートとして保存できます。

- 保存できる件数は次のとおりです。
  - デコメール®のテンプレート:最大100件
  - デコメアニメ®のテンプレート:最大100件

## テンプレートを利用してデコメール®を作成する <テンプレート>

- ・デコメアニメ®の作成については**愛**P.126
- 1 待受画面で ፟ ▶ [テンプレート] ▶ [デコメテンプレート]
  - メール作成画面または本文入力画面では: ◎ ▶ [テンプレート呼出]
- 9 テンプレートを選ぶ ▶ ③
  - テンプレートの確認:テンプレートを選ぶ▶
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、テンプレートは利用できませか。

## デコメール<sup>®</sup>をテンプレートとして保存する <テンプレート保存>

メールメニューの[テンプレート]の[デコメテンプレート]に保存されます。

## **1** メール詳細画面で圖 ▶ [登録/保存] ▶ [テンプレート 保存] ▶ [はい]

- メール作成中は:メール作成画面で◎ ▶ [テンプレート保存] ▶
  - ・デコメール®のテンプレートを呼び出して作成したときは、保存方法を選択できます。
- 保存したテンプレートには、自動的に保存日時をもとにしたタイトル名が付けられます。
   例:2009年3月24日午後1時5分7秒に保存→[090324 130507]
- 作成または送受信したデコメール®に添付ファイルがあっても、添付ファイルなしで保存されます。
- ファイル制限されているときは、画像は削除されて保存されます。
- デコメアニメ<sup>®</sup>は、テンプレート保存できません。

## デコメール<sup>®</sup>に挿入されている画像を確認する <本文中画像確認>

- 1 メール詳細画面で◎ ▶ [本文中画像確認]
- 9 画像を選ぶ▶
  - 画像の保存:画像を選ぶ ▶ (はい) ▶フォルダを選ぶ ▶ (a)
  - デコメ®絵文字の保存:画像を選ぶ ▶ (まい)
- 画像はデータBOXのマイピクチャの選択した保存先に保存されます。デコメ®絵文字は、データBOXのマイピクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存されます。

## デコメール®のテンプレートを編集する<編集>

- 1 待受画面で図 ▶ [テンプレート] ▶ [デコメテンプレート]
- プランプレートを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [編集]
- **3** デコメール<sup>®</sup>を編集 ▶ **●** ▶ 保存方法を選ぶ ▶
- デコメール<sup>®</sup>/デコメアニメ<sup>®</sup>のテンプレートのタイトルを編集する<タイトル編集>
- 1 テンプレートを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [タイトル編集]
- 9 タイトルを編集 ▶ ④
- デコメール<sup>®</sup>/デコメアニメ<sup>®</sup>のテンプレートを削除する<削除>
- 1 テンプレートを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ テンプレートを選ぶ ▶ <a> ▶ </a>
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]
- デコメール<sup>®</sup> / デコメアニメ<sup>®</sup>のテンプレートの詳細情 報を表示する<情報表示>
- 1 テンプレートを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報表示]

## 添付ファイル

## ファイルを添付する

i モードメールに静止画や動画/i モーションなどを添付して 送信できます。

- データは合計で最大 2 Mバイト、10 個まで添付できます。
- i モードメール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている ファイルは送信できません。

#### 添付できるファイルの種類

イメージ	JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash 画像
メロディ	SMF, MFi
i モーション	MP4
トルカ、トルカ(詳細)	トルカ: 1Kバイトまで トルカ(詳細): 100Kバイトまで
電話帳	vCard
スケジュール	vCalendar
ブックマーク	vBookmark
その他	microSDカード内のその他のファイル
カメラ起動(静止画)	カメラガ起動し、撮影した静止画を添付
カメラ起動(動画)	カメラが起動し、撮影した動画を添付

- 1 メール作成画面で添付欄(添付なし)を選ぶ▶ ④
  - 添付ファイルを追加するとき:添付欄を選ぶ ▶ ▶ [添付ファイル追加]
- 🤈 添付ファイルを選ぶ
  - ◆ [イメージ] ▶ 画像を選ぶ ▶ ③
  - ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ ③
  - ◆[iモーション] ▶ iモーションを選ぶ ▶ ⑤
  - **◆[トルカ]▶トルカを選ぶ▶ ②**
  - ◆ [電話帳] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ④ ▶ 名前を選ぶ ▶ ④

- 【スケジュール】 登録場所を選ぶ ( ▶ 日を選ぶ ▶ ® ) ※ ▶ スケジュールを選ぶ ▶
  - ※ 登録場所が[microSD]のときは操作なし
- ◆ [Bookmark] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ●
- ◆ [その他] ▶ ファイルを選ぶ ▶ ●
- ◆ [カメラ起動(静止画)] ▶ ▶ ●
- ◆ [カメラ起動(動画)] ▶ ▶ ▶ [保存]
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できないことがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されることがあります。
- 500Kバイトを超える動画/iモーションを2Mバイト対応機種 以外の機種に送るときは、映像カッターで[メール用(短)]に切り 出してください。
- • 位置情報が付加されている画像を添付する場合、位置情報URLの 貼り付け確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、メール本 文に位置情報URLが貼り付けられます。
- 効果音を含むデコメアニメ®にメロディを添付した場合、添付した メロディが再生されます。

## カメラ起動(静止画)について

- 撮影サイズは「待受:480×854」に設定されています。
- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダ に保存されます。

#### カメラ起動(動画)について

- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」に設定されています。
- 撮影した動画はデータBOXの i モーションの[カメラ]フォルダに 保存されます。
- 撮影した動画を2Mバイト対応機種以外の機種に送る場合は、ファイルサイズ制限を[メール用(短)]または共通再生モードを [ON]に設定して撮影してください。

#### ■ 添付ファイルを解除する

- **1** 添付欄を選ぶ ▶ **③** ▶ ファイルを選ぶ ▶ **⑤**
- 🤈 解除方法を選ぶ
  - ◆[1件解除]
  - ◆ [選択解除] ▶ ファイルを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [全件解除]
- 3 [はい]

#### i モードメール保存

## i モードメールを保存しておき、あと で送信する

## i モードメールを保存する

## 1 メール作成画面で ◎ ▶ [保存]

未送信BOXに保存されます。

## 電波の届くところになったらメールを自動送信する

圏外のためにメールが送信できなかった場合、圏内になったときに メールを自動送信することができます。

- 30件まで送信予約できます。送信予約したメールは[未送信トレイ] に保存されます。
- 自動送信されると、ストックアイコン[♪](圏内自動送信結果あり)が表示され、送信結果を確認できます。
- 自動送信に失敗したメールは未送信BOXに保存され、ディスプレイ 上部に[**劇**]が表示されます。

## ¶ メール作成画面で⑩ ▶ [送信予約]

- 自動送信のエラー情報を確認する<自動送信エラー表示>
- 1 未送信メール一覧画面で送信予約メールを選ぶ▶⑩ ▶ [圏内自動送信]▶[自動送信エラー表示]
- 送信予約を解除する<送信予約解除>
- 1 未送信メール一覧画面で送信予約メールを選ぶ▶◎ ▶ [圏内自動送信] ▶ [送信予約解除]
  - 選択している予約メールのみ解除: 回
- 🤈 解除方法を選ぶ ▶ 💿
- 次の操作を行ったときも解除されます。
  - 未送信BOXから送信予約メールを選んで編集したとき
  - i モード設定の接続先選択を変更したとき
  - FOMAカードを差し替えたとき

## 送信/保存した i モードメールを編集・送信する

- 送信したメールを編集・再送する
- **1** 送信メール一覧画面でメールを選ぶ ▶ **●** ▶ **⑥**
- 9 編集·再送する
  - **◆ [編集] ▶ メールを編集 ▶ ②**
  - ◆ [再送]
- 保存したメールを編集・送信する
- 1 未送信メール一覧画面でメールを選ぶ▶ メール を編集 ▶ ⑥

#### メール自動受信

## i モードメールを受信したときは

● メールを受信すると次のマークが表示されます。

#### マークの意味

(緑色)	未読iモードメールあり
	未読 i モードメールとSMSあり
$\leq$	FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSがいっぱい
(赤色)	FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSおよび FOMAカード内のSMSがいっぱい
N (青色)	未読 i モードメールやSMS、メッセージR/Fあり (フルブラウザ中のみ)
(赤文字)	未読SMSあり
<b>M</b> (青文字)	FOMAカード内のSMSがいっぱい
Ŋ	未読エリアメールあり
	i モードセンターにメールあり
	i モードセンターのメールがいっぱい

- i モードセンターにメールが保管されていても、[□]や[□]が表示されないときがあります。
- ・メール選択受信設定を[ON]に設定しているときは、[□]や[□] は表示されません。
- i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、
   i モードセンターから手動で取得できます(1978-134)。
- FOMA端末に保存した受信メールが最大保存件数/最大保存容量を 超えた場合は、受信メールのうち古いメールから順に削除されます。 サイズの大きい添付ファイルを取得すると、複数の受信メールが削除 されます。

- FOMA端末が次のようなときに送られてきた i モードメールや メッセージR/Fは、i モードセンターに保管されます。
  - 電源が入っていないとき
- セルフモード中

■ 圏外

- テレビ電話中
- おまかせロック中
- 赤外線涌信中
- FirstPassセンター接続中 i C通信中
- 保護や未読のi モードメールがいっぱいで空き容量がないとき

## 新着 i モードメールを表示する

- i モードメールを自動的に受信([№]]点滅)
  - 受信の中止: (・)
  - タイミングにより受信されることがあります。
  - FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイにメール受 信中のFlash画像が表示されます。
- 9 受信終了後、受信完了画面が表示され、i モードメール 着信音が鳴る([№]表示)
  - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約 30秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。
  - ・ 待受画面に戻るとストックアイコン[▽](新着メールあり)が 表示されます。
  - FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに送信元の メールアドレスが表示されます。電話帳に登録されているメー ルアドレスからの受信のときは、名前が表示されます。返信でき ない i モードメールを受信したときは、「受信完了」と表示され ます。そのあと、iモードメール、SMS、Tリアメールの合計の 件数が表示されます。

#### 着信音を止める

- 受信BOX一覧画面を表示: ●
- 受信前の画面を表示: 個、 一
- 受信完了画面を表示: ①
- **3** [メール] ▶ メールを選ぶ ▶ **④**

- To、Co、Booを設定できるFOMA端末やパソコンなどから送信され た i モードメールは、自分がTo、Cc、Bccのどれに当てはまるかを、 FOMA端末で確認できます。
- 次の場合は、メールを受信してもメール受信画面と受信完了画面 は表示されません。また、メール着信音は鳴らず、メール受信ラン プやメール着信バイブレータも動作しません。
  - 通話中

- i アプリ実行中
- カメラ起動中(文字読み取り、バーコードリーダー、名刺リー ダーを除く)
- GPS測位中
- ワンセグ視聴中・録画中(マルチウインドウ時を除く)
- PC動画再生中
- Tリアメール自動表示中
- microSDカード参照中 パターンデータ更新中
- i モーション取得中(ストリーミングタイプ)

## メールテロップを表示する<メールテロップ設定>

メールテロップ設定を[差出人+題名]または[お知らせのみ]に設定し た場合、他の機能を起動中にメールを受信すると画面にメールテロッ プが表示されます。

- - カメラ起動中
  - ・全画面表示中(ワンセグ視聴中、ビデオ再生中を除く)
  - ・全画面表示するiアプリ実行中
- 1 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [メールテロップ設定]
- 9 項目を選ぶ▶ ●

#### 例: ワンセグ視聴中にメールを受信したとき





— メールテロップ表示 –

- 受信BOX一覧画面を表示: ◎(1秒以上)
- テロップ表示を消す: ¶
- [差出人+題名]に設定したとき、差出人が電話帳に未登録または電話帳の機能別ロック中は、メールアドレスが表示されます。
- [差出人+題名]に設定していても、次の場合はお知らせのみが表示されます。
  - メールの機能別口ック中
  - 受信メールの保存先フォルダにフォルダシークレットが設定 されていて、シークレット送受信設定が[OFF]に設定されてい るとき

#### メール選択受信

## i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトル などを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめメール選択受信設定を[ON]に設定します。なお、[ON]に設定したときは、自動的に i モードメールを受信できません。

iモードセンターにiモードメールが届くと、[センターに図あり]が表示されます。

- メール選択受信設定についてはで P.143
- 1 待受画面で ▶ [メール選択受信] ▶ [メール選択受信]
- 9 メールごとに項目を選ぶ▶ ●

添付ファイルのマーク

Ô	画像	トルカ
2	メロディ	その他のファイル
· <b>**</b>	i モーション	

- メールをすべて削除:ページの最下部の[削除] ▶ [決定]
- 3 [受信/削除] ▶ [決定]
  - メールを選び直す: [キャンセル]
- i モードから選択受信する<メール選択受信>
- **1** 待受画面で⑥ ▶ [ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [メール選択受信]

#### i モード問い合わせ

## i モードメールがあるかを問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた;モードメールやメッセージR/Fは;モードセンターに保管されています。;モードセンターに問い合わせて受信できます。

## **1** 待受画面で図▶[i モード問い合わせ]

- ●(2回)、または⑥ ▶ [i モード問い合わせ]でも問い合わせできます。
- 問い合わせは[別](緑色)、[図](緑色)、[図](緑色)の順に点滅して受信します。

#### i モードメール返信

## i モードメールに返信する

i モードメールの返信方法には、受信メールの本文を引用して返信する方法と、本文を引用しないで返信する方法があります。

- 1 受信メール詳細画面で ◎ ▶ [返信/転送]
  - 受信メール一覧画面では:受信メールを選ぶ▶◎▶[返信]▶[iモードメール作成]/[デコメアニメ作成]▶操作3へ
  - 受信メール一覧画面で受信メールを選んで⑥、または受信メール詳細画面で⑥でもiモードメールで返信できます。操作3に進みます。

## 2 返信方法を選ぶ ▶ ④

- [返信]のとき:[返信] ▶ [i モードメール作成] / [デコメアニメ 作成]
- 🧣 メールを作成・送信
- 受信メールの題名の先頭に[Re:]が付いた題名が入力されています。
- 引用返信には、本文の先頭に[>]が挿入され、受信メールの内容が 引用されます。
- デコメアニメ®は、引用返信できません。
- 送信元のメールアドレスが50文字を超えているときは返信できません。返信できない i モードメールには受信メール詳細画面で 「関」が表示されます。

#### ■ 手早く返信する

- あらかじめクイック返信メール設定(197 P.144)で本文を登録して おきます。
- 1 受信メール詳細画面で◎ ▶ [返信/転送] ▶ [クイック 返信]
- 9 本文を選ぶ ▶ ▶ ③

#### i モードメール転送

- i モードメールを他の宛先に転送する
- 1 受信メール詳細画面で ⑩ ▶ [返信/転送] ▶ [転送]
- 🤈 宛先を入力・送信
- 受信メールの題名の先頭に[Fw:]が付いた題名が入力されています。
- 取得が完了した添付ファイルのみ転送されます。取得していない 選択受信添付ファイルは転送されません。
- 識別できなかったファイルも転送できます。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、Bアドレス 宛のメールを転送したときは、Aアドレスからの送信となり、Aア ドレスの送信BOXに保存されます。
- デコメアニメ®を転送するときは編集できません。また、本文を転送できない旨の確認画面が表示されることがあります。

#### アドレス登録/電話帳登録

## メールアドレスや電話番号を電話帳に 登録する

受信メールや送信メールの送信元や宛先、またはメール本文に書かれたメールアドレスや電話番号を電話帳に登録できます。

- **1** メール詳細画面で⑩ ▶ [登録/保存] ▶ [アドレス登録]
  - メール本文中の電話番号やメールアドレスの登録:電話番号やメールアドレスを選ぶ▶◎▶[登録/保存]▶[電話帳登録]

## 2 電話帳に登録

- 送信元/宛先が複数存在するときは、[アドレス登録]を選択する とアドレス選択画面が表示されます。送信元/宛先を選択します。
- SMSからアドレス登録を行うと、送信元/宛先の電話番号が電話 帳の電話番号欄に登録されます。

## 選択受信添付ファイルを取得する

受信した i モードメールのサイズが添付ファイルを含めて100K バイトを超えるときは、一部またはすべての添付ファイルは自動 的に取得されず、選択受信添付ファイルとして受信します。この場 合は、i モードセンターからファイルを取得する必要があります。

## 1 受信メール詳細画面で添付ファイル名を選ぶ▶ ④

未取得の選択受信添付ファイルがあるときは、最下部に保存期限が表示されます。すべてのファイルを取得すると、保存期限の表示が消えます。

## 添付ファイルを確認・保存・削除する

- 添付ファイルの種類
  - 静止画
- i モーション
   メロディ
   電話帳
- スケジュール ブックマーク トルカ
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 添付ファイルはそれぞれのカテゴリの選択した保存先に保存されます。
- 識別できないファイルは、microSDカードの[その他]フォルダに保存されます。
- 添付ファイルによっては、正しく再生・表示できないことがあります。

## 添付ファイルを確認する

- 1 添付ファイルを選ぶ ▶ ④
- 100Kバイトを超えるメロディやFlash画像は再生できません。
- 電子書籍/電子辞書/電子コミックは直接表示できません。

## 添付ファイルを保存する

## **1** 添付ファイルを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [添付ファイル] ▶ [保存] ▶ [はい]

- ファイルによってフォルダを選んだり、本体/microSDの選択 画面が表示されます。
- i モーションをパソコンなどで再生するときは、対応のソフトが 必要です。詳しくは、ドコモのホームページを参照してください。
- その他のファイルをmicroSDカードに保存したとき、ファイル名は「OTHER001」~「OTHER999」に変更されます。
- メモリが不足しているときに、残容量より大きい添付ファイルを 取得すると、保護されていない既読の受信メールが削除されることがあります。

## 添付ファイルを削除する

【添付ファイルを選ぶ № ● [添付ファイル] ▶ [メール から削除] ▶ [はい]

#### 受信BOX/送信BOX/未送信BOX

# 受信/送信/未送信メールBOXのメールを表示する

それぞれのBOXにはiモードメールとSMSを合わせて、次の件数まで保存できます。ただし、メールサイズによっては、件数は異なります。

受信メール	最大1000件
送信メール	最大500件
未送信メール	最大500件

- あ買い上げ時は、Welcomeメール「Welcome \*☆デコメアニメ合型」、「緊急速報「エリアメール」のご案内」が受信BOXに保存されています。通信料はかかっていません。また、Welcomeメールには返信できません。
- 1 待受画面で 図
- 9 BOXを選ぶ▶
  - 未読メールを既読にする:未読メールを選ぶ▶
- 3 メールを選ぶ▶
  - 受信/送信メールの場合、デコメアニメ®のときは再生画面が表示されFlash画像が再生されます。

## ■ メール詳細画面表示中のボタン操作

全画面モードにする	<b>3</b> (1	前のメールを表示	0
	秒以上)	デコメアニメ®を再生	•
画面を上下にスクロール	0	文字を小さくする	1
次のメールを表示	0	文字を大きくする	3

## ■ デコメアニメ®再生画面表示中のボタン操作

デコメアニメ®を再生	<b>(III)</b>	メール詳細画面を表示	<b>6</b>
デコメアニメ®を停止			


- 効果音を含むデコメアニメ®は、再生画面では効果音が再生されますが、メール詳細画面では再生されません。
- デコメアニメ®では、i アプリTo、Media To機能や位置情報の利用 はできません。
- i モードの端末情報データ利用設定を[利用しない]に設定しているときは、デコメアニメ®再生画面とデコメアニメ®作成画面、メール詳細画面で表示が異なる場合があります。
- ■メール詳細画面の表示方法を切り替える 〈全画面モード切替〉
- 1 メール詳細画面で⑩ ▶ [全画面モード切替]

## ■メール詳細画面から電話をかける<電話発信>

送信元/宛先が、電話帳に電話番号を登録している相手のときに、電話をかけることができます。

- 1 メール詳細画面で◎ ▶ [電話発信]
- **1** 電話をかける

## BOX一覧画面の見かた



11フォルダマーク

未読メールがあるときは、ピンク色で表示されます。

- ユーザフォルダ

   ⑩~⑩のフォルダの場合、⑩~⑨を押すと、対応するフォルダのメール一覧画面が表示されます。

  □ フォルダシークレットが設定されているフォルダ

  メール連動型 i アプリのフォルダ
- 2フォルダ名

#### 3 メッセージR/F用フォルダ

未読メッセージがあるときは、ピンク色で表示されます。

- R メッセージRが保存されます。
- **f** メッセージFが保存されます。

#### 4 総保存件数

BOX内のメールの総件数が表示されます。

## 5フォルダ内保存件数

選んだフォルダ内の保存件数が表示されます。受信BOXでは、未読メールの件数も表示されます。

## メール一覧画面の見かた

#### 受信メール一覧



## 送信メール一覧

Re:ドコモ春子さん歓

10:38 携帯花子

03/27 携帯花子

コポウリング練習

03/25 ドコモ太郎

03/25 ドコモ春子

週末の予定

利き酒大会

9

4





※ プレビュー表示が[OFF]の画面です。

#### 1 受信メールの種類

[受信トレイ]の場合は、FOMA端末(本体)とFOMAカードのiモー ドメールとSMSが混在表示されます。

	未読 i モードメール	<b>₽</b>	未読 i モードメール(保護有)
	既読 i モードメール	<u></u>	既読 i モードメール(保護有)
	未読SMS	<b>(188</b> )	未読SMS(保護有)
<b>a</b>	既読SMS	<u>®</u>	既読SMS(保護有)

(ZE)	メール連動型 i アプリで の未読 i モードメール		メール連動型 i アプリでの 未読 i モードメール(保護有)
œ	メール連動型 i アプリで の既読 i モードメール	<b>@</b>	メール連動型 i アプリでの 既読 i モードメール(保護有)
5	返信済み i モードメール	<b>S</b>	返信済み i モードメール (保護有)
<b>જ</b>	転送済み i モードメール	<b>5</b>	転送済み i モードメール (保護有)
HES)	FOMAカード未読SMS	!a	メール連動型 i アプリで の未読エリアメール
HE()	FOMAカード既読SMS	<u> </u>	メール連動型 i アプリで の既読エリアメール
<u>!</u>	未読エリアメール	<u> 4!</u>	転送済みエリアメール
•	既読エリアメール	*2	転送済みメール連動型 i ア プリでのエリアメール

## 2送信メールの種類

[送信トレイ]の場合は、FOMA端末(本体)とFOMAカードの i モードメールとSMSが混在表示されます。

<b>\$</b>	送信済み i モードメール	<del>5</del>	送信済み i モードメール (保護有)
SIAB	送信済みSMS	a i	送信済みSMS(保護有)
<b>4</b>	メール連動型 i アプリでの 送信済み i モードメール	<b>€</b> 3	メール連動型 i アプリで の送信済み i モードメー ル(保護有)
<b>I</b>	FOMAカード送信済み SMS		

#### 3 未送信メールの種類

	未送信 i モードメール		未送信 i モードメール (保護有)
81118	未送信SMS	8359 E0	未送信SMS(保護有)

<b>9</b>	送信予約されている i モードメール	儑	送信予約されている i モードメール(保護有)
8	自動送信に失敗した i モードメール	<b>A</b>	自動送信に失敗した i モードメール(保護有)

#### 4 フォルダ名

#### 5 題名

先頭から全角10文字(半角21文字)まで表示されます。全角10文字 (半角21文字)を超えると、全角9文字(半角19文字)まで表示され、 以降は「…」の表示となります。題名のないメールは[無題]と表示されます。

#### 6添付種別マーク

	JPEG画像/GIF画像/		スケジュール
	GIFアニメーション/	[2]	未取得のスケジュール
	Flash画像	<b>7</b>	Bookmark
P)	メロディ	<b>%</b>	表示できないデータ
a	i アプリToの情報	eBook	電子書籍/電子辞書/電
П	動画/iモーション	eBook	子コミック
3.	トルカ・トルカ(詳細)	4	添付ファイル複数あり
	電話帳		

#### **7**2in1のモード種別

[デュアルモード]のときに表示されます。

**B** Bアドレス宛のメール/Bナンバー宛のSMS

#### 8 時差補正


● 海外などで日時が時差補正されているメール

③受信日時(受信メール)/送信日時(送信メール)/保存日時(未送信メール)

当日は時間、当日以外は日付が表示されます。

10 送信元/宛先(送信先)

## 詳細画面の見かた



#### 11フォルダ名

#### 2保護マーク

保護されているときに表示されます。

## 3 受信種別※

受信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

#### 4 受信日時※

i モードセンターまたはSMSセンターで受信した日時が表示されます。

#### 5 送信日時

#### 6 送信元※

送信種別(To/Cc)は同報が設定されていると表示されます。

Toに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を \*\* 超える場合など)

cc Ccに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を ★◆ 超える場合など)

#### 7 宛先(送信先)

メールの宛先(送信先)と送信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

#### 8 題名※

#### 9 本文

文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を超えたときは、[/]または[//]が表示され、超えた部分が自動的に削除されます。

#### 10添付種別マーク/ファイル名

	JPEG画像/GIF画像/ GIFアニメーション/	2	未取得の選択受信添付 ファイル
	Flash画像		取得途中の選択受信添付
<b>%</b>	メロディ	<b>L.</b>	ファイル
口	動画/iモーション	<b>2</b>	取得不可の選択受信添付
<b>3</b> .	トルカ・トルカ(詳細)	2	ファイル
	電話帳	×	貼り付けデータ不正/ 削除済みの添付ファイル
	スケジュール	Z	
<b>2</b>	Bookmark		FOMAカードヤキュリ
<b>%</b>	表示できないデータ	2	ティ機能が設定されてい
eliuit	電子書籍/電子辞書/電子コミック		るファイル

※ 2in1のBアドレス宛のメールのときは、受信種別やアイコンの色が 緑色で表示されます。

## メールを管理する

## フォルダを管理する

## ■ ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>

受信/送信/未送信BOX一覧画面にユーザフォルダを新規作成することができます。ユーザフォルダは、それぞれ最大20個作成することができます。

- ¶ BOX一覧画面で⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ新規作成]
- 7 フォルダ名を入力 ▶ ④
  - 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- ■ユーザフォルダのフォルダ名を編集する <フォルダ名編集>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォ ルダ名編集]
- 7 フォルダ名を編集 ▶ ④
- ■フォルダの表示順を上/下に移動する <フォルダ移動(↑)/フォルダ移動(↓)>
- 1 フォルダを選ぶ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理]
- 🤈 移動方向を選ぶ ▶ 💿
- [受信トレイ]や[送信トレイ]、[未送信トレイ]は移動できません。
- フォルダシークレットを設定している場合、非表示のフォルダがあるときは移動できません。

## ■ユーザフォルダを非表示にする<フォルダシークレット>

- フォルダシークレットを設定すると、フォルダは表示されなくなります。BOX一覧画面で図を1秒以上押し、端末暗証番号を入力すると、フォルダシークレットを一時解除できます。
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォ ルダシークレット]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 3 設定を選ぶ ▶ ④
- すべてのメールを一覧表示するとき、BOX一覧画面で⑥を押して 端末暗証番号を入力すると、フォルダシークレットが一時解除されます。
- フォルダシークレットを一時解除しているときにBOX一覧画面で 図を1秒以上押すと、シークレット設定されたフォルダは表示されなくなります。
- ユーザフォルダを削除する<削除>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [フォルダ1件削除]
  - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [全フォルダ内既読削除]※
  - ◆ [全フォルダ内未読削除]※
  - ◆ [全フォルダ内全件削除]
  - ◆ [全フォルダ削除]
  - ※ 受信BOXのみ表示されます。
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- FOMAカード内のSMSは削除されません。
- 保護されているメールや保護されているメールがあるフォルダは 削除できません。

- メール連動型iアプリを残したままで、対応するメール連動型iアプリ用フォルダは削除できません。メール連動型iアプリがないときはフォルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOXに作成されたフォルダがまとめて削除されます。
- 全フォルダ内既読削除、全フォルダ内未読削除、全フォルダ内全件 削除、全フォルダ削除を行った場合、表示されていないシークレット設定されたフォルダも削除されます。
- 全フォルダ内既読削除、全フォルダ内未読削除、全フォルダ内全件削除、全フォルダ削除を行っても、メッセージR/Fは削除されません。

## メールを管理する

- ■メール一覧画面に本文を表示する<プレビュー表示>
- 1 メール一覧画面で⑩ ▶ [表示設定] ▶ [プレビュー表示]
- 7 設定を選ぶ ▶ ④
- マルチウインドウのときは、プレビュー表示できません。
- ■メールの表示を切り替える<一覧表示>
- 一覧画面の表示方法を選ぶことができます。
- **1** メール一覧画面で⑩ ▶ [表示設定] ▶ [一覧表示]
- 9 表示方法を選ぶ ▶ ④
- 受信メールの差出人のアドレスを表示する 〈アドレス確認〉
- 1 メールを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [表示設定] ▶ [アドレス確認]
- ■メールを並べ替える<ソート>
- **1** メール一覧画面で ◎ ▶ [表示設定] ▶ [ソート]
- 2 ソート方法を選ぶ▶ ●

## ■メールを題名で検索する<題名検索>

- 1 メール一覧画面で⑩ ▶ [題名検索]
- 9 文字列を入力 ▶ ④
  - 全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
- メールを別のフォルダに移動する<移動>
- 1 メールを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー] ▶ [移動]
  - メール詳細画面では: ◎ ▶ [移動/コピー] ▶ [1件移動] ▶ 操作
- 7 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]
  - ◆ [選択移動] ▶ メールを選ぶ ▶ ④ ▶ ◎
  - ◆ [フォルダ内全件移動]
- 選択移動のとき、選択できるのは50件までです。
- フォルダ内全件移動を行った場合、2in1のモードにかかわらず、A モード/Bモードのすべてのメールが移動されます。
- メールを保護する<保護>
- 1 メールを選ぶ▶ ⑩ ▶ [保護]
  - メール詳細画面では: (a) ▶ [保護] ▶ [ON]
- 9 [保護] ▶ 保護方法を選ぶ
  - ◆ [1件保護]
  - ◆ [選択保護] ▶ メールを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩
  - ◆ [フォルダ内全件保護]
  - 保護の解除:[解除]▶解除方法を選ぶ
- エリアメールは保護できません。
- 選択保護/解除するとき、選択できるのは50件までです。


- FOMAカード内のSMSは保護できません。保護されているSMSを FOMAカードにコピーすると、保護は解除されます。
- フォルダ内全件保護/解除を行った場合、2in1のモードにかかわらず、Aモード/Bモードのすべてのメールが保護/解除されます。
- ■メールを削除する<削除>
- 1 メールを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
  - メール詳細画面では: (a) ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 7 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ メールを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [フォルダ内既読削除]※▶端末暗証番号を入力▶ ④
  - ◆ [フォルダ内未読削除]※▶端末暗証番号を入力▶ ●
  - [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥※ 受信メールのみ表示されます。
- 3 [はい]
- 保護されているメールは削除できません。
- 選択削除のとき、選択できるのは50件までです。
- 全件削除を行った場合、2in1のモードにかかわらず、Aモード/B モードのすべての該当メールが削除されます。
- i アプリフォルダ内のメールを削除する<削除>
- **1** BOX一覧画面で i アプリフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [ i モードメール閲覧] ▶ ⑩ ▶ [削除]
- プ「メールを削除する」の操作2を行う

#### メール受信履歴/メール送信履歴

## メールの履歴を利用する

送受信したメールの履歴を利用して、メールを送信したり、相手のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録できます。


- 最新のものから受信/送信それぞれ30件まで記憶されます。それを 超えると、古い履歴の順に削除されます。
- 2in1利用時は、AアドレスとBアドレスの受信/送信履歴がそれぞれ30件まで記憶されます。
- 履歴一覧画面/履歴詳細画面の見かた



11受信日時(メール受信履歴)/送信日時(メール送信履歴)

海外などで日時が時差補正されたときに表示(iモードメール受信時は表示されません)

#### 2 履歴の種類



3 相手のメールアドレスまたは電話番号

## 4 相手の名前

電話帳に登録されているときに表示されます。

## **5**2in1のモード種別

[デュアルモード]のときに表示されます。

B Bアドレス宛のメール/Bナンバー宛のSMS

## 6 履歴番号

新しい順に番号が表示されます。

- 履歴を利用してメールを送信する
- 1 待受画面で ○(P)/ ○(P) > ◎(受信履歴)/ □(送信履歴)
- 9 履歴を選ぶ▶ ▶
  - デコメアニメ®を作成するとき:履歴を選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ [メール作成] ▶ 「デコメアニメ作成]
- 3 メールを作成・送信
  - SMS履歴のとき:SMSを作成・送信
- 履歴のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録する
- 1 履歴を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
  - 履歴詳細画面では: ◎ ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
- ■メールの履歴を削除する<削除>
- 1 履歴を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 🧣 [はい]
- 2in1ご利用時に、全件削除を行うとAモード/Bモードで受信した 両方の受信履歴が削除されます。

## ■ 履歴から電話をかける<電話発信>

電話帳に電話番号を登録している相手に発信できます。

- 1 履歴を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [電話発信]
- 🤰 電話をかける

#### メール設定

## FOMA端末のメール機能を設定する

## メールの文字サイズを切り替える<文字サイズ設定>

- ワンタッチで文字サイズを切り替えることもできます(**愛**P.135)。
- **1** 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [文字サイズ設定]
  - メール詳細画面では:(文字サイズ設定)文字サイズを選ぶぶ●
- 2 項目を選ぶ▶ ④
- 🔒 文字サイズを選ぶ ▶ 💿

## メールを自動的にフォルダに振り分ける

<振分け条件設定>

ユーザフォルダに振分け条件を設定すると、条件に合った i モードメールやSMSを自動的に振り分けることができます。

● 受信/送信BOXで、それぞれ25のフォルダ(i アプリフォルダを含む)まで振り分けができ、1つのフォルダに10件まで振分け条件を設定できます。

## ■ 振分け条件について

アドレス(差出人)	差出人のメールアドレス(受信メールのみ)
アドレス(差出人/同報)/	受信メールはFrom、To、Cc/送信メール
アドレス(送信先/同報)	はTo、Cc、Bcc(最上位フォルダから優先)

ドメイン(差出人)	差出人のメールアドレスのドメイン(受信メールのみ)
グループ	FOMA端末(本体)電話帳に設定されているグループ
題名	題名に含まれている文字列(全角15文字/半角30文字まで入力可)
電話帳登録なし	FOMA端末(本体)電話帳に登録されていない相手からのメール(送信メールは、電話帳未登録のアドレスが送信先/同報に1件でも存在するとき)
全ての受信(送信)メール	すべてのメール

- 複数のフォルダの振分け条件に合致したときは、[1]が最も優先順位が高く、一番下に表示されているフォルダが最も優先順位が低くなります。
- シークレット登録した電話帳データは、登録されていないのと同じ扱いになります。
- 送信元が i モード端末(mova含む)のアドレスのときは、 「@docomo.ne.jp」は省略できます。また、電話番号を指定すると SMSも振り分けられます。
- 通常のメールをメール連動型 i アプリフォルダに振り分けること もできます。このとき、メール連動型 i アプリの振分け条件が優先 されます。
- i アプリメールは振分け条件に関係なく、対応するメール連動型 i アプリフォルダに振り分けられます。
- ◆ 2in1利用中にメール振分け条件を設定する場合は、[アドレス(差出人)]/[アドレス(差出人/同報)/アドレス(送信先/同報)]/[題名]/[全ての受信(送信)メール]の条件でご利用ください。
- ●振分け条件が[ドメイン(差出人)]の場合、ドメインの末尾に振分け 条件で設定した文字列が含まれているときに指定フォルダへ振り 分けられます。なお、英文字の大小文字は区別しません。

#### ■ フォルダに振分け条件を設定する

- **1** フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [振分け条件設定]
- 7 登録する番号を選ぶ▶ ●
- 🧣 振分け条件を設定
  - ◆ [アドレス(差出人)] ▶ 入力方法を選ぶ ▶ ⑥ ▶ メールアドレス を選択/入力 ▶ ⑥
  - ◆[アドレス(差出人/同報)]/[アドレス(送信先/同報)] ▶ 入力 方法を選ぶ ▶ ● ▶ メールアドレスを選択/入力 ▶ ●
  - ◆ [ドメイン(差出人)] ▶ ドメインを入力 ▶ ⑥
  - ◆ [グループ] ▶ グループを選ぶ ▶ ④
  - ◆ [題名] ▶ 文字列を入力 ▶ ④
  - ◆ [電話帳登録なし]
  - ◆ [全ての受信(送信)メール] ▶ [はい]
    - ・振分け条件の[1]に設定されます。[いいえ]を選ぶと、指定した登録先番号に設定されます。
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3をくり返す
- **5 3**
- 設定した振分け条件を削除する
- **1** フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [振分け条件設定]
- 🤈 振分け条件を選ぶ ▶ 🚳
- 🧣 削除方法を選ぶ ▶ 🏵 ▶ [はい] ▶ 🕃

### i モードメールに署名を付ける<署名登録>

- 署名は1件のみ登録できます。
- 本文は全角5000文字(半角10000文字)まで、挿入画像は90Kバイトまで入力できます。[↓](改行)も入力できます。

- 1 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [署名登録]
- - 署名の削除:署名表示で@R(1秒以上) ▶ ▶ [OFF]

# i モード問い合わせの内容を設定する

<i モード問い合わせ設定>

i モード問い合わせをするかどうかを種類別(メール、メッセージR/F)に設定できます。

- **1** 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [ i モード問い合わせ 設定]
- 9 種類を選ぶ▶ ●
- 3 設定を選ぶ ▶ ▶ 3

# i モードメールを選択して受信できるようにする <メール選択受信設定>

- 1 待受画面で◎ ▶ [メール選択受信] ▶ [メール選択受信 設定] ▶ [ON] ▶ [はい]
- メール選択受信設定を[ON]に設定しても、iモード問い合わせを 行うとすべてのメールを受信します。受信したくないときは、 iモード問い合わせ設定でメールを[OFF]に設定してください。

### メールメンバーを登録する<メールメンバー設定>

メールメンバーに登録しておくと、宛先を1件ずつ指定する同報送信の操作とは異なり、一度に複数の宛先を指定できます。

- メールメンバーは、10件まで登録できます。1つのメールメンバーには、5件のメールアドレスが登録できます。
- 通信料は、1通のみの送信時と同じです。ただし、追加した宛先の情報量が通信料として増えます。

- **1** 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [メールメンバー設定]
- ⑦ 登録先のメールメンバーを選ぶ ▶ ⑥
- 🔒 登録する番号を選ぶ ▶ 💿
- ▲ 入力方法を選ぶ ▶ ④
- 5 メールアドレスを選択/入力▶●
  - 複数のメールアドレスを登録するときは、操作3~5をくり返します。
- 6
- ■メンバー名を編集する<メンバー名編集>
- 1 メールメンバーを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [メンバー名編集]
- - 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- メンバー名をお買い上げ時に戻す<メンバー名1件リセット>
- 1 メールメンバーを選ぶ № ◎ ▶ [メンバー名 1 件リセット] ▶ [はい]
- ■メンバーに登録されているメールアドレスを削除する
- 1 メールアドレスを選ぶ▶ ⑩
- 🤈 削除方法を選ぶ ▶ 🂿 ▶ [はい] ▶ 🕃

# メロディを自動再生するかどうかを設定する <メロディ自動再生>

メールに添付されているメロディを、開封時に自動再生するかどうか を設定できます。

● 100Kバイトを超えるメロディは自動再生されません。

- **1** 待受画面で ◎ ▶ [メール設定] ▶ [メロディ自動再生]
- 9 設定を選ぶ ▶ ④

# クイック返信メールの本文を変更する

<クイック返信メール設定>

クイック返信時の本文があらかじめ10件登録されています。本文を変更して登録できます。

- 1件につき全角250文字(半角500文字)まで入力できます。
- 1 待受画面で ▶ [メール設定] ▶ [クイック返信メール設定]
- 🤈 変更する本文を選ぶ ▶ 💿
- 3 本文を編集 ▶ ④

# 添付ファイルを受信するかどうかを設定する <添付ファイル受信設定>

受信する添付ファイルの種類を設定できます。

- 受信しないように設定した添付ファイルは選択受信添付ファイル になります。
- **1** 待受画面で ◎ ▶ [メール設定] ▶ [添付ファイル受信設定]
- 2 添付ファイルを選ぶ ▶ ▶ ⑩
- メッセージR/Fは、設定にかかわらず、すべての添付ファイルを 受信します。
- メール本文中に貼り付けられたMFi形式のメロディは、設定にかか わらず受信します。

## 操作中のメール受信・自動送信の通知方法を設定する <受信·自動送信表示>

● 設定できる通知方法は次のとおりです。

通知優先	通常のメール受信/送信時の表示や動作を行います。
操作優先	受信した i モードメール、メッセージR/F、SMSの
	マークのみ表示されます。

- 待受画面で図▶[メール設定]▶[受信・自動送信表示]
- 9 通知方法を選ぶ▶ ④
- 次の場合は、「通知優先」に設定してもメール受信画面と受信完了 画面は表示されません。また、メール着信音は鳴らず、メール受信 ランプやメール着信バイブレータも動作しません。
  - 涌話中

- i アプリ実行中
- カメラ起動中(文字読み取り、バーコードリーダー、名刺リー ダーを除く)
- GPS測位中
- ワンセグ視聴中・録画中(マルチウインドウ時を除く)
- PC動画再生中■ エリアメール自動表示中
- microSDカード参照中 パターンデータ更新中
- i モーション取得中(ストリーミングタイプ)
- メールの設定状況を確認する<メール設定確認>
- 1 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [メール設定確認]
- メール機能の設定をリセットする<メール設定リセット>
- メールの設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。
- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メール設定リセット]

- 内容がリセットされない設定は次のとおりです。
  - 署名の登録内容

- SMSセンター設定
- クイック返信メール設定
- SMS有効期間設定
- メールメンバー設定
- SMS本文入力設定
- エリアメール設定の受信登録
- メールを機能別ロックする<機能別ロック>
- 機能別□ックについては@P.109
- 【 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [機能別ロック]
- 端末暗証番号を入力 🌬 🕨 [ON]

# 特定のメールの受信/送信をお知らせしないように 設定する<シークレット送受信設定>

シークレットフォルダに振り分けられるメールを受信/送信した場 合、その情報を表示しないようにすることができます。

- あらかじめ、フォルダシークレット(2017P.139)と振分け条件設定 (**愛**P.142)を行ってください。
- メール受信件数としてはカウントされません。
- シークレットフォルダに振り分けられるメールのみを受信した場 合、メール着信音は鳴りません。
- 待受画面にストックアイコン[図](新着メールあり)は表示されま せん([**N**]は表示されます)。
- メールテロップは表示されません。
- メール受信/送信履歴に記憶されません。
- **1** 待受画面で ፟ ▶ [メール設定] ▶ [シークレット送受信 設定]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

#### メッセージR/F受信

# メッセージR/Fを受信したときは

メッセージサービスを提供するサイトにお申し込みいただくことにより、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。メッセージにはメッセージR(リクエスト)とメッセージF(フリー)があります。

- メッセージR/Fは、それぞれ50件までFOMA端末に保存できます。
   メッセージのサイズによっては、保存できる件数が変わります。
- ◆ メッセージR/Fを受信すると次のマークが表示されます。

#### マークの意味

<b>R/F</b> (緑色)	未読メッセージR/Fあり
<b>R/F</b> (黄色)	FOMA端末内の受信メッセージR/Fがいっぱい
	i モードセンターにメッセージR/Fあり
	i モードセンターのメッセージR/Fがいっぱい
R/F	未読メッセージR/FとiモードセンターにメッセージR/Fあり
R/F	未読メッセージR/FとiモードセンターのメッセージR/Fがいっぱい
R/F	FOMA端末内の受信メッセージR/Fがいっぱいで i モードセンターにメッセージR/Fあり
R/F	FOMA端末内の受信メッセージR/FとiモードセンターのメッセージR/Fがいっぱい

- i モードセンターのメッセージR/Fがいっぱいのときは、新しい メッセージが上書きされることがあります。
- ◆ メッセージR/Fのiモードセンター問い合わせ方法については 度P.132

 メッセージR/Fが最大保存件数を超えたとき、または保存するメ モリの空き容量がないときは、保護されていない保存日時の一番 古い既読のメッセージR/Fから順に上書きされます。上書きされ たくないメッセージR/Fを保護してください。

### 新着メッセージR/Fを表示する

メッセージR/Fが届くと、最新の1件が自動的に表示されます。ただし、メッセージ自動表示設定を[自動表示なし]に設定している場合、受信したメッセージR/Fは表示されません。

- 1 メッセージR/Fを自動的に受信([R]/[F]点滅)
- ② 受信終了後、受信完了画面が表示され、メッセージ着信音が鳴る([限]/[旧]表示)
  - メッセージを約15秒間表示し、自動的に待受画面に戻ります。
  - ・待受画面に戻ると、ストックアイコン[紀](新着メッセージRあり)/[№](新着メッセージFあり)が表示されます。

#### 自動で表示されないとき

受信完了画面で[メッセージR]/[メッセージF] ▶ メッセージ を選ぶ▶ ⑥

## メッセージR/Fを自動的に表示する <メッセージ自動表示設定>

自動表示を行うメッセージの種類と、優先順位を設定できます。

メッセージR優先	メッセージR、メッセージFを同時に受信したと
	きに、メッセージRを自動表示
メッセージF優先	メッセージR、メッセージFを同時に受信したと
	きに、メッセージFを自動表示
メッセージRのみ	メッセージRのみ自動表示
メッセージFのみ	メッセージFのみ自動表示
自動表示なし	自動表示しない

- 1 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [メッセージ自動表示 設定]
- 9 表示方法を選ぶ▶ ④
- 次の場合は、メッセージ自動表示の設定にかかわらず自動表示さ わません。
  - オール□ック中
- メールの機能別口ック中
- ■おまかせロック中

#### メッセージR/F表示

# メッセージBOXのメッセージR/Fを 表示する

- 【 待受画面で 図 ▶ [受信BOX]
  - (a) ▶ [メッヤージR/F]でも操作できます。
- 7 メッセージを選ぶ▶ ●

## メッセージー覧画面の見かた



#### 11 未読/既読/保護マーク

R/F	未読メッセージR/F
R) / P	既読メッセージR/F
R0 / F0	既読メッセージR/F (保護有)

- 2 メッセージR/F一覧画面のページ番号/総ページ数
- 3 データが付いているとき



#### 4 題名

#### 5 受信日時

当日は時間、当日以外は日付が表示されます。

### メッセージ詳細画面の見かた



1 メッセージの種別

5 題名

6 本文

メッセージR(保護有) メッヤージF(保護有)

3 メッセージ番号 4 受信日時

# メッセージR/F内の電話番号やメールアドレスを 雷話帳に登録する<電話帳登録>

メッセージ本文中の電話番号やメールアドレスを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

### 添付ファイルを確認/保存する<添付ファイル確認>

- メッセージ詳細画面で⑩ ▶ [添付ファイル確認]
- 添付ファイルを確認/保存
  - 添付ファイルの確認: ⑥
  - 画像の保存: (3) ▶ 「はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ (a)
  - メロディ/トルカの保存: (②) [はい] () 保存先を選ぶ) (④)

### 挿入された画像を確認/保存する<本文中画像確認>

- 1 メッセージ詳細画面で◎ ▶ [本文中画像確認]
- 🤈 画像を確認/保存
  - 画像の確認: ●
  - 画像の保存: (a) ▶ 「はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ (a)

### メッセージR/Fを管理する

### ■メッセージR/Fを保護する<保護>

- メッセージR/Fはそれぞれ25件まで保護できます。ただし、メッ セージのサイズによって、保護できる件数が少なくなります。
- ◆未読のメッセージR/Fは保護できません。
- 1 メッセージを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [保護]
  - メッセージ詳細画面では: ◎ ▶ [保護]
- 9 設定を選ぶ ▶ ●
- メッヤージR / Fを削除する<削除>
- 1 メッセージを選ぶ▶ @▶[削除]
  - メッセージ詳細画面では: (๑) ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆「1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ メッセージを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ 「全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **3** [はい]
- 全件削除を行っても未読または保護されているメッセージR/F は削除されません。
- メッセージR/Fを並べ替える<ソート>
- 1 メッセージー覧画面で@ ▶ [ソート]

# 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができ るサービスです。

- - 音声電話中
- テレビ電話中
- おまかせ□ック中 ■ 電源OFF時
- 赤外線通信中 i C 通信中 ■ 圏外時

  - 国際ローミング中 セルフモード設定中
- - パケット通信中(i モード通信中、データ通信中)
  - ソフトウェア更新中
- パターンデータ更新中
- 次の場合は、受信しても自動表示しないことがあります。 ■ パケット通信中(ストリーミング再生中、i モード通信中、
  - データ诵信中)
  - i アプリ実行中・i アプリ通信中 カメラ起動中 ■ 公共モード(ドライブモード)中
    - アラーム起動中

■ ソフトウェア更新中

■ USB诵信中

■ パターンデータ更新中

■ ワンセグ視聴中

■ GPS測位中

- 電池残量が少ない場合
- microSD管理アプリ起動中
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- i モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。

#### エリアメール受信

# 緊急速報「エリアメール」を受信したと きは

エリアメールが送られてきたときは自動的に受信します。

- エリアメールは30件まで受信BOXに保存できます。エリアメールが 30件を超えたときは、保存日時の一番古い既読のエリアメールから 順に上書きされます。エリアメールがすべて未読のときは、保存日 時の一番古い未読のエリアメールから順に上書きされます。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- 2 受信すると、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール 専用着信音が鳴り、着信ランプが赤色で点滅([월]表示)
  - エリアメールには、受信完了後に本文が自動表示されるものと、 「エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。
  - 本文が自動表示された場合は、⑥、四、○を押すと受信前の画面に戻ります。
  - [エリアメールを受信しました]と表示されたときは、約30秒経 過すると自動的に受信前の画面に戻ります。
  - 受信完了後にエリアメールの本文を自動表示するかどうかは、 配信側で設定されます。
- 緊急地震速報の場合、専用警報音(ブザー音)とバイブレータが動作し、本文を自動表示してお知らせします。音量は[音量10]、バイブレータは[メロディ連動]に設定されています。専用警報音(ブザー音)の音色や音量、バイブレータの種類は変更できません。
- マナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモード の設定にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナル マナーモードで、次のいずれかの音を鳴らす設定になっていると きは専用警報音(ブザー音)も[音量10]で鳴ります。
  - 着信音 メール着信音 アラーム音 電池残量警告音
- エリアメール専用着信音の音色は変更できません。鳴動時間はメール鳴動時間設定に、音量はメール着信音量に、バイブレータはメール着信バイブレータの設定に従います。ただし、バイブレータの種類は「メロディ連動」で動作します。

- エリアメールの着信ランプは、ランプ色[サンセット]、ランプバターン[メロディ連動]に設定されていて変更できません。
- エリアメールは、フォルダの振分け条件が[全ての受信メール]の 場合に自動的に振り分けされます。
- 受信完了後、何も操作しないでそのままにしておくと、設定したア ラームが動作しません。

#### エリアメール設定

# 緊急速報「エリアメール」の設定を行う

エリアメールを受信するかどうかを設定する。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール設定]▶ [受信設定]
- ? 注意事項を確認 ▶ ③
  - 受信しない:⑥
  - ③を押すと、設定が[ON]になりエリアメールを受信できます。
- メール設定リセットや設定リセットを行うと、お買い上げ時の設定[ON]に戻ります。

### エリアメールの受信登録を設定する<受信登録>

緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)のほかに受信したい情報のエリアメール名とMessageID(サービス提供者から付与されるID)を登録します。緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)を受信する場合には受信登録の必要はありません。

- ◆ お買い上げ時に登録されている[緊急情報]は編集・削除できません。
- エリアメール名は、任意の名前を付けられます。
- 20件まで設定できます([緊急情報]を含まず)。
- 1 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール設定]▶ [受信登録]

### 7 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ ⑧

- 設定した内容を修正するときは、設定済みの受信登録を選択します。
- 受信登録の削除:受信登録を選ぶ ▶ 図 ▶ [はい]
- 🧣 エリアメール名を入力 ▶ 💿
  - 全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
- **▲** MessageIDを入力 ▶ ●

### ブザー音を鳴らす時間を設定する<ブザー鳴動時間>

- 1 待受画面で ◎ ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール設定]▶ [ブザー鳴動時間]
- **2** ブザー音を鳴らす時間を入力 ▶ **③**

#### SMS作成·送信

# 作成して送信する

- ●ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 1 待受画面で 図 ▶ [新規SMS作成]
- ? [宛先]欄を選ぶ ▶ ▶ 入力方法を選ぶ
  - ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
  - ◆「直接入力] ▶ 宛先を入力 ▶ ④
  - ◆ [メール送信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [メール受信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
  - 宛先の確認:宛先を選ぶ ▶ ( ) [宛先確認]
  - 宛先の電話番号は20桁まで入力できます。
  - 電話帳に登録されている相手のときは、宛先欄に名前が表示されます。
- 3 [本文] ▶本文を入力 ▶ ④

### 

- SMSの保存: (保存)
- ・ 送達通知の設定: ⑩ ▶ [SMS送達通知設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- 有効期間の設定: ⑩ ▶ [SMS有効期間設定] ▶ 有効期間を選ぶ ▶ ④
- 宛先入力では、[+]は先頭でのみ有効となります。[+]を入力したときは、21桁まで入力できます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者のときは、[+](回を1秒以上)、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。受信した海外からのSMSに返信するときは、「010」を入力して海外に返信してください。
- SMSの本文に半角カタカナや絵文字を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
- 送信メールが最大保存件数を超えたとき、または保存するメモリ の空き容量がないときは、新しいSMSを送信すると、保護されてい ない保存日時の一番古い送信メールから順に上書きされます。
- 何らかの原因で送信できなかったSMSは、未送信SMSとして保存 されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないことがあります。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、SMSの作成・送信はできません。
- 「186」/「184」を付けても送信できます。ただし、「184」を付けて も発信者番号を通知して送信されます。

### 送信/保存したSMSを編集・送信する

送信/保存したSMSはメールと同じ方法で編集・送信できます (愛子P.130)。

#### SMS受信

# 受信したときは

- SMSを受信したときに表示されるマークについては**23**P.130
- **1** SMSを自動的に受信([図]]点滅)
- ② 受信終了後、受信完了画面が表示され、SMS着信音が鳴る(「M1表示)
  - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約 30秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。
  - 特受画面に戻るとストックアイコン[□](新着メールあり)が表示されます。
  - FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに送信元の電話番号が表示されます。電話帳に登録されている電話番号からの受信のときは、名前が表示されます。返信できないSMSを受信したときは、[受信完了]と表示されます。そのあと、iモードメール、SMS、Tリアメールの合計の件数が表示されます。
- **3 [メール] ▶ SMSを選ぶ ▶ ⊙**
- 受信メールが最大保存件数を超えたとき、または保存するメモリの空き容量がないときは、保護されていない保存日時の一番古い 既読メールから順に上書きされます。

### SMSがあるかを問い合わせる<sms問い合わせ>

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた SMSはSMSセンターに保管されています。SMSセンターに問い合わせ て受信できます。

- **1** 待受画面で図 ▶ [SMS問い合わせ]
- 問い合わせを行っても、自動受信がすぐに始まらない場合があります。
- FOMA端末(本体)およびFOMAカード内のSMSが最大保存件数を超えたとき、またはFOMA端末(本体)およびFOMAカード内の保存するメモリの空き容量がないときは、SMS問い合わせをできません。

### 受信したSMSに返信する<返信>

- 1 受信SMS詳細画面で⑩ ▶ [返信/転送] ▶ [返信]
- 🤰 SMSを作成・送信

### 受信したSMSを転送する<転送>

- 1 受信SMS詳細画面で⑩ ▶ [返信/転送] ▶ [転送]
- 🤈 宛先を入力・送信

#### SMS設定

# 設定を行う

### SMSセンターの設定をする<SMSセンター設定>

通常は設定を変更する必要はありません。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMSセンター設定] ▶ [ユーザ設定]
- - 20桁まで入力できます。
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 💿
- 設定はFOMAカードに保存されます。

### 相手に届いたら通知を受け取る<SMS送達通知設定>

送信するSMSの送達通知を受け取るかどうかを設定できます。

- **1** 待受画面で ◎ ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS送 達通知設定]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 💿

## SMSに有効期間を設定する<SMS有効期間設定>

送信したSMSが圏外などで届かなかったときに、SMSセンターに保管する期間を設定します。

- 1 待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS有効期間設定]
- 9 有効期間を選ぶ▶ ●
- 設定はFOMAカードに保存されます。

# 本文に入力できる文字を設定する<SMS本文入力設定>

- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS本文入力設定]
- 2 文字の種類を選ぶ▶ ●
- 設定はFOMAカードに保存されます。

# FOMAカードに保存する

FOMA端末(本体)に保存されているSMSを、FOMAカードにコピーできます。

- FOMAカードには、受信SMS、送信SMSを合わせて20件まで保存できます。
- 受信SMSは[受信トレイ]に、送信SMSは[送信トレイ]にコピーされます。
- FOMA端末とFOMAカード間での移動はできません。

### FOMA端末(本体)⇔FOMAカード間でコピーする

**1** 待受画面で図 ▶ [受信BOX] / [送信BOX]

- 2 SMSを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー] ▶ [FOMAカードへコピー] / [本体へコピー]
  - SMS詳細画面では: ⑥ ▶ [移動/コピー] ▶ [FOMAカードへコピー] / [本体へ1件コピー] ▶ [はい]
- 🖁 コピー方法を選ぶ
  - ◆[1件コピー]
  - ◆ [選択コピー] ▶ SMSを選ぶ ▶ **④** ▶ **⑩**

# ₫ [はい]

- 未送信SMSはFOMAカードにコピーできません。
- SMS送達通知のある送信SMSをコピーした場合、SMS送達通知も コピーされます。SMS送達通知だけのコピーはできません。
- 送信SMSの送信日時は、コピーされません。

# SMSを管理する

SMSはメールと同じ方法で保護や削除、移動など、管理することができます(愛P.138)。

#### WEBメール

# WEBメールを利用する

2in1利用時、WEBメールサイトに接続し、Bアドレスからのメールの作成/送信ができます。

- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定している ときに利用できます。
- WEBメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。

### **1** 待受画面で図 ▶ [WEBメール]

• WEBメールサイトに接続します。画面表示に従って操作してください。

# i モード/ i モーション/ i チャネル

<b>i モード</b> i モード	i モードの便利な機能 反転表示された情報を利用する165
サイトを表示する     154       サイトの見かたと操作     157       マイメニューに登録する     <マイメニュー> 158	i モードの設定を行う         i モードの設定を行う       167         証明書を利用する
i モードパスワードを変更する <i モードパスワード変更="">159 IDとパスワードを登録する インターネットホームページを表示する サイトやホームページを登録してすばやく表示する</i>	i モーション     171       サイトからi モーションを取得する     i モーション取得>171       i モーションを自動再生するかどうかを設定する
ブックマーク>161         ブックマークを管理する	i チャネル i チャネル
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする サイトから各種データ(ファイル)をダウンロードする164 サイトに画像や動画/iモーションをアップロードする サイトに画像や動画/iモーションをアップロードする 	i チャネルを表示する

# iモード

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

### ■ i モードのご利用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源のNにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定している場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源のNにすると、設定内容は初期状態にリヤットされます。

# サイトを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスをご利用いただけます。FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。サイトによりサービス内容は異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。

# ¶ 待受画面で◉ ▶ [ i Menu]

- 接続の中止:[5]点滅中に
- i モード中に表示されるマーク

8	i モード待機中(点滅)
5	i モード接続中(点滅)
SSI	SSLページ表示中



### 9 項目を選ぶ▶ ⊙

- 画面のスクロール: ①
- 1画面単位でスクロール: @/ Ø
- i モードメニューへ戻る:⑥ ▶ [はい]
- i モードの終了: □ ▶ 「はい〕
- サイトによっては、FOMA端末の持っている最大表示色数で表示できないことがあります。
- データBOXのフォルダー覧やデコメ®テンプレート一覧、デコメアニメ®テンプレート一覧、i アプリのソフト一覧、おサイフケータイメニューなどで[i モードで探す]を選択すると、サイトに接続することができます。

#### ミュージックプレーヤー利用履歴の送信について

- i モードサイトやメッセージR/F、トルカから、ミュージックプレーヤーで再生した音楽データの履歴を送信できます。送信用のボタンを選択すると、サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求され、楽曲情報送信の確認画面が表示されます。 [はい]を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。 送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)がお客様に、カスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。
- ■情報を再読み込みする<再読み込み>
- **1** サイト表示中に ◎ ▶ [再読み込み]
- ■表示履歴を利用する<履歴―覧>

表示した履歴は新しい順に50件まで記憶され、履歴を利用してページ を表示できます。

- 1 サイト表示中に ◎ ▶ [履歴一覧]
- 2 履歴を選ぶ▶ ●
- ■電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する 〈電話帳登録〉
- 1 サイト表示中に電話番号やメールアドレスを選ぶ▶◎ ▶ [保存/登録]▶[電話帳登録]
- 9 電話帳に登録
- ■サイトのURLを参照する<URL表示>

URLとは「http://www.xxx.△△.jp」などで表示されるアドレスです。 URLは半角2033文字(http://などを含む)まで表示できます。

1 サイト表示中に⑩ ▶ [表示/設定] ▶ [URL表示]

- Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直す 〈リトライ〉
- **1** サイト表示中に⑩ ▶ [表示/設定] ▶ [リトライ]
- サイトのURLを記載したメールを作成する <メール作成>
- **1** サイト表示中に⑩ ▶ [メール作成] ▶ [メール作成]
- メールを作成・送信
- サイトから画像メールを作成する<画像メール作成>
- ↓ サイト表示中に⑩ ▶ [メール作成] ▶ [画像メール作成] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑥
- 🤈 添付方法を選ぶ
  - ◆ [URL貼り付け]
  - ◆ [画像添付] ▶ [確認]
    - ・画像は保存されます。
- 🖁 メールを作成・送信
- • 位置情報が付加されている画像を添付する場合、位置情報URLの 貼り付け確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、メール本 文に位置情報URLが貼り付けられます。
- 位置情報URLとは、地図や周辺情報などを提供するサイトのURL に位置情報(緯度・経度)・測地系、測位レベルなどの情報を付加したものです。
- サイト表示中に i Menuを表示する< i Menu>
- **1** サイト表示中に⑩ ▶ [ i Menu]

# 携帯雷話/FOMAカード(UIM)の製造番号送信につ いて

サイトなどを表示する場合、携帯電話情報の送信確認画面が表示され るときがあります。携帯電話情報を送信するときは「はい」を選びます。

- 携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号が送信される前に必 ず、送信確認画面が表示されます。自動的に送信されることはあり ません。
- 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」 は、インターネットを経由してP(情報サービス提供者)に送信さ れるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。な あ、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別 が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

### サイトなどでの画面表示

サイトやiモードメール、メッセージR/Fで画像が表示されるときが あります。

- 画像を受信中は[Q]が表示されます。
- 画像を取得できなかったときは[図]が表示されます。
- 保存した画像は、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。

### SSL対応のページを表示するとき

SSL対応ページを表示しようとしているときは、「SSL通信を開始しま す(認証中)]が表示され、次のいずれかの証明書が使用されます。

- CA証明書 ■ドコモ証明書 ■ ユーザ証明書
- SSL通信の中止: ⑤

### ■ 通常のサイトに戻る

SSL対応ページから通常のサイトに戻るときには、SSLページを終了 するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選びます。

- サイトのサーバ証明書を参照する<証明書参照>
- 1 サイト表示中に⑩ ▶ [表示/設定] ▶ [証明書参照]

### 最後に表示したページに再接続する<ラストURL>

i モードを終了すると、最後に表示していたページのURLがラスト URLとして記憶されます。

### **1** 待受画面で<a>● 「ラストURL」 ● ○</a>

- URLが半角2000文字を超えるページは表示できないときがあり ます。
- ダウンロード画面など、ページによってはラストURLに記憶され ないときがあります。
- ラストURLを削除する<削除>
- **1** ラストURL画面で◎ ▶ [削除] ▶ [はい]
- ラストURLをブックマークに登録する<Bookmark登録>
- ラストURL画面で◎ ▶ [Bookmark登録]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ▶ [OK]
- ラストURLをコピーする<コピー>
- 1 ラストURL画面で@ ▶ [コピー]
  - 半角2000文字までコピーできます。

### 文字サイズを変更する<文字サイズ設定>

サイトや画面メモの文字サイズを設定できます。

- **1** 待受画面でઃ♪ [ i モード設定] ▶ [文字サイズ設定]

# 効果音量を設定する<効果音設定>

サイトやFlash画像、画面メモの効果音量を設定できます。

- **1** 待受画面で **③** ▶ [ i モード設定] ▶ [効果音設定]
  - サイト表示中は: ◎ ▶ [表示/設定] ▶ [効果音設定]
- ? ○で音量を調節 ▶ ④

# サイトの見かたと操作

### Flash画像を表示する

Flashとは絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像をダウンロードして再生したり、待受画面に設定することもできます。

- Flash画像の一部が画面外にあるときは、画像全体が表示されるまでスクロールすると自動的に再生されます。
- 画像表示設定を[OFF]に設定しているときは、Flash画像は表示されません。
- 待受画面や発着信画面に設定されたFlash画像の効果音は再生されません。
- Flash画像によっては、再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。バイブレータを[OFF]に設定していても振動しますので、 ご注意ください。
- Flash画像が表示されている場合は、動作が通常のサイトと異なる ときがあります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所によって、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。

### リンク先や項目を選択する

リンクが設定されている文字列は、通常、青色で表示されます。選択されているリンクは、反転表示されます。

● 画像にリンクが設定されていることもあります。選択すると画像が 実線で囲まれます。

### ■ リンクを選んで画面を移動する

マルチガイドボタンでリンクを選んで画面を移動できます。項目の先頭に番号が付いているときは、番号と同じダイヤルボタンを押して移動することもできます。一部利用できない場合もあります。



リンク先へ

### ■ サイトなどの項目選択や文字入力

サイトなどで、次の方法で項目を選択したり、文字入力を行うことが できます。

名 称	表示例	内 容
ラジオ ボタン	<ul><li>○:非選択状態</li><li>●:選択状態</li></ul>	1つの項目のみ選択できます。
	□:非選択状態 ☑:選択状態	複数の項目を選択できます。

名 称	表示例	内 容
プル ダウン メニュー	東京 足立区 北区	プルダウンメニューを選ぶと、選択できる項目の一覧が表示されます。
テキスト ボックス	ID 「パスワード	文字を入力できます。また、文字入力画面で◎ ▶ [引用] ▶ [バーコードリーダー] でJANコードやQRコードの文字情報を読み取って入力することもできます。

# 前のページに戻る/次のページに進む(キャッシュについて)

前のページに戻れ。

ることを示します。

サイトなどを表示してきた経路を50ページまで記憶しています。通信を行わず $\Theta$ を押して表示することができます。これを「キャッシュ」といいます。


● キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前入力した文字や設定などの情報は表示されません。

┕次のページに進め

ることを示します。

- 砂を押して、前または次のページを表示するときに、キャッシュ内 にそのページが残っていない場合や、FOMA端末のキャッシュサイ ズをオーバーしている場合、必ず最新情報を読み込むように設定 (作成)されたサイトのページを表示する場合は、通信を行います。
- Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあります。
- ◆ キャッシュの情報は、i モードを終了するとリヤットされます。
- ○を続けて押すと、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、途中で○を押して前のページを表示させ(「C」から「B」に戻る)、そのページから他のページ(「D」)を表示させたときは、「D」から○を2回押しても「C」は表示されません。「B」→「A」の順で前のページを表示します。

M:画面 $\lceil A \rfloor \rightarrow \lceil B \rfloor \rightarrow \lceil C \rfloor \rightarrow \lceil B \rfloor \rightarrow \lceil D \rfloor$ の順番でページを表示させたとき



…前のページを表示させたときの順番

### マイメニュー

# マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録すると、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

● マイメニューは45件まで登録できます。登録できないサイトもあります。

### マイメニューに登録する

- 1 サイト表示中にマイメニュー登録用メニューを選ぶ▶●
- **?** [i モードパスワード入力]欄を選ぶ▶ ●
- **3** i モードパスワードを入力 ▶ **●** ▶ [決定]
- 各サイトによってページ構成が異なります。
- 有料サイトに申し込むと、自動的にマイメニューに登録されます。

# 登録したサイトを表示する

- **1** 待受画面で**③ ▶** [ i Menu] **▶** [マイメニュー/マイ ボックス]
- 7 サイトを選ぶ▶ ●
- デュアルネットワークサービスをご利用の方は、mova端末で登録 したマイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメ ニューをmova端末でご利用になれない場合があります。

#### i モードパスワード変更

# i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定を行うときには、4桁のi モードパスワードが必要です。なお、i モードパスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。

**1** 待受画面で (a) ▶ [ i Menu] ▶ [お客様 サポート] ▶ [各種設定(確認·変更·利用)] ▶ [ i モードパスワード変更]



- 2 [現在のパスワード]欄を選ぶ ▶ ▶ 現在の i モード パスワードを入力 ▶ ●
- 3 [新パスワード]欄を選ぶ ▶ ▶ 新しい i モードパスワードを入力 ▶ ●
- **4** [新パスワード確認]欄を選ぶ ▶ ▶ もう一度新しい i モードパスワードを入力 ▶ ● ▶ [決定]
- i モードパスワードをお忘れのときは、ご契約いただいたご本人であるかどうかを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口にご持参いただき、i モードパスワードを[0000]にリセットさせていただきます。

#### ログイン情報登録

# IDとパスワードを登録する

サイトによっては、IDとパスワードの入力画面が表示されることがあります。あらかじめログイン情報(IDとパスワード)を登録しておくと、テキストボックスに簡単に入力することができます。

- 20件まで登録できます。
- **1** 待受画面で ⓐ ▶ [ i モード設定] ▶ [ログイン情報登録]
  - サイト表示中は: ◎ ▶ [ログイン情報登録]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 3 登録する番号を選ぶ ▶ ④
- 4 [タイトル] ▶ タイトルを入力 ▶ ⊙
  - 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- **5** [項目 1] ▶ IDを入力 ▶ **③** 
  - 全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- **6** [項目 2] ▶ パスワードを入力 ▶ ④ ▶ **3** 
  - 全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

- 各サービスのIDやパスワードは、他人にわかりやすい番号、文字や記号はお避けください。また、IDやパスワードの使用および管理については、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、IDやパスワードが他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録したログイン情報は、i モードとフルブラウザの両方で利用できます。

### 登録したログイン情報を利用する<ログイン情報貼付>

テキストボックスにログイン情報を一括して貼り付けます。サイトによっては、貼り付けられないこともあります。

- 1 サイト表示中にテキストボックスを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [ログイン情報貼付]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- **3** ログイン情報を選ぶ ▶

### ログイン情報を削除する

- 1 ログイン情報登録一覧画面で情報を選ぶ▶ @
- 9 削除方法を選ぶ ▶ ▶ [はい]

### インターネット接続

# インターネットホームページを表示する

インターネットホームページのアドレス(URL:http://などで始まるアドレス)を入力して、接続できます。

- 1 待受画面で (a) ▶ [Internet] ▶ [URL入力]
  - サイト表示中は: ⑩ ▶ [Internet] ▶ [URL入力]
  - バーコードリーダーでURLを読み取る:(3) [3] [バーコードリーダー]

# 9 URLを入力 ▶ ⊙

- 半角512文字まで入力できます(「http://」などを含む)。
- i モードに対応していないサイトや、情報量の多いサイトは正し く表示されないことがあります。
- 受信したデータが1ページの最大サイズを超えたときは、受信を 中断します。取得したところまでのデータが表示されることがあ ります。
- ■フルブラウザ表示に切り替える<フルブラウザ切替>
- **1** サイト表示中に⑩ ▶ [フルブラウザ切替] ▶ [はい]
- 正しい文字で表示する<文字コード変換>

サイトの文字が正しく表示されないときは、正しい文字に変換して再 表示します。

- 文字コード変換をくり返しても、正しく表示できないときがあります。
- 1 サイト表示中に⑩ ▶ [表示/設定] ▶ [文字コード変換]
  - 4回くり返すと、元の表示に戻ります。

### URL履歴を使ってページを表示する<URL履歴>

i モードメニューの[Internet]から接続したインターネットホームページの履歴を9件まで記憶しています。9件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。

- - サイト表示中は: ◎ ▶ [Internet] ▶ [URL履歴]
- プURL履歴を選ぶ▶

#### ■ URL履歴を削除する

- ¶ URL履歴を選ぶ ▶ ⑩
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **3** [はい]

### ■ URL履歴のURLを参照する<URL表示>

- **1** URL履歴を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [URL表示]
  - URLのコピー: ⑩

#### ブックマーク

# サイトやホームページを登録してすば やく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページのURLをブックマークに登録しておくと、すぐに見たいページを表示できます。

## ブックマークに登録する<Bookmark登録>

ブックマークは最大20個のフォルダに合計100件まで登録できます。

- 1件あたりのURLの文字数は、半角256文字までです。URLの文字数 が256文字を超えるときは登録できません。
- **1** サイト表示中に⑩ ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録]
- 7 フォルダを選ぶ▶ ●
- 3 [OK]
  - タイトルを編集して登録:[タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶
    - ・全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
  - 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ④ ▶ [OK]

- タイトルの先頭から全角12文字分(半角24文字分)までが登録されます。タイトルの文字数が全角12文字(半角24文字)を超えるときは、超えた部分が削除されて登録されます。タイトルがないとき、Bookmark一覧にはURLが表示されます。
- サイトなどで選択した項目や入力した文字は、ブックマークには 登録されません。
- サイトなどによっては、ブックマークに登録できないときがあります。
- ブックマーク登録時に、すでにブックマークを100件登録している場合、他のブックマークを上書きするメッセージが表示されます。

# 【ブックマークからサイトやインターネットホーム 【ページを表示する

### **1** 待受画面で **●** ▶ [Bookmark]

- サイト表示中は: ◎ ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark一覧]
- すべてのBookmarkを一覧表示: ◎ ▶ [全Bookmark表示]
- microSDカード内のBookmarkを表示: ◎ ▶ [microSDデータ参照]

# 7 ブックマークを選ぶ▶ ●

- Bookmark一覧は利用した順に表示されます。
- FOMA端末(本体)内のiモードのBookmark一覧では、フルブラウザのブックマークは表示されません。microSDカード内のBookmark一覧では、iモードのブックマークとフルブラウザのブックマークが混在して表示されます。iモードのブックマークには[♪]が、フルブラウザのブックマークには[♪]が表示されます。

### ■ ブックマークのURLを参照する<URL表示>

- **1** ブックマークを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [URL表示]
- ■ブックマークをiモードメールに添付する<メール添付>
- 1 ブックマークを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [メール添付]
- 🤈 メールを作成・送信

# ブックマークを管理する

### フォルダを管理する

- ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>
- **1** 待受画面で **●** ▶ [Bookmark]
- 🤰 🚳 ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ新規作成]
- 3 フォルダ名を入力 ▶ ④
  - 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- ■ユーザフォルダのフォルダ名を編集する<フォルダ名編集>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォ ルダ名編集]
- 7 フォルダ名を編集 ▶ ●
- ■ユーザフォルダを削除する<削除>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [フォルダ 1件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - ◆[フォルダ選択削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ フォルダを 選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [全フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]

### ブックマークを管理する

- ■ブックマークのタイトルを変更する<タイトル編集>
- 1 ブックマークを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [タイトル編集]

- - 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- ■ブックマークを別のフォルダに移動する<移動>
- 1 ブックマークを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動]
- 🤈 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]
  - ◆ [選択移動] ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [フォルダ内全件移動]
- 🧣 移動先フォルダを選ぶ ▶ 💿
- ブックマークを削除する<削除>
- 1 ブックマークを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]

# 画面メモ

# サイトの内容を保存する

お好きなサイトなどの画面を、画面メモとして保存しておくことができます。

- 画面メモは400件まで保存できます。保存できる件数はデータ量に よって変わります。保存した画面メモのデータ量が大きいときは、 保存できる件数は少なくなります。
- 1 サイト表示中に⑩ ▶ [保存/登録] ▶ [画面メモ保存]
- **)** [OK]
  - タイトルを編集して保存:[タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥・全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

- サイトなどで選択した項目や入力した文字は、画面メモには保存 されません。
- 画面メモ保存時に、保存件数分(400件)または1件あたりのサイ ズ分(100Kバイト)の空き容量がないときは、他の画面メモを上書 きするメッセージが表示されます。

### 画面メモを表示する

通常の状態

1 待受画面で⑤ ▶ [画面メモ]

マークの意味

] 仕事 ボウリング

画面メモー覧画面

保護

FOMAカードヤキュリティ機能の 設定あり

# 画面メモを選ぶ▶●

● 画面メモに表示される情報は保存した時点の情報です。最新の情 報と異なる場合があります。

### ■ 画面メモを利用する

- 画面メモ表示中の操作は、i モードのサイト表示中の操作と基本的 な部分は同様です。次の機能については、iモードのサイト表示中 の操作(**愛**P.154)を参照してください。
  - リトライ
- メール作成
- 画像メール作成。

- 電話帳登録 証明書参照
- URL表示

- 効果音設定 文字サイズ設定
- □グイン情報貼付、□グイン情報登録の操作についてはでP.159
- ◆ 文字コード変換の操作についてはでP.160
- 画像保存の操作については**愛**P.164

### 画面メモを管理する

- 画面メモを削除する<削除>
- 画面メモを選ぶ▶ ⑩ ▶ [削除]
  - 画面メモ表示画面では: (a) (1 件削除) (はい)
- 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ 画面メモを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
    - 「全件削除」では、保護設定している画面メモは削除されません。
- **3** [はい]
- 画面メモのタイトルを変更する<タイトル編集>
- 画面メモを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [タイトル編集]
  - 画面メモ表示画面では: ◎ ▶ [タイトル編集]
- - 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- 画面メモを保護する〈保護設定〉
- 画面メモを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [保護設定]
  - 画面メモ表示画面では: ◎ ▶ [保護]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- 画面メモのURLを参照する<URL表示>
- 画面メモを選ぶ **№** [URL表示]
- 詳細な情報を確認する<情報表示>
- 画面メモを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報表示]
  - 画面メモ表示画面では: ◎ ▶ 「表示/設定] ▶ 「情報表示]

# サイトから各種データ(ファイル)をダ ウンロードする

- 保存可能なデータ(ファイル)と、ダウンロード可能な最大サイズは次のとおりです。
  - 画像(GIF、JPEG、SWF): 100Kバイト
  - デコメール®テンプレート:200Kバイト
  - デコメアニメ®テンプレート:100Kバイト
  - メロディ(SMF、MFi): 100Kバイト
  - きせかえツール: 2Mバイト
  - マチキャラ:500Kバイト
  - キャラ電: 100Kバイト
  - ダウン□ード辞書: 6Kバイト
  - トルカ: 1Kバイト
  - トルカ(詳細):100Kバイト
  - 電子書籍/電子辞書/電子コミック:10Mバイト
  - フォント(TTF):6Mバイト
- 保存可能件数についてはでP.459
- ●保存先のフォルダを選択できないデータ(ファイル)は、それぞれ所定の保存先に保存されます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているデータ(ファイル)はmicroSD カードに直接保存することができます(コンテンツ移行対応)。
- メモリの空き容量がないときは保存できません。不要なデータ (ファイル)を削除し、メモリの空き容量を増やしてから保存してく ださい。
- microSDカードのフォルダ構成については**愛**P.315
- お買い上げ時に登録されているデータ(ファイル)やFOMA端末で使用できるダウンロード辞書は、[SH-MODE]からダウンロードできます(図FP.119)。

### 画像をダウンロードする

サイトなどから画像やフレーム、スタンプをダウンロードして保存できます。保存した画像は待受画面などに設定できます。

### 1 サイト表示中に⑩ ▶ [保存/登録]

- 🤈 保存方法を選ぶ
  - ◆ [画像保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [背景画像保存]

### 🧣 フォルダを選ぶ ▶ 🚳

- 表示画面に設定するとき:[はい] ▶ 設定先を選ぶ ▶ ⊙
  - ・ 待受画面に設定するときは、確認画面で[はい]を選びます。
- 画像サイズが20×20ドットでファイル制限なしのJPEG画像、GIF 画像、GIFアニメーションは、デコメ®絵文字として[デコメ絵文字] フォルダに保存されます。
- ダウンロードした画像のサイズによっては、待受画面などに設定した場合、すべて表示できないときがあります。

### 各種データ(ファイル)をダウンロードする

例: サイトからメロディをダウンロードするとき

### 1 サイト表示中にメロディを選ぶ ▶ ④

電子書籍/電子辞書/電子コミック、フォントのとき:サイト表示中にデータを選ぶ▶●▶[はい]

### 9 [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ④

- メロディを再牛: [再牛]
- デコメール®テンプレート/デコメアニメ®テンプレートのとき:「保存」
- メールを作成: [メール作成] ▶ メールを作成・送信
- きせかえツールのとき:[保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ⑥
  - ・データを確認:[プレビュー]
- マチキャラのとき:[保存] ▶フォルダを選ぶ ▶ @
  - ・データを確認:[プレビュー]

- キャラ電のとき:[保存]
  - キャラ電を確認: [表示]
- ダウンロード辞書のとき:[保存] ▶ 保存先番号を選ぶ ▶ ▶ 辞書の使用を選ぶ ▶
  - ・ダウンロード辞書を確認:[表示]
- トルカのとき:[はい]
  - ・トルカを確認:[プレビュー]
- 電子書籍/電子辞書/電子コミックのとき:[はい] ▶ 保存先を 選ぶ ▶ ⑥
- フォントのとき: [保存] ▶ フォント設定するかどうかを選ぶ ▶ ⑥
   ・フォントの詳細情報を確認: [情報表示]
- ダウンロード辞書、フォントの場合、上書き確認画面が表示されたときは[はい]を選択すると保存されます。

### メロディについて

 ● [再生]を選ぶと音声電話着信音の音量で再生されます。音声電話 着信音が[サイレント]、[ステップトーン]のときは、[音量 1]で再 生されます。

### デコメール®テンプレート、デコメアニメ®テンプレートについて

テンプレートを保存しないと、メールは作成できません。

#### きせかえツール、マチキャラについて

保存先がFOMA端末(本体)のときは、保存完了後、きせかえやマチ キャラ設定を行うかどうかの確認画面が表示されます。

#### ダウンロード辞書について

すでに使用辞書に5件登録されているときは、使用辞書登録の確認画面は表示されません。現在使用されている辞書を解除してから、やり直してください(愛P.368)。

### 電子書籍/電子辞書/電子コミックについて

- ダウンロードできる電子書籍などの種類(拡張子)は、XMDF形式 (zbf)とテキスト形式(zbk)です。
- 表示できる電子書籍などの種類(拡張子)についてはP.335を参照してください。

### フォントについて

ダウンロードフォントは、フォント(書体)設定の[3]に保存されます(1887P.100)。

#### アップロード

# サイトに画像や動画/i モーションを アップロードする

FOMA端末(本体) またはmicroSDカードに保存されている静止画 (JPEG画像、GIF画像) や動画/ i モーションを、2 Mバイトまで アップロードすることができます。

- サイトによって、アップロードできるファイルの種類が異なる場合 があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。
- アップロードの方法はサイトによって異なります。画面表示に従って操作してください。

# 反転表示された情報を利用する

サイトやメール、トルカなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)を利用して、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したりできます。また、ワンセグの起動、視聴予約/録画予約、i アプリの起動なども行うことができます。

- パソコンなどから送信されたメールやサイトによっては、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To、Media To機能が使用できな いときがあります。
- 住所リンク機能の利用についてはで P.292
- 反転表示された情報でも利用できないことがあります。

### Phone To (AV Phone To)機能を使う

電話番号の情報を使って、音声電話やテレビ電話、SMS送信ができます。

- 1 電話番号の情報を選ぶ▶ ④
- 🤈 電話をかける
- ダイヤル発信制限中は、Phone To(AV Phone To)機能を利用できません。

### Mail To機能を使う

メールアドレスの情報を使って、メールを送ることができます。

- 1 メールアドレスの情報を選ぶ ▶ ●
- **ソールを作成・送信**
- メールアドレスが2つ以上続けて表示されているときは、Mail To 機能をご利用できないときがあります。
- メールアドレスとして使える文字数は半角50文字までです。51文字以上のアドレスを選択したときは、50文字で削除されます。
- ダイヤル発信制限中は、Mail To機能を使ってiモードメールを送ることはできません。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、Mail To機能を 利用できません。

### i アプリTo機能を使う

i アプリのアドレス(URL)の情報を使って、i アプリを起動することができます。

- 1 i アプリのアドレス(URL)の情報を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- i アプリTo設定が[許可する]に設定されているときに、i アプリを起動できます。
- URLが半角512文字を超えるときは、i アプリを起動できません。

### Web To機能を使う

アドレス(URL)の情報を使って、サイトなどを表示することができます。

- 1 アドレス(URL)の情報を選ぶ ▶ **⑥**
- URLが半角2033文字を超えるときは、サイトなどを表示できません。
- i モードメール表示中にWeb To機能を使う
- **1** i モードメール本文のアドレス(URL)情報を選ぶ▶ ●
- 🥊 接続方法を選ぶ
  - i モード接続:⑥
  - フルブラウザ接続: ٰ ♀

### Media To機能を使う

番組情報のリンクからワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約ができます。

- **1** 番組情報のリンクを選ぶ ▶ **⊙**
- チャンネル設定をしていない状態でMedia To機能からワンセグを起動しようとすると、チャンネル設定が起動します。

# i モードの設定を行う

i モード接続に関する各種の機能を設定します。

# i モードから接続先を変更する(ISP接続通信) <接続先選択>

ドコモの i モードサービスをご利用のときは、設定を変更する必要 はありません。

### ■ISP接続通信とは

ドコモのFOMA端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ (ISP)への接続が可能になります。ISP接続通信のご利用に際しては、パケット通信サービスのお申し込みが必要です。なお、ISP接続通信にはパケット通信料がかかります。

i モードをご契約しているお客様はお申し込み不要です。

#### ■プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については、各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などが かかるときがあります。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダにお客様の電話番号や位置情報が通知されるときがあります。
- FOMA端末(本体)に登録できる接続先は、10件までです([iモード(FOMAカード)]を含まず)。
- [ i モード(FOMAカード)]以外の接続先にすると、i モードをご利用できなくなります。

#### ■ 接続先を登録する

- **1** 待受画面で **(a)** ▶ [ i モード設定] ▶ [接続先選択]
- 9 登録する番号を選ぶ ▶ ▶ [編集]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- ▲ 接続先名称を入力 ●
  - 新規登録のときは[接続先〇]と表示されます。〇には操作2で 選択した接続先の番号が表示されます。
  - 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- 5 接続先番号を入力 ▶
  - 半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- **6** 接続先アドレスを入力 ▶ **③** 
  - 半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- **7** i チャネルの接続先アドレスを入力 ▶ **⊙** 
  - 半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- ■接続先を変更する
- **1** 待受画面で ⑧ ▶ [ i モード設定] ▶ [接続先選択]
- 🤈 接続先の番号を選ぶ ▶ 🂿 ▶ [設定]
- 登録内容をリセットする<リセット>
- 設定中の接続先をリセットすると接続先は[i モード(FOMAカード)]になります。
- **1** 待受画面で (a) → [i モード設定] → [接続先選択] → 接続先の番号を選ぶ → (b) → [リセット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ●

# Flash再生時に端末情報を利用するかどうかを設定する<端末情報データ利用設定>

- **1** 待受画面で **③ ▶ [ i モード設定] ▶ [端末情報データ利** 用設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ●

### 画像を表示するかどうかを設定する<画像表示設定>

- **1** 待受画面で◉ ▶ [ i モード設定] ▶ [画像表示設定]
  - サイト表示中は: ◎ ▶ [表示/設定] ▶ [画像表示設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ④
- 画像表示設定を[OFF]に設定すると、Flash画像も表示されません。
- i モードメールやメッセージR/Fの添付画像は、画像表示設定を [OFF]に設定していても表示されます。

# i モード機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す <i モード設定リセット>

- ◆ 次の項目がリセットされます。
  - 接続先選択 □グイン情報登録 画像表示設定
  - 文字サイズ設定 証明書設定 i モーション自動再生設定
  - セキュア通信サービス設定(センター接続先設定)
  - 端末情報データ利用設定 効果音設定
  - i チャネルテロップ設定
- **1** 待受画面で (a) ▶ [ i モード設定] ▶ [ i モード設定リ セット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

### i モードを機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについては使P.109
- **1** 待受画面で◉ ▶[iモード設定] ▶ [機能別ロック]
- プ端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

# SSL証明書を操作する

### CA証明書の有効/無効を設定する<証明書設定>

SSLページを表示する際は以下の証明書が必要です。

- CA証明書…認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時にFOMA 端末内に保存されています。
- ▶ドコモ証明書…FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、FOMAカード(緑色/白色)内に保存されています。
- → ユーザ証明書…FOMA端末内のFirstPassセンターのメニューを選択してFirstPassセンターからダウンロードした証明書です。FOMAカード(緑色/白色)内に保存されます。
- **1** 待受画面で (a) ▶ [i モード設定] ▶ [証明書設定]
- 9 証明書を選ぶ ▶ ⑩
  - ✓は有効、□は無効の状態です。
  - 証明書の内容の表示:証明書を選ぶ▶ ④
- CA証明書を無効にすると、そのCA証明書を使用するSSLページは表示できません。

### FirstPassの設定を行う<ユーザ証明書操作>

FirstPass対応のサイトなどに接続する際は、ユーザ証明書が必要です。 ユーザ証明書は、お客様がFOMAと契約されていることを証明するもので、FirstPassセンターからユーザ証明書の発行を申請したり、ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカード(緑色/白色)に保存され、クライアント認証に対応しているサイトなどで利用できます。

- FOMAカード(青色)ではご利用になれません。
- FOMAデータプランではiモードブラウザからのSSLクライアント認証の機能はご利用になれません(ISP接続通信でご利用のときは、料金プランにかかわらずご利用いただけます)。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻を正しく設定してく ださい。
- ◆ FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されること があります。
- FirstPassは、海外ではご利用できません。

#### FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPass ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意のうえ、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2 コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分にご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあったときなどは、取扱説明書裏面の「総合わ問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。

- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、 ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は 安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご 自身の判断と責任においてご利用ください。
- i モード通信によるFirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルに含まれます。

### クライアント認証について

● FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ 認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側が お互いの証明書を送付し合い、受け取った相手側の証明書を検証 して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認証を受ける ことで、より安全に通信サービスを受けられます。

#### ■ FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターから行います。

1 待受画面で(⑥) ▶ [i モード設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [ユーザ証明書操作] ▶ [次へ]



- FirstPassを利用する前には、[ご利用規則]を選択し、記載内容をよくお読みください。
- FirstPassヤンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

- FirstPassセンターへ接続中は、次の機能を利用できません。
  - i モードメールの送受信(SMSの受信/返信は利用可)
  - i モード問い合わせ(SMS問い合わせ)
  - メッセージR/Fの受信
  - i モーションの取得
  - Web To機能

### ■ ユーザ証明書の発行を申請して、ダウンロードする

**1** FirstPassセンターに接続 ▶ [証明書 発行]

ご利用規則」にご同意の上 実行を行って下さい。

**9** [実行] ▶ PIN2コードを入力 ▶ **④** 

FirstPass 証明書の発行申請が完了しました。 かかロード操作を行ってください。

3 [ダウンロード] ▶ [実行]

FirstPass 証明書のダウンロードが完了しました。

メニュー

- ユーザ証明書を新規および更新でダウンロードするときは、どちらも必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。
- ■ユーザ証明書を使ってサイトに接続する
- 1 FirstPass対応のサイトを表示▶[はい]
- 9 PIN2コードを入力 ▶ ⑥

- ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応のサイトなどに接続した ときは、接続するかどうかの確認画面が表示されます。[いいえ]を 選択するとSSL通信が切断されます。FirstPassセンターからユー ザ証明書をダウンロードしてから再び接続してください。
- □ ユーザ証明書の有効期限が切れているときは、継続するかどうかの確認画面が表示されます。[NO]を選択すると元のページに戻ります。FirstPassセンターでユーザ証明書を更新してから再び接続してください。

### ■ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

- 1 FirstPassセンターに接続 ▶ [その他] ▶ [証明書失効]▶ [はい]
- ? PIN2コードを入力 ▶ ⑥ ▶ [実行] ▶ [次へ] ▶ [実行]
- 失効申請が完了すると、FirstPass対応サイトは表示できなくなります。
- 失効が完了したユーザ証明書を有効にするときは、再びユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。
- 証明書発行接続先を変更する<センター接続先設定>

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。

- 通常は設定を変更する必要はありません。
- 1 待受画面で⑥ ▶ [ i モード設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [センター接続先設定] ▶ [接続先] ▶ [編集]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 3 接続先情報を入力 ▶ ④
  - 半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- - 半角100文字(半角英数字と記号)まで入力できます。

# i モーション

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。 i モーション 対応サイトなどから、FOMA端末に取得し、再生することができ ます。 i モーション対応サイトは、 i Menuの[メニューリスト]か ら探すこともできます。

ⅰ モーションには、標準タイプとストリーミングタイプがあります。

タイプ	再生方法	説明
標準タイプ※1※2	取得後に再生	データを取得してから再 生します。
	取得中に再生	データを取得しながら再 生します。
ストリーミング タイプ	取得中に再生 (最大10Mバイト)	データを取得しながら同時に再生する方式で、再生し終わったデータは破棄され、くり返し再生したり、FOMA端末に保存することはできません。

- ※ 1 i モーションによっては、標準タイプでも保存できないもの (再生できないデータなど)があります。
- ※2 標準タイプには、1回の操作で取得する500Kバイト以下のものと、何らかの原因で取得が中断されても分割して取得可能な10Mバイト以下のものがあります。

### ■ i モーションを着信音や着信画面に設定したとき

- 音声のみの i モーション(映像なし)は、着信画面に設定できません。
- 映像のみの i モーション(音声なし)は、着信音に設定できません。
- 映像と音声を含む i モーションを着信音・着信画面のどちらかに設定すると、両方に反映されます。
- 音声電話着信音に映像と音声を含む i モーションを設定している場合、テレビ電話着信音、公衆電話着信音、非通知設定着信音、通知不可能着信音を[音声電話着信音に従う]に設定したときの動作は次のとおりです。

- 着信音にメロディや音声のみの i モーション、着うたフル®を設定すると着信画面は「電話着信 1」が設定されます。
- 着信画面にJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像、 映像のみの i モーションを設定すると着信音は[着信音 1]が設 定されます。
- 着信画面も音声電話着信画面に従って表示されます。
- 着信画面に映像のみのiモーション、効果音のあるFlash画像を設定している場合、着信音に音声のみのiモーション、着うたフル®を設定すると着信画面は「電話着信1]が設定されます。
- 着信音に音声のみのiモーション、着うたフル®を設定している場合、着信画像に映像のみのiモーション、効果音のあるFlash画像を設定すると着信音は「着信音1]が設定されます。
- i モーションによっては設定できないものがあります。

#### i モーション取得

# サイトから i モーションを取得する

# サイトからiモーションを取得し再生する

**1** サイト表示中に i モーションを選ぶ ▶ **⊙** 

#### 標準タイプのとき

- i モーション自動再生設定[する]:取得中または取得後に再生
- iモーション自動再生設定[しない]:取得後に、[再生]/[保存] などを選択

### ストリーミングタイプのとき

- 「はい] ▶ i モーション再生
- サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されている i モーションを、microSDカードに移動できます。ただし、取得元 のサイトによっては移動できないこともあります。
- データを取得しながら再生できる i モーションの場合、電波状況 などにより再生できなくなったときでも、i モーションの取得完 3後に再生できます。
- iモーションのデータ取得中に、電波状況により再生が停止したり、画像が乱れたりすることもあります。

- FOMA端末の日付・時刻情報がリセットされた場合(2007)2.44)、再
   生期限/再生期間が決められている i モーションは、再生できません。
- 再生期間、再生期限、再生回数が設定された i モーションには、再 生可能な条件が表示されます。それらの期限を過ぎたり、回数を超 えると再生できません。
- i モーションによっては、データを取得しても正しく再生できないことがあります。

### i モーションを保存する

- FOMA端末(本体)には100件まで保存できます。i モーションのサイズによっては、保存できる件数が変わります。
- i モーションはデータBOXの i モーションの[i モード]フォルダ に保存されます。microSDカードに保存できる i モーションは、[移 行可能コンテンツ]フォルダ内の[i モーション]フォルダに保存で きます(コンテンツ移行対応)。
- 保存した i モーションは、i モーションプレーヤーで再生できます。
- 1 取得した i モーションの再生/停止(一時停止)中に⑩ ▶「保存]
- 9 保存先を選ぶ▶ ●
- i モーションの詳細情報を表示する<情報表示>
- **1** i モーションの再生/停止(一時停止)中に圖 ▶ [情報表示]

### i モーション自動再生設定

- i モーションを自動再生するかどうか を設定する
- 1 待受画面で⑥ ▶[iモード設定]▶[iモーション自動 再生設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- ストリーミングタイプのiモーションは自動再生の設定にかかわらず、常に自動再生されます。
- 自動再生を[する]に設定しても、i モーションによっては自動再生されないことがあります。

# i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信される サービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロッ プとして流れます。また、i チャネル対応ボタンを押すことで最 新情報がチャネル一覧に表示されます(チャネル一覧の表示方法 は写 P.173)。

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」と IP (情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」、「おこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

# i チャネルを表示する

i チャネルを契約し、i チャネル情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。詳しい情報を見たいときは、チャネル一覧からサイトに接続して詳細情報を入手できます。

- 1 待受画面で □ (ch)
  - (\*) [ i チャネル] ▶ [ i チャネル一覧起動] でも操作できます。
  - i アプリ待受画面設定中は: @ (ch)(1秒以上)
- 9 チャネルを選ぶ ▶ ●

#### 最新情報の受信について

- ●電源が入っていないときや圏外など電波状況が良くない場合は、 情報を受信できないときがあります。チャネル一覧を表示したと きに情報を受信すると、待受画面でテロップが流れます。
- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。ただし、 情報を受信中は、メール送受信中ランプが点滅します。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したときに情報を受信することがあります。

#### i チャネルの接続先変更について

- i モード設定の接続先選択で、i チャネルの接続先を設定できます。通常は設定を変更する必要はありません。
- i チャネルの接続先を変更すると、i チャネルテロップは表示されなくなります。ただし、チャネル一覧を表示すると最新の情報を受信し、i チャネルテロップが表示されます。

- iチャネルの接続先変更後、情報が自動更新されないときがあります。最新の情報を受信したいときは、チャネル一覧を表示してください。
- ■効果音の音量を調節する<効果音設定>
- ⅰ チャネルの音量は、ⅰ モードの効果音設定と連動しています。
- 1 チャネル一覧で⑩ ▶ [表示/設定] ▶ [効果音設定]
- ? ○で音量を調節 ▶ ④

#### i チャネルテロップ設定

# i チャネルの設定を行う

### ■メインディスプレイに表示する

メインディスプレイに i チャネルテロップを表示するかどうかを設定します。

- 1 待受画面で⑥ ▶ [ i チャネル] ▶ [ i チャネルテロップ 設定] ▶ [メイン画面] ▶ [ON]
  - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- 2 [テロップ文字サイズ設定]欄を選ぶ ▶ ▶ サイズを 選ぶ ▶ ●
  - 画面下部にテロップの見本が表示されます。
- **3** [テロップ色設定]欄を選ぶ▶ ▶ 色を選ぶ▶ ●
- 【テロップ速度設定]欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 速度を選ぶ ▶⑥ ▶ ⑥

### ■サブディスプレイに表示する

サブディスプレイに i チャネルテロップを表示するかどうかを設定します。

- FOMA端末を閉じた状態で®を押すと、i チャネルテロップが先頭 からスクロール表示されます。
- 1 待受画面で⑥ ▶ [ i チャネル] ▶ [ i チャネルテロップ 設定 ] ▶ [サブ画面 ] ▶ [ON]
- i チャネルテロップ設定のサブ画面を[ON]に設定すると、サブ) 時計表示設定は反映されません。
- メインディスプレイのiチャネルテロップ設定と、カレンダー表示設定や待受メモ表示設定を同時に設定している場合、カレンダー表示中はiチャネルテロップが表示されません。待受画面ででを押すと待受画面(iチャネルテロップ表示)→カレンダー表示→待受メモ表示(iチャネルテロップ表示)が切り替わります。
- 2in1利用時は、2in1のモードごとにiチャネルテロップを表示するかどうかを設定できます。
- 次の場合は、i チャネルテロップが表示されません。
  - 待受画面に設定している i モーションの再生中
  - i アプリ待受画面起動中
  - オールロック中
  - i モード/ i チャネルの機能別ロック中
  - 公共モード(ドライブモード)中

### i チャネル初期化

# i チャネルの設定をお買い上げ時の状態に戻す

- ¶ 待受画面で◉ ▶ [ i チャネル] ▶ [ i チャネル初期化]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- i チャネルテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、待受画面で回(ch)を押して最新の情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。

# フルブラウザ/PC動画

パソコン向けのホームページを表示する	176
フルブラウザの設定をする	180
インターネットムービープレーヤーについて	183
PC動画を再生する<インターネットムービープレーヤー>	183

# パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、i モードに対応していないサイトを パソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。

 ● 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、 データ量の多い通信を行うと通信料金が高額になりますのでご注 意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、 『ご利用ガイドブック(iモードくFOMA>編)』をご覧ください。

フルブラウザメニュー		機能
ホーム		ホーム(ポータルサイト)として登録したイ
		ンターネットホームページを表示
Bookmark		ブックマークから表示
ラストURL		最後に表示したインターネットホームペー
		ジを表示
Internet	URL履歴	URL履歴を使ってインターネットホーム
		ページを表示
	URL入力	URLを入力してインターネットホームペー
		ジを表示
フルブラウザ設定		フルブラウザに関する各種機能を設定

### 1 待受画面で (● ) [フルブラウザ]

### 🤈 サイトを表示する

- ◆ [ホーム]
- ◆ [Bookmark] ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ④
- ◆ [ラストURL] ▶ [OK]
- ◆ [Internet] ▶ [URL履歴] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ④
- ◆ [Internet] ▶ [URL入力] ▶ URL入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ URLを入 カ ▶ ⑥ ▶ [OK]
  - ・半角2033文字まで入力できます(「http://」などを含む)。
- ●情報量の多いサイトは、正しく表示されない場合があります。

- フルブラウザでは、1ページあたり最大 1Mバイトまで表示できます。
- 1ページあたり最大 1 MバイトまでのFlash画像を表示できます。
  - Flash8相当(Flash<sup>®</sup>Videoを除く)のFlash画像を表示できますが、 サイトによっては該当するバージョンでも再生できない場合が あります。
- Flash画像の保存はできません。
- 画面メモの保存はできません。
- メロディ、i アプリ、i モーションのダウンロードや保存はできません。


### ■ フルブラウザの利用確認画面について

● フルブラウザのアクセス設定が[OFF]に設定されている場合、フルブラウザ起動時に、フルブラウザを利用するかどうかを確認するアクセス設定画面が表示されます。[利用する]を選択すると、アクセス設定が[ON]に設定変更され、フルブラウザでインターネットホームページが表示されます。フルブラウザを終了しても、この設定は有効です。

### フルブラウザの表示について

フルブラウザでの表示中の操作は、i モードのサイト表示操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を中心に説明します。

### ■フルブラウザ画面について



フルブラウザ画面

#### フルブラウザ中に表示されるマーク

€FB	フルブラウザ起動中(通信中は[8]が点滅)
FB	フルブラウザアクセス中(データ受信中は[◆]が点滅)
<b>≪&gt;</b> ₩FB	裏ウィンドウアクセス中(データ受信中は[◆]が点滅)
<b>₹&gt;</b> fFB	別フレームアクセス中(データ受信中は[◆→]が点滅)
[SSI]	SSL/TLSページ表示中
	PCモード中
	フレーム拡大表示中
V	ウィンドウ/全ウィンドウ数

### ■ フルブラウザ画面のボタン操作

文字サイズを小さくす	1	ウィンドウの切替	7
る(ケータイモード時)		下スクロール	8
表示倍率を縮小		ウィンドウを閉じる	9
(PCモード時)		ログイン情報貼付	0
上スクロール	2	ビジュアル履歴の表示	*
文字サイズを大きくす	3	ブックマークフォルダ	#
る(ケータイモード時)		一覧の表示	
表示倍率を拡大		操作ガイドの表示	<b>(1)</b>
(PCモード時)		前ページの表示	
左スクロール	4	次ページの表示	<b>(1)</b>
ページ全体表示	5	ポインタを上下左右に	$\odot$
右スクロール	6	動かす※	••

※ サイト表示中はポインタ([&]など)を動かして項目を選ぶことがで きます。リンクがあるときは「₺」が表示されます。リンク先へ移動 する場合は●を押します。画面の端にポインタを移動させると画面 のスクロールができます。

### ■ フルブラウザ画面のサブメニュー操作

### [再読み込み] [Bookmark] ▶ [Bookmark一覧] ▶ [Bookmark登録] @P.179 [画像保存] @PP.179

#### [ビジュアル履歴]

● 縮小されたフルブラウザ画面を履歴の順に並べて表示します。

「口グイン情報貼付] [口グイン情報登録] @FP.160 @P.159

#### [Internet]

- ▶ [URL履歴] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ④
  - URL履歴を使ってページを表示します。
- ▶ [URL入力] ▶ URL入力欄を選ぶ ▶ ▶ URLを入力 ▶ ▶ [OK] インターネットホームページを表示します。
- 「範囲選択・ドラッグ] ▶ 始点を選ぶ ▶ ④ ▶ 終点を選ぶ ▶ □ ▶ ドラッグ操作で範囲を選択してコピーします。
- [ページ内検索] ▶ キーワードを入力 ▶ ④ ページ内の文字列を検索します。

[ウィンドウ]

▶ [新ウィンドウで開く]

- @P.179
- ▶ [ウィンドウリスト表示] ▶ 表示するウィンドウを選ぶ ▶ ④ ● 表示しているウィンドウを切り替えます。
- ▶「ウィンドウを閉じる] ▶ 「はい]

[メール作成] ▶ メールを作成・送信

サイトのURLを記載したメールを作成します。

#### [表示/設定]

▶ [URL表示]

#### ▶ [証明書参照]

- サイトのサーバ証明書を参照します。
- ▶[文字コード変換]
  - 正しい文字で表示します。
- ▶[リトライ]
  - Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直します。
- ▶ [表示モード設定] ▶表示モードを選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [画像表示設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- ▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ④
- ▶ [ズーム] ▶ 表示倍率を選ぶ ▶ ④
- ▶ [自動レイアウト表示]

© P.182

#### [画面操作]

- ▶[戻る]
  - 前のページに戻ります。
- ▶ [進む]
  - 次のページに進みます。
- ▶ [ホーム] ▶ [ホーム表示]
- ▶ [ホーム] ▶ [ホーム登録] ▶ [はい]
- ▶ [先頭へ戻る]
  - ページの先頭へ移動します。
- ▶ [末尾へ進む]
  - ページの最後へ移動します。
- ▶ [フレーム表示へ戻る]
- フレームごとのインターネットホームページからフレーム選択画面に戻ります。

[操作ガイド]

#### 文字サイズ設定、ズームについて

 表示モード設定(☎P.181)により、設定できる項目が異なります。 ケータイモード時は[文字サイズ設定]、PCモード時は[ズーム]になります。

### 範囲選択・ドラッグについて

- 全角2048文字(半角4096文字)までコピーできます。
- ■前のページに戻る/次のページに進む(キャッシュについて)

キャッシュに記憶されたページを表示できます。

- 前のページに戻る: ◎
- 次のページに進む: 回
- 直前に表示していたページがi モードサイトの場合、前のページ に戻るときにi モードブラウザに切り替える旨の確認画面が表示 されます。

#### ■フレームページを表示する

複数のフレームで構成されたサイトを表示できます。フレーム選択画面でフレームを選択すると、フレームごとにページを表示できます。

- 1 フレームを選ぶ▶ ④
- ■レイアウト(ページ全体)表示から表示したい部分を選択する

自動レイアウト表示を[ON]に設定すると、スクロール中に自動的にレイアウト(ページ全体)表示になります。

- 1 サイト表示中にスクロール
  - レイアウト(ページ全体)が表示されます。
- 🤈 表示したい部分にカーソルを移動
  - 選択した部分が表示されます。

## ブックマークに登録する<Bookmark登録>

ブックマークは最大17個のフォルダに合計100件まで登録できます。

- 1件あたりのURLの文字数は、半角512文字までです。URLの文字数が512文字を超えるときは登録できません。
- フルブラウザのブックマークの操作は、i モードのブックマークの操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を中心に説明します。次の機能については、i モードのブックマークの操作(127円:161)を参照してください。
  - ブックマークフォルダのフォルダ新規作成、フォルダ名編集、削除
  - ブックマークのURL表示、移動、メール添付
- 【サイト表示中に⑩ ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録] ▶ [OK]
  - タイトルを編集して登録: [タイトル] 欄を選ぶ▶●▶タイトルを編集▶●▶[OK]
- **2** フォルダを選ぶ▶ **⊙**
- ブックマークのタイトルを変更する<タイトル編集>
- **1** 待受画面で **③** ▶ [フルブラウザ] ▶ [Bookmark]
  - サイト表示中は: (๑) ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark―覧]
- プックマークを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [タイトル編集]
- 3 [タイトル]欄を選ぶ▶ ▶ タイトルを編集 ▶ ▶ [OK]
  - 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- ■ブックマークを削除する<削除>
- **1** 待受画面で③ ▶ [フルブラウザ] ▶ [Bookmark]
  - サイト表示中は:(園) [Bookmark] [Bookmark一覧]
- 7 ブックマークを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]

- 3 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ▶ ②
  - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 4 [はい]

## **新しいウィンドウで表示する<新ウィンドウで開く>**

フルブラウザでサイトを表示中に、新しいウィンドウで別のサイトを表示することができます。

- フルブラウザのウィンドウは最大5枚開くことができます。
- **1** サイト表示中に⑩ ▶ [ウィンドウ] ▶ [新ウィンドウで 開く] ▶ 他のサイトを指定
  - ◆ [リンク]
    - あらかじめ、ポインタでリンクのある項目を選んで操作して ください。
  - ◆ [Bookmark一覧] ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ④
  - ◆ [URL入力] ▶ URL入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ URLを入力 ▶ ⑥ ▶ [OK]
  - ◆ [URL履歴] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ④
  - **◆**[ホーム]

# 画像を保存する<画像保存>

サイトに表示されている画像を保存できます。

- 最大1MバイトのGIF画像、JPEG画像、BMP画像、PNG画像を保存できます。BMP画像とPNG画像は、microSDカードに保存されます。
- 1 サイト表示中に ◎ ▶ [画像保存]
- 9 画像を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- フォルダを選ぶ ▶ ⑥

## ファイルをアップロードする

FOMA端末(本体)またはmicroSDカードに保存されている静止画 (JPEG画像、GIF画像)や動画/ i モーションを、2Mバイトまでアップ ロードすることができます。

- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。
- アップロードの方法はサイトによって異なります。画面表示に従って操作してください。

# ファイルをダウンロードする

- ダウンロードしたファイルは、microSDカードに保存されます。
- ダウンロードできるファイルサイズは 1 Mバイトまでで、分割されません。
- ダウンロードできるファイルの種類(拡張子)
  - XMDF (.zbf)

- Text形式の電子書籍(.zbk)
- 4 ダウンロードするデータを選ぶ ▶ ▶ [はい]
- **⑦** [外部メモリに保存]

## i モードからフルブラウザに切り替える

i モードから表示したサイトが正しく表示されないとき、フルブラウザでの表示に切り替えることができます。

1 i モードからサイトを表示中に⑩ ▶ [フルブラウザ切替]▶ [はい]

# フルブラウザの設定をする

# URLを入力してホーム(ポータルサイト)を登録する <ホーム設定>

- 1 待受画面で⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [ホーム設定]
- 9 URLを入力 ▶
  - 半角2033文字まで入力できます(「http://」などを含む)。

## Cookieについて設定する

Cookieとは、サイトに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に記録するしくみです。次回、同じサイトに接続したときにその情報が参照されます。

- Cookieを有効にすることで第三者にお客様の情報が知られても、当 社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Cookieの有効/無効を設定する<Cookie設定>
- **1** 待受画面で**(a)** ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [Cookie設定]
- 🤈 設定を選ぶ
  - ◆ [有効]
  - ◆ [有効(毎回確認)] ▶ 確認時を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [無効]
  - 設定を[無効]から切り替えるときは、端末暗証番号の入力が必要になるときがあります。
- Cookie設定を[有効]に設定したときに挿入していたFOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、Cookie設定が[無効]になります。

- 設定を変更したときに、以前のCookie情報が残っていると、 Cookie情報をすべて削除する確認画面が表示されることがあります。Cookie情報を削除してください。
- Cookieを削除する<Cookie削除>
- **1** 待受画面で**③** ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [Cookie削除]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 💿 ▶ [はい]
- JavaScriptの有効/無効を設定する<Script設定>

サイトにJavaScriptが記載されているとき、プログラムを実行させる かどうかを設定できます。

- **1** 待受画面で**® ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]** ▶ [Script設定]
- 2 設定を選ぶ▶ ⊙

# 表示モードを切り替える<表示モード設定>

● 設定できる表示モードは次のとおりです。

ディスプレイの横幅に合わせて表示します。文字 サイズを設定できます( <b>愛</b> P.177)。
パソコン用の画面サイズで表示します。表示倍率 を設定できます( <b>187</b> P 177)

- 1 待受画面で(⑥) ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [表示モード設定]
- 7 表示モードを選ぶ ▶ ④

## ■画像を表示するかどうかを設定する<画像表示設定>

- 1 待受画面で⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [画像表示設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ ④

新しいウィンドウを自動で開くかどうかを設定する <ウィンドウォープンガード設定>

- ↑ 待受画面で⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [ウィンドウオープンガード設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿

## Refererについて設定する<Referer設定>

リンクをたどりながらサイトを表示するときに、Referer(リンク元のURL情報)をリンク先のサーバに送信するかどうかを設定します。

- Refererを使用することで第三者にお客様の情報が知られても、当 社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- **| 待受画面で ⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]** ▶ [Referer設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ●
- サイトによっては、Refererを送信しないと正しく表示されないことがあります。

# スクロール中に自動でレイアウト(ページ全体)を表示するかどうかを設定する<自動レイアウト表示>

- 1 待受画面で(⑥) ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [自動レイアウト表示]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿

サイトからの自動通信要求を許可するかどうかを設定する<自動通信設定>

- 1 待受画面で⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [自動通信設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ●
- 自動通信設定を[毎回確認]に設定している場合、通信要求がある たびに確認画面が表示されます。

Flash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定する <効果音設定>

- 1 待受画面で⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [効果音設定]
- 2 設定を選ぶ▶ ●
- 効果音設定を[ON]にした場合、iモードの効果音設定で設定した 音量で鳴ります。

Flash再生時に端末情報を利用するかどうかを設定する<端末情報データ利用設定>

- 【 待受画面で ⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [端末情報データ利用設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ●

フルブラウザ機能を利用するかどうかを設定する <アクセス設定>

- 設定を変更してフルブラウザ機能を利用するときは、アクセス設定 画面内の[注意事項の詳細]を必ずお読みください。
- 1 待受画面で⑥ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [アクセス設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ④

フルブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す <フルブラウザ設定リセット>

- ラストURLもリセットされます。
- 1 待受画面で(⑥) ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [フルブラウザ設定リセット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

# インターネットムービープレーヤーについて

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているパソコン向けの動画(PC動画)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- ◆ インターネットムービープレーヤーはWindows Media Videoの再生に対応しています。
- 大容量データを受信する可能性があります。データ量の多い通信を 行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット 通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 再生できるPC動画の配信形式やファイル形式は次のとおりです。

形式	配信方式	説明
ストリーミ ング型	ライブ配信	PC動画がリアルタイムで配信されます。 一時停止、早送り、早戻し、再生開始位置 のジャンプはできません。
	オンデマンド 配信	あらかじめサーバ上に用意されたPC動画 が配信されます。

ファイル形式	Windows Mediaファイル メタファイル: WVX、WAX、ASX メディアデータ: WMV、WMA、ASF		
ビデオコーデック	WMV9 MP@LL		
最大ビットレート	2 Mbps		
最大フレームレート	30fps(QVGA)		
映像サイズ	48×48~352×288		
オーディオコーデック	WMA Standard L3 Profile(ver.2~9)		
ビットレート	5~320kbps		

- PC動画は保存できません。
- サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合があり、FOMA端末で再生できないことがあります。

## インターネットムービープレーヤー

# PC動画を再生する

## **1 サイト表示中にPC動画を選ぶ ▶ ⊙ ▶ [はい] ▶ [確認]**

• PC動画によっては、操作が異なる場合があります。



PU動画丹

## 1 再生状態

▶PLAY	再生中	<b>&gt;&gt;</b> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	€	早戻し中
<b>■</b> STOP	停止中		

## 2 再生時間/総再生時間

● ライブ配信の場合、総再生時間は表示されません。

### 3 バッファリング中

**当** バッファリング中

## 4 Dolby設定(イヤホン)

NOR MAL	ノーマル	<b>₩</b>	バラエティ
# II	ニュース	n D	ミュージック
<b>※</b>	スポーツ	# H	映画
	ドラマ	000 141 141	オリジナル

#### オリジナルの設定項目を選んだ場合

<b>55</b>	サウンドスペース
NB removes	ナチュラルベース
SLC SOURCE CTRIC	サウンドレベルコントローラ
MS F STEREO	モノラル→ステレオ

## 5 音量

<b>₫</b> 5	◀0(音量0)~◀10(音量10)
------------	-------------------

● 再生が完了すると、フルブラウザ画面に戻ります。

## ■ PC動画再生画面のボタン操作

一時停止/再生	•
音量調節(音量0~10)	○*
早戻し	⊙(1秒以上)
早送り	⊙(1秒以上)
ボタンに割り振られた 再生開始位置にジャンプ	<ul><li>1:先頭</li><li>2~9:総再生時間の約1/9ずつ先の位置</li></ul>
全画面モード切替	•
終了	⊕ ▶ [はい]

- ※ ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ◆ 全画面モード中は○と○の操作が入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。
- ライブ配信のPC動画など、PC動画によっては操作が制限されたり、操作後の再生開始位置がずれるものがあります。
- 回線速度・回線状況・電波環境により、再生が途中で止まったり、画像が乱れたりするときがあります。

- 電池マークが[自]/[◆□]でない場合は、再生開始時や再生中に、 再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、ご使用状態に よっては電池マークが[◆□]でも確認画面が表示されることがあ ります。
- 電波状況によって接続が中断されたときは、再生確認画面が表示されます。再生方法を選ぶことができます。
- 再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行ったりすると、再生が停止することがあります。通話や操作を終了すると、フルブラウザ画面に戻ります。

# ライセンス「WMDRM (Windows Media digital rights management) 川について

ライセンスにより保護されたPC動画を再生できます。ただし、ライセンス設定によっては、FOMA端末で再生できないときがあります。

## ■ PC動画再生画面のサブメニュー操作

[Dolby設定(イヤホン)] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● [オリジナル]を選択したときは、項目設定して③

#### [情報表示]

「バックライト点灯時間」▶設定を選ぶ▶ ●

[全画面モード切替]

### Dolby設定(イヤホン)について

 Dolby設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット(別売)使用時に 有効です。

#### 情報表示について

PC動画によって、表示される項目は異なります。

# カメラ

カメラをご利用になる前に186
静止画を撮影する<静止画撮影>191
動画を撮影する<動画撮影>193
撮影時の設定を変える194
カメラの設定を変える 200
撮影後すぐに静止画または動画を送る <メール送信>201
バーコードリーダーを利用する <バーコードリーダー>201
文字を読み取る<文字読み取り(OCR)>203
名刺リーダーを利用する<名刺リーダー>204
ルーぺとして利用する<カメラルーペ>205
オリジナルのデコメ®ピクチャを作成する <ショットデコ>206

#### 著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

# カメラをご利用になる前に

# カメラをお使いになるときのご注意

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引くことなどがあります。撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ■電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が 少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れることがあります。充電 中は撮影しないでください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく 見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が 少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ごろ 承ください。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影したり、保存したときは、画質が劣化することがあります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源をじかに撮影しようとすると、画像が 暗くなったり画像が乱れることがありますので、ご注意ください。
- ★陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。
- 静止画を連続撮影したり、動画を長時間撮影することによりFOMA 端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- AFモードを切り替えたとき、カメラのレンズが動作する音が聞こ えますが、異常ではありません。
- 撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なる べく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画 撮影、動画撮影時は手ぶれ補正撮影機能を使ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。

- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、FOMA端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、すじ状の濃淡が発生するときがあります。室内の照明条件や明るさを変更したり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整することにより、画面のちらつきや濃淡を軽減できるときがあります。

# カメラを使用中の動作について

- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに、 動画はデータBOXの i モーションの[カメラ]フォルダに保存されます。また、microSDカード(2017年314)に保存することもできます。
- 静止画撮影、動画撮影、名刺リーダー、カメラルーペ、ショットデコを起動すると、ピクチャーライトが点灯します。
- 終了するときは各カメラモードの撮影前のファインダーが表示されている状態でFOMA端末を閉じるか、□または回を押します。
- 各カメラモードで、撮影前のファインダーが表示されている状態で約2分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了し待受画面に戻ります。未保存のデータがあるとき、サブメニューや一括設定変更画面、読み取り結果画面を表示しているとき、カメラモードは終了しません。

## シャッター音、撮影開始音/停止音、完了音、フォーカスロッ ク音、セルフタイマー音について

- 静止画撮影、動画撮影、カメラルーペ、ショットデコのときは、 FOMA端末の設定にかかわらず鳴ります。
- ◆ 文字読み取り、バーコードリーダーのときに鳴る音の音量は、音声電話着信音量の設定に従います。また、次の場合は音が鳴りません。
  - マナーモード設定中
  - 公共モード(ドライブモード)設定中
  - 音声電話着信音量を[サイレント]に設定中
- シャッター音は変更できます(1分P.85)。シャッター音の音量は変更できません。

## 撮影中の着信やアラームの動作について

- 静止画撮影のプレビュー画面や動画の撮影中画面でアラームが動作すると、撮影は中止されます。アラームを終了するとカメラの画面に戻り、撮影したデータを保存できます。
- 静止画撮影のプレビュー画面表示中や静止画保存中に着信がある と、着信画面が表示され電話に出ることができます。通話を終了す るとカメラの画面に戻り、撮影した静止画を保存できます。
- 動画撮影中や動画撮影確認メニュー画面表示中に着信があると、着信画面が表示され電話に出ることができます。通話を終了すると動画撮影確認メニュー画面が表示されます。表示に従って操作してください。

## ■撮影ポジションについて

FOMA端末は、図のようにしっかりと持って撮影してください。



### ■ タイトルについて

- 撮影(保存)した静止画/動画には、自動的に撮影日時をもとにした タイトル名が付けられます。
   例:2009年3月24日午後1時5分7秒に撮影→[090324 130507]
- 連続撮影を行ったとき、末尾に連番([\_01]、[\_02]…)が付きます。
- タイトルの編集についてはでP.326

# 撮影画面のボタン操作

ボタン	静止画/ カメラ ルーペ	動画	文字読み取り	バーコー ドリー ダー	名刺 リーダー	ショット デコ
0	ズームア	ップ <sup>※ 1</sup>	_	-	-	ズーム アップ <sup>※ 1</sup>
0	ズームダワ	ウン <sup>※ 1</sup>	_	1	1	ズーム ダウン <sup>※ 1</sup>
•	一括設定到	变更	ピクチャ-	ーライト	ı	静止画・ア ニメモー ド切替
<b>©</b>	シーン別	最影	_	_	-	-
	パノラマ 撮影/ 通常撮影	モード/ 通常撮影	_	ı	ı	
•	明るさア	ップ※ 1	•			
Q	明るさずこ	ウン <sup>※ 1</sup>				
*	本体⇔mic	roSD切替	_	I	I	_
#	ピクチャ-	ーライト	_	-	ı	_
	フォーカス	スロック				
1	カメラモ-	ード切替				
2	マイピク チャの フォルダ 一覧画面 表示	ションの フォルダ	読み取り 対象選択	保存デー タ	_	サイズ変 更
3	AFモード		AFE-K	切替	AFモード	_
4	セルフター	イマー	反転モー ド切替	_	_	_
5	サイズ選抜	R	_	_	ı	_
6	画質		_	_	_	_

ボタン	静止画/ カメラ ルーペ	動画	文字 読み取り	バーコー ドリー ダー	名刺 リーダー	ショット デコ
7	エフェクト撮影※2		_	_	-	_
8	手ぶれ補正		_	_	_	_
9	ホワイトバランス		_	-	_	_
0	ガイド画面表示 ON/OFF <sup>※3</sup>		_	-	-	_


- ※1 ボタンを押し続けると、連続して調節できます。
- ※2 カメラルーペではエフェクト撮影できません。
- ※3 ガイド画面を表示して、ボタンの割り当てを確認してから操作できます。

# 撮影画面の見かた


カメラモードでは、ディスプレイに次のマークが表示されます。

- 全画面モード(@FP.200)にするとマークは表示されません。
- ディスプレイ下部に表示されるマーク

## 静止画撮影画面



## 動画撮影画面



### 文字読み取り画面




バーコードリーダー画面



### 名刺リーダー画面



## ショットデコ画面



## 11フォーカスロック表示

●(緑色)	フォーカスロックされたとき
●(赤色)	フォーカスを合わせているとき

## 2 AFモード表示

AF	センターAF/標準		接写
AFT.	標準(人物優先) (静止画撮影のみ)	MF	マニュアルフォーカス(静止画撮影・動画撮影のみ)

## 3ピクチャーライト表示

9	ON
---	----

## 4 画像の明るさ表示

<b>•</b>	<b>2</b>		<b>a</b>	6	<del>-</del> 2
EEO)	暗い	←	標準	$\rightarrow$	明るい

## 5 セルフタイマー表示

<b>P</b>	2秒	<b>B</b>	5秒	<b>@</b>	10秒

# 6 シーン別撮影表示

## 静止画撮影

1	AUTO	オート	E*	夜景	Aa	文字
		人物		風景	<b>2</b>	逆光
	P	ポートレート	8	スポーツ		

## 動画撮影

ĀUŢŎ	オート	<u></u>	風景(ソフト)
2	人物	**	風景(シャープ)

## 7 連続撮影表示

<b>a</b>	高速、標準、マニュアル(25枚用)
6	高速、標準、マニュアル(9枚用)
- €	標準、マニュアル(6枚用)
<b>a</b>	標準、マニュアル(4枚用)
5	ショットデコ(5枚用)
	連写枚数共通(2~25枚)

## 8 エフェクト撮影表示

5	モノクロ	333	残像(動画撮影のみ)
	セピア	<u></u>	波紋
<u> </u>	<b>8585</b>	€	万華鏡(大)
100	色えんぴつ		万華鏡(小)
0	円ソフトフレーム(静止画 撮影のみ)	ø.	魚眼

## 9 画質表示

E	ECONOMY	7	FINE(動画撮影のみ)
¥	NORMAL	SF	SUPER FINE

## 10撮影サイズ表示

## 静止画撮影

5M	5 M: 1920×2560	Fyll	待受:480×854
ЗМ	3 M: 1536×2048	VGA	VGA:480×640
FWI	フルHD: 1080×1920	QVEA	QVGA:240×320
UNGR	UXGA: 1200 × 1600	BLIF	QCIF: 176 × 144
1.2M	1.2M:960×1280	PANO RAMA	パノラマ: 1280×320

# 動画撮影

VGA	VGA:640×480	OCIF.	QCIF: 176×144
QVGA	QVGA:320×240	acif	sQCIF: 128×96

## 11手ぶれ補正撮影表示

手ぶれ補正[オート](静止画撮影時)/[ON](動画撮影時)

## 12 ホワイトバランス表示

AUTO	オート	2012	蛍光灯	4	曇り/日陰
*	電球	<u>*</u>	太陽光		

## 18 共通再生モード表示

	共通再生モード[ON]
--	-------------

## 14ファイルサイズ制限表示

K	メール用(短)(500Kバイト)
Ĭ	メール用(長)(2Mバイト)

## 15映像•音声切替表示

Ì	i de	映像+音声
	le	映像のみ
ĺ	e Te	音声のみ

## 16 反転モード切替表示

RU	自動	盆	通常文字	$\boxtimes$	反転文字
----	----	---	------	-------------	------

# 17 QRコード連結番号表示

11~16 分割されたデータを読み取るときに、何枚目を読み取っているかを表示

## 18 静止画・アニメモード切替表示

● 静止画モード	アニメモード
----------	--------

## 静止画撮影

# 静止画を撮影する

- 撮影をするときは、シャッター音が鳴り、ピクチャーライトが1回 点滅し、静止画を確認するためのプレビュー画面が表示されます。
- AFモードを[マニュアルフォーカス]以外に設定している場合、 フォーカス動作終了後に撮影されます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください (愛F).199)。

## 1 待受画面で⑩

- カスタムメニューでは: [Camera] ▶ [静止 画撮影]
- ズーム(©P.194)を利用したり、一括設定変更画面(©P.199)を表示できます。
- 自分を撮影:サブカメラに切り替える (PTP 195)



# **9** •

静止画を撮影します。

# 3 •

- 静止画を保存します。
- 保存先の変更: ⑤
- 静止画を削除して撮影し直す: GLR
- メールで送信(@FP.201): 図 ▶ メールを作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(@FP.301):□ ▶ 「はい】
- 位置情報を付加: ◎ ▶ [位置情報貼付] ▶ ●
- ・ GPS機能で現在地を測位します(**愛**P.278)。
- MAPを押しても操作できます。
- 静止画の編集/利用:
  - 画像編集(電P.301~P.304)、プチエステ(電P.304)、画面設定(電P.301)、全画面モード切替(電P.200)

## サブカメラで撮影したとき

- 正像(見たとおりの向き)で保存: ⑥
  - ディスプレイには鏡像(左右逆向き)で表示されますが、正像 (見たとおりの向き)で保存されます。
- 正像を確認してから保存: ◎ ▶ [正像で確認] ▶ ④
- 鏡像(左右逆向き)で保存: 優 ▶ [鏡像で保存]
  - フレームを設定して撮影(でア.197)したときは、鏡像で保存することはできません。

# 連続撮影する<連続撮影>

複数の静止画を連続して撮影できます。

連続撮影できる撮影サイズは次のとおりです。ただし、サブカメラの場合は「QCIF: 176×144 lのみ連続撮影可能です。

	高 速	標準	マニュアル
QVGA:240×320, QCIF:176×144	0	0	0
待受:480×854、 VGA:480×640	×	0	0

●「QVGA:240×320」、「QCIF:176×144」は連続撮影とフレーム撮影を組み合わせて撮影できます。

## ■ 高速、標準、マニュアル

高速連続撮影では約0.1秒間隔、標準連続撮影では約0.2秒間隔で、静止 画を連続して自動的に撮影します。マニュアル連続撮影では、自分の シャッター操作で静止画を連続して撮影します。

● 連続撮影最大枚数は撮影サイズにより異なります。

Ī	待受:480×854	4枚	QVGA:240×320	9枚
I	VGA:480×640	6枚	QCIF: 176×144	25枚

## ■連続撮影をする

1 静止画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [連続撮影]▶ 連続撮影の種類を選ぶ ▶ ●

# 2 •

- 1枚目が撮影され、以降自動的に撮影されます。最後の撮影時に ピクチャーライトが1回点滅します。
- マニュアル撮影のときは、連続撮影最大枚数まで④を押します。
- 全枚数を撮影または⑩を押して連続撮影を中止すると、撮影画像一覧画面が表示されます。

## 🧣 保存する

- すべて保存/削除: ◎ ▶ [全件保存]/[全件削除]
- 1件選んで保存/削除:静止画を選ぶ▶⑩▶[1件保存]/[1件削除]
- メールで送信(★ P.201):静止画を選ぶ ♪ ③ ▶ メールを作成・ 送信
- 位置情報を付加: ◎ ▶ [位置情報貼付] ▶
  - GPS機能で現在地を測位します(@P.278)。
  - MAP / 回を押しても操作できます。
- 自動保存モード(197P.200)が[ON]のときは、自動的に全件保存されます。
- 連続撮影を設定しているときに、撮影サイズを変更したり、エフェクト撮影を設定したり、サブカメラに切り替えると、連続撮影は解除されます。
- 連続撮影中に着信やアラームが動作すると、撮影中の静止画は保持され、連続撮影は中止されます。ただし、着信やアラーム動作のタイミングによっては、撮影中の静止画が破棄され、静止画撮影画面に戻ることもあります。
- 連続撮影中にFOMA端末を閉じたり、○を押すと、撮影を中止してカメラモードを終了します。

## パノラマ撮影する<パノラマ>

FOMA端末を横方向に動かし、連続して画像を取り込むことにより、1 枚のパノラマ写真を自動的に作成できます。

- パノラマ写真は、横1280×縦320のサイズで保存されます。
- 画質は[SUPER FINE]、AFモードは[センターAF]になり、変更できません。
- サブカメラのときはパノラマ撮影できません。

## 1 静止画撮影画面で 図

• もう一度 図を押すと、通常の静止画撮影画 面に戻ります。


# **9** •

撮影開始音が鳴り、パノラマ撮影が開始されます。パノラマ撮影したい範囲でFOMA端末を左右どちらか一方向に動かしてください(往復はしないでください)。撮影開始時点で中央に表示された十字表示が上下に大きくぶれないようにします。



パノラマ撮影画面

- FOMA端末を移動させる速度は、画面左下の移動速度表示が「⑩」となるようにしてください。
- 撮影がほぼ完了すると[<u>ok</u>]が表示されます。[<u>ok</u>]が表示された あともFOMA端末を動かすと合成画像が更新されますが、[<u>m</u>] が表示されるとそれ以上更新されません。このときは、操作3に 進んでください。



## パノラマ撮影中画面

### 1 十字表示

撮影開始場所を原点として画面中央 に表示されます。カメラを動かしたと きに原点からのずれが確認できます。

## 2 移動速度表示

FOMA端末の移動速度によって表示 します。

<u>SLOW</u>	遅すぎるとき
<u> </u>	適切なとき
FAST	速すぎるとき

# 🙎 撮影を止めるときは、 💿

• 撮影停止音が鳴り、取り込んだ画像が合成され、プレビュー画面 が表示されます。

# **1** (•)

- 画像を保存します。
- パノラマ撮影中は、ズーム調整や明るさ調整はできません。
- パノラマ撮影中に着信やアラームが動作すると、画像の取り込み は中止され、それまでに取り込んだ画像は破棄されます。
- パノラマ撮影中に約2分間何も操作しないと、カメラモードが自 動的に終了し待受画面に戻ります。それまでに取り込んだ画像は 破棄されます。
- 「<u>■</u>]が表示されると画質が劣化することがあります。特に、近距離 で撮影するときは表示されないようにご注意ください。
- 「OK」が表示されてからも撮影を続けたとき、撮り始めと撮り終わ りの部分が破棄されることがあります。

#### 動画撮影

# 動画を撮影する

- 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。ただし、撮影されるまでに 時間がかかることがあります。撮影中はピクチャーライトが点灯し ます(映像・音声切替が[音声のみ]のときは点滅します)。
- 撮影中に撮影残時間表示が00:00:00になったとき(撮影中にファイ ルサイズが制限に達したときや、microSDカードの空き容量がなく なったとき)は、自動的に撮影が停止します。撮影した動画は保存/ メール作成/再牛/取消ができます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください (EPP.199).

# カスタムメニューで[Camera] ▶ [動 画撮影]

- ブーム(PP.194)を利用したり、一括設定 変更画面(@P.199)を表示できます。
- 白分を撮影:サブカメラに切り替える (EPP.195)



(•)

- 中央の被写体に自動的にピントを合わせて撮影します。
- 3 撮影を止めるときは、 

  ・
  - 撮影停止音が鳴り、動画撮影確認メニュー画面が表示されます。

## [保存]

- 動画を保存します。
- メールで送信(@P.201):[メール作成] ▶メールを作成・送信
- 動画の再生: [再生]
- 動画を取り消す: [取消] ▶ [はい]

- 撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、00:00:00より前に撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影中にFOMA端末を閉じた場合は、次のようになります。
  - 撮影開始から約1秒以上のとき:撮影停止し、動画撮影確認メニュー画面が表示される
  - 撮影開始から約1秒未満のとき:撮影停止し、カメラモードを終了する

ただし、映像・音声切替が[音声のみ]のときは、録音が継続され、サブディスプレイに[ボイス録音中]と表示されます。

動画撮影中にボタン操作を行うと、操作音が録音されるときがありますので、ご注意ください。

# 撮影時の設定を変える

• 撮影サイズによっては設定できないものもあります。

# カメラモードを切り替える<カメラモード切替>

- **1** 撮影画面で⑩ ▶ [カメラモード切替]
- 7 カメラモードを選ぶ▶ ●

# 明るさを調整する<明るさ調整>

明るさを5段階で調整できます。

1 撮影画面で①

# デジタルズームを利用する<ズーム調整>

1 静止画/動画/ショットデコ撮影画面で↩

#### 静止画モード



動画モード



• ズームできる範囲(倍率)は撮影サイズによって異なります。

スームできる軋曲(信楽)は振泉リイスによりに共体ります。				
	撮影サイズ	最大倍率(ズ	ームの段階)	
	加泉グラース	メインカメラ	サブカメラ	
静止画撮影	5 M: 1920×2560	等倍 (-)	_	
	3 M: 1536×2048	約1.2倍 (3段階)	_	
	フルHD:1080×1920	約1.3倍 (4段階)	_	
	UXGA: 1200 × 1600	約3.1倍 (7段階)	_	
	1.2M:960×1280	約3.9倍 (9段階)	_	
	待受:480×854	約6.0倍 (13段階)	_	
	VGA:480×640	約7.9倍 (16段階)	_	
	QVGA:240×320	約15.8倍 (22段階)	等倍 (-)	
	QCIF: 176×144	約21.9倍 (25段階)	約4.0倍 (3段階)	

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)		
	飯彩リイス	メインカメラ	サブカメラ	
静止画撮影	パノラマ: 1280×320	約5.9倍 (18段階)	_	
動画撮影	VGA:640×480	約3.0倍 (12段階)	_	
	QVGA:320×240	約6.0倍 (18段階)※	等倍 (-)	
	QCIF: 176×144	約10.9倍 (24段階) <sup>※</sup>	約2.0倍 (2段階)	
	sQCIF: 128×96	約15.0倍 (24段階) <sup>※</sup>	約2.0倍 (2段階)	

※ 手ぶれ補正が[OFF]のとき

AFモードを[スポットAF]に設定しているときは、デジタルズーム を利用できません。

# ピクチャーライトを利用する<ピクチャーライト>

- **1** 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [ピクチャーライト] ▶ [ON]
- ピクチャーライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありませんので、ご注意ください。
- 静止画モード、動画モードの場合は、ピクチャーライトを[OFF]に 設定しても、点灯(微灯)します。
- 蛍光灯の下などで白い部分が多い印刷物などを接写する場合、撮 影角度とピクチャーライトの[ON]/[OFF]により、FOMA端末の 色や影が映りこむ場合がありますが異常ではありません。

# メインカメラとサブカメラを切り替える<カメラ切替>

- 1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [カメラ設定] ▶ [カメラ 切替]
- メインカメラからサブカメラに切り替えた直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。

# 撮影サイズを設定する<サイズ選択>

- 静止画撮影の場合、メインカメラとサブカメラについてそれぞれ設定できます。
- 動画撮影の場合、メインカメラとサブカメラは同じサイズになります。ただし、メインカメラを「VGA:640×480」に設定してサブカメラに切り替えたときは、「QCIF:176×144」になります。
- 1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [サイズ選択]
  - ショットデコのとき:撮影画面で◎ ▶ [サイズ変更]
- 9 サイズを選ぶ▶ ●

## 画質を設定する<画質>

[ECONOMY]→[NORMAL]→[FINE] (動画のみ)→[SUPER FINE]の順に画質がきれいになりますが、データ量が多くなり登録できる枚数、撮影できる時間は少なくなります。

- ●静止画撮影の場合、メインカメラとサブカメラについてそれぞれ設定できます。
- 各画質の撮影枚数、撮影時間の目安については**27**P.456
- 1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [画質]
- 2 画質を選ぶ▶ ●

## ファイルサイズ制限を設定する<ファイルサイズ制限>

動画を撮影する前に、保存するファイルサイズを制限できます。

- i モーションメールで送信するときは、[メール用(短)]、[メール用 (長)]に設定してください。メール添付可能なサイズで撮影できます。[メール用(短)]を選ぶとファイルサイズを約500Kバイトに制限します。[メール用(長)]を選ぶとファイルサイズを約2Mバイトに制限します。
- 1 動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [ファイルサイズ制限]
- 7 ファイルサイズを選ぶ▶
  - 撮影サイズや保存先によって設定できるファイルサイズが異なります。
- ●保存先をmicroSDカードに設定し、ファイルサイズ制限を[制限なし]に設定したとき、撮影時間は最長約1時間になります(映像・音声切替が[音声のみ]のときを除く)。また、撮影直後にメール送信を実行すると、先頭から約2Mバイト以内のデータを切り出して送信します。
- 撮影画像によって、ファイルサイズは変わります。
- 保存先をFOMA端末(本体)に変更したとき、ファイルサイズ制限は[メール用(長)]に設定されます。保存先をmicroSDカードに変更したとき、ファイルサイズ制限は[制限なし]に設定されます。ただし、共通再生モードを設定しているときは、保存先にかかわらず[メール用(短)]に設定され、変更できません。

## セルフタイマーを使って撮影する<セルフタイマー>

- **1** 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [セルフタイマー]
- 7 セルフタイマー時間を選ぶ▶ ●
- 3 •

- セルフタイマー音が鳴り、セルフタイマーが動作します。設定した時間が経過すると、シャッター音/撮影開始音が鳴り、自動的に撮影されます。
- 撮影後、中止後もセルフタイマーは解除されません。
- 着信やアラームが動作すると、セルフタイマーは中止され、撮影画面に戻ります。

## AFモードを設定する<AFモード>

被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)モードの切り替えができます。

- 静止画撮影のときは、撮影サイズを変更すると[標準(人物優先)]になります。
- サブカメラ撮影のときは、AFモードを設定できません。

センターAF <sup>※ 1</sup> 標準 <sup>※ 2</sup>	フォーカスが動作し、中央の被写体にピントを合わせます。
標準(人物優先)※1	人物の顔を検出して、顔にピントを合わせます。 人物の顔を検出すると、被写体が動いても顔検 出枠が顔を追跡してピントを合わせます。複数 の顔を検出した場合は、どの顔にピントを合わ せるかを指定することができます。
スポットAF※1	ファインダー上でエリアを選んでピントを合わ せることができます。
接写	近距離(約10cm)の撮影に適したモードです。
マニュアルフォー カス <sup>※3</sup>	手動でピントを合わせることができます。

- ※1 静止画撮影のみ設定できます。
- ※2 静止画撮影では設定できません。
- ※3 静止画撮影、動画撮影のみ設定できます。

# 1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [AF モード]

- 文字読み取り、バーコードリーダーのとき:撮影画面で◎ ▶ [AF モード切替]
- 名刺リーダーのとき:撮影画面で(AFモード)

## 🤈 AFモードを選ぶ

- ◆ [センターAF]
- ◆ [標準]
- ◆ [標準(人物優先)]
  - ・最大5人までの顔を検出できます。複数の顔検出枠が表示されているときは、赤色の顔検出枠にピントが合います。
  - ・ピントを合わせる顔を指定するには、②を押します。
- ◆ [スポットAF] ▶ **②**でフォーカスエリアを選ぶ
- ◆ [接写]
- ◆ [マニュアルフォーカス] ▶ ⊕でピントを調整 ▶
  - フォーカス調整バーが表示されます。中央のラインが最も青色になるように調整してください。



フォーカス調整バー

[標準(人物優先)]に設定しているとき、顔の向きや被写体との距離、撮影環境によっては、正しく顔を検出できないことがあります。また、顔以外の被写体や背景を、顔として誤検出することがあります。

## 映像と音声の組み合わせを設定する<映像·音声切替>

動画撮影の種類を[映像+音声]、[映像のみ]、[音声のみ]に設定できます。

- 1 動画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [映像・音声切替]
- **?** 映像と音声の組み合わせを選ぶ ▶ **⑥**

# フレームを重ねて撮影する<フレーム撮影>

撮影する静止画にフレームを設定し、フレーム付きで撮影できます。

- 撮影サイズが「5 M: 1920×2560」、「3 M: 1536×2048」、「フルHD: 1080×1920」、「UXGA: 1200×1600」、「1.2M: 960×1280」、「パノラマ: 1280×320 lのときは、フレーム撮影できません。
- 撮影サイズが「待受:480×854」、「VGA:480×640」で連続撮影設定 時はフレーム撮影できません。
- 撮影サイズとフレームの縦横が異なるときは、フレームが90度回転します。
- サイトなどからダウンロードしたフレームを利用してフレーム撮影できます。
- 1 静止画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [フレーム撮影] ▶ [ON]
- 7 フレームを選ぶ▶ ③
  - フレームの確認:フレームを選ぶ▶⊙
- 3 •

## いろいろな効果を付けて撮影する<エフェクト撮影>

撮影する静止画や動画にエフェクトを設定し、色合いやタッチを変え て撮影できます。

静止画撮影サイズが「QVGA:240×320」、「QCIF:176×144」、または動画撮影サイズが「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」、「sQCIF:128×96」のときにエフェクト撮影できます。

### エフェクトの種類

OFF	エフェクトを解除する
モノクロ	モノトーンで濃淡を表現
セピア	セピア色で濃淡を表現
<b>8585</b>	光輝部をさらに輝かせる効果を表現
色えんぴつ	色つきの線画で表現
円ソフトフレーム※1	画面の周りにぼかしの効果を付ける
残像※2	動きの残像を表現
波紋	波紋効果を付ける

万華鏡(大)	万華鏡の効果を表現(模様が大きい)
万華鏡(小)	万華鏡の効果を表現(模様が小さい)
魚眼	魚眼レンズでの効果を表現

- ※1 静止画撮影のみに設定できます。
- ※2 動画撮影のみに設定できます。
- 1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [エフェクト撮影] ▶ エフェクトの種類を選ぶ ▶ ④
- 2 •
- エフェクト撮影を設定しているときに、連続撮影を設定したり、撮影サイズの変更や映像・音声切替を行うと、エフェクト撮影は解除されます。
- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、撮影サイズによって 画質が次のように設定され、変更することはできません。
  - [sQCIF: 128×96]: [FINE]
  - [QVGA:320×240], [QCIF: 176×144]: [SUPER FINE]
- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、手ぶれ補正が自動的 に[OFF]になります。このあと、エフェクト撮影を解除すると、エフェクト撮影設定前の手ぶれ補正の設定になります。

# 手ぶれを補正して撮影する<手ぶれ補正>

- 静止画撮影サイズが「QVGA:240×320」、「QCIF: 176×144」、「パノ ラマ: 1280×320」のとき、または動画撮影サイズが「VGA:640× 480 のときは、手ぶれ補正撮影できません。
- 1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [カメラ設定] ▶ [手ぶれ補正]
- 2 設定を選ぶ▶ ⊙
- 静止画撮影時に手ぶれ補正を[オート]に設定すると、手ぶれの起きやすい暗い場所で撮影したときに手ぶれを補正します。

- 手ぶれを補正して撮影すると、被写体や周囲の明るさによっては 撮影画像にノイズがのったり、暗くなったりすることがあります が故障ではありません。そのときは、手ぶれ補正を[OFF]にして撮 影してください。
- 静止画撮影の場合、手ぶれ補正撮影後の[処理中]と表示されているときに次の動作が起こると、撮影した静止画が破棄されることがあります。
  - 着信やアラームが動作したとき(静止画撮影画面に戻る) ■ FOMA端末を閉じたとき(カメラモード終了)
- 静止画撮影の場合、シーン別撮影/ホワイトバランスを[オート] 以外に設定したり、連続撮影を設定すると、手ぶれ補正は解除されます。

## 撮影環境や被写体に応じた設定を行う<シーン別撮影>

自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境や被写体に応じた 撮影モードを設定できます。

- 1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [シーン別撮影]
- 9 シーンを選ぶ▶ ⊙
  - シーンを選んで⑥を押すと、シーンについての説明が表示されます。
- シーン別撮影を[オート]以外に設定すると、ホワイトバランスが 自動的に[オート]になります。
- AFモードを[標準(人物優先)]以外に設定しているときは、[ポートレート]に設定できません。

## 色合いを調節する<ホワイトバランス>

撮影時の光の状況に応じて、色合いを調節して撮影できます。

1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [ホワイトバランス]

# 7 ホワイトバランスの種類を選ぶ▶ ●

ホワイトバランスを[オート]以外に設定すると、シーン別撮影が 自動的に「オート]になります。

# 音声のノイズを少なくする<ノイズキャンセラ>

- **1** 動画撮影画面で⑩ ▶ [カメラ設定] ▶ [ノイズキャンセラ] ▶ [ON]
- ノイズキャンセラでは、音声を明瞭にするために音声の加工処理 をしています。周囲のノイズ状態や話し方により、音声の聞こえ方 が変わることがあります。

# 撮影時のバックライトの点灯時間を設定する

<バックライト点灯時間>

- 1 動画撮影画面で◎ ▶ [カメラ設定] ▶ [バックライト点 灯時間]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⊙
  - [常にON]に設定したときでも、ファインダー以外の画面では バックライトの点灯時間は照明時間設定に従います。

# フォーカスロックで撮影する<フォーカスロック>

ピントを合わせた状態でフォーカスをロックして、構図を変えて撮影できます。

- フォーカスがロックされると音が鳴ります(動画撮影を除く)。
- 1 撮影画面で被写体にピントを合わせて <<p>✓
  - 状態に応じてフォーカスロック表示マークの色が変わります (でア).189)。
  - フォーカスロックの解除:

## 9 構図を変えて ●

被写体との距離は変えないでください。

動画撮影時は、撮影中もフォーカスロックをかけることができます。撮影中に被写体との距離が変化してピントが合わなくなったときにご使用ください。ただし、フォーカスロックするときに雑音が入ることがありますのでご注意ください。

# 撮影時の設定を一括変更する<-括設定変更>

撮影時によく使う機能の設定内容を一覧表示したり、一括して変更することができます。

## 1 静止画/動画撮影画面で €





動画の場合

**1** AFモード **8** シーン別撮影

**2**手ぶれ補正 **9**フレーム撮影

3 連続撮影10 ホワイトバランス4 画質11 ピクチャーライト

4 画質1 ピクチャーライト5 サイズ選択12 本体⇔microSD切替

6 明るさ調整 13 映像・音声切替

プエフェクト撮影 個ファイルサイズ制限 - 乳ウの変更・プラウス スプロスト スプロスト スプロスト スプロスト スプト (人)

設定の変更: ○で項目を選ぶ ▶ ○

• 撮影画面に戻る: ③

# 他のFOMA端末でも再生できるように設定する <共通再生モード>

共通再生モードを設定して動画を撮影すると、FOMA端末の機種にかかわらず、再生することができます。

- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」、画質は[FINE]、ファイルサイズ制限は[メール用(短)](500Kバイト)、手ぶれ補正は[OFF]、映像・音声切替は[映像+音声]、エフェクト撮影は[OFF]になり、変更できません。
- 動画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [共通再生モード]▶ [ON]

# カメラの設定を変える

● シャッター音の変更はでP.85

# 画像をディスプレイいっぱいに表示する <全画面モード切替>

表示されるマークを消し、静止画をディスプレイいっぱいに表示できます。

- 撮影サイズが「QCIF: 176×144」、「パノラマ: 1280×320」のときは、 全画面モードにできません。
- 1 静止画撮影画面で⑩ ▶ [全画面モード切替]
  - 解除:同じ操作を行う

# microSDカードに保存する<本体⇔microSD切替>

撮影した画像をmicroSDカードに保存できます。

- 1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [本体⇔microSD切替]
  - 静止画撮影のときは、撮影後に⑥を押して切り替えることもできます。

- microSDカードに保存できる動画の撮影時間はmicroSDカードの メモリにより異なります。映像が含まれる動画のとき、最長約1時間です。
- microSDカードに保存した静止画/動画の確認については€7P.322
- 保存先がmicroSDカードに設定されているとき、静止画は[カメラ フォルダ×xx](フォルダが複数あるときは「xxx」の数字が最も大 きなフォルダ)に、動画は「カメラフォルダ]に保存されます。
- フォルダ内の保存件数が400件を超えると、新しいフォルダが自動的に作成され、新しいフォルダに静止画/動画が保存されます。 パソコンなどで利用したmicroSDカードは、管理情報の更新を行わないと保存できません(でア.324)。
- 撮影画像をmicroSDカードに保存するときは、DCF 1.0準拠 (ExifVer.2.2、JPEG準拠)の形式で保存されます。
  - ・「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメラなどの画像ファイルなどを、関連機器間で便宜に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
  - ・「Exif」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加できる静止画用のファイルフォーマットです。

# 自動保存モードを設定する<自動保存モード>

撮影した静止画を自動的に保存するように設定できます。

- 自動保存モードを[ON]に設定すると、撮影直後の画像編集や画面 設定などの操作はできなくなります。
- 撮影した静止画は本体⇔microSD切替で設定した保存先に自動的 に保存されます。
- 1 静止画撮影画面で◎ ▶ [カメラ設定] ▶ [自動保存モード]▶ [ON]

# 静止画撮影/動画撮影の設定をお買い上げ時の状態 に戻すようにする<カメラ設定保持>

カメラモード終了時に次の設定を記憶し、次回静止画モードや動画 モードを同じ状態にして起動します。カメラモード終了時にお買い上げ時の状態に戻すには、設定を記憶させないようにします。

静」	上画	サイズ選択、画質、本体⇔microSD切替、自動保存モード、手
		ぶれ補正、ピクチャーライト
		● [サイズ選択]、[画質]はメインカメラとサブカメラにつ
		いてそれぞれの設定を保持します。
動區	画	サイズ選択、画質、ファイルサイズ制限、バックライト点灯
		時間、本体⇔microSD切替、手ぶれ補正、ノイズキャンセラ、
		ピクチャーライト

1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [カメラ設定] ▶ [カメラ 設定保持] ▶ 「OFF]

## 操作ガイドを表示する<操作ガイド>

1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [操作ガイド]

## メール送信

# 撮影後すぐに静止画または動画を送る

静止画または動画撮影後、保存前のプレビュー画面から、撮影した静止画や動画をメールに添付して送信できます。

● 撮影した動画は i モーションメールとして送信します。

## **1** 静止画プレビュー画面で ◎

- 動画のとき:動画撮影確認メニュー画面で[メール作成]
- 撮影した静止画または動画が自動的に保存され、メール作成画面が表示されます。


撮影した動画のファイルサイズが2Mバイトを超えているとき、メールに添付するために切り出すかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと、2Mバイト以下になるように先頭から切り出して添付されます。

# タールを作成・送信

## バーコードリーダー

# バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってバーコード (JAN コード、QRコード)を読み取ると、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To、ブックマーク登録、電話帳登録、文字表示、iアブリToを利用できます。読み取った文字のコピーや貼り付け、メロースの再生や保存を与ることによった。



ルカの表示や保存を行うこともできます。

- 読み取り結果をmicroSDカードに保存することはできません。
- JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元コードは読み取りできません。

### JANコードとは

- ●幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。
- ◆ 右のJANコードを読み取ると [4942857119022]と表示されます。
- JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

## QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元 コードの1つです。
- 右のQRコードを読み取ると[株式会社NTT ドコモ]と表示されます。






# バーコード(JANコード、QRコード)から文字を読み 取って利用する

- バーコード(JANコード、QRコード)から読み取った文字を利用して、i モード接続、フルブラウザ接続、メール作成、音声電話やテレビ電話、SMS作成、i アプリの起動などを行うことができます。
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンに よっては読み取れないときがあります。
- **1** カスタムメニューで[Camera] / [LifeKit] ▶ [バーコードリーダー]



2 ディスプレイの中央に読み取るバーコード (JANコード、 QRコード) を表示 ▶ ⑥



- バーコード(JANコード、QRコード)の真正面からカメラまでを 約10cm離して、バーコードやFOMA端末をできるだけ固定する と認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み取り結果画面が表示 されます。
- 読み取りの中断: ②/CLR

## 分割されたデータについて

QRコードには、分割されたデータ(最大16個)を読み取って1つのデータとなるものがあります。分割されたデータを読み取ったときはメッセージが表示されます。( )には残り個数/全連結数が表示されています。[はい]を選ぶと次のQRコードの読み取り画面に進みます。次のQRコードをディスプレイの中央に



表示させると、自動的に次のQRコードを読み取ります。操作を くり返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結 果が表示されます。

## 🧣 読み取り結果を利用する

- 読み取った文字や数字に下線が付いているとき:読み取った文字を選ぶ▶●
  - ・読み取った文字の内容に応じた画面が表示されます。
- 読み取った文字をすべてコピー: ③
- 読み取った文字の一部をコピー: ◎ ▶ [コピー] ▶ 始点を選ぶ ▶
   ▶ 終点を選ぶ ▶
- 読み取ったデータの保存: ◎ ▶ [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ⊙
- 5件まで保存できます。
- URL入力画面や、サイトを表示中の文字入力画面で バーコードリーダーを起動する
- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [引用] ▶ [バーコードリーダー]

QRコードから画像、トルカやメロディを読み取って 利用する

## 【 QRコードを読み取る

読み取り結果画面に、読み取ったデータの種類に合わせて[画像]/[メロディ]/[トルカ]と表示されます。

## 9 ● ▶ 利用方法を選ぶ ▶ ●

- 複数のトルカが含まれている場合に[表示]を選んだときは、先頭のトルカのみ取得します。
- [保存]を選んだときは、画像はデータBOXのマイピクチャの「外部取得データ]フォルダ、メロディはデータBOXのメロディの 「外部取得データ]フォルダ、トルカはおサイフケータイメニューの「トルカ」内に保存されます。

## 読み取った文字を電話帳やブックマークに登録する

- 読み取ったメールアドレスや電話番号、URLを電話帳やブックマークに登録できます。
- 1 読み取り結果画面で 🚳
- 🤈 読み取り結果を登録する
  - ◆ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
  - ◆ [Bookmark登録] ▶ [ i モード登録] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ▶ [OK]
  - ◆ [Bookmark登録] ▶ [フルブラウザ登録] ▶ [OK] ▶ フォルダを 選ぶ ▶ ⑥
- 保存データを利用するとき
- 1 読み取り開始画面で⑩ ▶ [保存データ]
- 9 保存データを選ぶ▶ ●

## 文字読み取り(OCR)

# 文字を読み取る

紙などに印刷されたURL、メールアドレス、電話番号、英単語を FOMA端末で撮影し、FOMA端末で扱える文字に変換します。

 読み取れる文字は、次のとおりです。URL、メールアドレス、電話番号、英単語などのカテゴリは、読み取った文字によって自動的に識別されます。漢字やひらがななど、全角の文字は認識できません。

URL	半角英字、半角数字、半角記号[(ハイフン)_:/~]
メールアドレス	半角英字、半角数字、半角記号[. @ -(ハイフン)_:]
電話番号	半角数字、半角記号[-(ハイフン)+ P # *]
英単語	半角英字、半角数字、半角記号[-(ハイフン)/?!@
	+*'(),.&]

● 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正し く読み取れないときがあります。

## 文字を読み取って利用する

カテゴリ(URL、メールアドレス、電話番号、英単語)を自動的に識別して文字を読み取り、i モード接続、フルブラウザ接続、メール作成、音声電話やテレビ電話、SMS作成、辞書検索、電話帳登録、ブックマーク登録などを行うことができます。

# **1** カスタムメニューで[Camera] ▶ [文字読み取り]

- 読み取り対象のカテゴリを選ぶ: ◎ ▶ [読み取り対象選択] ▶ カテゴリを選ぶ ▶ ⊙
- 反転文字(黒地に白の文字)を読み取る:◎ ▶ [反転モード切替] ▶ [反転文字]



# 2 ディスプレイの〔〕枠内の中央に読み取る文字を表示▶ ⑥

- 〔〕の端の文字は読み取りにくいときがあります。
  - 被写体表示の下にあるバーが最も青い色になるように、撮影する印刷物などとの距離を調整してください。
  - 一度の操作で読み取る文字数は、60文字以内を目安にして<ださい。</li>
  - 複数の行を撮影したとき: ①で読み取る行を指定
    - ・文字の読み取りは、1行単位で行います。

## 3 •

- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、文字読み取りの候補選択 画面に、読み取った文字の内容が表示されます。
- 読み取り結果を修正することができます。
- 読み取りをやり直す: (まします)

# 4 •

- 読み取り結果のカテゴリ変更: <</li>
  - ・読み取り結果が電話番号のときは、カテゴリを変更できません。
- 続けて文字を読み取る: ◎ ▶ [続き読み取り] ▶ 操作2へ
  - ・先に読み取った文字につなげて、1つの文として利用できます。256文字まで読み取りできます。
- 読み取りの追加: ◎ ▶ [追加読み取り] ▶ 操作2へ
  - ・最大3回に分けて読み取った文字を、1つのグループとして 関連づけます。
- 読み取った文字を辞書で検索: ⑩ ▶ [辞書検索] ▶ [はい] ▶ 辞書を選ぶ ▶ ④ ▶ 辞書で検索する
  - 辞書の検索方法については**27**P.337
- 読み取った文字の編集: ◎ ▶ [編集]
- 読み取った文字をすべてコピー: ◎ ▶ [全コピー]
- 読み取った文字の削除: ( ) [ ) [ ) [ はい ]
- 読み取りをやり直す: ⑥ ▶ [はい]

# 5 ● ▶読み取り結果を利用する

- URLを利用してサイトに接続(カテゴリ:URL):[iモード接続]/[フルブラウザ接続]
- メールアドレスを利用してメールを作成(カテゴリ: Mail): [はい] ▶メールを作成・送信
- 電話番号を利用する(カテゴリ:Tel)
  - ・音声電話をかける: 【○/● 】 [はい]
  - ・テレビ電話をかける: ▶ [はい]
  - ・SMSを作成: ⊕ ▶ [はい] ▶ SMSを作成・送信
- 着もじを付ける: 図 ▶ メッセージを選ぶ
- 読み取った文字を辞書で検索(カテゴリ: Word): [はい] ▶ 辞書を選ぶ ▶ ▶ 辞書で検索する

- 読み取る文字のカテゴリが、電話番号のとき、( )は-(ハイフン) となります。また、電話帳に登録するときや電話をかけるときに は、-(ハイフン)は削除されます。
- 読み取る文字のカテゴリがURLのとき、対象のURLの「http://」が 一部省略されていても、読み取り結果に追加されます。

# ■ 読み取った文字を電話帳やブックマークに登録する

読み取った文字は、識別したカテゴリに応じて、電話帳の各項目や ブックマークに登録できます。

• 電話帳には識別したカテゴリに応じて、次の項目に登録されます。

[URL]	メモ	[Mail]	メールアドレス
[Tel]	電話番号	[Word]	名前/フリガナ

## 1 文字読み取り結果画面で⑩

## 🤈 読み取り結果を登録する

- ◆ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
- ◆ [Bookmark登録] ▶ [ i モード登録] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ▶ [OK]
- ◆ [Bookmark登録] ▶ [フルブラウザ登録] ▶ [OK] ▶ フォルダを 選ぶ ▶ ●

#### 名刺リーダー

# 名刺リーダーを利用する

カメラを使って名刺(日本語、英語)を読み取り、FOMA端末(本体)電話帳に新規登録できます。

- 登録できる項目は次のとおりです。
  - 名前
     フリガナ(姓のみ)
  - 電話番号/携帯電話番号/FAX番号(最大合計3件)
  - メールアドレス(最大3件)
  - ■所属 役職
- 会社・学校■ 郵便番号

- 住所
- メモ(URL、その他の項目)

# **1** カスタムメニューで[Camera] / [LifeKit] ▶ [名刺リーダー]



# 7 ディスプレイの中央に名刺を表示 ▶ ●

- ピクチャーライトが 1 回点滅します。
- 名刺全体がディスプレイに表示されている枠に納まるように FOMA端末を固定してください。名刺以外のもの、特に文字を含むものがディスプレイ内に入らないようにしてください。
- 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横向きどちらでも読み取ることができますが、斜めにはしないでください。
- できるだけ名刺を大きく表示すると読み取りやすくなりますが、カメラを名刺に近づけすぎるとピントが合いにくくなります。名刺からカメラまでの距離は約10cm離してください。

## 3 ● ▶ 電話帳に登録

- 電話帳登録画面に、読み取った項目が入力されています。
- 電話番号/携帯電話番号/FAX番号が合計4件以上あるときや、メールアドレスが4件以上あるときは、それぞれ上から3件目まで登録されます。電話種別アイコンは[劇]/[即]/[即]が、メールアドレス種別アイコンは[即]が登録されます。
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。
- 読み取り対象外の名刺は次のとおりです。
  - 日本語および英語以外の名刺
  - 背景が付いている名刺
  - 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺
  - 縦書きと横書きが混在した名刺
  - ディスプレイなどに表示された名刺

- 読み取り性能が低下する名刺は次のとおりです。
  - 文字が薄くコントラストの低い名刺
  - 極端に小さい文字を含む名刺
  - 斜体フォントを含む名刺
  - 光沢のある用紙に印刷された名刺
  - □ゴまたは□ゴ風書体の文字を含む名刺
  - 文字どうしの間隔が狭く接触している文字を含む名刺
- フリガナは正しい読みかたにならない場合や、自動付与されない ときがあります。
- 項目の分類は正しく認識されないことがあります。

## カメラルーペ


# ルーペとして利用する

カメラを使って新聞の小さい文字などを拡大し、ディスプレイで 見ることができます。そのまま静止画撮影することもできます。

● 約3.0倍に拡大されて表示されます。

# **1** カスタムメニューで[Camera] ▶ [カ メラルーペ]

- 静止画撮影する:P.191「静止画を撮影する」の操作2へ
- 静止画撮影と同様に設定を変更できます (でア.194、P.200)。



#### ショットデコ

# オリジナルのデコメ<sup>®</sup>ピクチャを作成 する

カメラを使って手書きの絵や文字をGIF画像として読み取り、オリジナルのデコメ®ピクチャやデコメ®絵文字を作成できます。また、読み取った画像を合成して、GIFアニメーションを作成することもできます。

1 カスタムメニューで[Camera] ▶
「ショットデコ]



- 2 ディスプレイの赤枠内に読み取る絵や文字を表示 ▶●
  - シャッター音が鳴り、ピクチャーライトが1回点滅します。
- 3
  - 画像の色を変更: 1~6
  - 画像の反転状態を変更: 7
  - 画像を元に戻す: 8
  - デコメール®を送信(愛P.124): 図 ▶ デコメール®を作成・送信

## GIFアニメーションを作成する

最大5枚の画像を合成して、GIFアニメーションを作成できます。

- 1 ショットデコ撮影画面で◎ ▶ [静止画・アニメモード 切替] ▶ 「アニメ]
  - ・ ②を押しても操作できます。
  - ・⑥を押すたびに、静止画モードとアニメモードが切り替わります。
- 7 ディスプレイの中央に読み取る絵や文字を表示 ▶
  - シャッター音が鳴り、ピクチャーライトが1回点滅します。
  - 最大5枚まで撮影します。
  - 全枚数を撮影するか、
     一覧画面が表示されます。
- **3**
  - 合成後の画像を確認: ⑥
  - デコメール®を送信(©FP.124): 図 ▶ デコメール®を作成・送信
- 罫線付きのノートなどに書いても、罫線を除いて絵や文字を読み 取ります(罫線を読み取る場合もあります)。また、白色の背景も除 いて絵や文字のみ読み取ります。
- 読み取った画像は、自動的に撮影日時をもとにしたファイル名が付けられ、データBOXのマイピクチャの[デコメピクチャ]フォルダに保存されます(撮影サイズが「絵文字:20×20」のときは[デコメ絵文字]フォルダに保存されます)。
- 被写体や撮影場所によってノイズが目立つ場合、明るさを調整するときれいに撮影できることがあります。
- メール作成中にショットデコを起動する
- **1** 本文入力画面の挿入する位置で◎ ▶ [ショットデコ]

# ワンセグ

ワンセグ208
ワンセグをご利用になる前に209
チャンネルを設定する <チャンネル設定>210
ワンセグを見る<ワンセグ視聴>211
番組表:アプリを利用する<番組表>216
ワンセグを録画する216
ワンセグの視聴や録画を予約する<予約リスト>218
データ放送を利用する 222
テレビリンクを利用する<テレビリンク>222
ワンセグの設定を行う <ワンセグ設定>223

# ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 パソコン:http://www.dpa.or.jp/ i モード:http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

# ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 i モードのご契約が必要です。

「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。

ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存 したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかり ます。

## 電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および 届かない場所

受信状態を良くするためには、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。

## はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画 面が表示されます。

表示される内容を確認しながら ●を押してください。以後、同様の確認画面は表示されません。

- 次の操作をすると、ご利用確認画面が再度表示されるようになります。
  - 設定リセット
- 別のFOMAカードに差し替える
- ユーザデータ削除
- ワンセグ設定リセット

## 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するにはCFP.223

別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。[いいえ]を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

## ■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、[放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります]と表示されます。[はい]を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、[はい(以後非表示)]を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

# ワンセグをご利用になる前に

## ワンセグの視聴手順

例: はじめてワンセグを視聴するとき

STEP 1 チャンネルを設定する で P.210

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、利用する チャンネルリストを選択します。



STEP 2 ワンセグを見る でP.211 ワンセグを起動します。

# ご利用にあたっての留意点

- ◆ 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池バックの寿命が 短くなることがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご、3承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません (FOMA端末でビデオ録画したワンセクの番組は視聴できます)。

#### チャンネル設定

# チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- チャンネルリストの登録方法は、自動チャンネル設定とプリセット チャンネル設定の2種類があります。
- チャンネルリストは9つまで登録できます。また、1つのチャンネルリストには放送局を62件まで登録できます。

# チャンネルリストに自動で登録する

<自動チャンネル設定>

あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる 都道府県/地区を選び、自動的に放送局を検索してチャンネルリスト に登録します。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。
- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [チャンネル設定]
- 2 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [自動チャンネル設定] ▶[はい]
  - ●を押しても、自動チャンネル設定ができます。
- 🖁 地域を選ぶ▶ 🂿
- 4 都道府県/地区を選ぶ▶
  - 放送局の検索が開始されます。検索終了まで、約40秒かかります。



# 5 ● ▶ [はい]

# 用意されているチャンネルリストを登録する <プリセットチャンネル設定>

あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる 都道府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。

- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [チャンネル設定]
- **2** 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [プリセットチャンネル設定]
  - 回を押しても、プリセットチャンネル設定ができます。
- 3 地域を選ぶ▶ ④
- ▲ 都道府県/地区を選ぶ▶ ④
- 5 [はい]
- プリセットチャンネル設定で正しく設定できないときは、自動 チャンネル設定を行ってください。

## 利用するチャンネルリストを選択する

- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [チャンネル設定]
- - チャンネルリストの詳細を表示:チャンネルリストを選ぶ▶ ③
    - ・ワンセグ視聴画面のサブメニューから[チャンネルリスト]の [チャンネル設定]を選択した場合、利用中のチャンネルリストの詳細から放送局を選んで⑥を押すと選局できます。
  - 設定したチャンネルリストには、[▼]が表示されます。
- チャンネルリストのタイトルを変更する<タイトル編集>
- **1** チャンネルリストを選ぶ▶ ⑩ ▶ [タイトル編集]
- - 全角・半角40文字まで入力できます。

## ■ チャンネルリストを削除する<削除>

- 利用中のチャンネルリストは削除できません。
- **1** チャンネルリストを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ チャンネルリストを選ぶ ▶ **④** ▶ **⑩**
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]

## ■ チャンネルリスト内の放送局を削除する<削除>

- 放送局が1件しか登録されていないときは削除できません。
- **1** チャンネルリストを選ぶ ▶ ⑥ ▶ 放送局を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除] ▶ [はい]

## ■ リモコン番号を変更する<リモコン番号変更>

- リモコン番号 1~12に割り当てたチャンネルは、ワンタッチで選局できます(167P.211)。
- 1 チャンネルリストを選ぶ ▶ ⑧ ▶ [リモコン番号変更]
- 🤰 放送局を選ぶ ▶ 💿
- 🖁 変更先を選ぶ ▶ 💿

#### ワンセグ視聴

# ワンセグを見る

- FOMA端末を閉じると、ワンセグの受信状態が悪くなることがあります。FOMA端末を開いた状態でご利用ください。
- 1 待受画面で⑩(1秒以上)
  - カスタムメニューでは: [1 Seg] ▶ [ワンセグ視聴]
  - 放送用保存領域の初期化を確認するメッセージが表示されたと きは、内容を確認して⑥を押してください。

- サイトやメールなどに表示されている番組情報からワンセグを起動することもできます(をア.166)。
- マナーモード設定中にワンセグを起動すると、音声の有無を確認するメッセージが表示されます。設定を選んでください。
- ワンセグ視聴時には、カラーテーマなどの色が多少変わることがあります。

# ワンセグ視聴画面のボタン操作

## ■ 映像モード

UP/DOWN選局※1※2	$\Theta$
ワンタッチ選局※3	1~9, *, 0, #
サーチ選局※2※4	○(1秒以上)/○(1秒以上)
音量調節(音量0~10)※2※5	0
ミュート/解除	
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)
番組表iアプリ起動	<b>(b)</b>
ビデオ録画	◉(1秒以上)
	● 録画停止: ⑧
静止画録画	•
映像/データ放送モードの切替	
縦/横表示の切替	•
放送局・番組名やマークの一時	※(1秒以上)
表示※6	
ワンセグ終了	CR/ <b>□</b> ▶ [はい]

- ※1 リモコン番号1~62を順送り/逆送りで選局します。
- ※2 横表示中は②と②の操作が入れ替わります。FOMA端末を横向 きに持って操作してください。
- ※3 ①~⑨、医、⑩、囲はそれぞれ、リモコン番号1~9、10、11、 12に対応しています。
- ※4 受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替えます。


- ※5 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※6 アプリケーション領域(縦)を[一時表示]に設定して縦表示で視聴しているときや横表示で視聴しているときに一時表示できます。

# ■データ放送モード

データ放送項目選択	<b>①</b>
選択したサイトに接続	•
前ページに戻る/次ページに進む	$\Theta$
ビデオ録画	◉(1秒以上)
	● 録画停止: ⑧
静止画録画	•
データ放送の操作※	CLR, 1~9, 0, ¥, #

※ 操作内容はデータ放送によって異なります。

# ワンセグ視聴画面の見かた



## 1映像

## 2 字幕

横表示で字幕設定が[OFF]のときは、放送局・番組名が表示されます。

### 3データ放送

横表示ではデータ放送を表示できません。

## 4 放送局•番組名

5 チャンネル番号

### 6 放送電波受信状態

	<b>■</b> .il		
	強・	$\longleftrightarrow$	33

[■x]が表示されているときは、放送電波の届かない場所にいます。

## 7録画状態マーク

→2	ビデオ録画先設定:本体
<b>→</b> SD	ビデオ録画先設定:microSD
<b>→</b> Sp	ビデオ録画先設定:自動(本体優先)
⇒SD ■	ビデオ録画先設定:自動(microSD優先)
0	録画準備中
•	本体に録画中
<b>●</b> Sij	microSDカードに録画中

## 8 主/副音声設定

MAIN	主音声	MAIN SŪB	主音声+副音声
SUB	副音声		

## 9操作モード

TVTA	映像モード(データ放送表示)
TV	映像モード(データ放送非表示)
DATO	データ放送モード

### 10オフタイマー設定中

COFF	オフタイマー設定中
------	-----------

@PP.217

### 11 Dolby設定(イヤホン)

₩№	ジャンル連動	₩ <b>™</b>	バラエティ
NORMAL	ノーマル	)III	ミュージック
#iX	ニュース	業区	映画
<b>%</b> ■	スポーツ	ORIIG INAL	オリジナル
₩DI	ドラマ		

### 12 音量

- 45 (音量0)~410(音量10)、◎(ミュート)
- 横表示中に番組と連動したデータ放送があるとき、ワンセグ視聴 画面に「値」が表示されることがあります。
- ワンセグ視聴画面のサブメニュー操作

[チャンネルリスト]

▶ [チャンネル設定]

© P.210

- ▶ [チャンネル追加登録]
  - 視聴中の放送局をチャンネルリストに登録します。
- ▶ [サービス選局] ▶ サービスを選ぶ ▶ ④
  - ●同じチャンネル内に別のサービス(番組)が放送されている場合に視聴するサービスを選択できます。

[チャンネルビュー]

© P.215

## [番組情報]

#### [表示設定]

- ▶ [表示モード切替(縦)] ▶表示方法を選ぶ ▶ ④
  - 縦表示中の映像・データ放送の表示サイズを切り替えます。
- ▶ [マーク表示設定(横)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ ④
  - 横表示中にマークを表示するかどうかを設定します。
- ▶「アプリケーション領域(縦)] ▶表示方法を選ぶ ▶ ④
  - 縦表示中に放送局・番組名を表示するかどうかを設定します。

## [字幕設定]

- ▶ [字墓表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- ▶[字幕位置(横全画面)] ▶設定を選ぶ ▶ ④
  - 横表示中の字幕の位置を設定します。
- ▶ [起動時設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

#### [画質設定]

- ▶「鮮やか画質モード設定】 画質モードを選ぶ ▶ ●
- 画質モードについてはで P.100
- ▶ [明るさ調整] ▶ 調整方法を選ぶ ▶ ④
- [手動]のとき: [手動] ▶ ①で明るさ調整 ▶ ④

[Dolby設定(イヤホン)] ▶ 設定を選ぶ ▶ **④** 

● [オリジナル]を選択したときは、項目設定して③

[表示音声OFF設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 映像や音声をOFFにします。

[オフタイマー] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 設定した時間が経過するとワンセグを自動的に終了します。

# [録画終了時間]

## [データ放送]

- ▶ [再読み込み]
- ▶ [証明書表示]
- ▶ [データ放送に戻る]
  - データ放送サイトからデータ放送に戻ります。

▶ [画像表示設定]	© P.224
▶[効果音鳴動設定]	© P.224
▶ [放送トルカ取得設定]	© P.224
▶ [確認表示設定リセット]	© P.224

#### [操作ガイド]

[操作切替] **電**P.222

### [紹介メール作成] ▶メールを作成・送信

● 番組情報を記載した i モードメールを作成します。

 [テレビリンク]
 (変P.223)

 [番組表記動]
 (変P.216)

[ワンセグ設定]

▶[主/副音声切替]▶設定を選ぶ▶ ④

▶[音声切替]▶設定を選ぶ▶ ④

▶ [クローズ動作設定] ▶ 動作を選ぶ ▶ ④

● FOMA端末を閉じたときの動作を設定します。

▶ [ビデオ録画先設定]

© P.223

▶ [予約録画時画面表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 録画予約によってワンセグが起動したときに省電力モードにするかどうかを設定します。

▶ [オートエリア切替] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

▶ [設定確認]

### チャンネル追加登録について

利用中のチャンネルリストと異なる地域の番組を視聴しているときは、チャンネル追加登録できないことがあります。

## マーク表示設定(横)について

 ディスプレイ上部に表示されるマーク(時計表示や電波状態表示 など)について設定できます。[一時表示]のときは、チャンネルや 音量などを操作するたびに約2秒間表示されます。

## アプリケーション領域(縦)について

 放送局・番組名やチャンネル番号をディスプレイに表示するかを 設定できます。[一時表示]に設定すると、チャンネルなどを操作す るたびに約2秒間表示されます。

## 字幕設定について

- 番組によって字幕の有無は異なります。字幕表示が[ON]のときに、縦表示で表示モード切替(縦)が[映像+データ放送]の場合は、番組の字幕の有無にかかわらず字幕領域が表示されます。
- 起動時設定が[マナーモード連動]のときは、マナーモード設定中 にワンセグを起動すると字幕が表示されます。

## Dolby設定(イヤホン)について

 Dolby設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット(別売)使用時に 有効です。

### 表示音声OFF設定について

- [画面OFF(音声のみ)]に設定すると、映像がOFFになり音声のみ出力されます。[画面・音声OFF]に設定すると、映像と音声がOFFになります。[画面・音声OFF]はワンセグ録画中のみ設定できます。
- いずれかのボタンを押すか、FOMA端末を開閉すると設定は解除 されます。[画面・音声OFF]に設定している場合、設定解除時に ミュート状態になります。

## 再読み込みについて

データ放送モードの場合に再読み込みできます。

## 証明書表示について

データ放送モードの場合に証明書を表示できます。

## データ放送に戻るについて

データ放送モードでデータ放送サイト表示中に操作できます。

#### 紹介メール作成について

- Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、受信側で情報 を選択してワンセグを起動できます。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、i モードメール の作成・送信はできません。

## クローズ動作設定について

ビデオ録画中は、[終3]に設定していてもミュート状態になり、録画が継続されます。

● クローズ動作設定を[継続]または[ミュート]に設定してワンセグを起動しているときは、FOMA端末を閉じていてもワンセグ起動状態となるため、データ放送/データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。

#### オートエリア切替について

 オートエリア切替を[ON]に設定している場合、ワンセグ視聴中に 移動して放送エリアが変わったときに、視聴可能なチャンネルリストに変更するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、自動的にチャンネルリストを探して設定することができます。このとき、登録先番号[回]のチャンネルリストは上書きされることがあります。

#### チャンネルビューを表示する<チャンネルビュー>

放送中の番組画像(静止画)の一覧から番組を選ぶことができます。

#### 1 ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [チャンネルビュー]

- 番組を見る:番組を選ぶ ▶ ④
- 番組画像を 1件更新:番組を選ぶ ▶ ⑩
- 番組画像を全件更新: ③



#### 1 放送局

- 2 チャンネル番号
- 3番組画像(静止画)

#### 静止画が表示されないとき

모	未取得
0	取得中
80 <b>-69</b> 000	放送圏外、放送休止中
<b>-</b>	コピー禁止番組

放送電波の受信状態などにより番組画像が取得不可能な場合は、何も表示されません。

#### 4 番組名

番組画像(静止画)の取得には、受信状態により1放送局あたり約5~15秒かかります。取得中は画面下部に[〇]が点滅します。

#### ワンセグを見ながら他の機能を利用する

縦表示のときは、マルチウインドウでワンセグを 見ながら他の機能を利用できます。

- マルチウインドウで、ワンセグを視聴しながら 起動できる機能は次のとおりです。
  - i ±−ド\*\*¹
- メール※2
- テキストメモ
- フルブラウザ ■ スケジュール
- 電話帳■ i チャネル
- ■トルカ

■雷卓

■ クイック検索※3

■ 电半

- ■マンガ・ブックリーダー※5
- GPS<sup>※ 4</sup> マン
- データBOXのフォルダー覧画面とファイル一覧画面<sup>※6※7</sup>
- ミュージックプレーヤーのプレイリスト―覧画面と音楽データ ―覧画面
- ※ 1 [i モード設定リセット]は利用できません。
- ※2 [メール設定]は選択できません。
- ※3 クイック検索メニューや[i モード検索]の検索文字列入力画面ではマルチウインドウになりません。また、[i アプリ辞書]は利用できません。
- ※4 [対応 i アプリ]は利用できません。
- ※5 全画面表示される電子書籍などの場合は、マルチウインドウ になりません。
- ※6 [マイピクチャ]と、ワンセグの[イメージ]フォルダ内のデータは、表示方法が[5分割/詳細]の場合、詳細画面を確認できます。
- ※7 [Music&Videoチャネル]は利用できません。
- 次の操作以外にも、ワンセグ視聴と他の機能を同時に利用するよう な状況になると、マルチウインドウになります。

#### 1 ワンセグ視聴中に ②

- 横表示中の場合は、縦表示に切り替わります。
- メール機能を利用するとき:ワンセグ視聴中に図(1秒以上)

## 2 機能を選ぶ▶ ●

# 視聴中に着信などがあったときは

ワンセグ視聴中に次の動作があると、マルチウインドウになり、各機 能が動作します。ワンセグの音声は中断されます。

- 横表示中の場合は、縦表示に切り替わります。
- 録画中も同様の動作となります。

音声電話着信	応答できます。 ● 終了すると、着信する前の状態に戻ります。
テレビ電話着信	応答できます。 <ul><li>・応答すると、ワンセグが終了します。ビデオ録画中の場合、録画を終了します。</li><li>・ 図を押して着信拒否すると、着信する前の状態に戻ります。</li></ul>
アラーム/スケ ジュールアラーム	アラームを止めると、アラーム/スケジュールの内容を確認できます。
視聴予約/録画予 約の通知	<ul><li>● 終了すると、アラーム動作前の状態に戻ります。 視聴予約/録画予約の通知後の動作については 2007 P.220</li></ul>

通話を終了すると、自動的にワンセグの視聴を開始することがあります。その際、ワンセグ用の音量で音声が鳴りますので、耳元でご使用の際はご注意ください。

#### 番組表

# 番組表iアプリを利用する

番組表 i アプリを利用して、テレビ番組表から番組を選択してワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約をすることができます。

- 番組表 i アプリの変更については**愛** P.247
- 横表示中は番組表 i アプリを利用できません。

# **1** カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [番組表]

- ワンセグ視聴画面では: ◎ ▶ [番組表起動]
- 番組表 i アプリ画面で⑥を押すと、選択している番組を視聴できます。
- お買い上げ時に設定されているGガイド番組表リモコンは、2in1の モードを[Bモード]に設定しているときは利用できません。

# ワンセグを録画する

放送中の番組をビデオ録画したり、番組の一場面を静止画として 録画することができます。

- 録画したビデオノ静止画には、自動的に次のようなファイル名が付けられます。
  - FOMA端末(本体)に録画したビデオ、録画した静止画:録画日時をもとにしたファイル名

例: 2009年3月24日午後1時5分に録画終3→ 「0903241305×××](「××× は半角数字)

- microSDカードに録画したビデオ: [PRGxxx] (「xxx」は半角英数字)
- 番組によっては、録画が禁止されていることがあります。
- マルチウインドウ利用中は録画を開始できません。
- 録画したビデオ/静止画で、次の操作は実行できません。
  - 待受画面設定や発着信画面設定などの画面設定
  - メール添付や赤外線通信、i C通信による送信
  - 映像編集や画像編集

#### ビデオの保存件数と録画時間の日安

- ビデオ録画先の設定については**愛**P.223
- ビデオの保存件数と録画時間の目安は次のとおりです。

	保存件数	録画時間
FOMA端末(本体)	最大99件	最長約30分
microSDカード(16Gバイト)※	最大99件	最長約5120分

- ※ 1回あたりの録画サイズは2Gバイト(約640分)までです。2G バイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録 画を終了します。
- 保存先メモリの空き容量がなくなったときは、自動的に録画が終了 し、それまで録画したビデオが保存されます。

#### 視聴中にビデオ録画する

- 録画したビデオの再生についてはでP.309
- 1 ワンセグ視聴画面で②(1秒以上)
  - 録画が開始されるまでに時間がかかることがあります。

#### 🤈 録画を止めるときは 🕃

- 録画を終了し、白動的に保存されます。
- 録画中は着信ランプが紫色で、約9秒間隔で点滅します。
- 録画中は、次の操作は実行できません。
  - チャンネル変更

■ サービス選局

- チャンネル設定 ■ チャンネルビュー
- ■静止面録面 ■オフタイマー
- ビデオ録画先設定 番組表 i アプリの利用
- テレビリンクの利用
- ●録画中にFOMA端末を閉じても録画は継続されますが、ワンセグ の受信状態が悪くなることがあります。FOMA端末を開いた状態 で録画を行ってください。
- ビデオ録画中に録画予約を設定した時刻になると、録画予約が優先 されます。それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存されます。

#### ■ ビデオ録画を終了する時間を設定する<録画終7時間>

- 予約録画中は設定できません。
- ビデオ録画中に⑩ ▶ [録画終了時間]
- 9 時間を選ぶ▶
  - 「制限なし」を選ぶと、保存先メモリの空き容量がなくなるまで 録画します。録画終了後は、ワンセグの視聴を継続します。
  - 「この番組の終了まで」を選ぶと、現在視聴中の番組が終了する まで録画します。番組が延長された場合は、延長時間に従って終 **了まで録画します。**
- 録画終了後の動作を選ぶ▶●

#### 静止画を録画する

- 録画した静止画は、FOMA端末(本体)のデータBOXのワンヤグの 「イメージ]フォルダに保存されます。
- 画像は、データBOXのマイピクチャの画像と合わせて1500件まで 保存できます。
- 保存した画像の表示についてはでP.309
- ▼モリの空き容量がない、または最大件数まで保存されているとき は**愛**P.328

#### ワンセグ視聴画面で③

- 静止画が録画され、自動的に保存されます。保存するまでに時間 がかかることがあります。
- 静止画録画では、ワンヤグの映像部分のみが録画され、データ放送 部分は録画されません。
- 縦表示中の場合、表示モード切替(縦)が[データ放送]のときは、静 止画録画できません。

#### 予約リスト

# ワンセグの視聴や録画を予約する

- あらかじめ、次の操作を行ってください。
  - 日時設定(@P.44)
  - チャンネル設定(@FP.210)
  - はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認 (愛F)(208)
- 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録できます。
- ビデオ録画の注意事項については**愛** P.216
- FOMA端末を閉じているときは、ワンセグの受信状態が悪くなることがあります。FOMA端末を開いた状態で録画を行ってください。

## 番組表 i アプリを利用して予約する<電子番組表>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [予約リスト] ▶ 圖 ▶ [新規作成] ▶ [電子番組表] ▶ 予約する
  - 予約リスト画面で③を押しても操作できます。

## 日時やチャンネルを指定して予約する<手動入力>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [予約リスト] ▶ 圖 ▶ [新規作成] ▶ [手動入力]
  - 予約リスト画面で®を押しても操作できます。
- 🤈 予約種別を選ぶ
  - ◆ [視聴予約] ▶ P.218「視聴予約を行う」の操作 1 へ
  - ◆ [録画予約] ▶ P.219 「録画予約を行う」の操作 1 へ
- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。

#### ■ 視聴予約を行う<視聴予約>

- 視聴予約のときは、連携起動設定でアラーム終了後の動作 (1987 P.219)を設定できます。
- 1 [視聴予約] ▶ [開始日] ▶ [開始]欄を選ぶ ▶ 開始日を 入力 ▶ 時間(24時間制)を入力 ▶ ⑥
  - カレンダーから日付を選ぶとき:日時設定画面で
     ▼で日付を選ぶと
- 🤈 くり返し方法を選ぶ
  - ◆[1回のみ]
  - ◆[毎日 時刻]/[毎週 曜日] ▶くり返し回数を入力 ▶ ④
    - ・登録した時刻/曜日が表示されます。
    - ・くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり返し回数は制限なしとなります。
- 3 [チャンネル] ▶ チャンネルを選ぶ ▶ ⊙
- 【【番組名】▶番組名を入力▶
  - 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- **5** [開始アナウンス] ▶ [ON]
  - [OFF]に設定すると視聴予約が起動しません。
- [ アラーム時刻] ▶ アラーム時刻(開始時刻の何分前)を 入力 ▶ ●
- 7 [アラーム音選択] ▶ アラーム音を選ぶ ▶ ③
  - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ▶ ⊙
  - アラームを鳴らさないとき: [アラーム音選択] ▶ [設定なし]
- ♀ [アラーム音量選択] ▶ ①で音量を調節 ▶ ●
- ቧ [連携起動設定]▶アラーム終了後の動作を選ぶ▶ ④
- 11 (1)

#### ■ 録画予約を行う<録画予約>

- 【録画予約】▶[開始日]▶[開始]欄を選ぶ▶開始日を 入力▶時間(24時間制)を入力▶[終了]欄を選ぶ▶終 了日を入力▶時間(24時間制)を入力▶⑥
  - [録画予約]を選択すると、電波状況などによっては録画が正常 に行われない可能性がある旨の確認画面が表示されます。[はい (以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
  - カレンダーから日付を選ぶとき:日時設定画面で
     ♪・・・○ で日付を選ぶ > ○
- 🤈 くり返し方法を選ぶ
  - ◆[1回のみ]
  - ◆[毎日 時刻]/[毎週 曜日]▶くり返し回数を入力▶●
    - ・登録した時刻/曜日が表示されます。
    - ・くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり返し回数は制限なしとなります。
- 3 [チャンネル] ▶ チャンネルを選ぶ ▶ ④
- 【【番組名】▶番組名を入力▶ ④
  - 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- **5** [開始アナウンス]
- **⋒**[アラーム音選択]▶アラーム音を選ぶ▶ **③** 
  - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶ ④
  - アラームを鳴らさないとき: [アラーム音選択] ▶ [設定なし]
- 7 [アラーム音量選択] ▶ ②で音量を調節 ▶ ●
- **R** (a) **R**

#### お目覚めTVを設定する<お目覚めTV>

日時やチャンネルを設定し、ワンセグを目覚まし時計として利用する ことができます。

- 予約開始時刻になると、自動的にワンセグが起動します。
- あ目覚めTVでは、[30分後]のオフタイマーが自動的に設定されています。
- FOMA端末を閉じているときは、ワンセグの受信状態が悪くなることがあります。FOMA端末を開いた状態でご利用ください。

# 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム]▶ [お目覚めTV]

- 以降の操作については**27**P.218「視聴予約を行う」の操作1へ
- あ目覚めTVの修正や削除は、視聴予約・録画予約と同様にワンセグメニューの予約リストから行ってください。
- 開始アナウンスを[OFF]にしたり、連携起動設定を変更すると、お目覚めTVとしては動作しません。

#### 予約開始時刻になると

視聴予約の場合は設定したアラーム時刻、録画予約の場合は開始時刻の約1分前に、開始アナウンスで設定したアラームが約15秒間動作します。横表示でワンセグを視聴していた場合は、縦表示に切り替わります。

- アラーム機能の優先順位については**愛**P.343
- ▼FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに[視聴アラーム鳴動中]/[録画アラーム鳴動中]と表示されます。
- アラームの止めかたや音量調節については**愛**P.344

#### 視聴予約アラーム終了後の動作

端末状態		アラーム終了後の動作
通常時 [ON(確認あり)] (連携起		ワンセグ起動確認画面表示 ▶ [はい] ▶ ワンセグ起動
動設定)	[ON(確認なし)]	ワンセグ起動※
	[OFF]	動作なし(ワンセグは起動しない)
ワンセグ視聴中		動作なし(ワンセグ視聴を継続)
ワンセグ視聴中 (予約と異なるチャンネル)		チャンネル変更確認画面表示 ▶ [はい] ▶ チャンネル切替

※ ワンセグ起動時に[30分後]のオフタイマーが設定されます。

#### 録画予約アラーム終了後の動作

端末状態	アラーム終了後の動作
通常時	ワンセグ起動※▶録画開始
ワンセグ視聴中	メッセージを表示▶録画開始
ワンセグ視聴中	メッセージを表示▶チャンネル切替▶
(予約と異なるチャンネル)	録画開始

※ ワンセグはミュート状態になります。

- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しますが、視聴・録画は開始されません。
  - ワンセグと同時に起動できない機能を利用中
  - 電池残量が不足しているとき
  - ビデオ録画先設定が[microSD]で、microSDカードが挿入されていないとき
  - マルチメディアの機能別ロック中

- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。
  - 音声電話、テレビ電話の発着信中および通話中
  - 赤外線通信中、赤外線リモコン送信中
  - オールロック中
  - 電源ON/OFF時のウェイクアップ画面または終了画面表示中
  - 自動電源OFF時の確認画面表示中
  - 電池切れ画面の表示中
  - ソフトウェア更新中
  - ユーザデータ削除中
  - USB通信中
  - パケット通信中
- 予約したあとにFOMAカードを取り外したり、別のFOMAカード に差し替えたりした場合は、次のようになります。
  - 録画予約アラームが動作したとき:録画は開始されません。
  - 視聴予約アラームが動作したとき:ワンセグ起動時に、はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認画面が表示されます。

# 視聴予約・録画予約を確認する


# 1 カスタムメニューで[1Seg] ▶ [予約リスト]

カレンダーを表示: 図



予約リスト画面

1 予約種別



2 アラーム


3 開始日時

4 終了日時

5 チャンネル名

6番組名

#### 9 予約を選ぶ ▶ ⊙



視聴予約詳細画面

録画予約詳細画面

1 予約種別2 開始アナウンス設定

5 終了日時 6 繰り返し設定

3 連携起動設定 4 開始日時 7 チャンネル名 8 番組名

# 視聴予約・録画予約を修正する<編集>

- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [予約リスト]
- 🤈 予約を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [編集]
- 🖁 予約を修正 ▶ 🕃
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です(です)(です P.218)。
- 👢 登録方法を選ぶ
  - ◆ [新規登録]
  - ◆ [上書登録] ▶ [はい]

#### 視聴予約・録画予約を管理する

- ■予約を削除する<削除>
- 1 カスタムメニューで[1Seg] ▶ [予約リスト]
- 9 予約を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
  - 予約詳細画面では: ◎ ▶ [1件削除] ▶ [はい]

- 🧣 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ 予約を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [過去全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - ・指定した日の前日までの予約をすべて削除します。
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **▲** [はい]
- 予約を並べ替える<ソート>
- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [予約リスト] ▶ ⑩ ▶ [ソート]

# 予約録画履歴を表示する<予約録画履歴>

予約録画が終了すると履歴が記憶され、録画結果を確認できます。

- 予約録画履歴は50件まで記憶されます。
  - |カスタムメニューで[1Seg] ▶ [予約録画履歴]
    - ・ 待受画面では:[ワンセグ録画履歴あり]と表示されているとき 「○
    - 録画したビデオの一覧画面を表示: ③



1件数/総件数

2録画結果マーク

**望** 録画完了

₫ 録画失敗

#### 3 ビデオ録画先アイコン

4 録画開始日時

5番組名

#### ■ 予約録画履歴の詳細を表示する

- 表示される情報は次のとおりです。
  - 緑面結果
- 保存先
- 開始時間
- 終了時間
- リモコン番号 放送局名 番組名

## 1 予約録画履歴を選ぶ ▶ ④

録画したビデオの一覧画面を表示: ⑥

#### ■ 予約録画履歴を削除する<削除>

- 1 予約録画履歴を選ぶ▶ ⑩
  - 予約録画履歴詳細画面では: ◎ ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 7 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ 予約録画履歴を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **3** [はい]

# データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。 データ放送では、番組に関連したサイトに接続したり、投票など で番組に参加するなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利 用できます。

- 1 ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [操作切替]
  - 回を押しても、操作切替できます。
  - データ放送モードになります(操作するたびに映像モードと データ放送モードが切り替わります)。
  - データ放送モード中の操作については**2**P.212
- 7 項目を選ぶ ▶
  - サイト表示中の操作についてはでP.157
- データ放送/データ放送サイトによっては表示中に音声が流れる ことがあります。

- マルチウインドウのときはデータ放送モードに切り替えできませ、 ん(データ放送を操作できません)。
- ・データ放送の確認画面で「はい(以後非表示)]を選択すると、次回 から確認画面は表示されず、データ放送/データ放送サイトの情 報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信 料がかかることがありますので、ご注意ください。
- データ放送の確認画面を再度表示するには、確認表示設定リヤッ ト(**愛**P.224)を行います。
- フルブラウザサイトからPC動画を再生したり、i モードサイトか らメロディや i モーションを再生すると、ワンセグは終了します。
- 次の場合は、確認画面が表示されます。[はい]/[はい(以後非表 示)]を選択すると操作を実行します。[はい(以後非表示)]を選択 すると、次回から確認画面は表示されません。
  - 放送用保存領域を削除するとき
  - 放送用保存領域内の情報を利用するとき
  - データ放送サイトに情報を送信するとき
  - i モードサイトに接続するとき
  - 取得した情報を登録するとき
  - フルブラウザサイトに接続するとき※
  - ※ [はい(以後非表示)]は表示されません。

#### テレビリンク

# テレビリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレ ビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレ ビリンク一覧画面からメモ情報やサイトを表示できます。

● テレビリンクは100件まで登録できます。

#### テレビリンクに登録する

- 1 テレビリンク登録可能な項目を選ぶ▶ ▶ [はい]
  - テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

#### 登録したテレビリンクを表示する<テレビリンク>

- 有効期限が切れているテレビリンクは使用できません。
- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [テレビリンク]



テレビリンク 一覧画面

#### マークの意味

	メモ情報		i モードサイト
•	データ放送サイト	R	フルブラウザサイト

- 7 テレビリンクを選ぶ▶
  - サイトへ接続するとき:[はい]
- ワンセグ視聴画面からテレビリンクを用いてデータ放送サイトへ接続したときは、ワンセグが終了します。
- 詳細情報を表示する<詳細情報表示>
- **1** テレビリンクを選ぶ **№** [詳細情報表示]
- テレビリンクを削除する<削除>
- 1 テレビリンクを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤰 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ テレビリンクを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **3** [はい]

#### ワンセグ設定

# ワンセグの設定を行う

#### ビデオ録画の保存先を設定する<ビデオ録画先設定>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ビデオ録画先設定]
- 9 保存先を選ぶ▶ ⊙
- [自動(本体優先)]または[自動(microSD優先)]に設定すると、次の場合は自動的に録画先を変更して録画が開始されます。
  - 優先メモリの空き容量がないとき
  - 最大保存件数を超えているとき
  - microSDカードが挿入されていないとき
  - microSDカードが認識できないとき

# データ放送の保存データを削除する

<放送用保存領域消去>

放送用保存領域内のデータを削除します。

- **↑** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [放 送用保存領域消去]
- 🤰 系列放送局を選ぶ ▶ ⑩
  - 放送事業者別に削除するとき:系列放送局を選び▶●▶放送事業者を選び▶●
  - 系列内の放送事業者を確認: 回
- 🔒 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **1** [はい]

# データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定する<画像表示設定>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [画像表示設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ④

# データ放送の効果音を鳴らすかどうかを設定する <効果音鳴動設定>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [効果音鳴動設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⊙

データ放送/データ放送サイトからトルカを自動取得するかどうかを設定する<放送トルカ取得設定>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [放 送トルカ取得設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⊙
- 放送トルカを自動取得すると、ストックアイコン[▲](新着トルカあり)が表示されます。

# 設定内容を確認する<ワンセグ設定確認>

1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ワンセグ設定確認]

# データ放送の確認画面を再表示する

**<確認表示設定リセット>** 

データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択して非表示にしたものを、再度表示させることができます。

- **1** カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [確認表示設定リセット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

# ワンセグ設定をお買い上げ時の状態に戻す <ワンセグ設定リセット>

次の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- 画像表示設定
- 効果音鳴動設定
- 字幕位置(横全画面)
  - 鮮やか画質モード設定
- ■明るさ調整
- Dolby設定(イヤホン)
- 放送トルカ取得設定 ワンセグ視聴画面からのワンセグ設定
- ワンセグ設定リセットを行うと、確認表示設定リセットも同時に行われます。
- **1** カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ワンセグ設定リセット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

# Music

Music&Videoチャネル	音楽再生
Music&Videoチャネル226	音楽の再生方法について231
Music&Videoチャネルを起動する226	ミュージックプレーヤーについて 232
番組を設定する<番組設定>227	音楽データを保存する232
番組の再生/操作227	ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた234
データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する231	ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する
	<ミュージック>236
	フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する238
	ミュージックプレーヤーの設定をする242

#### 音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA (Windows Media Audio)ファイルを合わせて「音楽データ」と記載して います。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- ◆ インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末(本体)やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、 著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末(本体)やmicroSDカード内に保 存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

# Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

#### ■ Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイダブルのいずれかのご契約が必要です。パケ・ホーダイダブルをご利用の場合、少数回のご利用でも上限額に達します)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、 Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、 Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- ■国際ローミング中は番組設定や取得は行えません。※海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
  - ※国際ローミング中に番組設定や取得を行あうとした場合、 i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- 音楽番組は、Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などをすることができます(バックグラウン ド再生)。動画番組や時刻連動が設定されている音楽番組は、バック グラウンド再生できません。同時に使用可能な機能の組み合わせに ついては★2FP.426
- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編) 』をご覧ください。

# Music&Videoチャネルを起動する

1 カスタムメニューで[MUSIC] ▶ [Music&Videoチャネル]



Music&Videoチャネル メニュー

#### 1番組画像

# 2番組タイトル

番組タイトル表示:番組取得済み 番組なし:予約なし、予約ありで番組取得前 ダウンロード中:番組取得中

#### 3次回更新予定日

#### 4 番組種別マーク

(黄色)	取得に成功した番組
×	取得に失敗した番組
(青色)	未再生の番組
#3	時刻連動が設定されている番組
<b>100</b>	再生制限のある番組

#### 5サービスメニュー

番組設定:番組の設定・解除ができます。 番組リスト:番組の一覧サイトに接続します。 サービスのご案内:Music&Videoチャネルの説明サイトに接続します。

#### 番組設定

# 番組を設定する

利用したい番組を設定しておくと、夜間に番組データを自動的に取得します。2番組まで設定できます。

## 番組を設定/解除する

- ¶ Music&Videoチャネルメニューで[番組設定] ▶[はい] ▶ 画面の指示に従って番組を設定/解除
- 番組を設定するには、Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要なものもあります。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

#### 番組を設定すると

番組配信の12時間前になると、待受画面に[**m**]が表示されます。 番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得に成功すると、ストックアイコン[**m**](ダウンロード成功)が表示されます。取得に失敗した場合は、[**x**](ダウンロード失敗)が表示されます。この場合は、手動で取得してください。

- ●番組取得中に通信が途切れたときは、3分間隔で5回まで、自動的 に再取得を行います。
- ●番組取得開始時に、圏外、セルフモード中、電源が入っていない、電 池残量が少ないなどの理由により番組の取得ができなかったとき は、翌日の夜間に再取得を行います。
- 番組取得には時間がかかるときがあります。また、電池マークが [自]でないときは取得できません。十分に充電して、電波状態の良い環境でご使用ください。
- 番組設定したときと異なるFOMAカードに差し替えたり、ユーザデータ削除を行ったときは、番組を自動で取得できません。
- 番組取得が中断された場合、途中まで取得した番組が保存されます。残りのデータは手動で取得することができます。

● i モードまたはMusic&Videoチャネルの解約やマイメニュー登録 の削除を行うと、配信番組フォルダ内の番組データが削除されるこ とがあります。

#### 番組を手動で取得する


- **1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ **③** ▶ [はい]
- ご利用になる時間帯によっては、「ダウンロードできない時間帯です]と表示され、手動で取得できない場合があります。配信時間を確認するときは、「配信時間について」を選択してください。
- 再生制限が切れた番組は再取得できません。また、次回配信日まで 更新できません。

# 番組の再生/操作

#### 番組を再生する

- **1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ▶ **⊙** 
  - ストックアイコン[酬](ダウンロード成功)が表示されているときは、⑥を押し、[删](ダウンロード成功)を選択しても、 Music&Videoチャネルメニューが表示されます。
  - 前回再生していたチャプターがある場合、停止したチャプター から再生されます。
  - 取得に失敗した番組を選んだ場合、再度ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。更新に失敗しても、元の番組が再生可能な場合は、「そのまま再生]を選択すると再生されます。

- 途中まで取得した番組を選んだ場合、残りのデータをダウン ロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。[途中まで再生]を選択すると、取得している部分が再生されます。ただし、時刻連動が設定されている番組の場合、[途中まで再生]は選択できません。
- 番組によっては、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が 設定されている場合があります。制限を超えると番組は再生で きなくなります。
- マナーモード設定中や電池マークが[自]/[★□]でない場合、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。 [はい]を選択すると再生されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[★□]でも確認画面が表示されることがあります。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。
- Music&Videoチャネルプレーヤー画面の見かた



- 1番組タイトル名
- 2チャプタータイトル名/アーティスト名

#### 3 再生状態

▶PLRY	再生中	<b>&gt;&gt;</b> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	<b>4</b> 1₽∈Ш	早戻し中
<b>■</b> STOP	停止中		

#### 4 チャプター番号

#### 5 音量

<b>■</b> 5	<b>◀0</b> (音量0)~ <b>◀0</b> (音量10)
------------	-----------------------------------

#### 6リピート

ALL₽	リピートON	$\rightarrow$	リピートOFF

7番組画像/チャプター画像(音声番組)/映像(動画番組)

8 再生時間/総再生時間

9 映像/音声再生可否

映像再生不可	*	音声再生不可
--------	---	--------

#### 10マナー再生設定

▼ナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量0~5で変更できます)。

Q	ON
---	----

#### 11 Dolby設定(イヤホン)

NORMAL J-	マル	ELASSIC	クラシック
<b>I</b> ROCK □ ∪	2	JAZZ	ジャズ
<b>M</b> P□PS ポッ	プス	DRIGINAL	オリジナル

#### オリジナルの設定項目を選んだ場合

<b>55</b>	サウンドスペース
NB retrigents	ナチュラルベース
SLC SOURCE	サウンドレベルコントローラ
MS NOTE PER	モノラル→ステレオ

#### ■ Music&Videoチャネルプレーヤーのボタン操作

一時停止/再生※1	•
停止	
音量調節(音量 0~10) <sup>※2</sup>	0
前のチャプターに戻す/頭出し※3	$\odot$
早戻し	⊙(1秒以上)
次のチャプターを再生	$\odot$
早送り	○(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位 置にジャンプ	<ul><li>①:先頭</li><li>②~⑨:チャプターの再生時間の約1/9ずつ先の位置</li></ul>
全画面モード切替(動画番組のみ)	•
サイト接続	<ul><li></li></ul>
Music&Videoチャネルプレーヤー 終了※4	@ / □ <b>)</b> [はい]

- ※1 FOMA端末を閉じているときは、®を押すと一時停止/再生を切り替えることができます。
- ※2 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※3 再生経過時間が約2秒未満:前のチャプターに戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
- ※4 停止中は確認画面が表示されません。
- 動画番組を再生する場合、全画面モード中は②と○の操作が入れ 替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。
- ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。
- 番組によっては操作が制限されているものがあります。

#### ■ 時刻連動が設定されている番組の場合

時刻連動が設定されている番組は再生できる時間が決まっています。 時間帯によっては再生できません。自動時刻時差補正による時刻に従い動作します(自動時刻時差補正を[OFF]に設定して手動で時刻を変更しても、再生されません)。

- 再生中に、一時停止やチャプターの移動、早送り、早戻し、再生開始 位置のジャンプはできません。
- チャプター一覧からチャプターを選択できません。
- 再生設定のリピートは設定できません。
- Music&Videoチャネル再生時の設定をする<再生設定>
- 1 Music&Videoチャネルプレーヤー画面で⑩ ▶ [再生設定]
- 9 項目を選ぶ▶ ⊙
- 3 設定を選ぶ▶ ④
  - バックライト点灯時間、全画面モード切替は、動画番組のみ設定できます。

#### ■ Dolbyサウンドを設定する<Dolby設定(イヤホン)>

- Dolby設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット (別売)使用時に 有効です。
- ¶ Music&Videoチャネルプレーヤー画面で◎ ▶ [Dolby 設定(イヤホン)]
- 2 設定を選ぶ▶ ④
  - [オリジナル]を選択したときは、項目設定して③

М

#### 番組のチャプター一覧を確認する<チャプター一覧>

番組のチャプター一覧を表示し、各チャプターのタイトルやアーティスト名、再生時間を確認できます。

- Music&Videoチャネルメニュー/ 番組一覧画面で番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [チャプター一覧]
  - Music&Videoチャネルプレーヤー画面では: ◎ ▶ [チャプター一覧]

#### マークの意味

• •	
舀	動画番組のチャプター
	音声番組のチャプター
	取得に失敗したチャプター
>	再生中のチャプター

- チャプター一覧画面

- チャプターを選択すると、選んだチャプターから再生されます。
- 番組によっては、チャプター一覧の表示やチャプターの選択が できないことがあります。
- ■チャプターの詳細情報を表示する<チャプター情報>
- 1 チャプター一覧画面でチャプターを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [チャプター情報]
  - Music&Videoチャネルプレーヤー画面では: ◎ ▶ [チャプター情報]
  - 番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。

#### 番組情報を確認する<番組情報>

- ¶ Music&Videoチャネルメニュー/番組一覧画面で番組を選ぶ № [番組情報]
  - Music&Videoチャネルプレーヤー画面では: ◎ ▶ 「番組情報]

#### 番組を保存する<番組移動>

取得された番組は、データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組] フォルダに保存されます。番組が更新されると、保存されている番組は上書きされ、再生できなくなります。上書きされたくない番組は、あらかじめ[保存番組]フォルダに移動しておいてください。

- 番組は、[配信番組]フォルダには2件、[保存番組]フォルダには20件まで保存できます。
- **1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [番組移動]
- 取得した番組はコピーしたり、microSDカードに保存することはできません。
- 次の場合は移動できません。
  - 取得に失敗した番組
  - 時刻連動が設定されている番組
  - 番組移動制限が設定されている番組
  - 再生制限を超えた番組
  - FOMAカードセキュリティ機能が設定された番組
  - 番組設定中

#### 番組を削除する<番組削除>

- ¶ Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶[番組削除] ▶ [はい]
- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。

#### サイトに接続する<サイト接続>

番組にURL情報がある場合はサイトに接続できます。

**1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [サイト接続] ▶ [はい]

# データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する

データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組]フォルダに現在配信されている番組や、[保存番組]フォルダに移動して保存した番組を再生できます。

- 番組の管理についてはでP.326
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [Music&Videoチャネル]
- 9 番組を選ぶ ▶ ●
- ■番組一覧画面の表示方法を変更する<表示切替>
- 1 番組一覧画面で⑩ ▶ [表示切替]
- 9 表示方法を選ぶ ▶ ④

#### ■番組タイトルを変更する<タイトル編集>

- 【番組一覧画面で番組を選ぶ № [タイトル編集] 》【直接入力】
- 🤈 タイトルを編集 ▶ 💿
  - 全角126文字(半角253文字)まで入力できます。

# 音楽の再生方法について

FOMA端末では、音楽データによって、次の方法で音楽を再生できます。

#### ミュージックプレーヤー(©FP.232)

サイトからダウンロードした着うたフル®やmicroSDカードに保存したWMA(Windows Media Audio)ファイル、音声のみの i モーション (AAC形式の音楽データ含む)を再生できます。

● 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用する ことができます(バックグラウンド再生)。同時に使用可能な機能の 組み合わせについては☞P.426

i モーションプレーヤー(©FP.305)

i モーション(AAC形式の音楽データ含む)は i モーションプレーヤーでも再生できます。

- マナーモード設定中や電池マークが[自]/[★】]でないとき、再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときは、確認画面が表示されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[★】]でも確認画面が表示されることがあります。
- 音楽再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を 行ったりすると、再生が停止することがあります。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れる ことがあります。

# ミュージックプレーヤーについて

● 再生できる音楽データと最大再生時間は次のとおりです。

音楽データの種別	ファイ ル形式	Audioコーデック	最大再 生時間
着うたフル <sup>®</sup>	MP4	MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC (aacPlus)、 Enhanced aacPlus	約940分
WMAファイル	WMA	WMA9	約1030分
[マルチメディア] フォルダ内データ	MP4	AMR、MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC (aacPlus)、 Enhanced aacPlus	約400分

● 保存できる音楽データの容量、件数は次のとおりです。

音楽データの種別	FOMA端末(本体)	microSDカード
着うたフル®	約98Mバイト※1	1フォルダ最大400件 <sup>※2</sup>
WMAファイル	_	最大500件※2
[マルチメディア] フォルダ内データ	_	1フォルダ最大400件 <sup>※2</sup>

- ※1 静止画、動画、ミュージック、メロディ、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、i アプリ、電子書籍/電子辞書/電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオを保存している場合には、着うたフル®の保存容量は少なくなります。
- ※2 音楽データのサイズやmicroSDカードの容量によって保存で きる件数が変わります。
- ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

# 音楽データを保存する

#### 着うたフル<sup>®</sup>をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 5 Mバイトまでの着うたフル®をダウンロードできます。
- 著作権のある音楽データをダウンロードしたとき、違うFOMAカードを使用しての再生はできません。
- 1 サイトを表示中に、着うたフル®を選ぶ ▶ ●
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [再生]
  - ◆ [保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑩
    - ・保存が完了すると、再生確認画面が表示されます。
    - microSDカードに保存: [→microSD] ▶ [移行可能コンテンツ]を選ぶ ▶ ⑩
  - ◆ [情報表示]
  - 保存しないとき:[戻る] ▶ [いいえ]
- うた・ホーダイをダウンロードするとき、再生期限を有効にするために「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」の送信が必要な場合があります。

#### WMAファイルを保存する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、Windows Media Player 10/11を利用して音楽データをmicroSDカードに保存します。

- パソコンからプレイリストを転送することもできます。
- 著作権のある音楽データでは、パソコンからの転送時に使用した FOMA端末以外では再生できません。
- 音楽データによっては著作権により再生できないものがあります。

- 著作権のない音楽データでも、SH-02A以外で保存したWMAファイルは再生できません。
- SH-02A以外でWMAファイルを保存したmicroSDカードを使用すると、MTPモードに設定してもパソコンで認識されないことがあります。その場合は、WMAファイルの全削除(☞P.242)を行うか、microSDカードをSH-02Aでフォーマット(☞P.322)することをあすすめします。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。

#### Windows Media Player 10/11について

- Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。
- Windows Media Player 10をご利用時、パソコンをスタンバイや休止状態から復帰させたときは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02をパソコンに接続し直してください。
- 1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続し、USBモード設定を[MTP モード]にする(☞P.323)
- 2 Windows Media Player 10 / 11を起動し、保存する音楽データを選ぶ ➤ microSDカードに転送する
- 3 転送が終わったら、サイドボタン以外のいずれかのボタンを押す ▶ [はい]
  - 通信モードに切り替わります。
- FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す

#### ナップスター®アプリについて

ナップスター $^{8}$ アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスター<sup>®</sup>アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。http://www.napster.jp/(2009年11月現在)
- ナップスター®アプリについてご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。http://www.napster.jp/support/(2009年11月現在)

#### WMAファイルの転送プレイリストについて

- プレイリスト名は、FOMA端末では全角・半角59文字まで表示されます。
- 59文字目まで同じ名前のプレイリストを転送したときは、プレイリストが上書きされます。

# パソコンで作成した i モーション(AAC形式の音楽 データ含む)をFOMA端末に保存する

お客様が購入したCDの音楽などを、パソコンなどを利用してmicroSDカードに保存すると、FOMA端末で再生できます。 ここでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でFOMA端末とパソコンを接続してデータBOXの i モーションの[マルチメディ

- ア]フォルダに保存し、再生する方法を説明します。 ● i モーションプレーヤーでの再生方法は**愛** P.305
- ミュージックプレーヤーでの再生方法は**愛** P.236
- 1 お客様が購入したCDの音楽などを、MP4形式に変換できる市販のソフトを利用して変換し、パソコンに保存する
- **?** FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続し、USBモード設定を [microSDモード]に設定する(©FP.323)

#### 🙎 音楽データをコピーする

- コピー方法は次のとおりです。
  - 1. 操作 1 で作成したファイルの名前を「MMFxxxx.3gp」/ 「MMFxxxx.mp4」に変更する。
    - ファイル名を変更する際は、バソコン上の設定で拡張子を表示してから行ってください。
    - 変更後のファイル名は、拡張子を除いて半角で
    - 「MMF0001」~「MMF9999」の範囲で変更してください。
  - 2. microSDカード内の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダにコピーする。
    - microSDカードのフォルダ構成については**愛** P.315
- 4 音楽データのコピーが終わったら、サイドボタン以外のいずれかのボタンを押す▶[はい]
  - 通信モードに切り替わります。
- FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す
- 🔓 microSDカードの管理情報の更新を行う(🖅 P.324)

# ミュージックプレーヤーのフォルダと 画面の見かた

#### ミュージックプレーヤーのフォルダ構成

データBOX内の[ミュージック]フォルダの構成は次のとおりです。 プレイリスト ユーザプレイリスト 転送プレイリスト i モード microSD マルチメディア (音声のみの i モーション) 移行可能コンテンツ※

┗ ミュージック※(着うたフル®)
■ 本体※(着うたフル®)
MA(WMAファイル) ■ アーティスト

※ フォルダ内にユーザフォルダを作成できます(CFP.325)。

- このフォルダ構成はミュージックプレーヤーのみで使用されます。 microSDカード内の実際のフォルダ構成とは一致しません。
- [WMA]フォルダの場合、WMAファイルの詳細情報に応じて、同じファイルが複数のフォルダに表示されます。

#### ■ 音楽データの種類とマークについて

#### 音楽データの種類

ユーザ プレイ	転送 プレイ	着うたフル <sup>®</sup>			艮のある ミフル®
リスト	リスト	本体	microSD	本体	microSD
	PC	A		B	(ED)


うた・ホーダイ		再生期限が切れた うた・ホーダイ		WMA ファイル
本体	microSD	本体	microSD	ファイル
B	39 010	B	SP)	

[マルチメディア] フォルダ内データ MP4(Mobile MP4)	ダウンロードの途中で 保存した音楽データ	
MP4		

#### マークの種類

- ASFファイルはミュージックプレーヤーで再生できません。

- ■着うたフル<sup>®</sup>/[マルチメディア]フォルダ内データの 音楽データー覧画面の表示方法を変更する<表示切替>
- 1 音楽データー覧画面で ◎ ▶ [表示設定] ▶ [表示切替]
- 🤈 表示方法を選ぶ ▶ 💿
- 再生対象の音楽データ一覧を表示する<再生曲一覧>
- 1 ミュージックプレーヤー画面で⑩ ▶ [再生曲一覧]
  - 回でも操作できます。
  - [データ未取得]と表示されることがあります。
- ミュージックプレーヤー画面の見かた





- 19イトル名※
- 2アーティスト名※
- 3トラック番号
- 4 Dolby設定(イヤホン)

NURMAL ノーマル	■ELASSIC クラシック
IN ROCK □ U D	<b>I</b> IAZZ ジャズ
<b>™</b> ポップス	<b>▼</b> オリジナル

#### オリジナルの設定項目を選んだ場合

<b>55</b>	サウンドスペース
NB retrieved, (2003)	ナチュラルベース
SLC LEGAL CITE	サウンドレベルコントローラ
nora Patento	モノラル→ステレオ

#### 5マナー再生設定

▼ナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量0~5で変更できます)。

€Ŋ ON

#### 6 再生モード設定

$\rightarrow$	通常再生	SHUFFLE	シャッフル
12	1曲リピート	SHU D	シャッフル
ALL <b>⊅</b>	全曲リピート	[FFLE	リピート

#### 7音量

◀5 ◀0(音量0)~◀10(音量10)

8 再生時間/総再生時間

9 ジャケット画像

#### 10 再生状態

▶PLAS	再生中	<b>&gt;&gt;</b> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	€	早戻し中
■STOP	停止中		

※ FOMA端末(本体)内の着うたフル®のタイトル名とアーティスト名は最大全角126文字(半角253文字)まで、microSDカード内の着うたフル®のタイトル名は最大全角31文字(半角63文字)、アーティスト名は最大全角126文字(半角253文字)まで表示されます。WMAファイルのタイトル名とアーティスト名は最大全角・半角63文字まで表示されます。

#### ミュージック

# ミュージックプレーヤーで音楽データ を再生する

#### フォルダ内の音楽データを再生する

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ミュージック]
  - [MUSIC] ▶ [ミュージックプレーヤー] でも操作できます。
- 2 データ種別を選ぶ▶
  - 前回再生していた音楽データがあるときは、[続きから再生]を 選ぶと、停止した位置から再生されます。
- 3 音楽データを選ぶ ▶ ●
- 再生中に電話がかかってくると、再生が中止し着信画面が表示され、電話に出ることができます。通話終了後にミュージックプレーヤー画面が表示されると、着信前に停止した位置から再生が再開されます。
- ダウンロードの途中で保存した着うたフル®を選んだとき、残りの データをダウンロードするか確認画面が表示されます。

#### ■ プレイリストを再生する

- ↑ カスタムメニューで[Data box] ▶ [ミュージック] ▶ [プレイリスト]
  - 転送プレイリストを表示するとき: [→転送プレイリスト]
- 7 プレイリストを選ぶ▶ 🖾

#### ■ミュージックプレーヤーのボタン操作

一時停止/再生※1	•
停止	<b>⊚</b>
音量調節(音量0~10) <sup>※2</sup>	0
前の曲に戻す/頭出し※3	$\odot$
早戻し	⊙(1秒以上)
次の曲を再生	$\odot$
早送り	○(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始 位置にジャンプ	①: 先頭 ②~⑨: 総再生時間の約1/9ずつ 先の位置
ジャケット画像を表示※4	#
歌詞画像を表示 <sup>※ 4</sup>	*
ミュージックプレーヤー終了※5	@/ <b>-</b> ▶[はい]

- ※1 FOMA端末を閉じているときは、®を押すと一時停止/再生を切り替えることができます。
- ※2 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※3 再生経過時間が約2秒未満:前の曲に戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
- ※4 ジャケット画像、歌詞画像がないときは、表示されません。画像表示時のボタン操作は**愛**P.241
- ※5 停止中は確認画面が表示されません。
- ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続すると、スイッチを 押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。
- 音楽データによっては操作が制限されているものがあります。

#### 再生制限が設定されている音楽データについて

音楽データには、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が設定されているものがあります。再生制限を超えたときの動作は、以下のように音楽データの種類により異なります。

#### ■着うたフル®のとき

再生回数		再生しようとすると、[再生可能回数が終了しました。削除しますか?] と表示されます。[はい] を選ぶと削除されます。
再生期限		再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。 [はい]を選ぶと削除されます。
再生期間	再生期間前	再生しようとすると、[再生可能日前です。 再生できません]と表示されます。
	再生期間後	再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。 [はい]を選ぶと削除されます。

#### ■ うた・ホーダイのとき

再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときに、データBOXのミュージックまたはMUSICメニューのミュージックプレーヤーを選択したり、再生期限が切れたうた・ホーダイを再生しようとすると、再生期限更新確認画面が表示されます。⑥を押すと再生期限を更新することができます。

- 再生期限の更新には、別途パケット通信料がかかります。
- うた・ホーダイが1件も保存されていない場合でも、再生期限更新確認画面が表示されるときがあり、再生期限の更新は行えますが、新たにうた・ホーダイを保存するまでは、再生することはできません。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されているときがあります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。

- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカードと異なる電話番号のFOMAカードを挿入したとき、再生期限の更新をしても、うた・ホーダイは再生できません。また、FOMA端末(本体)に保存しているうた・ホーダイの再生期限情報は、完全には削除されません。そのため、再生期限更新確認画面が表示されるときがあります。うた・ホーダイの再生期限情報をすべて削除するには、ユーザデータ削除(2017年)18)を行ってください。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に再 生期限が切れることがあります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの適用対象外です。
- データBOXのミュージックまたはMUSICメニューのミュージック プレーヤーを選択して再生期限の更新をしたときに、再生期限が切 れたうた・ホーダイが複数あると、再生期限が切れたデータすべて の更新が実行されます。更新が完了すると、フォルダー覧画面が表 示されます。
- ◆ 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生不可能になった場合は、着信時/アラーム鳴動時には、お買い上げ時に設定されている音が鳴ります。

#### 再生期限更新確認画面

データBOXのミュー ジックまたはMUSICメ ニューのミュージック プレーヤー選択時 再生するには再生期限の 更新が必要です。 携帯電影ド(UIIM)の 製造番号を送信し、 サイトに接続しますか? XXXXXXXZ

再生期限が切れた うた・ホーダイ選択時

#### **■** WMAファイルのとき

再生制限を超えたときは、「再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください」と表示されます。更新可能なWMAファイルがあるときは、FOMA端末をパソコンに接続して更新してください(1887P.232)。

# フォルダ·プレイリスト·音楽データを 管理する

#### フォルダを管理する

データBOXのミュージックの[iモード]フォルダ内に、最大20個のユーザフォルダを作成して着うたフル®を管理できます。各フォルダ内に、さらに20個のユーザフォルダを作成できます。

● フォルダの作成・削除およびフォルダ名の編集については**☞** P.325

#### 音楽データを管理する

- microSDカードの[マルチメディア]フォルダ内のデータの管理についてはでP.326
- タイトルを変更する<タイトル編集>
- **1** 着うたフル<sup>®</sup>を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [タイトル編集] ▶ [直接入力]
- ・元のタイトルに戻すとき: ⑩ ▶ [タイトル編集] ▶ [オリジナルタイトルに戻す]
- - 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 音楽データを並べ替える<ソート>
- WMAファイルは[全曲]フォルダでソートできます。
- 1 音楽データー覧画面で⑩ ▶ [表示設定] ▶ [ソート]
- 7 ソート方法を選ぶ▶ ④

#### ■ 着うたフル<sup>®</sup>を別のフォルダに移動する 〈フォルダ間移動〉

- **1** 着うたフル<sup>®</sup>を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動] ▶ [フォルダ間移動]
- 9 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動] ▶ フォルダを選ぶ ▶ @
  - ◆ [選択移動] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩ ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑩
- ユーザフォルダがないときは移動できません。
- ■着うたフル®をFOMA端末(本体)とmicroSDカードの間で移動する<microSDへ移動/本体へ移動>
- **1** 着うたフル<sup>®</sup>を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動] ▶ [microSDへ移動] / [本体へ移動]
  - microSDカード内のすべての着うたフル®を移動するとき: [移行可能コンテンツ]フォルダを選ぶ ▶ @ ▶ [本体へ移動] ▶ [全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 🤰 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動] ▶ [はい]
  - ◆ [選択移動] ▶ 着うたフル<sup>®</sup>を選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
  - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - ◆ [移動先選択] ▶ 移動先フォルダを選ぶ ▶ ⑩
- プレイリストに登録している着うたフル®を移動したとき、プレイ リストからも再生できなくなります。
- 着うたフル®を削除する<削除>
- **1** 着うたフル<sup>®</sup>を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆[フォルダ選択削除] ▶フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
  - ◆ [全フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - ◆ [全フォルダ削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④

- ◆ [1件削除]
- ◆ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶ ▶ 個
- ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④

# **3** [はい]

プレイリストに登録している着うたフル®を削除したとき、プレイリストからも再生できなくなります。

## プレイリストを作成する

FOMA端末で再生できるプレイリストには、FOMA端末で作成した ユーザプレイリストと、パソコンなどで作成した転送プレイリストが あります。

- ユーザプレイリストは10件まで作成できます。1件につき99曲の 音楽データを登録できます。
- 転送プレイリストは100件まで表示できます。1件につき500曲の 音楽データを表示できます。FOMA端末では作成/移動/編集する ことはできません。

プレイリストの転送方法については**愛** P.232

## |音楽データを選ぶ▶ ⑩ ▶ [プレイリストに登録]

- 音楽データを選んで⑥を押しても操作できます。操作3に進みます。
- ミュージックプレーヤー画面では:音楽停止中にレプレイリストに登録] ▶操作3へ
- 🤰 登録方法を選ぶ
  - ◆ [1件登録]
  - ◆ [選択登録] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [全件登録] ▶ [はい]
- 🖁 登録する
  - 新規作成して登録: ⑥ ▶プレイリスト名を入力 ▶ ⑥ (プレイリスト名は全角・半角50文字まで入力可)
  - ・ 音楽データの追加:プレイリストを選ぶ▶○
  - ・音楽データの上書き:プレイリストを選ぶ▶図▶[はい]

#### プレイリストを管理する

- ■プレイリストを新規作成する<プレイリスト新規作成>
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面で◎ ▶ [プレイリスト管理] ▶ [プレイリスト新規作成]
  - ③でも操作できます。
- 2 プレイリスト名を入力 ▶ ⊙
- ■プレイリストに音楽データを追加する<曲追加>
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶●
- 9 ⑩ ▶ [曲追加]
  - ③でも操作できます。
- 3 音楽データを選ぶ ▶ ③
- ■プレイリストの表示順を1つ上に移動する <プレイリスト移動(↑)>
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶◎ ▶ [プレイリスト移動(↑)]
  - 回でも操作できます。
- ■プレイリスト内の音楽データを削除する<削除>
- プレイリスト内から削除しても、元の音楽データは削除されません。
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶◎ ▶ 音楽データを選ぶ▶◎ ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ ▶ ⑩
  - ◆ [全件削除]
- 3 [はい]

- ■プレイリストを削除する<削除>
- 1 ユーザプレイリストー覧画面でプレイリストを選ぶ▶◎ ▶ [削除]
- 🤰 削除方法を選ぶ
  - ◆[1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ プレイリストを選ぶ ▶ ⑥ ▶ 圖 ▶ 端末暗証番号を 入力 ▶ ⑥
  - ◆ [全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **3** [はい]
- ■プレイリスト名を編集する<プレイリスト名編集>
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶◎ ▶ [プレイリスト管理] ▶ [プレイリスト名編集]
- 7 プレイリスト名を編集 ▶ ④
- ■プレイリストをコピーする<複製>
- 1 ユーザプレイリストー覧画面でプレイリストを選ぶ▶⑩ ▶ [複製]
- プレイリスト名を入力 ▶ ●
- プレイリスト内の曲順を並べ替える<並べ替え>
- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶◎ ▶ [並べ替え]
- 7 移動する音楽データを選ぶ ▶ ⊙
- 3 移動先を選ぶ ▶ ▶ ③

#### ■プレイリストを更新する<プレイリスト更新>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶●▶ ⑩ ▶ 「プレイリスト更新」 ▶ 「はい」
- 次の場合は、プレイリスト更新を行うとプレイリストから削除されます。
  - 元の音楽データを削除したとき
  - 元の音楽データを、FOMA端末(本体)とmicroSDカードの間で 移動したとき
  - microSDカード内の音楽データで、プレイリストに登録したときのmicroSDカードが挿入されていないとき
- 再生回数/再生期限/再生期間が終了した音楽データは、プレイ リスト更新を行ってもプレイリストから削除されません。

#### 着うたフル<sup>®</sup>を着信音に設定する<着信音設定>

- 1 着うたフル®を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [着信音設定]
- 🤈 着信音の項目を選ぶ ▶ 💿
- 🔒 設定範囲を選ぶ
  - ◆ [まるごと設定]
    - ・ 1曲全部を設定します。
  - ◆ 「オススメ設定] **▶ 範囲を選ぶ ▶ ②**
  - microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の着うたフル®を選んだときは、FOMA端末(本体)への移動確認画面が表示されます。
- 着うたフル<sup>®</sup>によっては、[まるごと設定]のみ設定できるもの、[オ ススメ設定]のみ設定できるものがあります。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります (27)

#### 音楽データの詳細情報を表示する<情報表示>

1 音楽データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報表示]

#### 着うたフル®の情報を編集する<情報編集>

着うたフル®のタイトルやアーティスト名、アルバム名、ジャンル、年、コメント、トラック番号、総トラック数の情報を編集することができます。

- **1** 着うたフル<sup>®</sup>を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報編集]
- **須 編集する項目を選ぶ ▶ ▶ 編集する ▶ ●**
  - 元に戻すとき:[オリジナルに戻す] ▶ [はい]
- 情報編集で変更したタイトルは、ミュージックプレーヤー画面で表示されるタイトル名に反映されます。音楽データー覧画面に表示されるタイトル名を変更したいときは、タイトル編集で変更してください。

#### 音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

- 着うたフル®は画像は3枚、歌詞は7枚まで、WMAファイルは画像 を1枚表示できます。
- **1** ミュージックプレーヤー画面で⑩ ▶ [画像表示]また は 世
  - 歌詞の表示: (歌詞表示) または

#### 画像や歌詞を表示中のボタン操作

- 次の画像/歌詞の表示:○
- 前の画像/歌詞の表示: ○
- 画像/歌詞の非表示: GLR
- 画像/歌詞の保存: ③
- 画像や歌詞によっては、保存できないことがあります。
- WMAファイルの画像は保存できません。

#### WMAファイルを一括して削除する<全削除>

microSDカードに保存されている[WMA]フォルダ(PFP.234)内のWMAファイルおよび転送プレイリストを一括して削除できます。

- **1** [WMA]フォルダを選ぶ ▶ **④** ▶ 🖽
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- WMAファイルの全削除を中断すると、WMAファイルの音楽データー覧画面が表示できなくなります。もう一度、全削除を行ってください。

# ミュージックプレーヤーの設定をする

#### 再生時の設定をする<再生設定>

- 1 ミュージックプレーヤー画面で⑩ ▶ [再生設定]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 💿
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 💿

#### Dolbyサウンドを設定する<Dolby設定(イヤホン)>

- Dolby設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット(別売)使用時に 有効です。
- **1** ミュージックプレーヤー画面で⑩ ▶ [Dolby設定(イヤ ホン)]
- 7 設定を選ぶ ▶ ⊙
  - [オリジナル]を選択したときは、項目設定して③

# iアプリ

i アプリ24
サイトから i アプリをダウンロードする <ダウンロード>24
i アプリを起動する アプリ起動 24
i アプリを自動実行する<自動起動設定>25
サイトや i モードメールから i アプリを実行する
くi アプリTo機能>25
i アプリ待受画面を設定する アプリ待受設定 26
i アプリを管理する26
microSDカード内の i アプリ使用データを表示する
く i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)>26
i アプリのさまざまな機能を利用する26

# iアプリ

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、さらに FOMA端末を便利にご利用いただけます。i アプリから電話帳や スケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得など データBOXと連動できる i アプリもあります。

また、大容量のメガi アプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります (1267 P.388)。
- i アプリの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

# ダウンロード

# サイトから i アプリをダウンロードする

サイトから i アプリのソフトをダウンロードすると、FOMA端末のディスプレイ上で実行できます。

- 1Mバイトまでの i アプリをダウンロードできます。
- ソフトは100件(メール連動型 i アプリは5件)まで保存できます。 ソフトのサイズによっては、保存できる件数が変わります。

#### 1 サイト表示中にソフトを選ぶ ▶ ④

- i アプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードの中止: ⑥
- ダウンロード開始時や完了時に、FOMA端末のメモリの空き容量やダウンロードしたソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。
- 電波状況などによりダウンロードが失敗したとき、途中までダウンロードしたデータを保存しておき、ソフト一覧から残りのデータをダウンロードできます。

- ダウンロード時にメモリの空き容量が不足したため古いソフトを 削除したあとで、電波状況などによりダウンロードが失敗しても、 古いソフトは復活できません。
- SSL対応のページからi アプリの情報やi アプリをダウンロード 中は、[図] が表示されます。

#### 選択したソフトがすでにFOMA端末に保存されているとき

 ソフトのバージョンが更新されているときは、バージョンアップ するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、ダ ウンロード(バージョンアップ)が開始されます。

#### おサイフケータイ対応i アプリのダウンロードができないとき

- I C カード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできないときがあります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください(ダウンロードするソフトによって一部のソフトが削除対象とならないときがあります)。また I C カード内の状態によっては、表示されるリフトをすべて削除する必要があります。そのときは、表示される画面に従って全削除を行うことで、表示されたソフトを一括削除できます。なおソフトによっては一括削除できないものがあるため、お客様がソフトを起動して、I C カード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行う必要があります。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応iアプリのダウンロードやバージョンアップができないときがあります。

#### メモリエリアについて

 データBOXとi アプリのエリアを共有しています。データBOXに 保存されているデータのデータ量によっては、i アプリが保存で きないことがあります。

#### ■ メール連動型 i アプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型 i アプリをダウンロードしたとき、受信BOX、送信BOX、未送信BOXにメール連動型 i アプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名となり、変更できません。
- メール連動型 i アプリ用フォルダは、5件まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリが、すでにソフト一覧にあるとき、そのメール連動型 i アプリはダウンロードできません。
- メール連動型iアプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型iアプリをダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリを残したままで、対応するメール連動型 i ア プリ用フォルダは削除できません。メール連動型 i アプリがないと きはフォルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOX に作成されたフォルダがまとめて削除されます。

# ダウンロード時に i アプリの情報を見る <ソフト情報表示設定>

# ¶ カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [ソフト情報表示設定] ▶ [ON]

ダウンロードを開始すると、ソフト情報が表示されます。

#### iアプリ起動

# i アプリを起動する

- ソフトによっては、起動したときに自動的に通信するものがあります。あらかじめ通信設定(☎P.247)で設定できます。
- よく使うiアプリのソフトを、あらかじめショートカットメニュー に登録しておいて実行することもできます(でP.351)。

# **1** カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [ソフト一覧]

- 待受画面では:⑥(尺)(1秒以上)
- あサイフケータイ対応 i アプリのみを表示:カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶[ICカードー覧]
- GPS対応iアプリのみを表示:カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [対応iアプリ]
- DCMXクレジットアプリの起動:カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [DCMX]



ソフト一覧画面

- ソフト一覧画面の表示変更:ソフト一覧画面で€
  - ・押すたびに、グラフィカル表示→アイコン表示→リスト表示 の順に切り替わります。
- 選んでいるソフトの設定状態によって、画面上部に次のマーク が表示されます。

#### 設定状態マークの意味

(青色)	i アプリ待受画面の機能を持ったソフト
(紫色)	i アプリ待受画面に設定されているソフト
<b>읍</b> (青色)	自動起動の機能を持ったソフト
<b>編</b> (紫色)	自動起動が設定されているソフト
©⊒ SSL	SSL通信でダウンロードしたソフト
de	i アプリDXのソフト

æ	メール連動型 i アプリのソフト
<b>=</b>	通信する機能を持ったソフト
<b>3</b>	i アプリ使用データをmicroSDカードに保存で きるソフト
11:	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているソフト
EC	おサイフケータイ対応 i アプリのソフト
Ď	GPS対応 i アプリのソフト
	途中までダウンロードしたソフト
	i Cお引っこしサービスを利用して移し替えたあとのソフト( <b>愛</b> P.266)

#### **9** 実行するソフトを選ぶ ▶ **●**

- ソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。
- i アプリのダウンロード時に使用したFOMAカードと同じFOMAカードを挿入していないと実行(起動)できないi アプリがあります。
- ソフト実行中にアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/ 録画予約)で設定した時刻になると、ソフトは中断され、アラーム 画面が表示されます。アラーム画面を終了すると再開されます。
   アプリによっては、アラームが動作したときにソフトを終了するものもあります。
- メール連動型iアプリは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXからも 起動できます。各BOX一覧からメール連動型iアプリフォルダを 選択してください。
- i アプリによっては、起動時にソフトのバージョンが更新されていたときに確認画面が表示され、バージョンアップできるものがあります。

- i アプリによっては、i アプリ使用データをmicroSDカードに保存できるものがあります。保存した i アプリ使用データは、i アプリ使用データー覧で確認できます。また、i アプリ使用データを利用するソフトは、i アプリ使用データの情報表示で確認できます(1978-263)。
- i アプリ使用データをmicroSDカードに保存するときやmicroSDカードから削除するときに、microSDカードや電池パックを抜くと、microSDカード内のi アプリ使用データを参照できなくなることがあります。その場合は、microSDカードをSH-02Aでフォーマット(個ア.322)することをおすすめします。なお、microSDカードをフォーマットすると、i アプリ使用データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
- microSDカードに保存したデータは、他の機種で利用できないと きがあります。
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用している場合は、i アプリからmicroSDカードの読み書きをできないときがあります。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、メール連動型 i ア プリは利用できません。

#### iアプリDXを起動するとき

- i アプリDXのソフトによっては、有効性を確認するために通信設定にかかわらず通信するものがあります。通信する回数やタイミングは、ソフトにより異なります。
- 目付・時刻を正しく設定していないときは、有効性の確認は実行されずソフトは起動できません。
- ソフトが無効になったとき、有効性を確認できるまではソフトを 起動できません。

#### i アプリの設定を行う

- 音量を調節する<i アプリ音量設定>
- ¶ カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [i アプリ音量設定]
- ? ○で音量を調節 ▶ ⊙

- i アプリによっては音の鳴らないものもあります。
- ■電池マークを表示するかどうかを設定する 〈電池マーク表示設定〉
- 全画面表示する i アプリのときに有効となります。
- **1** カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [電池マーク表示設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⊙
- i アプリの省電力を設定する<省電力設定>
- 1 カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [省電力設定] ▶ [ON]
- 7 省電力モードになるまでの時間を選ぶ ▶ ④
- i アプリ起動中に照明・省電力設定(でア.93)に従ってディスプレイの表示がOFFになってから、設定した時間を過ぎるとi アプリを一時中断して電池の消費を抑えることができます。
- 次の動作中は、i アプリの省電力モードになりません。動作終了 後、設定時間が経過するとi アプリの省電力モードになります。
  - i アプリからのパケット通信
  - i アプリからmicroSDカードへのアクセス
- i アプリの省電力モード中にソフトを再開するときは、いずれかのボタンを押し、再開確認画面で[確認]を選択します。
- i アプリ待受画面から i アプリを起動したときも省電力モードの 対象になります。
- ワンセグから起動する番組表 i アプリを設定する 〈番組表ボタン設定〉
- 1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ № [番組表ボタン 設定] ▶ [設定する]

### i アプリの動作条件を設定する<ソフト利用設定>

● ソフトごとに次の動作条件を設定できます。

通信設定	i アプリ実行中に通信を行ってもよいかど うかを設定します。	
i アプリTo設定	i アプリToで起動させるかどうかを設定 します。	
アイコン情報設定	i アプリ実行中に未読のメール・メッセージR/Fの有無、電池残量、圏内・圏外情報、マナーモードの設定状態などのアイコンの有無を、ソフトへ通知してもよいかどうかを設定します。	
ソフトからの着信 音/画像/メニュー アイコン変更	i アプリから着信音や画面を変更するのを 許可するかどうかを設定します。	
変更ごとに確認画面	[ソフトからの着信音/画像/メニューアイコン変更を]を[許可する]に設定した場合に、変更時に確認画面を表示するかどうかを設定します。	
ソフトからの電話 帳/履歴参照	i アプリから電話帳やリダイヤル/着信履歴を参照するのを許可するかどうかを設定します。	
位置情報利用設定	GPS対応 i アプリで位置情報を利用するかどうかを設定します。	

- ソフトによって設定できない項目があります。
- 1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [ソフト利用設定]
- 9 設定する欄を選ぶ ▶ ●
- 3 設定を選ぶ▶
  - 続けて他の動作条件を設定:操作2~3をくり返す
- **1** (1)

#### 通信設定について

- [通信しない]に設定すると、動作しないときやタイムリーな情報 提供ができないときがあります。また、起動しないソフトもありますので、ご注意ください。
- i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由して送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります(「i アプリで利用する画像」とは、起動中のソフトからカメラ機能を起動して撮影した画像、起動中のi アプリから赤外線通信機能を利用して取得した画像、起動中のソフトからデータBOXを参照して取得した画像です)。

#### i アプリTo設定について

起動するソフトは、サイト、i モードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカによって決まっています。指定のソフトをあらかじめダウンロードしておく必要があります。

#### アイコン情報設定について

- アイコン情報が必要なソフトのとき、[利用しない]に設定すると動作しないことがあります。
- アイコン情報設定を[利用する]に設定すると、未読のメール・メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるときがあるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。

#### ソフトからの電話帳/履歴参照について

[許可しない]に設定すると、ソフトによっては利用できないもの もありますので、ご注意ください。

#### モーショントラッキング対応のアプリについて

FOMA端末は、サブカメラの認識技術を使用してiアプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- 以下のような場合はご利用になれないことがあります。
  - サブカメラのレンズが汚れているとき
  - 着用している服が背景と似通っているとき
  - 移動中など、背景が一定していないとき
  - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

#### 警告

モーショントラッキング対応のアプリは、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作します。

振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつながる可能性があります。

操作する際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して操作しましょう。

モーショントラッキング対応のアプリはサブカメラを使用して動作 を検知します。操作中は指でサブカメラを隠さないようにご注意く ださい。

#### ソフトを起動中に他のソフトを起動する

ソフトによっては、他のソフトを起動できるものがあり、ソフト一覧 に戻ることなくソフトを楽しむことができます。

- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフトを選択します。
- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていないときは、ダウン ロードする必要があります。

#### お買い上げ時に登録されているソフト

● お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用 になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードで きます(MPP.119)。

#### ■ファミリンクリモコン for AQUOS

AQUOSやAQUOS/\イビジョンレコーダーなどにて搭載している連携機能「AQUOSファミリンクシステム」を利用し、FOMA端末で操作することができます。

- リモコン操作時の注意事項については で P.332
- はじめて利用するときは、利用設定を行う必要 があります。

# □ テレビを見る□ 録画番組を見る□ 番組を予約する○ 予約を確認する○ A0UOS. jp操作③ リモコン表示① テレビ電源

#### 利用設定の方法

- 1 ソフト一覧画面で[ファミリンクリモコン for AQUOS]
  - 2回目からはトップメニューが表示されます。
  - 利用設定の変更:トップメニュー画面で◎ ▶ [利用設定]

#### 7 利用設定を行う

- ◆ [利用機器設定(AQUOSファミリンク機器)]欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 利用する機器を選ぶ ▶ ⑥
  - [AQUOS+ハイビジョンレコーダー]: AQUOSとハイビジョンレコーダーはHDMIで接続されている必要があります。
  - [AQUOSのみ]:録画予約、録画番組の再生は利用できません。
- [「テレビを見る」を選択時の優先放送種別]欄を選ぶ● ▶ 放送種別を選ぶ● 放送種別を選ぶ
- ◆ [音設定]欄を選ぶ ▶ ④ ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
  - ・操作時などに音を鳴らす設定をします。
- ◆ [バイブレータ設定]欄を選ぶ ▶ 設定を選ぶ ▶
  - ・操作時などにバイブレータが動作するかの設定をします。

#### 3 [設定]

トップメニューが表示されます。

#### テレビを見る

テレビの視聴操作画面を表示します。録画や番組表・裏番組表を表示 させるなどの操作ができます。サブメニューから放送種別や視聴操作 画面をチャンネル選局画面に変更できます。

#### 録画番組を見る

録画リストを表示します。録画した番組再生などの操作ができます。

#### 番組を予約する

番組表から録画予約などの操作ができます。

#### 予約を確認する

録画予約したリストを表示します。

#### AQUOS.jp操作

AQUOS.jp対応の機器を操作できます。

#### リモコン表示

テレビ視聴中または再生中に対応したリモコンを表示します。

#### テレビ電源

テレビの電源を入/切します。

• 利用機器設定で[AQUOSのみ]に設定したときは、録画関連のメニューは選択できません。

#### ■ネット辞典

国語辞典や英和辞典などサイト上の辞典を使うことができます。

- クイック検索から起動することもできます(**☞**P.352)。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

#### 1 ソフト一覧画面で[ネット辞典]

- はじめて起動したときは、注意事項が表示されます。注意事項を確認してください。次回起動時からは注意事項が表示されません。
- 2 キーワード入力欄を選ぶ ▶ トーワードを入力する ▶ ●
- 3 辞典の欄を選ぶ▶●▶利用する辞典を選ぶ▶●

#### **▲** [検索]

# 5 [はい]

- [はい(以後表示しない)]を選択すると、次回から接続確認画面は表示されません。
- ネットワークに接続され、検索結果が表示されます。

## 6 検索結果を選ぶ

• 検索結果を選ぶと、画面下部に詳細の一部が表示されます。

# **7** •

詳細画面が表示されます。詳細画面に[さらに詳しく]と表示されているときは、[さらに詳しく]を選択するとサイトに接続して詳細を確認できます。

#### 利用する辞典一覧を更新する

## 1 ネット辞典画面で⑩ ▶ [辞典更新] ▶ [はい]

操作ガイダンスに[メニュー]が表示されているときにプ]を選択すると操作方法を確認できます。

#### ■ i アバターメーカー

#### i アバターメーカーでできること

#### アバターをつくる

i アバターメーカーに用意されたさまざまな パーツを利用して、アバターを作成することができます。

カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成することや、あらかじめ用意されたアバターの見本をもとに作成できます。

#### アバターをつかう

作成したアバターは、デコメール®、デコメ®絵文字、デコメアニメ®の素材や、マチキャラに変換して利用できます。



©2009 Acrodea,Inc./ ©eitarosoft

また、作成したアバターを i アバターサイトに登録することで、いろいろな洋服アイテムに着せ替えたり、コンテストや対応サイトで公開することができます。

- ▼バターをデコメアニメ®やマチキャラに変換する際には別途バケット通信料がかかります。
- i アバターサイトにアバターを登録する際には別途パケット通信 料がかかります。
- ⅰアバターサイトで着せ替えを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。
- iアバターは、株式会社ディーツーコミュニケーションズの商標です。アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

#### アバターを作成する

#### 1 ソフト一覧画面で[i アバターメーカー]

はじめて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。利用規約に同意すると、デコメ®素材などを保存するフォルダの作成確認画面が表示されます。[はい]を選択し、フォルダ名を編集して●を押すと、データBOXのマイピクチャにフォルダが作成されます。次回起動時からは直接タイトル画面が表示されます。

#### **?** [新規作成]

保存しているアバターを編集:[保存データ編集] ▶編集するアバターを選ぶ ▶ ◎ ▶操作4へ

#### **3** [はじめから作成] ▶ 性別を選ぶ ▶ **③**

- [見本から選んで作成]を選択すると、男性、女性の各30種類の 見本の中から顔を選んで作成することができます。
- [写真を見ながら作成]を選択すると、カメラで撮影した顔写真や、データBOXのマイピクチャ内の顔写真を参考にしてアバターを作成することができます。

# ▲ 項目とパーツを選ぶ

色を変えられるパーツの場合は、カラーパレットが表示されます。色を選択してください。

- 位置や大きさを変えられるパーツの場合は、☆で編集することができます。
  - ・ 位置移動と拡大/縮小の切替: @
- 5 (全) [名前をつけて保存] 保存先を選ぶ ④
- **6** [保存]
  - アバター名の編集:アバター名欄を選ぶ ▶ アバター名を編集する ▶ ●

# アバターをデコメール®やデコメ®絵文字の素材、アバターデータとして保存する

- ●保存したアバターデータを読み込むときは、タイトル画面で[データ読み込み]を選択します。
- 9 [はい]
- **3** フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [OK]

### アバターをマチキャラやデコメアニメ®の素材にする

作成したアバターをサイトに送信すると、サイトからマチキャラやデコメアニメ®の素材としてダウンロードすることができます。タイトル画面で[保存データ出力] ▶ [マチキャラ] / [デコメ素材(アニメ)]を選択し、アバターを選んで送信してください。

サイトに送信したデータはそれぞれ1つまで保存できます。保存期間は3日間です。

### i アバターサイトにアバターを登録する

作成したアバターをiアバターサイトに送信し、Myアバターに設定することができます。タイトル画面で[保存データ出力] ▶ [Myアバター設定]を選択し、アバターを選んで設定してください。

タイトル画面で⑩を押すとヘルプが表示され、操作方法や注意事項を確認できます。

### **■** モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えたり、ストリートビューを見ることができます。路線検索で目的地までの移動方法を調べることもできます。

#### 地図画面について



©2009 Google - 地図データ ©2009 ZENRIN

#### 地図画面のボタン操作

地図画面のバダン採作	
メニューの表示	•
検索(地域のお店やサービスの情報、場所を 検索して地図トに表示)	(ii)
カーソルの移動	<b>①</b>
コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、ストリートビュー、お気に入りに保存、付近を検索)	•
ズームアウト	1
地図/航空写真の切り替え	2
ズームイン	3
現在地の表示	0
お気に入りに保存/表示	*
	+ - N # 18 + 11 + +

● はじめて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。

- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細はメニューの[ヘルプ]をご覧ください。

### ■地図アプリ

SH-02Aに搭載されている地図・GPS機能を利用して、目的地を検索したり、交通手段によるルートを表示したりすることができる便利アプリです。

- ◆ 本アプリはモーショントラッキングに対応しています。
- ●「地図アプリ」の操作方法については**愛**P.280

### ■ Gガイド番組表リモコン



テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利なiアプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイン 画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます(一部対応していない機種もあります)。

- リモコンの操作時の注意事項については**愛** P.332
- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の時刻を日本時間に合わせてください。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については、『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは利用できません。

### 視聴予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグ の視聴予約をすることができます。

### ● 視聴予約の方法

メイン画面で視聴予約したい番組を選び、メニューの[視聴予約]から [予約実行]を選択すると視聴予約画面が表示されますので、画面に 従って視聴予約を行ってください。

### 録画予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグ の録画予約をすることができます。

#### ● 録画予約の方法

メイン画面で録画予約したい番組を選び、メニューの[#ワンセグ録画 予約]から[予約実行]を選択すると録画予約画面が表示されますの で、画面に従って録画予約を行ってください。

● メイン画面で録画予約したい番組を選び、田を押しても録画予約をすることができます。

### リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

### 初期設定の方法

- 1 DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をする。
  - ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください。
- **プ** メイン画面で⑥ ▶ [リモート録画予約]
  - ガイダンスに従って初期設定を進めてください。

### 番組予約の方法

初期設定が完了したあと、お好きな番組を指定してメニューから[リモート録画予約]を選ぶと、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

- すでに同じ時間に予約されているときは、番組表にメッセージが表示されます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

### おすすめ情報をメールで受け取る

.TVメールを設定すると、キーワードに応じた番組情報をメールで受け取ることができます。メールから直接本アプリを起動したり、.TVメールサイトから番組検索結果を表示したりできます。

### 番組詳細情報について

放送局サイトや番組関連サイトへのリンクが表示されているときは、 リンクを選んで

●を押すと、サイトが表示されます。

### ■ 日英版しゃべって翻訳 for SH

英語が苦手な方のためのコミュニケーション ツールです。

FOMA端末に向かって話した日本語や英語の音声を文字に変換し、日本語を英語に、英語を日本語に翻訳してくれます。



• 初回利用時から60日間はおためし期間として、すべての機能を使用することができます。初回利用時から61日目以降は一部の機能を使用できません。61日目以降もすべての機能をお使いいただくには、株式会社ATR-Trekの「しゃべって翻訳」サイトからマイメニュー登録が必要です。

i モードサイト:[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [辞書/学習/便利ツール] ▶ [辞書/翻訳] ▶ [しゃべって翻訳]

● 通信時には別途パケット通信料がかかります。

### ソフトを起動する

# 1 ソフト一覧画面で[日英しゃべって翻訳SH] ▶ ④

本アプリの説明や利用規約、注意事項が表示されます。利用規約に同意し、注意事項を確認してください。次回起動時に説明や利用規約を表示する旨のメッセージが表示されたときに[いいえ]を選択すると、次回起動時から表示されません。

### **9** [はい] ▶ [OK]

- タイトル画面が表示されます。
- はじめて起動したときは、チュートリアル画面が表示されます。 チュートリアルが終了すると、タイトル画面が表示されます。次回起動時からは直接タイトル画面が表示されます。
- 表示される言語を切り替えるとき: ⑩

### 日本語を英語に翻訳する

- **1** タイトル画面で[日→英 翻訳]
  - 英語を日本語に翻訳するとき:[英→日 翻訳]
- 2 ▶ 画面の指示に従って、翻訳したい言葉を送話口に向かって話す ▶
  - 翻訳中画面が表示されたあと、翻訳結果画面が表示されます。
  - 発話は10秒以内で完了してください。約10秒経過すると、自動的に翻訳が開始されます。

### 3 翻訳文を選ぶ▶ ●

- 翻訳文全文表示画面が表示されます。
- 認識文を編集して翻訳し直すとき:認識文を選ぶ ▶ ▶ 認識文を編集 ▶ ●

### 利用するシーンに合う単語辞書を選択する

- **1** タイトル画面で[シーンを変更]
- 9 シーンの欄を選ぶ ▶ ●
- 3 シーンを選ぶ▶ ▶ 3
- 画面の下に[\*+-:ヘルプ]と表示されているときに図を押す と、各画面の詳細や操作方法などが表示されます。元の画面に戻る ときは⑥または図を押します。
- 画面の下に[#キー:メニュー]と表示されているときに田を押すとメニュー画面が表示され、会話したい相手に見せる依頼画面の表示や、履歴の表示、サウンドの設定などができます。
- 通信設定を[通信しない]にしている場合や、アイコン情報設定を [利用しない]にしている場合は、会員認証時や音声入力時にソフト設定確認画面が表示されます。[OK]を選択して本アプリを終了したあと、通信設定を[通信する]、アイコン情報設定を[利用する]に設定してご利用ください。

### チュートリアルについて

チュートリアルでは、画面の指示に従って操作することで操作の 練習ができます。チュートリアルは、タイトル画面で囲 ▶ [チュートリアル]を選択すると、何度でも利用できます。

### ■楽オク出品アプリ2

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでも簡単に出品できる便利なアプリです。

出品操作はガイド表示付きで、「体験出品」もできるのでオークションがはじめてという方でも安心して使えます。説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や写真撮影・編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。



- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録とマイメニュー登録が必要 になります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 楽オクに関する情報については、i モードサイトを ご覧ください。

i モードサイト:[ i Menu] ▶ [オークション]



サイト接続用 ORコード

### ■ FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末が FOMA/\イスピードエリアを利用できるかどう かを確認するアプリです。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意のうえ、ご利用ください。



- 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑 状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果 や圏外である旨の結果が表示されることがあります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない ことがあります。

### ■iD 設定アプリ

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。



- 「iD」のご利用には、「iD」に対応した各カード発 行会社へのお申し込みのほか、iDアプリやカード発行会社提供の カードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまた は「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
- あサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリまたはカードア プリの設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによって は、iDアプリの設定を完了のうえ、カードアプリをダウンロードま たは起動し、カードアプリの設定を行う必要があります。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、各カード 発行会社により異なります。
- 「iD 設定アプリ」は削除できません。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- ◆ 「iD」に関する情報については、「iD」の i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト:[ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [「iD」]



サイト接続用 QRコード

### **■ DCMX**クレジットアプリ


「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。

DCMXには、月々1万円まで利用できる DCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてド コモポイントもたまるDCMX/DCMX GOLDの 各サービスがございます。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。



#### アプリの機能



※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせてい ただきます。

また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申 し込みページに接続します。

- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。

サービス内容やお申し込み方法の詳細については DCMXのiモードサイトをご覧ください。 i ∓-ドサイト:[i Menu] ▶ [DCMX iD]



サイト接続用  $OR \neg - \vdash$ 

- 面面はイメージです。実際の面面とは異なることがあります。
- ◆本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の うえ、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

### ■ i アプリバンキング

i アプリバンキングとは、FOMA端末からモバイ ルバンキング(ご自身の口座の残高照会や入出金 明細の確認、振込・振替など)を、便利にご利用い ただくための i アプリです。i アプリを起動する 際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだ けで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキ ングをご利用いただけます。ペイジーによる請求 書・納付書のお支払いも可能です。



- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金 融機関の口座と、各金融機関へのインターネットバンキングサービ スの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面と異なることがあります。
- i アプリバンキングの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編) 』をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、 i モードサイトをご覧ください。 i モードサイト: [ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [モバイルバンキング] ▶ [**図** i アプリバンキング]



OR7-F


### ■マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクー ポントをダウンロードして使うことができます。 「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイ サイト一への会員登録後、アプリからお好みの クーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭に 設置されている読み取り機にかざしてご利用く ださい。



- 「マクドナルドトクするアプリルで関する情報 はマクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧くだ さい。
  - i モードサイト: [ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [グルメ/レシ ピ]▶[マクドナルド⊜トクする]
- 「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。 「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用 いただけます。
- 「マクドナルドトクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更さ れることがあります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

#### 「かざすクーポン」の利用方法



### ■モバイルSuica登録用i アプリ

「モバイルSuica登録用 i アプリ」は、JR東日本が 提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定 を行う、NTTドコモが提供する i アプリです。本 アプリにて初期設定を行ったあと、画面に従って JR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウ ンロードし、会員登録を行ってください。



- はじめてご利用される際には、「ご注意事項(必読)」に承諾いただく 必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ◆ 本アプリは、初期設定が完了したあとに削除できますが、設定した ICカード内エリアは占有された状態となります。当該エリアを他 のサービスにご利用いただくためには、ICカード内のデータをす べて初期化(以下、フルフォーマット)していただく必要があります。
- フルフォーマットを実施するには、ドコモショップへのご来店が必要です。
- フルフォーマットを実施すると、I Cカード内のすべてのデータが 削除されます。
- フルフォーマットを行ったあとにモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本i アプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- モバイルSuicaに関する情報については、i モードサイトをご覧く ださい。
  - i モードサイト:[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [【生活情報】おサイフケータイ] ▶ [モバイルSuica]
- ●「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

お買い上げ時、登録されているソフトの各機能は次のように設定されています。ソフト一覧のサブメニューから設定を変更できます。

設定項目	お買い上げ時の設定
ファミリンクリモコン for AQUOS	i アプリTo設定:許可する
ネット辞典	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する
	アイコン情報設定:利用する
i アバターメーカー	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する
モバイルGoogleマップ	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する
	アイコン情報設定:利用する電話帳/履歴参照:許可する
	位置情報利用設定:利用する
地図アプリ	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する
	アイコン情報設定:利用する
	電話帳/履歴参照:許可する
	位置情報利用設定:利用する
Gガイド番組表リモコン	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する
日英版しゃべって翻訳 for SH	通信設定:通信する
	アイコン情報設定:利用する
楽オク出品アプリ2	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する
	アイコン情報設定:利用する
FOMA通信環境確認アプリ	アイコン情報設定:利用する
iD 設定アプリ	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する
DCMXクレジットアプリ	通信設定:通信する
	i アプリTo設定:許可する

設定項目	お買い上げ時の設定
i アプリバンキング	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する
マクドナルド トクするアプリ	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する
モバイルSuica登録用 i アプリ	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する

ご利用には別途パケット通信料がかかります。

### おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 自動起動設定

# i アプリを自動実行する

i アプリを自動起動する方法は3通りあります。

i アプリDXからの 設定による自動起動	有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定します。
ソフト自体の機能に よる自動起動	あらかじめソフトに組み込まれている自動起動の動作です。有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定して、自動起動するソフトを登録します。9件まで登録できます。
FOMA端末の設定に よる自動起動	FOMA端末に保存されている i アプリに対して、時刻・日付・曜日を指定して自動起動を設定します。有効にするには、自動起動設定を [ON]に設定して、スケジュールを設定します。 9件まで登録できます。

あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(2007 P.44)。

### 自動起動をする<自動起動設定>

- **1** カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [自動起動設定]
- ? 設定を選ぶ▶ ⊙
- 自動起動できなかったときは、自動起動失敗履歴に記憶されます (電源が入っているときのみ)。
- 次の場合は自動起動できません。
  - 電源が入っていないとき
- i アプリが起動中のとき
- 他の機能が起動しているとき 通話中
- 自動起動とアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/録 画予約)を同じ時刻に設定しているとき
- i アプリの機能別ロック中
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型: アプリを自動起動設定しているとき
- FOMAカードが挿入されていないとき
- 自動起動を設定しているアプリをダウンロードしたときと異なるFOMAカードを挿入しているとき
- 同じ時刻に設定した以下の機能は次の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)
機能	自動電源OFF→自動電源ON→アラーム→iアプリ自動
	起動

- 設定リセットを行うと、自動起動失敗履歴が削除され、i アプリの 自動起動設定は解除されます。
- 自動起動設定したソフトの通信設定が[起動ごとに確認]となっているとき、自動起動したときに通信するかどうかの確認画面が表示されます。そのまま操作せずに約5秒経過すると自動的に確認画面で[いいえ]を選択した設定で起動します。
- 同一ソフトの自動起動が前回の自動起動から10分未満のとき、起動できません。自動起動する間隔を10分以上に設定してください。 自動起動失敗履歴には[起動エラー]と表示されます。

### ■ FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する

**1** カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [自動起動設定] ▶ [詳細設定]

### 7 番号を選ぶ

- 新規に登録: [-----]が表示されている番号を選ぶ▶○
- 設定の変更:変更する番号を選ぶ▶●▶[変更]
- 設定の削除:削除する番号を選ぶ ▶ [削除]
- 3 ソフトを選ぶ▶ ④
- ◢ 設定する
  - ◆ [デイリー] ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ ④
  - [曜日設定] ▶曜日を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶⑥
  - ◆ [日付設定] ▶日付・時刻(24時間制)を入力 ▶ ④
- 自動起動対応のソフトの設定を有効にする
- 「FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する」の 操作1~3を行う▶「時間間隔設定」
  - 無効にするときは「FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する」で設定を削除します。
  - 自動起動設定がないソフトのときは選択できません。

### iアプリTo機能

# サイトや i モードメールから i アプリ を実行する

i アプリTo(i アプリ起動設定)が設定されているとき、サイト、i モードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカから i アプリを起動できます。

- 次の方法でiアプリ起動の信号を受信したときや読み取ったときでもiアプリを起動できます。
  - 赤外線通信 ②マークを読み取り機にかざしたとき
  - バーコードリーダー
- i アプリToを許可するかどうかは、i アプリTo設定で設定します (1267 P.247)。

# サイトや i モードメールから i アプリを起動する < i アプリTo機能>

- i アプリ待受画面として起動することはできません。
- フルブラウザでは起動できません。
- 1 サイトやメール、メッセージR/F、画面メモ、トルカを表示中にiアプリを選ぶ▶●▶[はい]
  - 起動の中止:[iアプリ起動中]と表示中に[はい]
- i アプリを終了すると、元のサイトや受信メール詳細画面、画面メモやトルカ表示画面やワンセグ視聴画面に戻ります。
- i アプリの起動指定に該当するソフトがないときは、[指定された ソフトがありません]と表示されます。
- サイトから起動するソフトによっては、FOMA端末に保存できないソフトもあります。

- サイトによっては、指定のソフトがFOMA端末に保存されていな。 い場合や、FOMA端末に保存されているソフトのバージョンが古 い場合に、ソフトをダウンロードまたはバージョンアップできる ときがあります。
- ソフトによってはダウンロードが完了すると自動的に起動するよ うに設定されているものもあります。このようなソフトはダウン ロード後すぐにはFOMA端末に保存されません。ソフト終了後に、 保存可能なソフトについては保存するかどうかを選択できます。
- 実行中に通信設定(愛P.247)が必要なときもあります。
- i モードメールからのi アプリToは、IP(情報サービス提供者)か らのiモードメール配信で利用する機能です。FOMA端末どうし ではご利用になれません。

### i アプリ待受設定

# i アプリ待受画面を設定する

- 待受画面に設定したi アプリは、昼雨を押すと操作できるようにな ります。i アプリ待受画面設定は解除されず、待受画面に戻ったと きにi アプリ待受画面が再起動します。
- ⅰアプリ待受設定されたソフトから通信するかどうかは、待受画面 通信設定(PPP261)で設定できます。

# **1** ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ @ ▶ [待受画面設定] ▶ 「はい」

- 通信を利用するソフトを設定したときは、通信を許可するかど うかの選択画面が表示されます。[通信する]を選択すると通信 が許可されます。[通信しない]を選択すると通信が許可されず、 情報提供ができない場合がありますので、ご注意ください。
- i アプリ待受設定を解除する
- ソフト一覧画面で、待受画面に設定中のソフトを選ぶ ▶ [待受画面設定] ▶ [はい]
- i アプリ待受画面に設定できるソフトは1つのみです。
- i アプリ待受画面に設定できないソフトもあります。

- i アプリ待受画面を設定しているとき、待受画面には i アプリが 表示されます。画面設定の待受画面設定で設定した画像は表示さ れません。i アプリ待受画面設定を解除すると、画面設定の待受画 面設定で設定した画像が表示されます。
- i アプリ待受画面からのWeb To機能はご利用になれません。
- 通信を行うソフトをiアプリ待受画面に設定したときは、電波状 況などにより正しく動作しないことがあります。
- i アプリ待受画面表示中にオールロックを設定すると、i アプリ 待受画面は終了し、「待受画面 1] が表示されます。
- ⅰアプリDXをⅰアプリ待受画面に設定したとき、ⅰアプリDXの ソフトによっては、有効性を確認するため、通信設定にかかわらず 通信するものがあります。
- i アプリ待受画面を設定しているときは、電源を入れるとi アプ リ待受画面起動の確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、 約5秒そのままにしておくと、i アプリ待受画面が起動します。 「いいえ」を選択すると、通常の待受画面になり、i アプリ待受画面 の設定が解除されます。ただし、自動電源ONで電源を入れたとき は確認画面が表示されず、待受画面に戻ると起動します。
- 2in1のモードを「デュアルモード]または[Bモード]に設定してい るとき、i アプリ待受画面は利用できません。
- 次の操作を行うと待受画面のi アプリはいったん終了します。
  - カメラ機能
- データBOX機能
- i モード機能
- メール機能
- テレビ電話
- マンガ・ブックリーダー
- ■ワンヤグ
- パターンデータの更新

- i モーションの再生 ■ トルカ機能

■ i C 送信

■ 赤外線诵信

■ i アプリの記動

■ ソフトウェアの更新

■ i アプリのダウンロード

■ i アプリの設定の変更

- 電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)
- 2in1の設定の変更(モード切替、2in1機能のON/OFF切替)

#### セキュリティエラーについて

- i アプリ待受画面を設定している場合、i アプリが不正な動作を しようとしたときや i アプリが許可されている機能以外の動作を しようとしたときは、i アプリ待受画面は解除されます。
- i アプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生したとき、エラー発生時刻などがエラー履歴に記憶、表示されます。通常終了時には記憶されません。待受画面に[セキュリティエラー]と表示されているときは、⑥を押すと、エラー履歴が表示されます。
- ■メニューから i アプリ待受画面を設定する 〈待受画面設定〉
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受画面設定] ▶ [i アプリ]
- 7 ソフトを選ぶ ▶ ④
  - 設定中のiアプリを設定し直す:[設定] > ソフトを選び > ⑥ > 「はい]
  - 設定中のiアプリを終了:[終了]
  - 設定中のiアプリを解除:[解除]
- i アプリ待受画面から通信するかどうかを設定する 〈待受画面通信設定〉
- 1 ソフト一覧画面で、待受画面に設定されているソフトを 選ぶ ▶ ⑩ ▶ [待受画面通信設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

# i アプリを管理する

FOMA端末に保存したi アプリのバージョンアップを行ったり、 削除やソート、実行時のエラー情報やトレース情報の表示などを 行うことができます。

- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。そのときは、そのソフトの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細表示のみが可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、P(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信するときがあります。
- このようにIP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信したとき、携帯電話は通信を行い、 i モードアイコンが点滅します。
- ソフトの情報を表示する<ソフト情報表示>
- 1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ▶ ⑩ ▶ [ソフト情報表示]
- 表示される情報はソフト名、バージョン、ソフト提供、ソフト保存 領域、プロファイルバージョン、対応機種、SSL接続などです。
- 表示されるiアプリのソフト名は変更できません。
- **バージョンアップする**<バージョンアップ>

FOMA端末に保存済みのソフトがサイト側で新しいバージョンに更新されているときに、バージョンアップできます。

- **1** ソフト一覧画面でソフトを選ぶ▶ ⑩ ▶ [バージョン アップ] ▶ [はい]
  - ソフトの情報が表示されたとき: ●

- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がないときは、バージョン アップできません。他のソフトまたはiアプリとメモリエリアを 共有しているデータBOXのデータを削除してください。
- あサイフケータイ対応iアプリによっては、ICカードロック中、 ダウンロードやバージョンアップができないときがあります。
- メールの機能別ロック中、メールフォルダ名を変更するメール連動型ソフトはバージョンアップできません。

### ■ 並べ替える<ソート>

- 1 ソフト一覧画面で⑩ ▶ [ソート]
- 9 ソート方法を選ぶ▶ ●
- ■エラー表示を確認する<エラー表示>

ソフト実行時のエラー情報([自動起動失敗履歴]、[待受画面エラー履歴]、「セキュリティエラー履歴])を確認できます。

- 1 カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [エラー表示]
- 7 エラー履歴を選ぶ▶ ●
- ■トレース情報を表示する<トレース表示>
- 1 カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [トレース表示]
  - トレース情報がないときは、[トレース情報がありません]と表示されます。
  - トレース情報の削除: (ます) [はい]

### i アプリ作成者の方へ

- 作成したiアプリが正常な動作をしないときは、トレース情報の内容が参考になることがあります。
- トレースを採取するように設定されているソフトがないときは、 トレース情報が表示されません。

### ■削除する<削除>

- 「Gガイド番組表リモコン」、「iD 設定アプリ」は削除できません。
- **1** ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- ? 削除方法を選ぶ
  - ◆[1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ ソフトを選ぶ ▶ ④ ▶ @
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 🧣 [はい]
  - ソフトが待受画面設定やiアプリ辞書登録などで各種機能に設定されている場合、削除確認画面が表示されます。[はい]を選択すると削除されます。
- メール連動型iアプリを削除するとき、自動的に作成されたメールフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。なお、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできません。
- 削除するソフトのiアプリ使用データがmicroSDカードに保存されているとき、iアプリ使用データを同時に削除するかどうかを 選択できます。
- フォルダを残してメール連動型iアプリを削除した場合、フォルダ内のiモードメールを確認するときは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXでフォルダを選んで⑩を押し、[iモードメール閲覧]を選択します。メール連動型iアプリを起動せずにフォルダ内のiモードメールを表示できます。

### おサイフケータイ対応i アプリを削除するとき

- ソフトによっては、お客様がソフトを起動してICカード内の データを削除しないと、ソフトを削除できないものがあります。
- あサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できないときがあります。
- ICカードロック中、おサイフケータイ対応iアプリは削除できないときがあります。

### メール連動型i アプリを含むソフトを全件削除するとき

メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできません。

### ■機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについては**愛**P.109
- 1 カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [機能別ロック]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

### i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)

# microSDカード内のi アプリ使用データを表示する

- ⅰ アプリ使用データフォルダを削除したり、選択したフォルダの詳細情報を表示することができます。
- 詳細情報には、利用可能ソフト/CP名、フォルダ利用可/不可、利用不可原因が表示されます。
- フォルダの利用不可原因は次のとおりです。
  - ソフト動作制限[あり]:保存されたデータを使用するソフトがないため利用できません。
  - FOMAカードセキュリティ(動作制限)[あり]:保存したときと異なるFOMAカードが挿入されているため利用できません。
  - 機種制限[あり]:保存したときと異なる機種のため利用できません。
  - シリーズ制限[あり]:FOMA端末のシリーズが、保存したときのシリーズと異なるため利用できません。

# 1 カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [i アプリ使用データ]

- フォルダの1件削除:フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- 情報の表示: ⑥
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用していると きは、i アプリ使用データのフォルダを表示できません。他の機能 を終了してから操作してください。

# i アプリのさまざまな機能を利用する

利用するソフトによって、操作方法が異なったり、操作できないときがあります。

### サイトを表示する

- サイト表示に対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- URLが半角の英数字や記号で255文字を超えるサイトは表示できません。
- **1** ソフト実行中に、URLの項目を選ぶ ▶ **③** ▶ [はい]

### 電話をかける

実行中のソフトから、音声電話、テレビ電話を利用することができます。

- 音声電話、テレビ電話を利用することに対応したソフトをダウン ロードする必要があります。
- ダイヤル発信制限中、セルフモード中は、電話をかけることができません。
- 1 ソフト実行中に、電話番号の項目を選ぶ▶ ④
- 🤈 電話をかける
  - ・ 音声電話: () () (はい)
  - テレビ電話: (๑) ▶ [はい]

### カメラ機能を利用する

- ⅰ アプリからカメラを起動したとき、撮影した画像は ⅰ アプリの一部として保存、利用されます。
- 1 ソフト実行中に、カメラの起動項目を選ぶ▶
  - カメラモードになります。明るさを調整したり、セルフタイマー、ズームを利用できます。
  - ソフトから[画像サイズ]や[連続撮影]、[画質]、[フレーム]などの設定ができるものもあります。
- 2 •
- 保存:⊙
- ソフトによってはiアプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどを、自動的にインターネットを経由して送信することがあります。iアプリで利用する画像とは、実行中のiアプリが、カメラ機能を起動して撮影した画像、データBOXのマイピクチャから選択した画像および赤外線通信機能を利用して取得した画像などです。

### バーコードリーダーを利用する

- 1 ソフト実行中に、バーコードリーダーの起動項目を選ぶ▶ ⑥
  - カメラモード(バーコードリーダー)になります。
- 2 バーコード(JANコード、QRコード)が表示されるよう にカメラを合わせる ▶ ⑥
  - バーコード(JANコード、QRコード)が撮影されます。
- 読み取ったデータは、i アプリで利用・保存されます。

### トルカを保存する

- 1 ソフト実行中に、トルカの保存項目を選ぶ ▶ ●
- 7 プレビュー表示/保存する
  - **♦** [プレビュー]
  - ◆ [新規保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ●
  - ◆ [上書き保存] ▶ データを選ぶ ▶ ④ ▶ ③

### アラームを登録する

- [時刻入力]と[繰り返し設定]は、i アプリにより入力されています。
- 1 ソフト実行中に、アラーム登録項目を選ぶ▶ ④ ▶ ●
- 7 登録する番号を選ぶ▶ ④
- **3** アラームを登録する
  - アラームの登録についてはでP.343

## 位置情報を利用する

- 1 ソフト実行中に、位置情報の項目を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 🤰 位置履歴一覧から位置情報を選ぶ ▶ 💿
- 電話帳を参照できるiアプリの場合、登録されている位置情報を 利用できます。

## 赤外線通信機能/iC通信機能を利用する

- セルフモード中は、利用することはできません。
- 1 ソフト実行中に、赤外線通信/i C通信を起動する▶ [はい]
  - 通信の中止:

# おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ	
あサイフケータイ20	66
i Cお引っこしサービス26	66
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する20	ô7
ICカード機能をロックする <icカードロック>20</icカードロック>	38
Cオーナーを確認する<  Cオーナー確認>20	38
トルカ	
トルカ26	69
トルカを取得する<トルカ取得>27	70
トルカを表示する<トルカビューア>27	71
トルカ一覧画面・表示画面の見かた27	72
トルカを管理する27	72
トルカについて設定する<トルカ設定>27	75

# おサイフケータイ

あサイフケータイは、ICカードが搭載されてありあ店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけでお支払いなどができます。さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ<sup>※1</sup>も充実しています。

あサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

- あサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト<sup>※2</sup>よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
- ※1 おまかせロック(187P.107)、ICカードロック(187P.268)を利用できます。
- ※2 i モードサイト: [ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [あサイフ ケータイ]
- FOMA端末の故障により、I C カード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i C お引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの消失・変化、その他あサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。

# i Cお引っこしサービス

i Cあ引っこしサービス<sup>※1</sup>は、機種変更や故障修理時など、あサイフケータイをあ取り替えになる際、あサイフケータイのICカード内データを一括<sup>※2</sup>であ取り替え先のあサイフケータイに移し替える<sup>※3</sup>ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えたあとは、あサイフケータイ対応iアプリをダウンロード※4するだけで、引き続きあサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCあ引っこしサービスはあ近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。iCあ引っこしサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(iFード<FOMA>編)』をご覧ください。

- ※1 お取り替え元、お取り替え先ともに、i Cお引っこしサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部 i Cお引っこし サービス対象外のサービスがあり、移行できるのは i Cお引っこ しサービス対象のおサイフケータイ対応サービスの I Cカード 内データのみになります。
- ※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。iCお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはバケット通信料がかかります。

# おサイフケータイ対応 i アプリを起動 する

### おサイフケータイの利用方法

おサイフケータイのご利用手順は次のようになります。

● あサイフケータイ対応 i アプリをはじめて起動する際やダウンロードする際、挿入しているFOMAカードが I C オーナーとして登録されます。それ以降は I C オーナーとして登録されたFOMAカードを挿入していないと I C カード機能を利用することはできません。なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、I C オーナー変更を行わないと I C カード機能を利用することはできません。I C オーナー変更時には、I C オーナーとして登録されたFOMAカードが必要になる場合があります。

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする **☞**P.244



あサイフケータイ対応 i アプリを起動して I Cカード内のデータの 読み書きを行う ☞ P.267



「スマークを読み取り機にかざす **☞**P.267

# おサイフケータイ対応 i アプリを起動して I C カード内のデータの読み書きを行う

あサイフケータイ対応 i アプリを起動して、電子マネーや乗車券に チャージ(入金)したり、残高や利用履歴を参照するなど、便利な機能 をご利用いただくことができます。

- ┃ カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [ I Cカードー 覧]
- 7 おサイフケータイ対応 i アプリを選ぶ ▶ ●


### るマークを読み取り機にかざす

FOMA端末の
②マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとしてご利用することなどができます。

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意してください。
  - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
  - 2マークと読み取り機を平行にかざす
  - 2マークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす
  - ■読み取り機に認識されないときは、√フマークを前後左右にずらしてかざす
  - 2マーク面に金属物などを付けない

### ▮ 読み取り機にFOMA端末の 幻マークをかざす





# 🤰 読み取ったことを確認する

- ソフトを起動せずご利用いただくことができますが、サービスによってはソフトの起動が必要なときがあります。
- 読み取り機がFOMA端末を認識すると、FOMA端末の着信ランプ が点滅するように設定できます(MPP.99)。

### おサイフケータイをお使いになるときのご注意

おサイフケータイは、電源OFFでも利用することができます。

- 次の場合は、おサイフケータイを利用することができません。
  - 電池パックを脱着したあと、一度も電源をONにしていないとき
- ■電池パックを装着していないとき ■電池が切れているとき
- I C カードロック中 おまかせロック中
- ◆ 次の場合は、おサイフケータイ対応 i アプリは起動できません。
  - 電源OFF時 i モード中 通話中
  - i アプリの機能別ロック中 他の機能が起動しているとき

### ICカードロック

# ICカード機能をロックする

ICカード機能を利用できないように、ICカードロックを設定できます。

- 【 待受画面で → ( 1 秒以上) ▶ [はい]
  - |Cカードロックを設定すると、[**G**]が表示されます。

ICカードロックを解除する

• 待受画面で⊙(1秒以上)▶端末暗証番号を入力▶⊙

# 電源を入れたときまたは切ったときにICカード機能をロックする

<電源ON時 I Cロック設定/電源OFF時 I Cロック設定>

- **1** カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [ICカードロック設定]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 🖁 項目を選ぶ ▶ 💿
- ▲ 設定を選ぶ ●

- おまかせロックを設定すると、ICカードロックが自動的に設定 されます。
- ICカードロック中は、読み取り機を利用したトルカの取得や、自動読取機能は利用できません。
- 電池パックを取り外すとⅠCカードロックが自動的に設定されます。再度、電池パックを取り付け、電源を入れるとⅠCカードロックは解除されます。ただし、電源ON時ⅠCロック設定を[ON]にしている場合、電池パックを取り外し再度電池パックを取り付け電源を入れたときは、ⅠCカードロックが保持されます。
- ICカードロックまたはおまかせロックでICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなり、電源が切れてもICカードロックは保持されます。

### ICオーナー確認

# ICオーナーを確認する

現在挿入されているFOMAカードがFOMA端末のICオーナー として登録されているかどうかを確認できます。

**1** カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [ I Cオーナー 確認]

# I Cオーナーを変更する< I Cオーナー変更>

FOMA端末のICオーナーとして登録されているFOMAカード情報、ICカード内のデータと、おサイフケータイ対応iアプリを削除します。

- **1** カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [ICオーナー変更]
- 2 [ I Cオーナー初期化] ▶ [はい]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

# トルカ


トルカとはあサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り機やサイト、QRコードなどから取得が可能で、メールや赤外線、i C通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカはおサイフケータイメニューの[トルカ]内に保存されます。

● トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

### ■トルカ利用の流れ

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを取得。



取得したトルカを表示。 [詳細] ボタンでより詳しい 情報を見ることができます。

### ■トルカの取得手段



- ナータ放送
- i モード通信でのトルカのやりとりは、通常のパケット料金がかかります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新できなかったり、 メールや赤外線通信などを利用して再配布できないトルカがあります。

#### トルカ取得

# トルカを取得する

- トルカは200件まで保存できます。トルカのサイズによっては、保存できる件数が変わります。
- 取得/保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイト、トルカ(詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
- 読み取り機にかざすと、自動読取機能によりトルカを利用することができます。利用されたトルカは〔利用済みトルカ〕フォルダに20件まで保存されます。保存件数を超えると、取得日時の古いトルカから順に削除されます。

## 読み取り機から取得する

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカ/トルカ(詳細)を取得します。

- ICカード機能を利用して新しいトルカを取得すると、ストックアイコン[4](新着トルカあり)が表示されます。未読トルカがあるときは、画面上部に[4]が表示されます。
- FOMA端末を閉じているときは、新着トルカの件数がサブディスプレイに表示されます。





- トルカ/トルカ(詳細)を取得すると、取得完了音が鳴り、着信ランプが点滅し、トルカ/トルカ(詳細)が表示される
  - 何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に元の画面に戻ります。
  - 詳細情報があるトルカの場合は、取得完了時に、サイトに接続してトルカ(詳細)を取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- ICカードロック中やICカードからトルカ取得を[OFF]に設定しているときは、読み取り機を利用してトルカを取得できません。
- 待受画面以外を表示しているときに読み取り機からトルカを取得したときは、取得が完了してもトルカ/トルカ(詳細)やサイト接続確認画面は表示されません。

# i モードメールやメッセージR/Fの添付ファイル から取得する

- 1 メールなどから保存するファイルを選ぶ▶ ●
- 🤈 保存方法を選ぶ
  - トルカの保存: (๑) ▶ [はい]
  - トルカ(詳細)の保存: [はい]
- 3 保存先を選ぶ▶ ④

#### トルカビューア

# トルカを表示する

- 1 カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [トルカ]
  - すべてのトルカを一覧で表示: ⑥
    - ・microSDカード内のデータを表示中は操作できません。
- 7 データを選ぶ▶ ●
- ■トルカからトルカ(詳細)を取得する

サイトに接続して、トルカ(詳細)を取得できます。

- 1 トルカ表示画面で[詳細] ▶ [はい]
  - トルカを更新するとき:トルカ(詳細)表示画面で▶[はい]
- microSDカード内のトルカからは、トルカ(詳細)を取得できません。
- トルカ(詳細)を取得/更新するときは、i モード通信を行います。
- トルカ(詳細)から、FOMA端末(本体)またはmicroSDカードに保存されている静止画(JPEG画像、GIF画像)や動画/iモーションを、2Mバイトまでアップロードすることができます。アップロードの方法はトルカによって異なります。画面表示に従って操作してください。
- ■トルカの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する<電話帳登録>
- 1 トルカ/トルカ(詳細)表示画面で電話番号やメールアドレスを選ぶ № [電話帳登録]
- 9 電話帳に登録
- 利用済みトルカおよびmicroSDカード内のトルカは、電話帳登録できません。

- ■トルカ(詳細)の画像を保存する<画像保存>
- 1 トルカ(詳細)表示画面で ◎ ▶ [画像保存]
- 2 画像を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 利用済みトルカおよびmicroSDカード内のトルカは、本文中画像 を保存することができません。
- ■トルカをiモードメールに添付する<メール添付>
- **1** トルカ∕トルカ(詳細)表示画面で⑩ ▶ [メール添付]
  - トルカー覧画面では: ∅
- **ソ** メールを作成・送信
- 1Kバイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)、再配布不可および利用済みトルカはメールに添付できません。
- トルカ(詳細)にファイル制限されている画像が含まれているときは、トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。送信先で再度詳細を取得することが可能です。
- ■トルカのFlash画像やGIFアニメーションの再生をやり 直す<リトライ>
- **1** トルカ(詳細)表示画面で ⑥ ▶ [表示/設定] ▶ [リトライ]
- トルカのFlash画像の効果音量を調節する<効果音設定>
- 1 トルカ/トルカ(詳細)表示画面で◎ ▶ [表示/設定]▶ [効果音設定]
- 9 ②で音量を調節 ▶ ●

# トルカー覧画面・表示画面の見かた

■ フォルダー覧画面の見かた



- **1**→microSD切替/→本体切替
- 2フォルダマーク

■ 未読トルカ有

■ 未読トルカ無

- 3フォルダ名
- 4 利用済みトルカ
- ■トルカー覧画面の見かた



1トルカの種類

| ☎(オレンジ) | 未読トルカ※

♠(グレー) 未読トルカ(有効期限切れ)

❖(オレンジ) 既読トルカ

☆(グレー) 既読トルカ(有効期限切れ)

※ サイトや i モードメールから取得したトルカは未読になりません。

- 2 カテゴリ
- 3 インデックス
- 4 再配布不可トルカ
- 5 タイトル

### ■トルカ表示画面/トルカ(詳細)表示画面の見かた

トルカ表示画面



| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10

トルカ(詳細)表示画面

- 1 カテゴリ
- 2インデックス
- 3 取得日時
- 4 タイトル

- 5 説明文
- **⑥ [詳細]ボタン** 選択すると、トルカ(詳細)を取 得します。
- 7トルカ(詳細)情報

# トルカを管理する

# トルカを自動的にフォルダに振り分ける <振分け条件設定>

- 1つのフォルダに10件まで振分け条件を設定できます。
- 自動的に振り分けられるのは、読み取り機から取得したトルカと、 データ放送/データ放送サイトから自動取得したトルカです。
- ■ユーザフォルダに振分け条件を設定する
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [振分け条件設定]
- 2 登録する番号を選ぶ▶ ④

### 弧 振分け条件を設定

- ◆ [カテゴリ] ▶ カテゴリを選ぶ ▶ ④
- ◆ [インデックス] ▶ インデックスに含まれる文字列を入力 ▶ ④
  - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- ◆ [タイトル] ▶ タイトルに含まれる文字列を入力 ▶ ④
  - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- ◆ [全てのトルカ] ▶ [はい]
  - ・振分け条件の[①]に設定されます。[いいえ]を選ぶと、指定した登録先番号に設定されます。
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3をくり返す
- **5 3**
- 設定した振分け条件を削除する
- 1 ユーザフォルダを選ぶ▶ ⑩ ▶ [振分け条件設定]
- 7 振分け条件を選ぶ ▶ ⑩
- 🧣 削除方法を選ぶ ▶ ④ ▶ [はい] ▶ 🕃

### フォルダを管理する

最大20個のユーザフォルダを作成して、ファイルを管理できます。

- ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>
- 1 フォルダー覧画面で◎ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ 新規作成]
- 7 フォルダ名を入力 ▶ ④
  - 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

- ■ユーザフォルダのフォルダ名を編集する <フォルダ名編集>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ名編集]
- 🤈 フォルダ名を編集 ▶ 💿
- ■ユーザフォルダの表示順を1つ上に移動する <フォルダ移動(↑)>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ **▷ ⑩ ▶** [フォルダ管理] ▶ [フォ ルダ移動(↑)]
- 一番上のユーザフォルダおよびmicroSDカード内のフォルダは移動できません。
- ユーザフォルダを削除する<削除>
- 【 ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [フォルダ 1 件削除]
  - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
  - ◆ [全フォルダ内全件削除]
  - ◆ [全フォルダ削除]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

## トルカを管理する

- ■トルカを並べ替える<ソート>
- 1 トルカー覧画面で⑩ ▶ [ソート]
- ソート対象はFOMA端末(本体)内のトルカのみです。

- ■トルカを移動またはコピーする<移動/コピー>
- 1 トルカを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー]
- 2 項目を選ぶ▶ ④
- ₹ 移動/コピー方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]/[1件コピー]
  - ◆ [選択移動] / [選択コピー] ▶ トルカを選ぶ ▶ ▶ ⑩
  - ▼[フォルダ内全件移動]/[フォルダ内全件コピー] ▶端末暗証番号を入力 ▶
- **Д** フォルダを選ぶ▶ 
  - FOMA端末(本体)とmicroSDカード間でコピーするとき:[はい]
    - ・microSDカードへコピーする場合、ファイル制限のある画像を 含むトルカは詳細を除いてコピーする旨のメッセージが表示 されることがあります。その場合は、[確認]を選択します。
- ユーザフォルダがないときは移動できません。
- FOMA端末(本体)とmicroSDカード間の移動は行えません。
- ■トルカを削除する<削除>
- 1 トルカを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ トルカを選ぶ ▶ ④ ▶ ◎
  - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **3** [はい]

### トルカを検索する

FOMA端末(本体)内のトルカをカテゴリアイコンのジャンル、インデックス、タイトルで検索することができます。

- 1 フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [検索]
- 9 検索範囲を選ぶ ▶ ④
- 🧣 検索方法とキーワードを指定
  - ◆ [カテゴリ] ▶ カテゴリを選ぶ ▶ ④
  - ◆ [インデックス] ▶ インデックスの一部を入力 ▶ ④
    - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
  - ◆ [タイトル] ▶ タイトルの一部を入力 ▶ ⑥
    - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- 4 続けて絞り込み検索するときは、検索結果画面で⑩ ▶ [絞り込み検索]
- [利用済みトルカ]フォルダ内は検索できません。

## トルカを機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについてはでP.109
- **1** フォルダー覧画面で ◎ ▶ [機能別ロック]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

#### トルカ設定

# トルカについて設定する

トルカを利用するときの設定を行います。

項目	内容設定
I Cカードから トルカ取得	読み取り機やi C通信を利用してトルカを取得するかどうかを設定します。
放送トルカ取得設定	データ放送/データ放送サイトからトルカを自動取得するかどうかを設定します。
トルカ重複 チェック	トルカ取得時に、同じトルカが保存されていないかチェックし、重複して取得しないように設定できます。
トルカ自動読取 チェック	読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定します。[ON]に設定すると、利用可能なトルカが自動的に認識され、[利用済みトルカ]フォルダに移動されます。
トルカ自動表示	トルカ取得完了時に自動的に表示するかどうかを設定できます。
トルカ効果音設定	トルカ内のFlash画像の効果音量を調節できます。

- **1** カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [設定]
- 9 項目を選ぶ▶ ●
- 3 設定を選ぶ ▶ ④
  - トルカ自動読取チェックを[ON]に設定すると、利用確認画面が表示されます。[はい]を選んでください。

- トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定しているときは、トルカの一部機能を利用できないことがあります。
- トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定している状態で読み取り 機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面が表示 されるときがあります。トルカを利用するには[はい]を選びます。
- 有効期限切れのトルカ、利用済みトルカ、microSDカード内のトルカは、トルカ重複チェックやトルカ自動読取チェックの対象になりません。



# 地図·GPS機能

地図・GPS機能のご利用について278
自分のいる場所を確認する <現在地確認 > 278
現在地確認の設定を行う<現在地確認設定>279
GPS対応 i アプリを利用する279
要求に応えて現在の位置情報を提供する<位置提供設定>286
現在の位置情報を通知する <現在地通知>289
確認した位置情報の履歴を表示する<位置履歴>291
各機能から位置情報を利用する292

# 地図・GPS機能のご利用について

- FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸 したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は 一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できませ ん。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発 生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤 差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上 の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波 の停止など)されることがあります。
- GPSの機能別□ック中は現在地確認、現在地通知を利用できません。
- 以下の場合は位置提供、現在地確認、現在地通知を利用できません。
  - FOMAカード未挿入時
- セルフモード中
- ソフトウェア更新中
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電 波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注 意ください。
  - 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内 大雨、雪などの悪天候
- 携帯電話の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 携帯電話の画面・操作ボタン・マイクやスピーカ周辺を手で覆い 隠すように持っている場合

このような場合、得られる位置情報の誤差が300m以上になる場合 があります。

● FOMA端末のGPS機能は、圏外時または海外では使用できません。

#### 現在地確認

# 自分のいる場所を確認する

現在地を測位して、自分がいる場所を確認します。測位した位置 情報を利用して地図を表示したり、位置情報をURL化しメールに 貼り付けて送信するなどの操作を行うことができます。

- 現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図 を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。
- 現在地確認時の音/音量/ランプの色を変更することができます (EPP.85, P.99).

# カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現 在地確認]

- 待受画面では:MAP(1秒以上)
  - ・測位終了後、GPSボタン設定に従い動作します。
- GPS測位中は「※」が点滅します。



測位レベル★★★: ほぼ正確な位置情報です。

誤差がおおおね50m未満 誤差がおおおね300m未満

測位レベル★★☆: 比較的正確な位置情報です。

測位レベル★☆☆ : おおよその位置情報です。

誤差がおおおね300m以上

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異 なる場合があります。
- 現在地確認中に表示されている測位レベルの位置情報を現在地 確認結果として利用するとき: @
- 現在地確認の中止: (ま) ▶ (●)

### 7 利用方法を選ぶ

- ◆ [地図を見る] ▶ [OK]
  - 地図を表示したあと、「i エリア(周辺情報)」を使って周辺情報を調べることができます。「i エリア(周辺情報)」に関しての詳細はドコモのホームページをご覧ください。
  - メニューから起動したときに表示されます。
- ◆ [指定 i アプリを起動]※
  - ・MAPキー登録で設定したGPS対応 i アプリが起動します。
  - ・MAPを 1 秒以上押して起動したときに表示されます。
- ◆ [対応iアプリを利用]※ i アプリを選ぶ ▶ ⊙
- ◆ [メール貼り付け] ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
  - ・送付する位置情報URLは、i モード対応端末でのみ表示されます。
- ◆ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
- ◆ [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ ▶ 除存方法を選ぶ ▶ ●
   ※ GPS対応 i アプリによっては、現在地を表示できないものがあります。
- 位置情報の確認: ③

#### 現在地確認設定

# 現在地確認の設定を行う

# GPSボタンの設定を行う<GPSボタン設定>

■ 1秒以上押して現在地確認したあと、自動的に連携される動作を 設定できます。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現 在地確認設定] ▶ [GPSボタン設定]
- **9** 動作を選ぶ ▶ ▶ [OK]

### 現在地確認の測位モードを設定する<測位モード設定>

**1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現在地確認設定] ▶ [測位モード設定]

### **9** 測位モードを選ぶ ▶ ● ▶ [OK]

• [品質重視モード]を選ぶと、時間をかけて測位を行います。その 結果、標準モードより精度が上がる場合があります。

# GPS対応 i アプリを利用する

地図・GPS機能に対応したi アプリを起動します。

- GPS対応iアプリを利用する場合、利用するソフトの情報提供者に 位置情報が送信されます。
- GPS対応iアプリでGPS機能を利用する場合、利用するソフトの位置情報利用設定を[利用する]に設定してください。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [対応i アプリ]
- 7 ソフトを選ぶ▶ ●
- GPS対応 i アプリによっては、現在地を表示できないものがあります。

# ワンタッチでGPS対応 i アプリを起動する

### 1 待受画面で厰♪

- あらかじめMAPキー登録を行い、起動するGPS対応iアプリを 設定してください。
- お買い上げ時は、「地図アプリ」が起動するように設定されています。「地図アプリ」の操作方法については167P.280

# 地図として起動する i アプリを設定する <MAPキー登録>

№ を押したときに起動するGPS対応 i アプリを設定します。

¶ カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [ソフト一覧]

# **2** GPS対応 i アプリを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [MAPキー登録] ▶ [登録する]

### 「地図アプリ」を利用する

お買い上げ時に登録されている「地図アプリ」では、GPS機能と地図を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地まで乗り物、徒歩、自動車向けのナビゲーションなどあらゆることができます。

音声で入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルのご利用をおすすめいたします。
- 本ソフトを削除した場合、元に戻したいときは、i Menu内の [i エリア-周辺情報-]からダウンロードしてください。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合は利用できません。
- 地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
- 本アプリはモーショントラッキングに対応しています。
- 本書で記載している画面はイメージのため、実際の画面と異なる 場合があります。

### ■基本サービスと付加サービスについて

本ソフトには、基本サービスと付加サービスがあります。

- 基本サービス: ドコモが無料で提供するサービス
- 付加サービス: ゼンリンデータコムが有料で提供するサービスはじめて本ソフトを起動した日から60日までは交通情報以外の付加サービスを無料でご利用いただけます。

61日以降に付加サービスを利用するには、ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリン★いつもNAVI」の会員登録(有料)が必要です。本ソフトを利用途中に会員登録しても、ソフトを再度ダウンロードする必要はありません。本ソフトをそのままご利用いただけます。

メニュー	内 容	61日 以降
地図	GPSを用いて今いる場所の地図や、フリーワードや住所、電話番号などを入力して地図を見ます。 音声で住所を入力することで、簡単に地図を見ます。	無料
	本ソフトやサーバ、電話帳に登録した場所や以前検索 した場所の地図を確認します。 サーバに登録するとパソコンと登録地点を共有します。	有料
周辺検索	今いる場所や指定した場所周辺のお店や施設、iDご利用店舗などの情報を調べグルメ情報からクーポンを取得します。 周辺の駐車場の満空情報を確認します。 音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べます。	無料
ナビ	目的地まで乗り物、徒歩、自動車を含めたナビゲー ションをします。 登録した自宅まで簡単にナビをします。	有料
乗換 案内	電車の乗換案内や時刻表を確認します。 電車ルートを地図で確認、出発前にアラーム設定をします。 音声で入力することで、簡単に乗換案内をします。	有料
便利 ツール	通常の地図だけでなく、FOMA端末を傾けて動かす地図や、3Dの地図、鉄道路線を強調した地図などいろんな地図にモードを変更します。 GPSを用いて今いる場所の足あとを残し、動いた軌跡を表示します。 過去GPS測位した場所を市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示します。	無料
	地図トークで、仲間をお誘いし、仲間の位置を地図上に表示しながらメッセージのやり取りをします。 microSDカードに保存した「足あと」データをサーバへ送信してパソコンでも足あとを確認します。 過去GPS測位した地域をサーバにバックアップします。	有料

メニュー	内 容	61日 以降
災害用メニュー	災害のときに役立つ施設を検索します。 地図アプリと連携した通信不要の災害用の i アプリ です。	有料
設定/ヘルプ	地図表示、ナビ表示などの設定、使い方の確認をします。	無料

### ■「地図アプリ」を起動する

# 1 待受画面で③(尺)(1秒以上)▶[地 図アプリ]

- TOP画面に各メニューが表示されます。メ ニューを閉じると前回検索した地図が表 示されます。
- 初回起動時には利用規約やご利用の注意 事項が表示されます。

# 四周辺検索 目ナビ 日乗換案内 回便利ツール 四災害用だ1-回設定/ヘルフ マー

TOP画面

### 会員登録をせずに60日を過ぎた場合

60日を過ぎて最初に起動した際に、利用できる機 能が制限されることを通知するメッセージと、会 員登録の案内メッセージが表示されます。 また、付加サービスメニューを選択した場合に も、同様のメッセージが表示されます。

● 会員登録する場合は、本ソフトから「ゼンリン ▲いつもNAVIIのサイトで会員登録します。



60日を過ぎた場合

### ■地図表示画面と操作について



@2009 7FNRIN DataCom CO., LTD.

#### 他図表示中のボタン操作

200000000000000000000000000000000000000	
メニューを表示	<ul><li>③(メニュー)</li><li>● メニューを閉じる:</li><li>③(閉じる)</li></ul>
クイックアクセスメニュー を表示	•
地図を拡大/縮小	<ul><li>⑥(拡縮)</li><li>● 縮尺を示すバーが表示されます。○</li><li>を押すと詳細表示、○を押すと広域表示になります。⑥(閉じる)を押すと縮尺を決定しバーが消えます。</li></ul>
地図を上下左右に移動	$\odot$
メニューを閉じたり、最初 の検索結果の場所へ戻る	CLR
地図を右向き/左向きに回転	右:曲 左:★
地図を北向きにする	0

#### クイックアクセスメニュー表示中のボタン操作

表示している地図の場所を 中心に周辺情報を調べる	●(周辺を調べる)
出発地を設定して表示して いる地図の中心までのルー トを検索	◎(ココヘナビ)
表示している地図のURLを メールで送信	⊙(ココを⊠送信)
地図の中心の位置情報を本 ソフトやサーバ、電話帳に 登録	<ul><li>○(ココを登録)</li><li>● サーバに登録するとパソコンでも登録地点を共有することができます。</li></ul>
クイックアクセスメニュー を閉じる	●(地図へ)
住宅地図を見る	1(住宅地図)
周辺に存在するビルを表示	②(ビルテナント)  ● テナントの確認:ビルを選ぶ▶ ● ▶  [このビルのテナント]

# ■ 周辺情報の検索結果画面と操作について

● ここでは検索結果を地図で表示した場合の画面と操作を説明しています。検索結果を一覧で表示した場合は、一覧から検索結果を選択して地図を表示してください。



©2009 ZENRIN DataCom CO., LTD.

#### 周辺情報の検索結果表示中のボタン操作

検索結果の詳細情報を確認	検索結果を選ぶ ▶ <b>⑤</b> <ul><li>● 検索結果にカーソルがあたっていない場合は、クイックメニューが表示されます。</li></ul>
地図を上下左右に移動	0
前の10件を表示	1
次の10件を表示	3
表示している地図を中心に して再検索	5
前の検索結果を見る	4
次の検索結果を見る	6
メニューを表示	<ul><li>(まつ・) ▶ [はい]</li><li>● 検索結果が削除され、周辺情報は終了します。</li></ul>
地図を拡大/縮小	<ul><li>⑥(拡縮)</li><li>● 縮尺を示すバーが表示されます。②</li><li>を押すと詳細表示、③を押すと広域表示になります。⑥(閉じる)を押すと縮尺を決定しバーが消えます。</li></ul>

# ■ルートを検索して音声と画面で目的地まで案内(ナビゲーション)する

出発地と目的地を設定してルートを検索します。徒歩、公共交通機関、 自動車を利用したルートを表示します。ルートを検索後、音声と画面 で目的地まで案内(ナビゲーション)します。

- **1** TOP画面で[ナビ] ▶ [ナビをする]
- 2 [出発地]欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 項目を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 出発地を 設定

現在地(GPS)	現在地を測位して設定します(出発地の設定
	のみ)。

フリーワード検索	キーワードで検索して設定します。
地図上で指定	地図で出発地を設定します。
TEL/ <b>〒</b> 検索	電話番号・郵便番号で検索して設定します。
住所一覧から	住所を選択して設定します。
ジャンルから	ジャンルを選択して設定します。
履歴から	過去に検索した地図から設定します。
登録地点から	本ソフトやサーバ、電話帳に保存している位
	置情報から設定します。
自宅	自宅の位置情報を設定します。

- 設定した出発地の確認: [出発地の確認]
- 3 [目的地]欄を選ぶ▶ ▶ 項目を選ぶ▶ ▶ 目的地を 設定
  - 操作2と同様の操作で目的地を設定します。
  - 設定した目的地の確認: 「目的地の確認]
- [時間指定]欄を選ぶ▶ ▶ 項目を選ぶ ▶ ●

現時刻で指定	現在の時間でルートを調べます。
出発時刻指定	出発時間を指定してルートを調べます。
到着時刻指定	到着時間を指定してルートを調べます。
終雷を利用	当日の最も遅い時刻の雷車ルートを調べます。

[条件設定]欄を選ぶ▶ ● ▶ 項目を選ぶ ▶ ● ▶ 条件を 設定する ▶ [上記で設定] ▶ [OK]

乗換条件	乗り換えの優先基準を「早い」、「安い」、「楽々」か ら選択します。
徒歩ルート	ルートの優先基準を「おまかせ」、「屋根多い」、「階段少ない」から選択します。
<b>╧</b> 特急利用	ルートの総距離が100km以内の場合でも特急を 利用するかどうかを選択します。
通常利用車種	利用する車種を選択します。

### 6 [(日→で検索]

- 白動車のみのルートを検索: [ のみで検索]
- ルート(6件まで)が表示されます。異なる交通機関の乗り換え ルートがある場合は、ルートの特徴をアイコンで表示します。

アイコン	特一徵
早	所要時間が短いルート
安	運賃が安いルート
楽	乗り換えが少ないルート
オススメ	早/安/楽々3つの条件をすべて満たしたルート
有料	有料道路を優先的に使った自動車ルート
一般	一般道路を優先的に使った自動車ルート

ルートの登録: 「ルートを登録】

## 7 ルートを選ぶ▶ ◉ ▶ [ナビ・ルート確認] ▶ [ナビ開始]

- 目的地までのナビゲーションを開始します。
- ルートの確認:ルートを選ぶ ▶ () ト「ナビ・ルート確認] ▶ [ルー ト確認]

■ ナビゲーション(自動車)表示画面と操作について ナビゲーション(自動車)表示画面の見かた



現在地と進行方向

·目的地までのルート

@2009 ZENRIN DataCom CO., LTD.

#### ナビゲーション利用中のボタン操作

TOPメニューを表示	<ul><li>③(メニュー) ▶ [はい]</li><li>サビゲーションは終了します。</li></ul>
クイックアクセスメニュー を表示	•
地図を拡大/縮小	<ul><li>◎(拡縮)</li><li>● 縮尺を示すバーが表示されます。○</li><li>を押すと詳細表示、○を押すと広域表示になります。◎(閉じる)を押すと縮尺を決定しバーが消えます。</li></ul>
地図を上下左右に移動	<b>⊙</b>
現在地に戻る	CLR
交差点モードに切り替える	2
ナビゲーション中止/開始	5
地図を右向き/左向きに回転	右:曲 左:★
地図を北向きにする	0

### クイックアクセスメニュー表示中のボタン操作

目的地周辺の駐車場を検索して経由地や	○(目的地周辺 <b>®</b> )
目的地に設定	
ルートの検索結果(時刻や料金など)を表	○(結果&設定)
示/ナビの設定	
目的地までのルートに経由地を3箇所ま	⊙(経由地を設定)
で加えてルートを検索	
現在地から目的地までのルートを再検索	⊙(リルート)
表示しているルートを消去	①(ルート消去)
交差点モードに切り替える	②(严モード切替)

### ■ 音声入力を利用する

音声入力メニューでは、音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べたり、乗換案内したり、地図を見ることができます。

#### 例: 音声入力で「この辺のコンビニ」を検索する

- 1 TOP画面で[周辺検索] ▶ [音声入力]
  - 音声入力開始画面が表示されます。
- 2 [音声入力開始] ▶ 検索したい周辺情報を送話口に向かって話す(例:「この辺のコンビニ」) ▶ [音声入力完了]



# 🖁 音声入力結果画面で[上記で検索]

• 音声認識をやり直す:[音声再入力]

### ■ 地図トーク利用中画面と操作について

地図トーク機能では、地図上に仲間の位置を表示し、さらにメッセージのやり取りができます。 オーナーを含め、最大5名の位置を表示します。

 オーナー(お誘いする人)は、61日以降は会員 のみが利用できますが、ゲスト(誘われた人) は、非会員でも利用できます。



©2009 ZENRIN DataCom CO., LTD.

#### お誘いする方法

- **1** TOP画面で[便利ツール] ▶ [地図トーク]
- 2 [ニックネーム(4文字以内)]欄を選ぶ ▶ ▶ ニックネームを入力 ▶ ▶ [ひとりをお誘い] / [ふたり以上をお誘い]
  - お誘いしたい人へメールを送信します。
  - オーナーを含め3人以上で地図トークをする場合、オーナーは数字4桁のパスワードを設定する必要があります。

### 誘われた人の参加方法

地図トークに誘われた人は、地図トークお誘いのメールを受信します。メール本文のURLからサイトへアクセスし、地図アプリを起動してください。

- はじめて地図トークに参加する場合は、地図トーク上のニックネームを登録してください。
- オーナーを含め3人以上で地図トークをする場合はあらかじめ オーナーが設定した数字4桁のバスワードが必要です。あらかじめ オーナーに確認をしてください。

### 地図トーク画面のボタン操作

クイックアクセスメニュー	•
を表示	
地図を上下左右に移動	$\odot$
写真付メッセージを送信	4
中心に表示する人を切り替	6
える	
メニューを表示	(⋈=1-)
地図を拡大/縮小	◎ (拡縮)
	● 縮尺を示すバーが表示されます。 〇
	を押すと詳細表示、○を押すと広域
	表示になります。@(閉じる)を押す
	と縮尺を決定しバーが消えます。

#### クイックアクセスメニュー表示中のボタン操作

クイックアクセスメニュー	●(地図へ)
を閉じる	
メッセージの履歴を表示	○(メッセージ履歴)
地図トークを終了	○(トーク終了)
待ち合わせ場所の設定	○(待合せ設定)
	<ul><li>◆ オーナーのみ表示されます。</li></ul>
さらに仲間をお誘い	⊙(もっと誘う)
	● オーナーでかつ最初に 2 名以上を
	誘った場合(パスワードが設定され
	た状態)のみ表示されます。

### ■ 設定/ヘルプを利用する

**1** TOP画面で[設定/ヘルプ] ▶ 項目を選ぶ ▶ **④** 

各種設定	アプリの基本設定や、ルート案内の設定、自 宅の設定、自宅最寄駅の設定、全履歴の消去、 アプリ設定の初期化をします。
ヘルプ・規約	パソコンのサイト「いつもガイド」の閲覧方法、使い方の説明やよくある質問、利用規約を確認します。
会員情報確認	「ゼンリン <b>命</b> いつもNAVIJに会員登録しているかどうかを確認します。
Ver確認更新	アプリのバージョンを確認できます。
お知らせ	サービスに関する最新ニュースやお知らせ を確認します。

# ■ FOMA端末を傾けて地図を移動させる

**1** TOP画面で[便利ツール] ▶ [地図モード] ▶ [直感地図 モード] ▶ [OK]

### 位置提供設定

# 要求に応えて現在の位置情報を提供する

相手から現在の位置情報を提供するよう要求があったときに、位 置提供するかどうかを設定します。

- • 位置提供機能をご利用になるには、位置提供機能に対応した情報提供 者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- ◆ 位置提供機能に対応したサービスをご利用になるには、位置提供可否設定を[位置提供機能ON]または[電話帳登録外拒否]に設定する必要があります。また、サービスごとの利用設定(GPSサービス利用設定)が必要な場合があります。「イマドコサーチ」を利用する場合は、[i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)]

   ▶ [その他サービス設定・確認] ▶ [位置情報利用設定] ▶ [イマドコサーチ設定] の設定が必要です。
- • 位置情報を送信しても、電波の状況により情報提供者に届いていない場合があります。
- 位置提供可否設定を[位置提供機能ON]または[電話帳登録外拒否] に設定すると、操作しなくても位置情報が送信され、情報提供者に 通知されることがあります。[位置提供機能OFF]に設定すると、相 手から位置情報の提供の要求を受けても自動的に拒否し、位置提供 の履歴は残りません。
- 位置提供可否設定を[位置提供機能ON]または[電話帳登録外拒否] に設定すると[圖](青色)が表示されます。位置提供許可期間を設定 しているときは許可期間が終了するまで、許可中は[圖](青色)が、 拒否中は[圖](グレー)が表示されます。
- ◆ 位置提供可否設定を[電話帳登録外拒否]に設定すると、電話帳未登録の相手から位置情報の提供の要求を受けたときに、自動で拒否することができます。ただし、他の機能の動作状況によっては、位置情報の提供の要求を受信する場合があります。
- 位置提供時の音/音量/ランプの色を変更することができます (127 P.85、P.99)。
- 位置情報の提供は無料です。

- ◆ 位置提供のご利用にあたっては、情報提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位 置提供設定] ▶ [位置提供可否設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 3 設定を選ぶ ▶ ④
- 初期設定からも設定できます(図 P.44)。
- 位置情報の提供を許可する期間を設定する
- ↑ 位置提供可否設定画面で[許可期間設定]
- 🤈 [開始時刻] ▶ 開始時刻(24時間制)を入力 ▶ 💿
- 3 [終了時刻] ▶終了時刻(24時間制)を入力 ▶ ④
- 【 [繰り返し] ▶ くり返し方法を選ぶ
  - ◆ [毎日]
  - ◆ [曜日指定] ▶曜日を選ぶ ▶ ④ ▶ @
  - ◆ [設定なし] ▶ 操作6へ
- 5 [開始日] ▶ [開始日設定] ▶ 開始日を入力 ▶ ▶ [終了日設定] ▶ 終了日を入力 ▶
  - 有効期間を設定しないとき: [終了日] ▶ [設定なし]
- **6 ●** 電話帳登録外拒否の設定を選ぶ
- 設定を行った時間より前の時間を終了時刻に設定すると、当日は 位置情報が提供されません。

## ■ 位置提供の測位モードを設定する<測位モード設定>

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位 置提供設定] ▶ [測位モード設定]
- 2 測位モードを選ぶ ▶ ▶ [OK]

## 位置情報の提供を許可する期間を設定したときの動作

例: 現在の日時が「2009/03/24 14:00」のとき

開始時刻:15:00 終了時刻:22:00

	設定内容	
繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	2009/03/24 15:00~2009/03/24 22:00まで
毎日	開始日2009/03/29 終了日2009/04/29	2009/03/29 15:00~2009/04/29 22:00まで毎日(15:00~22:00の間)
	開始日2009/03/19 終了日2009/04/29	2009/03/24 15:00~2009/04/29 22:00まで毎日(15:00~22:00の間)
	設定なし	2009/03/24 15:00 以降毎日 (15:00~22:00の間)
曜日指定	開始日2009/03/29 終了日2009/04/29	2009/03/29 15:00〜2009/04/29 22:00までの指定した曜日(15:00〜 22:00の間)
	開始日2009/03/19終了日2009/04/29	2009/03/24 15:00〜2009/04/29 22:00までの指定した曜日(15:00〜 22:00の間)
	設定なし	2009/03/24 15:00 以降の指定した 曜日(15:00~22:00の間)

開始時刻:09:00 終了時刻:22:00

設定内容		位置提供が行われる期間
繰り返し	有効期間	
設定なし	_	2009/03/24 14:00~2009/03/24 22:00まで
毎日	開始日2009/03/29 終了日2009/04/29	2009/03/29 09:00~2009/04/29 22:00まで毎日(09:00~22:00の間)
	開始日2009/03/19 終了日2009/04/29	2009/03/24 14:00~2009/04/29 22:00まで毎日(09:00~22:00の間)
	設定なし	2009/03/24 14:00 以降毎日 (09:00~22:00の間)
曜日指定	開始日2009/03/29終了日2009/04/29	2009/03/29 09:00〜2009/04/29 22:00までの指定した曜日(09:00〜 22:00の間)
	開始日2009/03/19 終了日2009/04/29	2009/03/24 14:00〜2009/04/29 22:00までの指定した曜日(09:00〜 22:00の間)
	設定なし	2009/03/24 14:00 以降の指定した 曜日(09:00~22:00の間)

開始時刻: 15:00 終了時刻: 10:00

設定内容		位置提供が行われる期間
繰り返し	有効期間	位置使供力111211の期间
設定なし	_	2009/03/24 15:00~2009/03/25 10:00まで
毎日	開始日2009/03/29 終了日2009/04/29	2009/03/29 15:00~2009/04/30 10:00まで毎日(15:00~翌日10:00の間)
	開始日2009/03/19 終了日2009/04/29	2009/03/24 15:00~2009/04/30 10:00まで毎日(15:00~翌日10:00の間)
	設定なし	2009/03/24 15:00 以降毎日 (15:00〜翌日10:00の間)

設定内容		位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間	位直使供力11/1/10期间	
曜日指定	開始日2009/03/29終了日2009/04/29	2009/03/29 15:00〜2009/04/30 10:00までの指定した曜日(15:00〜翌 日10:00の間)	
	開始日2009/03/19 終了日2009/04/29	2009/03/24 15:00〜2009/04/30 10:00までの指定した曜日(15:00〜翌 日10:00の間)	
	設定なし	2009/03/24 15:00 以降の指定した 曜日(15:00〜翌日10:00の間)	

開始時刻:09:00 終了時刻:09:00

設定内容		位置提供が行われる期間
繰り返し	有効期間	
設定なし	_	2009/03/24 14:00~2009/03/25 09:00まで
毎日	開始日2009/03/29 終了日2009/04/29	2009/03/29 09:00~2009/04/30 09:00まで毎日(09:00~翌日09:00の間)
	開始日2009/03/19 終了日2009/04/29	2009/03/24 14:00~2009/04/30 09:00まで毎日(09:00~翌日09:00の間)
	設定なし	2009/03/24 14:00 以降毎日 (09:00〜翌日09:00の間)
曜日指定	開始日2009/03/29 終了日2009/04/29	2009/03/29 09:00~2009/04/30 09:00までの指定した曜日(09:00~ 翌日09:00の間)
	開始日2009/03/19 終了日2009/04/29	2009/03/24 14:00〜2009/04/30 09:00までの指定した曜日(09:00〜 翌日09:00の間)
	設定なし	2009/03/24 14:00 以降の指定した 曜日(09:00〜翌日09:00の間)

## 接続先を設定する<接続先設定>

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定します。

- ※ 通常は設定を変更する必要はありません。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位 置提供設定] ▶ [接続先設定]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 3 [ユーザ指定接続先]を選ぶ▶⑩
  - お買い上げ時の接続先に戻す: [契約時番号]
  - 以前に設定したユーザ指定接続先に変更: [ユーザ指定接続先]
  - 設定したユーザ指定接続先を削除: [ユーザ指定接続先]を選ぶ
     № № № [はい]
- 【[接続先名]▶接続先名を入力▶
  - 半角英数字と半角記号を、99文字まで入力できます。
- **5** [接続先URL] ▶ 接続先URLを入力 ▶ **⑥** 
  - 半角英数字と半角記号を、100文字まで入力できます。
- **6 3**

## GPSサービス利用設定を行う<サービス利用設定>

位置提供に必要な設定を行います。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位 置提供設定] ▶ [サービス利用設定]
  - GPSサービス利用設定サイトに接続されます。
- 🤈 設定する
  - 設定方法については、GPS情報提供者にお問い合わせください。

## 位置情報の提供を要求されると

位置情報提供の要求を受信すると、位置提供を開始します。

- サービスごとの利用設定が[許可]の場合は、要求があると自動的に 位置情報を提供します。
- サービスごとの利用設定が[毎回確認]の場合は、要求があるたびに 提供するかどうかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択す ると位置情報の提供を開始します。
- 位置情報の提供を要求されたときに何も操作しなかった場合、位置 提供終了後に待受画面に戻ると、ストックアイコン[※](位置提供 応答あり/位置提供 応答なし/位置提供 応答失敗)が表示されます。ストックアイコンを選択すると位置履歴が表示されます。
- ・位置提供を中止するときは、⑥を押して⑥を押します。ただし、タイミングによっては位置情報が送信されることがあります。
- ●電波状況によっては、位置情報が送信されても、位置情報の要求者 に届いていないことがあります。
- 位置提供の送信先IDは、画面に表示されない場合があります。
- 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーでのみ利用できます。Bナンバーで位置情報の提供を要求された場合は、位置提供は行われず、相手には検索失敗が通知されます。

#### イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を 要求されたとき

- 要求されるたびに位置提供の確認画面が表示されます。[はい]を 選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。 [はい]を選択したあと、GPS測位画面が表示されGPS測位後に精 度の高い測位結果が通知されます。
- ◆ 位置提供の確認画面で[はい]を選択したあとに位置提供を中止する場合、位置提供を中止しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表示されません。

# 公共モード(ドライブモード)設定中に位置情報の提供を要求されたとき

- サービスごとの利用設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。
- サービスごとの利用設定で、位置提供を[毎回確認]に設定している場合、位置情報は提供されません。

#### 現在地通知

## 現在の位置情報を通知する

現在の位置情報を特定の相手(現在地通知機能に対応した情報提供者)に通知できます。

- 本機能の利用にあたっては、現在地通知機能に対応した情報提供者や、ドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、現在地通知機能に対応した情報提供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- 位置情報を送信しても、電波の状況により情報提供者に届いていない場合があります。
- 現在地通知機能の利用は有料です。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現在地通知/設定] ▶ [現在地通知]
- 🤈 通知先を選ぶ
  - ◆ [一覧から選択] ▶ 通知先を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [直接入力] ▶ 通知先IDを入力 ▶ ④
  - 測付の中止: (ま) (・)
    - タイミングによっては、測位を中止できない場合や位置情報 が送信される場合があります。
- 現在地通知時の音/音量/ランプの色を変更することができます (1267 P.85、P.99)。

- 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーで位置情報を通知します。
- 現在地通知の測位モードを設定する<測位モード設定>
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現 在地通知/設定] ▶ [測位モード設定]
- **⑦** 測位モードを選ぶ ▶ ▶ [OK]

## 通知する相手を登録する<現在地通知先一覧>

現在地の通知先を5件まで登録できます。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現 在地通知/設定] ▶ [現在地通知先一覧]
- 9 ⑩ ▶ [新規登録]
  - ③を押しても、新規登録できます。
- 3 [通知先名] ▶ 通知先名を入力 ▶ ④
  - 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 【【通知先ID】 通知先IDを入力 ▶ ④
  - GPS情報提供者から指定された通知先Dを入力します。
  - 数字、[X]、[#]を半角12文字まで入力できます。
- 5 [電話番号] ▶ 電話番号を入力
  - ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ④
  - すでに現在地通知先に登録されている電話番号は登録できません。
- ⑥ [自動通知] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
  - 自動通知を[する]に設定すると、登録した電話番号に音声電話をかけたときに自動で現在地が通知されます。
- 7 📵

- 現在地通知先をmicroSDカードにコピーしたり、microSDカード内の現在地通知先をFOMA端末(本体)にコピーできます。
- 現在地通知先の登録内容を編集する
- 1 現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選ぶ ▶ ●
- 9 項目を選ぶ▶ ⊙
- 🧣 編集する ▶ 🕃
- 現在地通知先を電話帳に登録する<電話帳登録>
- 1 現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選ぶ № ト「電話帳登録」
- 🤈 電話帳に登録
- 現在地通知先を削除する<削除>
- 1 現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選ぶ ▶ 圖 ▶[削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ 通知先を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]

#### 位置履歷

## 確認した位置情報の履歴を表示する

GPS機能で測位した位置情報の履歴は50件まで記録されます。位置履歴を利用して地図を表示するなどの操作を行うことができます。

- 位置履歴が50件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。
- • 位置履歴に緯度・経度が記載されていても、通知先や提供先に位置 情報が届いていない場合があります。

# **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位置履歴]

03 Mars 03/24 14:09:30 ≥ 02 Mars 03/24 14:04:27 ≥ 03 Mars 03/24 10:12:47 ≥

• 位置履歴の種類と日時が、新しい順に一覧表示されます。

位置履歴一覧画面

#### 位置履歴の種類

選別 現在地確認 <a>度</a> 位置提供 <a>適知 現在地通知</a>

- 位置履歴に位置情報がある場合は、[▶]が表示されます。
- 地図を表示するとき:位置履歴を選ぶ ▶ (OK)

## 7 位置履歴を選ぶ▶●



位置履歴詳細画面

#### 1 測位日時

#### 2 履歴の種類

[現在地確認]/[現在地通知]/[位置提供]が表示されます。[現在地通知]/[位置提供]の場合は、マークと通知先または提供先情報も表示されます。

#### 現在地通知の場合

	通知先名	Eid	通知先ID
--	------	-----	-------

#### 位置提供の場合

⊞	位置提供送信先名	2	位置提供要求者名
Eid	位置提供送信先ID	ØID	位置提供要求者ID

※ 位置提供要求者Dが電話番号またはメールアドレスの場合、 Phone To(AV Phone To)機能(でアP.166)、Mail To機能 (でアP.166)を利用できます。

#### 3 位置情報

緯度:度、分、秒

経度:度、分、秒

測地系※: wgs84(世界測地系)、tokyo(日本測地系)

測位レベル:測位の誤差範囲(@FP.278)

- ※ 測地系とは、地球上の位置を緯度・経度で表すための基準の ことです。
- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- 現在地確認の測位に失敗または中断したときは、位置履歴に記録 されません。
- 2in1利用時に位置提供を行った場合、位置提供要求者名は電話帳 2in1設定に従って2in1のモードごとに表示されます。
- 位置履歴に記録されている位置情報・測位レベルは、電波状態などにより位置提供先・現在地通知先に送信された位置情報・測位レベルとは異なる場合があります。

## 位置履歴を利用する

- 1 位置履歴一覧画面で位置履歴を選ぶ▶ ⑩
- 🤰 利用方法を選ぶ
  - ◆ [地図を見る] ▶ [OK]
  - ◆ [対応 i アプリを利用] ▶ i アプリを選ぶ ▶ ⊙
  - ◆ [メール貼り付け] ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
  - ◆ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
  - ◆ [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩ ▶ 保存方法を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [削除] ▶ [1件削除] ▶ [はい]
  - ◆ [削除] ▶ [選択削除] ▶ 位置履歴を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩ ▶ [はい]
  - ◆ [削除] ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

# 各機能から位置情報を利用する

電話帳や静止画などのデータに位置情報を付加したり、付加されている位置情報から地図を表示するなど、各機能で位置情報を利用できます。

#### 位置情報を付加する

#### 例:電話帳の場合

- 1 電話帳登録画面で[▶]
- 🤈 付加する位置情報を選ぶ
  - ◆ [現在地確認から付加] ▶ ▶ [はい]・ GPS機能で現在地を測位します。
  - ◆ [位置履歴から付加] ▶ 位置履歴を選ぶ ▶ ⑧ ▶ [はい]
  - ◆ [画像から付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ ③
  - ◆ [位置情報詳細]
  - ◆ [位置情報削除]

- データBOXのマイピクチャの画像やiモードメールの場合は、 電話帳に付加されている位置情報を選ぶことができます。画像 に付加されている位置情報は選べません。
- データBOXのマイピクチャの場合、画像一覧画面から操作した ときは、位置情報を付加する画像を複数選択できます。

## 付加された位置情報を利用する

■ FOMA端末(本体)電話帳やデータBOXのマイピクチャ の画像の位置情報を利用する

#### 例: 電話帳の場合

- 1 電話帳内容表示画面で[▶]
- 🤈 利用方法を選ぶ
  - ◆ [地図を見る] ▶ [OK]
  - ◆ [対応 i アプリを利用] ▶ i アプリを選ぶ ▶ ⊙
  - ◆ [メール貼り付け] ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
  - ◆ [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ 保存方法を選ぶ ▶ ●
  - ◆ [位置情報詳細]
  - データBOXのマイピクチャのとき:画像一覧画面/画像表示画面で◎ ▶ [位置情報] ▶ 利用方法を選ぶ
    - 位置情報を電話帳に登録できます。
- ■サイト、データ放送、トルカやメッセージR/Fの位置情報を利用する

#### 例: サイトの場合

- 1 サイト表示中に位置情報を選ぶ ▶ ④
- 7 利用方法を選ぶ
  - ◆ [対応 i アプリを利用] **▶** [OK] **▶** i アプリを選ぶ **▶ ⊙**
  - ◆ [地図を見る] ▶ [OK]
  - ◆ [メール貼り付け] ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
  - 位置情報の確認:利用方法を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥

# データ管理

データBOX・メディアツールについて	各種データを使いこなす データBOX・メディアツールを管理する325 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を使いこなす 赤外線通信を付いこなす ボータを1件ずつ送受信する331 i アプリと連携して赤外線通信を行う332 ホ外線リモコン機能を利用する<ホ外線リモコン>332 ホ外線リモコン機能を利用する<ホ外線リモコン>332 i C通信を使いこなす i C通信333 データを1件ずつ送受信する334 データを全件送受信する334 ボイスレコーダーを使いこなす ボイスレコーダーとして使う<ボイスレコーダー>334 マンガ・ブックリーダーを使いこなす 電子書籍/電子辞書/電子コミックを表示する<マンガ・ブックリーダー>335 電子書籍/電子辞書/電子コミック内の情報を利用する338

# データBOX・メディアツールについて

データの種類によって、それぞれのフォルダに保存されます。

● データの種類を選ぶと、前回データ参照を終了したときの参照先 (FOMA端末(本体)またはmicroSDカード)が表示されます。

## データBOXについて

#### ■ マイピクチャ(©FP.299)

● FOMA端末で撮影した静止画やダウンロードした画像が保存されます。

	マイピクチャ(本体)
→microSD	[マイピクチャ(microSD)]に切り替え
カメラ	FOMA端末で撮影した静止画用フォルダ
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/F などで入手した画像用フォルダ
デコメピクチャ	デコメール <sup>®</sup> 作成時に利用できる画像用フォ ルダ
デコメ絵文字 <sup>※ 1</sup>	デコメール <sup>®</sup> 作成時に利用できる絵文字用 フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている画像用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外 線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02(別売)、IrSS™通信を利 用して入手した画像用フォルダ
アイテム	サイトなどから入手したフレームやスタン プ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
i モードで探す	i モードに接続

マイピクチャ (microSD)		
→本体	[マイピクチャ(本体)]に切り替え	
カメラフォルダxxx <sup>※2</sup>	FOMA端末で撮影した静止画やDCF準拠の JPEG画像、GIF画像(GIFアニメーションを除 く)用のフォルダ	
(カメラフォルダ用 ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
その他静止画	FOMA端末(本体)からコピーしたGIFアニメーションやDCF準拠していないJPEG画像、Flash画像用フォルダ	
(その他静止画用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
デコメ絵文字	デコメール <sup>®</sup> 作成時に利用できる絵文字用 フォルダ	
(デコメ <sup>®</sup> 絵文字用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力でき ない画像用フォルダ	

- $\times$  1 デコメ®絵文字は[デコメ絵文字]フォルダへ直接保存されます。また、デコメ®絵文字以外のデータは保存できません。
- ※2 撮影した静止画を保存したり、FOMA端末(本体)から静止画をコピーすると[カメラフォルダ100]が自動的に作成され、ファイル数が400件になると、[カメラフォルダxxx](「xxx」は100~999の3桁の半角数字)という名前のフォルダが自動的に作成されます。

#### ■ ミュージック (© P.236)

● 着うたフル®やWMAファイルが保存されます。

ミュージック		
プレイリスト	FOMA端末やパソコンなどで作成したプレ	
	イリスト用フォルダ	
i モード	サイトなどで入手した着うたフル®用フォルダ	
WMA	パソコンから転送したWMAファイル用フォ	
	ルダ	
i モードで探す	i モードに接続	

#### ■ Music&Videoチャネル(@P.231)

● 取得したMusic&Videoチャネルの番組が保存されます(©FP.230)。

#### ■ i モーション(©FP.305)

● FOMA端末で撮影した動画や録音した音声、取得した i モーション が保存されます。

i モーション(本体)		
→microSD	[i モーション(microSD)]に切り替え	
カメラ	FOMA端末で撮影した動画用フォルダ	
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/F などで入手した i モーション用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されている i モーション用 フォルダ	
外部取得データ	microSDカード、赤外線通信、i C通信、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02を利用して入手した i モーション用フォ ルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
i モードで探す	i モードに接続	
i モーション(microSD)		
→本体	[ i モーション(本体)]に切り替え	
カメラフォルダ	FOMA端末で撮影した動画用フォルダ	

i モーション(microSD)		
(カメラフォルダ用 ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
マルチメディア**	音声のみの i モーションやボイスレコーダーで記録したデータ、およびパソコンから転送したデータ用フォルダ	
(マルチメディア用 ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力できないi モーション用フォルダ	

- ※ [マルチメディア] フォルダにはデータを400件まで保存できます。 ファイル形式はMP4です。また、パソコンからは、MP4、ASF、3GPP 形式のファイルが転送できます。ファイル名は、MMF0001~ MMF9999です。FOMA端末では、400件まで参照することができますが、次の場合には、データが表示されないことがあります。
  - 再生できないデータがあるとき
  - 401件以上データが存在するとき
  - ファイル名が「MMFxxxx」(「xxxx」は数字)でないとき

#### ■ ワンセグ(@P.309)

● FOMA端末で録画したビデオや静止画が保存されます。

ワンセグ(本体)		
→microSD	[ワンセグ(microSD)]に切り替え	
イメージ	ワンセグで録画した静止画用フォルダ	
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ	
	ワンセグ(microSD)	
→本体	[ワンセグ(本体)]に切り替え	
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ	

## ■ メロディ (© P.312)

● メロディが保存されます。

メロディ(本体)		
→microSD	[メロディ(microSD)]に切り替え	
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/F	
	などで入手したメロディ用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されているメロディ用フォ ルダ	
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外 線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02を利用して入手したメロ ディ用フォルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
i モードで探す	i モードに接続	
メロディ (microSD)		
→本体	[メロディ(本体)]に切り替え	
メロディ	あらかじめ用意されているメロディ用フォ ルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力でき ないメロディ用フォルダ	

## ■ きせかえツール(© P.95)

● きせかえツールが保存されます。

きせかえツール(本体)		
→microSD	[きせかえツール(microSD)]に切り替え	
i モード	サイトなどで入手したきせかえツール用 フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されているきせかえツール 用フォルダ	

きせかえツール(本体)		
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
i モードで探す	i モードに接続	
きせかえツール (microSD)		
→本体	[きせかえツール(本体)]に切り替え	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力でき ないきせかえツール用フォルダ	

## ■マチキャラ(©FP.312)

● マチキャラが保存されます。

マチキャラ		
i モード	サイトなどで入手したマチキャラ用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されているマチキャラ用 フォルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
i モードで探す	i モードに接続	

## ■キャラ電(©FP.311)

キャラ電が保存されます。

キャラ電		
i モード	サイトなどで入手したキャラ電用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されているキャラ電用フォ ルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	

## メディアツールについて

#### ■ボイスレコーダー(© P.334)

録音した音声は、[音声のみ](映像なし)の i モーションとして、 microSDカードの[マルチメディア]フォルダに保存されます。

## ■マンガ·ブックリーダー(©FP.335)

● 電子書籍など(電子書籍/電子辞書/電子コミック)を表示できます。

	マンガ・ブック(本体)
→microSD	[マンガ・ブック(microSD)]に切り替え
マンガ・ブックリーダー	サイトなどで入手した電子書籍などのフォ
	ルダ
i モード	サイトなどで入手した閲覧制限が設定され
	ている電子書籍などのフォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている電子書籍などの
	フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
₹	ンガ•ブック(microSD)
→本体	[マンガ・ブック(本体)]に切り替え
マンガ・ブックリーダー	サイトなどで入手したり、パソコンなどから
	保存した電子書籍などのフォルダ
マンガ	サイトなどで入手した、閲覧制限が設定され
	ている電子書籍などのフォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ


## データ一覧画面の見かた

フォルダを選ぶとデーター覧画面が表示されます。データー覧画面の表示方法は、次の4種類から選ぶことができます。

表示方法の変更については**愛** P.299

#### 例: [カメラ]フォルダのデータ一覧画面







79 × 7 7227 181571 12 2 999324 181611 12 2 999324 181611 12 2 999324 173539 12 999324 1773539 12 999324 177923 12 999324 176923 12 999324 162731 12 999324 1627

1 ファイル種別アイコン

- 29イトル名
- 3詳細情報マーク

リスト表示

- タイトル表示は、全角8文字(半角16文字)までです(文字サイズの 設定や一覧画面の表示方法により、表示される文字数は異なる場合があります)。
- i モーションを12分割、20分割で表示すると、画像の代わりに次のように表示されるときがあります。
  - [1] が表示
    - ・音声のみのデータ
    - ・画像サイズが非対応のデータ
    - ・画像ファイル形式が非対応のデータ

- [■]が表示
  - ・テキストのみのデータ
  - ・画像が壊れていたり表示できないデータ
  - 「移行可能コンテンツ] フォルダ内で、FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータ
- [1] が表示
  - ・ダウンロードの途中で保存したデータ

## アイコンの種類とマークの説明

## ■ファイル種別アイコン

#### 静止画の種類

	JPEG				
5 M: 1920×2560	3 M: 1536×2048	フルHD: 1080×1920	UXGA: 1200×1600	1.2M: 960×1280	待受: 480×854
5M	<b>3</b> M	Full HD	UXGA	1.2M	Full WVGA

	JPEG					
VGA: 480×640	QVGA: ワンセグ: QCIF: アイコン: 240×320 320×180 176×144 152×152 76×76					
VGA	QVGA		QCIF	ME	NU DN	

JP	EG	GIF画像	
パノラマ: 1280×320	その他	GIFアニメー ション	Flash画像
PANO RAMA	JPG	GIF	

#### i モーションの種類

MP4(Mol	ASF	
再生制限なし	再生制限あり	ASF
MP4	MP4	ASF

#### メロディの種類

SMF	MFi	
SIVIF	3D情報なし	3D情報あり
SMF	MFi	MF1

#### FOMAカードセキュリティ機能が設定されたファイル

FOMAカード動作制限あり	
18:	

#### メロディの種類について

 MFi(3D情報あり)を[移行可能コンテンツ]フォルダに保存したと きは、MFi(3D情報なし)が表示されますが、3D情報は保持してい ます。

#### ■ 詳細情報マーク

メール添付やFOMA端末外への出力ができないように ファイル制限されているファイル
フレーム画像、またはスタンプ画像
i モードなどで取得したファイル※
バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線通信、 i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02、IrSS™通信を利用して取得したファイル※
カメラ撮影したファイル
テレビ電話中に撮影した静止画メモ
電子書籍などで保存した静止画
位置情報が付加されている静止画
ワンセグで録画した静止画

※ フレーム画像、スタンプ画像は除く

#### 表示方法を変更する

- データー覧画面の表示方法を変更する<表示切替>
- 例: マイピクチャのとき
- 1 データー覧画面で◎ ▶ [静止画設定] ▶ [表示切替]
- 9 表示方法を選ぶ ▶
  - リスト表示中のページ切替: ○
  - 5分割/詳細表示中のページ切替: ①
- [5分割/詳細]はマイピクチャと、ワンセグの[イメージ]フォルダでのみ設定できます。
- 全画面モードで表示する
- 1 マイピクチャ/i モーションのデーター覧画面で画像 を選ぶ ▶ ⑥

#### イメージビューア

# 保存した画像を表示する

データBOXのマイピクチャに保存された画像を表示します。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 9 画像を選ぶ▶ ⊙



画像表示画面

• 画像の保存件数が多くなると画像表示が遅くなるときがあります。

- サイトなどからダウンロードしたGIFアニメーションやFlash画像は、見えかたが異なるときがあります。
- 画像表示画面のボタン操作

縮小/等倍/拡大/全画面モード切替	•
再生/停止(Flash画像)	•
次の画像を表示	0
前の画像を表示	0
左90度回転(JPEG画像)	•
全画面モード切替(JPEG画像以外)	•
ライトアップ	<b>囲</b> (1秒以上)
付加された位置情報から地図を見る	MAP

- GIFアニメーションやFlash画像、フレーム画像、スタンプ画像は、 縮小/等倍/拡大の切り替えができません。
- Flash画像再生中は、全画面モード切替できません。停止してから 操作してください。

## ■ 画像表示画面のサブメニュー操作

[リトライ] (Flash画像のみ)

再生をやり直します。

## [データ編集]

© P.301
© P.304
© P.326
© P.326

▶ [ファイル制限] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 静止画のFOMA端末外への出力を制限します。

[1件削除]	© P.327
[画面設定]	[27 P.301

#### [ズーム] (Flash画像以外)

- ▼ブームアップ:⑩
- ズームダウン:⑧
- 表示位置の変更: ❖
- ブームの終了:●

● スームの終り・●	
[情報表示]	© P.327
[移動/コピー]	
▶[1件移動]	© P.327
▶ [microSDへ 1 件移動]	© P.320
▶ [microSDへ 1 件コピー]	© P.318
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.331
▶[i C送信]	© P.334
[バックライト点灯時間] (Flash画像のみ)	© P.300
[お預かりセンターに保存] (Flash画像以外)	© P.115
[静止画設定] (Flash画像以外)	
▶[バックライト点灯時間]	@P.300
▶[音量設定]	@P.300
▶[全画面モード]	
▶[ワイドモード]	
<b>▶</b> [ライトアップ]	
[位置情報] (Flash画像以外)	© P.292

- Flash画像再生中は操作できません。停止してから操作してください。
- ファイル制限について
- 撮影または編集して、直接保存したデータにのみ設定できます。

#### ズームについて

[プリインストール]フォルダ内の画像やGIF画像、GIFアニメーション、Flash画像はズームできません。

#### 全画面モード、ワイドモードについて

全画面モードはディスプレイ内に納まるサイズ、ワイドモードは 余白が付かないサイズです。

## 再生時の照明点灯時間を設定する<バックライト点灯時間>

Flash画像やGIFアニメーション再生中のバックライトの点灯時間を設定できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ] ▶◎ ▶ [バックライト点灯時間]
  - 画像一覧画面では: ⑩ ▶ [静止画設定] ▶ [バックライト点灯時間]
- 9 設定を選ぶ▶ ●

## Flash画像再生時の音量を調節する<音量設定>

- **1** カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ [静止画設定] ▶ [音量設定]
- 3 ①で音量を調節 ▶ ●

## スライドショーを見る<スライドショー>

指定したフォルダ内の画像を連続して表示できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- **2** フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [スライドショー]
- 3 [スライドショー開始]
  - 再生速度の設定: [再生間隔] ▶ 速度を選ぶ ▶ ④
  - 表示効果の設定:[効果設定]▶効果を選ぶ▶ ④

## 静止画を添付してiモードメールを送信する

- ファイルの添付については**愛**P.128
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 🤈 静止画を選ぶ ▶ 🖾
- 🧣 メールを作成・送信

## 画像を待受画面などに設定する<画面設定>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 7 静止画を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [画面設定]
  - 画像表示画面やFlash画像の停止中にも、同様の操作で画面設定できます。
- 3 画面設定の種類を選ぶ▶
  - 特受画面に設定するとき:[特受画面設定] ▶ [はい] ▶表示サイズを選ぶ▶ ⑥
    - ・「待受:480×854」サイズの画像を待受画面に設定するとき、 表示サイズ選択画面は表示されません。
- フレームやスタンプ、ワンセグで録画した静止画は画面設定できません。
- Flash画像は、待受画面、発着信画面、メール送受信画面に設定できます。
- 一部のJPEG画像とGIFアニメーション、GIF画像は、お知らせウィンドウアニメに設定できません。

## 静止画を高速赤外線通信で送信する(IrSS™機能)

マイピクチャから静止画(JPEG画像)を選択して、IrSS™機能対応機種に送信できます。

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]

## 9 静止画を選ぶ▶ □

• 受信側のFOMA端末を受信待ち状態にします。

## 3 [はい]

- 通信の中止:値
- IrSS™機能とは、IrSimple™ 1.0規格準拠の片方向通信機能(Home Appliance Profile)です。
- IrSS™通信は、片方向通信のため受信側からの応答を確認せずに 送信します。受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了 します。

#### 画像編集

# 静止画を編集する

画像編集では、編集前と編集後の静止画を見比べながら、連続して編集できます。

- ●「480×854」より大きいサイズの静止画や「152×152」より小さいサイズの静止画(「128×96」を除く)は、画像切り出し・サイズ変更・画像回転以外の編集はできません。また、「64×64」より小さいサイズの静止画は、編集できません。他にも、編集前の静止画のサイズによっては、編集できないときがあります。
- 画像エフェクトや画像補正、プチエステなどは、静止画によって効果に差があります。
- FOMA端末外から取得した静止画は編集できないときがあります。
- 画像編集を行うと画質が劣化したり、データの容量が増減するときがあります。
- Flash画像やGIFアニメーションは編集できません。
- ◆ 人物の顔などを編集した静止画は、人格権および肖像権を尊重し、 中傷にならないようにご配慮ください。
- 編集した静止画は圧縮して保存し直されるため、編集中の静止画と は異なって見えることがあります。
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]

## 7 静止画を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ編集] ▶ [画像編集]

編集後の静止画を1画面で表示: 回



#### ■編集種別マークの見かた

編集種別マークを選ぶと、直接編集メニューを呼び出すことができます。

trimming	resize	rotate
画像切り出し	サイズ変更	画像回転
( <b>愛</b> P.302)	( <b>©</b> P.302)	( <b>©</b> P.303)
effect	correct	stamp
エフェクト	画像補正	スタンプ
( <b>☞</b> P.303)	( <b>©</b> P.303)	( <b>愛</b> P.303)
frame	position cancel	
フレーム	顔検出位置修正	元に戻す
( <b>愛</b> P.304)	( <b>愛</b> P.304)	( <b>愛</b> P.302)

- ●編集種別マークは機能や画面によって異なります。
- 編集種別の選択方法には、次の3通りの方法があります。
  - 画像編集画面でむで編集種別マークを選ぶ ▶ ④
  - 画像編集画面でダイヤルボタン(1~9)
    - 編集種別マークの並びは、ダイヤルボタンの並びに対応しています。
  - 画像編集画面で⑩ ▶ 編集種別を選ぶ ▶ ④

## ■ 直前の操作を取り消す<元に戻す>

- **1** 画像編集画面で[cancel] ▶ [はい]
- 取り消しは1回のみ可能です。続けて取り消し操作を行うと、未編 集状態に戻ります。
- 編集した静止画を保存する
- 1 画像編集画面で (● ) [はい]
  - 保存後に続けて編集するとき:画像編集画面で◎
- **9** [OK]
  - タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥
  - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
  - 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダを選ぶ ▶ @
  - 保存してメールに添付:[メール作成] ▶ メールを作成・送信

## 静止画のサイズを修正する<画像切り出し>

- 1 画像編集画面で[trimming]
- 7 サイズを選ぶ ▶ ④
- 3 ○で切り出し部分を指定 ▶ ⊙
  - 画面の拡大/縮小: ◎/⑥
    - ・[アイコン(9分割)]のときは拡大・縮小できません。
  - 静止画の保存はで P.302
- 現在の横サイズを変換後の横サイズに拡大または縮小します。上下が足りないときは、静止画を中央に配置して、上下に余白が付きます。

## 静止画のサイズを変更する<サイズ変更>

- 1 画像編集画面で[resize]
- 7 サイズを選ぶ▶
  - 静止画の保存はでP.302

- サイズ変更しても縦横比は変更されません。縦横比が異なる画像をアイコンやテレビ電話代替画像に使用する場合は画像切り出しを利用してください。
- 現在の横(縦)サイズを変換後の横(縦)サイズに拡大または縮小します。「アイコン: 152×152」にサイズ変更する場合、上下(左右)が足りないときは、静止画を中央に配置して上下(左右)に余白が付きます。
- [デコメール用]にサイズ変更する場合、画像が縮小される旨の確認メッセージが表示されたときは、[はい]を選択するとサイズ変更できます。

## 静止画を回転する<画像回転>

- 1 画像編集画面で[rotate]
- 9 種類を選ぶ▶
  - 静止画の保存はでP.302
- 画像サイズが「960×1280」より大きいときは、画像が縮小される 旨の確認メッセージが表示されます。[はい]を選択すると回転で きます。
- 縦と横のサイズが異なる静止画を90度回転させると、縦横比が変わります。
- 静止画によっては、保存先フォルダを指定できないときがあります。

## いろいろな効果をかける<画像エフェクト>

静止画の色合いやタッチを変えることができます。

- **1** 画像編集画面で[effect] ▶ [画像エフェクト]
- 9 種類を選ぶ▶ ⊙
  - 静止画の保存はでP.302

## 顔を装飾する<フェイスエフェクト>

人物の顔に喜怒哀楽などの表情効果を付けることができます。

- **1** 画像編集画面で[effect] ▶ [フェイスエフェクト]
- 7 種類を選ぶ▶
  - 静止画の保存は**ぽ** P.302
- 静止画内の顔の位置や大きさによっては、うまく加工できないことがあります。フェイスエフェクトには、正面を向いた顔が大きく中央に写っている静止画を使用してください。
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときは**☞**P.304

## 静止画を補正する<画像補正>

静止画にシャープネスやソフトなどの補正をかけることができます。

- **1** 画像編集画面で[correct]
- 9 種類を選ぶ▶ ⊙
  - 静止画の保存はでP.302

## 画像スタンプを貼り付ける<画像スタンプ>

- 【 画像編集画面で[stamp] ▶ [画像スタンプ]
- 7 スタンプを選ぶ▶ ③
- 3 ○で貼り付け位置を調整 ●
  - 静止画の保存はで P.302

## 顔スタンプを貼り付ける<フェイススタンプ>

- **1** 画像編集画面で[stamp] ▶ [フェイススタンプ]
- 9 種類を選ぶ▶
  - 静止画の保存はでP.302

- 静止画内の顔の位置や大きさによっては、うまく加工できないことがあります。フェイススタンプには、正面を向いた顔が大きく中央に写っている静止画を使用してください。
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときは@P.304

## 文字スタンプを貼り付ける<文字スタンプ>

- **1** 画像編集画面で[stamp] ▶ [文字スタンプ]
- 9 種類を選ぶ▶ ⊙
  - [フリーワード]のとき:文字を入力▶○
    - ・全角11文字(半角22文字)まで入力できます。文字が画面の幅を超えるときは、はみ出した部分が削除されます。
- ☆で貼り付け位置を調整
  - 文字サイズの変更: ◎/@
  - 文字色の変更: ◎ ▶ 文字色を選ぶ ▶ ⊙
- 4 💿
  - 静止画の保存は**愛** P.302

## フレームを重ねる<フレーム>

- FOMA端末にはあらかじめ「待受:480×854」、「CIF:352×288」、 「QCIF:176×144」用のフレームが登録されています。
- 1 画像編集画面で[frame]
- 7 種類を選ぶ▶ 🕃
  - 静止画の保存は**愛** P.302

## 各部の輪郭情報を手動で設定する<顔検出位置修正>

フェイスエフェクトやフェイススタンプ、プチエステで利用する顔の 各部の輪郭情報を、手動で設定できます。

1 画像編集画面で[position]

## 🤰 顔の輪郭を指定(赤枠) ▶ 🂿







 ①で輪郭の左上 に[+]カーソル を合わせる。

 ②で輪郭の右下 に[+]カーソル を合わせる。

- 🖁 画面上の右の目の輪郭を指定(青枠) ▶ 💿
  - 輪郭の指定:操作2と同じ
- ▲ 画面上の左の目の輪郭を指定(緑枠) ▶
  - 輪郭の指定:操作2と同じ
- 5 口の輪郭を指定(黄枠) ▶ ⑩
  - 輪郭の指定:操作2と同じ
  - 静止画の保存はでP.302

## 人物の顔をメークアップする<プチェステ>

人物の顔の静止画に、美白やナチュラルのメークアップ効果をかける ことができます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 🤈 静止画を選ぶ ▶ 🕲 ▶ [データ編集] ▶ [プチエステ]
- 3 効果を選ぶ▶
  - 編集種別の選択方法についてはでP.302「編集種別マークの見かた」
  - 静止画の保存はでP.302
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときはで P.304

#### i モーションプレーヤー

## 動画/iモーションを再生する

データBOXのi モーションに保存されたi モーションを再生し ます。

- カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
- i モーションを選ぶ▶ ④
- 再生可能な i モーションの種類は次のとおりです。

ファイル形式	弋	符号化方式
MP4	映像	MPEG-4、H.263、H.264
(拡張子:「.mp4」	音声	AMR, AAC, HE-AAC,
Г.Зgp_Г.m4a_)		Enhanced aacPlus
ASF	映像	MPEG-4
(拡張子:[.asf])	音声	AMR, G.726

- 符号化方式がH.263の i モーションは、「QCIF: 176×144 l、 「sQCIF: 128×96 | が再牛可能です。
- 符号化方式がH.264の i モーションは、Baseline Profileのみ再生可 能です。
- 「VGA:640×480 はり大きいサイズの i モーションは再生でき ません。
- i モーションにテロップが付いていても、テロップは表示されま thin
- ダウンロード途中で保存した i モーションを選ぶと、残りのデー タをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。 [はい]を選ぶとダウンロードできます。
- 音声のみの i モーションを再生すると、画面には固定のアニメー ションが表示されます。
- 再生中に着信やアラーム動作があると、再生は中止され、i モー ションの停止画面に戻ります。
- 再生中にFOMA端末を閉じても、再生は継続されます。

#### **■ iモーション再生画面のボタン操作**

一時停止/再生	•
停止	<b>(iii)</b>
音量調節(音量0~10)	○※ 1
早送り	○(1秒以上)
早戻し	○(1秒以上)
次のiモーションを再生	O** 2
前のiモーションを再生	€ 2
コマ送り(一時停止中)	$\odot$
コマ戻し(一時停止中)	0
ボタンに割り振られた再生 開始位置にジャンプ <sup>※3</sup>	(1):先頭 (2)~(9):総再生時間の約1/9ずつ先の 位置
ライトアップ	<b>田</b> (1秒以上)
全画面モード切替	•

※ 1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。

- ※2 i モーション停止中も操作できます。
- ※3 録画時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。
- 全画面モード中は

  ○と

  ○の操作が入れ替わります。FOMA端末を横 向きに持って操作してください。
- データに制限があるときなど、操作ができなかったり、再生画面の 総再生時間が正しく表示されないことがあります。

## ■ 再生状態のマークの見かた



再牛状態のマーク-

i モーション再牛画面

再生状態	音量	<b>4</b> 0~ <b>4</b> 10
	リピート再生	7
	Dolby設定(イヤホン)	
	オリジナルの設定項目を選んだと	SS NB SLC MS
	画像サイズ	OCIF OCIF OCIA
	バッファリング中表示 (標準タイプ・ストリーミングタイプ)	
	ダウンロード未完了	
再生種別	音声あり	₩e
	映像あり	E
	テロップあり	B
	音声再生不可	×
	映像再生不可	貝

## **■** i モーション再生画面のサブメニュー操作

#### \_ [データ編集]

<b>▶</b> [映像編集]	Ø P.308
▶ [タイトル編集]	© P.326
<b>▶</b> [ファイル名編集]	© P.326
▶[ファイル制限] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④	

● 動画のFOMA端末外への出力を制限します。

[1件削除] @FP.327

[Dolby設定(イヤホン)] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● [オリジナル]を選択したときは、項目設定して③

[音•映像設定]	© P.307
[情報表示]	© P.327
[移動/コピー]	
▶ [1件移動]	© P.327
▶ [microSDへ 1 件移動]	© P.320
▶ [microSDへ1件コピー]	<b>©</b> FP.318
[チャプター一覧] ▶ チャプターを選ぶ ▶ ⑥ ● チャプターを選択して再生します。	
[ i モーション設定]	
<ul><li>▶ [リピート再生]</li><li>● 通常再生に戻す:同じ操作</li></ul>	
▶ [表示サイズ切替] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④	
▶[ライトアップ]	
▶[バックライト点灯時間]	© P.308
▶ [レジューム再生設定]	© P.308
▶[送り幅指定]▶送り幅を選ぶ▶●	
▶[全画面モード切替]	

### ファイル制限について

• 撮影または編集して、直接保存したデータにのみ設定できます。

▶ 「起動時画面モード設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

#### Dolby設定(イヤホン)について

 Dolby設定(イヤホン)は、ステレオイヤホンセット(別売)使用時に 有効です。

## リピート再生について

• 再生回数に制限のあるデータは、リピート再生できません。

#### 表示サイズ切替について

表示されるサイズが「480未満×392未満」のときに、表示サイズを [拡大]に切り替えることができます。

#### 送り幅指定について

音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、 [大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。

#### 全画面モード切替について

● サイズによっては、全画面モードでも画面全体に表示されません。

## 再生時の音量を調節する<音量設定>

- **1** カスタムメニューで[Data box] ▶ [ i モーション] ▶ ⑥ ▶ [ i モーション設定] ▶ [音量設定]
  - 映像一覧画面からも同様に操作できます。
- 2 ②で音量を調節 ▶ ●

## 動画/iモーションを連続して再生する<連続再生>

指定したフォルダ内のiモーションを連続して再生できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ i モーション]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [連続再生]
  - 映像一覧画面からも同様に操作できます。
- 🧣 [連続再生開始]
  - <り返し再生の設定:[リピート再生設定] ▶ [する]
  - 各iモーションの最長再生時間を設定:[ダイジェスト再生設定] ▶ 再生時間を選ぶ ▶ ⑥
  - 連続再生を母で停止した場合、⑥を押すと、停止した i モーションの先頭から連続再生が再開されます。
- 再生回数に制限のある i モーションや、再生期間の制限を超えた i モーションは再生されません。確認メッセージが表示され、次の i モーションが再生されます。
- ダウンロードの途中で保存した i モーションは再生されません。 次の i モーションが再生されます。

## 動画/ i モーションを添付して i モードメールを 送信する< i モーションメール>

- ファイルの添付については**愛**P.128
- **1** カスタムメニューで[Data box] ▶ [ i モーション]
- 7 i モーションを選ぶ▶ □
  - 500Kバイトを超える i モーションのとき:ファイルサイズを選ぶ ▶ ⑥
  - ・先頭から約500Kバイトを切り出す: [メール用(短)]
  - ・先頭から約2Mバイトを切り出す:[メール用(長)]
- 🖁 メールを作成・送信

# 動画 / i モーションを待受画面などに設定する <音·映像設定>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ i モーション]
- **7** i モーションを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [音·映像設定]
- 3 項目を選ぶ▶ ④
  - ・待受画面に設定するとき: [待受画面] ▶ [はい] ▶表示サイズを 選ぶ ▶ ⑥
    - ・画像サイズが「QCIF: 176×144」、「sQCIF: 128×96」以外のと きは、拡大表示できません。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の i モーションは待受画面や着信音などに直接設定できますが、設定された i モーションは、FOMA端末(本体)のデータBOXの i モーションの 「i モード]フォルダに移動されます。
- 音声のみの i モーションやASF形式の i モーションなど、待受画面に設定できない i モーションがあります。

## 再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ i モーション]
- ⑥ ▶ [ i モーション設定] ▶ [バックライト点灯時間]
  - 映像一覧画面からも同様に操作できます。
- 3 設定を選ぶ ▶ ④

## レジューム再生を設定する<レジューム再生設定>

- カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ▶ ◎ ▶ [i モーション設定] ▶ 「レジューム再生設定]
- 3 設定を選ぶ ▶ ④
- 本体に保存された i モーションには設定できません。
- [マルチメディア]フォルダ、[移行可能コンテンツ]フォルダの i モーションには設定できません。
- レジューム再生を[ON]に設定すると、microSDカードに保存され た
  i
  モーションの再生が着信などで中断されても、中断されたと ころから再生を再開することができます。

#### 映像編集

## 動画を編集する

撮影した動画を編集できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [iモーション]
- 動画を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [データ編集] ▶ [映像編集]
  - 早送り/早戻し:○(1秒以上)/○(1秒以上)
  - コマ送り/コマ戻し:Ω
  - ボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプ: (1)~(9)
  - 編集した動画を再生: ⑥

保存せずに終了: (๑) ▶ 「終了] ▶ 「はい]



編集種別マーク

映像編集画面

● SH-02A以外で撮影した動画は、編集できないことがあります。

#### ■ 編集種別マークの見かた

編集種別マークを選ぶと、直接編集メニューを呼び出すことができます。

	静止画キャプチャ( <b>愛</b> P.309)
T\$G	映像カッター( <b>で</b> P.309)
<u>:</u>	情報表示
Save	保存( <b>©</b> F.308)
FINISH	終了

- 編集種別の選択方法には、次の2通りの方法があります。
  - 映像編集画面で①で編集種別マークを選ぶ ▶ ④
  - 映像編集画面で● 編集種別を選ぶ●

#### ■編集した動画を保存する

## 映像編集画面で[500]

- 編集した動画が500Kバイトを超えるとき:ファイルサイズを選 131 D
  - ・先頭から約500Kバイトを切り出す: [メール用(短)]
  - ・先頭から約2Mバイトを切り出す: [メール用(長)]
  - ・そのまま保存するとき: 「何もしない」

## **9** [OK]

- タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ④
  - ・全角18文字(半角36文字)まで入力できます。

- 保存先の変更:[フォルダ変更] ▶フォルダを選ぶ ▶ ⑩
- 保存してメールに添付:[メール作成] ▶メールを作成・送信
- microSDカード内の動画のときは、フォルダを変更できないこと があります。

## 動画を静止画として保存する<静止画キャプチャ>

動画の一場面を、静止画として保存できます。

- 保存した静止画はFOMA端末で撮影した静止画と同様に扱うことができます。
- 1 映像編集画面で保存したい場面を表示 ▶ [□□□]
  - 静止画の保存は**愛** P.302 [編集した静止画を保存する]の操作 2

## 動画を切り取る<映像カッター>

動画の一部を切り取り、新しい動画として保存します。

メール用(短)	指定した位置から約500Kバイトまでを自動的に切り
	取ります。
メール用(長)	指定した位置から約2Mバイトまでを自動的に切り
	取ります。
部分切り出し	始点と終点を指定して切り取ります。
前部分消去	指定した始点からファイルの最後までを切り取ります。
後部分消去	ファイルの最初から指定した終点までを切り取ります。

#### 1 映像編集画面で[二二]

- 🤈 切り取り方法を選ぶ
  - ◆[メール用(短)]/[メール用(長)]/[前部分消去] ▶ 始点を選ぶ▶ ⑥ ▶ [確認]
  - ◆ [部分切り出し] ▶ 始点を選ぶ ▶ ⑧ ▶ 終点を選ぶ ▶ ⑧ ▶ [確認]
  - ◆ [後部分消去] ▶ 終点を選ぶ ▶ ⑧ ▶ [確認]
  - 動画の保存はでP.308
- 約3秒未満の動画は切り取りできません。

- ▼OMA端末(本体)に保存されている約2Mバイトを超える動画 は、部分切り出し、前部分消去、後部分消去できません。
- 約500Kバイト以下の動画はメール用(短)、メール用(長)に切り出してきません。
- 動画を保存するまでは連続して切り取りはできません。
- 送り幅指定を[細かい]に設定している場合、[大まか(高速)]に設定している場合よりも切り取りに時間がかかることがあります。

## コマ送りの送り幅を設定する<送り幅指定>

- 1 映像編集画面で◎ ▶ [送り幅指定]
- 🤈 送り幅を選ぶ ▶ 💿
- 音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、 [大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。
- 次の場合は、コマ送り幅が[大まか(高速)]になります。
  - 映像編集画面で、画像サイズが「WQVGA:400×240」、 「hQVGA:240×176」のとき
  - 編集中のデータサイズが500Kバイトを超えるとき

#### ワンセグ

# ワンセグを録画したビデオ・静止画を 再生する

データBOXのワンセグに保存されたビデオや静止画を再生できます。ここでは、ビデオプレーヤーでのビデオの再生について説明します。

- 静止画表示中の操作についてはで P.299
- ▼ルチウインドウでビデオを見ながら他の機能を利用できます (27P.215)。同時に使用可能な機能はワンセグ視聴中と異なります (27P.426)。
- ビデオ再生中に着信やアラームが動作すると、マルチウインドウになり、各機能が動作します。着信のときは、ビデオが一時停止になります。

## 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ワンセグ]

- **2** [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ ▶

  ⑥
  - 静止画を表示するとき:[イメージ]フォルダ▶静止画を選ぶ▶⑥



ビデオ再生画面

- 前回再生時に途中で終了したビデオは、停止した位置から再生されます。
- ビデオ再生中は、テレビリンク一覧画面を表示できません。
- 他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が途切れることがあります。

#### ビデオ再生中のデータ放送表示について

- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送 が表示されます。再生を終了すると、データ放送の表示は消えます。ただし、再生終了時にデータ放送サイトを表示していた場合 は、データ放送サイトの閲覧を継続します。
- ビデオー時停止中やビデオ再生の速度が通常もしくは[➡]のと き以外は、データ放送が表示されません。
- 早送り(「➡)のとき以外)や早戻し、再生開始位置のジャンプをすると、通常再生に戻ったときにデータ放送はトップページが表示されます。

#### ■ ビデオ再生画面のボタン操作

早送り (►♪)、► ×1、► ×2、► ×3、► ×4) ※1※2	<ul><li>● [►►►►]:通常の約1.3倍で再生</li><li>● [►►►×2]で早送り:○(1秒以上)</li></ul>
早戻し	$\odot$
( <b>44</b> × <b>1</b> 、 <b>44</b> × <b>2</b> 、 <b>44</b> × <b>3</b> 、 <b>44</b> × <b>4</b> ) ※ 1 ※ 2	● [◀×2]で早戻し: ○(1秒以上)

一時停止/再生	<b>(i)</b>
停止	<b>(b)</b>
	● 先頭から再生: ⑥
ボタンに割り振られた再生開始	1:先頭
位置にジャンプ※3	②~⑨:総再生時間の約1/9ずつ
	先の位置
約30秒先の位置にスキップ	#
約10秒前の位置にバック	*
音量調節(音量0~10)※2※4	<b>O</b>
ミュート/解除	
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)
映像/データ放送モードの切替	
縦/横表示の切替	•
ビデオプレーヤー終了	CLR / □ ▶ [はい]

- ※1 ボタンを押すたびに、早送り/早戻しの速度が上がります。
- ※2 横表示中は①と⊕の操作が入れ替わります。FOMA端末を横向 きに持って操作してください。
- ※3 録画時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。
- ※4 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。

#### ■ ビデオ再生画面のサブメニュー操作

ビデオ再生画面のサブメニュー操作は、一部を除きワンセグ視聴画面のサブメニュー操作と同様になります(12FP.213)。

- ビデオの再生開始位置を指定する<再生開始位置指定>
- 1 ビデオ再生画面で⑩ ▶ [再生開始位置指定] ▶ 再生開始位置(先頭から何時間何分後)を入力 ▶ ⑥
- 詳細情報を表示する<情報表示>
- 1 ビデオ再生画面で ◎ ▶ [情報表示]

#### キャラ電プレーヤー

## キャラ雷

テレビ電話中、自分のカメラ映像の代わりにキャラクタを相手へ 送信できます。キャラクタには、さまざまなアクションをさせる ことができます。

◆キャラ電のダウンロードについては67 P.164

## キャラ電を再生する<キャラ電プレーヤー>

データBOXのキャラ電に保存されたキャラ電を再生し、アクションを 実行できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [キャラ電]
- 7 キャラ電を選ぶ▶ ●



マークの意味

•	全体アクションモート
---	------------

■ パーツアクションモード

キャラ電再牛画面

- キャラ電操作中は、ボタンを押しても音は鳴りません。
- キャラ電によっては、自動でアクションするものや、アクションを しないものがあります。

#### ■ キャラ雷再生画面のボタン操作

アクションモードの切替	•
等倍/拡大の切替	<b>(a)</b>
アクションリストの表示	
	● 実行:アクションを選ぶ▶ ④
	● 詳細の表示:アクションを選ぶ▶ ⑤

アクション操作※	1~9
アクション中止	0

※ アクションリストの番号に対応したアクションを実行します。

## ■ キャラ雷再牛画面のサブメニュー操作

[タイトル編集]	© P.326
[1件削除]	© P.327

● ○ を押しても操作できます

• Och Completed	
▶[テレビ電話代替画像]	Ø <b>F</b> P.311
▶[電話帳代替画像]	© P.312
[情報表示]	© P.327
[キャラ電発信]	ØFP.312
[ L	

「キャラ電切替」▶キャラ電を選ぶ▶(3)

## [アクション切替]

● 全体アクションとパーツアクションを切り替えます。

#### [アクション一覧] ▶ アクションを選ぶ ▶ ④

◆ キャラ電にアクションをさせることができます。

「バックライト点灯時間]

@P.312

# キャラ電をテレビ電話代替画像に設定する

〈テレビ雷話代替画像〉

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [キャラ電]
- 代替画像]

#### 電話帳に設定する<電話帳代替画像>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [キャラ電]
- 2 キャラ電を選ぶ № ▶ [キャラ電登録] ▶ [電話帳代替画像]
- 🧣 保存方法を選ぶ ▶ 💿 ▶ 電話帳に登録

## キャラ電を代替画像としてテレビ電話をかける <キャラ電発信>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [キャラ電]
- 🤈 キャラ電を選ぶ ▶ @ ▶ [キャラ電発信]
- 3 発信方法を選ぶ
  - ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ③
  - ◆ [直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ③

## 再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [キャラ電] ▶ 圖 ▶「バックライト点灯時間]
  - キャラ電一覧画面では: ◎ ▶ [キャラ電表示設定] ▶ [バックライト点灯時間]
- 9 設定を選ぶ ▶ ④

#### マチキャラ

# マチキャラを表示する

- マチキャラ設定については**愛**P.96
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マチキャラ]
- 7 マチキャラを選ぶ▶
  - 全画面表示: ⑤

#### メロディプレーヤー

# メロディを再生する

データBOXのメロディに保存されたメロディを再生できます。

- 着信バイブレータ(**197**P.87)を[メロディ連動]に設定すると、メロディ再生時にもバイブレータが動作します。
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 9 メロディを選ぶ ▶
  - 停止: ●



メロディ再生画面

- メロディによっては、再生できないものがあります。
- メロディ再生画面のサブメニュー操作

## 「データ編集]

LJ	ノが開来」	
	▶[タイトル編集]	© P.326
	<b>▶</b> [ファイル名編集]	© P.326
[1	件削除]	© P.327
[音	設定]	<b>©</b> FP.313
[情報表示] 2		© P.327
[移	動/コピー]	
	▶[1件移動]	© P.327
	▶ [microSDへ 1 件移動]	@P.320
	▶ [microSDへ 1 件コピー]	Ø₽P.318
[デ	- 夕送信]	
	▶[赤外線送信]	Ø P.331
	▶ [ i C送信]	© P.334

#### [メロディ設定]

- ▶[イコライザ設定] ▶ 種類を選ぶ ▶ ④
- ▶ [ステレオ効果設定] ▶ 効果を選ぶ ▶ ④
  - ⑤を押しても操作できます。
  - 効果については**愛** P.86

## 再生時の音量を調節する<音量設定>

- **1** カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ] ▶ 圖 ▶ [音量設定]
  - メロディー覧画面では:(メロディ設定)(音量設定)
- 2 ①で音量を調節 ▶ ④

## メロディを連続して再生する<連続再生>

指定したフォルダ内のメロディを連続して再生できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [連続再生]
  - 次のメロディを再生:○
  - メロディの先頭に戻る: ①
  - 前のメロディを再生:メロディの先頭で○

## メロディの再生部分を指定する<開始位置選択>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 2 フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [メロディ設定] ▶ [開始位置選択]
- 3 再生部分を選ぶ▶ ●

ポイント再生で再生される部分はあらかじめ指定されています。 また、「ポイント再生」に設定しても、開始位置が指定されていない メロディのときはフルコーラス再生されます。

## メロディを添付して i モードメールを送信する

- ファイルの添付については**愛**P.128
- 【 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 7 メロディを選ぶ ▶ 🖾
- 🧣 メールを作成・送信
- 相手の機種がFOMA SH900はり前に発売された機種のときは、 送ったメロディを正しく再生できないことがあります。
- 次のメロディには、一部 i モードメールに添付できないものがあります。
  - ファイル形式がMFiのメロディ
  - メールに添付されたメロディ
  - i モードでダウンロードしたメロディ
  - i アプリから取得したファイル形式がSMFのメロディで、ファイル制限ありのもの

## メロディを着信音などに設定する<音設定>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 9 メロディを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [音設定]
  - 回を押しても音設定ができます。
- 3 項目を選ぶ▶ ●

## microSDカードについて

FOMA端末(本体)内の電話帳やメール、ブックマークなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末(本体)に取り込むことができます。

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードおよびmicroSDカードアダプタをあ持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

- SH-02Aでは市販の2G/バイトまでのmicroSDカード、16G/バイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2009年11月現在)。 microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については次のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
  - i モードから[SH-MODE] (2009年11月現在) [ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話 メーカー] ▶ [SH-MODE]
  - パソコンから

http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-02a/なあ、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。



サイト接続用 QRコード

- FOMA端末の電源を入れたままの状態でmicroSDカードを取り付け たり、取り外したりしないでください。データが壊れたり、正常に動 作しなくなることがあります。
- 利用できるファイルのサイズは、1ファイル2Gバイトまでです。
- ワンセグの録画サイズは、1ファイル2Gバイトまでです。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されている画像、 i モーション、メロディ、着うたフル®、きせかえツール、電子書籍/ 電子辞書/電子コミックをmicroSDカードに移動できます。ただし、 IP(情報サービス提供者)が許可していないときは保存できません。

- FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後(FOMA端末で使用するための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に、microSDカードを取り外したり、電源を切らないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- フォーマット(初期化)されていないmicroSDカードを使うときは、 FOMA端末でフォーマットする必要があります(☞F.322)。パソコ ンなどでフォーマットしたmicroSDカードは、FOMA端末では正常 に使用できないことがあります。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できないことがあります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで使用していたmicroSDカードを挿 入したときは、使用できないことがあります。不要なデータを削除 してから、再度挿入してください。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## microSDカードの取り付け/取り外し

#### ■ microSDカードを挿入する

FOMA端末の電源を切ってからmicroSDカードを取り付けてください。

- 1 microSDカードスロットカバーを開いて引き出す(**11**)
- 2 microSDカードの金属端子面を下に向けてゆっくりと 挿入する(図)

microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。




挿入方向がmicroSDカードスロットカバーの 裏側に記載されています。参考に挿入してく ださい。



「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し 込んでください。





## ■microSDカードを取り外す

FOMA端末の電源を切ってからmicroSDカードを取り外してください。

- microSDカードスロットカバーを開いて引き出す(11)
- 🤈 microSDカードを軽く押し込む(🔼)
  - 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。microSDカード が手前に飛び出します。無理に引き抜くと、FOMA端末や microSDカードを破損させるおそれがあります。
- 🧣 microSDカードを取り外す(🖪)
  - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。取り外したあと、 microSDカードスロットカバーを閉じます。



- microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、取り外し たりしないでください。急に指を離すとmicroSDカードが飛び出 し危険です。
- 電源を入れた状態で、microSDカードを取り付けたり、取り外した ときには、警告音が鳴ります。

## microSDカードのフォルダ構成

microSDカード内のフォルダ構成と、各フォルダに格納されるデータ のファイル名などは以下のとおりです。

- パソコンなどからmicroSDカードアデータを書き込むときも、以下 のフォルダ構成、ファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。
  - aaaaaa: 2 バイト文字を含む64文字以下
    - ・¥(円記号)、/(スラッシュ)、:(コロン)、\*(アスタリスク)、?(ク Tスチョンマーク)、"(ツーダッシュ)、<(中括弧)、>(中括弧)、 |(垂直バー)を除く
  - bbb: 100~999の3桁の半角数字(000~099に変更しても認識 さわません)
  - cccc:0001~9999の4桁の半角数字
  - ddddd:00001~65535の5桁の半角数字
  - eee:001~FFFの3文字の半角英数字(16准数)
  - fff:001~999の3桁の半角数字
  - hhh: 3 文字以内の半角英数字
  - iiiiiiii: 2バイト文字を含め8バイト以下(拡張子を除く)

■ kkkkkk: 2 バイト文字を含め228文字以下(拡張子を除く) ■ xxvvzznn:半角数字で、xxは年、vvは月、zzは月、nnは00~99 € BOOK マンガ・ブックリーダーフォルダ ■aaaaaa.ZBF/ZBK/TXT/TEXT — (aaaaaaa ユーザフォルダ Laaaaaa,ZBF / ZBK / TXT / TEXT <sup>※ 1</sup> C DCIM 静止画フォルダ **L** i bbbSHARP 撮影静止画用フォルダ LDVC0ccccJPG / GIF - 13 bbbSH UF ユーザフォルダ LDVC0cccc.JPG/GIF SD PIM PIMデータ用フォルダ(電話帳、スケジュール、メール、 テキストメモ、ブックマーク) □PIMddddd.VCF/VCS/VMG/VNT/VBM FISD VIDEO 動画フォルダ - (a PRLeee 撮影動画用フォルダ ►MOLeee.MP4/ASF/3GP/SDV - MGR INFO ビデオ管理情報用フォルダ - î PRGeee ビデオ用フォルダ

PRIVATE — i docomo ボイスメモ、i モーション(AAC形式の音楽データ を含む※2)、WMAファイル用フォルダ MMFcccc,MP4/ASF/3GP/SDV/M4A I⇒MUDfff └MMFcccc.MP4/ASF/3GP/SDV/M4A - ( RINGER メ□ディファイル用フォルダ RINGcccc.MLD/SMF/MID L (≧RUDfff RINGcccc.MLD/SMF/MID - m STILL その他画像ファイル用フォルダ -STILcccc.JPG/GIF/SWF La SUDfff STILcccc.JPG/GIF/SWF - (a) TORUCA トルカフォルダ TORUCfff.TRC — (☐)TRCfff ■ TORUCfff.TRC LCSCLIENT 現在地通知先ファイル用フォルダ -LSCDCfff.LSC LSCfff 
☐LSCfff L SCDCfffL SC - i DECOIMG デコメ®絵文字用フォルダ DIMGcccc.JPG/GIF L ∩ DUDfff LDIMGcccc.JPG/GIF

```
OTHER
            その他ファイル用フォルダ
             OTHERfff.hhh
             — iiiiiiiii.hhh
              - (anologifi
                  OTHERfff.hhh
                   - jjjjjjjjj.hhh
        — I DECO A T
            デコメアニメ®テンプレート用フォルダ
             -DFATcccc.VGT
         - (and TABLE
            管理情報フォルダ※3
    · (☐) SHARP
        — (☐ IMPORT
            インポートフォルダ
             LkkkkkVCF/VCS/VMG/VNT/MLD/
               SMF/MID/JPG/GIF/SWF/MP4/ASF/
               3GP/M4A
         i  MOBIL F
             └ (a) USERDIC
                  ユーザ辞書データ用フォルダ
                  xxvvzznn.SUJ

    UserDic 1.SUJ~UserDic 10.SUJ<sup>※ 4</sup>

ASD BIND
```

- ※1 ユーザフォルダ名とファイル名(拡張子を除く)合わせて228バイト以下
- ※2 格納できるデータの種類については**27**P.232、P.305

L SVC00001~SVC00004※5※6

※3 [TABLE]フォルダの下には[DCIM]、[MMFILE]、[RINGER]、 [LCSCLIENT]、[STILL]、[SD\_VIDEO]、[TORUCA]、 [DECOIMG]、[OTHER]、[DECO\_A\_T] それぞれについて、付加情報を格納するフォルダがあります。

- ※4 各ダウンロード辞書ごとにダウンロード辞書データが作成されます。
- ※5 移行可能コンテンツ、i アプリデータ、着うたフル®、電子コミックをmicroSDカードに保存した際、[SVC00001]から順にフォルダが作成されます。
- ※6 次の場合は、「移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを参照できなくなることがあります。そのときは、microSDカードをSH-02Aでフォーマット(PFP.322)することをあすすめします。なお、microSDカードをフォーマットすると、「移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
  - [移行可能コンテンツ]フォルダ内([SD\_BIND]フォルダ内)の データをパソコンで削除・移動・編集したとき
  - データを移動・削除・保存中にmicroSDカードや電池パックを 抜いたりしたとき
- パソコンでmicroSDカードにデータを保存しようとしたときに該当するフォルダがないときは、フォルダ構成に従ってフォルダを作成してからデータを保存してください。
   インポートフォルダについては、microSDカードをFOMA端末に挿
  - インボートフォルダビついては、microSDカードをFOMA端末に挿 入するか、FOMA端末でフォーマットすると自動的に作成されます。
- GIFアニメーションファイルは[STILL]フォルダに入り、それ以外の GIFファイル(デコメ®絵文字を除く)は[DCIM]フォルダに入ります。
- Flash画像は[STILL]フォルダに入ります。
- パソコンでフォルダ名の変更や削除をすると、FOMA端末で microSDカードのデータを正しく表示できなくなります。
- ◆ FOMA SH902i以前に発売された機種をご利用のお客様で、microSDカードの¥PRIVATE¥SHARP¥VOICEフォルダに音のみのiモーション(AAC形式の音楽データを含む)を保存しているときは、 ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダに移動する必要があります。移動してからmicroSDカードの管理情報を更新してください。
- SH-01Aよりあとに発売された機種をご利用のお客様で、microSD カードの¥PRIVATE¥DOCOMO¥BOOKフォルダに電子書籍などを 保存しているときは、マンガ・ブックリーダーの表示フォルダ切替 で[マンガ・ブックリーダー2]を選択すると表示できます。

#### ■ microSDカードの保存件数

● 保存するデータの大きさや、microSDカードの容量によっては、件 数が少なくなることがあります。

機能	件数
電話帳、スケジュール、テキ	合わせて最大65535件
ストメモ、ブックマーク、	
i モードメール/SMS/	
エリアメール	
静止画	999フォルダ※/1フォルダ最大400件
i モーション	999フォルダ/1フォルダ最大400件
メロディ	999フォルダ/1フォルダ最大400件
トルカ	999フォルダ/1フォルダ最大999件
現在地通知先	999フォルダ/1フォルダ最大999件
デコメアニメ®テンプレート	最大400件

※ カメラフォルダ(静止画)の最大作成可能件数は900件です。

- ワンセグの保存件数については**愛** P.217
- ミュージックプレーヤーの保存件数については**愛** P.232
- マンガ・ブックリーダーの保存件数については**愛**P.335

# FOMA端末とmicroSDカードの間で データをコピーする

- コピーできるのは次のデータです。
  - ■電話帳
- スケジュール
- テキストメモ

- ブックマーク i モードメール/SMS/エリアメール

- 画像 ■トルカ
- i モーション メロディ
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 現在地通知先 デコメアニメ®テンプレート
- ビデオ(FOMA端末→microSDカードのみ)

## FOMA端末からmicroSDカードにコピーする

<microSDヘコピー>

#### 例: 電話帳のとき

- 1 待受画面で@
- **9** 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [コピー] ▶ [microSDへコピー]
  - 内容表示画面では: (□ピー] ▶ [microSDへ 1件コピー] ▶ [(1,1,1)]
- コピー方法を選ぶ
  - ◆「1件コピー]
  - ◆ [グループ内全件コピー] ▶ グループを選ぶ ▶ ⑥ ▶ 端末暗証番 号を入力▶●
  - ◆ [全件コピー] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - ◆ 「選択コピー】 名前を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥

## **₫** [はい]

- microSDカードにデータをコピーすると、管理情報もmicroSDカー ドに書き込まれます。
- ファイル制限のあるデータはコピーできません。
- データのサイズやmicroSDカードのメモリ使用状況によっては、 コピーできないことがあります。

#### 電話帳について

- 名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの登録場所が変わるこ とがあります。
- 次の情報はコピーされません。
  - ■メモリ番号
- グループ設定
- シークレット設定 ■ 着信ランプ設定
- シークレットコード 着信音設定 ■ 代替画像設定

  - 電話帳2in1設定

#### スケジュールについて

- 次の情報はコピーされません。
  - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 ■ 連絡先
  - シークレット設定 視聴予約、録画予約 ■ 祝日設定

終了日時が入力されていないデータをコピーすると、終了日時に 開始日時が設定されます。

#### ブックマークについて

フォルダ情報はコピーされません。

#### メールについて

- 1件あたり最大100Kバイトを超えるメールは、添付ファイルが削 除されてコピーされます。
- フォルダ情報はコピーされません。
- コピーレたメールは保護設定できません。

#### 画像、i モーションについて

- JPEG画像をコピーすると、画像のファイルサイズが変わることが あります。このとき、microSDカード側で表示されるサイズが実際 のファイルサイズになります。
- フレーム画像はmicroSDカードにコピーされません。

#### ビデオについて

ダビング10に対応している番組のビデオは9回目までコピーでき ます。10回目は移動されます。ダビング10に対応していない場合 はコピーされず、移動されます。コピーできない場合、ビデオは移 動されFOMA端末から削除される旨のメッセージが表示されま す。「はい」を選択すると移動します。

## microSDカードからFOMA端末にコピーする <本体へコピー>

#### 例: 電話帳のとき

- **1** 待受画面で □ ▶ ⑩ ▶ [microSDデータ参照]
- 7 データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [本体へコピー]
- コピー方法を選ぶ
  - ◆ [1件コピー]
  - ◆ [選択コピー] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④ ▶ ③
  - ◆ [全件コピー] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④

## **/** [はい]

- メロディ・Flash画像は100Kバイト、JPEG画像・GIF画像は2Mバイ ト、i モーションは10MバイトまでFOMA端末(本体)にコピーで きます。
- microSDカードにバックアップ(@P.320)されたデータの場合、 詳細画面を表示させると、そのデータに限り本体へコピーするこ とができます。

## 雷話帳について

● 名前が未登録のデータがコピーされたときは[No Name]と表示さ れます。

## ブックマークについて

選択コピー/全件コピーを行ったときは、FOMA端末(本体)の i モードまたはフルブラウザのブックマークのどちらかが最大件数 まで保存されると、それ以降のブックマークはコピーされません。

#### コンテンツ移行対応

# FOMA端末とmicroSDカードの間で データを移動する

サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されている データを、FOMA端末とmicroSDカードの間で移動できます。ま た、録画したビデオをmicroSDカードに移動することができます。

- 移動できるのは次のデータです。
  - 画像 i モーション メロディ 着うたフル®
  - きせかえツール
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック
  - ビデオ(FOMA端末→microSDカードのみ)※
  - ※ データによっては、microSDカードに9回目までコピーされ、10 回目には移動されます。コピー方法については**愛**P.318
- 移動の可否やビデオの残りのコピー回数についてはデータの「情報 表示]から確認できます(grp.327)。
- 着うたフル®の移動についてはでP.239
- FOMA端末で撮影した画像など、著作権のないデータは移動できま せん。ただし、コピーすることはできます。

# FOMA端末内のデータをmicroSDカードに移動する<microSDへ移動>

#### 例: i モーションのとき

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
  - ・全件移動するとき:● [microSDへ移動] [全件移動] 端末暗証番号を入力 ●
- 2 i モーションを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー] ▶ [microSDへ移動]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [移動/コピー] ▶ [microSDへ 1件移動]
- 3 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]
  - ◆ [選択移動] **▶** i モーションを選ぶ **▶** ⑥ **▶** ⑥
  - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - 移動先フォルダの指定:[移動先選択]▶移動先フォルダを選ぶ▶⑩

# microSDカード内のデータをFOMA端末に移動する<本体へ移動>

#### 例: i モーションのとき

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ i モーション] ▶ [→microSD] ▶ [移行可能コンテンツ]
  - 全件移動するとき: [移行可能コンテンツ] フォルダを選ぶ▶
     (๑) ▶ [本体へ移動] ▶ [全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ (๑)
- **2** i モーションを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー] ▶ [本体へ 移動]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [移動/コピー] ▶ [本体へ 1 件移動]
- 🔒 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]
  - ◆ [選択移動] ▶ i モーションを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩

#### ◆ [フォルダ内全件移動] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④

- microSDカードに移動したデータをFOMA端末(本体)へ移動できるのは、次の場合です。
  - データの詳細情報でFOMA端末(本体)への移動が[可]の場合 に、データ取得時と同じFOMAカードを挿入しているとき
  - データの詳細情報でFOMA端末(本体)への移動が[可(同一機種間)]の場合に、データ取得時と同じ機種に同じFOMAカードを挿入しているとき

#### バックアップ/復元

# FOMA端末(本体)のデータをバック アップ/復元する

# FOMA端末→microSDカードにバックアップする

<microSDへバックアップ>

次の各機能のデータと辞書データを、microSDカードにバックアップ データとして保存できます。

- 電話帳
- ■メール
- スケジュール
- ブックマーク テキストメモ
- √バックアップデータには、バックアップした日付・時刻を含む名前が付けられます。あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(1967 P.44)。

例: 2009年3月24日午後1時5分にバックアップ→ [datagr090324 1305]

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [microSDへバックアップ]
- 7 データ種別を選ぶ▶ •
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 💿 ▶ [はい]
- 電池残量が少ないときはバックアップできません。

- バックアップされたデータは、他のFOMA端末で読み込んでも利用できないことがあります。
- 辞書データは、ユーザ辞書とダウンロード辞書変換した辞書が保存されます。ユーザ辞書は1ファイルで、ダウンロード辞書変換した辞書は辞書ごとに1ファイルで保存されます。それ以外のデータは、機能ごとに1ファイルで保存します。

#### 電話帳について

- 名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの登録場所が変わることがあります。
- 電話帳2in1設定もバックアップされます。
- 次の情報はバックアップされません。
  - シークレットコード 着信音設定 着信ランプ設定
  - 代替画像設定■ FOMAカード内の電話帳■ グループ名以外のグループ設定
  - 再配布不可の画像ファイル
- 電話帳をバックアップするときは、所有者情報の保存確認画面が表示されます。2in1のモードを[Bモード]に設定していても、Aナンバーの所有者情報がバックアップされます。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳をバックアップできません。

#### スケジュールについて

- 次の情報はバックアップされません。
  - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 連絡先
  - 視聴予約、録画予約

- 祝日設定
- 終了日時が入力されていないデータをバックアップすると、終了日時に開始日時が設定されます。

#### メールについて

- 次の情報はバックアップされません。
  - i アプリTo フォルダ情報 再配布不可の添付ファイル
  - FOMAカード内のSMS

#### 辞書データについて

前回バックアップした辞書データがある場合、ユーザ辞書は新規ファイルとして追加保存されます。ダウンロード辞書変換した辞書は前回のバックアップデータをすべて消去してから保存されます。

# microSDカード→FOMA端末にバックアップデータを読み込む<本体へ復元>

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [本体へ復元]
- 7 データ種別を選ぶ▶ ●
- - 内容の確認:バックアップデータを選ぶ ▶ ◎ ▶ [データ参照]
  - 情報の確認:バックアップデータを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報表示]
- 4 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 5 読み込み方法を選ぶ
  - ◆ [上書き] ▶ [はい]
  - ◆ [追加]
- 電池残量が少ないときは復元できません。

#### 電話帳について

- ピクチャーコールに設定した画像も復元されます。ただし、i モーションは、復元されません。
- バックアップデータを上書きする場合、電話帳のグループ名も上書きされ、上書き対象でないグループ設定は初期化されます。
- 所有者情報を含む電話帳のバックアップデータを復元するときは、操作5を行うと所有者情報を復元するかどうかの確認画面が表示されます。

[はい]を選択すると、ご契約の電話番号を除いて上書きされます。 [いいえ]を選択すると、所有者情報を1件の電話帳として登録します。

電話帳のバックアップデータ復元時に登録件数が1000件に達したときは、それ以降の電話帳は復元されません。

#### ブックマークについて

フォルダ情報はバックアップされないため、復元したブックマークは「Bookmark] フォルダに保存されます。

 バックアップデータを本体へ復元するときは、[i モード]または [フルブラウザ]のどちらを選択しても両方のバックアップデータ が表示されますが、復元されるのは選択した方のバックアップ データだけです。

#### メールについて

- フォルダ情報はバックアップされないため、復元した受信メールは[受信トレイ]に、送信メールは[送信トレイ]に、未送信メールは [未送信トレイ]に保存されます。
- メールは、転送に時間がかかることがあります。

#### 辞書データについて

ユーザ辞書は上書きされ、ダウンロード辞書変換した辞書は追加 保存されます。

## バックアップデータを削除する<削除>

- ↑ カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [本体へ復元]
- 7 データ種別を選ぶ▶ ●
- 3 バックアップデータを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- ▲ 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶ ▶ ③
  - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **5** [はい]
- [Bookmark]を選択したときは、[i モード]または[フルブラウザ] を選択します。どちらを選択しても、両方のバックアップデータが 表示されます。

#### microSDデータ参照

# microSDカードのデータをプレビュー する

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [microSDデータ参照]
  - 各機能の画面では: (a) ▶ [microSDデータ参照]
- 7 データを選ぶ▶ ●

## microSDカードの管理について

## microSDカードをフォーマットする<フォーマット>


- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [フォーマット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- 電池残量が少ないときはフォーマットできません。
- 実行中は、microSDカードを抜かないでください。
- フォーマットを中止すると、microSDカードがFOMA端末やパソ コンなどで認識されなくなります。認識されなくなったときは、 フォーマットをやり直してください。
- microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため、フォーマットできないことがあります。microSDカードを挿入し直すとご使用いただけることもありますが、そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- microSDカードの製造メーカや容量などについてはcm P.314

## microSDリーダーライターとして使う <usb=-ド設定>

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続して利用するときのモードには、次のモードがあります。microSDリーダーライターとして使う場合は、[microSDモード]で接続してください。

通信モード	パケット通信、64Kデータ通信、データの送受信 (OBEX™通信)をするときのモードです( <b>愛</b> P.398)。
	microSDカードのデータを読み込み/書き込みする ときのモードです。
MTPE-F	Windows Media Player 10/11を利用してmicroSD カードに音楽データを転送するときのモードです。 登録方法については197P.232

- 通信モード動作中はUSBモード設定の変更はできません。
- ¶ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のFOMA 端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む(■)
- 2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のパソコン 側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む(型)



3 待受画面で
● ストックアイコン[->→](USBモード設定)を選ぶ
●

 USBモード設定が[microSDモード]/[MTPモード]の場合は、 ストックアイコンが表示されずmicroSDモード/MTPモードで 接続されます。

## 【 [microSDモード] ▶ [はい]

#### 通信モードに戻る

- サイドボタン以外のいずれかのボタンを押す ▶ [はい]
- ・USBモード設定は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 を取り外しても保持されます。

#### ■ 利用するモードを設定する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を接続して利用するモードを、あらかじめ設定しておくことができます。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [USBモード設定]
  - [Settings] ▶ [一般設定] ▶ [USBモード設定] でも操作できます。
- 9 モードを選ぶ ▶
  - パソコンに接続中に操作した場合、[microSDモード]/[MTP モード]を選択すると、切り替え確認画面が表示されます。
- FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして利用するには、次の機器が必要です。

ſ	項目	説明
ſ	接続ケーブル	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02
	パソコン	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02が使用できるUSBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用可能なパソコン
	対応OS	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (いずれも日本語版)

パソコンに、新しいハードウェアを検索する旨の画面が表示され た場合は[キャンセル]をクリックしてください。

- FOMA端末とパソコンが正しく接続されていないときは、データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの 状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われ ることがあります。パソコンの電源についても確認してください。
- microSDモードへの切り替え中やmicroSDモード中はmicroSD カードを抜かないでください。データが壊れたり、正常に動作しな くなることがあります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

## microSDカードの管理情報を更新する

#### <管理情報の更新>

microSDカードを他の機器で利用したときは、microSDカードの管理 情報を更新する必要があります。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [管理情報の更新]
- **9** 項目を選ぶ ▶ ▶ [はい]
  - すべてを更新: [全て] ▶ [はい]
- 電池残量が少ないときは管理情報を更新できません。
- microSDカードの空き容量がないときは、管理情報を更新できないことがあります。
- FOMA端末で管理情報を更新しないと、microSDカードが正しく 動作しないことがあります。
- microSDカード内のファイル数やデータ量によっては、管理情報の更新が完了するまで時間がかかることがあります。
- 更新中はmicroSDカードを抜かないでください。

- 更新中に次の機能はご利用になれません。
  - i アプリ 静止画・動画撮影 バーコードリーダー
  - 赤外線受信 microSDカードのメモリ確認
  - 各機能からのmicroSDデータ参照

## パソコンなどで作成したデータをFOMA端末で確認 する<ィンポート>

パソコンなどで作成したデータをドコモケータイdatalink(**愛**P.402)を使ってmicroSDカードのインポートフォルダにコピーすると、FOMA端末で確認できます。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [インポート]
- 7 データを選ぶ▶
  - 通常のデータ操作と同様に、サブメニューからデータの削除、コピー、情報表示などが利用できます。
- 横3840×縦3840ドットを超える静止画(JPEG/GIF)は表示できないことがあります。その場合は、サムネイル画像を表示することもあります。
- 次のようなメールは、添付ファイルの一部または全部が削除されます。
  - 添付ファイルの合計が100Kバイトを超えるメール
  - 添付ファイルが合計11件以上添付されているメール
- インポートフォルダのデータについては、次のようなファイル名の制限があります。制限を超えているデータは表示されず、インポートできません。
  - PIMデータ、静止画、i モーション、メロディは、全角・半角を問わず228文字以内(拡張子を除く)
- ファイル名が英小文字で8文字以下のときは、インポートフォルダでは英大文字で表示・インポートされます。
- バックアップデータをインポートフォルダに入れると、データ内の最初の1件のみを表示します。

 インポートフォルダからFOMA端末にデータをコピーする場合、 ファイル名に特殊な記号やカタカナが含まれているときは、コ ピーできないことがあります。

# データBOX·メディアツールを管理する

データBOX、メディアツール内に保存されているデータを管理するために、フォルダの作成/削除やデータの移動/コピーなどができます。

● それぞれのデータを管理するために、次の操作ができます。

		フ	オル	ダ管	理			デ-	-夕 <b>î</b>	管理		
		フォルダ新規作成	フォルダ名編集	フォルダセキュリティ	削除	タイトル編集	ファイル名編集	ソート	フォルダ間移動	情報表示	ファイル制限	削除
データ	マイピクチャ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOX	i モーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ワンセグ	×	×	×	×	0	×	0	×	0	×	0
	メロディ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
	きせかえツール	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
	マチキャラ	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
	キャラ電	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
メディア ツール	マンガ・ブック リーダー	0	0	×	0	O * 1	O * 2	O *3	0	0	×	0

〇:操作できます。

×:操作できません。

※1 FOMA端末(本体)内のデータと、microSDカードの[マンガ] フォルダ内のデータの場合に操作できます。

- ※2 microSDカードの[マンガ・ブックリーダー] フォルダとユーザ フォルダ内のデータの場合に操作できます。
- ※3 FOMA端末(本体)の[iモード]フォルダとmicroSDカードの [マンガ]フォルダ内のデータの場合に操作できます。
- データBOXのミュージックについては6FP.238
- データBOXのMusic&Videoチャネルについては@FP.231

## フォルダを管理する

#### ■ ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>

- データBOXでは、各データ種別ごとに最大20個のユーザフォルダを 新規作成できます。
- マンガ・ブックリーダーでは、最大397個のユーザフォルダを作成できます。[マンガ]フォルダについては、フォルダ内にさらに最大999個のフォルダを作成することができます。
- **1** フォルダー覧画面で◎ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ 新規作成]
- 🤰 フォルダ名を入力 ▶ 💿
  - microSDカード内にユーザフォルダを作成するときは、作成するフォルダの種類を選択します。
  - データBOX内のときは、全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
  - [移行可能コンテンツ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
  - マンガ・ブックリーダー内のときは、全角・半角64文字まで入力できます。ただし、「マンガ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)までです。

## ■フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

ユーザフォルダおよび[移行可能コンテンツ]フォルダ内のフォルダ名を変更することができます。

- **1** フォルダを選ぶ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ名 編集]
- 7 フォルダ名を編集 ▶ ●
- ユーザフォルダにセキュリティを設定する <フォルダセキュリティ>

FOMA端末内のユーザフォルダにセキュリティを設定できます。

- フォルダセキュリティを設定すると、フォルダのマークが[ロ]に変わります。フォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォ ルダセキュリティ]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 設定を選ぶ▶ ④
- ユーザフォルダを削除する<削除>
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [フォルダ 1 件削除]
  - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ▶ @
    - ・マンガ・ブックリーダーのとき: [フォルダ選択削除] ▶端末暗 証番号を入力 ▶ ◎ ▶ フォルダを選ぶ ▶ ◎ ▶ ◎ ▶ [はい]
  - ◆ [全フォルダ内全件削除]
  - ◆ [全フォルダ削除]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- フォルダ内に待受画面や着信音などの各種機能に設定されている データが保存されているときは、フォルダ削除できません。

## データを管理する

- タイトルを編集する<タイトル編集>
- タイトル名はデータ一覧などで表示される名前です。
- **1** データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ編集] ▶ [タイトル編集]
  - ビデオ、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、マンガ・ブック リーダーのとき:データを選ぶ ▶ ◎ ▶ [タイトル編集]
  - データによっては[タイトル編集]を選択したあと、[直接入力] (または[タイトル編集])/[オリジナルタイトルに戻す]を選択 します。
- - 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。i モーションは全 角18文字(半角36文字)まで、電子コミックは全角31文字(半角 63文字)まで、電子書籍/電子辞書は全角・半角64文字まで入力 できます。
- ■ファイル名を編集する<ファイル名編集>
- ファイル名はデータを i モードメールに添付して送信するときに使用される名前です。
- **1** データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ編集] ▶ [ファイル名編集]
  - マンガ・ブックリーダーのとき:データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [ファイル 名編集]
- 7 ファイル名を編集 ▶ ④
  - 半角36文字まで入力できます。電子書籍/電子辞書は、全角・半 角64文字まで入力できます。
- 半角8文字以内のファイル名および拡張子の英字は、半角小文字が半角大文字に変わることがあります。
- [プリインストール]フォルダ内のデータなど、データによっては ファイル名を編集できないものもあります。

#### ■ データを並べ替える<ソート>

#### 例: マイピクチャのとき

- **1** データー覧画面で◎ ▶ [静止画設定] ▶ [ソート]
  - マンガ・ブックリーダーの[iモード]/[マンガ]フォルダ内の データのとき:データー覧画面で◎▶[ソート]
- 7 ソート方法を選ぶ▶ ●
- microSDカード内データのファイル制限を変更すると日時情報が 更新されるため、情報表示の保存日時で表示される日時と日付順 でソートした結果が一致しないことがあります。
- ■データを別のフォルダに移動する<フォルダ間移動>
- **1** データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー] ▶ [フォルダ間移動]
  - きせかえツールのとき:データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動] ▶ [フォル ダ間移動]
  - マチキャラ、キャラ電のとき:データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ間 移動]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [移動/コピー] ▶ [1件移動] ▶ 操作3へ
- 🤈 移動方法を選ぶ
  - ◆ [1件移動]
  - ◆ [選択移動] ▶ データを選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 移動先フォルダを選ぶ ▶ ⑩
  - マンガ・ブックリーダーのとき:移動先フォルダを選ぶ▶ ●
  - データの移動中に回や一を押すと、中止を示すメッセージが表示されますが、移動処理は中止されません。
- マイピクチャ、メロディ、マンガ・ブックリーダーの[プリインストール]フォルダ内のデータは移動できません。
- ユーザフォルダがないときは移動できません。
- データBOXの場合、ユーザフォルダから元のフォルダへ移動する ときは、1件移動しかできません。

- 移動先フォルダの最大保存件数を超えるデータは移動できません。microSDカードの保存件数についてはでP.318
- microSDカードの[マルチメディア]フォルダ内のデータは[カメラフォルダ]には移動できません。
- 詳細情報を表示する<情報表示>
- **1** データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報表示]
- 表示される情報は、データによって異なります。
- サポートブックの情報は表示できません。
- ■データを削除する<削除>
- 1 データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 🤈 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶ ▶ ⑩
  - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]
- 待受画面や着信音などの各種機能に設定されているデータは、 フォルダ内全件削除で削除できません。
- マイピクチャ、メロディの[プリインストール]フォルダ内のデータや、マンガ・ブックリーダーのサポートブックは削除できません。
- お買い上げ時に登録されているデータを削除後にもう一度ご利用 になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロード できます(27P.119)。

## メモリの使用状況を確認する<メモリ確認>

■ FOMA端末(本体)のメモリ使用状況を確認する

データBOXのフォルダー覧画面やデーター覧画面で、画面右上に FOMA端末(本体)のメモリ使用状況を示す数値が表示されます。 ● ミュージックのフォルダー覧画面では表示されません。



マイピクチャのフォルダー覧画面の場合

#### ■ 各項目ごとのメモリ使用状況を確認する

FOMA端末(本体)、microSDカード、FOMAカードに保存されているデータの容量や空き容量などを表示します。

## **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [確認] ▶ [メモリ確認]

FOMA端末(本体)のメモリ確認中に、他の機能のメモリ使用状況を表示するときは、○を押します。







FOMA端末(本体)

microSDカード





FOMAカード

電話帳やスケジュールの登録件数はシークレットデータを含んで表示されます。

i アプリには削除できないものがあるため、i アプリの使用量が 0%になることはありません。

## メモリ不足や保存件数オーバーになったときは

データを保存するときにメモリが足りなくなると、上書き確認画面が 表示され不要なデータやファイルを削除して保存できます。

## 1 上書き確認画面で[はい]

## **7** データを選ぶ ▶ **(\*) (\*) (\*) (\*) (\*)**

- メモリの確保状態が100%になるまでデータを選択します。
- ミュージックのときは、データを選んで®を押すと音楽データ が再生されます。

#### 赤外線通信

# 赤外線通信を利用する

赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、データを送受信することができます。また、i アプリと連携して、赤外線通信機能を搭載した機器と連動させたりできます。

- ◆ FOMA端末の赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。 ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、機能に よっては送受信できないデータがあります。
- FOMA端末の赤外線送受信機能はIrSimple™ 1.0規格に対応しています。
- 赤外線通信中は圏外と同じ状態になり、通話、i モード、データ通信 などはできません。
- 通話中やオールロック中、セルフモード中は赤外線通信できません。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳や所有者情報の送受信ができません。

## 赤外線通信で送受信できるデータ

microSDカード内のデータは送受信できません。ただし、microSDカード内のJPEG画像は送信できます。

- FOMAカード内の電話帳は送受信できません。
- ブックマーク、i モードメール、SMS、トルカについてはフォルダ情 報が送信されないため、フォルダ分けの設定は反映されません。
- i アプリToが貼り付けられた i モードメールの貼り付け情報は、 削除され、送受信されません。

#### ■ FOMA端末から送信できるデータ

機能	1 件	全 件
電話帳	0	0
スケジュール	0	0
テキストメモ	0	0
i モードメール、SMS、エリアメール	0	0
ブックマーク	0	0
データBOXの画像、i モーション、メロディ	0	×
所有者情報	0	_
現在地通知先	0	0
トルカ	0	0
デコメアニメ®テンプレート	0	×

● 絵文字を i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した ときは、正しく表示されないことがあります。i モード端末でも相 手の機種によっては正しく表示されないことがあります。

#### 電話帳について

- 次の情報は送信されません。
  - シークレットコード 着信音設定 ■ 着信ランプ設定
  - 代替画像設定
- 1件送信では、グループ設定は送信されません。
- シークレット登録した電話帳はシークレットモードを[ON]に設 定しないと 1件送信できません。1件送信した場合、シークレット 登録は[OFF]で送信されます。
- 全件送信すると、所有者情報やシークレット登録した電話帳も送 信されます。

#### スケジュールについて

- 次の情報は送信されません。
  - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 連絡先

■ 視聴予約、録画予約

- 祝日設定
- 終了日時が入力されていないデータを受信すると、終了日時に開 始日時が設定されます。
- シークレット登録したスケジュールはシークレットモードを [ON]に設定しないと1件送信できません。1件送信した場合、 シークレット登録は[OFF]で送信されます。
- 全件送信すると、シークレット登録したスケジュールも送信され ます。

#### メールについて

- 貼り付けられたデータ、添付ファイル、保護メールも送信されま す。添付不可のデータは送信できません。
- 100Kバイトを超えるメールは、正しく送信できないことがあります。

#### 画像、i モーション、メロディについて

- 送信できるデータはJPEG画像・GIF画像2Mバイト、Flash画像100K バイト、i モーション2Mバイト、メロディ100Kバイトまでです。
- 赤外線通信で画像を送信すると、画質が劣化したりファイルサイ ズが変わることがあります。
- 次のようなデータは送信できません。
  - FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデータ
  - FOMA端末にあらかじめ登録されているデータ
- データBOX内のデータは赤外線通信で送信できないことがあります。
- JPEG画像は高速赤外線通信で送信することができます(でア.301)。

#### 所有者情報について

- 受信側では電話帳として保存されます。
- 2in1利用時は、2in1のモードによって表示される所有者情報が送 信されます。

#### トルカについて

- 次のようなデータは送信できません。
  - 1Kバイトを超えるトルカ
  - 100Kバイトを超えるトルカ(詳細) 利用済みトルカ
- 再配布不可のトルカ

#### デコメアニメ®テンプレートについて

- 次のようなデータは送信できません。
  - FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデコメアニメ® テンプレート
  - FOMA端末にあらかじめ登録されているデコメアニメ®テンプ レート

#### ■ FOMA端末で受信できるデータ

機能	1 件	全件	格納場所	格納順
電話帳	0	0	電話帳	1件受信時:メモリ番号、010~999→000~009の順で未登録番号に登録全件受信時:メモリ番号の情報に従って登録
スケジュール	0	0	スケジュール	開始日時順
テキストメモ	0	0	テキストメモ	最終修正日時順
i モードメール、 SMS、エリアメール	0	0	i モードメール、 SMS	受信/送信/保存日時順
ブックマーク	0	0	ブックマーク	1件受信時:一番上 全件受信時:利用さ れた古い順
データBOXの画像、 i モーション、メロ ディ	0	×	データBOXのマイ ピクチャ、i モー ション、メロディ	該当フォルダ内の [外部取得データ] フォルダの一番上
所有者情報	0	_	電話帳	1件受信時:メモリ 番号、010~999→ 000~009の順で未 登録番号に登録
トルカ	0	0	トルカ	_
現在地通知先	O	O	現在地通知先一覧	_

機能	1 件	全件	格納場所	格納順
デコメアニメ <sup>®</sup> テン プレート	0	×	デコメアニメ <sup>®</sup> テン プレート一覧	_

全件受信時に上書きを選択すると、該当機能のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

#### 電話帳について

- 1件受信したデータのグループ設定は、すべて[グループなし]になります。
- 全件受信すると、ご契約の電話番号以外の所有者情報は上書きされます。
- 名前が未登録のデータを受信したときは[No Name]と表示されます。

#### メールについて

題名が途中までしか受信できないことがあります。

#### 現在地通知先について

すでに同じ電話番号の現在地通知先が登録されているときは、重 複して登録されません。

## 赤外線通信機能をお使いになるときのご注意



- 図のように受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm 以内に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線ポートを向き合わせたままにして、動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響によって正常に通信できないことがあります。
- 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。
- IrSS™通信は、片方向通信のため、受信側からの応答を確認せずに 送信します。このため、受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了します。

# データを1件ずつ送受信する


## データを1件送信する<赤外線送信>

例:電話帳のとき

- 1 待受画面で □
- 7 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
  - 内容表示画面では: ◎ ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
  - 受信側のFOMA端末を1件受信待ち状態にします。
- 3 [送信] ▶ [はい]

## データを1件受信する<赤外線受信>

**1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [受信] ▶ [はい]



電話帳を受信した場合

- 送信側のFOMA端末を1件送信状態にします。
- 受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末から データが送信されると、自動的に受信します。

## 2 [はい]

ブックマークを受信した場合、同じ内容のブックマークが存在するときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと、現在のデータに上書きされます。

# データを全件送受信する

● 全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要になります。認証パスワードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

## データを全件送信する<赤外線全件送信>

例:電話帳のとき

- 1 待受画面で⊕ ▶ 圖 ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信] ▶ [全件送信]
  - 受信側のFOMA端末を全件受信待ち状態にします。
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ④

### 3 認証パスワードを入力 ▶ ● ▶ [はい]

- 受信側で入力した認証パスワードと一致すると、送信が開始されます。
- スケジュールを全件送信するときは、カレンダー画面またはスケ ジュール全件表示にしてから操作してください。

## データを全件受信する<赤外線全件受信>

- 全件受信すると、受信したデータにより上書きされ、登録していた データはすべて削除されますので、ご注意ください。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [全件 受信] ▶ [はい]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - 送信側のFOMA端末を全件送信状態にします。
- 3 送信側と同じ認証パスワードを入力 ▶
  - 受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末から データが送信されると、自動的に通信を開始します。
- **▲** [はい]
  - 受信の中止:受信中に

# i アプリと連携して赤外線通信を行う

実行中の i アプリから赤外線通信を利用したり、赤外線通信から i アプリを起動したりできます。

ⅰ アプリから赤外線通信を起動する方法についてはで P.264

## 赤外線通信から i アプリを起動する

i アプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からの赤外線通信中に、i アプリ起動の信号を受信すると、ソフトを起動できます。

# **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [受信] ▶ [はい]

- 受信待ち状態になります。送信側からi アプリ起動の信号を受信すると、ソフトが起動します。
- i アプリTo設定を[許可しない]に設定しているときは、赤外線通信からi アプリを起動できません。
- i アプリ待受画面として起動することはできません。

#### 赤外線リモコン


# 赤外線リモコン機能を利用する

i アプリのソフトからFOMA端末の赤外線ポートを利用して、テレビやビデオなど赤外線リモコンに対応した機器を操作できます。

赤外線リモコン機能を利用するときは、赤外線リモコン機能に対応したi アプリのソフトをダウンロードする必要があります。

## リモコン操作を行う

赤外線リモコン機能に対応したiアプリを起動し、FOMA端末の赤外線ボートをテレビやビデオなどのリモコン受光部の正面に向けて、リモコン操作を行います。



- 実際の操作方法はiアプリのソフトによって異なります。
- 操作できる距離は、約4mです(相手側の機器や周囲の明るさなどによって変わります)。
- セルフモード中は、赤外線リモコン機能を使用できません。
- 相手側の機器によっては、正常に操作できないことがあります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近く などでは、正常に操作できないことがあります。


# iC通信

i C通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、データを送受信することができます。

- i C通信中は圏外と同じ状態になり、通話、i モード、データ通信などはできません。
- 通話中や I Cカードロック中は i C通信できません。

- 送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信 (★アP.328)と同様です。
- i アプリから i C通信を起動する方法については67P.264

## i C通信機能をお使いになるときのご注意



- ●図のように受信側と送信側のFOMA端末の

  「マークを重ね合わせてご利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、FOMA端末を動かさないでください。
- 相手のFOMA端末によっては、データを送受信しにくいことがあります。そのときは、
   ②マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にずらしてください。
- i C通信中はFOMA端末の着信ランプが点滅します(© P.99)。
- 充電中あよびイヤホン接続中は i C通信によるデータの送信はできませh。

# データを1件ずつ送受信する

#### データを1件送信する<送信>

例:電話帳のとき

- 1 待受画面で □
- 2 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ送信] ▶ [i C送信] ▶ [送信] ▶ [はい]
  - 内容表示画面では: ▶ [データ送信] ▶ [i C送信] ▶ [送信] ▶
- 🧣 相手のFOMA端末と 🔎 マークを重ね合わせる

## データを1件受信する<受信>

- 1 待受画面で相手のFOMA端末と√フマークを重ね合わせる
- 🤈 [はい]

# データを全件送受信する

◆全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要になります。認証パスワードは、i C通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

## データを全件送信する<全件送信>

例:電話帳のとき

**1** 待受画面で □ ▶ 圖 ▶ [データ送信] ▶ [ i C送信] ▶ [全件送信]

- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 3 認証パスワードを入力 ▶ ▶ [はい]
- ▲ 相手のFOMA端末と√フマークを重ね合わせる

## データを全件受信する<全件受信>

- 1 待受画面で相手のFOMA端末と√フマークを重ね合わせる
- 9 [はい]
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 【 認証パスワードを入力 ▶ ▶ [はい]
  - 受信の中止:受信中に

#### ボイスレコーダー

# ボイスレコーダーとして使う

FOMA端末をボイスレコーダーとして利用できます(microSDカードが必要です)。

- 録音した音声は、[音声のみ] (映像なし)の i モーションとして、 microSDカードの[マルチメディア]フォルダに最大400件保存できます(録音時間により保存件数は変わります)。1件あたり最長約6時間録音できます。
- 400件を超えて録音しようとすると、録音に失敗した旨のメッセージが表示され、ボイスレコーダーが終了します。
- 録音した音声を64MバイトのmicroSDカードに保存するときは、最 長約10時間保存できます。
- 録音距離は、約1.5m以内をおすすめします。
- 録音した音声は、i モーションプレーヤー(@FP.305)で再生できます。

#### 録音する

- ●録音開始音が鳴り、録音が開始されます。録音中はピクチャーライトが点滅します。
- 1 カスタムメニューで[Media tool] ▶[ボイスレコーダー] ▶ ⑥
  - 一時停止/再開:



ボイスレコーダー 画面

## 🤰 録音を止めるときは、 💿

- 次の場合は、自動的に録音が停止します。
  - 残時間表示が00:00:00になったとき
  - 録音時間が約6時間に達したとき
  - microSDカードの空き容量がなくなったとき

## 3 [保存]

- 録音した音声を保存します。
- 録音した音声の再生:[再生]
- 録音した音声を取り消す: [取消] ▶ [はい]
- 録音したデータは、ファイル制限なしのファイルとして保存されます。
- 録音中にFOMA端末を閉じても録音は継続されます。
- 録音中に電話がかかってくると、録音が自動的に停止し、電話に出ることができます。通話終了後、保存確認画面が表示されます。

#### ■ ボイスレコーダー画面のサブメニュー操作

[データBOX表示]

[ノイズキャンセラ] ▶ [ON]

● 音声のノイズを少なくします。

[セルフタイマー] ▶ セルフタイマー時間を選ぶ ▶ ④

#### [レコーダー設定保持] ▶ [ON]

#### マンガ・ブックリーダー

# 電子書籍/電子辞書/電子コミックを 表示する

#### 電子書籍/電子辞書/電子コミックを、FOMA端末で表示できます。

- お買い上げ時は、FOMA端末(本体)に次の電子コミック、電子辞書などが登録されています。
  - サポートブック
  - NARUTO-ナルト-001(電子コミック)
  - 明鏡モバイル国語辞典(電子辞書) 使用頻度の高い現代語を中心に約4万7100語句収録。ことわざ 成句も解説。
  - ジーニアスモバイル英和辞典(電子辞書) 英会話や新聞・小説を読むときに便利なモバイル英和。約4万 5700語句収録。
  - ジーニアスモバイル和英辞典(電子辞書) 現代語を中心に約5万5800語句を収録した、本格語数のモバイル和英。

(「NARUTOーナルトー」 ©岸本斉史 スコット/集英社、「明鏡モバイル国語辞典」「ジーニアスモバイル英和辞典」「ジーニアスモバイル和英辞典 | ©2005-2008 Taishukan)

- 電子書籍、電子コミックなどは、サイトなどからダウンロードできます(13アP.164)。
- ●「NARUTO-ナルト-001」の続きはケータイコミックサイト「集英 社マンガカプセル」でご購入いただけます。
- ◆ お買い上げ時に登録されている電子辞書を削除した場合は、付属の CD-ROM([取扱説明書]内の[内蔵辞書(マンガ・ブックリーダー 用)])から登録できます。
- 1 カスタムメニューで[Media tool] ▶ [マンガ・ブック リーダー]

## 7 データを選ぶ▶ ●

パスワードが必要なとき:パスワードを入力 ▶ ⑥



内容表示画面

• 表示できる電子書籍などの種類(拡張子)は次のとおりです。

	形式	拡張子
電子書籍	XMDF	Γ.zbf
	テキスト	<pre>\[\rac{1}{2}\racc{1}{2}\raccc{1}{2}\raccc{1}{2}\raccc\fracc{1}{2}\raccc\fracc</pre>
電子辞書、電子コミック	XMDF	Γ.zbf

- 前回の閲覧時に回を押して終了したデータを選んだときは、終了 時に表示されていたページが表示されます。
- 前回の閲覧時に○を押して終了したときは、マンガ・ブックリーダーを起動すると自動的に終了時のページが表示されます。ただし、文字読み取りから起動したときや、クイック検索からサポートブックを表示したときは表示されません。
- データに埋め込まれている音声や画像によっては、ご利用になれないことがあります。
- 電子書籍などには、閲覧回数/閲覧期限/閲覧期間の閲覧制限が設定されているものがあります。これらのデータを表示しようとすると、確認メッセージが表示されます。内容を確認してください。
- microSDカードにも保存できます。microSDカードに保存した電子 書籍などは、一覧画面に最大400件表示できます。[マンガ]フォル ダ内のファイルは最大999件表示できます。

#### ■ 内容表示画面のボタン操作

行を移動	進める	0/0	コマ/ページ切替	0
	戻す	0/0	(電子コミック表示中)	(ک

画面スクロール ミックのページ		<b>⊙</b>	拡大(電子コミックの ページ表示中)	3
□マ移動(電	進める	0/0	前ページの表示	
子コミックの コマ表示中)	戻す	0/0	次ページの表示	<b>(iii)</b>
縮小(電子コミページ表示中)	ックの	1	ページを戻る(履歴が あるとき)※	•

※履歴がないときは先頭のページが表示されます。

#### ■ 内容表示画面のサブメニュー操作

[文字列コピー] ▶ 最初の文字を選ぶ ▶ ● ▶ 最後の文字を選ぶ ▶ ●

#### [しおり設定]

- ▶ [しおりをはさむ] ▶ しおりを選び ▶ ⑥
- ▶ [しおりへ移動] ▶ しおりを選ぶ ▶ ⑥

[情報表示] @F.327

#### [現在位置確認]

#### 「移動]

- ▶ [日次] ▶ 項目を選ぶ ▶ ④
- 目次からページを表示します。
- ▶ [先頭へ]
- ▶[最後へ]
- ▶[リストへ]
  - ファイル一覧画面に戻ります。
- ▶ [%指定移動] ▶ %を入力 ▶ ④
  - 全体に対する位置を%で指定してページを移動します。

#### [文字読み取り]

#### © P.338

#### [表示設定]

- ▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ④
- ▶ [縦横設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
  - 縦書き、横書きを切り替えます。
- ▶ [ルビ表示] ▶ [ON]
  - ふりがなを表示します。

#### ▶ [画像サイズ] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 画像を表示するサイズを切り替えます。

#### [マンガ表示設定]

- ▶ [縮小]
- ▶ [コマ/ページ切替]
  - コマ表示とページ表示を切り替えます。
- ▶ [拡大]

#### [音量設定]▶音量を選ぶ▶●

[バイブレータ設定] ▶ [ON]

[バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

#### 文字列コピーについて

- 一度にコピーできる文字数は、最大全角20文字(半角20文字)です。
- コピーできない文字もあります。
- 電子コミックによっては、文字列コピーができないものがあります。

#### しおりについて

- 電子コミックのページ表示画面では、[しおりへ移動]は選択できません。
- 1冊につき最大2個(最大10冊)のしおりを設定できます。
- 11冊目のしおりを設定するか自動しおりが設定されると、一番古いしおりまたは自動しおりが削除されます。
- マンガ・ブックリーダーを終了すると、最後に表示していたページ に自動しおり1]が設定されます。
   次に同じ電子書籍などを表示し、終了した場合は、最後に表示していたページが[自動しおり1]に設定され、前回の[自動しおり1]は [自動しおり2]に設定されます。自動しおりは、1冊につき最大2
- 個(最大10冊)まで設定され、古いものから自動的に消去されます。 ● パスワードが設定されているデータは、自動しおりが表示できません。

#### 移動について

• 電子コミックのページ表示画面では、[移動]は選択できません。

#### 文字サイズ設定、縦横設定、ルビ表示について

- データによっては、表示を切り替えることができないものや、表示 の設定が指定されているものがあります。
- 電子コミックの吹き出しの中の文字は画像です。文字サイズ設定 や縦横設定、ルビ表示は反映されません。
- データによってルビの有無は異なります。

#### 縮小、コマ/ページ切替、拡大について

- 電子コミックのコマ表示画面では、縮小、拡大はできません。
- 電子コミックによっては、コマ表示/ページ表示を切り替えできないものがあります。
- microSDカード内の表示フォルダを切り替える <表示フォルダ切替>
- ↑ カスタムメニューで[Media tool] ▶ [マンガ・ブックリーダー] ▶ ⑩ ▶ [表示フォルダ切替]
- 7 フォルダを選ぶ▶ ●
- 携帯情報端末など、FOMA端末以外でXMDF形式の電子書籍を利用していたときに、その電子書籍の入ったフォルダを表示できます。
- 利用されていた携帯情報端末によっては、フォルダを表示できないことがあります。
- SH-01Aよりあとに発売された機種をご利用のお客様で、microSD カードの¥PRIVATE¥DOCOMO¥BOOKフォルダに電子書籍など を保存しているときは、[マンガ・ブックリーダー2]を選択すると 表示できます。

## 電子辞書で調べる

電子辞書で、用語を入力して調べることができます。

● 電子辞書は次のシャープオリジナルサイト「Sharp Space Town」で ご購入いただけます。

http://www.spacetown.ne.ip/

・パソコンからサイトに接続して、ご購入した電子辞書はmicroSD カードに格納してFOMA端末で使用できます(でP.3.15)。

- 1 カスタムメニューで[Media tool] ▶ [マンガ・ブック リーダー]
- 7 電子辞書を選ぶ▶ ④
- 🖁 入力欄を選ぶ ▶ 💿
- 【 用語を入力 ▶ ④
  - 255文字まで入力できます。
- 5 用語を選ぶ▶ ●
- カメラで文字を読み取って検索する<文字読み取り>
- 1 内容表示画面で入力欄を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [文字読み取り]
  - 文字の読み取り方法についてはでP.203

# 電子書籍/電子辞書/電子コミック内 の情報を利用する

# Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用する

電子書籍などで反転表示された文字情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)やPhone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能が埋め込まれた画像を利用して、電話発信やメール送信、サイト接続ができます。

- 1 内容表示画面で電話番号やメールアドレス、URLなどを選ぶ▶
  - 画像のとき:画像を選ぶ ▶ (リンクへ移動)
- 🤰 [はい]
  - URLの場合、接続方法を選択するとサイト接続します。
  - 電話発信やメール送信、サイト接続の操作については**愛**P.165

## リンク先のページを表示する

文字列や画像に別のページのリンク情報が設定されているときは、そのページを表示できます。

1 内容表示画面で文字列や画像を選ぶ ▶ ④

## 動画/音声を再生する

画像に動画/音声の情報が設定されているときは、動画/音声を再生できます。

1 内容表示画面で画像を選ぶ ▶ ● ▶ [動画/音声の再生]

## マスク(目隠し)された文字列や画像を表示する

- 1 内容表示画面で文字列や画像を選ぶ
  - ◆ 文字列を選ぶ ▶ ④
  - ◆ 画像を選ぶ ▶ ▶ [マスクの切替]

## 電子書籍/電子辞書/電子コミック内の画像を保存する

電子書籍などに表示された静止画を、マイピクチャ内の[カメラ]フォルダに保存できます。

- 画像保存件数は、最大1500件です。メモリの使用状況によっては、 少なくなります。
- 1 内容表示画面で静止画を選ぶ ▶ ▶ [マイピクチャ登録]
- PNG形式など、保存できない画像もあります。
- すべて著作権のある画像として保存されます。microSDカードへ の保存や、メールへの添付はできません。

# 便利な機能

各種機能の設定状況を確認する<設定状況確認>340	いろいろな方法で検索する<クイック検索>352
マルチアクセス<マルチアクセス>340	自分の名前や画像を登録する <所有者情報登録>354
マルチアシスタント(マルチタスク)	通話中の相手の声や待受中の自分の声を録音する
<マルチアシスタント(マルチタスク)>340	<通話中音声メモ/待受中音声メモ>355
自動的に電源をONにする<自動電源ON>341	通話時間/料金を表示する<通話時間/料金確認>355
自動的に電源をOFFにする<自動電源OFF>342	電卓として使う<電卓>357
一定の時間が経過するとアラームで知らせる <タイマー>342	メモを入力する<テキストメモ>357
指定した時刻にアラームで知らせる<アラーム>343	スイッチ付イヤホンマイクの使いかた
スケジュールを管理する<スケジュール>345	<スイッチ付イヤホンマイク>358
よく使う機能を手早く実行する<ショートカットメニュー>351	イヤホンをつないで自動で電話を受ける<オート着信設定>360
よくぼり成化とナキへ夫119 3 > ジョートカットメニュー / 331	1 アバノとフはいて日勤で电話と支げるトオート省信畝たと

#### 設定状況確認

# 各種機能の設定状況を確認する

- カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [確認] ▶ [設定状況確認]
- 端末暗証番号を入力 🌬
- 3 機能を選ぶ▶ ●

#### マルチアクセス

# マルチアクセス

FOMA端末では音声電話や i モード通信、データ通信など、複数 の通信を同時に利用できます。

● 同時に使用可能な通信機能の組み合わせについてはでP.425

## 通話中に他の通信を利用する

- 音声電話の通話中に回
- 機能を選ぶ▶●
- 🔒 通信機能を利用する
  - 通話中画面に戻る: □ ▶ [音声電話]

#### 通信中に音声電話を発信する

例: i モード中のとき

- サイトなどで表示されている電話番号を選ぶ▶●
- - サイトなどに戻る: 通話終了▶

#### マルチアシスタント(マルチタスク)

# マルチアシスタント(マルチタスク)

マルチアシスタント(マルチタスク)を使うと、複数の機能を同時 に利用できます。

- 電話着信などにより、4つ以上の機能が同時に動くことがあります。
- 同時に使用可能な機能の組み合わせについてはでP.426

## 新しい機能を呼び出す

▮機能の利用中に◎





☑ スケジュールを見る

機能選択画面

用涂選択画面

- 複数の機能の動作中に回を押したときは、アプリ切替画面が表 示されます。

  ⑤を押すと用途選択画面→機能選択画面→アプリ 切替画面の順に、◎を押すと機能選択画面→用途選択画面→ア プリ切替画面の順に切り替わります。
- 機能を選ぶ▶●
  - ・ 音声電話の発信: (ア) ・電話番号を入力 ▶ (ア)

#### 操作する機能を切り替える

- ■複数の機能の動作中に□
- 🤈 機能を選ぶ ▶ 💿

## 機能を終了する

- 操作中の機能を終了する
- 1 複数の機能の動作中に ←
  - 操作中の機能が終了し、動作中の他の機能が表示されます。
- ■機能を選んで終了する
- 1 複数の機能の動作中に②
- 2 機能を選ぶ ▶ □
  - すべての機能を終了するとき: 図 ▶ [はい]

## 自動電源ON

# 自動的に電源をONにする

指定した時刻に自動的にFOMA端末の電源を入れます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(図 P.44)。
- 自動電源ONを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源のNを解除してから、FOMA端末の電源を切ってください。
- ランプの設定については**愛** P.99
- バイブレータの設定についてはでP.87
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [自動電源ON / OFF] ▶ [自動電源ON]
- **9** [自動電源ON設定]欄を選ぶ▶●▶[ON]
  - 設定の解除:[OFF] ▶ ⑤
- 3 [時刻]欄を選ぶ ▶ ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ ●
- **【**[アラーム設定]欄を選ぶ▶●▶[ON]
  - アラームの解除: [OFF] ▶ ③

- **5** [アラーム音]欄を選ぶ▶ ▶ アラーム音を選ぶ▶ **③** 
  - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶ ⊙
- **6** [アラーム音量]欄を選ぶ▶ **○** ▶ ①で音量を調節▶
- 7 ◉ ▶ [確認]

## ■指定した時刻になると

自動的に電源が入り、確認メッセージが表示されます。

- ▼フラーム設定を[ON]に設定しているときは、約15秒間アラームが鳴ります。次のボタンを押すとアラームが止まります。
  - FOMA端末を開いているとき:いずれかのボタン(@・®を除く)
  - FOMA端末を閉じているとき: ®
- 指定した時刻に電源が入っていたときも、同様に動作します。
- 通話中や着信時は、通話終了後にアラームが鳴ります。
- 自動電源ONとアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/録 画予約)を同じ時刻に設定すると、自動電源ONが優先されます。自 動電源ON通知終了後、アラームが動作します。
- 電池パックを取り外して電源を切ったときには、自動電源ONが動作しないことがあります。

# アラーム設定時刻に自動で電源を入れてアラームを鳴らす<アラーム連動電源ON>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [自動電源ON/OFF] ▶ [アラーム連動電源ON]
- **2** [ON] ▶ [確認]
  - 設定の解除:[OFF]

#### 自動電源OFF

# 自動的に電源をOFFにする

指定した時刻に自動的にFOMA端末の電源を切ります。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(図でP.44)。
- 自動電源OFFを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [自動 雷源ON/OFF] ▶ 「自動雷源OFF]
- ⑦ [自動電源OFF設定]欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [ON]
  - 設定の解除: [OFF] ▶ ⑤
- [時刻]欄を選ぶ▶ ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ ▶

#### ■指定した時刻になると

自動的に電源が切れます。

- 指定した時刻に何かの操作をしていると、確認画面が表示されま す。[はい]を選択するか、約1分間何も操作しないでそのままにし ておくと、電源が切れます。
- 自動電源OFFとアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/録 画予約)を同じ時刻に設定すると、自動電源OFFが優先されます。
- 次の場合は、指定した時刻になっても確認画面が表示されません。 通信・操作を終了し、通信・操作前の画面や待受画面に戻ると、確認 画面が表示されます。
  - 通話中
- 赤外線诵信中
- パケット通信中

- i C 通信中
- i アプリ起動中
- microSDモード/MTPモード中 ■ ソフトウェア更新中

#### タイマー

# 一定の時間が経過するとアラームで知 らせる

設定した時間が経過したときに、タイマー音やランプ、バイブ レータでお知らせします。

- タイマー音は、いずれかのボタン(順を除く)を押すと止まります。
- タイマー音の設定については**愛**P.85
- ランプの設定についてはで P.99
- バイブレータの設定については**愛**P.87
- カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム] ▶ [タイマー]
- 時間(00分01秒~99分59秒)を入力 🌬
  - 時間を3分にリセット: ③
  - カウント停止/再開:●
  - タイマー解除:
- タイマーを利用中に着信やメール受信があっても、タイマーは継 続します。ただし、通話中やメール受信中など、タイマーが表示さ れていないときに設定した時間が経過しても、アラームは動作し ません。
- 待受画面からタイマーを使う<タイマー>
- 1 待受画面で時間(1~99分)を入力 ▶ ④ ▶ [タイマー]

#### アラーム

# 指定した時刻にアラームで知らせる

指定した時刻・曜日に、アラーム音やランプ、バイブレータでお知らせします。

- アラームは9件まで登録できます。
- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(でア.44)。
- ランプの設定については**愛**P.99
- バイブレータの設定については**愛**P.87


## アラームを登録する

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム]▶ [アラーム]
- 9 登録する番号を選ぶ▶ ●
- 🔏 [時刻入力] ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ ④
- 4 [繰り返し設定] ▶ くり返し方法を選ぶ ▶ ④
  - 曜日の指定:「曜日指定」▶曜日を選ぶ▶○▶
    - ・[休日設定日を除く]を選択した場合、スケジュールで休日設 定・祝日設定されている日はアラームが動作しません。
- 5 [メッセージ] ▶メッセージを入力 ▶ ⊙
  - 全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
- ⑥ [連絡先] ▶ 入力方法を選ぶ
  - ◆ [電話帳検索] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ④
- 7 [アラーム音選択] ▶ アラーム音を選ぶ ▶ ⑧
  - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶ ⊙
  - アラームを鳴らさないとき: [アラーム音選択] ▶ [設定なし]
- 🖁 [アラーム音量選択]▶ ①で音量を調節 ▶ 💿

- **g** [スヌーズ設定] ▶ [ON] ▶ 間隔を入力 ▶ ⑥ ▶ 回数を入力 ▶ ⑥
  - アラームが鳴る間隔と回数を設定できます。
- 1 [鳴動時間] ▶鳴動時間を入力 ▶ ④
- 11 🗊
- ダイヤル発信制限中は、連絡先を登録できません。
- 複数のアラームを同じ時刻に設定したときは、次の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)
アラーム機能	録画予約→視聴予約→アラーム→スケジュール

- ・視聴予約と録画予約を同じ時刻に設定したときは、視聴予約ア ラームは動作しません。
- 設定内容画面の見かた



- 1 アラーム設定中マーク
- 2 設定時刻
- 3 くり返し設定の内容表示

①   1回だけ   ②  曜日指定   ②  毎日
----------------------------

- 4 鳴動時間
- 5スヌーズ設定中マーク

#### ■待受画面からアラームを設定する<クイックアラーム>

## 1 待受画面で時刻(4桁:24時間制)を入力 ▶ ④ ▶ [ク イックアラーム]

日時は当日(時刻が過ぎているときは翌日)、分類は「分類なし」、メッ ヤージは[クイックアラーム]としてスケジュールに登録されます。

### アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。連絡先が登録されているとき は、アラームを止めると連絡先が表示されます。

- 登録されている連絡先に電話をかける:連絡先表示 ▶ ④ ▶ 電話を かける
  - 連絡先には電話番号または名前(電話帳に登録されているとき) が表示されます。名前が表示されているときは、●を押すと電話 帳内容表示画面(**愛**P.79)が表示されます。
- FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに「アラーム鳴 動中]と表示されます。
- アラーム鳴動時間が過ぎると、アラームが止まり、アラーム時間が 過ぎた旨のメッセージが表示されます。

#### アラーム鳴動中のボタン操作

アラーム停止(スヌーズは動作)	1~9,0,
アラーム停止(スヌーズ解除)	
音量調節(音量0~10)※	0

- ※ アラーム音量をステップトーンに設定しているときは調節できま thin
- FOMA端末を閉じているときは、®を押すとアラームが停止します (スヌーズは動作)。

- 次の場合は、設定時刻になってもアラームが動作しません。通信・ 操作を終了し、通信・操作前の画面や待受画面に戻ると、アラーム が動作します。
  - 通話中 ■ メール受信中
- 赤外線通信中
- パケット通信中 i C通信中
- 赤外線リモコン操作中 ■ ソフトウェア更新中※
- microSDモード/MTPモード中
- ※ ソフトウェア更新中に設定時刻になったときは、操作を終了し てもアラームが動作しないことがあります。
- スマーズ中に通話を開始したときは、スマーズ通知が中断されま す。通話終了後にスヌーズ通知が再開されます。
- スヌーズ中またはスヌーズが設定されたアラームが鳴動中は、別 のアラーム/スケジュールアラームは設定した時刻になっても動 作しません。
- バイブレータが[ON]のマナーモードを設定中は、バイブレータ設 定が[OFF]でも、[パターン 1]で振動します。

#### ピクチャーコールが設定されている電話帳を連絡先に設定した とき

- アラーム動作時にピクチャーコールの画像が表示されます。
- ピクチャーコールに i モーションが登録されているときは、通常 のアラーム画面が表示されます。
- アラーム音に映像と音を含んだ i モーションを設定しているとき は、iモーションの映像が優先されます。

## ワンセグ視聴中にアラーム時刻になったとき

マルチウインドウになり、アラームが動作します。アラームを終了 すると、アラーム動作前の状態に戻ります。

## アラームを解除/削除/再設定する

アラームは、1件ごとに設定(再設定)/解除/削除できます。削除する と登録内容が消えますが、解除しても登録内容は消えません。再設定を 行うことで、再び同じ内容でアラームを動作させることができます。

- カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム] ▶ [アラーム]
- ⑦ 登録する番号を選ぶ ▶解除/削除/再設定する
  - 解除/再設定:
  - 削除:(a) ▶ 「はい]

#### スケジュール

# スケジュールを管理する

予定の日時、内容などを登録して管理できます。アラームの設定 やメッセージ表示などもできます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(@FP.44)。
- スケジュールは300件まで登録できます。
- 2000年1月1日~2099年12月31日まで登録できます。

## カレンダーを表示する<カレンダー>

スケジュール機能で登録した予定や、視聴予約・録画予約の内容を確 認できます。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
  - 前月/次月を表示: 図/回
- ■指定した日付のカレンダーを表示する<日付指定表示>
- 1 カレンダー画面で@ ▶ [表示] ▶ [日付指定表示]
- 9 日付を入力 ▶ ●

#### ■待受画面から日付を入力してカレンダーを表示する

- 1 待受画面で日付を入力 ▶ ▶ 「スケジュール」
- 日付入力と表示されるカレンダーの対応は次のとおりです。
- 01~31:今月のカレンダー(1日~31日)
- 0101~1231:指定月日のカレンダー(1月1日~12月31日)
- 20000101~20991231:指定年月日のカレンダー(2000年1月 1日~2099年12月31日)
- カレンダーの表示方法を切り替える<表示切替>
- カレンダー画面で⑩ ▶ [表示] ▶ [表示切替]
- 表示方法を選ぶ •
- カレンダーの表示をアイコン表示に切り替えても、待受画面のカ レンダー表示設定には反映されません。待受画面のカレンダー表 示設定については**愛**P.90
- カレンダー画面の見かた





- 1本日(反転表示)
- 2選択している日(緑色で表示)
- 3 選択している日(黒線枠で表示)
- 4休日設定/祝日設定されている日(赤色で表示)
- 5 登録されている予定(分類別にアイコンで表示)
  - ・ 視聴予約には「♀」、録画予約には「♀」が表示されます。
- 6 予定が登録されている日(アンダーライン表示)

## スケジュールを登録する<新規作成>

- 開始日時と内容は必ず設定してください。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール] ▶⑩ ▶ [新規作成]
  - 通常表示のときは、カレンダー画面で⑥を押しても新規登録できます。
- 🤰 [日時] ▶ 開始日を入力 ▶ 時間(24時間制)を入力 ▶ 💿
  - カレンダーから日付を選ぶとき:日時設定画面で
     ○ で日付を選ぶ ●
  - 開始日時と同様に、終了日時も設定できます。
  - 終了日時のリセット: ⑥
- **♀**くり返し方法を選ぶ▶
  - [1回のみ]のとき: [1回のみ] ▶操作5へ
  - 終了日時を設定していると、[1回のみ]以外は選択できません。
- ▲ くり返し回数を入力 ▶
  - くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり返し回数は制限なしとなります。
- 5 [要約] ▶ 要約を入力 ▶
  - 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
- **⑥** [分類] ▶ 分類アイコンを選ぶ ▶ **⑥**
- 7 アラームを設定する
  - アラームの設定についてはでP.347
- **♀** [画像] ▶ [マイピクチャ] ▶ 静止画を選ぶ ▶ **③** 
  - 静止画の確認:静止画を選ぶ▶●
  - 登録した画像は、予定リスト画面やスケジュール詳細画面に表示されます。

- ¶ [連絡先] ▶ 入力方法を選ぶ
  - ◆ [電話帳検索] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ④
  - 登録した連絡先は、スケジュール詳細画面に表示され、電話をかけることができます。
- 1[[シークレット] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- 11 [内容] ▶ 内容を入力 ▶ ▶ ③
  - 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- ∮イヤル発信制限中は、連絡先を登録できません。

#### シークレット登録について

- シークレット登録したスケジュールは、シークレットモード (27P.112)を[ON]に設定しない限り、読み出すことができません。また、設定したアラームは動作しますが、電話番号やメッセージ、画像は表示されません。
- ■アイコン表示カレンダーから分類アイコンのみを登録する
- カレンダー画面のアイコン表示への切り替えについては**☞**P.345
- スケジュールには、次の内容が登録されます。
  - 日時:カーソル日+操作した時間
  - 分類:選択した分類アイコン
- 1 アイコン表示のカレンダー画面で⊕で日付を選ぶ▶⑤
- 7 分類アイコンを選ぶ▶ ●

#### ■ リダイヤル/着信履歴からスケジュールを登録する

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容 が登録されます。
  - 日時:発信/着信日時
  - 連絡先:電話番号
- 1 リダイヤル/着信履歴を選ぶ▶ ⑩ ▶ [スケジュール作成]
- 🤈 スケジュールを登録

#### ■ i モードメールからスケジュールを登録する

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が登録されます。
  - 日時:受信/送信日時
  - 連絡先:差出人/宛先が登録されている電話帳の1つ目の電話番号
  - 内容:メールの題名と本文(全角100文字(半角200文字)まで)
- **1** 受信/送信メールを表示する ▶ ⑩ ▶ [登録/保存] ▶ [スケジュール作成]
- 🤈 スケジュールを登録

#### ■ テキストメモからスケジュールを登録する

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容 が登録されます。
  - 分類:テキストメモの分類アイコン
  - 内容:テキストメモの本文
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ]
- プテキストメモを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [作成] ▶ [スケジュール作成]
- 3 スケジュールを登録

#### ■ 静止画からスケジュールを登録する

- ●表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が登録されます。
  - 日時:静止画の保存日時
  - 画像:静止画のタイトル名
- **1** マイピクチャの静止画を選ぶ▶ ⑩ ▶ [画面設定] ▶ [ス ケジュール画像設定]
  - 撮影後すぐに登録:静止画撮影後のプレビュー画面で
     ▶[画面設定] ▶ [スケジュール]
- 🤈 スケジュールを登録
- microSDカード内の静止画は、直接スケジュールに登録できません。FOMA端末(本体)にコピーしてから登録してください。
- 保存先をmicroSDカードに設定して撮影しているときは、スケ ジュール登録できません。

## アラームを設定する

予定の開始時刻前にアラームでお知らせするように設定できます。

- ランプの設定についてはで P.99
- バイブレータの設定については**愛** P.87
- **1** スケジュールの予定登録画面で[アラーム] ▶ [ON]
- 2 [アラーム時刻] ▶ アラーム時刻(予定開始時刻の何分前)を入力 ▶ ●
- 3 [鳴動時間] ▶鳴動時間を入力 ▶ ④
- 【【アラーム音選択】 ▶ アラーム音を選ぶ ▶ ③
  - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶ ④
  - アラームを鳴らさないとき: 「アラーム音選択」 ▶ 「設定なし」

## 5 [アラーム音量選択] ▶ ②で音量を調節 ▶ ●

## 6

同じ時刻に複数のスケジュールアラームを設定すると、設定した 回数、アラームが鳴ります。

## アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。連絡先が登録されているとき は、アラームを止めると連絡先が表示されます。

- アラームの止めかたや音量調節については**©**P.344
- 次のようなときは、アラーム画面に画像や映像が表示されます。■ スケジュールに画像を設定しているとき
  - アラーム音に映像を含んだ i モーションを設定しているとき
  - ■連絡先として登録した電話帳にピクチャーコール(静止画)が 設定されているとき
- アラーム画面には、画像や映像が次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高→低)		
画像	アラーム音に設定した i モーション→スケジュールの		
	画像→電話帳のピクチャーコール設定→グループピク		
	チャーコール設定→通常のアラーム画像		

## 休日を登録/解除する<休日設定>

特定の日や曜日を休日に設定できます。また、設定した休日を解除することもできます。

- 休日は100件まで設定できます。
- 設定した休日は、赤色で表示されます。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- ? (→で日付を選ぶ) ◎ [設定] (休日設定]
  - 毎週同じ曜日を休日に設定したり、休日をすべて解除するときは、日を選ぶ必要はありません。
- 3 設定/解除方法を選ぶ
  - ◆ [当日設定/解除]
  - ◆ [曜日指定設定] ▶曜日を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [過去全解除] ▶ [はい]
    - ・過去の休日のみすべて(曜日指定で設定した休日を除く)解除できます。
  - ◆ [全解除] ▶ [はい]
- 全解除を行うと、曜日指定で設定した休日はお買い上げ時の設定 に戻ります。

### 祝日を登録/解除する<祝日設定>

- あらかじめ登録されている国民の祝日のほかに、20件まで設定できます。
- 設定した祝日は、赤色で表示されます。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- 9 (分で日付を選ぶ № (1) (1) (祝日設定] (1) [祝日設定]
  - 祝日を解除するときは、日を選ぶ必要はありません。
- 🔏 設定/解除を選ぶ
  - ◆ [新規登録] ▶ 設定方法を選ぶ ▶ ④ ▶ 祝日名を入力 ▶ ④・全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
  - ◆ [初期設定に戻す] ▶ [はい]
- 設定した祝日内容を変更する
- 1 カレンダー画面でむで変更する祝日を選ぶ ▶ ●
- 9 祝日設定を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [編集]
- 3 日付を入力 ▶ ④
- ▲ 設定方法を選ぶ •
- 5 祝日名を入力 ▶ ④

#### スケジュールを確認する

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- 9 ・ で日付を選ぶ ▶
  - 前日/翌日の予定リスト画面を表示: ◎/ ◎
  - microSDカード内の予定を確認するとき: ◎ ▶ [microSDデータ 参照]



予定リスト画面

- 1日付
- 2 当日に登録されている件数
- 39イムバー
  - スケジュールの開始時刻~終了時刻までの目安が、30分単位で表示されます。
- 4 アラームの有無
- 5 予定時刻
- 6 要約または内容
  - 要約が登録されているときは要約が、要約が登録されていないときは内容が先頭全角8文字分(半角16文字分)表示されます。
- 7分類アイコン
- 8 画像
  - スケジュールに登録されている画像、または連絡先に設定されている電話帳のピクチャーコールの画像が表示されます。

#### 3 予定を選ぶ▶ ④

- 登録されている画像の確認: ⑥
- 前後のスケジュール詳細画面を表示: ()
- 1つ前/次に予定が登録されている日の スケジュール詳細画面を表示: 図/回
- 登録されている連絡先に電話をかける: ● 電話をかける
  - 連絡先には電話番号または名前(電話帳 に登録されているとき)が表示されます。 名前が表示されているときは、●を押すと電話帳内容表示画

スケジュール 詳細画面

□2009/03/25(水) 13:00 □2009/03/25(水) 14:00

おドコモ太郎

当会議

一会議

面(**©**P.79)が表示されます。

## ■ 分類別に表示する<分類別表示>

- 1 カレンダー画面で ៉ ▶ [表示] ▶ [分類別表示]
- 9 分類を選ぶ▶ ●
- 連絡先別に表示する<連絡先別表示>
- 1 カレンダー画面で⑩ ▶ [表示] ▶ [連絡先別表示]
- 🤈 連絡先を選ぶ ▶ 💿
- すべてのスケジュールを確認する<スケジュール全件表示>
- **1** カレンダー画面で⑩ ▶ [表示] ▶ [スケジュール全件表示]
  - 予定の確認:予定を選ぶ▶●
- スケジュールを i モードメールに添付する<メール添付>
- 1 スケジュール詳細画面で◎ ▶ [メール添付]
- クメールを作成・送信
- 視聴予約や録画予約のスケジュールは添付できません。

## ■ スケジュールをコピーする<コピー>

- **1** スケジュール詳細画面で <a>● [コピー] </a> [コピー] <a>● [コピー] </a>
- コピーしたスケジュールは、メール本文や電話帳などの文字入力 画面で、貼り付けたりすることができます。

## スケジュールを修正する<編集>

- 【 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- ①で日付を選ぶ ▶ ●
- 予定を選ぶ▶ ⑩ ▶ [編集]
- ▲ 予定を修正 🖹
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です(でP.346)。
- 登録方法を選ぶ
  - ◆ [新規登録]
  - ◆ [上書登録] ▶ [はい]

## スケジュールを削除する<削除>

- 【 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール] ▶ ⑩ ▶ [表示] ▶ [スケジュール全件表示]
- 7 予定を選ぶ ▶ @ ▶ [削除]
- 🔒 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [過去全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - 選択した予定の前日までの予定を削除できます。
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - ◆ [選択削除] ▶ 予定を選ぶ ▶ ▶ ⑩
- **▲** [はい]

#### ■カレンダー画面から削除する<削除>

- **1** カレンダー画面で日付を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ ▶ 💿
- 🔏 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [はい]

## スケジュールを機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについてはで P.109
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール] ▶⑩ ▶ [機能別ロック]
- プ端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

#### ショートカットメニュー

# よく使う機能を手早く実行する

よく使う機能をあらかじめワンタッチキーやショートカットメニューに登録しておくと、簡単な操作でその機能を表示できます。

● 機能によっては基本メニューでしか登録できないものがあります。

#### ワンタッチキーに機能を登録する

- ワンタッチキーに登録できる機能は1件です。
- 1 登録したい機能の画面で②(1秒以上)▶[上キー]▶ [はい]
  - 「剝」が表示されている機能を登録できます。
  - すでに機能が登録されているときは、上書き登録されます。

## ワンタッチキーに登録した機能を実行する

1 待受画面で○

#### ショートカットメニューを登録する

あらかじめ登録されているショートカットに、よく使う機能や i アプリのソフト、ブックマークを上書き登録できます。



- この位置に登録されている機能は、待受画面で①~③ ( 1 秒以上)で実行することができます。

- お買い上げ時の登録
  - 1:バーコードリーダー
  - ②:赤外線受信
  - 3):名刺リータ
- ショートカットは10件まで登録できます。
- **1** 登録したい機能の画面で②(1秒以上)▶[ショート カットメニュー]
  - [₽]が表示されている機能を登録できます。
- 🤈 登録先を選ぶ ▶ 🂿 ▶ [はい]
  - 新規登録の場合、上書き確認画面は表示されません。
- ショートカットに登録したiアプリのソフトやブックマークの URLを削除すると、ショートカットメニューからも削除されます。
- ショートカットメニューの登録方法を調べる<登録方法>
- 1 待受画面で( ) ▶ @ ▶ [登録方法]

#### ショートカットメニューを実行する

- カレンダーが表示されているときは、○を押して非表示にしてく ださい。
- 1 待受画面で 🕡
- 9 ショートカットアイコンを選ぶ▶ ●

#### ショートカットメニューから削除する<削除>

- 1 待受画面で①
- 3 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **▲** [はい]

## ショートカットメニューのアイコンを移動する <アイコン移動>

- 1 待受画面で 🕡
- **9** ショートカットアイコンを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [アイコン移動]
- 3 移動先を選ぶ ▶ ④
  - 最初に選んだショートカットと位置が入れ替わります。

# ショートカットメニューをお買い上げ時の状態に戻す<ショートカットメニュー リセット>

- 1 待受画面で() ▶ ⑩ ▶ [ショートカットメニュー リセット]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🂿 ▶ [はい]

#### クイック検索

# いろいろな方法で検索する

電子辞書や i アプリ「ネット辞典」、サポートブック、検索サイトなどを利用することができます。

1 about the				
内蔵辞書	あらかじめ登録、設定した電子辞書を利用して検索			
	します。電子辞書は5つまで登録でき、検索時に電			
	子辞書を変更して検索することもできます。			
i アプリ辞書	i アプリ「ネット辞典」を起動して検索します。			
サポートブック	サポートブックを利用して検索します。			
	<ul><li>サポートブックについては<b>愛</b>P.34</li></ul>			
i モード検索	キーワードを入力すると、i モードに接続してサイ			
	トを検索します。			
i Menuから探す	i モードに接続して、i Menuから検索します。			
フルブラウザで	設定された検索サイトにフルブラウザ接続します。			
探す	検索サイトは変更できます。			

## 内蔵辞書を利用して検索する

- 利用する電子辞書を登録する
- あ買い上げ時に登録されている電子辞書(☎P.335)を登録し、内蔵辞書として設定できます。
- 1 待受画面で 🔾
  - カスタムメニューでは: [Media tool] ▶ [クイック検索]
- 🤈 🚳 ▶ [内蔵辞書登録]
- 🖁 登録先を選ぶ ▶ ⑩
  - 登録している電子辞書を内蔵辞書に設定/解除:電子辞書を選ぶ⑥
  - 登録している電子辞書を解除:電子辞書を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [登録解除] ▶ [はい]
- ▲ [辞書登録] ▶ 電子辞書を選ぶ ▶ ▶ [はい]
  - 辞書登録されている電子辞書には[2]が表示されます。

## 5 電子辞書を選ぶ ▶ ④

- 設定した電子辞書には対表示されます。
- 内蔵辞書に登録した電子辞書を利用して検索する
- 1 待受画面で 🔾
- 🤈 [内蔵辞書] ▶ 検索文字列を入力
  - 入力モードの切替:回
  - 文字を入力するたびに、文字入力欄の下に検索結果が表示されます。
  - 検索文字列をすべて入力してから検索: ⑥(または⑩ ▶ [キーワード検索]) ▶ 検索文字列を入力 ▶ ⑥
  - 検索する電子辞書を変更:
     検索する電子辞書を選び▶●
     ・設定した電子辞書には▽が表示されます。
- 🧣 検索結果を選ぶ ▶ 💿

# i アプリ辞書やサポートブック、検索サイトを利用 して検索する

- 1 待受画面で 🔾
- 🤈 検索方法を選ぶ
  - ◆ [i アプリ辞書] ▶ 検索する
  - ◆ [サポートブック] ▶ 検索する
  - ◆ [i モード検索] ▶ 検索文字列を入力 ▶ ▶ [はい]
  - ◆ [i Menuから探す] ▶ 検索する
  - ◆ [フルブラウザで探す] ▶ 検索する
- 利用する検索サイトを登録する
- 1 待受画面で 🔾
- **7 ⑩ ▶** [インターネットURL登録]
- **3** URLを入力 ▶ **④**

- i アプリのソフト一覧画面から起動する i アプリ辞書 を設定する<i アプリ辞書登録>
- **1** ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [ i アプリ辞書 登録] ▶ [登録する] ▶ [確認]

## 受信メール詳細画面でクイック検索を利用する <クイック検索>

- デコメアニメ®表示中はクイック検索できません。
- [ i Menuから探す]、[フルブラウザで探す]、[サポートブック]は選択できません。
- **1** 受信メール詳細画面で⑩ ▶ [クイック検索]
- 🤈 検索する文字列の開始位置で ▶終了位置で ●
- 🔒 辞書で調べる

## 文字入力画面でクイック検索を利用する

- 近似予測変換または連携予測変換が[ON]の場合、変換候補を選択 して操作することもできます。
- [i Menuから探す]、[フルブラウザで探す]、[サポートブック]は選択できません。
- 1 文字入力画面でひらがなを入力▶ ③
- **2** 辞書で調べる

#### 所有者情報登録

# 自分の名前や画像を登録する

◆ お買い上げ時は、取り付けたFOMAカードの電話番号のみが登録さ れています。その他に、次の項目が登録できます。

アイコン	登録項目
2	名前(全角16文字(半角32文字)まで)
tt	フリガナ(半角32文字まで)
誹	ご契約の電話番号(編集不可)
<b>3</b>	電話番号(2件、1件あたり26桁まで)
23	メールアドレス(3件、1件あたり半角50文字まで)
	会社・学校(全角20文字(半角40文字)まで)
#	所属(全角30文字(半角60文字)まで)
••••	役職(全角20文字(半角40文字)まで)
Ŧ	郵便番号(半角数字7桁まで)
■=	住所(全角50文字(半角100文字)まで)
*	誕生日(半角数字、1900年1月1日~2099年12月31日まで)
2	メモ(全角100文字(半角200文字)まで)
Q	所有者画像

## 1 カスタムメニューで ◎ ▶ ●

- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、Aナ ンバーの所有者情報が表示されます。
- Bナンバーの所有者情報に切替:
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [編集]
  - 2in1のBナンバーを確認するとき:Bナンバーの所有者情報詳細 画面で<br />
    ● [2in1契約問合せ] ● [はい]

## 乳 所有者情報を登録 ▶ ③

- 登録方法は、電話帳と同様です(P.75)。
- ⅰ モードのメールアドレスを変更しても、所有者情報詳細画面に 表示されるメールアドレスは、自動的には変更されません。メール アドレスは登録し直してください。
- microSDカード内の電話帳の内容を所有者情報にコピーすること もできます(**愛**P.80)。

## 所有者情報の詳細を表示する

- 1 カスタムメニューで◎ ▶ ④
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ④
  - 表示項目の選択:
- 所有者情報の登録内容をコピーする<項目コピー>
- コピーできる項目は次のとおりです。
  - 名前 ご契約の電話番号 電話番号 メールアドレス
  - 会社・学校、所属、役職
- 住所
- ■メモ
- 1 所有者情報詳細画面で・・で項目を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [コ ピー] [項目コピー]
- 所有者画像を転送するかどうかを設定する<画像転送設定> 所有者情報を赤外線送信、i C送信、microSDカードにコピーするとき に、所有者画像を転送するかどうかを設定できます。
- 所有者情報詳細画面で◎ ▶ [画像転送設定]
- 設定を選ぶ
  - ◆ [する] ▶ [はい]
  - ◆ [しない]

#### 通話中音声メモ/待受中音声メモ

# 通話中の相手の声や待受中の自分の声 を録音する

音声電話の通話中に相手の声(通話中音声メモ)を録音したり、待 受中に自分の声(待受中音声メモ)を録音できます。

- 録音時間は1件につき約15秒で、音声電話伝言メモ(★プP.64)と合わせて3件まで録音できます。
- 音声メモが約3秒以下のときは、録音されないことがあります。
- 通話中音声メモ、待受中音声メモの再生/削除については**愛**P.66

## 通話中に相手の声を録音する<通話中音声メモ>

- 1 音声電話の通話中に⑩ ▶ [通話中音声メモ]
  - ② (1秒以上)でも録音できます。
  - 録音停止:⑥
  - 録音は約15秒で自動的に終わります。
- 通話中音声メモでは、自分の声は録音されません。ただし、回線の 状態などによっては、自分の声が録音されることがあります。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。

## 待受中に自分の声を録音する<待受中音声メモ>

- 1 カスタムメニューで[Media tool] ▶ [音声/伝言メモ]▶ [録音]
  - 待受画面では:(7)(1秒以上)▶[録音]
  - 録音停止: ●
  - 送話口から約10cm以内でお話しください。
  - 録音は約15秒で自動的に終わります。
- 録音した待受中音声メモは、応答保留音や保留音(127P.62)、応答 メッセージ(127P.65)に設定できます。
- 録音中はボタン/待受 i モーション音は鳴りません。

録音中に電話がかかってくると録音は中止されます(中止前までの内容は録音されています)。

#### 通話時間/料金確認

# 通話時間/料金を表示する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料 金を確認できます。

- 通話時間として音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、[0円]もしくは[\*\*\*\*\*\*\*円]が表示されます。
- ▼レビ電話と音声電話を切り替えて使用した場合の料金表示は、 [音声電話通話料金○○円]、「テレビ電話通話料金○○円]と表示されます。複数回切り替えた場合は、音声電話、テレビ電話ごとに、それぞれが合算されて表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から 精質開始)が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の 通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費 税は含まれておりません。

## 通話明細を表示する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [通話時間/料金確認]
- FOMAカードの読み込み中は、その旨を示すメッセージが表示されます。

- i モード通信、バケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 前回の通話時間が9時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 積算の通話時間が999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- 電源を切ると、前回通話料金は[\*\*\*\*\*\*円]になります。
- 着もじの送信料金はカウントされません。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の 国際電話サービス利用時はカウントされません。
- 2in1をご契約いただいている場合、積算通話料金には、Aナンバー とBナンバーの合計の金額が表示されます。

## 通話時間と通話料金をリセットする

前回の通話時間および積算の通話時間・通話料金の記憶を「0」に戻す ことができます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [通話時間 / 料金確認] ▶ **②**
- りセットする項目を選ぶ
  - ◆ [積算料金リセット] ▶ PIN2コードを入力 ▶ ⑥
  - ◆ [積算通話時間リセット] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 [はい]
- 積算通話時間をリセットすると、リセットした年月日が記録されます。積算通話料金をリセットすると、リセットした年月日とリセット時の積算通話料金が記録されます。

### 通話料金の上限を設定して知らせる

#### <料金上限通知設定>

設定した通話料金の上限を超えた通話が終了したあと、待受画面に戻ったときにストックアイコンを表示したり、アラームで知らせるように設定できます。また、毎月1日に通話料金をリセットすることもできます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [通話時間/料金確認] ▶ ⑩ ▶ [料金上限通知設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力 🕨 💿
- 【料金上限通知設定】欄を選ぶ▶ ▶ [有効]
- Д [料金上限額設定]欄を選ぶ▶ ▶ 上限額を入力 ▶ ●
- 5 [通知方法選択]欄を選ぶ▶ ▶ 通知方法を選ぶ
  - ◆ [アラーム+待受け] ▶ アラーム音、アラーム音量、鳴動時間を設定する ▶ (章)
    - ・設定方法はでP.347「アラームを設定する」の操作3~5
  - ◆ [待受け]
- **6** [自動リセット]欄を選ぶ▶ ▶ 設定を選ぶ▶ ▶ **3** 
  - [ON]に設定すると、毎月1日午前0時に通話料金をリセットします。
- **7 PIN2コードを入力 ▶**
- 自動リセットを[ON]に設定すると、日時設定(▼P.44)で翌月以 降に日時を変更したときも通話料金がリセットされます。
- 料金上限通知メッセージが表示されているときに、料金上限通知 を再設定すると料金上限通知メッセージが削除されます。
- 待受画面の料金上限通知メッセージを削除する
- **】待受画面で●▶ストックアイコン[¥](積算料金 上限超過)を選ぶ▶●**
- 🤈 端末暗証番号を入力 🕨 💿

料金上限通知メッセージを削除すると、積算通話料金をリセットするか、料金上限通知を再設定するまで、料金上限通知メッセージは表示されなくなります。

#### 電卓

# 電卓として使う

- メモリ計算、パーセント計算、消費税計算なども利用できます。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [電卓]
  - 待受画面では:数字を入力 ▶ ▶ [電卓]
- **分** 計算する

#### 電卓のボタン操作

0~9	数字入力	•	=(計算の実行)
₹ 1	小数点	CLR	C·CE(入力数字削除)
#	+/一の切替	<b>(III)</b>	RM(メモリ呼出し)
0	+(加算)	•	%(パーセント計算)
0	- (減算)	<b>∠</b> *2	TAX(消費稅計算)
0	×(乗算)	<b>©</b>	M+(メモリ加算)
0	÷(除算)		CM(クリアメモリ)

- ※1 1秒以上押すと計算内容をコピーします。
- ※2 2回押すと税抜き額が表示されます。
- メモリ計算を利用すると、電卓を終了しても計算結果は保存されています。
- 消費税計算は小数点以下は切り捨てられます。

#### ■ 税率を変更する

1 電卓画面で (1秒以上) → 税率(01~99)を入力 → ④

#### テキストメモ

# メモを入力する

よく利用する文章を登録しておき、メールやスケジュールを作成するときに利用できます。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ] ▶◎ ▶ [作成] ▶ [新規作成]
  - テキストメモー覧画面で®を押しても新規作成できます。
- 9 [本文] ▶ 本文を入力 ▶ ④
  - 全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- 3 [分類] ▶ 分類アイコンを選ぶ ▶ ▶ ③

## メモを利用する

テキストメモの情報を利用して、メールやスケジュールが作成できます。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ]
- 🤰 テキストメモを選ぶ ▶ 🂿 ▶ [作成]



- 🙎 利用する機能を選ぶ ▶ 💿 ▶ 各機能を利用する
  - [メール作成]のとき:あらかじめ、メールの本文にメモの本文が 入力されています。
  - [スケジュール作成]のとき:あらかじめ、次の内容が登録されています。
    - 分類:テキストメモの分類アイコン
    - 内容:テキストメモの本文

#### メモを修正する

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ]
- 🔒 テキストメモを修正 ▶ 🕃
  - 修正方法は、登録時の操作と同様です(@P.357)。
- ▲ 登録方法を選ぶ
  - ◆ [新規登録]
  - ◆ [上書登録] ▶ [はい]

### メモを削除する

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ]
- プテキストメモを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 🔒 削除方法を選ぶ
  - ◆ [1件削除]
  - ◆ [選択削除] ▶ テキストメモを選ぶ ▶ ▶ ⑩
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 4 [はい]

## テキストメモを機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについては©F.109
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ] ▶◎ ▶ [機能別ロック]
- ② 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

#### スイッチ付イヤホンマイク

# スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続すると、スイッチを押して電話などをかけたり受けたりできます。

- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損することがあります。
- ステレオイヤホンマイクを接続すると、ボタン/待受 i モーション 音は、イヤホンから聞こえます。
- イヤホンからの受話音量は受話音量調節(★ P.61)で設定されている音量で聞こえます。
- スイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に 電話をかけたり、受けたりすることがあります。
- ステレオイヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないで ください。内蔵アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- ◆ ステレオイヤホンマイクのコードを内蔵アンテナに近づけると、ノイズが入ることがありますので、ご注意ください。
- プラグは確実に差し込んでください。差し込みが不完全で途中で止まっていると音が聞こえないことがあります。
- 通話中にプラグの差し込みが不完全なときは「プー」という音がしますが故障ではありません。
- ●電源を入れたときや操作したときに「バチッ」という音がすること がありますが故障ではありません。

# スイッチ付イヤホンマイクの動作を設定する <イヤホンスイッチ発信設定>

ステレオイヤホンマイクのスイッチのみで音声電話をかけるように 設定できます。あらかじめ相手の電話番号をFOMA端末(本体)電話帳 に登録し、そのメモリ番号を指定します。

- FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号000~999から1件のみ登録することができます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [イヤホンスイッチ発信設定] ▶ [音声発信]
- 2 メモリ番号を入力 ▶ ④

## スイッチを使って音声電話をかける

- あらかじめステレオイヤホンマイクを接続しておいてください。
- ■イヤホンスイッチ発信設定で指定したメモリ番号に発信する
- 1 待受画面でスイッチを2秒以上押す
  - ディスプレイの表示が消えているときは、いずれかのボタンを 押すかスイッチを1回押し、ディスプレイを表示させてから操 作してください。
- 🤈 通話が終わったら、スイッチを 2 秒以上押す

### ■ 電話番号を入力して発信する

- 1 待受画面で電話番号を入力▶スイッチを2秒以上押す
  - 電話帳やリダイヤル、着信履歴からも発信できます。
- 🤰 通話が終わったら、スイッチを2秒以上押す
- イヤホンスイッチ発信設定で設定したメモリ番号に電話番号が複数登録されているときは、1件目に登録されている電話番号に発信します。
- イヤホンスイッチ発信設定に設定したメモリ番号がシークレット 登録されているときは、シークレットモードを[ON]に設定してから、スイッチ操作で電話をかけてください。
- ステレオイヤホンマイクをFOMA端末に接続したまま、かばんな どに入れると、スイッチが押されて電話がかかってしまうことが あります。使用しないときは、外してください。
- スイッチのないイヤホンマイクを接続してすぐに外すと、自動的 に電話をかけてしまうおそれがありますので、ご注意ください。

## スイッチを使って電話を受ける

音声電話やテレビ電話を受けることができます。

- 1 ステレオイヤホンマイクを接続する
- 🤈 電話がかかってきたら、スイッチを 2 秒以上押す
  - 着信音の出力先は設定できます(gg P.88)。
- 🧣 通話が終わったら、スイッチを 2 秒以上押す
- 着信音が鳴ってから接続すると、スイッチを押していないのに、接続した瞬間に電話を受けてしまうことがありますので、ご注意ください。使用しないときは、外してください。

#### オート着信設定

# イヤホンをつないで自動で電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続しているときに、 かかってきた音声電話やテレビ電話を自動的に受けるように設 定できます。

- ◆ オート着信設定を[オート着信あり]に設定していても、ステレオイヤホンマイクを接続していないときは、自動的に電話を受けることはできません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [着信時設定] ▶ [オート着信設定]
- ? [オート着信あり] ▶ 着信時間を入力 ▶ ④
- 着信時間を[000秒]に設定すると、着信音やバイブレータが動作 せずに電話を受けますので、ご注意ください。
- 電話帳指定着信拒否などで電話を受けないようにしている相手からの着信には応答しません。
- オート着信設定の着信時間と伝言メモ応答時間は、同じ時間に設定できません。
- 留守番電話サービスとオート着信設定を同時に設定している場合、留守番電話サービスの呼出秒数とオート着信設定の着信時間が同じときは、留守番電話サービスが優先されることがあります。オート着信設定を優先させるためには、留守番電話サービスの呼出秒数よりも着信時間を短く設定してください(転送でんわサービスについても同様です)。

# 文字入力

文字を入力する	<文字入力>362
かな方式で文字を入力する	<かな方式>362
定型文を修正/登録する	<定型文登録>366
文字の切り取り・コピーと貼り付け	<文字コピー>366
区点コードで入力する <	区点コード入力>367
よく使う単語を登録する<単語登	録(ユーザ辞書)>367
学習された変換候補をリセットする <	変換学習クリア>368
ダウンロードした辞書を使用する <ダ	ウンロード辞書>368
使用する変換方法を選ぶ	<予測変換設定>369
2 タッチ方式で文字を入力する	<2タッチ方式>370

「区点コード一覧」については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」をご覧ください。

#### 文字入力

# 文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字を入力して活用する多くの機能があります。

#### ■ 文字入力のしくみ

入力方式	かな方式	1つのダイヤルボタンに複数の文字が割 り当てられています。ボタンを押すたび に文字が切り替わります。
	2 タッチ方式	2つの数字の組み合わせで文字を入力します。
文字の種類	全角文字	漢字、ひらがな、カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号、絵文字
	半角文字	カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号
変換方式	近似予測変換	ひらがなを 1~5 文字入力するたびに、 入力した文字で始まる単語を変換候補と して表示します。
	連携予測変換	文字を確定すると、これまでの文字入力・ 変換履歴から推測して、次に続く変換候 補を表示します。


#### かな方式

# かな方式で文字を入力する

# 入力モードの種類と切り替え(かな方式)

かな方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。

## 1 文字入力画面で ⊕



#### ■ 入力モードの見かた

入力モード切替 パレット	入力モード表示	入力される文字	
あ	纜	漢字•ひらがな	
ア	T	全角カタカナ	
7	P	半角カタカナ	
abc	a	全角英数字(小文字→大文字)	
ABC	A	全角英数字(大文字→小文字)	
abc	a	半角英数字(小文字→大文字)	
ABC	A	半角英数字(大文字→小文字)	
1	1	半角数字	
区点		区点コード	

- 入力モード切替パレットでの入力モードの選択方法には、次の3通りの方法があります。
  - ダイヤルボタン(1~9)
    - ・入力モード切替パレットの並びは、ダイヤルボタンの並びに対応しています。
  - ①で入力モードを選ぶ ▶ ⑥
  - 🗎 🗆 を押す

・ ⊕を押すたびに入力モードが切り替わります。ただし、 [ABC]と[ABC]は選択できません。

# 文字を入力する

● 各ボタンの文字の割り当てについては**23** P.422

#### 例: 「電話」と入力するとき

## 1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ:4(4回) ★(1回) 0(3 回) • 0(1回)
- 濁点・半濁点の入力: 図
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力:文字を入力▶○
  - ・同じボタンを 1 秒以上押しても操作できます。
- 変換される文字の区切りを変更: ○



変換候補欄

## **7** ①で変換候補欄にカーソルを移動

- 次のリストを表示: 😡
- 前のリストを表示: ❷
- 通常変換と近似予測変換の切替:
- 変換される文字の区切りを変更 (通常変換時のみ): ②/⑩

# 3 「電話」を選ぶ ▶ ④

入力モードが漢字・ひらがなモード以外の場合、変換候補欄は表示 されません。

#### ■文末にスペースを入力する

## 1 文末で○

入力モードに関係なく半角スペースが入力されます。半角スペースは1文字として数えられます。

#### ■ 大文字/小文字を切り替える

## 1 文字を入力 ▶ 🔀

- 英字のときは、入力モードも切り替わります。
- 濁点・半濁点が付く文字のときは、小文字→濁点・半濁点→大文字の順に切り替わります。
- かなをカタカナや英数字に変換する<カナ英数字変換>
- 1 ひらがなを入力 ▶ ⑩
- 9 変換候補を選ぶ▶ ④
- 変換候補には、入力したボタンに割り当てられているカタカナ、英字、数字、予測される日付や時間が全角・半角それぞれ表示されます。
- 表示を逆戻りさせる
- 1 文字を入力 ▶ 🕜
- 直前の操作を取り消す<UNDO機能>
- 1 🕜 (1 秒以上)
- 最大で10回前の操作まで取り消しできます。メール本文入力中は 1回のみ取り消しできます。
- ◆ 入力画面によってはUNDO機能を利用できないときがあります。
- 入力したい漢字が見つからないとき<単漢字変換>

漢字の音読みや訓読みを入力して1文字ずつ漢字を入力できます。

- 1 ひらがなを入力 ▶ 🕀
- 2 漢字を選ぶ▶ ●
- 変換できる漢字は、JIS第一水準漢字・第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は、一部変形もしくは省略して表示されます。

# 複数のひらがなをワンタッチで変換する

<ワンタッチ変換>

押したボタンに割り当てられているすべてのひらがなの組み合わせから、変換候補を表示します。

● ワンタッチ変換は、主に名詞に対応しています。

#### 例:「おはよう」と入力するとき

#### 1 文字入力画面で1681

- ・ 濁点・半濁点の入力: 図
  例:「会議」のとき
  (2)(1)(2)(※)と入力
- 文字の組み合わせが同じ行の場合、同じボタンを連続して押しても操作できます。
   例:「企画」のとき

20202(「かかか」)または(2)(2)(2)(「く)と入力



## ? ①で変換候補欄にカーソルを移動



# 推測頭出し変換について

• 1文字だけ入力してワンタッチ変換を行うと、入力した文字の行の文字(「あ」を入力したとき「あ」「い」「う」「え」「お」) で始まる言葉が、操作した時間帯に応じて表示されます。表示される言葉はあらかじめ登録されており、5:00~10:59、11:00~16:59、17:00~22:59、23:00~4:59の時間帯で変わります。

# 変換候補をダイヤルボタンで選択する

<ダイレクト変換>

文字入力時の変換候補欄にリスト番号を表示していると、対応する (1)~(9)、(3)、(王)、(田)を押して変換候補を選択できます。

- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [ダイレクト変換]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- ダイレクト変換を[OFF]に設定すると、リスト番号は表示されず、 変換候補欄にカーソルがある状態から次の文字を入力できます。

## 文字を修正する

- ■文字を追加する
- 1 追加したい文字の位置にカーソルを移動
- 9 文字を入力 ▶ ⊙
- 文字を 1 文字削除する
- 1 文字入力画面で 🕮
  - カーソル右側の文字が消えます。カーソルが文末にあるときは、 カーソル左側の文字が消えます。
  - 文字にカーソルがあたっているときは、カーソル位置の文字が 消えます。

#### ■文字を一括で削除する

- 1 文字入力画面で@(1秒以上)
  - カーソルの後ろに文字があるときは、カーソル位置の文字を含め、後ろの文字がすべて削除されます。
  - カーソルが文末にあるときは、カーソル位置の前の文字がすべて削除されます。

## 定型文を利用する<定型文挿入>

あらかじめ登録されている固定定型文や、自分で登録した自作定型文 (MTP.366)、メールアドレスなどを簡単に入力できます。

- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [定型文挿入]
  - ●(1秒以上)でも操作できます。
  - 分類表示と全表示の切替: ⑥
- 9 定型文を選ぶ ▶ ▶ 定型文を確認 ▶ ●

## 絵文字/記号を入力する

- メール作成時に自動的に絵文字を入力することができます (を)P.123)。
- 絵文字―覧表は**☞** P.423
- 1 文字入力画面で ⑧
- 7 種類を選ぶ
  - 絵文字とデコメ®絵文字の切替: 3
  - 全角記号と半角記号の切替: @
- 3 絵文字/記号を選ぶ▶ ④
- デコメ<sup>®</sup>絵文字はメール本文/署名作成のときのみ入力できます。 メール作成中にデコメ<sup>®</sup>絵文字を入力すると、デコメール<sup>®</sup>になります。
- 絵文字の「見出し(ヨミ)」を入力して絵文字に変換できます (電子P.423)。

- 絵文字D(デコメ<sup>®</sup>絵文字)は、データBOXのマイピクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存したデコメ<sup>®</sup>絵文字のみ、一覧に表示されます。
- 一覧の1行目には、最近使用された10個の絵文字または記号が表示されます。
- 2 タッチ方式でも同様に操作できます。

# 顔文字を入力する<顔文字>

- 1 文字入力画面で ⑩ ▶ [顔文字]
- 9 顔文字を選ぶ▶ ④
- ひらがなで「かあ」と入力すると、漢字の変換候補と共に顔文字も表示されます。変換候補に表示される内容は、顔文字一覧の内容と異なります。

## バーコードリーダーを利用して入力する

i モード中に、JANコードやQRコードを読み取って文字入力画面で入力できます。

- **1** サイトなどの文字入力画面で⑩ ▶ [引用] ▶ [バーコー ドリーダー]
- 🤈 データを読み取る
  - バーコードリーダーの利用方法についてはでP.201

# 操作ガイドを表示する<操作ガイド-覧>

1 文字入力画面で⑩ ▶ [操作ガイド一覧]

#### 定型文登録

# 定型文を修正/登録する

よく使う言葉を自作定型文として登録したり、あらかじめ登録されている定型文を修正できます。

- 定型文は全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [定型文編集]
- 🤈 新規登録番号/修正する定型文を選ぶ
  - 新規登録のとき:[自作定型文] ▶ 登録する番号を選ぶ ▶ ⑧
  - 修正するとき:定型文を選ぶ ▶ ③
- 3 定型文を編集 ▶ ④

# 修正/登録した定型文をお買い上げ時の状態に戻す <リセット>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [定型文編集]
  - 全件リセット:(値)(はい)
- 9 定型文を選ぶ▶ ⑩
  - ・ 定型文を確認してリセット:定型文を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- **乳** リセット方法を選ぶ▶ ▶ [はい]

#### 文字コピー

# 文字の切り取り・コピーと貼り付け

他の画面へ一度に切り取り・コピーできる文字数は、全角5000文字 (半角10000文字)までです。

## 文字をコピーする/切り取る<コピー/切り取り>

- 1 文字入力画面で開始位置にカーソルを移動 ▶ ⑩ ▶ [コピー] / [切り取り] ▶ ⑥
  - 田(1秒以上)でも切り取りできます。
- 🤈 終了位置にカーソルを移動 ▶ 💿
  - ・ 文頭にカーソルを移動: ○(1秒以上)
  - 文末にカーソルを移動:○(1秒以上)
  - 反転表示されている文字列が対象になります。

## メールの本文などをコピーする

- 【 メール詳細画面で◎ ▶ [移動/コピー] ▶ [コピー]
- 🤈 コピーする項目を選ぶ▶ 💿
  - アドレスをコピーすると、操作が終了します。
- 🧣 開始位置にカーソルを移動 ▶ 💿
- ◢ 終了位置にカーソルを移動 ▶ ④

## 文字を貼り付ける <貼り付け>

- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [貼り付け]
- 🤈 貼り付ける位置にカーソルを移動 ▶ 💿
  - 文字入力画面で図(1秒以上)でも貼り付けできます。
- サブメニューが表示されていない画面へは貼り付けできません。
- 電源を切ると、コピー/切り取りした文字の記憶は削除されます。
- 電話帳の「フリガナ」入力欄など、半角文字のみ入力できる部分に 貼り付けしたとき、記憶されている文字列内の半角文字のみ入力 されます。また、貼り付け先に応じて入力可能な文字数分のみ貼り 付けされます。

#### 区点コード入力

# 区点コードで入力する

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コード一覧表は、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」 をご覧ください。
- ¶ 入力モードを区点コードに切り替える(☞P.362)
- **9** 区点コードを入力
  - 4桁目を押すと、コード入力した文字が表示されます。

#### 単語登録(ユーザ辞書)

# よく使う単語を登録する

よく使う単語に見出し語を付けて、最大250語まで登録できます。 見出し語を入力すると、登録した単語が変換候補に表示されます。 ● 同じ見出し語は5件まで登録できます。

## 単語を新規登録する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書] ▶ [新規登録]
- 9 単語を入力 ▶ ④
  - 全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
  - [4](改行)は入力できません。
- 🧣 見出し語を入力 ▶ 💿
  - ひらがなで入力します(最大全角8文字)。

# 登録した単語を修正する

- **|** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書]
  - 単語リストと見出し語リストの切替: ③
- 2 単語を選ぶ▶ ●
- 3 単語を修正 ▶ ④
- ▋見出し語を修正▶ ●
- 5 登録方法を選ぶ▶ ④

#### 登録した単語を削除する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書]
- 🤈 単語を選ぶ ▶ 🚳 ▶ [削除] ▶ [はい]

#### 変換学習クリア

# 学習された変換候補をリセットする

近似予測変換や連携予測変換などで学習された変換候補を、すべてリセットできます。

- 絵文字や記号の一覧の1行目に表示される最近使用された絵文字 や記号もリセットされます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [変換学習クリア]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

## ダウンロード辞書

# ダウンロードした辞書を使用する

サイトなどから辞書をダウンロードして使用できます。ダウン ロードした辞書を設定すると、その辞書に登録されている用語が 変換候補に表示されるようになります。

- 日本語変換用の辞書をダウンロードして、10件まで登録できます。 このうち5件までの辞書を、使用辞書として設定できます。
- 辞書のダウンロード方法については**☞**P.164

#### 使用辞書を設定/解除する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ 「ダウンロード辞書]
  - 文字入力画面では:
     (文字入力/辞書設定)
     (ダウンロード辞書切替)
     辞書を選ぶ
    - 辞書を選んで
       ●を押すたびに、設定/解除が切り替わります。
- 🤈 辞書を選ぶ ▶ 📵 ▶ [使用辞書設定] / [使用辞書解除]
  - 辞書を設定すると、[□]が表示されます。
  - 辞書の情報を確認: ◎ ▶ [情報表示]

#### 辞書の内容を確認する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ダウンロード辞書]
- 9 辞書を選ぶ▶ ⊙
  - 単語の詳細情報を表示: ●
  - 単語リストと見出し語リストの切替: ⑧
- ダウンロード辞書の横にFOMAカードセキュリティ機能のマークが表示されているときは、辞書の内容を確認することはできません。

## 辞書を削除する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ダウンロード辞書]
- 🤰 辞書を選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 🧣 削除方法を選ぶ ▶ ④ ▶ [はい]

# ユーザ辞書をダウンロード辞書に変換する <ダウンロード辞書変換>

単語登録したユーザ辞書を、ダウンロード辞書に変換できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書] ▶ ⑩ ▶ [ダウンロード辞書 変換]
- 9 保存先を選ぶ▶
  - 使用辞書登録確認画面が表示されたときは、[はい]を選ぶと使用辞書に設定されます。
- ユーザ辞書をダウンロード辞書に変換するとユーザ辞書は削除されます。
- ダウンロード辞書変換した辞書のタイトルを編集する <タイトル編集>
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ダウンロード辞書]
- ⑦ 辞書を選ぶ № ⑥ ▶ [タイトル編集]
- ■ダウンロード辞書変換した辞書の内容を編集する <編集>
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ 「ダウンロード辞書]
- 7 辞書を選ぶ▶ ⑩ ▶ [編集]
- 3 編集する ▶ ⑩
  - ユーザ辞書の編集についてはでP.367

#### 予測変換設定

# 使用する変換方法を選ぶ

近似予測変換および連携予測変換を使用するかどうかを設定できます。

- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変換設定] ▶ [近似予測変換] / [連携予測変換]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⊙

## 1文字学習変換の設定をする<1文字学習変換>

近似予測変換を[OFF]に設定中に、変換によって入力した漢字や文字列を再度入力する場合、先頭の1文字を入力するだけで変換候補に表示するかどうかを設定できます。

- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変換設定]
- ? [1文字学習変換]▶設定を選ぶ▶ ●

# 顔文字を変換候補に表示する<顔文字連携予測>

文字入力時に心情を表す形容詞(うれしい)などを確定したとき、その 語句に続くと思われる変換候補として、顔文字・絵文字を表示するか どうかを設定できます。

- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変 換設定] ▶ [顔文字連携予測]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

## 変換候補の優先度を設定する<優先候補ジャンル>

芸能人名、駅名、スポット名、ブランド名、顔文字については、変換候補として表示されるときの優先順位を高くすることができます。

- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変換設定] ▶ [優先候補ジャンル]
- 9 項目を選ぶ ▶ ▶ ③
  - ▼は高い、□は低い設定の状態です。

#### 2タッチ方式

# 2タッチ方式で文字を入力する

- 2 タッチ方式に設定する<入力方式>
- 1 文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [入力方式]
- 9 [2タッチ方式]
  - かな方式に戻す: [かな方式]
- 2 タッチ方式ではカナ英数字変換はできません。
- 入力モードの種類と切り替え(2タッチ方式)
- 1 文字入力画面で 🖽
- 7 □/・で入力モードを選ぶ

入力モード表示	入力される文字
龛	全角大文字
	半角大文字
	区点コード

## 文字を入力する

- 各ボタンの文字の割り当てについては@F.423
- **1 文字入力画面で2桁の数字を入力** 例:②②**▶**[き]

# ネットワークサービス

留守番電話サービスを利用する<留守番電話サービス>372	+
キャッチホンを利用する<キャッチホン>374	ì
転送でんわサービスを利用する<転送でんわサービス>375	
迷惑電話ストップサービスを利用する	ì
<迷惑電話ストップサービス>376	ì
番号通知お願いサービスを利用する	-
<番号通知お願いサービス>377	2
デュアルネットワークサービスを利用する	(
イン・カー・カー・フェー・フェー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	-
ガイダンスを日本語と英語で切り替える<英語ガイダンス>378	

通話中着信設定を開始/停止する<通話中着信設定>380遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>380マルチナンバーを利用する<マルチナンバー>3802in1を利用する<2in1>381OFFICEEDを利用する <officeed>386</officeed>	サービスダイヤルを利用する <サービスダイヤル>379
通話中着信設定を開始/停止する<通話中着信設定>380遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>380マルチナンバーを利用する<マルチナンバー>3802in1を利用する<2in1>381OFFICEEDを利用する <officeed>386</officeed>	通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ
遠隔操作を設定する       <遠隔操作設定>380         マルチナンバーを利用する       <マルチナンバー>380         2in1を利用する       <2in1>381         OFFICEEDを利用する <officeed>386</officeed>	<通話中着信動作選択>379
マルチナンバーを利用する	通話中着信設定を開始/停止する <通話中着信設定>380
2in1を利用する       <2in1>381         OFFICEEDを利用する <officeed>386</officeed>	遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>380
OFFICEEDを利用する	マルチナンバーを利用する <マルチナンバー>380
	2in1を利用する   <2in1>381
サービスを登録して利用する<追加サービス(USSD)>386	OFFICEEDを利用する <officeed>386</officeed>
	サービスを登録して利用する<追加サービス(USSD)>386

#### 利用できるネットワークサービス

● FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料	公共モード(ドライブモード)	不要	無料	英語ガイダンス	不要	無料
キャッチホン	要	有料	公共モード(電源OFF)	不要	無料	マルチナンバー	要	有料
転送でんわサービス	要	無料	番号通知お願いサービス	不要	無料	2in1	要	有料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	デュアルネットワーク	要	有料	OFFICEED	要	有料
発信者番号通知サービス	不要	無料	サービス	女	H 14	メロディコール	要	有料

- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ●「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/html/product/officeed/)をご確認ください。
- ドコモから新しいネットフークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録することができます(**27**P.386)。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### 留守番電話サービス

# 留守番電話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話 に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相 手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセー ジをお預かりするサービスです。

- ◆ 伝言メモ(197 P.64)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン[窗](着信あり)が表示されます。
- 伝言メッセージの録音/録画時間は1件あたり最長約3分、音声電話とテレビ電話それぞれ20件まで、最長約72時間保存されます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: ★ P.373)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、自動的に留守番電話サービスセンターに接続されます。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を[0秒]に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときにテレビ電話が かかってきた場合は、設定した呼出時間が経過すると、留守番電話 サービスに接続し、メッセージ録画が開始されます。また、設定し た呼出時間内に応答すると、留守番電話サービスに接続せずに、そ のまま通話できます。
- 留守番電話サービスのテレビ電話対応設定について変更するには、「1412 |へ音声電話発信をしてください。

- キャラ電で留守番電話サービスに接続されたときは、DTMF操作 が行えません。サブメニューよりDTMF送信モードを[ON]に切り 替えてください(でP.55)。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、留守番電話サービスの開始や停止、留守番メッセージ再生、留守番サービス設定を行うときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定すると、留守番電話サービスは、自動的に停止します。

## 基本的な流れ

STEP 1 留守番電話サービスを開始する。

STEP 2 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。

STEP3 音声電話/テレビ電話に出られないときは、留守番電話サービスセンターに接続される。

STEP 4 相手が用件を伝言メッセージに録音/録画する。

STEP5 伝言メッセージを再生する。

## サービスを利用する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [メッセージ問合せ]
  - ◆[留守番メッセージ再生] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
  - ◆ [留守番電話サービス開始] ▶ [留守番電話サービス開始] ▶ [はい]
  - ◆ [留守番電話サービス開始] ▶ [呼出秒数決定+開始] ▶ 呼出秒数 を入力 ▶ ● ▶ [はい]
    - ・呼出時間を設定して留守番電話サービスを開始します。
  - ◆ [留守番呼出時間設定] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ ④
  - ◆「留守番サービス停止] ▶ 「はい]
  - ◆ [留守番設定確認]
  - ◆ [留守番サービス設定] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
  - ◆ [件数お知らせ設定] ▶ [件数増加鳴動設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
    - ・メッセージが増えたときに着信音で知らせるように設定します。
  - ◆ [件数お知らせ設定] ▶ [表示消去] ▶ [はい]
    - ストックアイコンを消去します。ストックアイコンを選んで 回(1秒以上)でも消去できます。
  - ◆[着信通知] ▶[着信通知開始] ▶ 発番号非通知着信の設定を選ぶ▶ ▶ [はい]
  - ◆ [着信通知] ▶ [着信通知停止] ▶ [はい]
  - ◆「着信诵知] ▶「着信诵知開始設定確認]

#### メッセージ問合せについて

- 音声電話の伝言メッセージがあるときは、ストックアイコン[合] (留守録音あり)が表示されます。
- テレビ電話の伝言メッセージが入ったときは、伝言メッセージがあることをお知らせするSMSを受信します。

#### 留守番メッセージ再生について

ストックアイコン表示中は、ストックアイコンを選択してメッヤージを再生することができます。

- ストックアイコンで表示される件数は、新しい伝言メッセージを 再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言 メッセージの件数は含まれません。
- テレビ電話の伝言メッセージは、「1417」へテレビ電話でかけて メッセージを再生することができます。

#### 留守番電話サービス開始について

- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[呼出秒数決定 +開始]を選択できません。呼出時間を設定するときは、[留守番呼 出時間設定]で設定してください。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、[呼出秒数決定+開始]を選択すると、Aナンバーで設定する旨の確認画面が表示されます。

#### 留守番設定確認について

2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するかを選択します。

#### 着信通知について

- 圏外、セルフモード中、電源が入っていない場合などに着信があったとき、再び電源を入れたときや圏内になったときにSMSでお知らせします。
- SMS一括拒否を設定していても通知されます。

#### キャッチホン

# キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音であ知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

 ◆キャッチホンを利用するときは、あらかじめ「通話中着信動作選択」 (★ア・3.79)を[通常着信]に設定してください。他の設定になっていると、キャッチホンを開始しても音声電話通話中にかかってきた音声電話に応答することはできません。

#### サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [キャッチホンサービス開始] ▶ [はい]
  - ◆ [キャッチホンサービス停止] ▶ [はい]
  - ◆ [キャッチホンサービス設定確認]
- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されます。
- キャッチホンを停止しても、通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけることはできます。

## 通話中にかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出ます。

- 1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら✓
  - 最初の方との通話は自動的に保留になり、新しくかかってきた 音声電話を受けることができます。
  - 通話相手の切替:
  - 保留中の電話を切る: ◎ ▶ [保留呼切断]
- 音声電話通話中にテレビ電話がかかってきても、「ププ・・・ププ・・・」 と聞こえず、電話に出ることもできません。電話終了後、待受画面 に戻るとストックアイコンが表示されます。

## 通話を終了してかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を終わらせて、かかってきた音声電話に出ます。

- 1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら ←
  - 新しくかかってきた電話の着信音が鳴ります。
- 2 🕜
  - 新しくかかってきた電話の方と通話できます。

## 通話中に別の相手に電話をかける

通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけます。

- 1 通話中に別の相手の電話番号をダイヤルして <<p>✓
  - 最初の方との通話は自動的に保留されます。
  - 通話相手の切替: (ア)

#### 転送でんわサービス

# 転送でんわサービスを利用する

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- ◆ 伝言メモ(★ア・64)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン[☎](着信あり)が表示されます。
- テレビ電話をかけた側には、転送中のガイダンスは流れず、転送中のメッセージが画面に表示されます。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: ★〒8.376)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、あらかじめ登録されている転送先に転送します。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を[0秒]に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときは、コレクト コール(料金着信払通話)での着信はできません。
- 通話中に別の音声電話がかかってきたときは、自動的に転送させることもできます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。

- 圏外のときは、FOMA端末から転送でんわサービスの設定はできません。このようなときは、プッシュ式の一般電話、公衆電話などからネットワーク暗証番号を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ、遠隔操作設定を「開始」に設定しておく必要があります。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、転送サービスの開始や停止を行うときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。

## 基本的な流れ

- STEP 1 転送先の電話番号を登録する。
- STEP 2 転送でんわサービスを開始する。
- STEP3 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。
- STEP 4 音声電話/テレビ電話に出られないときは、あらかじめ登録した転送先に自動的に転送される。

## 転送でんわサービスの料金

#### 発信者

発

発信者の負担です。

#### 転送でんわサービスのご契約者

**↓** 

転送でんわサービスのご契約者の負担です。

#### 転送先

● 転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始/停止などの操作の通話料は無料です。

### サービスを利用する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [転送でんわ]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [転送サービス開始] ▶ [転送先電話番号入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ●
    - 転送先の電話番号を登録します。
  - ▼[転送サービス開始] ▶ [呼出秒数設定] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ ●・呼出時間を設定します。
  - **◆**[転送サービス開始]▶[転送サービス開始]▶[はい]
  - ◆ [転送サービス停止] ▶ [はい]
  - ◆ [転送先変更] ▶ 電話番号を変更 ▶ ④ ▶ 項目を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [転送先通話中時設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [転送サービス設定確認]

## 転送サービス開始について

- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[転送先電話番号入力]や[呼出秒数設定]を選択できません。
- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどは、着信音は鳴らずに自動的に転送されます。

#### 転送先変更について

- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[転送先変更+開始]を選択できません。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、[転送先変更+開始]を選択すると、Aナンバーで設定する旨の確認画面が表示されます。

#### 転送サービス設定確認について

2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するかを選択します。

## 転送ガイダンス有・無を設定する

- 1 待受画面で 1 4 2 9 ▶ ✓
  - 音声ガイダンスに従って設定してください。

#### 迷惑電話ストップサービス

# 迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記憶されません。
- 相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒否登録できます。
- 国際電話は拒否登録できないことがあります。

#### ■各サービス利用時の応答

各サービスの開始中に迷惑電話着信拒否登録した方から着信があったときは、次のようになります。

サービス名	迷惑電話着信拒否登録した方への応答
留守番電話サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
	メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
	転送先には転送されません。
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願いサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [迷惑電話着信拒否登録] ▶ [はい]
  - 最後に着信応答した相手を登録します。
  - ◆[電話番号指定拒否登録] > 登録方法を選ぶ > ⑥ > 電話番号を 選択/入力 > ⑥ > [はい]
  - ◆ [迷惑電話全登録削除] ▶ [はい]
  - ◆ [迷惑電話 1 登録削除] ▶ [はい]
    - ・最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作をくり返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。
  - ◆ [拒否登録件数確認]
- 迷惑電話番号を削除する方法は、すべて削除、または最後に登録した 1件の削除のいずれかです。特定の番号のみの削除はできません。

#### 番号通知お願いサービス

# 番号通知お願いサービスを利用する

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号 通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切断する サービスです。

番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、ストックアイコン[☎](着信あり)も表示されません。

#### ■ 各サービス利用時の応答

番号通知お願いサービスを「開始」に設定している場合、次の各サービスの開始中に、発信者番号を通知しない着信があったときは、次のようになります。

サービス名	発信者番号を通知しない方への応答
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 転送先には転送されません。
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ サービス	迷惑電話着信拒否登録した電話番号から着信 すると、着信拒否ガイダンスが流れます。

## サービスを利用する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [番号通知お願いサービス]
- 🤰 サービスを選ぶ
  - ◆ [番号通知サービス開始] ▶ [はい]
  - ◆ [番号通知サービス停止] ▶ [はい]
  - ◆ [サービス設定確認]

#### デュアルネットワークサービス

# デュアルネットワークサービスを利用 する

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末をご利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- ネットワーク暗証番号は4桁の数字を入力してください (愛P.104)。
- ずュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [デュアルネットワーク]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [デュアルネットワーク切替] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶⑥ ▶ [はい]
  - ◆ [デュアルネットワーク状態確認]

#### 英語ガイダンス

# ガイダンスを日本語と英語で切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

● 発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

#### ■ 利用できるガイダンスの種類

	メニュー項目	ガイダンスの内容
発信時(ネットワーク サービス設定時に流	日本語	すべて日本語ガイダンスで流 れます。
れるガイダンス)	英語	すべて英語ガイダンスで流れ ます。
着信時(相手がかけて きたときに流れるが	日本語	すべて日本語ガイダンスで流 れます。
(イダンス)	日本語+英語	最初に日本語ガイダンスが流れ、そのあとに英語ガイダン スが流れます。
	英語+日本語	最初に英語ガイダンスが流れ、そのあとに日本語ガイダンスが流れます。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [英語ガイダンス]
- 🤈 サービスを選ぶ
  - ◆ [ガイダンス設定] ▶ ガイダンスの種類を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 言語を選ぶ ▶ ⑥
  - ◆ [ガイダンス設定確認]

#### サービスダイヤル

# サービスダイヤルを利用する

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なったり、 表示されないことがあります。

ドコモ故障問合せ	故障問い合わせ先へ電話をかけることができ ます。
ドコモ総合案内・受付	総合案内・受付へ電話をかけることができます。
海外紛失•盗難等	海外から紛失、盗難などの問い合わせ先へ電話 をかけることができます。
海外故障	海外から故障問い合わせ先へ電話をかけること ができます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [サービスダイヤル]
- 7 項目を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、発信番 号選択画面で[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから発 信します。

#### 通話中着信動作選択

# 通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、「キャッチホン」 をご契約されているお客様の音声電話通話中にかかってきた音 声電話にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、「キャッチホン」が 未契約のときは、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。なお、キャッチホンを「開始」に設定している場合は、通話中着信設定を「開始」にする必要はございません。

## ■ 選択できる着信動作

留守番電話	通話中にかかってきた電話を留守番電話サービスに自動で接続します。留守番電話サービスの「開始」/「停止」に関係なく、伝言メッセージをお預かりします。
転送でんわ	通話中にかかってきた電話を転送でんわサービスに自動で接続します。転送でんわサービスの「開始」/「停止」 に関係なく、登録してある電話番号に転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた電話の着信を自動で拒否します。
通常着信	キャッチホンが「開始」に設定されているときは、キャッチホンの動作となります。キャッチホンが「停止」に設定されているときは、次のいずれかの動作が可能です。 <ul><li>通話中の電話を終了し、かかってきた電話に出ることができます。</li><li>通話中にかかってきた電話を手動で留守番電話サービスや転送でんわサービスへ接続、または着信拒否できます。</li><li>留守番電話サービスや転送でんわサービスが「開始」に設定されているときは、その設定に従います。</li></ul>

● キャッチホンを利用するときは、「通常着信」に設定してください。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [通話中着信] ▶ [通話中着信動作選択]
- 9 着信動作を選ぶ▶ ④

#### 通話中着信設定

# 通話中着信設定を開始/停止する

通話中着信設定を「開始」に設定すると、音声電話通話中に別の音声電話を受けたときに、通話中着信動作選択(でP.379)に従い着信させることができます。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶[通話中着信] ▶ [通話中着信設定]
- 2 サービスを選ぶ
  - ◆ [通話中着信設定開始] ▶ [はい]
  - ◆ [通話中着信設定停止] ▶ [はい]
  - ◆ [通話中着信設定確認]

#### 遠隔操作設定

# 遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ 式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できる ようにします。

- FOMAのサービスエリア外でも操作できます。
- 遠隔操作を行う前に、遠隔操作設定を「開始」に設定してください。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、遠隔操作設定を 「開始」に設定してください。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [遠隔操作設定]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [遠隔操作開始] ▶ [はい]
  - ◆ [遠隔操作停止] ▶ [はい]
  - ◆ [遠隔操作設定確認]

#### ■ 公衆電話などからネットワークサービスの操作をする

公衆電話などからネットワークサービスを操作する詳しい方法は 『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

#### マルチナンバー

# マルチナンバーを利用する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号 1 と付加番号 2 の最大 2 つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。
- 登録した名称は、発信時のマルチナンバー選択画面や着信画面で表示されます。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [マルチナンバー]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ [通常発信番号設定] ▶ 使用する電話番号を選ぶ ▶ ◎ ▶ [はい]・使用する発信番号を設定します。
  - ◆ [通常発信番号設定確認]
  - ◆[電話番号設定] ▶ [付加番号 1] / [付加番号 2] ▶ 名称を入力
     ▶ 車話番号を入力 ▶ ▶ 着信音を選ぶ ▶ ⑥
    - マルチナンバーを登録します。
    - 名称は全角7文字(半角14文字)まで、電話番号は26桁まで入力できます。

## 電話をかけるときに発信番号を選ぶ

- **1** 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [マルチナンバー選択]
- 2 使用する電話番号を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 【 (音声電話) / ⑥ (テレビ電話)
- 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面でサブメニューを表示しても、発信番号を選択できます。

## マルチナンバーを修正/削除する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [マルチナンバー] ▶ [電話番号設定]
- 2 番号を選ぶ ▶ ▶ 項目を選ぶ
  - ◆ [修正] ▶ マルチナンバーを修正
    - ・修正方法は、登録時の操作と同様です(@P.381)。
  - ◆ [削除] ▶ [はい]

#### 2in1

# 2in1を利用する

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。

Aモード	お客様電話番号(Aナンバー)での発信と i モード メール(Aアドレス)での送受信、およびその関連 データの閲覧ができます。
Bモード	2in1電話番号(Bナンバー)での発信とWEBメール (Bアドレス)が利用できるサイトへのアクセス、あよびその関連データの閲覧ができます。
デュアルモード	A・Bモードの両方の機能を備えたモードです。

- Bアドレスは専用のWEBメールサイトでメールの送受信を行います。
- i モード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- モードごとの機能利用については**☞**P.384
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが [Aモード] / [デュアルモード] のときはAナンバーで発信します。 [Bモード] のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード] 設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- 2in1の詳細については、『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。

#### 2in1の利用を開始する<2in1設定>

- **1カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶** [2in1設定]
  - 待受画面では:8(1秒以上)
    - ・2in1利用中は2in1のモードを切り替えます。
- 9 端末暗証番号を入力 ▶
  - すでに2in1を利用している場合は、2in1設定メニュー画面が表示されます。
- **3** [はい]

## モードを切り替える<モード切替>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
  - 待受画面では: 8 (1秒以上)
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 3 [モード切替] ▶ モードを選ぶ ▶ ④
- デュアルモード設定時に発信番号を選ぶ
- **1** 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [2in1選択]
- 🤰 発信番号を選ぶ ▶ 💿 ▶ 🕜 (音声電話) ∕ 🗟 (テレビ電話)
- 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面でサブメニューを表示しても、発信番号を選択できます。

## 電話帳に登録するモードを設定する<電話帳2in1設定>

2in1のモードによって表示される電話帳も自動的に切り替わります。 電話帳登録時の2in1のモードによって、電話帳2in1設定が登録されま す。また、次の操作で変更できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 3 設定方法を選ぶ
  - ◆ [選択設定] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
  - ◆ [グループー括設定] ▶ グループを選ぶ ▶ ⊙
  - ◆ [全件設定]
- **⚠ 登録する設定を選ぶ** ●

 FOMAカード電話帳の登録時は、どのモードで登録しても[共通] になり、変更できません。

# モードごとの待受画面を設定する

<モード別待受画面設定>

[デュアルモード]と[Bモード]の待受画面を設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🂿 ▶ [モード別待受画面設定]
- ┨ 項目を選ぶ ▶ ④ ▶ [設定]
- 4 画像を選ぶ▶ 🖲 ▶ [はい]
- データBOXのマイピクチャのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像を利用できます。i モーションやi アプリは設定できません。
- 2in1のモードを[Bモード]または[デュアルモード]に設定しているときに「アプリ待受画面を設定しても、[Bモード]または[デュアルモード]の待受画面には設定されません。[Aモード]の待受画面に設定されます。

# Bナンバーでの発着信画面の配色を設定する <発着信番号表示設定>

Bナンバーでの発着信を識別するために、カラーテーマ設定にかかわらず、発着信画面および通話中画面の電話番号/電話帳登録名/非通知理由をグレーで表示することができます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [発着信番号設定] ▶ [発着信番号設定] ▶ [発着信番号表示設定] ▶ [識別表示あり]

## Bナンバーの着信音を変更する<Bナンバー着信設定>

Bナンバーに電話がかかってきたときや、Bアドレスにメールが届いたときの着信音を設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ [発着信番号設定] ▶ [Bナンバー着信設定]
- 🔏 項目を選ぶ ▶ ④ ▶ [設定]
- ▲ 着信音を選ぶ 🌬
  - 音の選択方法については**23**P.84「着信音を変更する」の操作3
- 非通知着信のときは、Bナンバー着信設定にかかわらず通常の着信 音選択に従います。

## 2in1の利用を停止する<2in1機能OFF>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 2in1のBナンバーの変更やFOMAカードの差し替え(2in1契約者→ 2in1契約者)を行ったときは、次のいずれかの方法で正しいBナン バーを取得してください。
  - 2in1機能OFFにしてから、再度2in1設定を行い2in1機能をONに する
  - 2in1契約問合せを行う
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行ったと きは、2in1機能OFFにしてください。

## 着信を制限する<着信回避設定>

Aナンバー、Bナンバーの着信を制限できます。2in1のモードに連動して、AモードのときはAナンバー、BモードのときはBナンバーの着信のみを許可し、デュアルモードのときは両方の着信を許可するように設定することもできます。また、海外からも着信回避を設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [着信回避設定]
- 🔒 着信回避を設定する
  - ◆ [着信回避設定変更] ▶ 回避するナンバー欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 設定 を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [確認]
  - ◆ [着信回避設定確認] ▶ [はい] ▶ [確認]
  - ◆ [モード切替連動設定] ▶ [はい] ▶ [確認]
    - モード切替連動を「開始 | / 「停止 | します。
  - [着信回避設定(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作・海外で、着信回避を設定します。

#### モード切替連動設定について

●モード切替連動設定が「開始」のときは、圏外ではモードの切り替えができません。

# モードごとの機能利用について

モードごとに動作が異なる項目のみ記載しています(Aモードと共通の動作をするものは除いています)。

サービス		Aモード	Bモード	デュアルモード	
音声/テレビ電話 発信		Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可※1	
	着信	すべて(着信回避設定で制限可能)※2※3※4			
電話帳※5	表示	[A]·[共通]	[B]•[共通]	すべて	
	名前変換 <sup>※6</sup>	[A]·[共通]	[B]•[共通]	すべて	
	新規登録時の電話帳2in1設定	[A]	[B]	[A]	
	赤外線通信/iC通信からの全件受信	送信元の電話帳2in1設定をコピー <sup>※7</sup>			
	赤外線通信/ i C通信からの 1件受信	[A]	[B]	[A]	
	microSDカードヘコピー	1件/グループ内全代	牛/全件/選択コピー:電話帳2in1設5	定はすべて[共通]	
	FOMA端末(本体)からFOMAカードへコピー		電話帳2in1設定はすべて[共通]		
	FOMAカードからFOMA端末(本体)ヘコピー	[A]	[B]	[A]	
リダイヤル	表示	Aナンバー発信	Bナンバー発信	すべての発信	
着信履歴	表示	Aナンバー着信	Bナンバー着信	すべての着信	
メール/SMS	表示	●Aアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS	FOMA端末 ●FOMA端末に保存したBアドレス 宛の受信メール(WEBメールサイ ト上での[端末に保存]操作をした メール)や新着通知メール・アラー ム通知メール ●Bナンバーで受信したSMS WEBメールサイト ●Bアドレスで送受信したメール	FOMA端末  ◆ A アドレスで送受信したメール、 FOMA端末に保存したB アドレス 宛の受信メールや新着通知メー ル・アラーム通知メール  ◆ A ナンバーで送受信したSMS  ◆ B ナンバーで受信したSMS  WEBメールサイト  ◆ B アドレスで送受信したメール	
	送信	FOMA端末 ●Aアドレスからのメール ●AナンバーからのSMS	FOMA端末 ●メール/SMS送信不可 WEBメールサイト ●Bアドレスからのメール	FOMA端末 ● Aアドレスからのメール <sup>※ 8</sup> ● AナンバーからのSMS WEBメールサイト ● Bアドレスからのメール	
	受信	● Aアドレス宛のメール/Aナンバー宛 のSMS (鳴動あり) ● FOMA端末に保存したBアドレス宛 の受信メール、新着通知メール・ア ラーム通知メール/Bナンバー宛の SMS (鳴動なし)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動なし) ●FOMA端末に保存したBアドレス 宛の受信メール、新着通知メール・ アラーム通知メール/Bナンバー 宛のSMS(鳴動あり)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動あり) ●FOMA端末に保存したBアドレ ス宛の受信メール、新着通知メー ル・アラーム通知メール/Bナン バー宛のSMS(鳴動あり)	

	サービス	Aモード	Bモード	デュアルモード	
メール/SMS	赤外線通信/i C通信からの全件受信	送信元の状態をコピー <sup>※9</sup>			
	赤外線通信/ i C通信からの 1件受信		А		
	microSDカードヘコピー	全件/1件/選択/フォルダ内全件コピー:すべてA			
FOMA端末(本体)からFOMAカード ヘコピー(SMSのみ)		А			
	FOMAカードからFOMA端末(本体) ヘコピー(SMSのみ)	(本) A			
iアプリ		すべて利用可能	利用可能※10	利用可能※11	
電話番号表示		Aナンバー・Aアドレス	Bナンバー・Bアドレス	Aナンバー・Aアドレス/ Bナンバー・Bアドレス	

- ※ 1 電話帳2in1設定が[A]・[共通]の電話帳はAナンバー発信、[B]の電話帳はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2 電話帳指定着信許可の設定は、利用しているモードで表示される電話帳の番号を着信します(他のモードで登録していても、表示されない電話帳は着信を拒否します)。
- ※3 電話帳指定着信拒否の設定は、利用しているモードで表示される電話帳の番号を拒否します(他のモードで登録していても、表示されない電話帳は着信します)。
- ※4 電話帳登録外着信拒否の設定は、利用しているモードで表示される電話帳以外の番号を拒否します(他のモードで登録していても、表示されない電話帳は着信を拒否します)。
- ※5 電話帳2in1設定にかかわらず、シークレット登録することができます。
- ※6 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳データとの照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳データの名称に変換して表示する機能になります。
- ※7 送信元が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて[A]になります。
- ※8 デュアルモードでメールを新規作成すると、電話帳2in1設定が[B]の電話帳からも宛先アドレスの選択ができます。ただし、メール送信はAアドレスからとなります。
- ※9 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてAになります。
- ※10 メッセージアプリ、メールアプリ、待受画面に設定したアプリは除きます。
- ※11 待受画面に設定したアプリは除きます。

#### **OFFICEED**

# OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供される グループ内定額サービスです。ご利用には、別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/html/product/officeed/)をご確認ください。

#### 追加サービス(USSD)

# サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービスの特番またはサービスコードを登録できます。
- サービスコードが提供されるときは、FOMA端末には「USSD」として登録されます。

## サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD登録]
- 7 サービスを選ぶ
  - ◆ 登録する番号を選ぶ № [編集] ▶ サービス名を入力 ▶ ▶ 特番/サービスコードを入力 ▶
    - ・サービス名は全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
  - ◆ サービスを選ぶ ▶ ④
- 新しいネットワークサービスは10件まで登録できます。

## 登録したサービスを削除する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD登録]
- 7 サービスを選ぶ ▶ ⑩
- 🔒 削除方法を選ぶ
  - ◆ [一件削除]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **▲** [はい]

# 登録したサービスの受信表示を編集する

<応答メッセージ登録>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [追加サービス] ▶ [応答メッセージ登録]
- 9 受信表示を選ぶ ▶ ⑩
- 🔒 編集する
  - ◆[編集] ▶ 受信表示名を入力 ▶ ⑥ ▶ 特番/サービスコードを入力 ▶ ⑥
  - ◆ [一件削除] ▶ [はい]
  - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要388
海外で利用できるサービス389
海外でご利用になる前の確認389
滞在先で電話をかける 392
電話を受ける390
通信事業者の検索方法を設定する
<ネットワークサーチ設定>393
優先的に接続する通信事業者を設定する
<優先ネットワーク設定>394
ローミング中の通信事業者名を表示する
<オペレータ名表示設定>394
ローミングガイダンスを開始する
<ローミングガイダンス設定>39
ローミング中は着信を受け付けないようにする
<ローミング時着信規制>399
ローミング中にネットワークサービスを利用する
<海外用サービス>399

# 国際ローミング (WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAをご利用の皆様が海外の通信事業者のネットワークを利用して通話やiモードなどをご利用いただけるサービスです。

日本国内で使用している携帯電話番号、メールアドレスのまま、海外滞在時も音声電話、テレビ電話、iモード、SMSを利用できます。留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットフークサービスを利用することもできます。

- ご利用の際にはWORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。
- 3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、 3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。GSMネットワーク/GPRSネットワークのサービスエリアでは、FOMA端末をご利用いただけません。エリア詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」を参昭してください。
- あ買い上げ時は、自動的にネットワークの切り替えが行われるよう に設定されています(★3FP.393)。
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下を合わせてご覧ください。
  - ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
  - ■『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』

#### 主要国の国番号について

国際電話を利用(127-156)するときや、国際ダイヤルアシスト設定(127-157)を行うときなどに入力する「国番号」は、以下の番号を使用してください。

その他の国番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

ご利用地域	番 号	ご利用地域	番 号
アメリカ合衆国	1	中国	86
イギリス	44	ドイツ	49
イタリア	39	トルコ	90
インド	91	日本	81
インドネシア	62	ニューカレドニア	687
エジプト	20	ニュージーランド	64
オーストラリア	61	ノルウェー	47
オーストリア	43	ハンガリー	36
オランダ	31	フィジー	679
カナダ	1	フィリピン	63
韓国	82	フィンランド	358
ギリシャ	30	フランス	33
シンガポール	65	ブラジル	55
スイス	41	ベトナム	84
スウェーデン	46	ペルー	51
スペイン	34	ベルギー	32
タイ	66	香港	852
台湾	886	マカオ	853
タヒチ	689	マレーシア	60
(仏領ポリネシア)		モルディヴ	960
チェコ	420	ロシア	7

# 海外で利用できるサービス

海外で利用できる通信サービスは次のとおりです。

通信サービス	説明	3G
音声電話※1※2	海外でも同じ携帯電話番号のまま、滞在国内での発着信や、日本やその他の国への国際電話発信ができます。	0
テレビ電話※1※2	海外の特定3G通信事業者ユーザや、日本のFOMA ユーザと国際テレビ電話を利用できます。	0
i モードメール	海外でも同じアドレスのまま、i モード メールの送受信ができます。	0
i	海外でもiモードを利用できます。	0
i チャネル <sup>※3※4</sup>	海外でも i チャネルを利用できます。	0
SMS	海外でも同じ携帯電話番号のまま、SMSの 送受信ができます。	0
パソコンなどと接 続して行うパケッ ト通信 <sup>※ 5</sup>	海外でもパケット通信を利用できます。	0

- ※ 1 2in1利用時、海外ではBナンバーから発信できません。
- ※2 マルチナンバー利用時、海外では付加番号から発信できません。
- ※3 iモードの海外利用設定が必要となります。
- ※4 i チャネル設定が必要となります。i チャネルの受信ごとに (ベーシックチャネル含む)パケット通信料がかかります。
- ※5 パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
  - 利用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービス があります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
  - 海外でのパケット通信料は、国内でのパケット通信料と異なります。
  - 日英版しゃべって翻訳 for SHは海外でも利用できます(© P.253)。
  - 海外ではGPS機能を利用できません。また、海外でGPSサービス利用設定のサイトにアクセスすると、エラー画面が表示され、パケット通信料がかかります。

# 海外でご利用になる前の確認

出発前、滞在先、帰国後に必要な確認事項について説明します。

#### 出発前の準備について

海外でFOMA端末を利用するとき、海外へ行く前に次の準備を行って ください。

#### ■ご契約について

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。また、一部ご利用いただけない料金プランがございます。
- WORLD WINGに対応しているFOMAカード(青色以外)をFOMA端 未へ取り付けておいてください(をア.35)。

#### ■ 充電について

- ACアダプタの取り扱い上のご注意については**愛**P.16
- ACアダプタの充電方法についてはでP.39

#### ■ i モードサイトを閲覧するには

海外でiモードサイトを閲覧するときは、あらかじめ i Menuから海外利用設定を設定しておく必要があります。

i モードサイト: [ i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [その他サービス設定・確認] ▶ [海外利用設定] ▶ [ i モード利用設定]

● 詳しくは、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』あよび『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

#### ■ネットワークサービスの設定

ネットワークサービスをご契約いただいているとき、海外でも留守番 電話サービスや転送でんわサービスなどを利用できます。

- 海外の通信事業者によっては、ネットワークサービスの設定や確認ができないときがあります。また、日本国内でのみ設定や確認が可能なネットワークサービスもありますので、ご出発前に『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』あよび『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、遠隔操作設定 (10万P.380、P.395)を「開始」に設定してください。

#### ■海外からのお問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障に関しては、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

- 各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)」のダイヤルが必要です。
- 国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用の国際電話識別番号の最新情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

#### 主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。

● 日本向け通話料がかかります。

ご利用地域	番 号	ご利用地域	番 号
アイルランド	00	ドイツ	00
アメリカ合衆国	011	トルコ	00
アラブ首長国連邦	00	ニュージーランド	00
イギリス	00	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
インド	00	フィリピン	00
インドネシア	001	フィンランド	00
オーストラリア	0011	フランス	00
オランダ	00	ブラジル	0021/
カナダ	011		0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810
デンマーク	00		•

#### ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおりです。

- 帯在国内通話料などがかかる場合があります。
- 携帯電話からの場合、滞在国内通話料がかかります。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番 号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

- 一部ご利用になれないときがあります。
- ユニバーサルナンバーは携帯電話や公衆電話、ホテルなどからご利用いただけないときが多いため、ご注意ください。
- ユニバーサルナンバーは、前記表に記載のある国のみご利用可能です。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求されるときがあります(お客様の負担となります)。ホテル側にご確認されてからご利用ください。

## 滞在先でのご利用について

3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。 海外でFOMA端末の電源を入れたときに自動的にネットワークを検索 して滞在先の通信事業者に接続するように設定されます。

- 自動時刻時差補正(287P.44)を[ON]に設定しているとき、接続している海外の通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信すると、FOMA端末の時計の時刻・時差が補正されます。補正されるタイミングは海外の通信事業者によって異なります。
- 自動時刻時差補正は海外ではご利用いただけない場合があります。その際は手動で日時設定を行ってください(26 P.44)。
- 自動時刻時差補正を[ON]に設定しているとき、接続している通信 事業者が切り替わると、時差補正が行われた旨のお知らせ画面が表 示されることがあります。
- → オペレータ名表示設定(図ア.394)を[表示あり]に設定しているとき、接続している通信事業者名が待受画面に表示されます。
- ◆ 待受時計表示設定(☎P.91)を[ON(大)]に設定しているときは、現 地時間と日本時間が表示されます(日本時間と同じ標準時の地域を 除く)。サブディスプレイは現地時間が表示されます。
- ●滞在国のネットワークの状況などにより、通話、待受時間が通常の 半分程度になることがあります。

## 帰国後の設定について

お買い上げ時は、帰国後にFOMA端末の電源を入れたときに自動的に ネットワークを検索してFOMAネットワークに接続するように設定されています。

ネットワークサーチ設定を[マニュアル]に設定しているときは、手動でFOMAネットワーク(DOCOMO)に設定し直すか、[オート]に変更してください。

# 滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から電話をかけることができます。

## 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- 1 待受画面で[+](①を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力
  - 地域番号(市外局番)が「0」で始まるときは、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 7 (音声電話)/(3)(テレビ電話)
- 自動国番号変換を利用して滞在国外に電話をかける

自動国番号変換設定(comp.57)を[ON]に設定し、よくかける国の国番号を設定しておくと、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

●電話番号の先頭の「0」が自動国番号変換設定で設定している国番号に自動的に変換されます。

#### 例:電話帳から発信するとき

- 1 待受画面で⊕▶相手を選ぶ
- 🤰 🕜 (音声電話) / 🗟 (テレビ電話)
- 3 [発信]
  - 電話帳に登録されている電話番号のまま発信: [元の番号で発信]
- 国番号設定に登録している国にかける

国番号設定(187 P.57)で国番号を登録しておくと、発信時に国番号を選択して国際電話をかけることができます。

● この操作は、海外でのみ有効です。

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [番号付加設定] ▶[国際電話発信]
- 7 国番号を選ぶ ▶ ④
- 🔒 🕜 (音声電話) 🖊 🗟 (テレビ電話)

## 滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力
- 🤰 🕜 (音声電話) / 🗟 (テレビ電話)
  - 同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。
  - 電話帳を利用して滞在国内に電話をかけるときは、P.392「自動 国番号変換を利用して滞在国外に電話をかける」の操作3で、 [元の番号で発信]を選択します。
- 接続可能な国や国番号、および通信事業者などについて詳しくは、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ネットワークサービスの発信者番号通知設定(★ア45)を「通知」 に設定していても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知 設定]など正しく番号表示されないことがあります。

## 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外で「WORLD WING」利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- 1 待受画面で[+](①を1秒以上)、日本の国番号[81]、 「0(ゼロ)]を除いた相手先携帯電話番号を入力
- 7 (音声電話)/ (テレビ電話)

# 電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

#### 1 電話がかかってきたら <<

- 相手と通話できます。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用している通信事業者によっては発信者番号が通知されないときがあります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際 転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側に は着信料がかかります。

## 相手からの電話のかけかた

#### ■ 日本から滞在先に電話をかけてもらう

海外で日本からの電話を受けるときは、日本国内にいるときと同様に お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。 090(または080)-XXXX-XXXX

● 着信履歴からの発信では、電話番号が正しく表示されていないことがありますので、そのままではかからないことがあります。

#### ■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう

滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。 発信国の国際電話アクセス番号・81-90(または80)-XXXX-XXXX

#### ネットワークサーチ設定

# 通信事業者の検索方法を設定する

- 手動で通信事業者を選択するように設定できます。
- ネットワークを再検索して、他の通信事業者に切り替えることができます。
- 帰国後、[劚]が表示されているときはネットワークサーチ設定が [オート]になっていることをご確認ください。
- 海外で[マニュアル]に設定し、通信事業者を選んだ場合、帰国後、手動でFOMAネットワーク(DOCOMO)に設定し直すか、[オート]に変更してください。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定]
- 🤈 設定を選ぶ
  - ◆ [オート] ▶ [はい]
    - ・[オート]に設定しているとき:[オート]
  - ◆ [マニュアル] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ⊙
    - 接続する通信事業者が切り替わります。
  - ◆ [ネットワーク再検索]
    - ・ネットワークサーチ設定を[オート]に設定しているときは、 自動的に接続先が切り替わります。[マニュアル]に設定して いるときは、通信事業者を選んで⊙を押します。

# 利用できる通信サービスを確認する<在圏状態表示>

通話、データ通信、パケット通信が利用できる状態にあるかどうかを 確認します。

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [在圏状態表示] ▶ [確認]

#### 優先ネットワーク設定

# 優先的に接続する通信事業者を設定する

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定しているとき、接続する通信事業者の優先順位を設定できます。20件まで登録できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [優先ネットワーク設定]
  - 登録した通信事業者の詳細情報を確認:通信事業者を選ぶ ▶ ④
- 9 優先順位の番号を選ぶ ▶ ⑩
- 3 登録方法を選ぶ
  - 【マニュアル登録】 ▶国番号(MCC)を入力 ▶ ⑥ ▶ ネットワーク コード(MNC)を入力 ▶ ⑥
  - ◆ [リストから登録] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ④
    - ・国名から通信事業者を検索するとき:[リストから登録] ▶
       ⑩ ▶ 国名を選ぶ ▶ ⑩ ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ⑩
  - ◆ [在圏ネットワーク登録]
    - 現在接続中の通信事業者を登録します。
  - ◆ [優先順位変更] ▶ 移動先を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [削除] ▶ [1件削除]
  - ◆ [削除] ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **[はい]**
- 設定はFOMAカードに保存されます。

#### オペレータ名表示設定

# ローミング中の通信事業者名を表示する

国際ローミング中に、接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [オペレータ名表示設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 通信事業者名を表示したとき



#### ローミングガイダンス設定

# ローミングガイダンスを開始する

国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、海外へローミング中であることをお知らせするガイダンスを流すことができます。
● 日本国内で設定してください。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ 「ローミングガイダンス設定]
- 7 項目を選ぶ ▶ ④
- 3 [はい]

#### ローミング時着信規制

# ローミング中は着信を受け付けないようにする

ローミング中は着信を受けないように設定できます。すべての着信を規制するか、テレビ電話と64Kデータ通信の着信のみ規制するかを選択できます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 海外では64Kデータ通信を利用できません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ローミング時着信規制]
- 9 項目を選ぶ
  - [ローミング時着信規制開始] ▶ [はい] ▶ 規制方法を選ぶ ▶● ▶ネットワーク暗証番号を入力 ▶ ●
  - ◆[ローミング時着信規制停止] ▶[はい] ▶ネットワーク暗証番号を入力 ▶ ⑥
  - ◆ [ローミング時着信規制確認]

#### 海外用サービス

## ローミング中にネットワークサービス を利用する

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを利用できます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)をご利用になるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 毎外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定(☎ア.380)を「開始」に設定してください。
- 海外から操作したときは、ご利用いただいた国の国際通話料がかかります。
- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定]
- 🤈 項目を選ぶ
  - ◆ [留守番電話(海外)] ▶ 留守番電話サービスの項目を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [転送でんわ(海外)] ▶ 転送でんわサービスの項目を選ぶ ▶ ④
  - ◆ [遠隔操作設定(海外)]
  - ◆ [番号通知お願い(海外)]
  - ◆ [ローミングガイダンス(海外)]
- 【 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作



## パソコン接続

データ通信39	8
ご使用になる前に40	0
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ40	0
データ通信の準備の流れ 40	1
ATコマンドについて40	1
CD-ROMを利用する 40	1
ドコモケータイdatalinkの紹介40	2

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM $^{\times}$ 内またはドコモのホームページ上のPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader $^{\otimes}$ が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader $^{\wedge}$ ルプ」をご覧ください。

※ 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、TOP画面が表示されます。[取扱説明書] ▶ [パソコン接続マニュアル(PDFファイル)]をクリックします。

何らかの理由によりTOP画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] ▶ [SH-02A]を選んで右クリックし、[エクスプローラ]をクリックし、[manual]をダブルクリックし、[SH-02A\_J\_Manual.pdf]をダブルクリックします。

## データ通信


#### FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をsigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください (PPP接続ではパケット通信できません)。

#### ■データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。





FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) microSDカード(でア.314) ドコモケータイdatalink(でア.402)

#### ■パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera UJなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大3.6Mbps、最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際 の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネット フークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続した場合は、送受信ともに最大384kbpsでの接続になります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。

FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます(MPP.340)。

#### ■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### ご利用にあたっての留意点

#### ■インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

## ■接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

#### ■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、 以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02に対応したバソコン であること
- FOMAサービスエリア内であること
- ・バケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのバケット通信に 対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、または ISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

バケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE (財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

#### ■ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass (ユーザ証明書) が必要です。付属のCD-ROMから FirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」 (PDF形式) をご覧ください。「FirstPassManual」 (PDF形式) をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader $^{\text{N}}$ 上では、「Adobe Reader $^{\text{N}}$ 」を参照してください。

## ご使用になる前に

#### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を使用する場合:USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨
os	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版) ● ドコモ コネクションマネージャは、Windows 2000 SP4以上、Windows XP SP2以上(動作環境 詳細はドコモホームページをご確認ください)
必要メモリ※	Windows 2000:64MB以上 Windows XP: 128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハードディスク 容量 <sup>※</sup>	5 MB以上の空き容量 ● ドコモ コネクションマネージャは15MB以上の 空き容量

- ※必要メモリ・ハードディスク容量は、「ドコモ コネクションマネー ジャ」に関する動作環境です。なお、パソコンのシステム構成によっ て異なる場合があります。
- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめごろ承ください。

#### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- CD-ROM[SH-02A用CD-ROM](付属)
- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

## データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

#### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



データ転送

## データ通信の準備の流れ


パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信あよび64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

#### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



バソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) で接続する(電子P.323)



ドコモ コネクションマネージャを インストールする

**使わずに通信の設定をする**↑ パケット通信

ドコモ コネクションマネージャを

**+** 

- 64Kデータ通信
- ドコモ コネクションマネージャで データ通信の設定をする\*\*



接続する 接続する 接続する ※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル.odf」をご覧ください。

FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

#### FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

#### ドコモ コネクションマネージャについて

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます。

## ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

## CD-ROMを利用する

取扱説明書付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

◆ CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
 [はい]をクリックしてください。

## ドコモケータイdatalinkの紹介

ドコモケータイdatalinkは、あ客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属されているCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。http://datalink.nttdocomo.co.jp/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。

また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプを ご覧ください。

なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要になります。

# 付録/困ったときには

メニュー一覧	404
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	422
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	423
絵文字一覧	423
マルチアクセスの組み合わせ	425
マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ	426
FOMA端末から利用できるサービス	428
オプション・関連機器のご紹介	429
外部機器との連携	429

困ったときには
故障かな?と思ったら、まずチェック 430
こんな表示が出たら432
保証とアフターサービス 444
ソフトウェアを更新する<ソフトウェア更新>447
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る
<スキャン機能>452
主な仕様455
FOMA端末の保存・登録・保護件数 459
携帯電話機の比吸収率(SAR)460
輸出管理規制
知的財産権

## メニュー一管

お買い上げ時欄に「☆」が付いているものは、設定リセット (127 P.117) でお買い トげ時の状態に戻る項目です。

#### カスタムメニュー/基本メニュー一覧

- ▼ニューの項目番号は、ダイヤルボタンに対応しています。同じ番号 のダイヤルボタンを押すと、メニューを選択することができます。
- ▼ニューによっては、メニューの項目番号が異なる場合がありま す。また、カスタムメニューによっては、メニューの項目番号が表示 されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していな い場合があります。
- 基本メニューで、各機能に割り当てられた機能番号を入力すると、 すばやく目的の機能を呼び出すことができます。

#### 割り当てられた機能番号

- 音・バイブ・マナー: 1
- 表示・ランプ・省電力: 2
- 一般設定:3
- NWサービス:4
- その他のNWサービス:5
   MUSIC:94
- 诵話・诵信機能設定:6
- ヤキコリティ: 7

- 初期設定: 8
- Data box:91
- LifeKit:92
- Media tool:93

  - Osaifu-Keitai: 95
  - 1 Seg:96
- カスタムメニューに設定されているきせかえツールによっては、機 能名の表記が異なる場合があります。
- FOMA端末の本体色によって、お買い上げ時に設定されているきせ カえツールが異なります。

#### ■ i モードメニュー

i-mode			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
1 i Menu	_	P.154	

i-mode			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
₽Bookmark	[Bookmark]フォルダ	P.161	
3画面メモ	_	P.163	
4ラストURL	_	P.156	
5Internet			
<b>1</b> URL履歴	_	P.160	
<b>Q</b> URL入力	http://	P.160	
<b>⑥</b> i チャネル			
<b>1</b> i チャネル一覧起動	_	P.173	
■ i チャネルテロップ設定			
1メイン画面	ON(テロップ文字サイズ設		
	定:大(標準)、テロップ色設		
	定:パターン1(文字色:青、	P.173	
	背景色:白)、テロップ速度 設定:標準)☆		
	OFF☆	P.174	
<b>③</b> i チャネル初期化	OITX	P.174	
<b>7</b> メッヤージR/F	_	P.174	
		P.147	
1メッセージR	_	-	
<b>ロ</b> メッセージF	_	P.147	
■ i モード問い合わせ	_	P.132	
□ i モード設定	. = 1%/50141 1%) 4	D 107	
①接続先選択	i モード(FOMAカード)☆	P.167	
<b>ロ</b> ログイン情報登録	_	P.159	
3画像表示設定	ON☆	P.168	
4文字サイズ設定	標準☆	P.156	
国証明書設定	すべて有効 <sup>※</sup> ☆	P.168	

※ ユーザデータ削除または設定リセットを行った場合は、FOMAカー ドに保存されている証明書もすべて有効になります。

	i-mode				
	機能メニュー お買い上げ時 ページ				
9	i モード設定				
	⑥ i モーション自動再生 設定	する☆	P.172		
	<b>⑦</b> セキュア通信サービス 設定	ユーザ証明書操作: – センター接続先設定:ドコ モ★	P.169 P.170		
	回端末情報データ利用設定	利用する☆	P.168		
	9 効果音設定	音量 5 ☆	P.157		
	■iモード設定リセット	I	P.168		
	⊠機能別□ック	OFF☆	P.168		
	フルブラウザ				
	<b>1</b> ホーム	_	P.176		
	<b>2</b> Bookmark	[Bookmark]フォルダ	P.176		
	<b>3</b> ラストURL	_	P.176		
	4 Internet				
	<b>1</b> URL履歴	_	P.176		
	PURL入力	http://	P.176		
	<b>⑤</b> フルブラウザ設定				
	1ホーム設定	http://www.google.co.jp☆	P.180		
	■Cookie設定	有効☆	P.180		
	<b>3</b> Cookie削除	_	P.181		
	<b>4</b> Script設定	有効☆	P.181		
	⑤表示モード設定	PCモード☆	P.181		
	6画像表示設定	ON☆	P.181		
	<b>⑦</b> ウィンドウオープン ガード設定	無効☆	P.181		
	■Referer設定	送信する☆	P.181		

	i-mode			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
0	フルブラウザ			
	<b>⑤</b> フルブラウザ設定			
	<b>国</b> 自動レイアウト表示	ON☆	P.182	
	□自動通信設定	毎回確認☆	P.182	
	■効果音設定	ON☆	P.182	
	囲端末情報データ利用 設定	利用する☆	P.182	
	<b>①1</b> アクセス設定	OFF☆	P.182	
	<b>○回</b> フルブラウザ設定 リセット	_	P.182	

## ■ i アプリメニュー

i-αppli		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1 ソフト一覧	ソート:使用順☆	P.245
☑ i アプリ音量設定	音量 5 ☆	P.246
3ソフト情報表示設定	OFF☆	P.245
4自動起動設定	OFF☆	P.258
<b>⑤</b> i アプリ使用データ	_	P.263
<b>⑤</b> エラー表示	_	P.262
<b>プ</b> トレース表示	_	P.262
・国電池マーク表示設定	OFF☆	P.247
9省電力設定	OFF☆	P.247
■機能別□ック	OFF☆	P.263

## ■メールメニュー

Mail			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
①受信BOX	「Welcome ◆ デコメアニメ 合	P.135	
②新規メール作成	_	P.122	
③送信BOX ④未送信BOX	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダ シークレット:OFF) メール一覧画面 表示設定(プレビュー表示: ON☆、一覧表示: 2 行表示、 ソート: 日付順(新→II))	P.135	
<b>⑤</b> 新規デコメアニメ作成	_	P.126	
<b>⑤</b> WEBメール	_	P.152	
<b>了</b> 新規SMS作成	_	P.150	
■ i モード問い合わせ	_	P.132	
■SMS問い合わせ	_	P.151	
■メール選択受信		D 100	
<ul><li>1 メール選択受信</li></ul>	-	P.132	
<ul><li>■ 図メール選択受信設定</li><li>● 1 テンプレート</li></ul>	OFF☆	P.143	
<b>1</b> デコメテンプレート	_	P.127	
②デコメアニメテンプレート	_	P.126	

	Mail				
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ		
$\bigcirc$	○■メール設定				
	10イック返信メール設定	_	P.144		
	❷添付ファイル受信設定	すべて受信する☆	P.144		
	3メロディ自動再生	自動再生する☆	P.144		
	4文字サイズ設定	表示画面·文字入力画面:標 準☆	P.142		
	<b>⑤</b> 受信·自動送信表示	通知優先☆	P.145		
	■ i モード問い合わせ設定	メール・メッセージR・メッ セージF:ON☆	P.143		
	<b>フ</b> メッセージ自動表示設定	メッセージR優先☆	P.146		
	<b>B</b> メール選択受信設定	OFF☆	P.143		
	<b>国</b> メールメンバー設定	メンバー1~メンバー10	P.143		
	■署名登録	ON☆	P.143		
	■メールテロップ設定	お知らせのみ☆	P.131		
	<b>囲</b> SMS設定				
	1SMSセンター設定	_	P.151		
	<b>2</b> SMS送達通知設定	要求しない☆	P.151		
	3SMS有効期間設定	_	P.152		
	4SMS本文入力設定	_	P.152		
	①1エリアメール設定				
	1受信設定	ON☆	P.149		
	■受信登録	_	P.149		
	3ブザー鳴動時間	10秒☆	P.150		
	○■メール設定確認	_	P.145		
	○国メール設定リセット	_	P.145		
	○4機能別□ック	OFF☆	P.145		
	<b>○⑤</b> シークレット送受信 設定	OFF☆	P.145		

#### ■ 設定メニュー

- お買い上げ時欄は本体色「Ice White」、「Sky Blue」、「Berry Pink」、「Lime Green」の設定内容を記載しています。本体色「Cherry Blossom」、「Metal Silver」、「Universal Black」、「Wood Brown」の場合に設定内容が異なる項目は《》で記載しています。
- お買い上げ時の設定内容は、本体色によって、きせかえツールで設定できる項目(2007 P.95)が、[HiTechSports]、[NeoClassic]と表示されます。きせかえツールの設定を変更したときも、きせかえツールのタイトル名が表示されます。

	Settings			
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1	音・	バイブ・マナー		
	1	音量選択		
		①着信音量選択	音声電話着信音・テレビ電 話着信音・公衆電話着信音・ 非通知設定着信音・通知不 可能着信音:音量5☆	P.85
		<b>②</b> メール着信音量選択	メール着信音・メッセージR 着信音・メッセージF着信 音・SMS着信音:音量5☆	P.85
		③ボタン/待受 i モー ション音	音量5☆	P.86
		4 充電開始音	音量 5 ☆	P.86
		<b>⑤</b> 充電完了音	音量 5 ☆	P.86
		69イマー音	音量 5 ☆	P.86
		<b>⑦</b> GPS音量選択	現在地確認音・現在地通知 音・位置提供/許可音・位置 提供/毎回確認音:音量5☆	P.85

	Settings			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
1音・	バイブ・マナー			
2	]音選択			
	①着信音選択	音声電話着信音:着信音 1 ☆ テレビ電話着信音·公衆電 話着信音·非通知設定着信 音·通知不可能着信音:音声 電話着信音に従う☆	P.84	
	<b>②</b> メール着信音選択	メール着信音:着信音 2 ☆ メッセージR着信音・メッ セージF着信音・SMS着信音: メール着信音に従う☆	P.84	
	3シャッター音	標準音☆	P.85	
	49イマー音	TI(標準音)/鳴動時間:15 秒☆	P.85	
	⑤GPS音選択	現在地確認音:OFF★ 現在地通知音:着信音4☆ 位置提供/許可音:着信音 5☆ 位置提供/毎回確認音:着 信音6☆	P.85	
3	]バイブレータ設定			
	<b>1</b> 着信バイブレータ	OFF☆	P.87	
	②メール着信バイブ レータ	OFF☆	P.87	
	<b>③</b> GPSバイブレータ	現在地確認・現在地通知・位 置提供/許可・位置提供/ 毎回確認:OFF★	P.87	

	Settings			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
1	音・バイブ・マナー			
	4マナーモード設定			
	1通常マナーモード	_	P.89	
	ロサイレントマナー モード	_	P.89	
	③オリジナルマナー モード	伝言メモ・バイブレータ・マイク感度アップ:ON☆ アラーム音・ボタン/待受 i モーション音・電池残量 警告音:OFF☆ 着信音・メール着信音:サイレント☆	P.89	
	5イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー☆	P.88	
	6 着信鳴動時間設定			
	1メール鳴動時間設定	ON/3秒☆	P.88	
	② GPS鳴動時間設定	現在地確認音・現在地通知音・位置提供/許可音・位置 提供/毎回確認音:ON/5 秒☆	P.88	
•	7呼出動作開始時間設定	OFF☆	P.114	
•	■保留·応答保留音			
	10応答保留音	応答保留音 1 ☆	P.62	
	<b>②</b> 保留音	保留メロディ 1☆	P.62	
	9音再生設定(メロディ)			
	1 ステレオ効果設定 (イヤホン)	ステレオ/3DサウンドON☆	P.86	
	<b>②</b> イコライザ設定	ノーマル☆	P.87	

	Settings			
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
2	表示・	ランプ・省電力		
	1 迪	面設定		
	[	1]待受画面設定	待受画面 1《待受画面 2》※1	P.90
	(	2)待受時計表示設定	時計表示:ON(大)☆ 時計グラフィック設定:待 受時計 1 《待受時計 2 》 <sup>※ 1</sup> 表示位置設定:下☆	P.91
	[	3カレンダー表示設定	OFF☆	P.90
	[	4]待受メモ表示設定	OFF☆	P.91
	9	<b>5</b> サブ)相手表示設定	ON☆	P.91
	(	<b>⑤</b> サブ)時計表示設定	グラフィカル待受時計(グラ フィカル待受時計 1《グラ フィカル待受時計 2》) <sup>※1</sup>	P.91
	②文	字表示設定		
	[	1フォント(書体)設定	AXISフォント☆	P.100
	[	②文字サイズ設定		
		1一括設定	標準☆	P.101
		<b>回</b> 個別設定	i モード・フルブラウザ・ メール/メッセージ・文字 入力:標準★	P.101

\*\*1 ユーザデータ削除または設定リセットを行った場合は、本体色 lce White用の設定になります。

	Settings		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>②</b> 表示	示・ランプ・省電力		
3	テーマ・各種画面設定		
	<b>1</b> きせかえツール	HiTechSports《NeoClassic》 ※ 1	P.95
	②発着信画面設定	ピクチャーコール設定:ON☆ 音声電話発信画面・テレビ 電話発信画面:電話発信 1 《電話発信 2 》* 1 音声電話着信画面・テレビ 電話着信画面:電話着信 1 《電話着信 2 》* 1 公衆電話着信画面・排通知 設定着信画面・通知不可能 着信画面:電話着信 1 ☆	P.92
	3メール送受信画面設定	メール送信画面設定: メール 送信 1 《メール送信 2 》※1 メール受信画面設定: メール 受信 1 《メール受信 2 》※1 メール受信完了画面: メール受信結果 1 《メール受信 結果 2 》※1	P.92
	4サブメニュー画像設定	メニュー枠 1 (上)/(下) 《メニュー枠 2 (上)/(下)》 ※1	P.97
	5ダイヤル画像設定	ダイヤル画像 1☆	P.97
	<b>⑤</b> お知らせウィンドウ アニメ	お知らせアニメ 1 《お知ら せアニメ 2 》 <sup>※ 1</sup>	P.97

	Settings			
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
2	表示	・ランプ・省電力		
	3	テーマ・各種画面設定		
		⑦電波/電池/小時計 マーク	電波マーク:電波マーク1 《電波マーク2》*1 電池マーク:電池残量1《電 池残量2》*1 小時計マーク:時計表示1 《時計表示2》*1	P.97
		<b>ョ</b> カラーテーマ設定	HiTechSports《NeoClassic》 ※ 1	P.97
		9サブ)各種画面設定	着信受信画面 1 《着信受信 画面 2 》 <sup>※ 1</sup>	P.92
	4	ランプ設定		
		11着信ランプ		
		11音声電話	ランプ色設定:アクア☆ ランプパターン設定:エキ サイト☆	P.99
		<b>②</b> テレビ電話	ランプ色設定:アクア★ ランプパターン設定: フェード☆	P.99
		<b>ロ</b> メールランプ		
		1 メール受信ランプ	ランプ色設定:リーフ☆ ランプパターン設定:ブレ ス☆	P.99
		<b>②</b> メール送受信中 ランプ	ON(ランプ色設定:スカイ、 ランプパターン設定:ブレ ス)★	P.99

※ 1 ユーザデータ削除または設定リセットを行った場合は、本体色 lce White用の設定になります。

		Se	ttings	
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
2	表示	・ランプ・省電力		
	4	ランプ設定		
		3お知らせランプ	不在着信お知らせ•新未読 メールお知らせ:ON☆	P.99
		4通話中ランプ	OFF☆	P.99
		⑤アラーム/タイマー ランプ	ON(ランプ色設定:レインボー、 ランプパターン設定:モー ルス)☆	P.99
		<b>⑥</b> ICカードランプ	ON☆	P.99
		<b>⑦</b> 開閉連動ランプ	ON(ランプ色設定:アクア、 ランプパターン設定: フェード)★	P.99
		<b>■</b> GPSランプ	現在地確認・現在地通知・位置提供/許可・位置提供/ 毎回確認:スカイ☆	P.99
	5	表示画質設定		
		①鮮やか画質モート*設定	待受・データBOX (Music&V ch)・データBOX (i モーション)・インターネットムービーブレーヤー: ダイナミック★カメラ: ノーマル★データBOX (マイピクチャ): シャープネス★ワンセグ/データBOX (ワンセグ): ジャンル連動★i アプリ: ゲーム★	P.100
		■シーン別制御	ON☆	P.100

			Se	ttings	
		栫	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
2	表示	・ラ	ンプ・省電力		
	6	照明	]·省電力設定 <sup>※2</sup>		
		1	通常モード(明るさ自動)	_	P.93
		2	通常モード(明るさ固定)	_	P.93
		3	Ecoモード(省電力)	_	P.93
		4	オリジナルEcoモード		
			1 照明時間設定	通常時:10秒☆ 充電時・インターネット時: 通常時と同じ☆ テレビ電話時:常にON☆ i アプリ時:ソフトに従う☆	P.93
			2 画面表示時間設定	1分☆	P.94
			3明るさ調整	自動☆	P.94
			4ボタン照明設定	点灯☆	P.95
	7	√" —	-ルビュー設定		
		1	マナーモード連動	OFF☆	P.102
		Q	パターン設定	猫☆	P.102
	8	х <u> </u>	ユー優先設定	カスタムメニュー☆	P.32

※2 お買い上げ時は、[通常モード(明るさ自動)]に設定されています。

	Se	ttings	
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
3一般	設定		
1	確認		
	11所有者情報	画像転送設定:する	P.354
	■メモリ確認	_	P.327
	3電池残量確認	_	P.42
	4 設定状況確認	_	P.340
2	文字入力設定		
	1コーザ辞書	_	P.367
	❷ダウン□−ド辞書	辞書登録なし	P.368
	3定型文編集	_	P.366
	49変換学習クリア	_	P.368
3	自動電源ON/OFF		
	1自動電源ON	OFF☆	P.341
	<b>2</b> 自動電源OFF	OFF☆	P.342
	3アラーム連動電源ON	OFF☆	P.341
4	日時設定	自動時刻時差補正:ON☆	P.44
5	Bilingual	日本語	P.102
6	JSBモード設定	通信モード☆	P.323
7	スキャン機能		
	11パターンデータ更新	_	P.453
	2 自動更新設定	_	P.453
	3スキャン機能設定	スキャン機能・メッセージ スキャン:有効☆	P.452
	4/バージョン表示	-	P.454
8	ソフトウェア更新	自動更新設定:自動で更新 (曜日:指定なし、時刻:3:00)	P.447
9	設定リセット	-	P.117

Settings			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>4</b> NV	Vサービス		
1	]留守番電話		
	1メッセージ問合せ	_	P.373
	<b>2</b> 留守番メッセージ再生	_	P.373
	3 留守番電話サービス開始	_	P.373
	4 留守番呼出時間設定	_	P.373
	6留守番サービス停止	_	P.373
	6 留守番設定確認	_	P.373
	2留守番サービス設定	_	P.373
	自件数お知らせ設定	件数増加鳴動設定:ON☆	P.373
	9 着信通知	_	P.373
Ε	<b>リ</b> キャッチホン		
	<b>1</b> キャッチホンサービス 開始	_	P.374
	<b>②</b> キャッチホンサービス 停止	_	P.374
	<ul><li>コキャッチホンサービス 設定確認</li></ul>	_	P.374
3	動転送でんわ		
	1転送サービス開始	_	P.376
	■転送サービス停止	_	P.376
	3 転送先変更	_	P.376
	4 転送先通話中時設定	_	P.376
	5転送サービス設定確認		P.376

	Se	ttings	
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>4</b> N	Wサービス		
	4迷惑電話ストップ		
	1)迷惑電話着信拒否登録	-	P.377
	❷電話番号指定拒否登録	_	P.377
	3迷惑電話全登録削除	_	P.377
	4迷惑電話 1 登録削除	_	P.377
L	5 拒否登録件数確認	_	P.377
	5 発信者番号通知		
	1設定確認	_	P.46
	<b>2</b> 発信者番号通知設定	_	P.46
	■番号通知お願いサービス		
	1番号通知サービス開始	_	P.377
	■番号通知サービス停止	_	P.377
	3サービス設定確認	_	P.377
	<b>⑦</b> 通話時間/料金確認	料金上限通知設定:無効★ (有効にした場合、通知方法 選択:アラーム+待受け、自 動リセット:OFF)	P.355
	<b>B</b> 2in1設定		
	1モード切替	デュアルモード☆	P.382
	■電話帳2in1設定	_	P.382
	3モード別待受画面設定		
	<ol> <li>デュアルモード 待受画面</li> </ol>	待受画面12☆	P.382
	■Bモード待受画面	待受画面13☆	P.382

Settings				
	機能メニュー お買い上げ時 ペー			ページ
4NW	<b>4</b> NWサービス			
8	2in 1	設定		
	4	発着信番号設定		
		1 発着信番号表示設定	識別表示あり☆	P.382
		<b>❷</b> Bナンバー着信設定	音声電話着信音:着信音3☆ テレビ電話着信音:音声電 話着信音に従う☆ メール着信音:着信音4☆ SMS着信音:メール着信音 に従う☆	P.383
	5	2in1機能OFF	_	P.383
	6	着信回避設定		
		11 着信回避設定変更	Aナンバー着信回避・Bナン バー着信回避:変更しない☆	P.383
		2 着信回避設定確認	_	P.383
		3モード切替連動設定	OFF☆	P.383
		4 着信回避設定(海外)	_	P.383
9	通記	中着信		
	1	通話中着信設定		
		1 通話中着信設定開始		P.380
		❷通話中着信設定停止		P.380
		3通話中着信設定確認	ı	P.380
	2	通話中着信動作選択	通常着信☆	P.379

	Se	ttings	
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>5</b> その	)他のNWサービス		
1	遠隔操作設定		
	1 遠隔操作開始	_	P.380
	❷遠隔操作停止	_	P.380
	3遠隔操作設定確認	_	P.380
2	デュアルネットワーク		
	1 デュアルネットワーク切替	_	P.378
	■デュアルネットワーク状態確認	_	P.378
3	英語ガイダンス		
	1ガイダンス設定	_	P.378
	■ガイダンス設定確認	-	P.378
4	サービスダイヤル		
	1ドコモ故障問合せ	ı	P.379
	❷ドコモ総合案内・受付	-	P.379
	3海外紛失·盗難等	-	P.379
	4海外故障	-	P.379
5	追加サービス		
	<b>1</b> USSD登録	-	P.386
	❷応答メッセージ登録	-	P.386
6	マルチナンバー		
	1 通常発信番号設定	-	P.381
	❷通常発信番号設定確認	_	P.381
	3電話番号設定	_	P.381
7	着もじ		
	1メッセージ作成	_	P.53
	■メッセージ表示設定	番号通知ありのみ☆	P.53

	Settings		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
5	その他のNWサービス		
	■□−ミングガイダンス設定	- -	
	<b>1</b> ローミングガイダンス 開始	-	P.394
	<ul><li>回口ーミングガイダンス</li><li>停止</li></ul>	-	P.394
	<b>3</b> ローミングガイダンス 確認	-	P.394
6)	通話•通信機能設定		
	1通話中設定		
	1 ノイズキャンセラ	ON☆	P.59
	②再接続機能	アラームなし☆	P.58
	3通話品質アラーム	アラームなし☆	P.88
	②イヤホンスイッチ発信設定	OFF☆	P.359
	3 着信時設定		
	11エニーキーアンサー	ON☆	P.61
	■オート着信設定	オート着信なし☆	P.360
	3メロディコール設定	_	P.87
			_

	Settings		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>6</b> ì	通話・通信機能設定		
	4テレビ電話設定		
	1 音声自動再発信	OFF☆	P.71
	<b>②</b> 送信画像設定	代替画像設定:キャラ(女性) <sup>※3</sup> ☆ 応答保留画像設定・保留画 像設定:テレビ電話代替☆	P.69
	3テレビ電話画面設定	相手大·自分小☆	P.70
	4子画面表示位置	左上☆	P.70
	5送信画質設定	標準☆	P.69
	<ul><li>⑤テレビ電話切替機能</li><li>通知</li></ul>	_	P.71
	<b>⑦</b> テレビ電話ハンズフ リー設定	ON☆	P.70
	<ul><li>のパケット通信中着信</li><li>設定</li></ul>	テレビ電話優先☆	P.72
Ī	<b>⑤</b> 伝言メモ設定		
	1伝言メモ設定	OFF☆	P.64
	❷伝言応答時間	13秒☆	P.65
	3応答メッセージ	応答メッセージ1☆	P.65
	4テレビ電話時応答画像	テレビ電話代替☆	P.65
	6 クローズ動作設定	終話☆	P.61
	<b>プ</b> セルフモード	OFF☆	P.108

※3 キャラ電の[キャラ(女性)]を削除したあとで、設定リセット (GPP.117)を行った場合は[テレビ電話代替]に設定されます。

	Settings			
	ħ	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
6通	6通話・通信機能設定			
8	その	他の設定		
	1	プレフィックス設定	009130-010☆	P.58
	2	サブアドレス設定	ON☆	P.58
	3	国際ダイヤルアシスト	設定	
		1 自動変換機能設定	自動国際プレフィックス変 換:ON☆ 自動国番号変換設定:ON (国名(番号):日本(+81))☆	P.57
		回国際プレフィック ス設定	WORLD CALL 009130-010 <b>☆</b>	P.57
		3国番号設定	22ヶ国の国番号登録あり	P.57
	4	国際ローミング設定		
		<ol> <li>ネットワークサーチ設定</li> </ol>	オート	P.393
		■オペレータ名表示 設定	表示あり☆	P.394
		3留守番電話(海外)	_	P.395
		4転送でんわ(海外)	_	P.395
		5遠隔操作設定(海外)	_	P.395
		<ul><li>⑥番号通知お願い</li><li>(海外)</li></ul>	_	P.395
		<b>プ</b> ローミングガイダ ンス(海外)	-	P.395
		<b>圓</b> □−ミング時着信 規制	-	P.395
	5	在圏状態表示	_	P.393

Settings				
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
7	セキ	·ユリティ		
		シークレットモード	OFF☆	P.112
	2	FOMAカード(UIM)設定		
		<b>1</b> PIN1コード入力設定	_	P.105
		<b>■</b> PIN1コード変更	_	P.106
		<b>3</b> PIN2コード変更	_	P.106
	3	着信拒否/許可設定		
		1電話帳指定着信許可	OFF☆	P.113
		<b>②</b> 電話帳指定着信拒否	OFF☆	P.113
		3電話帳登録外	許可☆	P.115
		4 非通知設定	許可☆	P.114
		5公衆電話	許可☆	P.114
		6 通知不可能	許可☆	P.114
	4	発着信履歴表示		
		1 着信履歴表示	ON☆	P.112
		■リダイヤル表示	ON☆	P.112
	5	メール履歴表示		
		1 メール送信履歴表示	ON☆	P.112
		■メール受信履歴表示	ON☆	P.112
	6	コック設定		
		<b>1</b> オールロック	解除	P.107
		2ダイヤル発信制限	OFF☆	P.110
		3機能別□ック	OFF☆	P.109
		<b>4</b> I Cカードロック設定	電源ON時ICロック設定:	
			OFF☆ 電源OFF時   Cロック設定: 電源ON時設定に従う☆	P.268

Settings		
機能メニュー お買い上げ時		
<b>⑦</b> セキュリティ		
60ツク設定		
■まとめて簡単ロック 設定	すべてロック☆	P.111
<b>⑥</b> まとめて自動ロック	OFF☆	P.111
<b>刁</b> 端末暗証番号変更	0000	P.105
目データー括削除		
1ユーザデータ削除	_	P.118
■シークレットデータ削除	_	P.119
<b>国</b> 初期設定	_	P.44

## ■ LifeKitメニュー

LifeKit		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1/バーコードリーダー	_	P.201
<b>②</b> 赤外線受信		
1 受信	_	P.331
<b>②</b> 全件受信	_	P.332
<b>3</b> microSD管理		
<b>1</b> microSDデータ参照	_	P.322
❷バックアップ/復元	_	P.320
<b>3</b> インポート	_	P.324
4 管理情報の更新	_	P.324
<b>⑤</b> フォーマット	_	P.322
<b>⑥</b> USBモード設定	通信モード☆	P.323
4名刺リーダー	AFモード:接写	P.204
<b>⑤</b> テキストメモ	_	P.357

	L	ifeKit	
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
6	スケジュール	表示(表示切替:通常表示) 設定(休日設定:土曜日と日曜日) 新規作成(アラームをONIC した場合、アラーム時刻: 0 分、鳴動時間:15秒、アラーム音選択:着信音1、アラーム音量選択:着言音5)	P.345
7	タイマー・アラーム		
	19イマー	3分	P.342
	<b>ピ</b> アラーム	繰り返し設定: 1回だけ アラーム音選択: 着信音 1 アラーム音量選択: 音量 5 スヌーズ設定: OFF 鳴動時間: 15秒	P.343
	③お目覚めTV	開始アナウンス: ON(ア ラーム時刻: 1分、アラーム 音選択: 設定なし(サイレン ト)、アラーム音量選択: 音 量5、連携起動設定: ON(確 認なし))	P.219
8	<b>電</b> 卓	税率: 5%	P.357
9	電話帳お預かりサービス	電話帳内画像送信:OFF☆	P.115
	GPSメニュー		
	1 現在地確認		P.278
	■対応i アプリ	_	P.279
	3位置履歴	_	P.291

LifeKit			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
0	GPSメニュー		
	4現在地確認設定	GPSボタン設定:指定 i ア プリを起動☆ 測位モード設定:標準モード☆	P.279
	<b>⑤</b> 現在地通知/設定	測位モード設定:標準モード☆	P.289
	<b>⑥</b> 位置提供設定	位置提供可否設定:位置提 供機能OFF☆ 測位モード設定:標準モード☆ 接続先設定:契約時番号☆	P.286

## ■おサイフケータイメニュー

Osait	Osaifu-Keitai	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>1</b> I Cカード一覧	_	P.267
<b>P</b> DCMX	_	P.255
③トルカ	トルカ一覧画面 ソート:日付順(新→旧)☆ トルカ表示画面 表示/設定(効果音設定: 音量5)☆	P.271
<b>4</b> L Cカードロック設定		
1電源ON時ICロック設定	OFF☆	P.268
■電源OFF時ⅠC□ック設定	電源ON時設定に従う☆	P.268
<b>5</b> 設定		
1   Cカードからトルカ取得	ON☆	P.275
■放送トルカ取得設定	ON☆	P.275
<b>3</b> トルカ重複チェック	ON☆	P.275
<b>4</b> トルカ自動読取チェック	ON☆	P.275

	Osaifu-Keitai		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
5	設定		
	<b>⑤</b> トルカ自動表示	ON☆	P.275
	<b>⑥</b> トルカ効果音設定	音量 5 ☆	P.275
6	ICオーナー確認	_	P.268
7	ICオーナー変更	_	P.268
8	i モードで探す	_	P.154

#### ■ワンセグメニュー

	1 Seg		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
コワンセグ視聴	表示設定(表示モード切替(縦):映像+データ放送☆、マーク表示設定(横):常時表示☆、アブリケーション領域(縦):常時表示☆)字幕設定(字幕表示:OFF、字幕位置(横全画面):下☆、起動時設定:マナーモード連動☆)画質設定(鮮やか画質モード設定:ジャンル連動、明るさ調整:自動)☆ Dolloy設定(イヤホン):ジャンル連動☆ 公園終了時間(録画時のみ):制限なしデータ放送(画像表示設定:ON、効果音鳴動設定:ON、放送トルカ取得設定:ON、効果音鳴動設定:ON、放送トルカ取得設定:ON、分本組表起動:Gガイド番組表リモコンワンセグ設定(主/副音声切替:第1音声、クローズ動作設定:継続、ビデオ録画先設定:自動(microSD優先)☆、予約録画時画面表示:ON☆、オートエリア切替:ON☆)	P.211	
❷番組表	Gガイド番組表リモコン☆	P.216	

1 Seg		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
③予約リスト	予約画面 開始アナウンス(視聴予約):ON(アラーム 時刻:1分、アラーム普選択:着信音1、ア ラーム音量選択:音量5、連携起動設定: ON(確認あり)) 開始アナウンス(録画予約):ON固定(アラーム 音選択:着信音1、アラーム音量選択:音量5) 予約リスト画面 ソート:放送日時順(旧→新)	P.218
4 予約録画履歴	<u> </u>	P.221
<b>⑤</b> テレビリング	_	P.222
<ul><li>⑤チャンネル 設定</li></ul>	_	P.210
<b>フ</b> ワンセグ設定	Ē	
<ul><li>1 ビデオ銀</li><li>画先設定</li></ul>	· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	P.223
<b>②</b> 放送用保存 領域消去	_	P.223
3画像表示 設定	ŌN☆	P.224
4. 効果音鳴動設定	ON☆	P.224
<b>⑤</b> 放送トルカ 取得設定	ON☆	P.224
回ワンセク 設定確認	_	P.224
<b>7</b> 確認表示語 定リセット	_	P.224
<b>国</b> ワンセグ記 定リセット	_	P.224

## ■カメラメニュー

	Camera	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
①静止画撮影	全画面モード切替:OFF 撮影メニュー(ピクチャーライト:OFF、AFモード:標準(人物優先)、画質:NORMAL、明るさ調整:生0、連続撮影:OFF、シーン別撮影:オート、エフェクト撮影:OFF、ホワイトバランス:オート、セルフタイマー:OFF)☆サイズ選択(メインカメラ:「待受:480×854」、サブカメラ:「QCIF:176×144」)☆カメラ設定(カメラ切替:メインカメラ、手ぶれ神にオート、自動保存モード:OFF、カメラ設定保持:ON)☆本体⇔microSD切替:本体☆	P.191
<b>②</b> 動画撮影	撮影メニュー(ピクチャーライト:OFF、AFモード:標準、画質:SUPER FINE、共通再生モード:OFF、明るさ調整:±0、ファイルサイズ制限:メール用(長)、映像・音声切替:映像+音声、エフェクト撮影:OFF、シーン別撮影:オート、ホワイトバランス:オート、セルフタイマー:OFF)☆サイズ選択:「QVGA:320×240」☆カメラ設定(カメラ切替:メインカメラ、手ぶれ補正:ON、ノイズキャンセラ:ON、バックライト点灯時間:照明設定に従う、カメラ設定保持:ON)☆本体今microSD切替:本体☆	P.193
3文字読み取り	読み取り対象選択:オート AFモード切替:接写 反転モード切替:自動	P.203
<b>4</b> バーコード リーダー	AFモード切替:接写	P.201
<b>⑤</b> 名刺リーダー	AFモード:接写	P.204
<b>⑤</b> カメラルーペ	全画面モード切替:ON 撮影メニュー(AFモード:接写) サイズ選択:「待受:480×854」	P.205
<b>②</b> ショットデコ	サイズ変更:ピクチャ大(240×92)☆ 静止画・アニメモード切替:静止画	P.206

## ■ 電話帳メニュー

Phonebook		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
電話帳	検索方法選択: フリガナ検索 表示切替: 名刺表示 グループ設定: グループなし・グループ 1 ~ グループ 19 (FOMA端末(本体)電話帳)、グループなし・ グループ 1 ~ グループ 10 (FOMAカード電話帳) 画像転送設定: する	P.78

## ■データBOXメニュー

Data box		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
①マイピクチャ	フォルダー覧画面 フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) スライドショー(再生間隔:普通、効果設定:ランダム)★ バックライト点灯時間:照明設定に従う★ 画像一覧画面 データ編集(ファイル制限:なし) スライドショー(再生間隔:普通、効果設定:ランダム)★ 静止画設定(表示切替:5分割/詳細、ソート:日付順(新→旧)、バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5)★ <イメージビューア(Flash画像以外)>データ編集(ファイル制限:なし) 静止画設定(バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5)★ <イメージビューア(Flash画像のみ)> バックライト点灯時間:照明設定に従う★	P.299

Data box		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>ロ</b> ミュージック	着うたフル <sup>®</sup> の音楽データ一覧画面 表示設定(表示切替:12分割、ソート:日付順 (新→旧))☆ <ミュージックプレーヤー> 再生設定(再生モード設定:通常再生、マナー 再生設定:OFF)☆ Dolby設定(イヤホン):ノーマル☆	P.236
③Music&Video チャネル	番組一覧画面表示切替: 12分割 ソート: 日付順(新→II) <music&videoチャネルプレーヤー(音声番組)> 再生設定(リピート: OFF、マナー再生設定: OFF)☆ Dolby設定(イヤホン): ノーマル☆ <music&videoチャネルブレーヤー(動画番組)> 再生設定(リピート: OFF、マナー再生設定: OFF、バックライト点灯時間: 照明設定に従う)☆ Dolby設定(イヤホン): ノーマル☆</music&videoチャネルブレーヤー(動画番組)></music&videoチャネルプレーヤー(音声番組)>	P.231
<b>4</b> i モーション	フォルダー覧画面 フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 連続再生(リピート再生設定:しない)☆ i モーション設定(バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5)☆映像一覧画面 データ編集(ファイル制限:なし) 連続再生(リピート再生設定:しない)☆ i モーション設定(表示切替:12分割、ソート:日付順(新→旧)、バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5、レジューム再生設定:ON)☆	P.305

	Data box	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>4</b> i モーション	<i モーションブレーヤー=""> データ編集(ファイル制限:なし) Dolby設定(イヤホン): ノーマル★ i モーション設定(表示サイズ切替:拡大、 バックライト点灯時間:照明設定に従う、レ ジューム再生設定:ON,送り幅指定:大まか (高速)、起動時画面モード設定:通常再生)★</i>	P.305
<b>⑤</b> クンセグ	ビデオー覧画面 フンセグデータ設定(表示切替:12分割、ソート:放送日時順(新→旧))☆ <ビデオブレーヤー> 表示設定(表示モード切替(縦):映像+データ 放送☆、マーク表示設定(横):常時表示☆、ア ブリケーション領域(縦):常時表示☆) 字幕設定(字幕表示:0FF、字幕位置(横全画面): 下☆、起動時設定:マナーモード連動☆) 画質設定(鮮やか画質モード設定:ジャンル連動、明るさ調整:自動)☆ Dolby設定(イヤホン):ジャンル連動☆ データ放送(画像表示設定:ON、効果音鳴動設定:ON)☆ ワンセグ設定(主/副音声切替:主音声、音声 切替:第1音声)	P.309
⑥メロディ	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 音量設定:音量5★ メロディー覧画面 メロディ設定(開始位置選択:フルコーラス再 生、ソート:日付順(新→旧)★、音量設定:音量 5★) くメロディブレーヤー> メロディ設定(イコライザ設定:ノーマル、ステ レオ効果設定:ステレオ/3DサウンドON)★	P.312

Data box		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<b>⑦</b> きせかえ ツール	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) きせかえツール一覧画面 きせかえツール設定(表示切替:12分割、ソート:日付順(新→旧))☆ きせがえツール内データー覧画面 音量設定:音量5☆ 待受iモーション設定:拡大☆	P.95
<b>□</b> マチキャラ	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) マチキャラ一覧画面 マチキャラ設定:ON(シロイルカ) <sup>※4</sup> ☆ マチキャラ表示設定(表示切替:12分割、ソート:日付順(新→旧))☆	P.96
<b>ョ</b> キャラ電	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) バックライト点灯時間: 照明設定に従う☆ キャラ電表示設定(ソート:日付順(新→旧)、 バックライト点灯時間: 照明設定に従う)☆ <キャラ電ブレーヤー> バックライト点灯時間: 照明設定に従う☆ 画面サイズ切替: 拡大☆	P.311

※4 マチキャラの[シロイルカ]を削除したあとて、設定リセット (120mm) を行った場合は[OFF]に設定されます。

## ■メディアツールメニュー

Media tool		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1マンガ・ブッ クリーダー	フォルダー覧画面 表示フォルダ切替:マンガ・ブックリーダー☆ ファイル一覧画面 表示フォルダ切替:マンガ・ブックリーダー☆ ソート(電子コミックのみ):日付順(新→旧)☆ バックライト点灯時間:照明設定に従う☆	P.335

Media tool		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
①マンガ・ブッ クリーダー	内容表示画面 表示設定(文字サイズ設定:標準、縦横設定:縦 書き、ルビ表示:OFF、画像サイズ:2倍)☆ マンガ表示設定:コマ/ページ切替 音量設定:中☆ バイブレータ設定:ON☆ バックライト点灯時間:照明設定に従う☆	P.335
回ボイス レコーダー	ノイズキャンセラ: ON☆ セルフタイマー: OFF レコーダー設定保持: ON☆	P.334
3音声/伝言 メモ	-	P.355
40イック検索	内蔵辞書登録:明鏡モバイル国語辞典★ インターネットURL登録: http://www.google.co.jp/★	P.352

#### **■** MUSICメニュー

MUSIC		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1ミュージック プレーヤー	データBOXのミュージック参照	P.236
■Music&Video チャネル	データBOXのMusic&Videoチャネル参照	P.226

## その他の機能

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
受話音量調節	音量 5 ★	P.61 P.86

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1,54,665		\ \ \
テレビ電話	送信画像切替:キャラ(女性)	
	明るさ調整(カメラ映像送信時):±0	
	テレビ電話設定(テレビ電話画面設定:相手大/	P.68
	自分小☆、子画面表示設定:左上☆、送信画質設	P.70
	定:標準、テレビ電話中照明:常にON☆)	
	DTMF送信モード: OFF	
マナーモード	OFF(ONにした場合、通常マナーモード)☆	P.89
おまかせロック	解除	P.107
サイドボタン	27 FA 1	D 111
操作無効	解除★	P.111
ショートカット	バーコードリーダー、赤外線受信、名刺リーダー、	
メニュー	タイマー、電卓、マンガ・ブックリーダー、地図ア	P.351
	プリ、スケジュール、アラーム、Bookmark☆	
ワンタッチキー	 	P.351
登録	豆球なし☆	F.301
文字入力		
文字入力/	入力方式:かな方式☆、ダイレクト変換:ON☆	
辞書設定	予測変換設定(近似予測変換:ON、連携予測変	P.362
	換:ON、1文字学習変換:ON、顔文字連携予測:	P.302
	ON、優先候補ジャンル:芸能人名)☆	

## シンプル(Simple)メニュー一覧

● きせかえツールを[シンプル(Simple)]に設定した場合、カスタムメニューがシンプル(Simple)メニューに切り替わります。

	機能メニュー	ページ
電話	電話帳の表示	P.79
	リダイヤル	P.51
	着信履歴	P.51
	音声/伝言メモ	P.355
	電話帳の登録	P.75
	自分の電話番号	P.354

	機能メニュー	ページ
メール	メールの作成	P.122
	メールの受信	P.132
	受信メール	P.135
	送信メール	P.135
	未送信メール	P.135
	WEBメール	P.152
i モード	i Menu	P.154
	Bookmark表示	P.161
	画面メモの表示	P.162
	ラストURL	P.156
カメラ	写真を撮る	P.191
	写真を見る	P.299
	映像を撮る	P.193
	映像を見る	P.305
	バーコードリーダー	P.201
設定	着信音量	P.85
	着信音	P.84
	メール着信音量	P.85
	メール着信音	P.84
	待受画面の設定	P.90
	通話時間/料金	P.355
	留守番電話	P.373
便利機能	ボイスレコーダー	P.334
	スケジュール	P.345
	電卓	P.357
	マンガ・ブックリーダー	P.335
	アラーム	P.343
	テキストメモ	P.357

## ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

文字入力は、ダイヤルボタンで行います。1つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

#### ■ 全角文字の割り当て

	漢	7	全角英数字	入力モード	$\boxtimes$
ボタン		全角カタカナ 入力モード	A 大文字	a 小文字	区点 コード モード
1	あいうえお <sub>あいうえお</sub>	アイウエオ アィウエオ 1	./@-	:~_1	1
2	かきくけこ	カキクケコ 2	ABC abc2	abc ABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ 3	DEF def3	def DEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ 4	GHI ghi4	ghi GHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ 5	JKL j k l 5	jkl JKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ 6	MNO mno6	mno MNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs7	pqrs PQRS7	7
8	かゆよやゆよ	ヤユヨャュョ 8	TUV tuv8	tuv TUV8	8
9	らりるれる	ラリルレロ 9	WXYZ wxyz9	wxyz WXYZ9	9
0	わをんゎ ー	クヲンヮ - 0	(	)	0
○~9 (1秒以上)		*	£ 1		0~9
*	* "大小	辺替 <b>↓</b> ※2	大小切む	<b>∮ ↓</b> ※ 2	<b>↓</b> × 2
#	\o ?! ·	(スペース)	,.?!'-&()	)¥ [] (スペース)	なし

#### ■半角文字の割り当て

		半角英数字	入力モード	li li
ボタン	M 半角カタカナ モード	A 大文字	<b>園</b> 小文字	半角 数字 モード
1	アイウエオアイウエオ 1	./@-	:~_1	1
2	カキクケコ2	ABCabc2	abcABC2	2
3	<i>ี</i> ปรุ่วไป	DEFdef3	defDEF3	3
4	9チツテトッ4	GHlghi4	ghiGHI4	4
5	ナニヌネノ5	JKLjkl5	jkIJKL5	5
6	ハヒフへホ6	MNOmno6	mnoMNO6	6
7	754XE7	PQRSpgrs7	pgrsPQRS7	7
8	8בנקבק	TUVtuv8	tuvTUV8	8
9	ラリルレロ9	WXYZwxyz9	wxyzWXYZ9	9
0	ワヲソ-0	(	)	0
○~9 (1秒以上)		<b>※</b> 1		<b>%</b> 3
X	* °大小切替 ◢ * 2	大小切	<b>∮</b> <sup>3</sup> <sup>2</sup>	*
(#)	、。?!・!! (スペース)	,.?!'-&()	¥!! (スペース)	#

- ※1 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力したい場合に、1 秒以上押すと入力することができます。
- ※2 [♣](改行)されます。[♣]は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正できます。
- ※3 ②を1秒以上押した場合は、「+」が入力されます。
- 全角 1 文字は、半角 2 文字分として数えられます。
- 半角文字では、濁点・半濁点も1文字分として数えられます。

## ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 (2タッチ方式)

#### ■ 全角文字

#### 全角大文字モード

ſ	$\overline{}$			:	2桁	目()	欠に	押す	-ボ:	タン	)	
		$\setminus$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		1	あ	۱١	う	え	ಚ	Α	В	С	D	Ε
ı		2	か	き	<	け	Ĺ	F	G	Н	ı	J
ı	1 桁	3	đ	し	す	ŧ	そ	K	L	М	N	С
ı	目(最	4	た	5	っ	て	٤	Р	Q	R	S	Т
ı	初	5	な	ıc	ぬ	ね	の	U	٧	W	Х	Υ
ı	に押	6	は	Ŋ	ふ	^	ほ	Z	?	!	-	/
ı	すボ	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&		<b>©</b>	Г
ı	タン	8	ゃ	(	ゅ	)	ょ	*	#		¥	388
ı	ت	9	6	IJ	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
ı		0	わ	を	ю	٠	۰	6	7	8	9	0

#### ■ 半角文字

#### 半角大文字モード

Τ,	٠,			_							
$\angle$			2	2桁	目()	欠に	押す	-ボ:	タン	)	
	$\setminus$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	<i>†</i>	A	В	С	D	Ε
	2	ħ	+	7	ħ	1	F	G	Н	1	J
1 桁	3	Ħ	ÿ	λ	t	y	K	L	M	N	0
桁目(最初	4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	١	Р	Q	R	S	T
靭	5	t	Ξ	3	ネ	1	U	٧	W	χ	γ
に押	6	Λ	Ł	7	٨	木	Z	?	!	-	7
押すボタン)	7	₹	1	٨	×	ŧ	¥	å		<u> </u>	
タン	8	þ	(	1	)	3	*	#		¥	**
ت	9	ē	IJ	J.	V	П	1	2	3	4	5
	0	7	7	ン	٠	0	6	7	8	9	0

- ※ ⑧ ▶ ⑩を押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。
- ■部分は、小文字モードのとき小文字で入力できます。文字入力後、
   図を押すたびに、大文字⇔小文字と切り替わります。濁点・半濁点が付く文字のときは、小文字▶濁点・半濁点▶大文字の順に切り替わります。
- 空欄はスペースを示します。
- 全角小文字モードで① ▶ ④を押すと「、」、① ▶ ⑤を押すと「。」が 入力できます。
- ◆ 半角小文字モードで① ▶ 4 を押すと「、」、② ▶ 5を押すと「、」が入力できます。
- ◆ 半角大文字モードで[☎]、[♥]は半角2文字分となります。

## 絵文字一覧

読みを入力して絵文字に変換できます。

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
は一と、はあと	•	かお、うまい	ĩ	かたつむり	<b>1</b>	だっしゅ	=3
はーと、はあと	, W	かお	<b>2</b>	ひよこ	0	_	~~
しつれん、はーと、 はあと	47	かお、げっそり、さ けび	ŝŝ	ぺんぎん	1	-	م
はーと、はあと	**	やじるし、ぐっど	Ť	さかな	€31	おーけー	<u>OK</u>
かあ、にこ	1,	やじるし、ばっど	1	うま	8	えぬじー	NG
かお、むか	×	でんわ	<b>©</b>	ぶた	<u>::</u>	め	<b>G</b> Đ
かお、かなしい	$\simeq$	でんわ、けいたい		おんぷ	♪	<i></i>	3
かお、かなしい	$\approx$	めーる	$\boxtimes$	おんぷ	44	<-	嗯
かお、ふらふら	××	5ぷれた-	<b>*</b>	おんせん	dib	ちょき、ぶい	8
かお	~~	めも		かわいい	$\odot$	ぱー	9
かお、にこ	;;	でんわ	≱⊟	ੇਰ ਹੈ	•	あーけー、ぐっど、 ないす	1
かお、あせ	<u>```</u> 0	めーる	ÿ	びかびか、きらきら	٥,	あし	Î
かお、あせ	٥∷	ふぁっくす	FAX	ひらめき	- <b>.</b> 0	はしる、ひと	- <b>9</b> k
かお、むか	3~0	はれ	<b>.</b>	むか、いかり	٠,ٚ٠	じてんしゃ	<b>₽</b>
かお、ぼけ	==	<もり	$_{\odot}$	ばんち	Œ	でんしゃ	貝
はーと	80	あめ、かさ	<b></b>	ばくだん	<b>3</b>	ちかてつ	M
かお、ベー	4.	ゆき	8	ねる、ねむい	zzz	しんかんせん	B
かお、ういんく	:5	かみなり	1	びっくり	!	<るま	4
かあ、にこ、うれし い	*	うずまき、たいふう	<u>ම</u>	びっくり	!?	くるま	<del>40</del>
かお、がまん、かな しい	*	きり	335	びっくり	!!	ぱす	
<b>ಇ</b> ೭	ಫ	こさめ	7	しょうげき、いらい ら	Σζ	ふね	Æ
かお、かなしい	స్ట	いぬ	∵	あせ	2	ひこうき	슈
かあ、なみだ、かな しい	ŏŏ	<b>ಇ</b> ೭	<b>}</b> ;;	あせ	6	よっと、りぞーと	4

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
くりすます	<b>♣</b>	め	4	きんえん	<b>Ø</b>	あひつじざ	Υ
いえ	✿	もみじ	*	かめ5	6	おうしざ	Ø
びる		ð<5	€	かばん		ふたござ	П
ゆうびんきょく	Î	おにぎり、おむすび		ほん		かにざ	0
びょういん	Đ	けーき		りほん	四	ししざ	શ
ぎんこう	<u>BK</u>	5-めん、どんぶり	<b></b>	ぶれぜんと	Ě	おとめざ	ſΩ
ぎんこう、えー てぃーえむ	<u>ATM</u>	ばん、しょくばん	$\Box$	ぱーすでー	îii	てんびんざ	Ω
ほてる	Ĥ	ぶていっく	A	てれび	iii)	さそりざ	$\mathbb{M}$
こんびに	<u>cvs</u>	はさみ、びよういん	X	げーむ	<b>~</b>	いてざ	7
ガそりん、すたんど	<u>GS</u>	からおけ	9	レーでいー	3	やぎざ	179
ちゅうしゃじょう	P	えいが	æ	べる、ちゃぺる	V	みずがめざ	<b>**</b>
がっこう		ゆうえんち	K	どあ	<u>-</u>	うおざ	}-(
なみ	2	おんがく	G	おかね、どるぶくろ	3	しんげつ、つき	
ふじさん、やま	lacktriangle	あーと	7	ばそこん	밐	つき	0
しんごう	<b>PP</b>	えんげき	J	れんち、こうぐ	¥	はんげつ、つき	
といれ	İ	いべんと	Ä	えんぴつ	0	みかづき、つき	
れすとらん	70	ちけっと		おうかん	Ш	まんげつ、つき	0
きっさてん	<b>ഈ</b>	すぼーつ	2	ゆびわ	6	あいもーど	8
ぱー	Ý	やきゅう	00	すなどけい、とけい	Z	あいもーど	8
びーる、さけ		ごるふ	6	おちゃ、ゆのみ	Ö	あいあぶり	æ
とっくり、さけ	끖	てにす	<u>Q</u>	うでどけい、とけい	₫	あいあぶり	Œ
わいん、さけ	€	さっかー	₩	<>>	42	どこも	Ð
はんぱーガー	=	すきー	.1	ていーしゃつ、しゃつ	땀	<b>೭</b> 2ಕ	<b>①</b>
<ろーぱー	×	ばすけっと、ばすけ	₩	さいふ		ゆうりょう	¥
さくらんぼ、ちぇ り-	-√3	はた	‱	くちべに、けしょう	B	ふりー、むりょう	FREE
ちゅーりっぷ、はな	*	すのぼ	ķ	じーんず、じーば ん、ずほん	A	あいでぃー	ĪD
ぱなな	3	ほけっとべる、ほけ べる		めがね	ძგი	かぎ、しーくれっ と、ばすわーど	7
りんご	Ğ	たばこ、きつえん	<u>2</u> 2	くるまいす	Ġъ	りたーん	7

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
くりあ	CL	まるあーる、しょう ひょう	®	なな、しち	7	やじるし、さゆう	<b>+</b>
むしめがね、る- べ、さ-ち	Ö,	きけん、けいこく	$\triangle$	はち	8	やじるし、じょうげ	1
にゆー	NEW	きんし	禁	きゅー、<	9	かちんこ	$\overline{U}$
はた	1	あき、くうしつ、く うせき、くうしゃ	空	ぜろ	0	ふくろ	8
ふりーだいやる	ळ	ごうかく	合	はーと、はあと	•	~h	0
しゃーぷだいやる	#	まんしつ、まんせ き、まんしゃ	満	すべーど	•	ひとかげ	$\Omega$
もばきゅー	(3)	いち	1	だいや	•	いす	뒴
くりっぷ	0	E	2	くろーぱー、くらぶ	4	よる、つき	C
こびーらいと	©	さん	3	やじるし、みぎうえ	7	すーん	SOON
てぃーえむ、とれーど まーく、しょうひょう	TM	よんし	4	やじるし、みぎした	/	おん	<b>⇔</b> ON!
まるひ	秘	Z	5	やじるし、ひだりう え	Γ,	えんど	end
りさいくる	Ð	3<	6	やじるし、ひだりし た	<b>L</b>	とけい	0

本絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。SMSでは[♥]、[♥]、[⑥]以外はスペースになります。

## マルチアクセスの組み合わせ

マルチアクセスで同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

実行する通信	音声電話					i モード メール		SMS		データ通信 (パケット)		データ (64	7通信 IK)	位置測位	ワンセグ
現在の通信状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信	送信	受信	刈川江	69
音声電話中	∆*1	Δ* 1	×	×*2	0	0	0	0	0	0	0	×	×*2	0	0
テレビ電話中	×	×*2	×	×*2	×	×	×	×	0	×	×	×	×*2	×	×
iモード中	0	0	∆*3	∆*4	×	0	0	0	0	×	×	×	×*5	0	0
i アプリ通信中	∆*6	∆*6	∆*6	∆*4	×	∆*6	0	∆*6	0	×	×	×	×*5	∆*6	×
データ通信中(パケット)	0	0	×	×*5	×	×	×	×	0	×	×	×	×*5	×	0
データ通信中(64K)	×	×*2	×	×*2	×	×	×	×	0	×	×	×	×*2	×	×
ワンセグ視聴中	0	0	×	∆**7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×

- 〇: 現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理できます。
- ×: 現在の通信状態を継続します(実行する通信を処理することはできません)。
- Δ: 条件により処理できます。
- ※ 1 キャッチホンをご利用の場合は、処理できます(CFP.374)。
- ※2 キャッチホンをご利用の場合は、着信履歴には記憶されます。
- ※3 i モード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
- ※4 テレビ電話を着信するか、パケット通信を継続するかを選択できます(PSP.72)。
- ※5 着信履歴には記憶されます。
- ※6 i モード、i アプリからの通信は切断または中断され、実行する通信を処理できます。
- ※7 着信に応答すると、ワンセグは終了します。

## マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ

マルチアシスタント(マルチタスク)で同時に使用可能な機能の主な組み合わせは次のとありです。

呼び出し可能な機能 現在操作中の機能	マルチアシスタント画面/履歴から電話する	メール/メールを読む	ダイヤル入力/音声電話発信	テレビ電話発信	スケジュール/スケジュールを見る	電卓	テキストメモ	電話帳を開く	電話帳	マナーモード設定/照明・省電力設定	トルカ	GPS	フルブラウザ/-モードのBookmark/	7.ー出ー・	データBOX(リスト画面)	ワンセグメニュー	- アプリ/- Cカード一覧/DCMX	ミュージックプレーヤー	i チャネル	マンガ・ブックリーダー	MusicsVideoチャネル	クイック検索/クイック検索をする
カスタムメニュー、基本メニュー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i アプリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0
ワンセグ視聴	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0
電話帳	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テキストメモ	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電卓	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スケジュール	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
データBOX(リスト画面)、マイピク チャ、i モーション※、メロディ※、 マチキャラ、キャラ電	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	0	0	×	0
ビデオプレーヤー	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	×	×	0	0	×	0
ミュージックプレーヤー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	0	0	×	0
音声電話	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	0	0	0	0
マンガ・ブックリーダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0

呼び出し可能な機能 現在操作中の機能	マルチアシスタント画面/履歴から電話する	メール/メールを読む	ダイヤル入力/音声電話発信	テレビ電話発信	スケジュール/スケジュールを見る	電卓	テキストメモ	電話帳を開く	電話帳	マナーモード設定/照明・省電力設定	トルカ	ОРО	フルブラウザ/-モードのBookmark/	ーモード	データBOX (リスト画面)	ワンセグメニュー	- アプリ/- Cカード一覧/DCMX	ミュージックプレーヤー	- チャネル	マンガ・ブックリーダー	Mus∵c&V∵deoチヤネル	クイック検索/クイック検索をする
トルカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0
フルブラウザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	0	×	0	0	0
メール・メール作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Music&Videoチャネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	0	0	×	0
データ通信(パケット)	0	×	0	×	×	×	×	0	0	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×
I Cカード一覧/DCMX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0
i モード/ i チャネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	×	0	×	0	0	0
クイック検索	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

〇: 呼び出し可能な機能です。

×: 呼び出し不可能な機能です。グレー表示されます。

※ i モーションプレーヤー、メロディプレーヤーでバックグラウンド再生はできません。

- 表中の「現在操作中の機能」以外の機能を利用している場合は、マルチアシスタントを使用できないことがあります。
- アプリケーションの状態によってはこの表に従わない場合もあります。
- メモリの不足している場合など、この表の組み合わせでもマルチアシスタントを使用できない場合があります。
- ●「ダイヤル入力」はマルチアシスタント画面で【ごを押して呼び出します。
- ワンセグ視聴中はデータBOXのデータの表示・再生はできません。

## FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料)	(局番なし)104
● 電話番号の案内を希望されないお客様	
については案内しておりません。	
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局
	番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話 料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります (2009年11月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓□)までお問い合わせください(2009年11月現在)。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用になれませんので、ご注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へかける際の自動クレジット通話はご利用になれます)。

◆本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信 場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機 関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。 位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理 機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話または一般電話からかけてください。

## オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせ ることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応 できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳 しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などを ご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01※1/ 02 % 1
- 電池パック SH21
- リアカバー SH27
- 卓トホルダ SH23
- イヤホンターミナル P001※2
- 平型ステレオイヤホン セット P01※3
- 平型スイッチ付イヤホン マイク P01\*3 /P02\*3
- ステレオイヤホンセット P001 \* 2
- スイッチ付イヤホンマイク P001%2 /P002%2
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンジャック変換 アダプタ P001※3
- 外部接続端子用イヤホン変換ア ダプタ 01

- イヤホン変換アダプタ 01 ● FOMA USB接続ケーブル※4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01 % 1
- FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- 車載ハンズフリーキット 01<sup>※6</sup>
- FOMA車載ハンズフリー接続 ケーブル01
- 車内ホルダ01※7
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- 骨伝導レシーバマイク 01<sup>※3</sup>
- FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01※4 /02※4
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- FOMA室内用補助アンテナ (スタンドタイプ)※5
- ※ 1 ACアダプタの充電方法については、P.39をご覧ください。

- ※2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変 換アダプタを接続しないとご利用になれません。
- ※3 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しないとご利用 になれません。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5 日本国内でご利用ください。
- ※6 充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01が 必要です。
- ※7 車内ホルダ01をご利用になるときは、サイドボタン操作無効を 設定してください。

## 外部機器との連携

対応する外部機器を利用してmicroSDカードに保存した動画を、 FOMA端末で再生できます。※

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要 となります。microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店な どでお買い求めいただけます(@P.314)。

対応機器などについては、http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/ sh-02a/をご覧ください。または下記にお問い合わせください。

- 外部機器で作成した i モーション(AAC形式の音楽データを含む) をFOMA端末で再生する(@FP.233)。
- ※ 保存した動画や外部機器の形式によっては、再生できない場合があ ります。

シャープ データ诵信サポートセンター

TEL 03-5396-2351

受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00 (十・日・祝日および所定の休日を除く)

ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけ ください。

#### 動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画を再生するには、アップルコンピュータ(株)の QuickTime™ Player (無料) ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP) が必要です。 QuickTime™ Playerは、以下のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のバソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などについては、アップルコンピュータ(株)のホームページをご覧ください。

## 故障かな?と思ったら、まずチェック

まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェア更新をしてください(愛P.447)。

症状	説明	ページ
動作しない	● FOMA端末の電源が切れていませんか?	P.43
	● 電池切れになっていませんか?	P.43
	<ul><li>■電池パックが正しく取り付けられていますか?</li></ul>	P.38
電源が切れる	● FOMAカードのIC部が汚れていません か?	P.34
	● 電池バックの接続端子面やFOMA端末の 電池バックとの接続端子(充電端子)が汚れていませんか?	P.38

症状	説明	ページ
充電ができない	● 電池パックが正しく取り付けられていま	P.38
	すか?	
	● FOMA端末、電池温度が高くなっていませ	P.39
	んか?	
	● 充電端子は汚れていませんか?	_
	端子部を綿棒などで清掃してください。	D 40
	● ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外 部接続端子や卓トホルダの接続端子に	P.40 P.41
	しっかりと差し込まれていますか?	F.41
	● 卓トホルダにFOMA端末が正しくヤット	P.41
	されていますか?	
ボタン操作が	● FOMA端末の電源が切れていませんか?	P.43
できない	● オールロックやサイドボタン操作無効が	P.107
	設定されていませんか?	P.111
ツータッチダイ	● 電話帳の機能別□ックが設定されていま	P.109
ヤルで電話がか	せんか?	
けられない	$\bullet$ オールロックが設定されていませんか?	P.107
ダイヤルボタ	● ダイヤル発信制限が設定されていません	P.110
ンで電話がか	か?	
けられない	$\bullet$ オールロックが設定されていませんか?	P.107
メールを受信し	● 受信・自動送信表示を[操作優先]に設定し	P.145
たときに着信音	ていませんか?	
が鳴らない		

症状	説明	ページ
着信音が鳴ら ない	● 着信音量が[サイレント]に設定されていませんか?	P.85
	● 留守番電話サービスを利用し、呼出時間を [0秒]に設定していませんか?	P.373
	● 公共モード(ドライブモード)に設定して いませんか?	P.62
	<ul><li>▼オーモードに設定していませんか?</li></ul>	P.89
メールを受信 したとき設定	● グループ指定メール着信音を設定した相手 からのメールを受信したときは、そのグルー	P.78
した着信音以 外の着信音が 鳴る	プに設定したメール着信音が鳴ります。  ● 指定メール着信音とグループ指定メール 着信音の両方を設定した相手からのメー ルを受したときは、指定メール着信音が	P.84
	鳴ります。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信 したメールアドレスに設定した指定メー ル着信音が鳴ります。	_
着信または メールの受信 をしたとき設 定した着信ラ ンプ以外の着	● グループ指定着信ランプ/グループ指定 メール着信ランプを設定した相手からの 着信またはメールを受信したときは、その グループに設定したランプ設定で点滅し ます。	P.78
信ランプが点滅する	● 電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール着信ランプとグループ指定着信ランプを両ブ/グループ指定メール着信ランプを両方設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、電話帳指定着信ランプで設定したランプ設定で点滅します。	P.99
	● 複数のメールを受信した場合、最後に受信 したメールアドレスに設定したランプ設 定で点滅します。	_

症状	説明		
[サービス未契約です]と表示	● i モードをご利用になるにはお申し込み が必要です。	- D.40	
される	● i モードを途中から契約された場合は、 FOMA端末の電源を一度切ってから、再度 電源を入れ直してください。	P.43	
画面表示が消	● FOMA端末の電源が切れていませんか?	P.43	
えた	<ul><li>■ 電池切れになっていませんか?</li></ul>	P.43	
	● 省電力モードになっていませんか?	P.94	
	● 自動電源OFFを設定していませんか?	P.342	
画面が白っぽ く見えたり、模 様などが映り 込んで見える	● ベールビューが設定されていませんか?	P.102	
ICカード	● ICカードロック、おまかせロックが設定	P.107	
(FeliCa 機能)	されていませんか?	P.268	
が使えない	<ul><li>■電池切れになっていませんか?</li></ul>	P.43	
	電池が切れた直後でもクマークの面を外		
	部機器の読み取り部にかざしてⅠCカー		
	ド機能をご利用いただくことができる場		
	合もありますが、電池パックを長時間利用		
	しなかったり、電池切れの警告音が鳴った		
	あとで充電せずに放置したときはご利用		
	いただけなくなることがあります。		
データ転送が	● USB HUBを使用していませんか?USB	_	
行われない	HUBを使用すると、正常に動作しない場合		
	があります。		
ワンセグ視聴	● 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア	P.208	
できない	外か放送電波の弱い場所にいませんか?		
	● チャンネル設定をしていますか?	P.210	
現在地が確認	● ご利用になるには i モードのお申し込み	_	
できない	が必要です。		

症状	説明	ページ
現在地通知/ 位置提供が利	<ul><li>・現在地通知先が正しく設定されていますか?</li></ul>	P.289
用できない	● 位置提供可否設定を[位置提供機能OFF] に設定していませんか?	P.286
	● サービス利用設定で位置提供に必要な設定をしていますか?	P.288

## こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを「英数字」、「50音」の順に記載しております。

ⅰ モード関連のエラーメッセージ中の()で囲まれた数字は、 ⅰ モードセンターから送信されるもので、エラーの内容を区別する ためのコードです。

## [FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません]

- FOMAカードセキュリティ機能により保護されている画面メモ、 メッセージR/Fを選んで実行しようとしたときに表示されます。 で3F.36
- ソフト一覧から i アプリを起動しようとしたときに表示されます。
- サイトやインターネットホームページ、iモードメールから、iア プリを指定して起動しようとしたときに表示されます。図 P.36

#### [FOMAカード(UIM)を挿入してください]

● FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 『看P.35

# [ICカード内データがいっぱいのため、ダウンロードできません。いずれかのサービスを削除しますか?]

● あサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、I C カード 内データの容量が足りない場合に表示されます。[はい]を選択する と、すでに登録しているあサイフケータイ対応 i アプリの一覧と、 I Cカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサ イズを確認したあと、削除するサービスを選択し、i アプリを起動 して削除してください。ただし、あサイフケータイ対応 i アプリに よっては[はい]を選択したあとに、あサイフケータイ対応 i アプリ の一覧のみが表示されることがあります。この場合は、一覧から i アプリを選択して削除してください。

## [iアプリTo設定されていません]

サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメールからソフトを起動しようとしたときに、指定したソフトが連携許可されていないため、起動できません。図P.259

## [iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]

- i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するときは[いいえ]を選択します。iアプリを終了するときは[終了]を選択します。

#### [iアプリ利用を継続し、通信を行いますか?]

- [iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?] と表示されたときに[いいえ]を選択してiアプリを継続している 場合、再度iアプリが通信を行わうとしたときに表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するときは[いいえ]を選択します。iアプリを終了するときは[終了]を選択します。

### [i モーション再生サイズを超えています]

標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが10Mバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。
 27.171

#### [i モーション再生サイズを超えました]

標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが10Mバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。

## [i モーション最大サイズを超えています]

標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミングタイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが10Mバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。
 ★プア.171

## [i モーション最大サイズを超えました]

標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミングタイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが10Mバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。

### [microSD未挿入のため録画できませんでした]

● ビデオ録画先設定を[microSD]に設定している場合、ビデオ録画開始時にmicroSDカードが挿入されていないときに表示されます。
 ☎P.314

## [microSD利用中のため録画できませんでした]

● ビデオ録画先設定を[microSD]に設定している場合、ビデオ録画開始時にmicroSDカードを利用していたときに表示されます。

#### [Music&Videoチャネル未契約です]

## [Music&Videoチャネル未契約です 番組を削除しました]

Music&Videoチャネルのサービスをご契約されておりません。
 Music&Videoチャネルをご利用になるにはお申し込みが必要です。
 電子226

## [PIN1コードがロックされています]

◆ PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。PINロック解除コードを入力し、ロックを解除してください。★電P.106

## [PINロック解除コードがロックされています]

 ● PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたり FOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。 ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

## [SMSがいっぱいです。これ以上コピーできません]

FOMA端末(本体)またはFOMAカード内のSMSが最大件数まで保存されていてコピーできなかったときに表示されます。愛P.152

## [SSL通信が切断されました]

SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再び接続し直してください。★3P.156

## [SSL通信が無効です]

● SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたとき に表示されます。▼P.156

### [SSL通信が無効に設定されています]

- 証明書設定で無効に設定した証明書を受信したときに表示されます。 無効に設定した理由を確認し、証明書の安全性に問題がない場合は、 証明書を有効に設定してから再び接続し直してください。四でP.168
- ソフトウェアの更新時、SSL証明書が有効に設定されていないとき に表示されます。証明書設定でCA証明書 1 ~ 13のすべてを有効に してください。197 P.168

## [SSL通信を切断しました]

● ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されていないときに表示されます。FOMA端末の日時設定を行ってください。1987 P.44

### [URLが長すぎて登録できません]

● URLが登録可能文字数を超えるため、ブックマークへ登録できません。

[以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address.(561) ○○@△△△.ne.jp] ※ メールアドレスは送信先により表示が異なります。

● 表示されを宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。

#### [一部コピーできない項目がありますが、コピーしますか?]

● FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号やメールアドレスの件数、使える文字や文字数などが異なるため、2件以上の電話番号やメールアドレスが登録されているときや、コピーできないデータがあるときにFOMAカードにコピーしようとすると表示されます。[はい]を選択すると、1件目の電話番号とメールアドレスがコピーされます。コピーできないデータは削除されます。

### [一部コピーできませんでした]

microSDカード内に、SH-02A以外の端末やパソコンで作成した ファイルやフォルダが存在する場合に表示されることがあります。

## [一部登録できないデータがあります。登録しますか?]

▼文字読み取りで読み取った文字を電話帳に登録する場合、登録できないデータがあるときに表示されます。[はい]を選択すると、登録されます。

#### [映像がないため保存できません]

縦表示中に表示モード切替(縦)が[データ放送]の場合に静止画録 画しようとしたときに表示されます。2007 P.217

## [閲覧可能回数が終了しました。削除しますか?]

● 閲覧可能回数が終了した電子書籍などを表示しようとしたときに表示されます。☞ P.335

#### 「閲覧可能期限が切れました。削除しますか?]

閲覧期間または閲覧期限が終了した電子書籍などを表示しようとしたときに表示されます。┏ P.335

#### [閲覧可能日前です。閲覧できません]

● 閲覧期間が設定されている電子書籍などを、閲覧可能期間前に表示しようとしたときに表示されます。**☞** P.335

#### [エリアメールを受信しました]

▼エリアメールを受信するように設定し、エリアメールを受信した場合に表示されることがあります。しばらくすると自動的に受信前の画面に戻ります。

## [応答がありませんでした(408)]

サイトやインターネットホームページからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続をお試しください。☞P.154

# [同じサービスを利用するソフトがあるため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。該当するサービスを削除しますか?]

● 同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスを[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。[はい]を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

### [おまかせロック中です]

あまかせロックが設定されているときに表示されます。67 P.107

## [音声伝言メモがすでに3件録音されています]

● 音声電話伝言メモ・音声メモが3件、テレビ電話伝言メモが2件未満、録音/録画済みです。

## 不要な伝言メモ・音声メモを削除してからやり直してください。comp.67 「海外でご利用の場合、Bナンバー発信はできません。Aナンバーで発信します。」

● 海外で2in1利用時に、Bナンバーから発信しようとしたときに表示されます。[発信]を選択するとAナンバーで発信します。[非通知発信]を選択すると発信者番号非通知で発信します。2007-381

#### 「画像に誤りがあり、正しく動作しません」

● Flash画像に誤りがあります。

#### 「カメラを終了します。しばらくしてからお使いください]

● カメラを長時間連続で使用して、FOMA端末やカメラ周辺部の温度 が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご 利用ください。

#### [カメラを正常に起動できません]

● ソフトウェア更新が正常に完了していない可能性がありますので、 ドコモ指定の故障取扱窓口にお問い合わせください。

#### [画面メモがいっぱいです。上書きしますか?]

● 画面メモを保存するメモリの空き容量がないときに表示されます。[はい] を選択して上書きする画面メモを選択すると、保存確認の画面に進みます。

#### 「機能別ロック中です」

機能別ロックが設定されています。解除してからやり直してください。2 P.109

## [携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信します]

- サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[はい]を選択すると、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」が送信されます。送信せずに元の画面に戻るには、 「戻る]を選択するか、「回を押します。 156
- 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報 サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を 提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様 の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。

#### [ケーブル接続中のためデータ転送モードへ移行できません]

● 充電中およびイヤホン接続中に i C通信を行うと表示されます。

## [圏外です]

- サービスエリア外や電波が届かないところで、テレビ電話発信や i モード通信、各種ネットワークサービスの操作をしようとしたと きに表示されます。
  - [\*\*\*回]が表示されるところまで移動して操作をしてください。 \*\*\***プ**P.28

# [現在お使いのFOMAカードが | Cオーナーではないため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません]

● 挿入しているFOMAカードと FeliCa に対応付けされているFOMA カード情報が異なる場合に表示されます。I Cオーナーとして登録 されているFOMAカードを挿入してご利用ください。 127-268

#### [このカードは認識できません]

- ◆本端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。
- FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。
  - FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。@P.35

### [この機能は利用できません]

◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、電話帳からi モードメールを作成しようとしたときに表示されます。★2P.381

## [このサイトとのSSL通信は無効です]

● 書換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトやインターネットホームページとはSSL通信できません。27 P.156

## [このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?]

● FOMA端末では検証できないサーバ証明書を受信したときに表示 されます。

安全性を確認できないことを承知のうえで接続するときは、[はい] を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。 で P.156

## [このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?]

 ● 期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。
 安全性を確認できないことを承知のうえで接続するときは、[はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。2007 P.156

## [この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?]

● 署名の有効期限が切れたサーバ証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知のうえで接続するときは、 [はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。 日時設定を行ってください。 1979-1156

## [この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?]

● 正しくない情報をもったSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知のうえで接続するときは、[はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。 67.156

#### [このチャンネルは受信できません]

放送電波圏外のため受信できません。[■』]が表示されるところまで移動してご利用ください。 を P.212

#### [このチャンネルは放送休止中です]

- 放送休止中のため受信できません。
- 放送電波の受信状況によっては、放送中であっても放送休止中と表示されることがあります。

## [このデータは閲覧できません。削除しますか?]

● 日時設定がリセットされたあとで、閲覧期限/閲覧期間のある電子 書籍などを表示しようとしたときに表示されます。

## [このデータは再生できない可能性があります。取得しますか?]

FOMA端末では再生できない可能性がある i モーションを取得しようとしたときに表示されます。図 P.298

### [このデータは再生できません]

microSDカード内のうた・ホーダイを再生しようとしたときに、対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがない場合に表示されます。

#### [このデータは再生できません。削除しますか?]

- 日時設定がリセットされたあとで、再生期限/再生期間のある FOMA端末(本体)内のiモーションや着うたフル®を再生しようと したときに表示されます。
- FOMA端末(本体)のうた・ホーダイを再生しようとしたときに、対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがない場合に表示されます。

#### [このデータを閲覧するためには日時設定をして下さい]

閲覧期限/閲覧期間のある電子書籍などを表示しようとしたとき に、日付・時刻が正しく設定されていない場合に表示されます。

#### [このデータを再生するためには日時設定をして下さい]

 ● [移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生期限/再生期間のある i モーションを再生しようとしたときに、日付・時刻が正しく設定 されていない場合に表示されます。

# [このデータを再生するためには自動時刻時差補正をONにし時刻情報を取得してください]

● [移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生期限/再生期間のある着うたフル®や、再生期限/再生期間のあるWMAファイル、Music&Videoチャネルの時刻連動が設定されている番組を再生しようとしたときに、日付・時刻が正しく設定されていない場合に表示されます。 愛 P.227、P.237

#### [この番組は録画禁止です]

● 番組が録画禁止のときに表示されます。

# [コピー規定回数を超えたファイルがあります。コピーすると、本体側ファイルは削除されます。コピーしますか?]

● ビデオファイルをmicroSDカードにコピーする場合、コピー規定回数を超えたビデオファイルがあるときに表示されます。[はい]を選択するとビデオファイルがmicroSDカードに移動します。**愛**P.318

## [これ以上ウィンドウを開けません]

表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足などにより、新 ウィンドウで開くことができないときに表示されます。

## [これ以上起動できません] [これ以上起動できません。MULTIボタンを押して機能を終了させて ください]

● 起動できる最大件数の機能が起動しています。使っていない機能を終了させてから再度操作してください。

#### [これ以上保護できません]

メッセージR/Fで保護できる最大件数を超えています。保護を解除してください。愛 P.148

#### [これ以上録音できません]

● 音声電話伝言メモ・音声メモが3件、テレビ電話伝言メモ2件録音/録 画済みです。

不要な伝言メモ・音声メモを削除してからやり直してください。 でア.67

#### [サービス未契約です]

- i モードをご契約されておりません。i モードをご利用になるには お申し込みが必要です。図 P.154
- i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度 切ってから再度電源を入れ直してください。

# [(IP(情報サービス提供者)名)サービス未登録です。再生するにはサービス登録が必要です。サイトに接続しますか?]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、IP(情報サービス提供者)と未契約の場合に表示されます。[はい]を選択するとIP(情報サービス提供者)のサイトに接続されます。27P.237

## [最後まで取得できないデータの可能性があります。取得しますか?]

●標準タイプのiモーションを取得するときに、ファイルサイズが不明な場合に表示されます。愛ア.171

## [再生可能回数が終了しました 再生できません] [再生可能回数が終了しました。削除しますか?]

 再生可能回数が終了した i モーションや着うたフル®、 Music&Videoチャネルの番組を再生しようとしたときに表示されます。
 ★プP.171, P.227, P.237

## [再生可能期限が切れました 再生できません] [再生可能期限が切れました。削除しますか?]

 再生期間または再生期限が終了した:モーションや着うたフル®、 Music&Videoチャネルの番組を再生しようとしたときに表示されます。1979 P.171、P.227、P.237

## [再生可能日前です。再生できません]

 再生期間が設定されている i モーションや着うたフル®、 Music&Videoチャネルの番組を、再生可能期間前に再生しようとしたときに表示されます。▼F.171、P.227、P.237

## [再生できません microSDのメモリがいっぱいです]

● WMAファイルを再生しようとしたときに、microSDカードの空き 容量が64Kバイト以下の場合に表示されます。№ P.232

#### [(P(情報サービス提供者)名)再生期限の更新ができませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新に失敗したときに表示されます。27 P.237

## [最大サイズを超えたので中断しました]

- サイトやインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、ダウンロードしたところまでのデータを表示します。27P.154、P.160
- メロディやダウンロード辞書などをダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。

# [最大サイズを超えているため、一部のデータが失われる可能性があります。編集終了しますか?]

◆本文のみのサイズが10000バイトを超えているときに表示されます。[はい]を選択すると、メール作成画面が表示されますが、超過しているデータは削除され、[級]が表示されます。メールの内容(文字、画像など)によっては、削除されない場合もあります。編集し直すときは、[いいえ]を選択すると本文入力画面に戻ります。10000バイト以内になるように編集してください。

## [(IP(情報サービス提供者)名)サイトが移動していたため再生期限を 更新できませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したため接続できず、再生期限の更新に失敗したときに表示されます。

## [サイトが移動しました(301)]

 サイトやインターネットホームページが移動したためURLが変更 されています。古いURLをブックマークに登録している場合は新し いURLに更新されます。

#### [サイトが移動しました。移動先に接続しますか?]

● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したためURLが変更されているときに表示されます。[はい]を選択すると移動先に接続されます。(愛P.237

# [(IP(情報サービス提供者)名)サイトに接続できなかったため再生期限の更新ができませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、何らかの原因でサイトに接続できず、再生期限の更新に失敗したときに表示されます。
 もう一度接続をお試しください。

#### [サイトに接続できませんでした(403)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。27.154

#### [削除される添付ファイルがあります]

● 転送または引用返信する i モードメールに、i モードメールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付/貼り付けされています。

メッセージが表示されたあと、ファイルが削除された状態で i モードメール編集画面が表示されます。『**愛**P.128

#### [シークレットデータが登録されています]

シークレットモードが[OFF]のときに、シークレットデータをツータッチダイヤルで発信しようとしたときに表示されます。四P.76、P.112

## [次回再生時に再生期限の更新あるいはサービス登録をしてください]

再生期限の更新有効期間中のうた・ホーダイを再生しようとしたときに表示されます。▼P.237

#### [指定サイトがみつかりません(404)]

サイトやインターネットホームページが見つかりませんでした。サイトやインターネットホームページが存在しない可能性があります。

#### [指定サイトに表示データがありません(204)]

接続したサイトやインターネットホームページに表示するデータがない場合に表示されます。

#### [指定されたソフトがありません]

iモードメール、赤外線通信機能からのiアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。☞P.259

## [指定されたソフトが起動できませんでした]

- サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメール、赤外線通信機能からソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。図FP.259
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型 i アプリのソフトを起動しようとすると表示されます。★プP.381

#### [指定したサイトへは接続できませんでした(504)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。27.154

#### [指定の番組を選局できません]

指定したチャンネルが検出できなかったときや、放送電波圏外のため受信できないときに表示されます。

#### [しばらくお待ちください]

- 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。ダイヤルボタンを押すとメッセージが消えます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。

## [しばらくお待ちください(パケット)]

● バケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に 混み合っていますので、しばらくたってから、再度操作してください。

## [重複したアドレスを削除しました]

i モードメール作成時、複数の宛先に同じメールアドレスを入力して送信しようとすると表示され、重複するアドレスを削除します。
 ☞P.123

## [既に起動中です。実行中の機能を終了し新規起動しますか?]

すでに起動している機能を選択したときに表示されます。すでに起動中の機能を終了させて新規に起動するか、起動中の画面に切り替えるかを選択できます。

#### 「正常に接続できませんでした(400)]

サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できま せん。URLが正しいかどうか確認してください。

## [積質料金が上限を超えました]

● FOMAカード内に設定されている積算料金上限値を超えているた め発信できない場合に表示されます。積算料金リセットを実行する と規制が解除されます。 @P.356

## [ヤキュリティエラーのため終了しました]

- i アプリが不正な動作をしようとしました。
- ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとする場合に表 示されます。セキュリティエラーによりソフトが終了した場合、エ ラー履歴が保存されます。**20**P.260

#### [接続相手が見つかりません。続けますか?]

◆ 赤外線通信の相手が認識できなかったときに表示されます。[はい] を選択すると、もう一度やり直すことができます。<a href="mailto:color:blue">color:blue:co

#### [接続が中断されました]

- 電波が弱いため、i モードが中断されました。 電波の強い場所に移動してから i モードのサービスをご利用くだ さい。**愛**P.28
- 電波が強く「뻬」が表示されているのにこのメッセージが表示され る場合には、接続したサイトやインターネットホームページが非常 に混み合っています。しばらくたってから接続してください。

## [接続できません]

- 接続先の設定が正しくないときに表示されます。 i モード設定の接続先選択で接続先を正しく設定し直してくださ UN. 167
- 何らかの原因で i モードに接続できませんでした。もう一度接続を お試しください。**28**P.154

#### [設定時間内に接続できませんでした]

● i モードセンターが混み合っています。しばらくたってからサイト やインターネットホームページへの接続やiモードメール送信な どを行ってください。

### [セルフモード設定中です]

● セルフモード設定中に、使えない機能の操作をしようとしたときに 表示されます。 P.108

### [送信相手が見つかりません]

i C通信の相手が認識できなかったときに表示されます。

## [送信できません。宛先を確認してください(451)]

● i モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示され ます。宛先を確認し、修正してから送信してください。

#### [送信できませんでした]

● i モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示され ますので、電波の強いところでもう一度メールを送信し直してくだ さい。

[旨モードセンターが混みあっています]が合わせて表示されるとき は、しばらくたってから送信し直してください。また、「送信先の メールがいっぱいです]が合わせて表示されるときは、送信先で メールを受け取ることができないためメールを送信できません。

## [そのソフトは最新です]

i アプリが更新されていないためバージョンアップされません。 **四**P.261

## [ソフトに誤りがあります]

## [ソフトに誤りがあるため、ダウンロードできません]

ⅰ アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップ ができません。

## [対応機種ではありません]

● ダウンロードしようとしたi アプリがFOMA端末に対応していな いため、ダウンロードできません。

## [ダイヤル発信制限設定中です]

● 電話帳に登録されていない電話番号へ電話をかけるときは、ダイヤ ル発信制限を解除してください。@P.110

#### [ダウンロード済みです]

● 同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。@P.261

#### [ダウンロードを中止しました]

ダウンロード中に、ダウンロードを中止する操作を行ったときに表示されます。

## [ダウンロードできませんでした] [コンテンツ不正のためダウンロードできません]

- ダウンロードするデータがない場合や、データが正しくないときに表示されます。ダウンロードすることはできません。
- 正しくない、または未対応の形式であるためダウンロードできません。

## [他機能実行中のため起動できませんでした]

●他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を実行できませんでした。即時更新を行うか、別の日時を予約し直してください。を7.450、P.451

#### [ただいまカメラを利用できません]

- 高温下にて保管されていた場合など、メインカメラの周辺の温度が 高くなっている場合にメインカメラを起動しようとしたときに表 示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。
- カメラの撮影画面が表示されているときに着信などが発生すると、 機能制限により表示され、カメラが終了することがあります。この 場合、再度カメラを起動すると使用できます。
- ●電話帳やメールなどからカメラを起動した直後にFOMA端末を閉じると、FOMA端末を開いたときに表示される場合があります。再度カメラを起動してください。

## [ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい]

● i モードバケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内 に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間 接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モー ドをご利用ください。2017 P.154

#### [端末暗証番号が違います]

[4~8桁で入力してください]

・端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。▼▼P.104

## [端末暗証番号を入力してください]

- 機能別ロック中に、制限されている機能の操作をしようとしたとき に表示されます。端末暗証番号を入力すると、機能別ロックが一時 解除され、操作できます。
- 端末暗証番号の入力が必要な機能を利用しようとしたときに表示されます。

## [中断しました]

# [著作権管理情報が正しくありません。WMAフォルダから全削除を行ってください]

- WMAファイルを利用していたmicroSDカードを別のFOMA端末に入れ、 WMAファイルの再生を行おうとしたときに表示されます。☞P.232
- WMAファイルのデータベースが破損しているときに表示されます。

## [通信エラーが発生しました]

・現在地確認、現在地通知、位置提供の測位時に、システムに異常が発生した場合や、サービス未契約の場合に表示されます。

## [通信に失敗しました]

● ソフトウェアの更新ができなかった場合に表示されます。 再度ソフトウェア更新を実施してください。25°P.447

#### [データベースの更新を行います]

- データBOXのデータベースの復旧処理を行います。 復旧処理を行っても、データBOX内の下記情報などは復旧できない 可能性があります。
  - 破損されたデータ
  - お客様が作成したフォルダ(ユーザフォルダ)
     ただし、フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに 残っています。
  - 再生制限のある i モーション、ミュージックのデータ
  - データBOXに保存される i アプリが使用する一部のデータ

#### [テレビ電話伝言メモがすでに2件録画されています]

● 音声電話伝言メモ・音声メモが3件未満、テレビ電話伝言メモが2 件録音/録画済みです。

不要な伝言メモ・音声メモを削除してからやり直してください。@P.67

## [電池がありません。保存していないデータは失われます。動作中の機 能は終了します]

● 電源が切れそうになると表示されます。充電してください。 P.39, P.43

## 「電池残量が少ないため、これ以上録画できません」

● 電池残量が少ないときにワンセグのビデオ録画を行うと表示され ます。

## 「電池残量が足りません」

●電池残量が不足しています。カメラモードを起動できません。充電 してからお使いください。**28**P.39

## [電池不足です。フル充電してください]

● ソフトウェアの更新時、電池残量が[自]、[自]のときに表示されま す。[自]になるように充電してください。@P.39

#### [添付可能サイズを超えるため添付できません]

サイズを超えているため添付できません。 本文を削除するかファイルを添付せずに送信してください。@P.128

#### [電話帳指定許可を解除してください]

電話帳指定着信許可が設定されています。 解除してからやり直してください。CFP.114

## [同時に利用できない機能を使用中です。起動できません。MULTIボタ ンを押して機能を終了させてください]

● 同時に利用できない機能を使用しています。 使用中の機能を終了させてから操作してください。

## 「登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲 は再生できなくなります。上書きしますか?1

● 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限値(50件)を超え ている場合に表示されます。[はい]を選択すると、再生期限が最も 古いミュージック(会員制)サービスから上書きされます。また、上 書きされたミュージック(会員制)サービスからダウンロードした うた・ホーダイは再生できなくなります。

## [入力値が正しくありません]

- 受信メールの振分け条件設定でドメイン(差出人)を選択した場合、入 力したドメインに「@」が含まれているときに表示されます。2007 P.143
- エリアメールの受信登録を設定する場合、MessageIDが正しくない ときに表示されます。**28**P.149

## 「入力データまたはURLが長すぎます」

● テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多す ぎて送信できません。 文字数を減らしてから送信し直してください。

## 「入力データをご確認ください(205)]

● サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあと に、サーバがこの内容をリセットしたいときに表示されます。 画面上の入力した文字や設定が消去されます(直前に送信した内容 はすでに送信されています)。

## [認証タイプに未対応です(401)]

認証できないときに表示されます。 元のページに戻ります。

#### [認証に失敗しました。続けますか?]

● 赤外線通信が正確に行えなかったときに表示されます。[はい]を選 択すると、もう一度やり直すことができます。 @P.330

## [認証を中止しました]

● サイトやインターネットホームページの認証画面(IDとパスワード の入力画面)で[キャンセル]を選択したとき、または四を押したと きに表示されます。

#### [ネットワーク暗証番号が誤ってます]

● ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。

ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末 あよびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転 免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があり ます。25°P.104

#### [パスワードをご確認ください(401)]

サイトやインターネットホームページの認証画面(IDとパスワードの入力画面)で認証できないときに表示されます。

#### [ファイルの内容が正しくないため表示できません]

microSDカードの管理情報ファイルが正しくありません。microSDカードの空き容量がなく、管理情報が正しく更新されなかった可能性がありますので、不要なファイルを削除してmicroSDカードの空き容量を作り、管理情報の更新を行ってください。でP.324

## [フォーマットできませんでした]

microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため表示されることがあります。microSDカードを挿入し直すとご使用いただける場合もありますが、そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。

## [放送圏外のため録画できません]

● 放送電波圏外のため録画できません。[圓・川] が表示されるところまで移動してご利用ください。▼F.212

#### [放送トルカ保存できませんでした]

●トルカを保存するメモリの空き容量がない、またはトルカが最大件数まで保存されているため、放送トルカを保存できなかったときに表示されます。

#### [保存中止しました]

● i アプリのダウンロード時に保存できなかった場合に表示されます。

[本体/FOMAカードの容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

[本体内の容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

[FOMAカード(UIM)の容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

● FOMA端末(本体)とFOMAカードの容量がいっぱいで、新規にSMS を受信できないときに表示されます。FOMA端末(本体)とFOMA カード内の未読 i モードメール/SMSの確認(でFP.131、P.151)、 保護解除(でFP.140)、不要な i モードメール/SMSの削除 (でFP.140)を行ってください。

## [未送信BOXがいっぱいのため、起動できません]

◆ 未送信BOXの空き容量がない、または未送信メールが500件保存されているために新規メール/SMSを作成できません。
 未送信メールを送信または削除してから作成してください。
 ☎P.130、P.140

#### [未対応画像です。画像編集できません]

● 画像データが正しくないため編集ができません。

#### [無効なデータが含まれています。一部送信できませんでした]

 お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時やメールの 選択保存時に、FOMAカードセキュリティ機能が設定された画像を 削除して送信したときに表示されます。

## [無効なデータを受信しました]

## [無効なデータを受信しました(xxx)]

- 受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。
- 「xxx」には3桁の数字が表示されます。

#### [メッセージがいっぱいです]

● 受信BOXの空き容量がない、または未読メールと保護された既読メールが合わせて1000件保存されているため、i モードメールを受信できなかったときに表示されます。

#### [メモリがいっぱいです。これ以上登録できません]

 ずータのコピー中に転送先の最大登録(保存)件数を超えたときに表示されます。すでに登録(保存)されているデータの中で、不要なものを削除したあと、コピーされなかったデータのコピーをやり直してください。

#### [メモリが少なくなっています]

- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量が少なくなっているときに、 静止画モード/動画モードを起動したときに表示されます。
- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量が少なくなっているため、現 在の設定のままで撮影した画像を保存するには、すでに保存されて いる別のファイルを削除して空き容量を増やす必要があります。

## [メモリが不足しているか保存可能件数を超えました。上書きしますか?]

● データを保存するときにメモリの空き容量がない、または最大件数まで保存されているときに表示されます。不要なデータやファイルを削除してから保存できます。で P.328

## [メモリが不足しているため上書きできませんでした]

● メモリが不足しデータの上書きができない場合に表示されます。

## [メモリガ不足しているため情報の更新ができませんでした]

▼モリガ不足レデータの更新ができない場合に表示されます。

#### [メモリの空きがありません]

- すでにFOMA端末(本体)の電話帳が1000件登録されている場合に、メモリ番号を入力せずに、新たに電話帳を登録しようとしたときに表示されます。1967 P.75、P.204
- メモリ不足が発生したため、カメラを起動できない場合に表示されます。

#### [メモリ番号:XXXは書換えできません]

- シークレットモードが[OFF]のときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。
   16 P.76
- ■電話帳指定着信許可または電話帳指定着信拒否を設定中に、リスト登録している電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。
- 2in1利用時、利用中のモードによって表示されていない電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。167P.382

## [メモリ不足です]

- メモリが不足したため、ソフトを実行できません。
- メモリ不足が発生したため、処理を中断します。頻繁に表示される ときは、一度電源を入れ直してください。

## [メモリ不足です。フルブラウザを終了します]

 ● フルブラウザでインターネットホームページを表示中にメモリが 不足したときに表示されます。この場合は、[確認]を選択してくだ さい。開いていたすべてのウィンドウが終了します。

## [メモリ不足のためピクチャーコール画像を受信できませんでした]

 お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、FOMA端末 (本体)のメモリの空き容量が少ないため画像が保存できなかった ときに表示されます。

## [メモリ容量不足のため録画終了します]

 ワンセグのビデオ録画中にFOMA端末(本体)のメモリやmicroSD カードの空き容量がなくなったときに表示されます。

#### [メモリ容量不足のため録画できませんでした]

● FOMA端末(本体)のメモリやmicroSDカードの空き容量がないため、ビデオ録画できないときに表示されます。

#### [有効期限が切れています]

● 有効期限が切れているテレビリンクを選択すると表示されます。27 P.223

#### [容量が不十分です。他の画面メモを上書きしますか?]

●保存する画面メモの容量が選択した画面メモよりも大きいときに表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択します。選択した時点で、その画面メモは削除されます。

## [読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?]

トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定しているときに読み取り機で自動読取機能を利用しようとしたときに表示されます。[はい]を選択するとトルカ自動読取チェックが[ON]に設定され、自動読取機能が利用可能になります。

## [リンク設定データがあるため、一部削除できませんでした]

- 全フォルダ内全件削除、全フォルダ削除、フォルダ内全件削除時に、 特受画面や着信音などの各種機能に設定されているため削除されないデータがあった場合に表示されます。★3FP.326
- xxxSHARP/xxxSH\_UF/PRLxxxなどのフォルダ内にフォルダが存在する場合に表示されます。パソコンなどで該当フォルダを削除するか、microSDカードをフォーマットしてください。★2P.322.P.327

## [録音処理に失敗しました]

microSDカードの空き容量が少ないとき、または400件を超えて録音しようとしたときに表示され、ボイスレコーダーが終了します。
 余分なデータを削除して録音し直してください。

## [録画禁止の番組が開始されました 録画終了します]

●録画中に録画禁止の番組が開始されたときに表示されます。

#### [録画処理に失敗しました]

 microSDカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDカードに 設定して動画撮影をしようとしたときに表示され、カメラモードが 終了します。

["○△□.ne.jp"宛のメールが混み合っているため、送信することができません(555) Unable to send. "○△□.ne.jp" is not available temporarily.]

※ドメイン名は送信先により表示が異なります。

● 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらく たってから送信し直してください。

## 保証とアフターサービス

## 保証について

- ▼FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、 必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ 日』などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた 販売店へお申し付けください。
  - 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご3承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに 登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電 話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いし ます。また、FOMA端末の修理などを行った場合、i モード・i アプ リにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済 みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳や i モーション、i アプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※本FOMA端末は、電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
- ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(電P.402)と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または FOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話 帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくこと ができます。

## アフターサービスについて

## ■調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ 先にご連絡のうえ、ご相談ください。

## ■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ▶ ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保 証期間内であっても有料修理となります。
- ◆ お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

#### 以下の場合は、修理できないことがあります。

- ◆ 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応 している場合)
- あ預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

## 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

#### 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

#### ■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいたうえでお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
    - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
    - ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
    - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど。
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
  - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版 シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版 シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができ ないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注 意願います。

## 技術基準適合認証品

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合が あります。
  - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださる ようお願いいたします。

- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。
   キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
   使用箇所: スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池バックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

## ■メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報 などについて

- あ客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロード されたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらに ついて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお 客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせ ていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウン ロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成 されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替 えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替 えできない場合があります)。
- ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。


## i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。



#### 「iモード故障診断サイト」への接続方法

i モードサイト: [ i Menu] ▶ [お知らせ] ▶ [サービス・機能] ▶ [ i モード] ▶ [ i モード故障診断]





- ・海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ◆ FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。 QRコード また、テスト項目は変更されることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよく お読みになり、テストを行ってください。
- ⅰ モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(ⅰ モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をⅰモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## ソフトウェア更新

## ソフトウェアを更新する

## ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信\*を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。 FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。

※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。 ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の 3つの方法があります。

自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじ め設定した時間に書換えを行います。

即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。

予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的に ソフトウェアが更新されます。

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に 失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

## ご利用にあたって

- ⅰ モード設定の接続先選択をユーザ接続先に設定している場合も ソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
  - セルフモード中
- 通話中・圏外にいるとき
- 外部機器と接続中
- おまかせロック中
- 日付・時刻を正しく設定していないとき
  - EU CUIANCA
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておく必要があります(お買い上げ時は[有効]に設定されていますばずP.168)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
   ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新は必要ありません。このままご利用ください] と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、i モードメールやメッセージ R/Fは i モードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。

- i モードセンターに i モードメールやメッセージR/Fが保管されると[酉]/[値]/[値]が表示されますが、ソフトウェア更新の再起動時に消えます。また、メール選択受信を[ON]に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。i モードセンターには保管されています。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。

## ソフトウェア更新を自動で行う<自動更新設定>

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。

お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新]、曜日が[指定なし]、時刻が[03:00]に設定されています。

書換え可能な状態になるとストックアイコン[♠](ソフトウェア更新必要あり)が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするかを選択できます。

ストックアイコン[♥](ソフトウェア更新必要あり)が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、ストックアイコン
[♥](ソフトウェア更新必要あり)は消去されます。

## ■自動更新日時の設定

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [自動更新設定]





- 9 [自動更新設定]欄を選ぶ▶ ▶ [自動で更新]
  - 自動更新しないとき:[設定しない] ▶ ⑥ ▶ [はい]
  - 自動更新せずに、ソフトウェア更新が必要なときに更新のお知らせを通知するとき: 「更新の通知のみ」 ▶ ⑥
- 3 [曜日]欄を選ぶ▶●▶曜日を選ぶ▶●
- 【[時刻]欄を選ぶ▶●▶時刻を入力▶●▶ 3
- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、待 受画面にストックアイコン[**分**](ソフトウェア更新必要あり)が表 示されます。
- [更新の通知のみ]を選択したときは、新しいソフトウェアはダウンロードされません。ダウンロードして、書換えを行う方法については167P449

## ■更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面にストックアイコン「**⊙**"(ソフトウェア更新必要あり)が表示されます。

- 1 待受画面で トントックアイコン [Ø] (ソフトウェア 更新必要あり)を選ぶ ▶ ●
- 2 書換え方法を選ぶ
  - ◆ [OK]
  - ・待受画面に戻ります。設定時刻になると書換えを開始します。
  - ◆ [時刻変更]
    - ・曜日と時刻を設定します。
  - ◆ [今すぐ書換え]
    - ・書換えを開始します。
    - ・書換えが完了するとストックアイコン[の](ソフトウェア更新完了)が表示されます。
  - ストックアイコンは、一度確認すると消えます。

## ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、ストックアイコンから行う方法と メニューを選択して行う方法があります。

- ストックアイコンは、次の場合に表示されます。
  - 自動更新設定を[更新の通知のみ]に設定しているときに、ドコモ から通知があったとき
  - 予約更新に失敗したり、取り消したとき
  - ソフトウェア更新の中断後、更新が必要なとき

## ■ストックアイコンから起動する

- 1 待受画面で ▶ ストックアイコン[Ø](ソフトウェア 更新確認必要)を選ぶ ▶ ● ▶ [はい]
  - ソフトウェア更新を起動しないとき:[いいえ]



## 9 端末暗証番号を入力 ▶ ●

 入力した端末暗証番号は、「\*」で表示されます。お買い上げ時は [0000]に設定されています。



## 🖁 更新方法を選ぶ

- ソフトウェア更新が必要なときは、[更新が必要です]と表示されます。
- ◆ [今すぐ更新] ▶ P.450「すぐにソフトウェアを更新する」の操作 1へ
- ◆ [予約] ▶ P.451「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作 1 へ
- ◆ [更新しない] ▶ [はい] ▶ 待受画面へ戻る

- ソフトウェア更新の必要がないときは、[更新は必要ありません。このままご利用ください]と表示されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

## ■メニューから起動する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [更新実行]
  - ソフトウェア更新が必要かのチェックを開始します。
  - 以降の操作についてはでア.449「ストックアイコンから起動する」の操作3へ

## すぐにソフトウェアを更新する<即時更新>

- 1 [今すぐ更新] ▶ ▶ ダウンロード開始
  - [今すぐ更新]を選択して約5秒経過すると、自動的にダウン ロードを開始します。
  - ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
  - ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードした データは削除されます。



- 予約更新のときは[SSL通信を開始します(認証中)]→[通信中] が表示されます。
- 2 ダウンロードが終了すると[書換え開始します]が表示
  - •
  - [書換え開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的に書換えを開始します。
  - 書換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止したり、電話を受けることもできません。
  - 書換えが終了すると、自動的に電源が切れ、すぐに電源が入ります。



## 🖁 電源が入ると、自動的にソフトウェア更新が開始

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止したり、電話を受けることもできません。
- 更新が終了すると、約5秒後に電源が切れ、すぐに電源が入ります。

## 【【ソフトウェア更新完了しました】が表示▶●

- ソフトウェア更新を終了し、待受画面が表示されます。
- 更新完了時に⑥を押さない場合、待受画面に更新が完了したことを表すストックアイコン[♥](ソフトウェア更新完了)が表示されます。

ストックアイコン[ $\mathbf{0}$ ](ソフトウェア更新完了)は、一度確認すると消去されます。

## ■サーバが混み合っているとき

[サーバーが混みあっています]と表示されたときは、[予約]を選んで更新日時を設定してください(**197**P:451)。



## ■ ソフトウェア更新終了後の表示について

待受画面にストックアイコン[**②**](ソフトウェア更新完了)または [**②**](ソフトウェア更新説明あり)が表示されたら、◎を押します。正常に完了しなかったときは、端末暗証番号を入力すると、その旨のメッセージが表示されます。◎を押して、更新をし直してください。

## ■日時を予約してソフトウェアを更新する<予約更新>

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合に は、ソフトウェア更新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

## 1 [予約]

- 予約候補選択画面が表示されます。
- 日時は、サーバの時刻に合わせて表示されます。



## 9 希望日時を選ぶ ▶ ● ▶ [はい]

• [その他の日時]を選んだときは、サーバと通信したあと、ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。時間帯を選択する画面には、各時間帯の予約空き状況が[〇:空あり]、[△:空わずか]のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。ご希望の予約候補を選択します。

## ■予約した日時になると



## ┃ [更新を開始します]が表示 ▶ ④

- [更新を開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的にソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約日時には、電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時にソフトウェア更新に必要な電池残量がないときは、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時に待受画面以外の状態、通話中(着信中あよび発信中を含む)、メール送信中、メール受信中、i モード中、i アプリ起動中、メニュー表示中などの操作を行っていた場合、ソフトウェアは更新されません。操作終了後に待受画面に戻ると、ソフトウェアが更新されます。
- 予約した日時に外部機器接続中、セルフモード中、おまかせロック中の場合、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時と同じ時刻にアラームなどが設定されていたときは、アラームなどを優先し、ソフトウェアは更新されません。アラーム動作終了後に待受画面に戻るとソフトウェアが更新されます。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。

- 予約が完了したあとに「ユーザデータ削除」(2007)に118)を行うと、予約は取り消されます。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。
- ■予約した日時を確認・変更・取り消す
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [更新実行]



## 🤈 項目を選ぶ

- 予約の確認: [OK]
- 予約の変更:[変更] ▶希望日時を選ぶ(27 P.451)
- 予約の取り消し: [取消] ▶ [はい]

## ■ ソフトウェアの更新を終了する

各画面で[いいえ]を選択した場合や中止した場合は、操作終了の画面が表示されます。

[はい]を選択するとソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。[いいえ]を選択すると前の画面に戻ります。

## スキャン機能

# 障害を引き起こすデータからFOMA端 末を守る

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新 にしてください。

サイトからのダウンロードやiモードメールなど、外部から FOMA端末に取得したデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

 チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新 たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、 パターンデータを更新してください。

- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したバターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したバターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。そのため当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

## スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を[有効]に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

- メッセージスキャンの設定は、スキャン機能が[有効]に設定されている場合に設定できます。
- スキャン機能が[無効]の場合、メッセージスキャンは現在の設定に かかわらず[無効]となります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [スキャン機能設定] ▶ [スキャン機能]



- 2 [有効] ▶ [はい] ▶ [メッセージスキャン] ▶ [有効] ▶ [はい]
  - スキャン機能を[有効]に設定すると、障害を引き起こすデータ を検出した場合に5段階の警告レベルで表示されます (137-2454)。

## パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ス キャン機能] ▶ [パターンデータ更新] ▶ [はい]



• 携帯電話情報を送信しないときは、[いいえ]を選択します。

## 🤈 [はい]

- ダウンロードが開始されます。
- パターンデータ更新の必要がないときは、「パターンデータは最新です」と表示されます。●を押して、そのままご利用ください。
- パターンデータ更新が完了したら
  ●
- バターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- 電波の状態により、ダウンロードが中断される場合があります。

## パターンデータを自動的に更新するように設定する <自動更新設定>

自動更新設定を[有効]に設定すると、バターンデータがバージョンアップされたときに、自動的に更新されます。

自動更新が成功した場合、待受画面に自動更新を行った旨のメッセージが表示されます。また、FOMA端末の状態によっては自動更新が行われないことがあります。その場合は、パターンデータのバージョンアップがあった旨のメッセージが表示されます。

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一 般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [自動更 新設定] ▶ [有効]



## ? [はい] ▶ [はい] ▶ [確認]


- 自動更新設定の有効/無効の情報はネットワークで保持しています。そのため、設定の際、FOMA端末では常に[有効]が選択された状態になっています。
- 自動更新設定の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 電波の状態により、自動更新設定が中断される場合があります。

## スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は、警告画面が表示されます。

## ■スキャン結果の表示について

警告レベル 0	スキャン。原正常に開作できない場合 があります 何段 問題要素名一覧	表示/起動/発信できます。以前に問題があったが、現在は問題が起こらない場合に表示されます。[確認]を選択すると表示/起動/発信できます。
警告レベル 1	スキャン機能 正常に動作できない場合 があります 動作を中止しますか? 「いいえ 問題要素名一覧	[いいえ]を選択すると表示/起動/発信できます。 [はい]を選択すると動作を中止します。
警告レベル2	スキャン機能 正常に動作できない場合 があるため終了します 「確認 問題要素名一覧	表示/起動/発信できません。 [確認]を選択すると終了します。
警告レベル3	スキャン原形 正常に動作できない場合 があります データを削除しますか? はい りいえ 問題要素名一覧	表示/起動/発信できません。 [はい]を選択し、削除確認画面で[はい]を選択するとデータが削除されます。[いいえ]を選択するとデータを削除しないで終了します。



● バターンデータの内容によっては、前記以外の警告画面が表示されることがあります。

## ■スキャンされた問題要素の表示について

警告画面で[問題要素名一覧]を選択すると、問題要素名が表示されます。パターンデータの内容によって問題要素名がない場合、[問題要素名一覧]は表示されません。



● 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、5個目の問題要素名の下に[等の問題があります]と表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。

## パターンデータのバージョンを確認する <バージョン表示>

**1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [ー 般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [バー ジョン表示]



# 主な仕様

## ■本体

品名		SH-02A		
サイズ		高さ 約108mm×幅 約49mm× 厚さ 約13.9mm(最厚部:約 17.2mm)(折りたたみ時)		
質量		約107g(電池パック装着時)		
連続通話 時間※1※2	FOMA/3G	音声電話時:約220分 テレビ電話時:約120分		
連続待受 時間※2※3	FOMA/3G	移動時:約400時間 <sup>※4</sup> 静止時:約570時間 <sup>※5</sup>		
ワンセグ視聴	恵時間	約230分		
充電時間		ACアダプタ:約120分 DCアダプタ:約120分		
	方式	メインディスプレイ:NEWモバ イルASV液晶 16,777,216色 サブディスプレイ:カラー有機 EL 65,536色		
液晶部	サイズ	メインディスプレイ:約3.0inch サブディスプレイ:約1.0inch		
	画素数	メインディスプレイ:409,920画素(480×854ドット) サブディスプレイ:3,744画素(96×39ドット)		
担格主フ	種類	メインカメラ:CMOS <sup>※6</sup> サブカメラ:CMOS <sup>※6</sup>		
撮像素子	サイズ	メインカメラ: 1/3.2inch サブカメラ: 1/11.0inch		

	有効画素数	メインカメラ:約520万画素 サブカメラ:約11万画素		
カメラ部	記録画素数(最大時)	メインカメラ:約490万画素 サブカメラ:約8万画素		
	ズーム (デジタル)	メインカメラ:最大約21.9倍 サブカメラ:最大約4.0倍		
	静止画記録枚数	約780枚 <sup>※7※8</sup>		
記録部	静止画連続撮影	待受: 4枚/VGA: 6枚/ QVGA: 9枚/QCIF:25枚		
	静止画ファイル形式	JPEG		
	動画ファイル形式	MP4		
		i モーション:約400分 <sup>※9</sup> 着うたフル <sup>®</sup> (バックグラウンド 再生対応):約940分 <sup>※9</sup>		
音楽再生	連続再生時間	WMAファイル(バックグラウン ド再生対応):約1030分 <sup>※10</sup>		
日栄円土		Music&Videoチャネル(音声) (バックグラウンド再生対応): 約700分		
		Music&Videoチャネル(動画): 約400分		
保存容量	着うた®	· 約98Mバイト※ <sup>11</sup>		
FINIS CI =	着うたフル <sup>®</sup>	M300141/ ( 1 1		

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述 の通話時間や待受時間より短くなります。

- ※3 連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、ワンセグの視聴、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリ、iアプリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で 「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※5 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での 平均的な利用時間です。
- ※6 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属 酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成 する撮像素子です。
- ※7 画像サイズ:QCIF(176×144ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ:10Kバイト
- ※8 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除していない場合の撮影枚数です。
- ※9 ファイル形式:AAC形式
- ※10ファイル形式:WMA形式
- ※11 静止画、動画、ミュージック、メロディ、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、iアプリ、電子書籍/電子辞書/電子コミック、 Music&Videoチャネル、ビデオを保存している場合には、着うた®/ 着うたフル®の保存容量は少なくなります。

#### ■ 雷池パック

品名	電池パック SH21
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	770 mAh

## 撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、FOMA端末(本体)、64MバイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。FOMA端末(本体)、64MバイトのmicroSDカードに他の画像やiアプリのソフトなどが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

● 静止画および動画の撮影サイズの設定方法については**☞**P.195

## ■ 静止画の撮影枚数

## FOMA端末(本体)

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
5 M: 1920×2560	約240枚	約120枚	約60枚
3 M: 1536×2048	約240枚	約150枚	約80枚
フルHD: 1080×1920	約400枚	約240枚	約150枚
UXGA: 1200 × 1600	約400枚	約240枚	約150枚
1.2M:960×1280	約700枚	約350枚	約210枚
待受:480×854	約1500枚	約1000枚	約530枚
VGA:480×640	約1500枚	約1400枚	約1000枚
QVGA:240×320	約1500枚	約1500枚	約1000枚
QCIF: 176×144	約1500枚	約1500枚	約1500枚
パノラマ: 1280×320	_	_	約300枚

● FOMA端末(本体)にあらかじめ登録されているデータ(削除可能なデータ)を、削除した場合の撮影枚数です。

## 64MバイトのmicroSDカード

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
5 M: 1920×2560	約140枚	約70枚	約35枚
3 M: 1536×2048	約140枚	約90枚	約45枚
フルHD: 1080×1920	約230枚	約140枚	約90枚
UXGA: 1200 × 1600	約230枚	約140枚	約90枚

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
1.2M:960×1280	約410枚	約200枚	約120枚
待受:480×854	約930枚	約620枚	約310枚
VGA:480×640	約1200枚	約750枚	約530枚
QVGA:240×320	約1800枚	約1200枚	約530枚
QCIF: 176×144	約3700枚	約1800枚	約1200枚
パノラマ: 1280×320	_	1	約180枚

## ■ 動画の撮影時間

## FOMA端末(本体)の1回あたりの連続撮影時間

			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
VGA:	. / 11	映像+音声	_	_	_	約10秒
640×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約10秒
480	用(区)	音声のみ		約2	1分	
	s/ II	映像+音声	_	_	_	約10秒
0) (0 4 -	QVGA: 用(短) 320×	映像のみ	-	_	_	約10秒
		音声のみ	約318秒			
320 X 240		映像+音声	_	_	_	約41秒
240	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約42秒
	用(区)	音声のみ		約2	1分	
	s/ II	映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒
005.	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒
QCIF: 176×	开(应)	音声のみ		約3	18秒	
144	4.4.4	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒
177	メール 用(長)	映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒
	用(技)	音声のみ		約2	1分	

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	. / 11	映像+音声	約155秒	約105秒	約52秒	_
	メール sQCIF: 用(短)	映像のみ	約214秒	約130秒	約62秒	_
128 X		音声のみ	約318秒			
96 メール	映像+音声	約10分	約434秒	約215秒	_	
	メール 用(長)	映像のみ	約14分	約534秒	約257秒	_
用(友)		音声のみ		約2	1分	

## FOMA端末(本体)の合計撮影時間

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
VGA:	メール	映像+音声	_	_	_	約481秒
640×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	I	約481秒
480	用(区)	音声のみ		約10	48分	
	. / 11	映像+音声	_	_	_	約16分
0) (0 4 -	メール 用(短)	映像のみ	_	_	_	約16分
QVGA: 320×		音声のみ	約530分			
240	メール 用(長)	映像+音声	_	_	_	約32分
240		映像のみ	_	_	_	約33分
		音声のみ	約1048分			
	メール 用(短)	映像+音声	約223分	約130分	約46分	約31分
005.		映像のみ	約293分	約151分	約51分	約33分
QCIF: 176×		音声のみ	約530分			
144	. / 11	映像+音声	約442分	約258分	約93分	約63分
1	メール	映像のみ	約579分	約300分	約103分	約68分
	用(長)	音声のみ		約10	48分	

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	メール 用(短)	映像+音声	約258分	約175分	約86分	-
005		映像のみ	約356分	約216分	約103分	-
sQCIF: 128×		音声のみ	約530分			
96	メール 用(長)	映像+音声	約511分	約347分	約172分	_
30		映像のみ	約704分	約428分	約206分	_
		音声のみ	約1048分			

● FOMA端末(本体)にあらかじめ登録されているデータ(削除可能なデータ)を、削除した場合の合計撮影時間です。

## 64MバイトのmicroSDカードの1回あたりの連続撮影時間

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE		
	s/ II	映像+音声	_	_	_	約10秒	
) (O A .	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約10秒	
VGA: 640×	用(区)	音声のみ		約2	1分		
480	生山7日	映像+音声	_	_	_	約321秒	
400	制限なし	映像のみ	_	_	_	約324秒	
40		音声のみ	約360分				
	メール 用(短)	映像+音声	_	_	_	約10秒	
		映像のみ	_	_	_	約10秒	
		音声のみ	約318秒				
QVGA:	, 11	映像+音声	_	_	_	約41秒	
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約42秒	
240	用(反)	音声のみ		約2	1分		
	制限	映像+音声	_	_	_	約20分	
	制限なし	映像のみ	_	_	_	約20分	
	<i>a</i> U	音声のみ		約36	60分		

			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
		映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒	
	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒	
	用()应)	音声のみ		約3	18秒		
QCIF:	s/ II	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒	
176×	メール 用(長)	映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒	
144	m (1X)	音声のみ	約21分				
	制限なし	映像+音声	約60分	約60分	約58分	約39分	
		映像のみ	約60分	約60分	約60分	約42分	
		音声のみ		約36	60分		
	メール 用(短)	映像+音声	約155秒	約105秒	約52秒	I	
		映像のみ	約214秒	約130秒	約62秒	-	
		音声のみ	約318秒				
sQCIF:	, 11	映像+音声	約10分	約434秒	約215秒	I	
128×	メール 用(長)	映像のみ	約14分	約534秒	約257秒	_	
96	用(区)	音声のみ		約2	1分		
	#URE	映像+音声	約60分	約60分	約60分	-	
	制限なし	映像のみ	約60分	約60分	約60分	-	
	<i>'</i> & <i>U</i>	音声のみ		約36	50分		

## 64MバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	メール 用(長)	映像+音声	_	_	_	約318秒
		映像のみ	_	_	_	約321秒
VGA:		音声のみ	約613分			
640× 480	制限なし	映像+音声	_	_	_	約321秒
		映像のみ	_	_	_	約324秒
		音声のみ		約6	15分	

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	. / 11	映像+音声	_	_	_	約19分
	メール 用(短)	映像のみ	_	_	_	約19分
	TT (XZ)	音声のみ		約6	11分	
QVGA:	メール	映像+音声	_	_	_	約20分
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	I	_	約20分
240	用(区)	音声のみ		約6	13分	
	制限	映像+音声	_	_	_	約20分
	制版	映像のみ	_	I	_	約20分
	<i>7</i> 00	音声のみ		約6	15分	
	メール 用(短)	映像+音声	約261分	約160分	約56分	約37分
		映像のみ	約342分	約186分	約62分	約40分
		音声のみ	約611分			
QCIF:	メール 用(長)	映像+音声	約262分	約161分	約57分	約38分
176×		映像のみ	約343分	約187分	約63分	約41分
144		音声のみ	約613分			
	制限なし	映像+音声	約263分	約162分	約58分	約39分
		映像のみ	約344分	約188分	約64分	約42分
		音声のみ	約615分			
	メール	映像+音声	約312分	約212分	約106分	ı
	カール 用(短)	映像のみ	約431分	約261分	約127分	-
	TT (XZ)	音声のみ		約6	11分	
sQCIF:	メール	映像+音声	約313分	約213分	約107分	ı
128×	用(長)	映像のみ	約432分	約262分	約128分	-
96	10(14)	音声のみ		約6	13分	
	制限	映像+音声	約314分	約214分	約108分	_
	制版	映像のみ	約433分	約263分	約129分	_
	<i>7</i> .0.0	音声のみ		約6	15分	

# FOMA端末の保存・登録・保護件数

	種別	保存•登録 可能件数	保護可能 件数
電話帳		1000** 1	I
ワンセグ	テレビリンク	100	_
	視聴予約/録画予約	50 <sup>※2</sup>	_
スケジュール	スケジュール	300	I
	休日	100	ı
	祝日	20*3	ı
テキストメモ		10	ı
メール	受信メール	1000*4*5*6	1000
(SMSE	ユーザフォルダ	20	_
i モードメー	送信メール	500*4*5	500
ルの合計)	ユーザフォルダ	20	_
	未送信メール	500 <sup>※ 5</sup>	500
	ユーザフォルダ	20	_
デコメ®テンフ	プレート	100 <sup>※ 6</sup>	_
デコメアニメ	テンプレート	100 <sup>※ 6</sup>	ı
メッセージ	メッセージR	50 <sup>※ 5</sup>	25
	メッセージF	50 <sup>※ 5</sup>	25
ブックマーク		100	-
	ブックマークフォルダ	20*7	-
画面メモ		400% 5	400 % 5
ダウンロード	辞書	10**8	_
iアプリ		100** 5	_
	メール連動型 i アプリ	5 * 6	_
画像		1500*5*6*9	_
	ユーザフォルダ	20	_

	種別	保存•登録 可能件数	保護可能 件数
動画/iモー	ション	100%5%6	_
	ユーザフォルダ	20	_
きせかえツール	ν	50*5*6	_
	ユーザフォルダ	20	_
マチキャラ		50 * 5 * 6	_
	ユーザフォルダ	20	_
キャラ電		50 * 5 * 6	_
	ユーザフォルダ	20	_
メロディ		500 <sup>※ 5</sup>	_
	ユーザフォルダ	20	_
トルカ		200*5	_
	ユーザフォルダ	20	_
電子書籍/電子	子辞書/電子コミック	1000*5*6	_
	フォルダ	400% 7	_
ワンセグのビ	デオ	99%5	_
フォント(TTF	)	1	_

- ※ 1 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※3 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- ※4 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます(でP.152)。
- ※5 メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります(₹6.27)。
- ※6 お買い上げ時に登録されている削除可能なデータも含みます。
- ※ 7 お買い上げ時に登録されているフォルダも含みます。
- ※8 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※9 ワンセグで録画した静止画も含みます。

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種SH02Aの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg<sup>※</sup>の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機SH-02AのSARの値は0.754W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

#### シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html ※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

## **European RF Exposure Information**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.850 W/kg<sup>&</sup>.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

## Declaration of Conformity

# **C € 0168**

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-02A is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/S/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

## **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
   Operation is subject to the following two conditions:

   (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC RF Exposure Information**

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits

It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.785 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.956 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00085.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

## 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

## 知的財産権

## 著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

## 商標について

● 「FOMA I、「mova I、「おサイフケータイ I、「トルカ I、「i メロディ I、 「mopera l、「mopera U l、「FirstPass l、「キャラ電 l、「デコメール® l、「デ コメ® l、「デコメアニメ® l、「着モーション l、「i モーションメール l、 「i アプリ l、「i アプリDX l、「i モーション l、「i モード l、「i チャネ ル l、「パケ・ホーダイ l、「iD l、「DCMX l、「WORLD WING l、「公共モー ドト「DoPal、「WORLD CALL」、「デュアルネットワーク」、「ビジュアル ネット \「Vライブ \「ヤキュリティスキャン \「sigmarion \「メッヤー ジFI、「マルチナンバーI、「おまかせロックI、「電話帳お預かりサービ スト「ケータイデータお預かりサービスト「着もじ」、「i Cお引っこし サービス に ファミリーワイドリミット に きせかえ ツール に ケータ イお探しサービス \、「OFFICEED \、「IMCS \、「i Tリア \、「2in1 \、「うた・ ホーダイト「Music&Videoチャネルト「メロディコールト「Tリアメー ルト「直感ゲームト「イマドコサーチト、「イマドコかんたんサーチト、「マ チキャラ I、「docomo STYLE series I、「i-mode Iロゴ、「FOMA Iロゴ、 [i-αppli | □ ¬Ĭ、Γ i C | □ ¬Ĭ、ΓDCMX | □ ¬Ĭ、ΓiD | □ ¬Ĭ、ΓHIGH-SPEED | □ ¬Ĭ はNTTドコモの商標または登録商標です。

- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークは NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Symbian 本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
   Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian 関連の商標および口ゴはSymbian Software Ltd の商標または登録商標です。
   1998-2008 Symbian Software Ltd. All rights reserved.
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- 本製品は、インターネットブラウザとその他のアプリケーションソフトウェアとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser、
  NetFront Sync Client、NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
- 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSの Media:/メディアコロン仕様を採用しています。
   Copyright ©1996-2008 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS、NetFront、Media:/メディアコロンは日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

# ACŒESS™ **NetFront**®

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Media®は、米 国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標ま たは登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標および口づは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴは商標です。



Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の
国における株式会社アプリックスの商標または登録商標
です。



「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 2002-2008 Aplix

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびをしています。上です。
- 平成書体は(財)日本規格協会文字フォント開発普及センターの知的財産で「SH平成明朝」はダイナコムウェア株式会社が使用許諾を受け開発したフォントです。
- DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国 内における登録商標です。



- Google, モバイルGoogle マップは、Google.inc.の登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- Fe I i Caは、ソニー株式会社が開発した非接触 I Cカードの技術方式です。
- Fe I i Caは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 2はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ●「ナップスター Iは、Napster.LLC.の米国内外における登録商標です。
- Dolby、ドルビー及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- FlashFX<sup>®</sup> Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。 (U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid®、FaceSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。
- 地図トークは株式会社ゼンリンデータコムの商標です。

- ●「ベールビュー」、「VeilView」、「ショットデコ」、「あ目覚めTV」、「AQUOS」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

## その他

- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に 該当するあ客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
  - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。
  - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化した MPEG-4ビデオを復号すること。
  - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4 ビデオを復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA、LLCにお問い合わせください。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、 MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
  - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録また は複製すること。
  - 永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCに あ問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、あ客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、あよび/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,LLL.Cから入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,LLにから入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載して います。



Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュール が含まれています。

- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
   Copyright © 2006-2009, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチ[Fugue] を搭載しています。





Fugue © 1999-2008 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

- ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。
- 下記 1 件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
   Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773
5,101,501	5,506,865	5,109,390	5,511,073
5,228,054	5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,600,754
5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338		

- コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management)技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- CP8 PATENT I
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
   Windows Vietalt Windows Vieta®(Home Basic Home
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

- 本製品内蔵のネット辞典ではBSDライセンスを使用しています。
   Copyright © 2002,2003, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld.,
   Germany All rights reserved
  - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# 索引/クイックマニュアル

索引	468
クイックマニュアル	478

# 索引の引きかた

本索引は「50音」、「英数字」の順に機能名や用語、キーワードを収録しています。機能名を思い出せない場合は、キーワードからも検索することができます。

### <例:「おまかせロック」を探したいとき>

### 機能名から探すとき

オプション・関連機器のご紹っ	介
	429
あまかせロック	
お目覚めTV	219
主な仕様	455
オリジナルマナーモード	89
オリジナルEcoモード	93

### キーワードから探すとき

(ロック機能	106
▼ オールロック	107
あまかせロック	107
機能別ロック	109
サイドボタン操作無効	111
セルフモード	108
ダイヤル発信制限	110

# あ

明るさ調整 鮮やか画質モード設定 アフターサービス	100
アラーム	343
クイックアラーム	344
視聴/録画予約アラーム	
	218
スケジュールアラーム	347
アラーム解除/削除/再設が	Ê
	345
アラーム登録	343

アラーム連動電源ON341
暗証番号104
イコライザ設定87,313
イメージビューア299
位置情報300
ズーム300
全画面モード/ワイドモード
300
バックライト点灯時間300
ライトアップ 300
イヤホン切替設定88
イヤホンスイッチ発信設定
359

イヤホンマイク358	静止画キャプチャ 309
インターネット接続160	エニーキーアンサー61
インターネットムービー	絵文字
プレーヤー183	入力365
情報表示 184	絵文字プラス®123
全画面モード切替184	エリアメール148
バックライト点灯時間 184	受信 149
Dolby設定(イヤホン) 184	受信登録 149
インポート324	設定 149
英語ガイダンス378	ブザー鳴動時間150
映像編集308	遠隔操作設定380
映像カッター309	応答保留62
送り幅指定309	応答保留音62

オート看信設定360	ボタン/待受i モーション音	文字割り当て一覧 422	名刺リーダー204
オールロック設定/解除 107	86	カメラ186	メール送信 201
おサイフケータイ266	メール着信音量選択 85	明るさ調整194	文字読み取り(OCR) 203
i アプリ267	GPS音量選択 85	一括設定変更 199	連続撮影 191
ICオーナー確認268	#	映像•音声切替 197	AFモード 196
ICオーナー変更268	か	エフェクト撮影197	カメラルーペ205
I Cカードロック268		画質195	画面設定
お知らせウィンドウアニメ 97	外部機器との連携429	カメラ切替69	カレンダー表示設定90
音再生設定(メロディ)86	顔文字	カメラ設定保持 201	サブ)相手表示設定91
イコライザ設定87	入力365	カメラモード切替194	サブ)時計表示設定91
ステレオ効果設定(イヤホン)	各部の名称と機能24	カメラルーペ 205	待受画面設定90
86	カスタムメニュー32	共通再生モード 200	待受時計表示設定91
音選択	画面/音設定の初期化96	サイズ選択195	画面表示切替(Bilingual) 102
シャッター音85	機能割り当て変更96	撮影/保存件数 456	画面表示時間設定94
タイマー音85	機能割り当てリセット 96	シーン別撮影 198	画面メモ162
着信音84	マチキャラ設定96	自動保存モード200	情報表示
メール着信音84	メニュー画面リセット 96	ショットデコ 206	タイトル編集163
GPS音85	メニュー操作履歴のリセット	ズーム調整194	表示
オプション・関連機器のご紹介	96	静止画撮影 191	保護設定 163
429	画像編集301	セルフタイマー196	カラーテーマ設定97
あまかせロック107	顔検出位置修正 304	全画面モード切替200	カレンダー345
お目覚めTV219	画像エフェクト 303	操作ガイド 201	日付指定表示
主な仕様455	画像回転303	手ぶれ補正 198	表示切替
オリジナルマナーモード 89	画像切り出し302	動画撮影 193	記号
オリジナルEcoモード93	画像スタンプ303	ノイズキャンセラ199	入力365
音声電話切替50, 60	画像補正303	バーコードリーダー 201	きせかえツール
音声メモ355	サイズ変更 302	バックライト点灯時間 199	(カスタムメニュー)95
通話中音声メモ355	フェイスエフェクト 303	パノラマ 192	音量設定95
待受中音声メモ355	フェイススタンプ 303	ピクチャーライト 195	きせかえツールのリセット
音量調節85	プチエステ 304	表示マーク 188	96
充電開始音86	フレーム304	ファイルサイズ制限 196	待受 i モーション設定95
充電完了音86	文字スタンプ 304	フォーカスロック199	機能別ロック109
受話音量調節61,86	元に戻す302	フレーム撮影197	基本メニュー32
タイマー音86	カナ英数字変換363	ホワイトバランス 198	アイコン画像設定98
着信音量選択85	かな方式362	本体⇔microSD切替 200	アイコン名表示98

操作ガイド98	国際ダイヤルアシスト設定 57	ショートカットメニュー	ユーザデータ118
背景設定98	国番号設定 57	352	ユーザフォルダ326
メニュー画面リセット 98	国際プレフィックス設定 57	スケジュール 350	予約録画履歴222
キャッシュ 158	国際電話発信 56	送信メッセージ履歴(着もじ)	ラストURL156
キャッチホン374	自動変換機能設定 57		履歴(メール)141
キャラ電67, 311	国際ローミング(WORLD WING)	ダウンロード辞書368	ログイン情報160
アクション一覧67	388	単語登録	Cookie
アクション切替67	オペレータ名表示設定 394	着うたフル®239	i アプリ 262
キャラ電切替67	海外用サービス 395	着信許可/拒否リスト 113	URL履歴161
キャラ電発信312	在圏状態表示	チャンネルリスト 211	WMAファイル242
キャラ電プレーヤー311	電話を受ける393	追加サービス(USSD) 386	サブアドレス設定58
テレビ電話代替画像311	電話をかける392	データ(データBOX・	サブ)各種画面設定92
電話帳代替画像312	ネットワークサーチ設定	メディアツール) 327	サブメニュー画像設定97
バックライト点灯時間312	393	テキストメモ	サポートブック34
切り取り366	優先ネットワーク設定 394	デコメアニメ®テンプレート	シークレットモード設定/解除
緊急速報「エリアメール」 148	ローミングガイダンス設定	128	112
クイックアラーム344	394	デコメ <sup>®</sup> テンプレート 128	辞書検索337
クイック検索352	ローミング時着信規制 395	テレビリンク 223	文字読み取り338
内蔵辞書登録352	故障かな?と思ったら、	伝言メモ/音声メモ67	視聴予約•録画予約218
クイックサイレント89	まずチェック430	添付ファイル 134	アラーム 218
区点コード入力367	コンテンツ移行対応 263, 319	電話帳81	手動入力218
グループ設定78	こんな表示が出たら 432	トルカ274	ソート 221
グループ名編集78	<del>č</del>	バックアップデータ 322	電子番組表 218
指定着信音選択76	さ 	番組(Music&Videoチャネル)	編集 221
指定着信ランプ色76		231	予約録画履歴221
指定着信ランプパターン 76	サービスダイヤル379	ブックマーク162	自動電源OFF342
指定メール着信音選択 76	再接続機能58	プレイリスト 240	自動電源ON341
指定メール着信ランプ色 76	サイドボタン操作無効 111	放送局 211	車載ハンズフリー59
指定メール着信ランプパターン	削除	放送用保存領域 223	受信
	音楽データ(プレイリスト内)	マルチナンバー 381	受信BOX134
ピクチャーコール設定 76	240	メール 140	メール受信履歴141
クローズ動作設定61	画面メモ163	メールアドレス	i モードメール130
公共モード(電源OFF)63	シークレットデータ 119	(メールメンバー) 144	
公共モード(ドライブモード)	視聴予約/録画予約 221	メッセージR/F148	
62		ユーザ辞書368	照明時間設定93

照明•省電力設定93	コピー350	PIN1コード入力設定 105	マチキャラ164
証明書設定168	祝日設定349	PIN1コード/PIN2コード変更	
ショートカットメニュー351	新規作成346		ユーザ証明書170
アイコン移動352	スケジュール全件表示 350	設定状況確認340	i アプリ244
ショートカットメニュー	着信履歴から登録 347	設定リセット 117	i モーション171
リセット352	テキストメモから登録 347	セルフモード108	ダウンロード辞書368
登録351	登録346	操作ガイダンス27	確認 368
初期設定44	分類別表示 350	送信	設定/解除368
ショットデコ206	編集350	静止画128, 301	
署名	マイピクチャから登録 347	動画/iモーション	
<b>者</b> 名 署名登録143	メールから登録347	128, 307	ダビング10319
署名貼付122	連絡先別表示	SMS150	単語登録367
所有者情報登録354	i モードメール添付350	ソフトウェア更新 447	端末暗証番号104
画像転送設定354	ステレオ効果設定 313	自動更新設定 448	端末暗証番号変更105
項目コピー354	ステレオ効果設定(イヤホン)	即時更新 450	端末情報データ利用設定 168
表示354	86	予約更新 451	地図・GPS
2in1契約問合せ354	ストックアイコン31	た	位置情報の利用292
スイッチ付イヤホンマイク	静止画	定	位置提供設定286
358	表示299		位置履歴 291
イヤホンスイッチ発信設定	静止画撮影191	タイマー342	現在地確認278
359	赤外線通信328	ダイヤル画像設定97	現在地確認設定279
オート着信設定360	高速赤外線通信(IrSS™機能)	ダイヤル発信制限110	現在地通知289
電話を受ける359	301	ダウンロード 画像164	現在地通知先一覧290
電話をかける359	全件送受信 331		現在地通知先削除290
ズーム	1件送受信 331	きせかえツール 164	サービス利用設定 288
イメージビューア300	赤外線リモコン332	キャラ電165	接続先設定288
カメラ194	セキュリティスキャン機能	ダウンロード辞書165	測位モード設定(位置提供)
スキャン機能452	(スキャン機能)452	着うたフル <sup>®</sup> 232	287
自動更新設定 453	セキュリティ設定	デコメアニメ <sup>®</sup> テンプレート	測位モード設定(現在地確認)
スキャン機能設定452	オールロック107		
バージョン表示 454	機能別ロック109	デコメ®テンプレート164	測位モード設定(現在地通知)
パターンデータ更新 453	シークレットモード112	電子書籍/電子辞書/	
スケジュール345	ダイヤル発信制限 110	電子コミック165	電話帳登録290
確認349	着信拒否/許可設定 113	トルカ165	GPS対応 i アプリ 279
休日設定348	発着信履歴表示 112	フォント165	GPSボタン設定279

MAPキー登録279	通話中着信動作選択 379	デコメアニメ®126	保留画像設定69
知的財産権463	通話品質アラーム88	デコメ <sup>®</sup> 絵文字 入力 365	テレビ電話切替50,60
着うたフル®232	通話保留50	入力 365	電源ON/OFF43
情報編集241	<b>定型文</b> 修正/登録366	デコメール®124	伝言メモ/テレビ電話伝言メモ
ダウンロード232	修正/登録366	作成 124	64
着信音設定241	入力365	情報表示 128	応答メッセージ65
本体へ移動239	リセット366	テンプレート 127	クイック伝言メモ66
microSDへ移動239	ディスプレイの見かた 27	テンプレート編集128	再生66
着信音選択	<b>データー括削除118</b> シークレットデータ削除	テンプレート保存127	設定64
着信音84	シークレットデータ削除	パレット設定 125	テレビ電話時応答画像65
メール着信音84	119	範囲選択 124	伝言応答時間65
着信音量選択	ユーザデータ削除118 <b>データ(データBOX・</b>	本文中画像確認 127	転送でんわサービス375
着信音量85	データ(データBOX・	デュアルネットワークサービス	電卓357
メール着信音量選択 85	メディアツール)	378	電池
着信鳴動時間設定88		テレビ電話48	残量確認42
着信履歴51	ソート327	明るさ調整69	充電39
削除52	タイトル編集326	一時停止	電池パック38
スケジュール作成52	ファイル名編集 326	応答保留画像設定69	利用可能時間39
全表示/限定表示 52	フォルダ間移動 327	音声自動再発信	電池残量確認42
電話帳登録52	データBOX294	カメラ切替	電話帳74
メール作成52	表示切替299	子画面表示設定70	位置情報
呼出時間表示 53	テーマ•各種画面設定 97	ズーム68	お預かりセンターに接続
着もじ53	お知らせウィンドウアニメ	静止画メモ72	
メッセージ作成53	97	正像/鏡像切替71	画像転送設定80
メッセージ表示設定 53	カラーテーマ設定 97	送信画質設定	画像表示切替80
追加サービス登録386	サブ)各種画面設定 92	送信画像切替	グループ設定78
応答メッセージ登録386	サブメニュー画像設定 97	代替画像設定	検索方法選択79
ツータッチダイヤル82	ダイヤル画像設定 97	通話保留50	項目入替81
ツータッチメール82	電波/電池/小時計マーク	テレビ電話画像設定69	項目コピー81
通話時間/料金確認355	97	テレビ電話画面設定70	コピー77
表示355	発着信画面設定 92	テレビ電話切替機能通知71	シークレットコード76
リセット356	ピクチャーコール設定 92	テレビ電話中照明71	シークレット登録76
料金上限通知設定356	メール送受信画面設定 92	テレビ電話ハンズフリー設定	指定着信音選択76
通話中音声メモ66, 355	テキストメモ357	70	指定着信ランプ色76
通話中着信設定380	編集358	パケット通信中着信設定72	指定着信ランプパターン76

指定メール着信音選択 76	移動274	2in1 381	
指定メール着信ランプ色 76	画像保存271		メール 139
指定メール着信ランプパターン	検索274	ノイズキャンセラ59	ユーザフォルダ326
	効果音設定 271	は	<b>フォルダ新規作成</b> トルカ273
所有者情報へコピー 80	コピー274	は	
代替画像設定77	設定275		ブックマーク162
電話番号検索	ソート273	バーコードリーダー 201, 264	メール 138
・	電話帳登録271	電話帳登録 203	ユーザフォルダ325
表示切替80	トルカ取得 270	ブックマーク登録203	フォルダセキュリティ326
メール添付81	表示271	バイブレータ設定87	フォルダ名編集
メモ	振分け条件設定 272	バックグラウンド再生 231	トルカ273
郵便番号76	メール添付 271	発信者番号通知45	ブックマーク162
microSDデータ参照80	リトライ271	発信者番号通知設定46	メール 138
電話帳お預かりサービス(ケータ	±8	番号通知設定	ユーザフォルダ326
イデータお預かりサービス)	な	発着信画面設定92	フォント(書体)設定100
		発着信履歴表示112	フォント(書体)のリセット
画像116	日時設定44		101
通信履歴表示 116	都市設定45	番号通知お願いサービス 377	不在着信64
電話帳115	ネットワーク暗証番号 104	ハンズフリー	ブックマーク161
電話帳内画像送信116	ネットワークサービス	音声電話/テレビ電話	移動 162
_ メール116		49, 70	タイトル編集162
電話帳指定着信許可/拒否	遠隔操作設定 380	車載ハンズフリー59	表示
113	キャッチホン374	比吸収率(SAR)460	メール添付161
設定114	追加サービス登録 386	ピクチャーコール設定 92	URL表示161
変更113	通話中着信設定 380	非通知理由別着信拒否114	フルブラウザ176
リスト登録113 電話帳登録外着信拒否115	通話中着信動作選択379	ビデオプレーヤー309	アクセス設定182
電話帳編集81	デュアルネットワークサービス	再生開始位置指定310	アップロード180
電話/テレビ電話を受ける59	378	表示画質設定100	ウィンドウオープンガード設定
電話/テレビ電話をかける49	転送でんわサービス 375	ファイル制限299, 306	181
電話番号表示46	番号通知お願いサービス	フォルダ移動(↑)/(↓)	画像表示設定181
動画撮影193		トルカ273	画像保存179
登録件数459	マルチナンバー380	メール	効果音設定182
ドコモケータイdatalink 402	迷惑電話ストップサービス	フォルダ管理325	自動通信設定182
取り扱い上のご注意18	376	<b>フォルダ削除</b> トルカ273	自動レイアウト表示 182
トルカ269	留守番電話サービス 372	トルカ273	ダウンロード180

端末情報データ利用設定	ま	画像サイズ337	並べ替え240
182	ま 	現在位置確認 336	複製 240
表示モード設定181	マイピクチャ	コマ/ページ切替337	プレイリスト移動(↑) 240
ブックマーク削除 179	音量設定300	最後へ336	プレイリスト更新241
ブックマーク登録 179	画像表示(イメージビューア)	しおりへ移動 336	プレイリスト作成 239
フルブラウザ設定リセット	299	しおりをはさむ	プレイリスト新規作成 240
182	画像編集301	先頭へ 336	プレイリスト名編集 240
フルブラウザに切り替える	画面設定301	縦横設定 336	Dolby設定(イヤホン) 242
	スライドショー300	電子辞書で調べる337	WMA全削除242
ホーム設定180	バックライト点灯時間300	バイブレータ設定 337	WMAファイル保存 232
Cookie削除181	マイメニュー158	バックライト点灯時間 337	名刺リーダー204
Cookie設定 180	待受中音声メモ355	表示フォルダ切替337	迷惑電話ストップサービス
Referer設定181	待受以モ表示設定91	マイピクチャ登録338	
Script設定181	マチキャラ312	目次	メール
プレフィックス設定58	設定96	文字サイズ設定 336	アドレス確認139
プレフィックス選択 58	ダウンロード 164	文字列コピー	アドレス登録133
ベールビュー102	まとめて簡単ロック設定/解除	リンク 338	一覧画面136
パターン設定102	111	ルビ表示	一覧表示 139
マナーモード連動102	まとめて自動ロック111	Mail To機能	移動140
変換学習クリア368	マナーモード89	Phone To(AV Phone To)機能	お預かりセンターに保存
ボイスレコーダー334	オリジナルマナーモード 89	338	
ポーズダイヤル55	解除89	Web To機能338	クイック返信133
<b>呆護件数459</b>	設定/解除89	%指定移動	作成
柔証 444	マルチアクセス340	ミュージックプレーヤー 232	自動受信130
マスタイプ	組み合わせ425	曲追加240	自動送信エラー表示 130
ボタン照明設定95	マルチアシスタント	再生 236	受信BOX134
<b>R</b> 留	(マルチタスク)340	再生曲一覧 235	詳細画面137
応答保留62	組み合わせ426	再生制限 237	署名122
通話保留50	マルチウインドウ215	再生設定 242	選択受信132
<b>呆留音62</b>	マルチガイドボタン27	情報表示 241	選択受信添付ファイル 134
<b> 本書の見かた/引きかたについて</b>	マルチナンバー380	情報編集 241	送信122
1	マンガ・ブックリーダー 335	タイトル編集238	送信予約 129
本体付属品あよび	音量設定	着うたフル <sup>®</sup> ダウンロード	送信予約解除130
主なオプション品22	拡大/縮小337		送信BOX134
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	着信音設定 241	ソート 139

題名検索140	メロディ自動再生 144	イコライザ設定313	連携予測変換 369
超台快系	文字サイズ設定 144	音設定313	(単元) では、 できる
転送	メチッイス設定142 i モード問い合わせ設定	音量設定	1文字学習変換 369
			2 タッチ方式370
添付ファイル128, 134	143	ステレオ効果設定313	
電話帳登録133	メール送受信画面設定92	メール送信313	UNDO機能 363
電話発信135	メールテロップ設定131	開始位置選択313	文字読み取り(OCR)203
同報送信123	メールメンバー設定 143	連続再生 313	電話帳登録 204
フォルダシークレット 139	メール履歴表示	文字コピー366	ブックマーク登録204
プレビュー表示 139	メッセージ	切り取る366	ct ct
返信133	自動表示設定146	貼り付ける 367	
保護140	受信146	文字サイズ設定101	
保存129	ソート148	文字入力362	ユーザ辞書367
未送信BOX 134	添付ファイル確認 147	絵文字365	修正367
メンバー名編集144	電話帳登録147	顔文字365	タイトル編集369
BOX一覧画面 135	表示 147	顔文字連携予測 369	ダウンロード辞書変換 369
i モーションメール307	保護 148	かな方式362	登録
i モードメール 122	本文中画像確認148	記号入力 365	編集 369
メール受信/送信履歴 141	メニュー一覧404	切り取り366	ユーザ証明書操作169
電話帳登録141	おサイフケータイ 416	近似予測変換 369	サイト接続170
電話発信142	カメラ418	コピー366	失効申請170
メール送信141	設定407	 小文字变換 363	センター接続先設定 170
メール設定	データBOX 418	修正364	ダウンロード170
Tリアメール設定 149	電話帳418	推測頭出し変換364	発行 170
クイック返信メール設定	メール	スペース入力	優先順位
	メディアツール421	操作ガイド一覧365	アラーム機能343
シークレット送受信設定	ワンヤグ417	ダイレクト変換364	自動起動設定258
	i アプリ 405	濁点•半濁点	照明時間94
受信•自動送信表示 145	i モード	単漢字変換	スケジュールアラーム 348
署名登録143	LifeKit 415	単語登録	代替画像69
添付ファイル受信設定 144	MUSIC 421	定型文挿入365	着信音/メール着信音84
振分け条件設定142	メニューの設定と選択32	入力方式	着信ランプ/メール着信ランプ
メール設定確認 145	メニュー優先設定32	斯り付け367	99
メール設定リセット 145	メモリ確認327	変換学習クリア368	ピクチャーコール92
メール選択受信設定 143	メロディコール設定87	<b>優先候補ジャンル370</b>	輸出管理規制462
メールメンバー設定 143	メロディプレーヤー312	予測変換設定369	呼出動作開始時間設定114
→ ルメノハー	クロテイフレー ( <sup>-</sup> · · · · · · · · )   2	」/別女揆畝上509	-2 -7-20   FINISHIP   1-100X VF   1 - 1

5

<u> </u>	か田立鳴新記点 004	7 T I \\T   1	
	効果音鳴動設定 224		FOMAカード電話帳74
ランプ設定	視聴予約	文字入力370	登録75
お知らせランプ99	自動チャンネル設定 210		FOMA端末電話帳へコピー
ランプ色設定99	静止画録画 217	2in1381	
ランプパターン設定99	タイトル編集210	2in1契約問合せ354	FOMAカード(UIM)設定 105
リダイヤル51	チャンネル設定210	2in1設定381	PIN1コード入力設定 105
削除52	チャンネルビュー 215	着信回避設定	PIN1/PIN2コード変更 106
スケジュール作成 52	データ放送 222	電話帳2in1設定382	FOMA端末から利用できる
全表示/限定表示 52	テレビリンク222	発着信番号表示設定382	サービス428
電話帳登録52	テレビリンク詳細情報表示	モード切替382	FOMA端末電話帳74
メール作成52	223	モード別待受画面設定 382	登録
留守番電話サービス372	番組表216	2in1機能OFF 383	FOMAカード電話帳へコピー
連絡先別表示(スケジュール)	ビデオ録画217	Bナンバー着信設定 383	
<b>正記が扱い(スクラユール)</b> 350	ビデオ録画先設定 223	3Dサウンド86	GPS278
ログイン情報貼付160	プリセットチャンネル設定	ACアダプタ40	i アプリ244
ログイン情報登録159	210	ASFファイル305	エラー表示262
録音	放送トルカ取得設定 224	Bilingual	起動 245
通話中音声メモ355	放送用保存領域消去223	DCアダプタ 40	自動起動設定258
待受中音声メモ	マルチウインドウ215	Dolby設定(イヤホン)	省電力設定 247
ロック機能106	予約リスト 218	インターネットムービー	ソート 262
オールロック 107	リモコン番号変更 211	プレーヤー184	ソフト情報表示261
おまかせロック 107	録画終了時間217	ミュージックプレーヤー	ソフト情報表示設定 245
機能別ロック 107	録画予約 219	242	ソフト利用設定247
	ワンヤグ視聴211	ワンヤグ213	トレース表示262
サイドボタン操作無効111	ワンセグ設定 223	i モーションプレーヤー	バージョンアップ 261
セルフモード	ワンヤグ設定確認224		番組表ボタン設定 247
ダイヤル発信制限110	ワンヤグ設定リヤット224	Music&Videoチャネル	待受画面設定260
まとめて簡単ロック 111	Dolby設定(イヤホン)213	プレーヤー229	待受画面通信設定 261
わ	ワンタッチキー351	FeliCaマーク(のマーク) 267	モーショントラッキング
13	ワンタッチ変換364	FirstPass	248
		FOMAカード34	i アプリ音量設定 246
ワンセグ208	英数字	種類37	i アプリ辞書登録353
お目覚めTV219		世共・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	i アプリ使用データ 263
確認表示設定リセット 224	2 タッチ方式370	(動作制限機能)36	i アプリTo機能166.259
	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(宝川 トロリア区(成用ビノ・・・・・・・)	1 アフラーの成形100, 209

画像表示設定 ..... 224

入力方式......370

i	チャネル172		証明書参照 156	1 (	件送受信	334	OFFICEED	
	効果音設定173		接続先選択 167	lrSS™	™機能	301	PC動画	183
	初期化174		電話帳登録 155	ISP接	镁続通信	167	Phone To (AV Phone	To)機能
	テロップ設定 173		ブックマーク 161	JAN:	コード	201		166
	表示173		ブックマーク登録156, 161	Mail	To機能	166	PINロック解除	106
i	モーション171		フルブラウザ切替 160	Medi	ia To機能	166	PIN1⊐-ド•PIN2⊐-	ド 104
	自動再生設定 172		メール作成 155	micro	oSDカード	314	変更	
	取得171		文字コード変換 160	管3	理情報の更新	324	□ック解除	106
	情報表示172		文字サイズ設定 156	/ \"	ックアップデータ	7削除	PIN1コード入力設定	≧ 105
	ストリーミングタイプ 171		ユーザ証明書 168				QR □ - F	201
	標準タイプ171		ラストURL 156	/ \"	ックアップ/復え	t 320	SAR	460
	保存172		リセット 167	フ	オーマット	322	SMS	
i	モーションプレーヤー305		リトライ 155	本位	体へ移動	320	作成•送信	150
	送り幅指定306		履歴一覧155	本位	体ヘコピー	319	受信	151
	音•映像設定307		FirstPassセンターに接続		体へ復元		転送	151
	起動時画面モード設定 306		169	mic	croSDデータ参照	322	編集•送信	
	全画面モード切替306		i モード設定リセット 168		croSDへ移動		返信	
	チャプター一覧306		i モードパスワード 104	mic	croSDヘコピー .	318	FOMAカードヘコピ	<u>1</u> 152
	バックライト点灯時間 308		i モードパスワード変更	mic	croSDへバックア	アップ	FOMA端末へコピー	
	表示サイズ切替306		159			320	SMSセンター設定	151
	ライトアップ306		i Menu 155	Musi	ic&Videoチャネノ	レ 226	SMS送達通知設定	151
	リピート再生306		SSL	/	動		SMS問い合わせ	
	レジューム再生設定308		URLコピー 156		生設定		SMS本文入力設定	
	連続再生307		URL表示155, 161		イト接続		SMS有効期間設定	
	Dolby設定(イヤホン)306		URL履歴 160		イトル編集		SSL	
	モーションメール307	i	モード故障診断サイト 446		ャプター一覧		証明書設定	
i	モード154		モード問い合わせ132	-	ャプター情報		UNDO機能	
	アップロード165	i	C あ引っこしサービス 266	デ・	-9B0X	231	USBモード設定	
	画像表示設定 168	- 1	Cカードロック268		組移動		通信モード	
	画像メール作成 155		電源OFF時ICロック設定		組再生		microSDモード	
	画像保存164		268		組情報		MTPモード	
	画面メモ162		電源ON時IC□ック設定		組設定		Web To機能	
	効果音設定157		268		示切替		WEBメール	
	サイトを表示する 154		C通信333		lby設定(イヤホン		WORLD CALL	
	再読み込み 155		全件送受信 334	OBEX	×™通信	398	WORLD WING	37, 388


# クイックマニュアル

# クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。 クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

### ■折りたたみかた

● 切り離しの際、けがなどをしないように十分にご注意ください。



この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

[ (局番なしの)151(無料)

※一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからの場合

0120-800-000

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。

調子が悪いときは

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの)113(無料)

※一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからの場合

0120-800-000

切

取り線

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご権限のうえ、お問連いのないようにおかけください。

### 雷話帳登録(本体)

- 1 待受画面で団(1秒以上) ▶ [本体新規]
- 2 名前を入力 ▶ ▶ [23] ▶ 電話番号を入力 ▶ ▶ 電話種別アイコンを選ぶ ▶ ▶ 【23] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ▶ メールアドレス種別アイコンを選ぶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
- その他の登録項目

🎎 :グループ 🖩 :会社・学校

幽:誕生日

② :メモ
◎ :シークレット登録

↑ :指定着信音選択
▶ :指定差信う選択

ま指定差信うンプ6
★ :指定差信うンプパターご指定メール着信うンプ6

 :指定差に対する

麗 :シークレットコード

● :代替画像設定

-1-

### リダイヤル/着信履歴から電話帳に登録する

1 待受画面で (P)/ (P) (P) 電話番号を選ぶ ◎ [電話帳登録] [本体新規] 電話帳に登録

### 電話帳編集

1 待受画面で⊕ ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ編集] ▶ [修正] ▶ 項目を選ぶ ▶ ④ ▶ 編集する

-2-

### 文字入力

入力モードを切り替える

1 文字入力画面で□ ▶ 入力モードを選ぶ ▶ ④

大文字/小文字を切り替える

1 文字を入力 ▶ 🗵

### 文字を削除する

- 1 カーソルを合わせて 🕮
  - すべての文字の削除:文末でGR(1秒以上)

### 定型文を利用する

1 文字入力画面で □ (1 秒以上) ▶ 定型文を選ぶ ▶ ●

### 絵文字/記号を入力する

- 1 文字入力画面で 🗊
  - 絵文字とデコメ®絵文字の切替:
  - 全角記号と半角記号の切替: ◎

### 顔文字を入力する

1 文字入力画面で◎(1秒以上)▶顔文字を選ぶ▶ ④

### 文字を切り取る/コピーして貼りつける

- 1 文字入力画面で開始位置にカーソルを移動 ▶ ⑩ ▶ 「コピー1/「切り取り1 ▶ ⑥
- 2 終了位置にカーソルを移動 ▶ ⑥
- 3 貼り付ける位置にカーソルを移動 ▶ ※ (1秒以上)

### 文字入力例

- 例) 「今日のテニス 3 時**急** |
- 1 文字入力画面で②(2回) ○ ▶ [今日]
- ひらがなを1文字入力するたびに、変換する候補が表示され、選択できます。



-3-

4

-5-

- 2 ( ) ▶ [Ø]
- **3** 4 5 3 ▶ (\*) ▶ [テニス]
- (\*)でワンタッチ変換されます。
- **4** ⊕ (5 回) **• •** 3
  - 田(5回)で半角数字モードになります。
- 5 □(2回) ▶ ▶ ③(2回) ▶ ★ ▶ ▶ [時] (来)で濁点が付きます。
- **6 ⓐ ▶ [ ® 1**



-6-

#### 文字の設定(フォント)を変える

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省 電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [フォント(書体)設定] ▶ フォントを選ぶ •

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省 電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [文字サイズ設定] ▶ [個別 設定] ▶ [文字入力]欄を選ぶ ▶ ④ ▶ 文字サイズを選 [(Jtl] ( ( ) ( ) ( )
- 文字のサイズを変える

一括設定:待受画面で(5)(1秒以上)

### カメラ

#### 静止画撮影

- 1 待受画面で⑩ ▶ ▶ ●
- パノラマ撮影
- 1 静止画撮影画面で 図 ▶ ▶ FOMA端末を左右どち らかに動かす ▶ ● ▶ ●

#### 動画撮影

1 静止画撮影画面で◎ ▶ [カメラモード切替] ▶ [動画] ▶ ● ▶ ● ▶ [保存]

### 静止画を表示する

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ] ▶静止画を選ぶ▶●

### 動画を再生する

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション] ▶動画を選ぶ▶◎

### ワンセグを見る

#### 自動チャンネル設定をする

- 1 カスタムメニューで[1 Sea] ▶ [チャンネル設定]
- 2 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [自動チャンネル設定] ▶ [(±()]
- 3 地域を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 都道府県 / 地区を選ぶ ▶ ⑥ ▶ (•) ► [はい]

#### チャンネルリストを選択する

1 カスタムメニューで[1 Sea] ▶ [チャンネル設定] ▶ チャンネルリストを選ぶ • ①

## ワンセグを見る

- 1 待受画面で⑩(1秒以上)
  - ビデオ録画:ワンヤグ視聴中に③(1秒以上)▶(録画)

  - 静止画録画:ワンセグ視聴中に⑤

# -7-

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ワンセグ] ▶ ビ デオを選ぶ •

### 音楽再生

### ミュージックプレーヤーで再生する

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ミュージック] ▶ データ種別を選ぶ▶● 音楽データを選ぶ▶●

### ミュージックプレーヤーのボタン操作

一時停止/再生	•
停止	8
音量調節	0
前の曲に戻す/頭出し	0
次の曲を再生	0
ミュージックプレーヤー終了	@ / □ <b>)</b> [はい]

### ビデオを見る

### メール i モードメールの作成・送信

宛先

題名

(添付なし)

絵文字プラ

- 1 待受画面で◎(1秒以上)▶ [宛先]欄を選ぶ▶ ● 入力 方法を選ぶ
- ◆ [雷話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
- ◆ [メール送信履歴] ▶ 相手を選 (•)(•)
- ◆ [メール受信履歴] ▶ 相手を選
- ◆ 「メールメンバー】 メールメンバーを選ぶ ▶ ⑥
- ◆「直接入力] ▶ 宛先を入力 ▶ ④
- 2 [題名]欄を選ぶ ▶ ▶ 題名を入力 ▶ ▶ [本文] ▶ 本文を入力 🌘 🕽

#### デコメール®を送る

1 本文入力画面で◎ ▶ 装飾の種類を選ぶ ▶ ④ ▶ 装飾 の指定▶●▶文字を入力▶●▶⑤

-10-

-11-

#### ファイルを添付する

- 1 待受画面で◎(1秒以上)▶添付欄(添付なし)を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 添付ファイルを選ぶ
- ◆ [イメージ] ▶ 画像を選ぶ ▶ ③
- ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ ②
- 「iモーション] ▶ iモーションを選ぶ ▶ ②
- ◆ [トルカ] ▶ トルカを選ぶ ▶ (a)
- ◆ [電話帳] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ④ ▶ 名前を選ぶ ▶ ④
- ◆「スケジュール] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ⑥ ( ▶ 日を選ぶ ▶ (副)※▶スケジュールを選ぶ▶ (●)
- ※ 登録場所が[microSD]のときは操作なし
- ◆ [Bookmark] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ブックマーク を選ぶ 🌘
- ◆ [その他] ▶ ファイルを選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [カメラ起動(静止画)] ▶ ▶ ●

切

取 6) 線 ◆ [カメラ起動(動画)] ▶ ● ▶ ● ▶ [保存]

#### SMS作成·送信

1 待受画面で □ ▶ [新規SMS作成] ▶ [宛先] 欄を選ぶ ▶ ● ▶ [直接入力] ▶ 宛先を入力 ▶ ● ▶ [本文] ▶ 本 文を入力▶●▶意

#### メール自動受信

- 1 メールが届くと自動的に受信
- **2** [メール] ▶ メールを選ぶ ▶ **④**

### iモード問い合わせ

- 1 待受画面で
   ▶ [i モード問い合わせ]
  - SMS: 図 ▶ [SMS問い合わせ]

#### iモードメールに返信する

- 1 受信メール詳細画面で⑩ ▶ [返信/転送]
- 2 返信方法を選ぶ▶ ●
- 3 メールを作成・送信

#### iモードメールを転送する

- 1 受信メール詳細画面で⑩ ▶ [返信/転送] ▶ [転送]
- 2 宛先を入力・送信

37-マ・各種

画面設定

41ランプ設定

6 表示画質設定

同昭明·省雷力

**7**ベールビュー

設定

設定

-13-

-14-

回表示・ランプ・省電力

ダイヤル画像設定、

メール送受信画面設定、 サブメニュー画像設定、

お知らせウィンドウアニメ、 雷波/雷池/小時計マーク、

お知らせランプ、通話中ランプ、 アラーム/タイマーランプ、 ICカードランプ、 開閉連動ランプ、GPSランプ

通常モード(明るさ自動)、

通常モード(明るさ固定)、 Ecoモード(省電力)、 オリジナルFcoモード

マナーモード連動、パターン設定

きせかえツール、発着信画面設定、

カラーテーマ設定、サブ)各種画面設定 \_\_\_\_ 着信ランプ、メールランプ、

鮮やか画質モード設定、シーン別制御

# メニュー一覧

-12-

# カスタムメニュー/基本メニューの切替

1 カスタムメニュー/基本メニューで回

### 機能番号で呼び出す

### 1 基本メニューで機能番号を入力

	11音・バイブ・マナー
11 音量選択	着信音量選択、メール着信音量選択、 ボタン/待受 i モーション音、 充電開始音、充電完3音、タイマー音、 GPS音量選択
<b>②</b> 音選択	着信音選択、メール着信音選択、 シャッター音、タイマー音、GPS音選択
3 バイブレータ 設定	着信バイブレータ、 メール着信バイブレータ、 GPSバイブレータ

<ul> <li>■マナーモード</li></ul>		
■ メール鳴動時間設定、		
<b>团</b> 呼出動作開始時間設定		
□保留・応答 保留音 保留音		
<b>国</b> 音再生設定 ステレオ効果設定(イヤホン)、 (メロディ) イコライザ設定		
回表示・ランプ・省電力		

図音再生設定 (メロディ)	ステレオ効果設定(イヤホン)、  イコライザ設定
[	回表示・ランプ・省電力
1 画面設定	待受画面設定、待受時計表示設定、 カレンダー表示設定、 特受メモ表示設定、 サブ和手表示設定、 サブ 制手表示設定、 サブ 時計表示設定
②文字表示設定	フォント(書体)設定、文字サイズ設定

-16-

-15-

-17-

回表示・ランプ・省電力	
<b>B</b> メニュー優先設定	

	3一般設定
1確認	所有者情報、メモリ確認、 電池残量確認、設定状況確認
<b>②</b> 文字入力設定	ユーザ辞書、ダウンロード辞書、 定型文編集、変換学習クリア
3自動電源ON/ OFF	自動電源ON、自動電源OFF、 アラーム連動電源ON
4日時設定	
5 Bilingual	
<b>⑥</b> USBモード設定	
フスキャン機能	パターンデータ更新、自動更新設定、 スキャン機能設定、バージョン表示
■ソフトウェア更	新
②設定リセット	

-18-

回その他のNWサービス		
<b>⑤</b> 追加サービス	USSD登録、応答メッセージ登録	
<b>⑤</b> マルチ ナンバー	通常発信番号設定、 通常発信番号設定確認、電話番号設定	
<b>才</b> 着もじ	メッセージ作成、メッセージ表示設定	
<b>回</b> ローミング ガイダンス 設定	ローミングガイダンス開始、 ローミングガイダンス停止、 ローミングガイダンス確認	

l l	旦通話・通信機能設定
1 通話中設定	ノイズキャンセラ、再接続機能、
	通話品質アラーム
②イヤホンスイッ・	チ発信設定
3 着信時設定	エニーキーアンサー、オート着信設定
	メロディコール設定

	4NWサービス
11留守蕃電話	メッセージ問合せ、 留守番メッセージ再生、 留守番野サービス開始、 留守番呼出時間設定、 留守番サービス停止、 留守番サービス停止、 留守番数定確認、留守番サービス設定、 件数が知らせ設定、着信通知
<b>②</b> キャッチホン	キャッチホンサービス開始、 キャッチホンサービス停止、 キャッチホンサービス設定確認
③転送でんわ	転送サービス開始、 転送サービス停止、転送先変更、 転送先通話中時設定、 転送サービス設定確認
4迷惑電話 ストップ	迷惑電話着信拒否登録、 電話番号指定拒否登録、 迷惑電話全登録削除、 迷惑電話1登録削除、 拒否登録件数確認
同な与せ平りなわ	このかから から 大平口をからのか

<b>②</b> キャッチホン	キャッチホンサービス開始、 キャッチホンサービス停止、 キャッチホンサービス設定確認	
③転送でんわ	転送サービス開始、 転送サービス停止、転送先変更、 転送先通話中時設定、 転送サービス設定確認	
4迷惑電話 ストップ	迷惑電話着信拒否登録、電話番号指定拒否登録、 電話番号指定拒否登録、 迷惑電話全登録削除、 迷惑電話1登録削除、 拒否登録件数確認	
5 発信者番号通知	設定確認、発信者番号通知設定	
-19-		
⑥通話・通信機能設定		
4テレビ電話 設定	音声自動再発信、送信画像設定、 テレビ電話画面設定、 子画面表示位置、送信画質設定、 テレビ電話切替機能通知、	

	<b>4</b> NWサービス	
回番号通知 お願い サービス	番号通知サービス開始、 番号通知サービス停止、 サービス設定確認	
7通話時間/料金	確認	
<b>■</b> 2in1設定	モード切替、電話帳2in1設定、 モード別待受画面設定、 発着信番号設定、 2in1機能OFF、着信回避設定	
9通話中着信	通話中着信設定、通話中着信動作選択	
回その他のNWサービス		
1 遠隔操作設定	遠隔操作開始、遠隔操作停止、 遠隔操作設定確認	
②デュアル ネットワーク	デュアルネットワーク切替、 デュアルネットワーク状態確認	
3英語ガイダンス	ガイダンス設定、ガイダンス設定確認	
<b>4</b> サービス ダイヤル	ドコモ故障問合せ、 ドコモ総合案内・受付、 海外紛失・盗難等、海外故障	

-20-

⑥通話·通信機能設定		
<b>④</b> テレビ電話 設定	音声自動再発信、送信画像設定、 テレビ電話画面設定、 子画面表示位置、送信画質設定、 テレビ電話切替機能通知、 テレビ電話パンズフリー設定、 バケット通信中着信設定	
<b>⑤</b> 伝言メモ設定	伝言メモ設定、伝言応答時間、 応答メッセージ、 テレビ電話時応答画像	
<b>回</b> クローズ動作設定		
<b>プ</b> セルフモード		
■その他の設定	プレフィックス設定、サブアドレス設定、 国際ダイヤルアシスト設定、 国際ローミング設定、在圏状態表示	

	<b>フ</b> セキュリティ
11シークレットモ	_ <b>ド</b>
■FOMAカード (UIM)設定	PIN1コード入力設定、 PIN1コード変更、PIN2コード変更
3 着信拒否/ 許可設定	電話帳指定着信許可、 電話帳指定着信拒否、 電話帳登録外、非通知設定、 公衆電話、通知不可能
4 発着信履歴表示	着信履歴表示、リダイヤル表示
⑤メール履歴表示	メール送信履歴表示、 メール受信履歴表示
6□ック設定	オールロック、ダイヤル発信制限、 機能別ロック、 ICカードロック設定、 まとめて簡単ロック設定、 まとめて自動ロック まとめて自動ロック
<b>刁</b> 端末暗証番号変更	
■データー括 削除	ユーザデータ削除、 シークレットデータ削除

-21-

-22-

-23-

91データBOX 11マイピクチャ 回ミュージック 3Music&Videoチャネル **4** i モーション **⑤**ワンセグ 6メロディ **⑦**きせかえツール **回**マチキャラ 9キャラ電

99LifeKit **何**バーコードローダー

 $\wedge$ 切

取

<b>山</b> //ーコードソーター	
<b>②</b> 赤外線受信	
-24-	
マルチアシスタント(マルチタスク) の起動	機能の利用中に②
ショートカットメニューの表示	0
ショートカットメニューの登録	[♪]が表示されている 画面で@(1秒以上)
ワンタッチキー登録した機能の起動	0
サイドボタン操作無効 設定/解除	○(1秒以上)
現在地確認	MAP(1秒以上)
ベールビュー 設定/解除	FOMA端末を開いた

状態でਊ(1秒以上)

	92LifeKit		
3 microSD管理	microSDデータ参照、 バックアップ/復元、インボート、 管理情報の更新、フォーマット、 USBモード設定		
4名刺リーダー			
<b>⑤</b> テキストメモ			
<b>ロ</b> スケジュール			
<b>プ</b> タイマー・ アラーム	タイマー、アラーム、 お目覚めTV		
<b>回</b> 電卓			
国電話帳お預かりサービス			
<b>©</b> GPSメニュー	現在地確認、対応 i アプリ、位置履歴、現在地確認設定、現在地通知/設定、 位置提供設定		

93メディアツール 11マンガ・ブックリーダー 回ボイスレコーダー

-25-

	93
照、	3音声/伝言メモ
夏元、インボート、 フォーマット、	4 クイック検索
ノオーマット、	
	₹0.
	94MUSIC
	95おサイフケータイ
	96ワンセグ
4.	
	そ
	マナーモード 設定/角
: ¬¬'	公共モード(ドライブモ
i アプリ、位置履歴、	設定/解除

その他の機能

マナーモード 設定/解除 **(1) 利以上**(1) 公井モード(ドライブモード) **※**(1秒以上) 設定/解除 まとめて簡単ロック 設定/解除 (1秒以上) チャネル一覧表示 CLR (rh) クイック検索の起動 (Q) i モードメニューの表示 **(** i アプリソフト一覧画面の表示 (■)(口()(1秒以上)

93メディアツール

その他のメニュー

-26-

### ネットワークサービス

※ 確認画面が表示されたときは、「はい」を選択してください。

### 留守番雷話サービス

お申し込みが必要なオプション(月額使用料:有料)サービスです。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話]
- 2 [留守番電話サービス開始] ▶ [留守番電話サービス 開始]
  - サービスの停止:「留守番サービス停止」
  - メッヤージの再生:「留守番メッヤージ再生」
  - メッヤージの確認:「メッヤージ問合せ」

### キャッチホン

お申し込みが必要なオプション(月額使用料:有料)サービスです。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン]
- 2 [キャッチホンサービス開始]
  - サービスの停止: [キャッチホンサービス停止]
  - 設定の確認: 「キャッチホンサービス設定確認」

# 転送でんわサービス

お申し込みが必要なオプション(目額使用料:無料)サービスです。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [転送でんわ]
- **2** [転送サービス開始] ▶ [転送サービス開始]
  - サービスの停止:「転送サービス停止」
  - 設定の確認:「転送サービス設定確認」

### 番号诵知お願いサービス

お申し込みなしでご利用いただけます(月額使用料:無料)。


- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶
- [番号通知お願いサービス]
- 2 [番号通知サービス開始]
  - サービスの停止:「番号通知サービス停止」
  - 設定の確認:[サービス設定確認]

-28-




### メインディスプレイ

### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + B 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12



-30-

### サブディスプレイ



※ アイコンはメインディスプレイ/サブディスプレイの順で記 載しています。

-31-

1		電波状態表示
2		電池残量表示
	• 7	充電中表示
3	3586888	i モード/フルブラウザ表示
4	<b>30</b>	SSL表示
5	<b>感因休愿</b>	i アプリ表示
6	<b>■</b> ⊗	GPS表示
7	₽	ショートカットメニュー表示
8		i モードメール/SMS/エリア メール受信表示
9	RF BBDDRF RFRFRF	メッセージR/F表示
10	☑(グレー)/ ☑(グレー)	microSDカードを挿入中
		microSDカードを利用中
111	時計表示	
12	•	ワンセグ録画中表示

-32-

113		伝言メモ表示
14	8	サイレント表示
15	嶽	バイブレータ表示
16	0/0	マナーモード表示
17	<b>\$/</b> E	公共モード(ドライブモード)表示
18		i モードメールセンター保管状態 表示
19	<b>6</b> / <b>1</b> c	ICカードロック表示
20	©=9×##### ## A / 0= ∓	制限表示
21	- ⊗	ハンズフリー表示
22	4	アラーム表示
23	m	Music&Videoチャネル番組予約表示
24	<b>a</b> a	i モードメール送信予約表示
25	₽	イヤホンマイク接続表示
26	<b>&amp;</b>	USBモード表示

27	<b>1</b> / <b>2</b>	FOMAカードが挿入されていない、 またはFOMAカードに異常がある
	D / 2	FOMAカード以外のカード挿入中
28	84 / SH	セルフモード表示
29	開開與	赤外線通信/外部機器通信中表示
30	Ø	ベールビュー表示
31	a G	海外3Gネットワーク表示
32	翻包	マンガ表示設定状態表示
33	4	トルカ表示
34	マルチタスク表示	
35	Ð	操作中表示

※ 表示されるマークの詳しい説明は、取扱説明書のP.27~P.31を 参照してください。

### <紛失時などの緊急連絡先>

### おまかせロック

※ おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の 一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合や、ドコモブレミアクラブ会員のお客様は無料になり ます。また、ケータイあんしんパックご契約の場合、ケー タイあんしんパック定額料金内でご利用いただけます。 おまかせロックの設定/解除

0120-524-360 24時間受付

### その他緊急連絡先

連絡先:	>

<連絡先: <連絡先:

※ダイヤル番号をよくご確認のうえ、お間違いのないよう

におかけください。

切 (1) 線 取い

### döcomo SH-02A

### クイックマニュアル「海外利用編」

### 海外での紛失、盗難、精算などについて

<ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクヤス番号(表 1)

-81-3-5366-3114\*(無料)

- \* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※ SH-02Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2) -800-0120-0151\*

- \* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号(表 1)/ユニバーサルナン バー用国際電話歳別番号(表 2)は、P.19~P.20、P.21~P.22をご 覧ください。

### 海外での故障に関して

### **<ネットワークオペレーションセンター>(24時間受付)**

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号(表 1)

-81-3-6718-1414\*(無料)

- \* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- \* 一般電話などでかりた場合には、日本門の通話科がかかります。 ※ SH-02Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながりま
- 一般電話などからの場合

< フニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際委託簿別案号(寿2) -800-5931-8600\*

\* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

す(「+ |は「0 |ボタンを 1 秒以 | 押します)。

※ 主要国の国際電話アクセス番号(表 1)/ユニバーサルナン バー用国際電話識別番号(表 2)は、P.19~P.20、P.21~P.22をご 覧ください。

-1-

### 海外で利用するための準備

海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下を合わせてご覧く ださい。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ■『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』

### i モードの設定

■ 日本で設定する

- 1 待受画面で ⑥ ▶ [ i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定 確認? 変更・利用] ▶ [その他サービス設定・確認] ▶ [海外利用設定] ▶ [ i モード利用設定] ▶ [利用する] ▶ [ i モードバスワードを入力 ▶ ⑥ ▶ [決定]
- 海外で設定する
- 1 待受画面で ( ) [ i Menu] ) [海外利用設定] ) [ i モード利用設定] ) [利用する] ) [ i モードパスワード3 欄を選ぶ ) ( ) ) i モードパスワードを入力 ) ( ) ) [決定]

-2-

### 遠隔操作の設定

### ■ 日本で設定する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [遠隔操作設定] ▶ [遠隔操作開始] ▶ [はい]
- 海外で設定する
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [遠隔操作設定(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

### 自動的に時差補正する

 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [日 時設定] ▶ [自動時刻時差補正] 欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [ON] ▶ ⑥

### タイムゾーンを手動で設定する

- カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [日時設定] ▶ [自動時刻時差補正] 欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [OFF]
- 2 ⑩ ▶ タイムゾーンを選ぶ ▶ ⑥ ▶ 都市を選ぶ ▶ ⑥ ▶

### 利用できるネットワーク

3Gネットワーク	利用可
GSMネットワーク	利用不可
GPRSネットワーク	利用不可

# 海外で利用できるサービス

- 毎外で利用できる通信サービスは次のとおりです。
  - ■音声電話 ■テレビ電話 i モードメール i モード
  - i チャネル SMS
  - ■パソコンなどと接続して行うパケット通信
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。

### 通信事業者の検索方法の設定

#### ネットワークサーチ設定

お買い上げ時の設定:オート(通信事業者を自動で切替)

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定]
- 2 [オート] ▶ [はい]
  - 通信事業者の手動切替:[マニュアル] ▶ 通信事業者を 選ぶ ▶ ●
  - 接続先ネットワークの再検索:[ネットワーク再検索]

### 優先的に接続する通信事業者の設定

- カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [優先ネットワーク設定] ▶ 優先順位の番号を選ぶ ▶ @
- 2 [マニュアル登録] ▶ 国番号(MCC)を入力 ▶ ⑥ ▶ ネットワークコード(MNC)を入力 ▶ ⑥ ▶ 「はい]
  - 通信事業者リストから登録:[リストから登録] ▶通信事業者を選ぶ▶○▶[はい]
  - 現在接続中の通信事業者を登録: [在圏ネットワーク登録] 》 [はい]
- 優先順位の変更: [優先順位変更] ▶ 移動先を選ぶ▶
   (●) [はい]

### 通信事業者名を待受画面に表示

通信事業者名



1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [オペレータ名表示設定] ▶ [表示あり] ▶ [はい]

-6-

-7-

-8-

### 帰国後の設定

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定している場合は、帰国 後にFOMA端末の電源を入れると自動的にFOMAネットワーク (DOCOMO)に設定されます。

- 手動でFOMAネットワーク (DOCOMO) に設定する
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [マニュアル] ▶ [DOCOMO]

### 電話をかける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

- ■「+」を利用して国際電話をかける
- 1 待受画面で①(1秒以上) ▶ 国番号、地域番号(市外 局番)、相手先電話番号を入力 ▶ ②(音声電話)/⑥ (テレビ電話)
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を 除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・ 地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 自動国番号変換を利用して滞在国外に国際電話をかける

電話番号の先頭の $\Gamma 0$ 」が、自動国番号変換設定で設定している国番号に自動的に変換されます。

- 例:電話帳から発信する場合
- 1 待受画面で⊕ ▶ 相手を選ぶ ▶ ② (音声電話) / ⑥ (テレビ雷話) ▶ [発信]

### ■ 国際電話発信

国番号設定で国番号を登録しておくと、発信時に国番号を選択して国際電話をかけることができます。 次の操作は、海外でのみ有効です。

1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [番号付加設定] ▶ [国際電話発信] ▶ 国番号を選ぶ ▶ ④ ▶ ② (音声電話) ✓ ⑥ (テレビ電話)

### 滞在国内に電話をかける

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ② (音声電話) / ⑥ (テレビ電話)
- 電話帳を利用して滞在国内に電話をかける
- 1 待受画面で⊕ ▶ 相手を選ぶ ▶ ② (音声電話) / ⑤ (テレビ電話) ▶ [元の番号で発信]
- ■海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

滞在国内であっても、相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、日本への国際電話として電話をかけてください。

1 待受画面で①(1秒以上) ▶ ⑧ ① ▶ 先頭の「0」を 除いた相手先携帯電話番号を入力 ▶ ②(音声電 話) / ⑥(テレビ電話)

-9-

-10-

-11-

### 雷話を受ける

- 1 雷話がかかってきたら [7]
- 日本から滞在先に電話をかけてもらう

日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力して発信

■ 日本以外の国から滞在先に雷話をかけてもらう

発信国の国際電話アクセス番号-81-先頭の「0」を除いたお客様の 電話番号を入力して発信

### ローミングガイダンス設定

- 日本国内で設定してください。
- ※ 確認画面が表示されたときは、[はい]を選択してください。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ 「その他のNWサー ビス] [ローミングガイダンス設定]
- ? [ローミングガイダンス開始]
  - ガイダンスの停止: 「ローミングガイダンス停止」
  - 設定の確認:「ローミングガイダンス確認]

### ローミング時着信規制

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ 「诵話・诵信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ 「ローミング時着信規制]
- ? 「ローミング時着信規制開始] ▶ 「はい] ▶ 規制方法を 選ぶ▶◎▶ネットワーク暗証番号を入力▶◎
  - 着信規制の停止:「□ーミング時着信規制停止] 「はい」▶ネットワーク暗証番号を入力▶●
  - 設定の確認:「ローミング時着信規制確認]

-12-

-13-

-14-

### ネットワークサービスの利用

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。 ● 海外でネットワークサービスを利用するときは、遠隔操作設定 を「開始」に設定してください。
- ※ 確認画面が表示されたときは、「はい]を選択してください。
- ※ 音声ガイダンスに従って操作してください。

### 留守番電話(海外)

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [留 守番電話(海外)]
- 2 「留守番サービス開始]

切

取 6) 線

- サービスの停止:「留守番サービス停止」
- メッセージの再生:[留守番メッセージ再生] サービスの設定:「留守番サービス設定」

### 転送でんわ(海外)

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [転 送でんわ(海外)]
- 2 「転送サービス開始]
  - サービスの停止:「転送サービス停止」
  - サービスの設定: 「転送サービス設定]

### ローミングガイダンス(海外)

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ 「ローミングガイダンス(海外)]

### 主要国の国番号

国際電話を利用するときや、国際ダイヤルアシスト設定を行うと

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1	シンガポール	65
イギリス	44	スイス	41
イタリア	39	スウェーデン	46
インド	91	スペイン	34
インドネシア	62	タイ	66
エジプト	20	台湾	886
オーストラリア	61	タヒチ	689
オーストリア	43	(仏領ポリネシア)	
オランダ	31	チェコ	420
カナダ	1	中国	86
韓国	82	ドイツ	49
ギリシャ	30	トルコ	90

-15-

-16-

-17-

Λ	
切	
(را	
収	
り	
線	

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
日本	81	ブラジル	55
ニューカレドニア	687	ベトナム	84
ニュージーランド	64	ペルー	51
ノルウェー	47	ベルギー	32
ハンガリー	36	香港	852
フィジー	679	マカオ	853
フィリピン	63	マレーシア	60
フィンランド	358	モルディヴ	960
フランス	33	ロシア	7

※ その他の国番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号(表 1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです

王要国の国際電話アグセス番号は以下のとおりです。			
ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	スイス	00
アメリカ合衆国	011	スウェーデン	00
アラブ首長国連邦	00	スペイン	00
イギリス	00	タイ	001
イタリア	00	台湾	002
インド	00	チェコ	00
インドネシア	001	中国	00
オーストラリア	0011	デンマーク	00
オランダ	00	ドイツ	00
カナダ	011	トルコ	00
韓国	001	ニュージーランド	00
ギリシャ	00	ノルウェー	00
シンガポール	001	ハンガリー	00

ご利用地域 番号 ご利用地域 番号 フィリピン 00 ポルトガル 00 香港 フィンランド 00 001 フランス マカオ 00 00 ブラジル マレーシア 0021/ 00 0014 モナコ 00 ルクセンブルク ベトナム 00 00 ベルギー 00 ロシア 810 ポーランド 00

-19-

-20-

### ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

-18-

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおり です。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	シンガポール	001
アメリカ合衆国	011	スイス	00
アルゼンチン	00	スウェーデン	00
イギリス	00	スペイン	00
イスラエル	014	タイ	001
イタリア	00	台湾	00
オーストラリア	0011	中国	00
オーストリア	00	デンマーク	00
オランダ	00	ドイツ	00
カナダ	011	ニュージーランド	00
韓国	001	ノルウェー	00
コロンビア	009	ハンガリー	00

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
フィリピン	00	ベルギー	00
フィンランド	990	ポルトガル	00
フランス	00	香港	001
ブラジル	0021	マレーシア	00
ブルガリア	00	南アフリカ	09
ペルー	00	ルクセンブルク	00

# お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP.1「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)」のダイヤルが必要になります。

-21- -22- -23-

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き 【パケット通信料無料】

パソコンから My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード Iが必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

### マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ★航空機内 ★病院内
- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロ ビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

- ※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、 安全な場所に停車してから発信してください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を付けましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、ブライバシーなどにご配慮ください。

### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音 を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード (変ア.89) / オリジナルマナーモード (変ア.89) ボタン/待受 i モーション音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消し、伝言メモが機能します (マナーモード)。マナーモード設定時で、自動的に設定される機能 (伝言メモ,ボイブレータ、マイク感度アップ、着信音、メール着信音、アラーム音、ボタン/待受 i モーション音、電池残量警告音)のON(設定)/OFF (解除)を設定することもできます (オリジナルマナーモード)。
- 公共モード(ドライブモード/電源OFF)(☞P.62、P.63) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、過話を終ろします。
- 着信バイブレータ(©FP.87)
  - 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- 伝言メモ(©FP.64)
  - 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。
- ※ その他にも、留守番電話サービス(**13**7.372)、転送でんわサービス(**15**7.375)などのオプションサービスが利用できます。

### 総合お問い合わせ先<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

(局番なしの) 151 (無料)

**100**0120-800-000

※ 一般電話などからはご利用できません。 ※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、「モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/ i モードサイト i Menu ▶お客様サポート ▶ドコモショップ

### 海外での紛失、盗難、精算などについて < ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 (表 1) -81-3-5366-3114\* (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-02Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

### 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

# 

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表 1) /ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2) は、取扱説明書P.390、P.391をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



### マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

Li-ion00

環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



大豆油インキを使用しています。

再生紙を使用しています

'09.12(10版) TINSJA541AFZJ 09M 56.3 DS TU492m

海外での故障に関して <ネットワークオペレーションセンター>(24時間受付)

故障お問い合わせ先

■一般電話などからの場合

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

**函**0120-800-000

ドコモの携帯電話からの場合

■ドコモの携帯電話からの場合

**f** (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用できません。

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414\* (無料) アクセス番号(表1)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-02Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 -800-5931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表 1) /ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2) は、取扱説明書P.390、P.391をご覧ください。

# **SH-02A** パソコン接続マニュアル

● テータ連信	1
● ご使用になる前に	2
<ul><li>・データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ</li></ul>	3
● データ通信の準備の流れ	3
● パソコンとFOMA端末を接続する	4
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	4
●ドコモ コネクションマネージャ	7
● ドコモ コネクションマネージャをインストールする	8
● ドコモ コネクションマネージャを起動する	10
● ドコモ コネクションマネージャを使わない通信の設定	10
<ul><li>・データの送受信(OBEX™通信)について</li></ul>	20
<ul><li>▲Tコマンド―</li></ul>	22

### パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、SH-02Aでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

# データ通信

## FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。


- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea, sigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大 384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。museaを使用する場合は、アップデートしてご利用ください。


アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページを参照してください。

- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、バソコンなどと接続しての64Kデータ通信は 利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

### ■ データ転送(OBEX<sup>™</sup>通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA 端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信 します。





FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) microSDカード ドコモケータイdatalink

### ■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大3.6Mbps、最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDIZ対応して いないアクセスポイントに接続した場合は、送受信とも に最大384kbpsでの接続になります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)で接続 して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字 データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速 でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、 通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信 と音声電話を同時に利用できます。

### ■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどを FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続 して、各種設定を行うと利用できます。データBOX コンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の 多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますの でご注意ください。

### ご利用にあたっての留意点

# ■インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し、ひみが必要(有料)となります。

# ■接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法については moperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

### ■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02に対応したパ ソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、 またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

 パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器 がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品 である必要があります。

### ■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルプ」を参照してください。

# ご使用になる前に

### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン 本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別 売)を使用する場合:USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨
os	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (各日本語版) ● ドコモコネクションマネージャは、Windows 2000 SP4以上、Windows XP SP2以上(動作 環境詳細はドコモホームページをご確認くだ さい)
必要 メモリ※	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハード ディスク 容量**	5 MB以上の空き容量 ● ドコモ コネクションマネージャは15MB以上 の空き容量

- ※ 必要メモリ・ハードディスク容量は、「ドコモ コネクショ ンマネージャ」に関する動作環境です。なお、パソコンの システム構成によって異なる場合があります。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。
   Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
- ◆ CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。

### Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に [<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定し、検索結 果欄に表示された[index.html]をクリックします。

### Windows XP、Windows 2000の場合

Windowsの[スタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定して[OK]をクリックします。

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。 また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせ および動作保証は、当社では責任を負いかねますのであ らかじめご3承ください。
- CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい]をクリックしてください。

# 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、またはFOMA USB接続ケーブル(別売)
- CD-ROMΓSH-02A用CD-ROM I(付属)
- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

# データ転送(OBEX<sup>™</sup>通信)の準備 の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルを インストールしてください。

### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- ◆ 付属のCD-ROMからインストール(©FP.4)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



データ転送

# データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信あ よび64Kデータ通信を利用する場合の準備について 説明します。以下のような流れになります。

### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- ◆ 付属のCD-ROMからインストール(でP.4)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



パソコンとFOMA 端末をFOMA 充電機能付USB接続ケ-ブル 01/02(別売)で接続する(ピアP.4)



インストール後の確認をする(CTP.5)



ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする (2017年8) ドコモ コネクションマネー ジャを使わずに通信の設定 をする

ネクションマ

パケット通信(©FP.10) 64Kデータ通信(©FP.10)

ドコモ コネクションマネー ジャでデータ通信の設定を する\*\*

接続する(©FP.10)

接続する(©FP.19)

- ※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル.pdf」をご覧ください。
- FOMAでインターネットをするには、プロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

### FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります(2012年24~P.7)。

- インストールに失敗してP.5「インストールしたFOMA 通信設定ファイル(ドライバ)を確認するJの操作3の各 画面で[FOMA SH02A]のデバイス名が表示されていない場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストール し(愛P.6)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、バソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(をア.6)、もう一度インストールしてください。


# ドコモ コネクションマネージャにつ いて

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(1978-7.7)。

# パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。FOMA通信設定ファイルがインストールされている場合には、FOMA端末の画面に「一つが表示されます。


## FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続する



- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 ∕ 02 (別売) のFOMA端末側コネク タをFOMA端末の外部接続端子に差 し込む(■)。
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のパソコン側コネクタをパソ コンのUSBコネクタに差し込む(図)。

### 取り外しかた

1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態(■)で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(2)。無理に引っ張ると故障の原因となります。



- **2** パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のコネクタを抜く。
- FOMA端末(本体)のUSBモード設定を[通信モード]に して接続してください。
- FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら接続すること もできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

# FOMA通信設定ファイルをイン ストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02(別売)でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末をはじめて接続する前に、インストールしておきます。

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする


- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
- FOMA端末は操作1~3を行ったあとにパソコンに接続してください。

# 付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

TOP画面が表示されます。



「データリンクソフト·各種設定ソフト]→[FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[インストール]を順にクリックし、[FOMAinst.exe]をダブルクリックする。



→ 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は「同意する]をクリックする。



FOMAドライバインストールツールの使用許諾契約書です。[同意しない]をクリックすると、インストールは中止されます。

# 「FOMAをパソコンに接続してください。」が表示されたら、FOMA端末を FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続する。

- インストール中の画面が表示され、インストール が自動的に開始します。
- FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

# [FOMA通信設定ファイル(ドライバ)の インストールが完了しました。]が表示 されます。

- FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。
- 引き続き、ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする場合は、[イン ストールする]をクリックする。
  - 以降の操作については、P.8「ドコモ コネクション マネージャをインストールする」を参照してくだ さい。
- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- FOMA通信設定ファイルをインストールする前にパソコンにFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライパがインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨の画面が表示されます。画面の指示に従ってアンインストールを行ったあと、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

# インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

- <例> Windows Vistaで確認するとき
- Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - 「スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[システムとメ ンテナンス]→[システム]アイコンを 順にクリックする。
    - システムのプロパティ画面が表示されます。

### Windows XPの場合

[スタート]メニュー→[コントロールバネル]をクリックし、[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン→[システム]アイコンを順にクリックします。

### Windows 2000の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。

# [タスク]の[デバイスマネージャ]をク リックする。

デバイスマネージャ画面が表示されます。

### Windows XP、Windows 2000の場合

• [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。

### -各デバイスをクリックしてインストー ルされたデバイス名を確認する。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]、[ポート(COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストール したデバイス名がすべて表示されていることを確認します。



認識されるとこのように表示されます。

 FOMA通信設定ファイルをインストールすると、 以下のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサル シリア ル バス コントロー ラ Windows XP、 Windows 2000の場合 USB(Universal Serial Bus)コントローラ	● FOMA SH02A
ポート(COMとLPT)	● FOMA SH02A Command Port (COMx) ** ● FOMA SH02A OBEX Port (COMx) **
モデム	• FOMA SH02A

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。

 インストールに失敗したとき、または操作3の画面に [FOMA SH02A]が表示されていないときは、アンイン ストールしてから再度インストールしてください。アン インストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してくだ さい。

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を アンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を 説明します。

FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

### ■ コントロールパネルからアンインストールする

<例> Windows Vistaでアンインストールするとき

# [スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機能]アイコンを順にクリックする。

 [プログラムのアンインストールまたは変更]画面 が表示されます。

### Windows XPの場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。
 「プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

### Windows 2000の場合

- [スタート] メニュー→[設定]→[コントロールバネル]の順に選んで、[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
   [アプリケーションの追加と削除] 画面が表示されます。
- [FOMA SH02A USB]をダブルクリックする。

### Windows XP、Windows 2000の場合

- [FOMA SH02A USB]を選んで、[変更と削除]を クリックします。
- [FOMA SH02A ドライバーのアンイ ンストールを行います。]が表示された ら、[はい]をクリックする。
  - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- 【アンインストールは完了しました。 PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
  - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 3します。

# ■ 付属のCD-ROMからアンインストールする

<例> Windows Vistaでアンインストールするとき

Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

# イ属のCD-ROMをパソコンにセット する。

 TOP画面(母ア.5)が表示された場合は、画面を終 引してください(閉じてください)。TOP画面は CD-ROMをパソコンにセットすると自動的に表示 されますが、お使いのパソコンの設定によっては 表示されないことがあります。

# 【スタート]メニュー→[検索の開始]欄 をクリックする。

### Windows XP、Windows 2000の場合

[スタート]メニュー→[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
 [ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。

【<CD-ROMドライブ名>: ¥SH-02A\_USB\_Driver¥Drivers ¥WinVista32¥SH02Ac.exe]と入力し、 Enterキーを押す。

### Windows XP、Windows 2000の場合

• [<CD-ROMドライブ名>: ¥SH-02A\_USB\_Driver¥Drivers ¥Win2k\_XP¥SH02Ac.exe]と入力し、[OK]をク リックします。

「FOMA SH02A ドライバーのアンインストールを行います。」が表示されたら、「はい」をクリックする。

FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。

「アンインストールは完了しました。 PCを再起動してください。」が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。

• FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 ろします。

# ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データプランのご利用に必要となる「定額データプラン接続ソフト」や、従量データ通信を行うために必要な接続ソフトをパッケージ化したソフトウェアです。「ドコモ コネクションマネージャ」はデータ通信対応端末でインターネットに接続するためのソフトです。mopera Uのお申し込みやパソコンの設定を簡単に行なうことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額 の目安を確認することもできます。



- ◆ 本書では、従量接続用ドコモ コネクションマネージャの インストール方法までをご案内いたします。
- 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。
- 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

# 従量制データ通信(「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」など含む)のご利用について

- パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。
- パケット定額サービス「パケ・ホータイ」、「パケ・ホータイフル」、「パケ・ホーダイダブル」、「Biz・ホーダイ」、「Biz・ホーダイダブル」では、パソコンに接続した場合のデータ通信などは定額対象外となりますのでご注意ください。

### 定額データプランのご利用について

- 定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。
- 定額データプランを利用する場合は、「定額データプラン接続ソフト」を必ずご利用ください。「定額データプラン接続ソフト」は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

### moperaのご利用について

接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

# ドコモ コネクションマネージャをイ ンストールする前に

### ■インストールの流れ

### STEP 1 設定前の準備

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)を用意する。

### STEP 2 契約内容の確認

サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する。

### STEP 3 設定の変更

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する。

詳しくは、P.8「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照してください。

### Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を[ダイヤルしない]に設定してください。

- **1** Internet Explorerを起動し、[ツール]→[インターネットオプション]を順にクリックする。
- **2** [接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]を選ぶ。



**3** [OK]をクリックする。

# ドコモ コネクションマネージャを使 用するユーザーでログオンする。

### Windows Vistaの場合

 管理者アカウントが必要です。管理者アカウント 以外でログオンしている場合は、インストールの 途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面 が表示されます。

### Windows XP、Windows 2000の場合

Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

# 2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。

- ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常 駐しているプログラムも終了します。
- <例> タスクバーに表示されているアイコンを右ク リックし、[閉じる]または[終了]を選択しま す。

### ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトの ご利用について

- 本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。
  - ※ 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンイン ストールを実施してください。
  - mopera Uかんたんスタート
  - U かんたん接続設定ソフト
  - FOMA PC設定ソフト
  - FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。

- ※ 以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。
- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

# ドコモ コネクションマネージャ をインストールする

- P.5「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする」の操作 1 ~ 5を行う。
- 7 [インストールする]をクリックする。
  - すでにドライバがインストールされている場合は、[インターネット接続]→[ドコモ コネクションマネージャのインストール]からインストールすることができます。
- - Windows XP、Windows 2000の場合、ユーザーア カウント制御画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。



# 



# → 内容を確認のうえ、[次へ]をクリックする。




- 注意事項が表示されます。必ず内容をご確認ください。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。
- 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を選んで[次へ]をクリックする。



 ドコモ コネクションマネージャの使用許諾契約 書です。[いいえ]をクリックすると、インストール は中止されます。

# インストール先を確認し、[次へ]をク リックする。



 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のイン ストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

# [インストール]をクリックする。



インストールが開始されます。

# **!** [完了]をクリックする。



- インストールが完了します。
- Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモコネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは[Install]をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモコネクションマネージャのインストールが始まります。

# ドコモ コネクションマネージャ を起動する

# [スタート]メニュー→[NTT DOCOMO]→[ドコモ コネクションマ ネージャ]→[ドコモ コネクションマ ネージャ]の順に選ぶ。

 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示 されます。以降はソフトの案内に従って操作・設定 することで、インターネットに接続する準備が登 います。詳細については、「ドコモ コネクションマ ネージャ操作マニュアルpdf]をご覧ください。



インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されませか。

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定している と自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が 高額となる場合がございますのでご注意ください。



# ドコモ コネクションマネージャを使わない通信の設定

# パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための 通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付 の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、以下のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

### ATコマンドをサポートする通信ソフトを起動する (操作2~5)



### 通信ソフトを終了する(EFP.12の操作7)

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前に FOMA通信設定ファイルをインストールしてください (167P.4)。
- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定され ているため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし]に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い 上げ時のままでも利用できます。

### 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10のcid(@FP.11)という番号で管理されます。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が設定されていますので、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号と なります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク 管理者にお問い合わせください。
- <例> Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)を利用する場合
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02でパソコンに接 続する。
  - 2

    [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイパーターミナル]の順に選ぶ。
    - ハイパーターミナルが起動します。

### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[/\イバーターミナル]の順に選びます。
- 【名前】に接続先名など任意の名前を入 カして[OK]をクリックする。



電話番号の詳細設定画面が表示されます。

# [接続方法]から[FOMA SH02A]を選 んで[電話番号]に実在しない電話番号 ([0]など)を仮入力して、[OK]をク リックする。



 市外局番には、Windowsに設定されている値[03] などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは 関係ありませんので、任意の値を設定してください。

# 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。



「AT+CGDCONT=<cid>、"〈PDP\_type〉","APN"」の形式で入力します(でア.25)。

〈cid〉 : 2、4~10までのうち任意の番号を 入力します。

"<PDP\_type>":"PPP"または"IP"と入力します。
"APN": 接続先(APN)の名称を" "で囲んで

入力します。

- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?」」と入力すると、接続先 (APN)設定が一覧画面で表示されます。

#### ATコマンドを入力しても画面に何も表示 されない場合

ATE1回
 詳しくは、P.28を参照してください。

## ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT=□: すべてのcidをリセットします
- AT+CGDCONT=<cid>□:特定のcidのみリセット します

リセットした場合、<cid>1は「moperane.jp」(初期値)、<cid>3は「moperanet」(初期値)に戻り、<cid>2、4~10の設定は未登録になります。

## ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

AT+CGDCONT?
 詳しくは、P.25を参照してください。



[OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパー ターミナルの終了]を選ぶ。



- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際 には十分にご注意ください。

P.11Γ接続先(APN)の設定」の操作 1~5を行う。

7 パケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。



- 「AT\*DGPIR=(n)」の形式で入力します(1987 P.24)。 AT\*DGPIR=1回:
  - パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を 付けて接続します。

AT\*DGPIR=2回: パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を 付けて接続します。



### ■ ダイヤルアップネットワークでの通知/ 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けることができます。

\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (〈cid〉=1の場合)	*DGPIRコマンド による通知/非通 知設定	発信者番号の 通知/非通知
*99***1#	設定なし (初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし (初期値)	非通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの  F184  が優先され
	通知	1 104」が優元される。
186*99***1#	設定なし (初期値)	通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの  F186  が優先され
	通知	1 100J/J 変元され る)

- 「186」(通知) / 「184」(非通知) を[設定なし] (初期値)に 戻すには、「AT\*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に設 定する必要があります。

### ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定 内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### ■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99***(cid)#

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」を cid1に登録している場合、「\*99\*\*\*1#」という接続 先番号を指定すると、moperaに接続できます。他の cidに登録した場合も同様です。

\*99\*\*\*1#: cid1に登録した接続先(APN)に接続

します。\*99#でも接続できます。

\*99\*\*\*2#: cid2に登録した接続先(APN)に接続

) します。

\*99\*\*\*10#: cid10に登録した接続先(APN)に接

続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください(10万円・11)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者から指定 されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロ バイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「\*8701」、moperaをご利用の場合「\*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera U をご利用の場合「\*99\*\*\*3#」、moperaをご利用の場合 「\*99\*\*\*1#」です(お買いトげ時)。

#### ■ Windows Vistaでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows Vistaでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。
<例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

## 「スタート]メニュー→[接続先]をク リックする。

ネットワークに接続画面が表示されます。

### [接続またはネットワークをセット アップします]をクリックする。

ネットワークに接続画面が表示されます。

## **3** [ダイヤルアップ接続をセットアップ します]→[次へ]をクリックします。

- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH02A]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続をセットアップします画面が表示されます。

## 【ダイヤルアップの電話番号】に接続先 の番号、[接続名]に任意の接続名を入 カレて[接続]をクリックする。



- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここではくcid>-3 (mopera U)への接続のため、「\*99\*\*\*3#」を入力 します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

## [(接続名)に接続中]と表示されたら、 「スキップ]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。
- [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。
- [スタート]メニュー→[ネットワーク] をクリックし、[ネットワークと共有セ ンター]→[ネットワーク接続の管理] を順にクリックする。
  - ネットワーク接続画面が表示されます。

## 

プロパティ画面が表示されます。

## [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- バソコンに2台以上のモデムが接続されているときは、[接続の方法]の[FOMA SH02A]が望になっているか確認します。□の場合は、望にします。また、「FOMA SH02A]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は、□にします。

## 【ネットワーク】タブをクリックし、各項目の設定を確認する。



[この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]のみを図にします。[QoSパケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。

## 

- PPPの設定画面が表示されます。
- 】 すべての項目を□にし、[OK]をク リックする。



オプション設定画面に戻ります。

## 【OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.19を参照してください。

#### ■ Windows XPでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例> 〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合

 mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

「スタート]メニュー→[すべてのプロ グラム]→[アクセサリ]→[通信]→ [ネットワーク接続]をクリックする。

• ネットワーク接続画面が表示されます。

【ネットワークタスク]の[新しい接続 を作成する]をクリックする。

• 新しい接続ウィザード画面が表示されます。

## 【 [次へ]をクリックする。

- ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
- 【インターネットに接続する]を選んで [次へ]をクリックする。
  - 準備画面が表示されます。
- [接続を手動でセットアップする]を選 んで[次へ]をクリックする。
  - インターネット接続画面が表示されます。
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接 続する]を選んで[次へ]をクリックす る。
  - デバイスの選択画面が表示されます。

## [モデム-FOMA SH02A(COMx)]を 選んで[次へ]をクリックする。

- 「x」には数字が入ります。
- 接続名画面が表示されます。
- 複数のモデムがインストールされている場合の み、この画面が表示されます。

## | ISP名]に任意の接続名を入力して | [次へ]をクリックする。



- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダ の名称です。

## 【電話番号]に接続先の番号を入力して [次へ]をクリックする。



- インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここでは〈cid〉=3 (mopera U)への接続のため、 「\*99\*\*\*3#」を入力します。

## ● 各項目を画面例のように設定し、[次 へ]をクリックする。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。

## [新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。

- 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。
- 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。
  - ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。
  - 接続先のプロパティ画面が表示されます。

## 🖣 [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- バソコンに2台以上のモデムが接続されているときは、[接続の方法]の[FOMA SH02A]が望になっているか確認します。□の場合は、望にします。また、[FOMA SH02A]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は、□にします。

# 「ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認し、[設定]をクリックする。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを☑にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまた はネットワーク管理者に確認してください。

## すべての項目を□にし、[OK]をク リックする。



接続先のプロパティ画面に戻ります。

### [プロパティ]の画面で[OK]をクリッ クする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.19を参照してくだ

#### ■ Windows 2000でダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows 2000では「ネットワークの接続ウィザー ド」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方 を設定します。

<例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合

● mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

## [スタート]メニュー→[プログラム]→ [アクセサリ]→[通信]→[ネットワー クとダイヤルアップ接続]をクリック

ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示さ れます。

## [新しい接続の作成]アイコンをダブル クリックする。

- 所在地情報画面が表示されます。
- この画面は「新しい接続の作成」をはじめてダブル クリックしたときに表示されます。 2回目以降の場合は、操作5へ進みます。

## [市外局番]を入力して[OK]をクリッ クする。

電話とモデムのオプション画面が表示されます。

## [OK]をクリックする。

• ネットワークの接続ウィザード画面が表示されま す。

## 「次へ]をクリックする。

ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示さ れます。

## 「インターネットにダイヤルアップ接 続する]を選んで[次へ]をクリックす

ウィザードの開始画面が表示されます。

「インターネット接続を手動で設定す るか、またはローカルエリアネット ワーク(LAN)を使って接続します]を 選んで「次へ]をクリックする。

インターネットの選択画面が表示されます。

「雷話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します]を選んで「次へ] をクリックする。

モデムの選択画面が表示されます。

### 「インターネットへの接続に使うモデ ムを選択する]が[FOMA SH02A]に設 定されていることを確認し、「次へ」を クリックする。

- インターネットアカウントの接続情報画面が表示 されます。
- 「FOMA SH02A]に設定されていない場合は、 [FOMA SH02A] に設定してください。
- 複数のモデムガインストールされている場合の み、この画面が表示されます。

## [電話番号]に接続先の番号を入力して [詳細設定]をクリックする。



- 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。
- 「市外局番とダイヤル情報を使う〕が□に なっていることを確認します。▼の場合は□にし ます。

## [接続]タブの各項目を画面例のように 設定する。



## 



- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。
- [OK]をクリックする。
  - インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。
- [次へ]をクリックする。
  - インターネットアカウントのログイン情報画面が表示されます。

## 

- コンピュータの設定画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。空欄のまま「次へ」をクリックすると
  [ユーザー名]と「バスワード」それぞれに確認の画面が表示されますので「はい]をクリックしてください。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

## | 接続名]に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする。



- e-mailアカウントの設定画面が表示されます。
- [いいえ]を選んで[次へ]をクリックす る。
  - インターネット接続ウィザードの終了画面が表示 されます。

## 【完了]をクリックする。



- ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻ります。
- 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。
  - 接続先のプロパティ画面が表示されます。

## [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているときは、[接続の方法]の[FOMA SH02A]が☑になっているか確認します。□の場合は、☑にします。また、[FOMA SH02A]以外のモデムの☑を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は□にします。

## 【 [ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認する。



- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- コンポーネントは[インターネットプロトコル (TCP/IP)]のみを☑にします。

## [設定]をクリックする。

PPPの設定画面が表示されます。

## 



接続先のプロパティ画面に戻ります。

## <mark>게</mark> [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.19を参照してください。

#### ダイヤルアップ接続する

- <例> Windows VistaでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02を利用してダイヤルアップ 接続する場合
- Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02でパソコンに接 続する。
- **2** [スタート]メニュー→[接続先]をクリックする。
  - ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

#### Windows XPの場合

 [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[ア クセサリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリッ クします。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]
   →[通信]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]を
   クリックします。
- 接続先のアイコンをダブルクリックす る。



- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。

## 4 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックする。



- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを 設定する」(を)・13)で設定した電話番号が表示 されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。

#### ■切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

# タスクトレイの[酬]→[接続または切断…]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックする。

接続が切断されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

タスクトレイの[■]をクリックし、[切断]をクリックします。

## データの送受信(OBEX<sup>™</sup>通信)に ついて

### FOMA端末内のデータをパソコンと送 受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、 OBEX™機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX™通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、未送信メール(SMS含む)、エリアメール、テキストメモ、メロディ、マイビクチャ、iモーション、ブックマーク、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、現在地通知先のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
  - パソコンからFOMA端末にデータを 1件ずつ送信する(1件書き込み)
  - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
  - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 i モードや i モードメール、パケット通信などはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[■]と表示される場合があります。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分 に確認してください。正しく接続されていない場合、 データの送受信ができないだけでなく、データが失われ ることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすすめします。
- パソコンの電源についても確認してください。データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることが あります。
- 特受画面の状態でデータ通信を行ってください。特受画面に動画/iモーションを設定している場合は、動画/iモーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信)にデータの 送受信はできません。また、データの送受信中には他の 通信もできません。ただし、データの送受信開始直後な どは着信を受ける場合があります。その場合、データの 送受信が中止されます。
- FOMAカード内の電話帳は送信できません。

- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場合、ロックされている機能のデータの受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合 があります。また、データの大きさによってはFOMA端 末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
  - 赤外線通信
- i C 通信
- microSDカード

#### ■ データの送受信 (OBEX<sup>™</sup>通信) に必要な 機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、バソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(全ア4-4-6)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02が必要です。
- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、 IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器が IrMC™ 1.1規格に準拠していてもアプリケーションに よっては送受信できないデータがあります。

## データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ 1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

### パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(1件書き込み)の操 作を行う。

データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。

- 電話帳のデータを1件ずつ受信するとき(パソコンから FOMA端末(本体)へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号[010]~[999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[010]~[999]がすべて登録されているときは、[000]~[009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが1000件登録されているときや1000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

### データを全件送信する(全件書き込み/ 全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- 「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、 データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パス ワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

## パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(全件転送)の操作を 行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。
- FOMA端末で、端末暗証番号(4~8 桁の数字)と認証パスワード(4桁の 数字)を入力する。

## データ送信を開始する。

- パソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うと FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。


### ATコマンド一覧

## ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

#### ■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。以下ア入力例を示します。



ATコマンドはコマンドに続くバラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から□を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

#### ■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- ◆ オフラインモード FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信 先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。 その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末 (ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

## ■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンライ ンコマンドモードに切り替えるには、以下の方法が あります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入 力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C\*\*のER信号を OFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO□と入力します。
※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

## ATコマンド一覧

\_\_\_\_\_ [M]:FOMA SH02A Modem Portで使用できるATコマンドです。

概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
_	本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付加することでFOMA端末のモデム機能を制御することができます。	AT. OK
	※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	
FOMA端末のバージョンを表示します。 <sup>※ 2</sup>	_	AT%V↓ Ver1.00
		OK
DTEへの回路CD(DCD)信号の動作 条件を設定します。 <sup>※ 1</sup>	n=0:回路CDを常にON n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化 (お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを 送出する直前にCD信号を「ON」にします。回路が切 断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号 を「OFF II"します。	AT&C1』 OK
オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER(DTR)信号が「ON」から「OFF」に変わったときの動作を設定します。※1	n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモード状態になる n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモード状態になる(お買い上げ時)	AT&D1
接続時の速度表示仕様を選択しま す。 <sup>※ 1</sup>	n=0:無線区間通信速度を表示 n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げ 時)	AT&E0- OK
FOMA端末のATコマンド設定値を お買い上げ時の状態にリセットし ます。通信中に本コマンドを入力し た場合は、回線を切断してからリ セットします。※2	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F.
DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。※ 1	n=0: 常時ON(お買い上げ時) n=1: 回線接続時にDR信号ON	AT&SO.
現在の設定値をFOMA端末に記憶 します。 <sup>※ 2</sup> 、※ 5	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W₽ OK
FOMA端末の電波の受信状態を表示します。 <sup>※ 2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DANTE: <m>&gt;</m>	AT*DANTE *DANTE:3
	<ul><li>(m)</li><li>0:FOMA端末にて圏外と表示される状態</li><li>1:FOMA端末にてアンテナ本数0本もしくは 1本の状態</li><li>2:FOMA端末にてアンテナ本数2本の状態</li><li>3:FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態</li></ul>	
パケット着信呼に対する着信拒 否/許可設定のモードを設定しま す。本コマンドの設定は、設定コマ ンド入力後のパケット通信着信呼 のみ有効です。※2	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を [OFF] に設定(お買い上げ時) n=1: 着信拒否設定を[ON] に設定 n=2: 着信許可設定を[ON] に設定	AT*DGANSM=0 OK AT*DGANSM? *DGANSM:0
	, 10° - 10° - 20°	OK
/パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。 APN設定はT+CGDCONT」で定義された(sid)パラメータを使用します。 ※2	(n)パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、(xid)パラメータを省略した場合は、(xid)のすべてをリストに追加((n)=0)あるいは削除((n)=1)します。本コマンドで追加削削除)しようとする(xid)が「+CGDCONTJコマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(約除)できます。n=0:リストへ追加((xid)で定義されたAPNを着信許可リストに追加) n=1:リストから削除((xid)で定義されたAPNを着信許可リストから削除)	AT*DGAPL=0,1 (1) OK AT*DGAPL? (1) *DGAPL:1
	FOMA端末のバージョンを表示します。※2  DTEへの回路CD(DCD)信号の動作条件を設定します。※1  オンラインデータモードのときに、同号がら受け取る回路ER(DTR)信号が「ONIから「OFF」に変わったときの動作を設定します。※1  接続時の速度表示仕様を選択します。※1  FOMA端末のATコマンド設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。※1  FOMA端末のATコマンド設定値をお買いとが多りします。細値中値線を切断してからリセットします。※2  DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。※1  現在の設定値をFOMA端末に記憶します。※2、※5  FOMA端末の電波の受信状態を表示します。※1  アケット着信呼に対する着信拒を表示します。※2、※5  FOMA端末の電波の受信状態を表示します。※2  バケット着信呼に対する着信拒のみ有効です。※2  バケット着信呼に対する着信がのみ有効です。※2  バケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定はこます。  バケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定は下定義さるたくばのパラメータを使用します。	本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付加することができます。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGARL <n> [<oid>)  [M]</oid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒 否する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義さ れた <cidンパラメータを使用します。 *2</cidンパラメータを使用します。 	(n)バラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、(cid)バラメータを省略した場合は、(cid)のすべてをリストに追加((( ( ( ( ( ) - ( ) ) ) ) ) ( ( ( ( ) - ( ) ) ) )	AT*DGARL=0,1 (L.) OK AT*DGARL? (L.) *DGARL:1 OK
AT*DRPW	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 <sup>※2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DRPW: <m></m>	AT*DRPW *DRPW:0
[M]		m: 0~75(受信電力の値)	OK
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有効 です。ダイヤルアップネットワーク の設定でも、接続先の番号に186(通 知)/184(非通知)を付けることが できます。※2	n=0:パケット通信権立時、接続先(APN)にそのまま接続(お買い上げ時) n=1:パケット通信権立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2:パケット通信権立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P.12の表を参照してください。	AT*DGPIR=0OK AT*DGPIR?* *DGPIR:0 OK
+++ [M]	FOMA端末のモードをオンライン データモードからオンラインコマ ンドモードへ移行します。 エスケーブガード区間は、1秒の固 定値です。**2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK
AT+CACM=[ <pa sswd&gt;]</pa 	UIMに記録される累積課金値をリ セットします。 <sup>※2</sup>	本コマンドで、バスワードが一致した場合は、 UIMに記録される累積課金値をリセットします。 〈passwd〉: SIM PIN2 ※ ストリングバラメータであり、入力時は "で 囲みます。	AT+CACM="0123"  OK
AT+CAOC=[ <mo de&gt;]</mo 	現在の課金値の問い合わせを行い ます。※2	〈mode〉 0:現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CAOC:"〈ccm〉"	AT+CAOC. +CAOC."00001E"
AT+CBC	バッテリー状態の問い合わせを行います。** 2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CBC:〈bcs〉、〈bcb〉 〈bcs〉 0:バッテリーによりFOMA端末が動作している 状態 1:充電中 2:バッテリー未接続状態 3:滅電中 〈bcb〉	AT+CBC +CBC:0,80 OK
[M]	3V. = 0.4 = 0.0 = -1.1	0~100(バッテリー残量)	A.T. (000= :::
AT+CBST=[ <spe edx]_<name="">[<ce>)]]] [M]</ce></spe>	発信時のベアラサービスの設定を行い ます。AT+FCLASS<かコマンド ((全ア.27)が0のときのみ有効です。**1	<pre><speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name> 1:固定値 <ce> 0:固定値</ce></name></speed></pre>	AT+CBST=116,1,0 OK
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示しま す。 <sup>※2</sup>	「切断理由一覧」を参照(でP.31)。	AT+CEER +CEER:36
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先(APN)を設定 します。 <sup>※ 2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>☞</b> P.31)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照
[M]			( <b>©</b> P.31)。
AT+CGEQMIN [M]	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>☞</b> P.32)。	「ATコマンドの補 足説明Jを参照 ( <b>©</b> FP.32)。
AT+CGEQREQ [M]	バケット通信時の発信時にネット ワークへ要求するQoS(サービス品 質)を設定します。 <sup>※2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>13</b> P.33)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 ( <b>☞</b> P.33)。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示し ます。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+CGMR 12345678901234
[M]			OK
AT+CGREG-(n)	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は圏内/圏外です。**1	<ul> <li>(n)</li> <li>0:設定しない(お買い上げ時)</li> <li>1:設定する         AT+CGREG=1に設定すると、"+CGREG<stato" 0,14,5をサポートします。<="" li="" の形式で通知されます。<statoパラメータは、=""> <li>(stat)</li> <li>0: 圏外</li> </stato"></li></ul>	AT+CGREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?回 +CGREG:1,0 OK (圏外を意味してい
5.4		1: 圏内(home) 4: 不明 5: 圏内(visitor)	る) +CGREG:1 (圏外から圏内に移
[M] AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示しま		動した場合) AT+CGSN↓
ATTOON	す。※2	_	123456789012345
[M]			OK
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の 発信番号をパソコンに表示できま す。※1	<ul> <li>(n)</li> <li>0:リザルトを出さない(お買い上げ時)</li> <li>1:リザルトを出す 「AT+CLIP?」のとき、+CLIP:</li> <li>(m)</li> <li>0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定</li> <li>1:発信時に相手に番号を通知するNW設定</li> <li>2:不明</li> </ul>	AT+CLIP=0 OK  AT+CLIP? +CLIP:0,1  OK
AT+CLIR-⟨n⟩	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※2	(n) 0:サービスご契約の設定どおり 1:通知しない 2:通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?のとき、 +CLIR:〈n〉、〈m〉を表示します。 〈n〉 0: CLIRは起動していない(常時通知) 1:CLIRは常時起動している(常時非通知) 2:不明 3:CLIR;ンボラリ・モード(非通知デフォルト)	AT+CLIR=0 OK AT+CLIR? +CLIR:2.3 OK
[M]		4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト)	
AT+CDIP= <n></n>	着サブアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。	<ul> <li>(n)</li> <li>0:サブアドレスを表示しない         (お買い上げ時)</li> <li>1:サブアドレスを表示する         (m)</li> <li>0:マルチナンバー未契約</li> <li>1:マルチナンバー契約中</li> </ul>	AT+CDIP=0 AOK  AT+CDIP:0,1  OK
[M]		2:不明	

۸۲٦٦٦١١*	概要	パラメータ/説明	コフンド宝行風
ATコマンド AT+CMEE= <n></n>	概 要 FOMA端末のエラーレポートの有	ハフメータ/ 説明 エラーを"ERROR"のみで表示するか、理由を文字	コマンド実行例 AT+CMEE=0口
	無を設定します。※ 1	あるいは数値でレポートするかを設定します。 〈ハ〉 0: リザルトコードを使用せずに "ERROR" を表示(お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示	OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK
[M]		2:リザルトコードを使用し、文字で理由を表示「n=1」または「n=2」でエラーレボート表示に設定した場合、エラーレポートは以下のように表示されます。 +CME ERRORxxxxx xxxに数字または文字が表示されます。「エラーレボート一覧」(で1973)	AT+CNUM +CME ERROR:10
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示しま	number: 電話番号	AT+CNUM₽
7111011011	す。※2	type : 1295U<  tal 145	+CNUM;"+8190 12345678",145
[M]		129 : 国際アクセスコード+を含まない   145 : 国際アクセスコード+を含む	OK
IM] AT+COPS=[ <models_kformat>[<ol> <li>AT+COPS=[</li> <li>AT</li></ol></models_kformat>	接続する通信事業者を選択します。※2	(MOC) は国番号(MCC)とネットワーク番号(MNC)からなる16進数の値で示します。 書式以下のためり。 といっている16世級のでは16世級の値で示します。 書式以下のとあり。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 3 of MNC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 2 bits 5 to 8.	AT+COPS =1,2,"44F001" 回 OK (MCC:440MNC:10 に接続)
[M]		Digit 1 of MNC•••octet 3 bits 1 to 4.	
AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状態問い合わせを行います。**2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CPAS <pas></pas>	AT+CPAS.1 +CPAS:0
[M]		〈pas〉 0:ATコマンド送受信可能 1:ATコマンド送受信不可能(+CPAS:1のリザルトを送出しない) 2:不明 3:ATコマンド送受信可能かつ着信中 4:ATコマンド送受信可能がつ通信中	OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPIN= <pin>[,</pin>	UIMに関するパスワード(PIN1,PIN2)	<pin></pin>	AT+CPIN?↓
<newpin>]</newpin>	の入力を行います。※2	PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力( <pin>パラメータのみ入力) PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力(<pin>パラメータのみ入力) PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力 PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲みます</pin></pin>	+CPIN:SIM PIN1 OK (PIN1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="1234" 回 OK
[M]		〈newpin〉 PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲 みます	AT+CPIN?』 +CPIN:SIM PUK1 OK (PUK1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="123456 78",1234"』 OK
AT+CR= <mode></mode>	回線接続時に"CONNECT"のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64Kデータ通信を表示するかどうかを設定します。※1パケット通信のときは、"GPRS"と表示され64Kデータ通信のときは"SYNC"と表示されます。	《mode》 0:回線接続時に表示しない (お買い上げ時) 1:回線接続時に表示する	AT+CR=1  AT  ATD*99***1#  +CR:GPRS  CONNECT
AT+CRC= <n> [M]</n>	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。** 1	n=0: 拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1: 拡張リザルトコードを使用する	AT+CRC=0₽ OK
AT+CREG<\n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 <sup>※1</sup>	AT+CREG=1に設定すると、"+CREG: <statン"の 形式で通知されます。<statンパラメータは0,1.4.5 をサポートします。 <n> 0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり <stat> 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)</stat></n></statンパラメータは0,1.4.5 </statン"の 	AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内に移
[M] AT+CUSD={ <n>; <str>}.<dsr>]]]</dsr></str></n>	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※ 1	(n) 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する(お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する(str) サービスコード※詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。 (dcs) 0:固定値	動した場合) AT+CUSD=0,"xxx xxx"ロ OK
AT+FCLASS= <n &gt; [M]</n 	モード設定を行います。※1	〈n〉 0: データ(固定値)	AT+FCLASS=0₽ OK
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示します。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+GCAP- +GCAP:+CGSM,+ FCLASS,+W
[M]			OK
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。**2	_	AT+GMI SHARP
[M]			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称(FOMA SH02A) ガアルファベットおよび数字で表示されます。※ 2	_	AT+GMMQ FOMA SH02A
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 <sup>※2</sup>	_	AT+GMR Ver 1.00
[M]			OK
AT+IFC= <n,m></n,m>	バソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。** 1	DCE by DTE( <n>) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE(<n>) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)</n></n>	ATHFC=2,2 OK
AT+WS46?	発信時に使用する無線ネットワークを表示します。着信に影響を与えるものではありません。	n=22:FOMAネットワーク(固定値)	AT+WS46? 22
[M]	声前の中傷したココンルを再中傷		OK A/
[M]	直前に実行したコマンドを再実行 するときに使用します。**2	_	OK
ATA [M]	バケット着信および64Kデータ通信 の着信時に入力すると、着信処理を 行います。**2	パケット着信中には、「ATA184回」(発信者番号通知なし着信動作)および「ATA186回」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	RING ATA CONNECT
ATD [M]	発信処理を行います。※2、※3	● パケット通信ATD*99***(cid)#□ ATD*99#を入力した場合:	ATD*99***1# CONNECT
ATE <n></n>	パソコンから送信された本コマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 <sup>※1</sup>	n=0: エコーバックなし n=1: エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能 がある場合、n=0に設定してください。	ATE1 OK
ATH [M]	パケット通信および64Kデータ通信時に入力すると、回線を切断します。※2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK ATH』 NO CARRIER
ATKn>	確認コードを表示します。 <sup>※2</sup>	n=0: NTT DoCoMo n=1: 製品名の略称を表示(FOMA SH02A) n=2: 製品のバージョンを"VerXXX"などの形式 で表示 n=3: ACMP信号の各要素を表示 n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示	ATION NTT DoCoMo
ATO	通信中にオンラインコマンドモー ドからオンラインデータモードに	— Commission of the Carton	ATO CONNECT
[M]	ドからオンラインデータモードに 戻ります。**2		
ATQ <n> [M]</n>	リザルトコードを表示するかどう かを設定します。** <sup>1</sup>	n=0: リザルトコードを表示する (お買い上げ時) n=1: リザルトコードを表示しない	ATQ0₽ OK
ATV(n)	リザルトコードの表示方法を設定 します。※ 1	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0:リザルトコードを数字表記で表示 n=1:リザルトコードを英文字表記で表示 (お買い上げ時)	ATV11

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX(n)	接続のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。** 1	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 タイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するかどうかを設定します。 でうかを設定します。 n=0:ビジートーン検出なし、タイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1:ビジートーン検出なし、タイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2:ビジートーン検出なし、タイヤルトーン検出なり、速度表示あり n=3:ビジートーン検出あり、タイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4:ビジートーン検出あり、タイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4:ビジートーン検出あり、タイヤルトーン検出あり、速度表示あり	ATX1OK
ATZ <n></n>	FOMA端末のATコマンド設定値を リセットします。 <sup>※2、※4</sup>	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。 n=0のみ指定可能(省略可)	(オンライン時) ATZ』 NO CARRIER (オフライン時) ATZ』 OK
ATS0= <n> [M]</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。※1	n=0:自動着信しない(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信する	ATS0=0₽ OK
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行 います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効になります。	ATS2=43 (1) OK ATS2? (1) 043 OK
ATS3= <n></n>	復帰(CR)キャラクタの設定を行い ます。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13  OK ATS3?  OU ATS3?  OU
[M]			OK
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行い ます。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4=10 (ATS4? (ATS4? (ATS4? (ATS4? (ATS4))))
[M] ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタの 設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力パッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n-8)。	OK ATS5=8 (1) OK ATS5?(1) 008
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間 (秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10 OK
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのボーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ポーズしない n:1~255(お買い上げ時n=3)	ATS8=3₽ OK
ATS10= <n> [M]</n>	自動切断の遅延時間(秒)を設定します(1/10秒)。 <sup>※1</sup>	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:1~255(お買い上げ時n=1)	ATS10=1₽ OK
ATS30= <n></n>	データの送受信をこの時間以上行 わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。〈小は分単位で設定します。 n:0~255(お買い上げ時n=0) n=0は不活動タイマオフ	ATS30=3.

[M] ATS104= <n></n>	概 要 着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。 発サブアドレスを付けて発信する	バラメータ/説明 本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ (お買い上げ時) n=2:¥マーク あるいはパックスラッシュ	コマンド実行例 ATS103=0回 OK
[M] ATS104= <n></n>	場合の区切りを設定します。 発サブアドレスを付けて発信する	です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ (お買い上げ時) n=2:*マーク	
ATS104= <n></n>		あるいはバックスラッシュ	
[M]	場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効 です。 n=0:#シャープ n=1:%/パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0₽ OK
- 3	田本の司中されているのつついけ	1F2 · Q7 / 7	ATV0
	現在の設定されている各コマンド とSレジスタの内容を表示します。 *2	_	AT¥S
[M]			OK
	接続時の応答コード仕様を選択します。※1	本コマンドは、ATX(n)コマンド( <b>13</b> P.29)がn=0 以外のときのみ有効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する	AT¥V1  OK

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。
- AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。 ※3 ATDN回やATDL回でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、 電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納 されます。

### 切断理由一覧

#### ■パケット通信

ı	値	理由
	27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくあり ません。
ı	30	ネットワークによって切断されました。
ı	33	パケット通信の契約がされていません。
ı	36	正常に切断されました。

#### ■ 64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんで した。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効 ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信 を受けました。

#### エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされ ていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(FOMA カードに相当するICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

#### ATコマンドの補足説明

#### ■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

#### 概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### **大**售

<APN>\*

+CGDCONT=[\cid\],"\PDP type\"[,"\APN\"]]].

#### パラメータ説明

<cid>\* : 1~10 <PDP\_type>\*:PPPまたはP

:仟意

《cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、《cid〉=1には「mopera.ne.jp」、《PDP\_type》は「PPP」が、《cid〉=3には「mopera.net」、《PDP\_type》は「PJが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。《APN》は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

#### 実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

OK

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>の設定をクリアします。ただし、 <cid>1あよび3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定された<cid>の設定をクリアします。ただし、 <cid>1あよび3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信確立時にネットフーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 方集

AT+CGEQMIN=[<cid>[, <Maximum bitrate UL>[, <Maximum bitrate DL>[,, <Maximum SDU size>]]]]]

#### パラメータ説明

<cid>\* : 1~10

《Maximum bitrate UL》: なし(初期値)または384 《Maximum bitrate DL》: なし(初期値)または3648 《Maximum SDU size》

<PDP\_type>がPPPの場合: 1502(初期値)
<PDP\_type>がIPの場合: 1500(初期値)

<PDP type>がIPの場合: 1500(初期値) 〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では 1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>=1には 「mopera.ne.jp」が、<cid>=3には「mopera.net」が初期 値として登録されていますので、cidは2もしくは4~ 10に設定します。[Maximum bitrate UL] および [Maximum bitrate DL] では、FOMA端末と基地局間 の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定し ます。「なし(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべ ての速度を許容しますが、「384 |および「3648 |を設 定した場合、これらの速度未満の接続は許容されな いため、パケット通信が接続されない場合がありま す。[Maximum SDU size]では、最大許容SDUサイズ を設定します。設定値に関係なく、パケット通信を利 用できます。

#### 実行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=2の場合)AT+CGEQMIN=2□OK
- (2) 上り384kbps/下り3648kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド (⟨cid⟩=3の場合) AT+CGEQMIN=3,,384,3648,,,1500□ OK
- (3) 上り384kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,384日 OK
- (4) 上りすべての速度/下り3648kbps速度のみ 許容する場合のコマンド(〈cid〉=5の場合〉 AT+CGEQMIN=5,,3648。

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGFOMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

#### 概要

PPPバケット通信時の発信時にネットワークへ要求 するQoS(サービス品質)を設定します。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 方害

AT+CGEQREQ=(<cid>[<Traffic class>[<Maximum bitrate UL> [, Maximum bitrate DL> [, Maximum bitrate DL> [, Maximum SDU size>]]]]]

#### パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>\*: 1~10

<Traffic class>\*:2または3

2:interactive(初期値)

3:background

<Maximum bitrate UL>\*:なし(初期値)または64~384

<Maximum bitrate DL>\*:なし(初期値)または64~3648

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>\*

<PDP\_type>がPPPの場合: 1502(初期値)
<PDP\_type>がIPの場合: 1500(初期値)

《PDP\_type》がIPの場合: 1500(初期値) 〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、〈cid〉=1には「mopera.ne.jp」が、〈cid〉=3には「mopera.net」が初期値として登録されていますので、、cidは2もしくは4~10に設定します。

#### 実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=2、Traffic class=2の場合)AT+CGEQREQ=2 OK

- (2) 上り384kbps/下り3648kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(⟨cid⟩=3、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=3,2,384,3648,,,,1500 OK
- (3) 上り384kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=4、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=4,2,384 OK
- (4) 上りの速度を指定せずに下り3648kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=5,2,3648 OK

## パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEOREO=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

#### リザルトコード

#### ■リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出がで きません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしま した。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

#### ■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度 1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度 2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度 4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度 7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度 9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度 14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度 19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度 38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度 57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度 115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度 230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度 460800bpsで接続しました。

- リザルトコードは、ATV(n)コマンド(1979-28)がn=1に 設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定さ れている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末-PC間はFOMA充電機能付USB接続ケーブル01/02(別売)を利用して接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信 ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続 し直してください。

#### 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

#### リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(でアP.30)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

ATX1が設定されている場合

◆ ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間 の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

121

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合<sup>※</sup> 接続完了のときに、以下の書式で表示します。 CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET< 接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基 地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無 線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/3648 (mopera.ne.jpに、上り最大 384kbps、下り最大3648kbpsで

接続したことを表す)

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1215

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。

# 区点コード一覧

### 4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。区点コードでの入力のしかたについては、取扱説明書の「区点コードで入力する」を参照してください。
- 区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力されます。
- 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

		57	F 4.	+/= C	)		T 67 F		
区点 1~3桁目	0 1 2			桁目 5 6		8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目     区点     区点4桁目       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目     0 1 2 3 4 5 6 7	8 9
010 011 012 013 014 015	! * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		T (	: \delta \cdot \cd		; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	073 074 075 076 077 078	B J O S       187       我牙画 B 芽蛾賀雅快         6 B F Д e ë ж 3 и й       189       恢 機 勝田 投入 所 被 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所	
016 017 018 019 020 021	+ - ± \$ + 0 € + 0 € + 0 €	%   ©	# 8		@ 7 <b>V</b>	§ ☆ ※ 〒	081 082 083	189	各覚楽割且釜
022 023 024	$C \supset U$		— =	⇒⇔		⊒ ⊒	130 131 132 133	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 199   噛鴨柏茅萱 乾侃 冠 乾 侃 冠 乾 侃 冠 乾 侃 冠 克 乾 侃 冠 克 乾 侃 冠 克 乾 侃 冠 克 永 元 祭 201   動 割 思 感 慣 憾 拠 財 歌 歌 歓 江 漢 潤 進 環 世 秋 で 迎 5 、 下 終 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	寒刊
026 027 028 029	∠ ⊥	. %	∇ ?? # ○	≡ ≒ b ♪		»√ ‡¶	134 135 136 137 138	②	監看莞額
031 032 033 034 035 036 037	4 5 6 H I J R S T f g h	A K U i	B (L N V )	9 C D M N W X a b	EOYcm	F G P C Z d e n		一方 一方 一一方。 一一方。 一一方。 一一方。 一一一方。 一一一方。 一一一一方。 一一一一一一一一	季稀類類
038 039 040 041 042 043 044 045	pz おごぞとひぼゆゐ r あがさただびぽよゑ	5 い	ا إ يا	u うくすつねゃく	え	× えげぜてばぺ		以於原 或尉惟 以於 以於 以於 以於 以於 以於 以於 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	菊黍及灸去鋸 熔鞣却吸球居漁 匡
046 047 048 050 051	77 7	ひみらん イキ	ふむり イギ	いめる ウク	、やろ・エケ	T 7	170 170 171 172 173	院陰隠韻吋 	恐脅尭勤筋銀  恭興暁圪緊
052 053 054 055 056 057 058		ヺ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	ジヂヌブムリヴ	ウクスツネプメルカウクスツノヘモレク	プグリンベヤロー	デゼテバペヤワ	173 174 175 176 176 177	曳柴永 泳洩 英盈穎	九 駆 駈 遇 隅
060 061 062 063	Α B Κ Λ Ν Υ Φ Χ		ΔΕΙΩ	E Z	H	ΘΙ ΣΤ	178 179 180 181 182		
064 065 070 071 072	θ 1 K σ τ υ Α Б И Й К Τ У Φ	λ φ Β Π	Д . Х . М I	γ δ ξ Ψ ω Д Е Н Ш	ËΠ	ж Э Р В Ь	182 183 184 185 186	型架性心吸吸王翁換篇 排用性質较應屋管 調黃用質性的思想 一下化。 一下地域。 一种地域。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	軽隙月堅 絹 類析件嫌 県

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
241 242 243	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 験元原厳幻弦減源玄現 絃舷言諺限 	309 310 311 312	醸 蝕心疹身尋 競 ( )	370 371 372 373	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 的笛適鏑溺哲徹撤轍迭 鉄典填天展店添纏甜 転顛点伝殿澱田電
243 244 245 246	西拉特 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	313 314 315	9	373 374 375	と
247 248 249 250	御悟格橋瑚碁語誤護醐艺鯉交優保保保保保保证的一种的人,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	315 316 317 318 319	領郡 的	376 377 378 379	大学 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大
251 252 253 254	巧巷幸広庚康弘恒慌抗 拘控攻昂晃更杭校梗構 江洪浩港溝甲皇硬稿糠 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	320	澄摺寸	380 381 382 383 384	
255 256 257 258	航荒行衡講貢購郊酵鉱 碗門留降頂香高鴻剛劫 場會 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 身 る 場 身 も り り り り り り り り り り り り り り り り り り	321 322 323 324	勢姓征性成政整星晴棲 栖正清性生盛精聖声 西越誓請逝醒青静 路 島 席 惜 戚 兵 昔 析 石 積	385	独読栃橡凸突椴届鳶苫  寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁
259 260 261	姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号告忽 昏姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号告忽 唇上唇与唇 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名 医克克氏生毒样 外球 医甲毒黄香蒙黑 经过记 格克马德伦 口坑広昂港鄉衡降拷群泊今棚上的拉奇吴静样 对原更甲考黄香蒙黑 姆克拉特马鼠光 孝恒校硬肱郊鴻麴漉 婚良时的大人,我们有情况的人。	325 326 327 328	籍續脊責赤跡蹟碩切拙 接換折設窃節説雪糾舌 以上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	386 387 388	頓吞曇鈍 参那内乍凪薙 総灘捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難と <b>と</b>
261 262 263 264	[[	329 330 331 332	勢栖西脈籍接蝉扇煽 選全 勢栖西脈籍接蝉扇煽 選全 整精声音石切絕川潛 地仗生逝戚赤窃占泉線奸閃糎 性性請誓席脊折先栓穿羨線 性性請替實設干梅節腺銑膳 性性請替實設干梅節腺銑膳 性性所質數子梅節腺銑膳 性性所質數子梅節腺銑膳		二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認
265 266 267 268	在非 位 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	332 333	曾塑岨措會 曾楚狙疏疎礎祖和粗素	390 391 392 393	深禰 称寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蛋
269 270 271 272	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 惨撒散桟燦珊産算纂蚕	335 336 337 338 339	相倉搜灣 中華 化交叉 医复数性性 医复数性性 医复数 医骨性炎 医骨髓管管 地名美国 医骨性 医复数 医克里克姆氏 医维度 医克勒氏管 医皮肤	393 394 395	は 巴把播覇杷 波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配
273 273 274	讃賛帔餐斬暫残 □	339 340 341 342	霜騷像増憎 臟蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 空袖其揃存孫尊損村遜	396 397 398 399	倍培媒梅楳煤狽買売賠 陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 柏泊白箔粕舶薄迫曝 爆縛莫駁麦
275 276 277 278	子屍市師志思指支孜斯施旨校止死氏獅社私糸 紙紫肢脂至視詞詩試誌 諮資賜雌飼歯事似侍児	343 344 345	打耐胎代啄濁 辿坦範斯 打耐胎代啄濁 辿坦範斯 医喉端翼 套鞋 医膜端弹 医甲基蒙 医克里斯氏 医甲基二甲甲基 医甲基二甲甲基 医甲基二甲甲基 医甲基二甲甲基 医甲基甲基 基 医甲基甲基 医甲基甲基 医甲基甲基 医甲基甲基 医甲基甲基 医甲基甲基 医甲基甲基 医甲基甲基 医甲基甲基甲基 医甲基甲基甲基甲基	400 401 402 403	本 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工
279 280 281 282	字寺慈持時	346 347 348 349	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代 台大第醍題鷹滝瀧卓啄 宅托択拓沢濯 露話茸凧蛸只		
283 284 285 286	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝 屡蕊縞舎写射捨赦斜煮 社紗者謝車遮蛇邪借勺 尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	350 351 352 353	叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹巢嘆坦担探旦歎淡湛炭短端單 起來則蛋誕鍛団壇弹断	406 407 408 409	卑比誹枇 肘百評蛭納 医检票纸管 化皮非冒种单原 医检测 医检测 医人名沙费 医人名沙费 医人名沙费 医人名沙奇 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术
287 288 289 290	惹主取守手朱殊狩珠種 腫趣酒首儒受呪寿授樹 經需囚収周 宗就州修愁拾洲秀秋			410 411 412 413	鼻
291 292 293 294	使子施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述包使子施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述包使于施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述知問,所以不知知知,所以不知知知,所以不知知知,所以不知知知,所以不知知知,所以不可以不知知知,不知知知知,不知知知知,不知知知知,不知知知知知知,不知知知知知,不知知知知知知	356 357 358 359	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着 中仲宙忠抽昼柱注宝 註酎鋳駐樗瀦猪 丁兆凋喋寵		3A 1140
295 296 297 298	述俊峻春瞬竣舜駿准循 旬曆與淳準潤曆渚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	360 361 362 363	智畜中註丁 暢調直 個致秩昼豬 張眺時原地遅茶注苧 徴脹鳥 電逐抽樗寵 張眺時原 地竹仲酎兆帖朝選群 完實 地位中對兆帖朝選群 地質對大量 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	416 417 418 419	(A) 二 不腐無路 化套 不扶譜 無 保
299 300 301 302	凤述旬醇署恕 安彰松照紹詳丈情宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾縮腱淨所諸償召小掌沿礁蕉鉱剩淨熱駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壤縣大大。 唱片 黑洲 南沙 建消沫 衝撞 地方 化二二甲苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	363 364 365	津墜椎 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	420 421 422	
303 304 305 306	松梢積種沼消渉河焼焦 照症省硝礁洋科 等級 计算额 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医多种	366	清柘社工 《	422 423 424 425	幣 平 弊 柄 並 瞥 題 使 所 所 財 題 使 所 所 財 題 随 使 所 明 題 随 随 使 所 好 壁 磨 漏 過 返 通 使 奶 遍 使 所 强 原 统 并 证 。
307 308	   文丞乗冗剰城場壌焼   情擾条杖淨状畳穣蒸譲	368 369	梯抵挺提梯汀碇禎程締 艇訂諦蹄逓 	426	鞭

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	0 1 2		4桁E 4 5		8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
426 427 428 429		474 475 476 477 478	枠鷲互 碗腕	巨魚	号記 3	藁蕨	椀湾	548 549 550 551 552	職幢幣幇田 順廂慶屬斯 原廣屬 慶屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬 原屬
430 431 432 433 434 435	では、   では、	479 480 481 482 483 484	乖乘 亂		いま い い 事 三 介 件	予		553 554 555 556 557 558	徃徂彿徊很徑徇從徙徘 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 悳忿怡恠怙恂怩怎怱怛 怕炥怦怏怺恚恁恪恷恟
436 436 437 438 439 440	本翻凡盆 - ** - ** - * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	485 486 487 488 489 490 491	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	双倡信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信 信		界 が 番 は 番 は 番 は こうきん こうきん こうしょう かいきん かいきん かいきん かいきん かいきん かいきん かいきん かいきん	停倪們偬 替恩	559 560 561 562 563 564 565	情情
440 440 441	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	492 493 494	<b>僮儡兢問ン</b> (賃傭所)	偏僻傷	傷堂 信用 質 見 見 見 見 見 見 り り り り り り り り り り り り り	T, 兒	傳兌 册寫 原 完 明 第 元	566 567 568	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 應懷懈憅懆憺懋罹懍懦 潏嫷蟣嬂懿懽孆欘
441 442		495 496 497 498	儿處床  勿切問	凭点		点点	凉 利 剌 劍 劔	569 570 571 572	以及及受
442 443 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 ——• <b>ち</b> ———	499 500 501 502	動物 動甸 動物 動物	育別 割吉瀬 割	对对 多大的 多种	助加里	弱 数 の 匮	573 574 575 576	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捏搜掉掖掎掀掫捶掣掏
444 445 446 447	摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁	503 504 505 506	に原名のの日本のの日本のの日本のの日本のの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	多复数	二井 形 豊 明 記 書 明 記 書 明 記 書 記 豊 明 記 恵 田 恵 恵 田 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵 恵	制變成	下厥叮吮 口厮叨呐	577 578 579 580	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩撈撼 艬爘嬻擇緈壁擫燘毉
447 448 449	也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	507 508 509 510 511		1 呶 CC は哈を 15 にに	老品	包哇	呼号 哦卿	581 582 583 584 585	舉擺文敞師清響與大家 一個
449 450 451 452	輸愈油癒 諭輸唯佑優勇友 育幽 悠憂 養活 誘遊 は 本 経 る る る る る る る る る る る る る る る る る る	512 513 514 515 516	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	17 宮崎県	似喘鸣	即軍夏階	喙喀	586 587 588 589 590	W断无易悬壁 W旅行果咣 听晓晓 多旁昊晉暃瞰 曖 家 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医
452 453 454 455 456	宗与岩雄 (	517 518 519 520 521 522	g摩嚼囹 下划 g鼻囁圐圈址炮	11 色色	国 国 日 上 坏 上	<b>圖</b> 嗇	嚴□ 圜垈 以坡	591 592 593 594 595	曳易
456 457 458	二 5 編 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧	523 524 525	埔坪兵   堡場登   嘘   煙   嘘	好 聖 坎 聖 吳 懷	行花设备!	明 型 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重	堝 場 野 撃 撃	596 597 598 599	梟梏梭梔條梛梃檮梹桴 梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘 椢椦棡椌棍
458 459 460 461 462 463 464 465	利 率硫亮瞭線 離離流廣渊領 華運里流底溪內 華運里流底溪內 華運的 華運的 華運的 一 東東野衛龍 等別 京 漢 時 電 東 京 京 京 京 該 廣 級 深 員 系 員 。 以 為 。 以 為 。 以 為 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	526 527 528 529 530 531 532 533 534	(	<b>摩女夹髮的</b>	では は できる は できる は できる は できる は できる は できる は いっぱい かいしゅう かいしゅう かいしゅう しゅうしゅう しゅう	性	壺夥奚 姆娉媼嫺孃茲壹夬奘 姨娚媾嫻孅	600 601 602 603 604 605 606 607 608	韓國 村本 村本 村本 村本 村本 村本 村本 村本 村本 村本
466 467 468 469 470	理學 東 東 東 東 和 領 一 原 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	535 536 537 538 539 540	姜婀嫋嬌孀學寔寶尹 岑咨崗嵌嶢巓帑、妍婬嫂嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒嶝轡帛、如婉媳嫛苳獳窹將屆屛妛峩菳嶋巉巖帶	学位實專屎属的	学官	ダミ寥眇 ルニ勃寃寫尤 労児	學寇寰尨 屹嶼孵寉寶尸 岌惶	609 610 611 612 613 614	## # # # # # # # # # # # # # # # # # #
470 471 472 473	露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 肋録論	541 542 543 544 545				世鳥 爭弱 疑心 以此俗 崚 嶇 嶼	w 華 崙 嶄巉 心 崕 崘 嶂 巍	615 616 617 618 619	類 類 類 類 表 型 で に が に が に が に に が に に が に に が に に が に に に に に に に に に に に に に
473	わ 倭和話歪賄脇惑	546 547	巓巒巖 帑帛帶	長巛囚 乾帷帳	区已尼屋帽巾	三条	帚帙幗幔	620 621	沺泛泯泙泪洟衍洶洫 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤

	区点4桁目	□ □ 上	∇ 5 4	<del>1/-</del> □	-	모노	区点4桁目
区点 1~3桁目	0123456789	区点 1~3桁目	区点4 0 1 2 3 4	5 6 7	8 9	区点 1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
622	。 浏淨空流 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深	695 696	縡縒縱縟縉:	縋縢繆	経繁	768	<b>跟 跣 跼 疎 踉 趺 踝 踞 踐 踟</b>
623 624	逐河亭温連漿 网络河南海河海河海河海河海河海河河海河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河	697	縵縹繃縷縲 繙繚繹繪繩 辮繿纈纉續	縺繧繝 縺繧繝 纏 纏 纐 纓	解 続	769 770	深重
625 626	渙湲涅渾渣湫渫湶湍渟  湃渺湎渤滿澈游溂溪溘	698 699	解繼纈纉續; 纎纛纜缸缺	纒 纐 纓	纔纖	771 772	滿澤
627		700	纖囊 響 器 電 器 電 器 電 器 電 器 電 器 電 器 電 器 電 器 電 器	罐网架	图黑	772 773	躊躇 ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ
628 629	溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿 滲漱滯漲滌	701 702	纖	討絹熊 鈴羣羯	幕 義	774 775	<u>軾輊輅輕鮿</u> 蝂輓輜輟輛 輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉
630 631	漾漓滷澆潺潸澁澀潯	703 704		翠翊翕	翔翡	776 777	轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣
632	潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦 澳黈澡澤澹濆霪濟濕瀆	705	親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親 親	計製業	未 私 話 聘	778	
633 634	瀬寧濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁 瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	706 707	耙耙 脚 縣 聲 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆	聲 聰 聶 言 H 脉	響 聽	779 780	远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远
635	冼溥滲 港澳 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣	708	聚智 联 聲 單 單 單 單 單 單 單 單 單 罪 工 胃 順 順 順 順 順 順 順 順 順 順 順 順 順 加 計 重 電 重 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電	曜野羚翆耆耻聲青胚网羂羣翊耄聊聰肚胖罕羆羯翕耋聆聶肭脉	膀胱	781	辭远谷 远邊郊酥鄉 遭激 直動 建二氢 医二甲基甲基 医二甲基 医二
636 637	限	709 710		00± 00±	നമാല	782 783	97 97 97 SR SR SR SR T T T T T T T T T T T T T T
638 639	Man	711 712	腦腴膃膈膊	m傍膵燕舁舸懞芫荽 肼膂膾臘舂舳艪芟莓 腱膠膸臈舅艀艫芻范	胭膤 體	784 785	那所能關門 新的關門 所能關門 所能關門 所能關門 所能關門 所能關門 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
640	及 為	713	膣腟膓膩膰	張麗 矚	臚臟	786	趴金劫級釵釶鈞釿鈔鈬
641 642	於 愛屋 際 屋 際 受 祖 月 床 牆 陰 牘 物 短 程 等 、 程 特 、 程 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行	714 715	臠臧臺臻臾 舍舐舖舩舫	异谷男	與舊艙艘	787 788	新金数数数数数数数数 金数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数
643 644	一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	716 717	a. 語 語 語 世 可 語 語 世 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	蒙艪艫	<b>舮</b> 艱	789 790	並 報 姚 郝 逌
645	猗貎猜猖猝猴猯猩猥猾 獎獏默獗獪獨獰獸獵獻 獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢	718	置荷角直奏	英莓范	芬	791	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠 鍼鍮鍖鎑鎬鎭鎔鍅鏖鏗 鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔
646 647	類珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺	719 720	苞茆苜茉芷 茵茴茖茲:	茱荷茄	若苔	792 793	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 繳鏲繙鏡鐶鐫鐵鐡鐬鑗
648	現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現	721	茯茫茗荔莅 茣莎莇莊荼	建莪荟	荐菩萊	794	y 監鐵鑒
649 650	釧淵吐吐煮咫咫旺胆	722 723	吳沙助壯宗 莨菴萱菫菎 葶萇菠菲萍	鬼豆忍 菽萃菘	莠莉	795 796	鑷鑽鑚鑼鐢蠼鐅門閇閊 閪闄闊濶閺闍闄闕闔闖
651 652	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	724	舍艝艷苣苞 茯莫茛菷菻蒂高蒡蓼 薨抵艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟蔡蕀蕁蕭舖艟坟苒苜茴苕莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蘂薔舩艤芍苴茉茖荔莊董菲萼萬蓍蓴蕘蓝碎舩觽芍苴苿茖荔莊董菲萼萬蓍蓴蕘蓝碎	萢萠莽 蒜蕾葫	萸 葱 葼	797 798	金羅 医甲基二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
653	                 	726	帯葩葆萬葯	地高蓊	蓋 兼	799	
654 655	置	727 728	蒿蒟蓙蓍蒻 蒡蔡蓿蓴蔗 蓼蕀蕣蕘蕈	修辱秦 蔘蔬族		800 801	隐险 医 唑 嗯 藤 + 林 任 胜
656 657	痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	729 730	蓼棘蕣蕘蕈			802 803	險隱隱隲 隰隴 隶 隸 生
658	瘰瘻癎癈癆癜癘癡癢癨	731	蓼棘	薀薤 薈 溦辟 蕷	薑 薊	804	霹霽霾靄繋靈霖繋齢青
659 660	癩癪癧癬癰 癲癶癸發皀皃皈皋皎	732 733	精齊 測 臺 犯: 蘊 蘓 葙 藾 藺	畫 龍 鲜	藜蘿	805 806	靤覷靨勒靫鞆靹鞅 鞖 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 養 養 章 章 章 章
661 662	院告有意思的表	734 735	尼馬 虔 號 虧 納 蚌 蚶 蚯 蛄	国妇奶	岩亭	807 808	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
663	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻 眈眇眄眩眤真眥眦眛眷	736	· - - - - - - - - - - - - -	姐 蚰 蛉 蛛 蛯 蜒	蠣螅蜈	809	
664 665	於 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能	737 738	20 蜀蜷蝴 金属蜷缩 医骨髓 医骨髓 医骨髓 医鼻后	3. 金属 3. 金属 3. 金属 3. 金属 4. 金属	蜴蜿蝌蝎	810 811	顱顴顳颪颯颱颶飄飃飆飳飫餃餉錽餔餘饀餝
666 667	間 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開	739 740	THUN 155 400 155 150			812 813	
668	協議 础 磁 る る る る る る る る る る る る る る る る る る	741	蝴蝗蝨蝮蝙蟾蝎蝮蝎蟾蟾蝎蟾蝎蟾蝇蝎蟾蝇	登望 望望 望望 望望 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪	整 螻 蟒 蟒	814	B饐)機饒與點 體實 以
669 670	陪碌碣值區碯磑磆磋磔 碾碼磅磊磬 碌碌碌蹬礇礒礑鑅	742 743		赔哩噹 盡蠶蠹	売 総	815 816	1馬勒縣縣 點點縣 医多种原性 医多种原性 医多种原物 医甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
671	傑 祀 祠 祗 崇 祚 祕 极 祺 禄	744	S	翻诊	<b>穀穀</b> 一	817	驅形 影響 聽 聽 聽 聽 聽 聽 題 體 體 體 體 體 體 體 體 體 體 體 是 是 是 是 是 是 是 是
672 673		745 746	和 在 性 枘 伏 泡 表 袰 袿 袱 :	炒 怛 彻 裃 裄 裔	巻 裙	818 819	<b>髫髮髷髱髷</b>
674 675	高 京 高 高 高 高 高 高 高 高 高 る 高 る る る る る る る	747 748	表表 哲 物 <u>获</u>	裨 裲 褄 瓣 辮	褌褊褻褶	820 821	」 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影
676	松栗植株標本 松桃 中板林 草 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種	749	球衄衵袍裝褓褸 敷覺訃訟遊衂衽袲裹甕禪襦羈覽訖銋鄉衒袵袰褂褞褝襤覓覿訐睪癰衙衲袿裼縟檔襭覘觀訌辴	WE ARR 483	T #5	822	癇 魑 魘 鲂 鲊 鮃 鮑 馸 鮗 鮟
677 678	高端峡谷 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	750 751	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	糊 儞 懌 觀 覦 覬	而覃 覯覲	823 824	魎魑魘魴鮓鮃볟鮖鮗鮟 鮠鮨鮴籨鯊鮹鯆鯏鯑鯒 鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕
679 680	答 第 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	752 753	覺覽覿觀觚: 弘芝!!! IT w	觜 觗 觧 玛 詠 訶	<b>腸</b> 觸 計詛	825 826	鰔鰉鰓鯺鰆鰈鰒鰊鰄鰮 鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
1 004	管件 管件 符 行 一		治祗寰詼詭	<b>逅詢</b> 誅	挑誤	007	
682 683	创 戔 帚 爭 争 服 匧 皇 侯 歓   箴 篆 篝 篩 簑 簑 箆 篥 籠 讐	755 756		前巡諄違謔譮	<b>静設</b>	828 829	 
684	族 第 筆 筆 筆 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	757 758	編製哥譽論	盆謖謐	膀謠	830 831	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
685 686	是 <b>原</b> 照 聚 责 <b>医</b> 數 俱 淄 膝 <b>籟 籤 籤 籬 點 料 粃 粐</b> 粤	758 759	<b>豐</b> 智 三 阿 贾 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴	天 呼 祸	成 商	832	病 5
687 688	粘 粢 粫 粡 粕 粳 粲 粱 粮 粹   粽 糀 糅 糂 稼 糒 塺 糢 瀅 雲	760 761	議署署議: 議議議議議	營讀讌豁谿岩	舗護 豌 硻	833 834	焉鶯鸚鶴鶯鹵鹹鹽麁麈 麋麆麒麝霉麝麥
689	<b>糯糴糶糺紆</b> 紅炭纵紊炯炊炒綥५	762	豐家簽豬豸	豺貂貂	新疆	835	<b>麭靡覺黎黏黐黔黜點黝</b>
690 691	村	763 764	新新報報 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式	は見り	費賺	836 837	和蘇黑和歐黑顏而歐鵬電整整鼓鼕用鼬鼾齊齒
692 693	經務條級絽綛綺綮綣綵  鯔綽綫總綢綯緜綸綟綻	765 766	脾贄質質質! 肝晶腫腸結	羸 贍 贐 赱 抖 趁	<b>賀贓</b> 趙跂	838 839	si si si si si si si si
694	見句箴族筆籘粭粽糲 行箋篆簓鷢蘔粢糀糴詂桬綉綼緝 竹鶯篆簓鷢蘔粢糀糴詂桬綉綿緻 ኯ뱺簔篫籌齏粨糘扦紊垳紭綢緻 ኯ髋簔篫籌齏粨糘扦紊垳絽綢緻 ኯ 沒	767	治誨諚諞謳證 譲豐貍貳賻賍趾 ᇓ誡諫諛鞫譖髞讖豕貎貮贄贔趺 訔誑諳謌諬譛譬讙豢貔貶薋贖跏 詼誥諧謇謪譚譯讃夡豼賈贊赧跚	跌跛跋	跪跫	840	<b>華</b> 模選選凜熙